

分类/Classification	<input checked="" type="checkbox"/> tDS	<input checked="" type="checkbox"/> tGW	<input checked="" type="checkbox"/> PETL/tET/tPET	<input type="checkbox"/> DS/PDS/PPDS	<input type="checkbox"/> tM-752N
	<input type="checkbox"/> I/O Card	<input type="checkbox"/> VXC Card	<input type="checkbox"/> VxComm	<input type="checkbox"/> Other	
作者/Author	Vio Fan	日期/Date	2014-11-06	编号/NO.	FAQ-039

问题：为何我设定完之后模块组会不停重开机？有什么方法可解决？

答：Tiny Module 在网路 IP 无法正常取得的情况下，会导致开机时不停重开机。

特别是在网页设定中将 DHCP 打开，但此时网路环境中并没有 DHCP Server，这将导致模块得不到动态 IP，而导致重开机。

可以透过回复原厂设定的方式来处理：

1. 此时只要将 Init switch 调到 Init 模式
2. 重新开机即可回复原厂设定，IP 会是静态 IP : 192.168.0.1
3. 此时再使用 Utility 来重新设定新的可用 IP, 即可避免这个问题
4. 记得设定完后要把 Init switch 调到 Run 模式。

