

Classification	UA-Series Chinese FAQ-Upd-008						
Author	Eva Li	Version	1.0	Date	2026,05	Page	1 / 1

FAQ-UPD-008: UA-52/22/2800 系列如何透過 USB 進行韌體版本更新?

UA 系列產品若有配備 USB 插孔的型號，則可透過 USB 進行韌體(Firmware)版本更新。

只需配合將 UA 系列硬體旋轉式開關(Rotary switch) 旋轉至 9，按照下列步驟，即可透過 USB 來更新 Firmware 版本。

注意: UA-7200 系列無 USB，不適用此方式。

步驟:

1. 將 UA 硬體處於斷電狀態，並將硬體 Rotary switch 轉至 **9**。



2. 下載 UA 硬體對應型號 Firmware 韌體封裝檔。

UA 系列下載中心 (Download Center):

<http://www.icpdas.com/tw/download/index.php?nation=US&kind1=&model=&kw=ua->

3. 儲存對應型號 Firmware 封裝檔到已格式化為 FAT32 的 USB 隨身碟，並插入 UA 的 USB 插槽。
4. 重新上電等待硬體蜂鳴器發出長音一聲，表示開始執行透過 USB 插孔更新 Firmware。
5. 等待約 3 分鐘，蜂鳴器發出長音兩聲，表示執行完成，將硬體 Rotary switch 轉至 0。

注意:

若蜂鳴器發出 **4 聲短音** 代表更新失敗。有可能為 USB 沒接好，請重新檢查並接好 USB。

6. 再次將 UA 硬體斷電重開，系統即可完成版本更新。