

Q: WISE 的 Email 发送功能如何运作?

A:

WISE 将使用者编辑好的 Email 发送至设定的 SMTP 服务器，再由该服务器传送给收件者。为确保运作正常，建议使用自备的 SMTP 服务器及账号。目前限定于透过**通讯端口 25**且**不支持 SSL**的邮件服务器来寄送 Email。

关于如何正确使用 WISE 的 Email 功能，以下为建议事项：

1. 建议使用者自行架设 SMTP 服务器来发送 Email 邮件，由于使用者可以自由的调整 SMTP 服务器设定为 non-SSL，因此一定可以支持 WISE 的 Email 发送功能。
2. 一般来说，因特网服务提供商(ISP)都会提供免费的 Email 服务给顾客，请联络您的 ISP，向其询问是否有提供 non-SSL 的 SMTP 服务器服务，以方便使用此 SMTP 服务器来支持 WISE 的 Email 发送功能。