

Q: WISE 的 Email 發送功能如何運作？

A:

WISE 將使用者編輯好的 Email 發送至設定的 SMTP 伺服器，再由該伺服器傳送給收件者。為確保運作正常，建議使用自備的 SMTP 伺服器及帳號。目前限定於透過**通訊埠 25** 且**不支援 SSL** 的郵件伺服器來寄送 Email。

關於如何正確使用 WISE 的 Email 功能，以下為建議事項：

1. 建議使用者自行架設 SMTP 伺服器來發送 Email 郵件，由於使用者可以自由的調整 SMTP 伺服器設定為 non-SSL，因此一定可以支援 WISE 的 Email 發送功能。
2. 一般來說，網際網路服務提供者(ISP)都會提供免費的 Email 服務給顧客，請聯絡您的 ISP，向其詢問是否有提供 non-SSL 的 SMTP 伺服器服務，以方便使用此 SMTP 伺服器來支援 WISE 的 Email 發送功能。