

Q: 如果忘了 WISE 上的设定密码怎么办?

A:

WISE 默认的登入密码为“**wise**”若您有修改密码而又忘记密码为何，请将此 WISE 控制器的 **MAC address** 寄到 service@icpdas.com 并加以说明，我们会提供密码重置程序，将密码重置为“**wise**”。