

Q: 如果忘了 WISE 上的設定密碼怎麼辦？

A:

WISE 預設的登入密碼為“**wise**”若您有修改密碼而又忘記密碼為何，請將此 WISE 控制器的 **MAC address** 寄到 service@icpdas.com 並加以說明，我們會提供密碼重置程式，將密碼重置為“**wise**”。