

分類/Classification	<input type="checkbox"/> tDS	<input type="checkbox"/> tGW	<input type="checkbox"/> PETL/tET/tPET	<input checked="" type="checkbox"/> DS/PDS/PPDS	<input type="checkbox"/> tM-752N
	<input type="checkbox"/> I/O Card	<input type="checkbox"/> VXC Card	<input type="checkbox"/> VxComm	<input checked="" type="checkbox"/> 7188EN	
作者/Author	Tammy	日期/Date	2016-01-12	編號/NO.	FAQ-043

問: 如何啟用 PDS/7188EN 系列模組的網頁伺服器(Web Server)?

答: PDS/7188EN 系列模組內建有網頁伺服器(Web Server)來允許使用者配置模組的各項功能。當網頁伺服器(Web Server = 0)被關閉時，請參考下列二種方式來重新開啟網頁伺服器。


方法 1: 使用 “**Console Port 及命令**” 來開啟 PDS 模組的網頁伺服器(Web Server)。詳細步驟如下:

1. 將 PDS 模組斷電關機。
2. 取 CA-0910 Cable 的 DB-9 接頭連接至您的電腦主機的 COM Port 上。
3. 將 CA-0910 Cable 另一頭連接至 PDS 模組，接線方式如下:


CA-0910.TX 連接至 PDS.TxD

CA-0910.RX 連接至 PDS.RxD


CA-0910.GND 連接至 PDS.GND



4. 將 PDS 模組上的 “**Init/Normal 運作模組開關**” 調整至 “**Init**” 位置。
(或將 **INIT* pin** 連接至 **GND pin**)
5. 將 PDS 模組供電開機。



- 在 PC 上解壓縮 “7188XW_yyyymmdd.zip” 檔案。 “7188XW_yyyymmdd.zip” 可以從泓格科技網站下載 (<http://ftp.icpdas.com/pub/cd/8000cd/napdos/minios7/utility/>)。
- 開啟 Windows 的 “記事本”，並輸入命令: **C4 B115200 P0 D8 S1**，然後儲存檔案名稱為 “7188xw.ini” 於 7188XW.exe 同一目錄中。



C: 電腦主機的 COM Port 碼 (如: C4)
B: Baud Rate (如: B115200)
P: Parity None (如: P0)
D: Data Bits (如: D8)
S: Stop Bits (如: S1)

- 執行 “7188XW.EXE” 後，按鍵盤的[Enter]鍵。
- 設定配置的命令:


命令	說明
HTTP= 1	啟用 Web Server
HTTP= 0	關閉 Web Server

HTTP 指令參數使用如下圖所示:




方法 2: 使用 “TCP Port 10000” 來開啟 PDS 模組的網頁伺服器(Web Server)。詳細步驟如下:

1. 確認您電腦的網路設定正確且可運作。將 PDS 模組與電腦接至同一個集線器 (Hub/Switch) 或同一個子網域，並將 PDS 模組供電開機。




2. 配置正確有效的網路設定至 PDS 模組。詳細配置可參考至 PDS 快速入門指南。
(http://ftp.icpdas.com/pub/cd/8000cd/napdos/pds/pds-700/document/quick_start/)
3. 下載 “Terminal.exe” 至電腦上(或使用其它 Telnet Client 程式)。“Terminal.exe” 可以從泓格科技網站下載 (<http://ftp.icpdas.com/pub/cd/tinymodules/napdos/software/>)。
4. 雙擊 “Terminal.exe” 來開啟 “Configuration Settings” 配置對話框。
5. 單擊 “TCP/IP Port” 標籤來配置參數，如下:
 - 5-1: 在 “IP Address” 欄位輸入“PDS 模組的 IP 位址”。
 - 5-2: 在 “TCP/IP Port” 欄位輸入“10000”。
 - 5-3: 單擊 “Open COM” 按鈕。



6. 在 “Display” 配置區，點選 “Hex/Text” 項目，並設定配置命令，如下：

命令	說明
26SAVE=1, HTTP=1	啟用 Web Server 並儲存至 EEPROM
26SAVE=1, HTTP=0	關閉 Web Server 並儲存至 EEPROM

7. 在 “Send” 欄位輸入 “26SAVE=1, HTTP=1” 命令字串，然後單擊 “Send” 按鈕。
 8. 如果接收到回應，將顯示在接收欄位中。



9. 將 PDS 模組重新啟動後，設定值才會更新，配置才算完成。