

分類/Classification	<input checked="" type="checkbox"/> tDS	<input checked="" type="checkbox"/> tGW	<input checked="" type="checkbox"/> PETL/tET/tPET	<input type="checkbox"/> DS/PDS/PPDS	<input type="checkbox"/> tM-752N
	<input type="checkbox"/> I/O Card	<input type="checkbox"/> VXC Card	<input type="checkbox"/> VxComm	<input type="checkbox"/> Other	
作者/Author	Vio Fan	日期/Date	2014-11-06	編號/NO.	FAQ-039

問題: 為何我設定完之後模組會不停重開機? 有什麼方法可解決?

答: Tiny Module 在網路 IP 無法正常取得的情況下，會導致開機時不停重開機。

特別是在網頁設定中將 DHCP 打開，但此時網路環境中並沒有 DHCP Server，這將導致模組得不到動態 IP，而導致重開機。

可以透過回復原廠設定的方式來處理：

1. 此時只要將 Init switch 調到 Init 模式。
2. 重新開機即可回復原廠設定，IP 會是靜態 IP : 192.168.0.1。
3. 此時再使用 Utility 來重新設定新的可用 IP，即可避免這個問題。
4. 記得設定完後要把 Init switch 調到 Run 模式。

