LP-8x41 OS_Image 燒錄手册 (1.5 版)



OS 檔名命名規則如下:



1.【所須軟體】

於更新前,請先查明產品訂單。依出貨日期畫分不同類型的更新方式,如下:

☑ 若出貨日期為 2013/03/25 以前,請下載最新版本的 OS image 與 boot.ini 網址如下:

http://ftp.icpdas.com/pub/cd/linpac/napdos/lp-8x4x/os_image/

 ✓ 若出貨日期為 2013/03/25 以後,請下載最新版本的/boot/目錄(此目錄包含 了 OS_Image, boot.ini...等相關檔案)網址如下: <u>http://ftp.icpdas.com/pub/cd/linpac/napdos/Ip-8x4x/sd_card/boot/</u>

或至以下網頁,下載 LP-8x4x SD Card 壓縮檔: sd_card.7z http://www.icpdas.com/root/product/solutions/pac/linpac/linpac-8000 download.html

在 PC 端解壓縮後,再複製到 micro SD Card

2.【準備步驟】

- (1) 備妥以下工具:
 - ✓ 電源供應器: +10~+30V_{DC} (Ex: DP-665)

http://www.icpdas.com.tw/products/Accessories/power_supply/power_list.htm

- ✓ USB 讀卡機(micro SD 卡專用)×1 (圖 1)
- ✓ microSD 卡×1 (圖 2)



圖 1 USB 讀卡機(SD 卡專用)



圖 2 microSD 卡

<注意事項>

- □ 在移除 microSD 卡前,一定要先執行 umount 指令或是關閉電源,以保護硬體
- □ 當 microSD 卡正在執行讀、寫動作時,請勿輸入重新開始或關機指令
- □ 新的 microSD 卡需格式化的檔案格式為: VFAT 或 EXT2 或 EXT3
- □ 若 microSD 卡有異常時,可進行掃描或修復的動作
- (2) 將 microSD 卡插入 USB 讀卡機,準備進行檔案複製動作。兩種類型區分如下:
 - ☑ 若出貨日期為 2013/03/25 以前,請於 Windows / Linux PC 端,透由 CD 或 FTP 下載 OS image 及 boot.ini 複製到 microSD 卡內的/boot/目錄下(圖 3)。



 ✓ 若出貨日期為 2013/03/25 以後,請於 Windows / Linux PC 端,透由 CD 或
 FTP 下載/boot/目錄(包括子目錄),複製到 microSD 卡內的/boot/目錄下(圖 4)。



(3) 確認電源是否關閉,將LP-8x41 接上螢幕,並插入microSD卡。

(4) 將旋轉鈕轉至位置 2 (如圖 5)。



圖5 旋轉至位置2

<補充說明>

若LinPAC屬於可開機連線狀態,亦可採用LP-8x4x內鍵指令wget直接下載OS image

及boot.ini檔至microSD card中,例:

指令: wget ftp://ftp.icpdas.com/pub/cd/linpac/napdos/lp-8x4x/SD_Card/boot/2/lp8x4x_1.16_m.bin

指令: wget ftp://ftp.icpdas.com/pub/cd/linpac/napdos/lp-8x4x/SD_Card/boot/2/boot.ini

待下載完成後,再將檔案複製到預設的開機載入目錄內(例:/boot/2/)

```
4 10.1.0.79
# cd /mnt/hda
# 1s
boot
System Volume Information
                           opt
Ħ
# wget ftp://ftp.icpdas.com/pub/cd/linpac/napdos/lp-8x4x/SD_Card/boot/2/lp8x4x_1.16_m.bin
Connecting to ftp.icpdas.com (10.0.0.111:80)
1p8x4x 1.16 m.bin
                   100% |***************
                                                # 1s -al
drwxr-xr-x
             5 root
                       root
                                   4096 Jan 1 00:17 .
                                      0 Mar 18 2008 ..
drwxr-xr-x
             7 root
                       root
                                   4096 Jun 25 2018 System Volume Information
drwxr-xr-x
            2 root
                       root
                                   4096 Sep 15 2017 boot
drwxr-xr-x
             6 root
                       root
-rwxr-xr-x
             1 root
                       root
                                66584576 Jan 1 00:18 1p8x4x_1.16_m.bin
drwxr-xr-x
             9 root
                       root
                                   4096 Dec 11 2012 opt
#
```

3.【燒錄步驟】

<注意事項>

- 1) 在燒錄前,一定要先將重要資料做備份
- 2) 在燒錄時,請勿關閉或重新開啟電源,以免導致硬體損壞
- (1) <u>開啟</u>電源,PC端螢幕隨即顯示燒錄畫面,如圖 6



圖 6 顯示燒錄畫面

(2) 將燒錄旋鈕撥回位置 0 (圖 7), 即開始載入 OS Image (圖 8)



圖7 將燒錄旋鈕撥回位置0





(3) 燒錄中 PC 端螢幕顯示資訊如圖 9。



圖 9 開始燒錄

(4) 燒錄完成後, LP-8x41 會自動重開機。圖 10 為顯示開機初始畫面,開機完成由 螢幕端可看到 XWindows 畫面如圖 11



圖9 開機初始畫面

圖10 開機完成