

v1.1 / 2024年2月

產品內容

產品內容包括本『快速上手指南』以及下列配件:



技術資源

如何在 ICP DAS 網站上搜索 軟體、手冊和規格:

● 行動版網站



▶ 一般網站



1. 前置作業準備

請準備一台 UA-2800 (例如 UA-2841M),及連線所需相關設備:

- 1. 電腦: PC/NB 可連接網路與設定網路
- 2. 乙太網路集線器 (例如: NS-205A)
- 3. 電源供應設備: +12 ~ +48 VDC (例如: MDR-60-24)

2. 硬體連接

UA-2800 系列配有標準的 RJ-45 網路接口,請使用 LAN1 透過網路集線器/交換器與 PC 連接,也可直接連到 PC 的網路接口。

接上電源後,開機程序約等待【1分鐘】,待 "RUN" "PWR" 燈開始綠紅色閃爍則代表開機完成,可進行連線與設定。



3. 網路連線

UA-2800 系列出廠預設值				
網路通訊	IP	LAN1: 192.168.255.1 LAN2: 10.0.0.1	客戶配合案場 · 需修改 · UA-2800 的網 路設定值。	
	Netmask	255.255.0.0		
	Gateway	LAN1: 192.168.1.1 LAN2: 10.168.1.1		
Web UI 帳號密碼	帳號	root	登入後,須修 改幅/密,才能	
	密碼	root	使用其他功能	

修改 PC 的網路設定為與 UA-2800 的 LAN1 相同網路區段。
 例: (請先記下 PC 網路設定值再進行修改,後面須恢復設定)

IP 位址	192.168.255.10
子網路遮罩 (Subnet mask)	255.255.0.0
預設閘道 (Gateway address)	192.168.1.1

2. 檢查確認 UA 與 PC 已透過網路正確連接。開啟 PC 端網路瀏覽 器 (例: Chrome, IE …),在網址列輸入 UA 出廠預設網址

http://192.168.255.1 · 以預設帳號/密碼 root / root 登入。

帳號: <mark>root</mark>	
密碼: ••••	
語系:「繁體中文	~
登入	

- 3. 登入後自動進入【系統設定】→【帳號設定】修改帳號密碼·
 - 因資安設計·未修改預設帳密·則無法使用其他功能(灰色)。

系統設定	模組設定	loT平台設定	轉換設定	進階設定	記錄器設定	即時資訊顯示
系統設定 帳	諕設定					
控制器服務設	定	帳號設定員	面			
時間設定			帳號	root		
網路設定	-		灾难			
帳號設定	J					
開機設定			確認密碼			
COM Port介ī	面設定				儲存 請變	更預設帳號及密碼

- 4. 至【系統設定】→【時間設定】檢查 UA 日期時間是否正確, 若與當地不符,請按需求修改或設定自動校時(參考手冊)。
- 5. 至【系統設定】→【網路設定】>【網路設定(LAN1)】 根據客戶實際整合系統的網路環境更改網路設定值。 設定完成,儲存成功,退出Web UI。

系統設定 模組設定	loT平台設定	轉換設定	進階設定	記錄器設定
系統設定 網路設定				
控制器服務設定	網路設定 (L	.AN1)		
時間設定		連線模式	 ● 指定IP位址 ○ 自動取得IP位 	(址(DHCP)
網路設定		IP	192 . 168	. 84 . 80
帳號設定				
開機設定		遮罩	255 255	. 0. 0
COM Port介面設定		閘道	192 . 168	. 1 . 1
				儲存

6. 恢復 PC 原網路設定值,在瀏覽器網址列輸入新設定的 IP 位 址,即可登入 UA-2800 的 Web UI 進行專案設定。