

PISO/PEX-CPM100 快速上手指南

v1.0, Jan 2023

產品內容

除了本『快速上手指南』外,此產品內容還包括以下這些配件:



PISO-CPM100U-D/T 或 PEX-CPM100-D/T

IJ

快速上手指南



service@icpdas.com www.icpdas.com

技術資源

如何在 ICP DAS 網站上搜索 driver、手冊和規格

• 行動版網站



1 跳線、開關與接線腳位定義

跳線與開關

	PISO-CPM100U Rev 1.xx	PISO-CPM100U Rev 2.xx	PEX-CPM100
除錯埠	JP2	JP4	JP4
韌體燒錄保護	JP3	JP3	JP3
終端電阻	JP4	JP5	JP5
重置按鈕	SW2	SW2	SW2
板卡號碼開關	SW1	SW1	SW1

Terminal Resistance (120 Ω)	Board Switch (0 ~	15)
Enable Disable	DIP switch ON ■ ■ ■ ■ ■ ■ 1 2 3 4 上山	意:每一張 CM100、 M100、DNM100 系列 F的卡號·在同一台電腦 必須是唯一的.

接線腳位





9-pin D 型公座

Pin	訊號	說明
1	CAN_GND	CAN 接地
2	CAN_H	CAN_H 通訊線
3	CAN_SHLD	CAN 屏蔽 (可選)
4	CAN_L	CAN_L 通訊線
5	N/A	無

Pin	訊號	說明
1	N/A	無
2	CAN_L	CAN_L 通訊線
3	CAN_GND	CAN 接地
4	N/A	無
5	CAN_SHLD	CAN 屏蔽 (可選)
6	CAN_GND	CAN 接地
7	CAN_H	CAN_H 通訊線
8	N/A	無
9	N/A	無

2 安裝 Windows 驅動程式

Step1. 執行 Windows 驅動程式安裝,驅動程式位置:

HOME > PRODUCTS > Industrial Communication > Fieldbus Communication > CANopen > PISO-CPM100U-D PISO-CPM100U-D PDF Ø. 1 Port Intelligent CANopen Master Universal PCI Board Click · Download Data Sheet FAO Center Driver LAST UPDATE **FILE NAME** DESCRIPTION MODEL PISO-CPM100(U) / PCM-PISO-CPM100(U) / PCM-PISO-2023-10-20 CPM100 CPM100 Driver CPM100U-D

Step2. 驅動程式安裝預設路徑為 C:\ICPDAS\PISO-CPM100U, 請依照安裝過程提示點擊"下一步"按鈕已完成安裝。

更詳細的安裝說明請參考使用手冊,使用手冊路徑:

HOME > PRODUCTS > Industrial Communication > Fieldbus Communication > CANopen > PISO-CPM100U-D



3 安裝 CPM100 CANopen 卡片



Step1. 關掉電腦電源,打開機殼。 Step2. 選擇適當的插槽插入板 卡,並以螺絲固定住。 Step3. 裝回電腦機殼,啟動電源。 Step4. 待進入 Windows 後,請依 照提示訊息完成板卡驅動安 裝。

4 接線與測試



- Step1. 將 CANopen 板卡的 CAN 埠接上客戶的 CANopen 從站並上電。
- Step2. 開啟位於 C:\ICPDAS\PISO-CPM100U 的 CPMUtility.exe。
- Step3. 按下 Module 按鈕,點選適當的 CANopen 板卡與鮑率並新增。
- Step4. 點擊 AddNode 搜尋從站後,選擇好從站並新增,新增完成後即可透過 CPMUtility 控制或讀取從站資料。

