

PET-7000/ET-7000 系列 快速上手指南 v1.4, March 2018

支援產品

- ▶ ET-7000 系列
- ▶ ET-7000-UT 系列

▶ PET-7000 系列

產品內容



PET-7000/ET-7000 模組

• • • • •

塑料導軌



快速上手指南

技術支援

PET-7000 / ET-7000 使用手册

http://ftp.icpdas.com/pub/cd/6000cd/napdos/et7000_et7200/document/

出廠預設値

乙太網路組態	預設値	登入帳號密碼	預設値
IP 位址:	192.168.255.1	User name:	Admin
Subnet Mask:	255.255.0.0	Password:	Admin
Gateway:	192.168.0.1		







3-1 設定 IP 位址 – 方法 1

- 1) 安裝 eSearch http://ftp.icpdas.com/pub/cd/6000cd/napdos/software/esearch/
- 2) 執行 eSearch, 點擊視窗左下角 Search Server 按鈕



3) 從清單中雙擊要修改的模組名稱

of eSearch Utility [v1.	1.12, Dec.02, 201	5]			
<u>F</u> ile <u>S</u> erver <u>T</u> ools					
Name	Alias	IP Address	Sub-net Mask	Gateway	MAC /
ET-7042/PET-7042	N/A MZ	192.168.255.1	255.255.0.0	192.168.0.1	00:0
	2				

4) 輸入有效的網路設定並點擊" OK"

Configure Server (UDP)						×
Server Name :	ET-7042/PET-7042			_			
DHCP:	0: OFF	Sub-net Mask :	255.255.0.0	_	Alias:		_
IP Address :	192.168.255.1	Gateway :	192.168.0.1		MAC:	00:0d:e0:64:f3:7b	-
Warning!! Contact your Ne	Yarning!! Contact your Network Administrator to get correct configuration before any changing!						

5) 重複步驟 2, 點擊 Search Server 按鈕再次搜尋模組, 確認新的 IP 位址設定已生效。

3-2 設定 IP 位址 – 方法 2

- 修改電腦主機的 IP 位址 全新的 ET-7000 出廠預設的 IP 位址是 192.168.255.1,要跟全新 的模組通信,需先將電腦的 IP 位址改為 192.168.255.2 到 192.168.255.253 的範圍中的任何一個未被使用的 IP 位址。
- 2) 使用網頁瀏覽器開啓 ET-7000 網頁 在網址列輸入 ET-7000 的 IP 位址 192.168.255.1 並按下 Enter。



- 3) 輸入使用者名稱與密碼進行登入 預設的使用者名稱與密碼都是"Admin",大小寫須完全相同。
- 4) 輸入有效的網路設定
 - 1. 點擊 "Configuration", 展開子項目。

- 2. 點擊 "Network Settings"。
- 3. 輸入從您的網路管理者取得的有效的網路設定包含 IP/Mask/Gateway 位址。
- 4. 點擊"SUBMIT", ET-7000 將自動重啓並載入新的設定值。

ET-7000 ← → C ICP http://w Configur	APET-7000 Web pag × Q 192.168.255.1 DAS www.icpdas.com ation +	-704	
Overview	Ethernet Configura	tion	
	IP address	Subnet mask	Gateway
Network Settings	192.168.255.1	255.255.0.0	192.168.0.1
Module I/O Settings	DHCP O Enabled O Enabled	4	
Authentication +		SUBMIT	ç.

5) 回復電腦主機的 IP 位址。

4 登入 ET-7000 操作頁面

- 1) 在瀏覽器的網址列輸入 ET-7000 的新的 IP 位址, 按下 Enter。
- 2) 輸入預設的使用者名稱與密碼 Admin 再次登入模組操作頁面。
- 3) 開始使用 ET-7000 網頁 I/O 功能。