

## PCI-D96SU/D128SU 快速上手指南

v1.0, 2019 年 4 月

# 產品內容 產品包裝內應包下列配件: PCI-D96SU PCI-D128SU 可 可 PCI-D96SU/D128SU 卡 x 1 快速上手指南 x 1 (本文件)

#### 參考資訊

● 詳細關於 UniDAQ Driver & SDK 資訊 · 請參考手冊如下:
http://ftp.icpdas.com/pub/cd/iocard/pci/napdos/pci/unidaq/
● 詳細關於 PCI-D96SU/D128SU 硬體及設定資訊,請參考手冊如下:
http://ftp.icpdas.com/pub/cd/iocard/pci/napdos/pci/pci-d96su/manual/
<ul> <li>DN-100及CA-SCSI100-15 Cable 產品網頁 (選購品):</li> <li><a href="http://www.icpdas.com/root/product/solutions/pc based io board/daughter_boards/dn-100.html">http://www.icpdas.com/root/product/solutions/pc based io board/daughter_boards/dn-100.html</a></li> <li><a href="http://www.icpdas.com/root/product/solutions/accessories/cable/cable_le_selection.html">http://www.icpdas.com/root/product/solutions/accessories/cable/cable_le_selection.html</a></li> </ul>



# **2** 跳接器設定

#### ▶ DI Pull-high/low 跳接器

JP3~JP6 跳接器是用來配置 Digital Input 是為 Pull-high 或 Pull-low。 注意:自我測試前,請確認 JP3~JP6 跳接器設定在預設位置,如下:

☑ Pull-Low (預設設定)	Pull- High		
HI LO	HI LO		

#### ➢ DIO 運作電壓跳接器

JP1 及 JP2 跳接器是用來配置 DIO 運作電壓。

注意: 自我測試前,請確認 JP1 及 JP2 跳接器設定在預設位置,如下:



JP1		JP2	電壓	
P1	P2	P3		
2-3	1-2	1-2	2-3	+1.5 V
1-2	2-3	1-2	2-3	+1.8 V
1-2	1-2	1-2	2-3	+2.5 V
1-2	1-2	2-3	2-3	+3.3 V
Х	Х	Х	1-2	+5.0 V (預設設定)



### 安裝您的硬體



- 1) 關閉並切斷您電腦的電源。
- 2) 打開電腦機殼。
- 3) 小心插入您的 PCI-D96SU/D128SU
- 至 PCI 插槽中, 並以螺絲固定住。
- 4) 裝回電腦機殼。
- 5) 打開電腦電源。

# ▲ 安裝 Windows 驅動程式

1) 下載並執行 UniDAQ 驅動程式安裝。

UniDAQ 驅動程式支援 32-/64-bit Windows XP/2003/2008/7/8/10 可從泓 格科技網站下載,詳細位置如下:

http://ftp.icpdas.com/pub/cd/iocard/pci/napdos/pci/unidaq/dll/driver/.

2) 設置 UniDAQ 驅動程式,單擊所有安裝對話框的 "Next>" 按鈕。 注意: 詳細驅動程式安裝說明,參考 UniDAQ SDK 使用手冊中 第2章 "開始安裝使用"。

3) 重啟電腦後,操作系統將會自動完成即插即用驅動安裝。

4) 進入"裝置管理員"來確認 PCI-D96SU/D128SU 卡名稱是否正確列出, 如右圖所示。



## 腳位定義

	·			
Pin	Te	Pin		
Assign-		Assign-		
ment				ment
PA 00			51	PB 00
PA 01			52	PB 01
PA 02	03		53	PB 02
PA 03	04		54	PB 03
PA 04	05		55	PB 04
PA 05	06		56	PB 05
PA 06	07		57	PB 06
PA 07	08		58	PB 07
PA 08	09		59	PB 08
PA_09	10		60	PB_09
PA_10	11		61	PB_10
PA_11	12		62	PB_11
PA_12	13		63	PB_12
PA_13	14		64	PB_13
PA_14	15		65	PB_14
PA_15	16		66	PB_15
PA_16	17		67	PB_16
PA_17	18		68	PB_17
PA_18	19	-	69	PB_18
PA_19	20		70	PB_19
PA_20	21		71	PB_20
PA_21	22		72	PB_21
PA_22	23		73	PB_22
PA_23	24		74	PB_23
GND	25		75	GND
PA_24	26		76	PB_24
PA_25	27		77	PB_25
PA_26	28		78	PB_26
PA_27	29		79	PB_27
PA_28	30		80	PB_28
PA_29	31		81	PB_29
PA_30	32		82	PB_30
PA_31	33		83	PB_31
PC_00	34	<b>H H</b>	84	PC_16
PC_01	35		85	PC_17
PC_02	36		86	PC_18
PC_03	37		87	PC_19
PC_04	38		88	PC_20
PC_05	39	<b>H H</b>	89	PC_21
PC_06	40		90	PC_22
PC_07	41		91	PC_23
PC_08	42	<b>H H</b>	92	PC_24
PC_09	43		93	PC_25
PC_10	44		94	PC_26
PC_11	45		95	PC_27
PC_12	46		96	PC_28
PC_13	47	•	97	PC_29
PC_14	48		98	PC_30
PC_15	49		99	PC_31
VCC	50	-	100	VCC
		4		
		CON1		

Pin Assign- ment	Terminal No.				Pin Assign- ment
PD 16	01	0	0	02	PD 24
PD 17	03	0	0	04	PD 25
PD 18	05	0	0	06	PD 26
PD 19	07	_0	0	08	PD 27
PD 20	09	0	0	10	PD 28
PD 21	10	0	0	12	PD 29
PD 22	12	0	0	14	PD 30
PD 23	14	0	0	16	PD 31
GND	16	0	0	18	GND
VCC	18	0	0	20	
CN2 (PCI-D128SU only)					

Pin Assign- ment	Terminal No.				Pin Assign- ment
PD 00	01	0	0	02	PD 08
PD 01	03	0	0	04	PD 09
PD 02	05	0	0	06	PD 10
PD 03	07	_0	0	08	PD 11
PD 04	09	0	0	10	PD 12
PD 05	11	0	0	12	PD 13
PD 06	13	0	0	14	PD 14
PD 07	15	0	0	16	PD 15
GND	17	0	0	18	GND
VCC	19	0	0	20	
CN1 (PCI-D128SU only)					



1) 確認板卡上 DI Pull-high/low (JP3 ~ JP6) 跳接器是設定在
 "Pull-Low (預設)" 位置。注意:詳細參考第 2 章 "跳接器設定" (P2)。

2) 使用 CA-SCSI100-15 Cable (選購品) 將 DN-100 (選購品) 連接至 PCI-D96SU/D128SU 卡上的 CON1。



3) 將 Port0 (PA00 ~ PA07) 連接至 Port1 (PB00 ~ PB07)。



#### 】 割試 PCI-D96SU/D128SU

1) 執行 UniDAQ Utility 程式·當 UniDAQ 驅動程式安裝完成後·UniDAQ Utility 將被放置在預設路徑 "C:\ICPDAS\UniDAQ\Driver" 下。



2) 確認一張 PCI-D96SU/D128SU 卡成功安裝至電腦上。 注意:數字 0 為第一張。

3) 按下"<u>T</u>EST"按鈕,開始測試。



- 4) 單擊 "Digital Output" 項目。
- 5) 從 "Port Number" 下拉式選單選擇 "Port0" 。
- 6) 單擊 DO 0、2、4、6 通道 ON 起輸出。



- 7) 單擊 "Digital Input" 項目。
- 8) 從 "Port Number" 下拉式選單選擇 "Port1" 。
- 9) 確認 DI 0、2、4、6 通道將顯示 ON (亮紅燈) 的狀態。

