



繁體中文 V1.2 Nov.2008



▶ 一張 DIO-96/144 系列板卡
▶ 一張安裝軟體光碟(V2.1 或更新版本)
▶ 一張快速入門指南(本文件)



請依照下列步驟:

I. 執行 Windows 驅動程式安裝程式.

驅動程式位置:

CD:\NAPDOS\ISA\DIO\DIO\DLL\

http://ftp.icpdas.com/pub/cd/iocard/isa/napdos/isa/dio/dll/



- Ⅱ. 按 **Mext** >>> 按鈕並開始安裝
- Ⅲ. 按 🔤 按鈕並選擇安裝路徑
- Ⅳ. 按 **□** 按鈕繼續安裝程序
- V. 選擇 "NO, I will restart my computer later" 並且按 按鈕。
- **3** I/O 位址/中斷資源設定





請依照下列步驟:

- 1. 關掉電腦電源
- 2. 打開電腦機殼
- 3. 選擇未使用的 ISA 插槽, 並移除保護裝置
- 4. 小心插入板卡至 ISA 插槽中, 並以螺絲固定住
- 5. 裝回電腦機殼
- 6. 啓動電腦電源

在啓動電腦,進入 Windows 後繼續進行下一步驟.

5 新增硬體裝置



Windows 2000/XP/2003/Vista32的使用者需進行此步驟, Windows9x/ME/NT的使用者請省略此步驟

- 7. 新增硬體
 - 7-1 單擊"開始 / 設定 / 控制台" 來開啓控制台。
 - 7-2 雙擊"新增/移除硬體"並且按"下一步>"按鈕。
 - 7-3 選擇"是的,我已連接硬體 並且按"下一步 >" 按鈕。
 - 7-4 選擇 "新增硬體裝置" 並且按 "下一步 >" 按鈕。
 - 7-5 選擇 "安裝我從清單中手動選取的硬體(進階選項)" 並且 按 "下一步 >" 按鈕。

- 7-6 選擇"其它裝置 並且按"下一步 >" 按鈕。
- 7-7 單擊"從磁片安裝" 按鈕。
- 7-8 單擊 "瀏覽…" 按鈕,選擇 Inf 檔案,預設路徑在 C:\DAQPro\DIO WIN2K\Inf 並且按"確定" 按鈕。
- 7-9 從 "機型:" 列表框中選擇您的裝置並且按 "下一步 >" 按 卻。
- 7-10 Windows 會顯示對話框,請按 "確定" 按鈕,進入裝置屬性 設定。
- 8. 修改裝置屬性

	Edit Input/Output Range ?X
ICPDAS A-822 Analog/Digital Card Properties ?] General Driver Resources ?] 1 潮環 Input/Output Pango	Enter You Will I/O Range (此設定値須與 I/O 位 地設定相符)
Resource settings: Resource type Input/Output Range 0220-022F Interrupt Request 07	This ULED LE ALAST Value: 0220 - 022F Conflict information The setting you have chosen does not conflict with any other devices.
3. 選擇 Interrupt Request	No devices are conflicting DK Cancel
No conflicts.	Edit Interrupt Request ? Enter I 4. 按下 "Change Setting" 改變 You will b Interrupt Request. (此設定値須與 This 中斷資源設定相符)
9. 重新開機	Value: Conflict information The setting you have chosen does not conflict with any other devices. No devices are conflicting
更詳細的"新增硬體"資訊.請參考	OK Cancel

CD:\NAPDOS\ISA\Manual\PCI_ISA_PnP_Driver_Installation_in_Win9x_2K_XP.pdf



腳位定義

CH0/1/2/3/4/5:50-pin header CH5:The DIO-144 only

Pin	Description	Pin	Description
1	PC7	2	GND
3	PC6	4	GND
5	PC5	6	GND
7	PC4	8	GND
9	PC3	10	GND
11	PC2	12	GND
13	PC1	14	GND
15	PC0	16	GND
17	PB7	18	GND
19	PB6	20	GND
21	PB5	22	GND
23	PB4	24	GND
25	PB3	26	GND
27	PB2	28	GND
29	PB1	30	GND
31	PB0	32	GND
33	PA7	34	GND
35	PA6	36	GND
37	PA5	38	GND
39	PA4	40	GND
41	PA3	42	GND
43	PA2	44	GND
45	PA1	46	GND
47	PA0	48	GND
49	+5V	50	GND

TTL 高電位(1)	2.4V ~5.0V (電壓超過 5.0V 會有毀損 設備的風險)
未定義	2.4V~0.8V
TTL 任雪位(0)	低於 0.8 V



I. 使用 CA-5002(選購) ,將 CH0 與 CH1 對接.



II. 執行 DIO 範例程式。

程式路徑(預設): C:\DAQPro\DIO_Winxx\demo\

Ⅲ. 確認板卡數量及 DIO 測試。請依照下列步驟:





 ✓ DIO-96/144 系列板卡產品網頁: http://www.icpdas.com/products/DAQ/pc_based/dio_96&144.htm
 ✓ DN-37(選購品)網頁: http://www.icpdas.com/products/DAQ/screw_terminal/dn_37.htm
 ✓ ADP-37(選購品)網頁: http://www.icpdas.com/products/DAQ/screw_terminal/adp_xx.htm
 ✓ 相關文件位置: CD:\NAPDOS\ISA\DIO\manual CD:\NAPDOS\ISA\DIO\manual http://ftp.icpdas.com/pub/cd/iocard/isa/napdos/isa/DIO/manual/
 ✓ 相關軟體位置: CD:\ISA\NAPDOS\ISA\DIO http://www.icpdas.com/download/isa/dio/index.htm

泓格科技(ICP DAS)主網頁

http://www.icpdas.com
 事業技術支援
 代理商及訂購資訊
 增強設備功能的相關資訊
 常見問題
 應用案例

聯絡方式

Service@icpdas.com

Copyright ©2008 by ICP DAS Co., Ltd. All right are reserved