

產品內容

除了本『快速上手指南』外，此產品內容包括 MQ-7200M 模組：



MQ-7200M

MQ-7200M 使用手冊：

<https://www.icpdas.com/en/download/show.php?num=2675>

技術資源


如何在 ICP DAS 網站上搜索 driver、手冊和規格

技術支援

service@icpdas.com

www.icpdas.com

- 行動版網站




- 一般網站



1 連接主機、網路及電源

MQ-7200M 配有標準的 RJ-45 網路接口，可透過網路集線器/交換器與 PC 連接，也可直接連到 PC 的網路接口。



2

安裝 MiniOS7 Utility

步驟 1：取得 MiniOS7 Utility


從 ICP DAS 網站下載 MiniOS7 Utility。

<http://www.icpdas.com/en/download/show.php?num=1053>

步驟 2：按照命令提示完成安裝



安裝完成後，桌面上將會出現 MiniOS7 Utility 的捷徑圖示。



3


設定網路組態參數

MQ-7200M 出廠預設網路組態設定如下表。開始使用 MQ-7200M 之前，請先將出廠預設值修改成您的網路使用的組態設定。

項目	預設值
IP 位址	192.168.255.1
子網路遮罩 (Subnet mask)	255.255.0.0
通訊閘 (Gateway)	192.168.0.1

步驟 1：啟動 MiniOS7 Utility

滑鼠雙擊電腦桌面上的 MiniOS7 Utility 捷徑。




步驟 2：搜尋網路上的 MQ-7200M


按下鍵盤的 F12 按鍵或是在 Connection 下拉選單中選取 Search，MiniOS7 Utility 會開始搜尋網路上的 MiniOS7 模組，並將搜尋結果條列在 MiniOS7 Scan 視窗中。




步驟 3：點選 MQ-7200M 模組名稱，然後點擊工具列上的 IP setting 圖示



步驟 4：設定新的組態設定後點擊 “Set” 按鈕



步驟 5：點擊 Yes 完成設定



4


登入 MQ-7200M

步驟 1：開啟瀏覽器

您可以使用一般常用的網頁瀏覽器進入 MQ-7200M 網頁，如 Internet Explorer、Mozilla Firefox 或其他標準網路瀏覽器等。

步驟 2：輸入 MQ-7200M 的 IP 位址


在瀏覽器的網址列輸入 MQ-7200M 的 IP 位址，按下 Enter 鍵。



如果您還沒有將 MQ-7200M 的出廠預設值修改為正確的組態設定，請參考“**3. 設定網路組態參數**”完成 IP 位址設定。

步驟 3：輸入使用者帳號與密碼登入

項目	預設值
User name	Admin
Password	Admin



步驟 4：進入 MQ-7200M 網頁

