# 第19章:以太網通訊與安全防護

I-8437/8837, I-7188EG, 7186EG 與 Wincon-8xx7 有內建 網路高流量保護功能, 能防止諸如 惡意 連續的 TCP SYN, TCP FIN, ... 等攻擊 (TCP flood attack).

# 19.1: 網路安全防護

有幾種方式可以經由以太網路來存取 Wincon-8xx7 內的資料.

1. 使用 Modbus TCP 通訊規約, Port 編號 502. (ISaGRAF 軟件 與 SCADA / HMI 就是這樣連的)

2. 使用 ftp (比如在 PC 上執行 Internet Explorer, 鍵盤輸入 "ftp://10.0.0.103")

3. 使用 telent (比如在 PC 上開啓一個 "Command" 視窗, 鍵盤輸入 "telnet 10.0.0.103")

4. 使用 Web server (Wincon 的 Web HMI 功能使用的方式)

## 注意: 1. 若是使用 I-8xx7 與 I-7188EG, 只有方式 1 可使用.

2. 若是使用 W-8047 / 8347 / 8747 / 8046 / 8346 / 8746, 要使用 "ftp", "telnet", "Web HMI" 與 "Modbus TCP/IP", 請連您的 PC/HMI 到其上的 LAN1 網口, 並且請使用 ICP DAS 的 Industrial Ethernet Switch 產品 "NS-205" 或 "NS-208".

爲了安全,您可以開啓 Wincon 驅動程式的對話框,關閉第2及第3項功能,如下.

Setting Web About Options	
Options Enable Web HMI Disable FTP Serveice	
Enable Web HMI      Disable FTP Serveice	
Disable FTP Serveice	
Disable Telnet Serveice	選取2或3來關閉
To set up advanced security , dick on 5	ettings
Settings	001-0

關於第4項, 請設好必要的 User name 及 Password 來保護.



關於第一項 Modbus TCP/IP 的保護,使用者可以在控制器上設定最多只開放到 8 組 PC / SCADA / HMI 的 IP 可允許連進來,方法如下.

請在 ISaGRAF I/O 連結視窗內 使用 "vip" 虛擬板卡. 最多可設立 8 組 IP 允許用 Modbus TCP/IP 通 訊規約連進來. 若控制器內沒有使用 "vip", 那表示, 任何 IP 都允許用 Modbus TCP/IP 連進來. 如果使用了 "vip" 但都設為 "N/A" 將沒有任何 IP 允許用 Modbus TCP/IP 連進來. (包含 ISaGRAF 也連不進來)



# 19.2: 使用 UDP 來傳遞或接收訊息 到 PC / HMI 或 設備

# 若用 W-8347 / 8747, 可以選 LAN1 或 LAN2 的其中一個網口來使用 UDP 功能. 並請用 ICP DAS 的 Industrial Ethernet Switch 產品 NS-205/208. (啓用 W-8347/8747 的 LAN2, 請參閱 附錄 F)

請確認控制器驅動是否為 I-7188EG: 2.18 版, I-8437/8337: 3.20 版, W-8xx7: 3.37 版 或更高版本. 請在 I/O 連結視窗內連上 1 個 udp\_ip, 之後於程式內使用 udp\_recv 與 udp\_send 來接收或傳遞訊息.



下方這些參數只有要使用 UDP 傳送功能的 Wincon 與 I-8437/8837 與 I-7188EG 才需要設,若 不啓用它,請將 IP 設為 N/A IP1 到 IP4 參數: 啓用的 UDP 傳送功能是要傳送訊息到遠方那個 IP. Wincon 最多可設 4 個 IP 連線, 7188EG and i-8437/8837 最多可設前 2 個 IP 連線. Port1 到 Port4 參數: 對應的遠方 IP1 到 IP4 是使用 UDP 規約的那個 Port 編號?

i-7188EG, i-8437/8837 與 W-8347/8747 可使用 UDP 功能主動回報 "採集" 與 "控制" 資料到 區網 或 遠方 Internet 的 PC/HMI. 遠方的 PC / HMI 在收到此資料後, 也可被動對 Wincon 作 "時間校正" 或下達必要的 "控制命令". 範例程式與說明,請參考 ISaGRAF FAQ-065. 此應用有一個優點, 位於 各個地點的控制器不需有固定的 "Internet IP",只要能用 Ethernet Port 上網 Internet 就可用.



#### UDP\_Recv:

此函式可用來 測試 與 接收 遠方 PC 或設備所傳過來的 UDP 訊息.

#### 如以下 ST 程式碼:

(\* 測試是否有 UDP 訊息傳進來, 若有也會收進來\*)

(\* Msg1 宣告為 internal Message 變數 \*)

(\* 如果 udp\_recv()回傳" (2 個單引號中間無資料 為 空字串), 表示沒有資料傳進來 \*)

Msg1 := udp\_recv( ) ;

#### 注意:

- 1. W-8xx7的 UDP 功能的接收的 buffer 大小為 8192 byte,包含每個字串的結尾符號 1 byte 而 I-7188EG 與 I-8437/8837 的接收的 buffer 大小則為 2048 byte.
- 2. 如果一次進來太多個字串 導致 接收的 buffer 無法及時消化掉, 新進來的字串會取代掉 最早進來的那筆 字串.

#### UDP\_Send:

此函式可用來傳送訊息到遠方 PC 或設備. (7188EG, I-8x37 不支持 UDP 傳送功能)

如以下 ST 程式碼:

(\* TMP 宣告為 Internal Boolean 變數 \*)

(\* 第1個參數: 傳送到那個 UDP 連線, 可以是1到4. 定義在虛擬 I/O 板 "udp\_ip" 內\*)

(\* 第 2 個參數: 要傳送出去的 Message \*)

(\* 若 udp\_send( )傳回 True 表示成功, False 表示 buffer 滿了 或 該連線未在 "udp\_ip" 內定義好 \*) TMP := udp\_send(1, 'Alarm1');

## 1- ( )

## 注意:

1. W-8xx7的 UDP 功能的傳送的 buffer 大小為 2048 byte,包含每個字串的結尾符號 1 byte 表示 每個 ISaGRAF PLC Scan 最多只能傳送出 2048 個 byte.

2. 請不要很頻繁的 傳送大量資料出去, 跟 "udp\_ip" 內的 "Send\_Time\_Gap" 參數有關, 若資料太多 了, 消化不掉, 會積在傳送的 buffer 內, Buffer 若滿了, 使用 udp\_send() 會傳回 False, 表示滿了, 無 法再塞入更多的 Message. 每個 PLC Scan 對每個 UDP 連線, 只能消化 1 筆 Message (傳出 1 筆)

## 範例程式:

請參考 Wincon-8xx7 CD-ROM:\napdos\isagraf\wincon\demo\ **Wdemo\_19** 與 **Wdemo\_20** 或 <u>ftp://ftp.icpdas.com/pub/cd/wincon\_isagraf/napdos/isagraf/wincon/demo/</u> 如果您的ISaGRAF內找不到 "udp\_ip", "udp\_recv" 與 "udp\_send" 請到以下網址下載 http://www.icpdas.com/products/PAC/i-8000/isagraf.htm "ICP DAS Utilities For ISaGRAF.zip". 並執

行其內的 "Setup.exe" 來安裝到您 PC 的 ISaGRAF軟件內.

**測試工具**:有個好用的工具程式可在 PC 的 "Command" 視窗上執行來接收 Wincon-8xx7 傳出的 UDP 訊息. 位於 W-8xx7 CD-ROM:\napdos\isagraf\some\_utility\udp\_test\udp.exe 或 ftp://ftp.icpdas.com/pub/cd/wincon\_isagraf/napdos/isagraf/some\_utility/udp\_test/ 內

# 19.3: 使用 TCP / IP Client 功能來 傳送 / 接收 / 主動回報 訊息

Wincon-8xx7 / 8xx6 從它的 驅動程式 3.36 版起 支持TCP / IP Client功能. 請訪問以下網址取得 http://www.icpdas.com/products/PAC/i-8000/isagraf-link.htm . 若您的ISaGRAF軟件上找不到 虛擬 I/O 板 "Tcp\_clie" 與,請到 http://www.icpdas.com/products/PAC/i-8000/isagraf.htm 下載 "ICP DAS Utilities For IsaGRAF.zip". 並執行其內的 "Setup.exe" 來安裝到您 PC 的 ISaGRAF軟件內



使用 TCP / IP Client功能的 範例程式為Wdemo\_32.pia, Wdemo\_33.pia 與Wdemo\_60.pia (可到以下網址下載 <u>ftp://ftp.icpdas.com/pub/cd/wincon\_isagraf/napdos/isagraf/wincon/demo/</u>)

注意:要跟 W-8xx7的 TCP/IP Client 連線的遠方的 PC 或設備需支持 TCP/IP Server 功能才連的上.

#### \*\*\*\*\*\* 好用的應用 \*\*\*\*\*\*

(更多的說明與範例程式, 請參考 <u>www.icpdas.com</u> – FAQ – Software – ISaGRAF - 064) Wincon-8347 與 W-8747 可使用 TCP/IP Client 連線功能 主動回報 "現場採集資料" 或 "控制資料" 到遠方的 PC/HMI. 遠方的 PC/HMI 在收到此資料後, 也可被動對 Wincon 作 "時間校正" 或下 達必要的 "控制命令". 此應用有一個很大的優點, 位於各個地點的 Wincon 不需有固定 的 "Internet IP", 只要能用 Ethernet Port 上網 Internet 就可使用.



要使用 TCP / IP Client, 請先在 I/O 連結視窗內連上 "Tcp\_clie". 最多可連 4 個遠方 IP.

mISaGRAF - WDEMO_32 - I/O com	nection		
<u>File Edit T</u> ools <u>Options H</u> elp			
🙆 🖻 🗟 🎾 🍈 🗘 🕂 🕞	X 🖴		
0 1 m i_8077 . m Dl8 r. ↓ . m D08 r. ↓ 2 3 4 5 6 7 7 8 m tcp_clie m Socket r. ↓ 9 10 11 11 12 13 14 14 15	<pre>&gt; *** ref = 128A ************************************</pre>	、 這4個Bo TRUE表 False表示	olean 輸入點的值: 示該連線有連上 示連不上遠方 IP
16	4		

"Time\_to\_sleep" 參數: 值可以是 10 到 600, 或 0. 單位為秒. 設為 0 表示, 永遠與遠方 TCP / IP Server 設備保持連線(除非是通訊有問題). 設為 10 到 600 秒, 表示若經過了這段時間以上沒有任何資料 傳出 或 接收, 自動先關閉 TCP / IP 連線. 但只要有新訊息要送出, 就會自動再連上.

"this\_ip" 參數: 只有使用雙網口的 Wincon-8x47 / 8x46 才需設定. 設定要使用 TCP / IP Client 功能 在那個 IP 上 (雙網口的 Wincon-8x47 / 8x46 的 LAN1 與 LAN2 需設為不同的 IP, 若要啓用 LAN2, 請參考附錄 F)

"port1" 到 "port\_4" 參數: 設定成跟遠方的 TCP / IP Server 設備 所使用的 port 編號一樣.

"to\_ip1" 到 "to\_ip4" 參數: 遠方的 TCP / IP Server 設備的 IP 地址. 若不使用, 請設為 "N/A"

"Send\_Time\_Gap1"到 "Send\_Time\_Gap4" 參數: 每筆要傳出去的 Message 需間隔多久, 才可傳 第 2 筆. 單位為 ms. 可以設成 10 ~ 5000. 跟遠方接收的設備特性有關.

設好 "Tcp\_Clie" 的所有參數後, 就可在程式內使用 "Tcp\_send" 或 "Tcp\_recv" 函式 來 傳送 或 接 收 TCP / IP 訊息.

## Tcp\_send

TCP Client 傳送 Message 到遠方的 TCP / IP Server (可以是 PC 或 設備)

tcp	send
ID_	
Msa	Q

#### 注意:

每個 Wincon-8xx7 TCP / IP Client 連線的 傳送 buffer 大小為 4096 byte. 如果傳送太頻繁 使得 Wincon 來不及 消化掉, 導致 傳送 buffer 滿的話, 會把最早的 1 個或數個未被送出的 Message 刪掉, 來容納新的 TCP / IP Message. 每個 PLC Scan 每個連線最多只能傳出 1 個 TCP / IP Message. 傳送 的時間 間隔 需在 "Tcp\_clie" 的 "Send\_Time\_Gap" 內定義好 (跟遠方設備特性有關)

ID_	Integer	傳送到那個 TCP / IP 連線, 可以是 1 到 4 (各連線參數定義於 "Tcp_Clie" 虛擬板卡內)
Msg_	Message	要傳出的 Message
回傳値: Q_	Boolean	True: 表示成功, False 表示 有錯誤發生 (比如, ID_設錯, 設成比 4 大, 或該連線沒在 "Tcp_clie" 內定義好.

#### Tcp\_recv

TCP Client 接收遠方 TCP / IP Server (PC 或設備) 送過來的 Message

tcp\_recv

## 注意:

W-8xx7的TCP/IP Client的接收 buffer 大小為 4096 byte. 如果太多資料傳進來,來不及消化掉導致 buffer 滿了,最早進來的1筆或數筆 Message 會被刪掉,用來容納新進來的 Message.

ID_	Integer	傳送到那個 TCP / IP 連線, 可以是 1 到 4 (各連線參數定義於 "Tcp_Clie" 虛擬板卡內)
回傳値:		
Msg_	Message	收到的 Message. 若回傳" (2 個單引號中間無資料 為 空字串),表示
		沒有資料傳進來

有個好用的 "Tcp\_Server" 工具程式 可將 PC 模擬(仿真) 成 TCP / IP Server. 它放在 Wincon-8xx7 CD-ROM: \napdos\isagraf\some\_utility\ 或 ftp://ftp.icpdas.com/pub/cd/wincon\_isagraf/napdos/isagraf/some\_utility/ 內

請把整個 "Tcp\_server" 目錄 Copy 到你的 PC 內, 之後開啓一個 "Command" 視窗, 鍵盤輸入 "tcp3 <port\_No> " 來執行它, 比如 "tcp3 14001" 這個工具程式 會等 TCP / IP Client (W-8xx7) 連進來, 然後接收它的訊息並顯示, 同時會 回覆 相同 的訊息給 Wincon-8xx7 的 TCP / IP Client.

使用 TCP / IP Client功能的 範例程式為Wdemo\_32.pia, Wdemo\_33.pia與Wdemo\_60.pia (可到以下 網址下載 <u>ftp://ftp.icpdas.com/pub/cd/wincon\_isagraf/napdos/isagraf/wincon/demo/</u>)