## 如何更新 AR 系列產品的韌體?

Step 1: 取得 Firmware\_Update\_Tool 工具軟體

可從 CD 或 FTP 站點取得:

CD:\ar\utility\fw\_update\_tool\

ftp://ftp.icpdas.com/pub/cd/ar/utility/fw update tool/

Step 2: 調整 Init.指撥開關

把 Init.指撥開關調整至 BOOT 位置。



Step 3: 確認進入 Bootloader 模式

重新上電, DAQ\_ST 及 SD\_ST 指示燈快速閃爍 表示已進入 Bootloader 模式



Step 4:	開始更新
---------	------

FW_Update_Tool v3.00 - X	
1. Download Interface	1 選取網路卡
[192.168.77.88] [乙太納路] [Intel(R) Ethemet Connection 1217-7] •	
IP Address: 192 _ 168 _ 77 _ 1 _ 2	已置加速規數據記錄器 IP
2. Firmware Path	
D:\FW_Update_Tool\firmware.fw	
Browser	
3. Firmware Update	
Click "Update" button to start firmware updating!!	
Update U	
	]
FW_Update_Tool v3.00 — X	
1. Download Interface	
[192.168.77.88] [乙太網路] [Intel(R) Ethernet Connection I217-V] 🔹	
IP Address: 192 . 168 . 77 . 1	
2. Firmware Path	
D:\FW_Update_Tool\AR-400v100.fw 3 選取*.fw 檔	
Browser	AR-400v100.fw
3. Firmware Update	
Click "Update" button to start firmware updating!!	
Update	
5 開始更新	篇12: AR-400v100.fw
	■ 開啟( <u>©</u> ) 取消

