

分类/Classification	☑ tDS/tGW/tSH	Ø PETL/tET/tPET/ET-2200		DS/PDS/PPDS		⊠ tM-752N
	□ I/O Card	□ VXC Card		□ TouchPAD/HMIWorks		□ VxComm
作者/Author	Tammy	日期/Date	2017-08	8-16	编号/No.	FAQ047

问题:如何恢复tDS/tGW/tSH/t(P)ET/tM-752N/ET-2200系列模块原 厂默认的网页服务器登入密码?

答: 请参考下面说明来重启模块 (此范例为 tDS-735 模块) 到原厂默认值状态。注意:当执行完下面 步骤后,模块全部设定将恢复到原厂默认值,意指您之前的设定值将会全部消失。

步骤 1 在模块右侧,设定 Init/Run 运作模式开关至"Init" 位置后,请将模块断电重新启动,此时模 块的设定值全部回复至原厂默认值,包含网页服务器登入密码。

tDS/tGW/tSH/t(P)ET/tM-752N 系列模块



ET-2200 系列模块



步骤 2 执行 VxComm Utility 或 eSearch Utility 来搜寻模块。此时搜寻到的模块已回复至原厂默认值。(如: 预设 IP Address 192.168.255.1)

🥩 eSearch Utility [v1.1.13, Nov.2	9, 2016]			- 0 X				
File Server Tools									
Name	Alias	IP Address	Sub-net Mask	Gateway	MAC Address				
tDS-735_RevB	Tiny	192.168.255.1	255.255.0.0	192.168.0.1	00:0d:e0:8e:43:21				
tDS-2215i	Tiny	10.0.8.35	255.255.255.0	10.0.8.254	00:0d:e0:9b:66:4c				
WP5231	WP5231	10.0.8.18	255.255.255.0	10.0.8.254	D0:FF:50:C6:B5:C				
WP9000	Compact	10.0.8.22	255.255.255.0	10.0.8.254	00:0D:E0:30:56:0				
•					•				
🙀 Search Se	erver Co	nfiguration (UDP)	Web	Exit					
Status					11.				



步骤 3 修改模块基本网络设定 (如: IP、Mask、Gateway 地址),再按 "OK" 按钮来储存新的设

بى ر		仕	
疋	1	且.	0

x Configure Server (UDP) Server Name : tDS-735_RevB 255.255.255.0 0: OFF Sub-net Mask : Tiny DHCP: Alias: • 00:0d:e0:8e:43:21 IP Address : 10.0.8.100 10.0.8.254 Gateway : MAC: Warning!! Contact your Network Administrator to get correct configuration before any changing! 0K Cancel

步骤 4 设定模块上的 Init/Run 运作模式开关至"Run"位置后,再次将模块断电重新启动。

tDS/tGW/tSH/t(P)ET/tM-752N 系列模块



<u>ET-2200 系列模块</u> Init Run

步骤 5 登入模块的网页服务器,此时登入密码已回复至原厂默认值。

tDS/tGW/tSH/tM-752N 系列模块默认码为 admin; t(P)ET/ET-2200 系列模块默认码为 Admin。

