

分類/Classification	☑ tDS/tGW/tSH	☑ PETL/tET/tPET/E	T-2200 🛛 DS/PDS/	DS/PDS/PPDS	
	□ I/O Card	UVXC Card	TouchPA	□ TouchPAD/HMIWorks	
作者/Author	Tammy	日期/Date	2017-08-16	編號/No.	FAQ047

問題: 如何恢復tDS/tGW/tSH/t(P)ET/tM-752N/ET-2200系列模組原廠 預設的網頁伺服器登入密碼?

答:請參考下面說明來重啟模組 (此範例為 tDS-735 模組) 到原廠預設值狀態。注意:當執行完下面 步驟後,模組全部設定將恢復到原廠預設值,意指您之前的設定值將會全部消失。

步驟 1 在模組右側,設定 Init/Run 運作模式開關至"Init" 位置後,請將模組斷電重新開機,此時模 組的設定值全部回復至原廠預設值,包含網頁伺服器登入密碼。

tDS/tGW/tSH/t(P)ET/tM-752N 系列模組



ET-2200 系列模組



步驟 2 執行 VxComm Utility 或 eSearch Utility 來搜尋模組。此時搜尋到的模組已回復至原廠預設 值。(如:預設 IP Address 192.168.255.1)

🦪 eSearch Utility [v1.1.13, Nov.2	9, 2016]			- 0 X		
File Server Tools							
Name	Alias	IP Address	Sub-net Mask	Gateway	MAC Address		
tDS-735 RevB	Tiny	192.168.255.1	255.255.0.0	192.168.0.1	00:0d:e0:8e:43:21		
tDS-2215i	Tiny	10.0.8.35	255.255.255.0	10.0.8.254	00:0d:e0:9b:66:4c		
WP5231	WP5231	10.0.8.18	255.255.255.0	10.0.8.254	D0:FF:50:C6:B5:C		
WP9000	Compact	10.0.8.22	255.255.255.0	10.0.8.254	00:0D:E0:30:56:0		
۲							
🙀 Search Se	erver Co	nfiguration (UDP)	Web	Exit			
Status							



步驟 3 修改模組基本網路設定 (如: IP、Mask、Gateway 位址), 再按 "OK" 按鈕來儲存新的設

定值。	Configure Server (UI	DP)		Contract of the local division of the local		×
	Server Name :	tDS-735_RevB				
	DHCP:	0: OFF 🔹	Sub-net Mask :	255.255.255.0	Alias:	Tiny
	IP Address :	10.0.8.100	Gateway :	10.0.8.254	MAC:	00:0d:e0:8e:43:21
	Warning!! Contact your Ne	II your Network Administrator to get correct configuration before any changing!				OK Cancel

步骤 4 設定模組上的 Init/Run 運作模式開關至"Run"位置後,再次將模組斷電重新開機。

tDS/tGW/tSH/t(P)ET/tM-752N 系列模組



ET-2200 系列模組

步驟 5 登入模組的網頁伺服器,此時登入密碼已回復至原廠預設值。

tDS/tGW/tSH/tM-752N 系列模組預設碼為 admin; t(P)ET/ET-2200 系列模組預設碼為 Admin。

