

Q. 如何从二个 Modbus RTU/ASCII Master 设备来存取单一个 Modbus RTU/ASCII Slave 设备?



A: tGW-700 模块的 Pair-connection 配置设定如下表:

Model	COM Port	Port Settings		Pair-connection Settings		
		Baud Rate	Data Format	Server Mode	Remote Server IP	Remote TCP Port (预设设定)
tGW-725	Port1	9600	8,N,1	Client	10.0.8.16	502
					tGW-175的 IP Address 及 TCP Port	
	Port2	rt2 9600	8,N,1	Client	10.0.8.16	502
					tGW-175 的 IP Addre	ss 及 TCP Port
tGW-715	Port1	9600	8,N,1	Server	-	-



请参考至下列步骤来配置 tGW-725 模块:

步骤 1: 请先确认您的 tGW-700 模块功能及 网络联机是正常运作的,详细启动 tGW-700 模块及网络配置设定,请参考至 tGW-700 快 速入门指南。

下載快速入門指南



步骤 2: 执行 eSearch Utility, 搜寻 tGW-725 模块, 然后单击模块名称。

步骤 3: 单击 "Web" 按钮来进入 tGW-725 网页服务器 (使用原厂默认密码 "admin"来登入),或在浏览器的网址列中输入 tGW-725 的 IP 地址。

步骤 4: 单击 "Port1"标签来进入 Port1 Settings 设定页面。 步骤 5: 选择适当的 <u>Baud Rate 值、Data Format 值及 Modbus Protocol</u>, 设定范例如下: Baud Rate (bps) "9600"、Data Size (bits) "8"、Parity "None"、Stop Bits (bits) "1"及 Modbus Protocol "Modbus RTU"。

Settings:	Tiny Modbus Gateway (tGW-72x) Home Port1 Port2 Network Filter Monitor Password Logout				
Port Settings		Current	Updated		
	Baud Rate (bps)	115200	9600 🔻	bits/S	
	Data Size (bits)	8	8 🔻 bits	:/character	
	Parity	None	None 🔻		
	Stop Bits (bits)	1	1 🔻		
	Slave Timeout (ms)	300	300	(Default: 300)	
	Char Timeout (bytes)	4	4	(4 ~ 15, Default: 4)	
	Silent Time (ms)	0	0	(0, 10, 20 65530, Default: 0)	
	Read Cache (ms)	980	980	(10, 20 65530, Disable: 0)	
	Local TCP Port	502	502	(Default: 502)	
	TCP Timeout (seconds)	180	180	(1 ~ 65535, Default: 180, Disable: 0)	
	Modbus Protocol	Modbus RTU	Modbus F		



上頭 6	・左 Dort1 於	Dair-connection	cottings 🖂 🗄	相关字码设宁违会去至下主·
少孫 0	・住FUILLE		Settings 应庆,	相大于权以止相参方王下衣.

字段	Server Mode	Modbus Protocol	Remote Server IP	Remote TCP Port	TCP Slave ID (1~247)	RTU Slave ID (1~247)
Pair-		ТСР	10.0.8.16	502		
Connection Settings	Client	tGW-715的 Modbus Protocol、IP			0	0
oottiingo		ac	Idress 及 ICP po	ort		

步骤 7: 单击 "<u>Submit</u>" 按钮来完成设定。

Pair-Connection Settings (Master/Slave Mo <mark>de)</mark>	Current	Updated
Server Mode	Client	Client ▼ (Server=Slave, Client=Master
Modbus Protocol	ТСР	TCP V
Remote Server IP	10.0.8.16	10 . 0 . 8 . 16
Remote TCP Port	502	502
RTU Slave ID (1~247)	0	0 (0: Bypass, No check)
TCP Slave ID (1~247)	0	0 (0: Same as RTU)
		Submit

图 1-4

步骤 8: 单击 "Port2" 标签来进入 Port2 Settings 设定页面。

步骤 9: 选择适当的 Baud Rate 值、Data Format 值及 Modbus Protocol,

设定范例如下: Baud Rate (bps) "9600"、Data Size (bits) "8"、Parity "None"、Stop Bits (bits) "1"及 Modbus Protocol "Modbus RTU"。





字段	Server Mode	Modbus Protocol	Remote Server IP	Remote TCP Port	TCP Slave ID (1~247)	RTU Slave ID (1~247)
Pair-		ТСР	10.0.8.16	502		
Connection Settings	Client	tGW-715 的 Modbus Protocol、IP			0	0
Settings		ad	dress 及 TCP po	ort		

步骤 10: 在 Port2 的 Pair-connection settings 区块,相关字段设定请参考至下表:

步骤 11: 单击 "<u>Submit</u>" 按钮来完成设定。

Pair-Connection Settings (Master/Slave Mode)	Current	Updated
Server Mode	Client	Client 🔻 (Server=Slave, Client=Master)
Modbus Protoco	ITCP	TCP V
Remote Server IF	² 10.0.8.16	10 . 0 . 8 . 16
Remote TCP Por	t 502	502
RTU Slave ID (1~247	0	0 (0: Bypass, No check)
TCP Slave ID (1~247	0	0 (0: Same as RTU)
		Submit
		图 1-6

步骤 12: 单击 "Home" 标签来确认 Port1 及 Port2 的 Pair-connection 设定是否正确。

Current port settings:

Port Settings	Port 1	Port 2
Baud Rate (bps	9600	9600 📃
Data Size (bits	8	8 C
Parity	None	None 🗲
Stop Bits (bits	1	1
Modbus Protoco	RTU	RTU
Slave Timeout (ms)	300	300
Char Timeout (bytes)	4	4
Silent Time (ms)	0	0
Read Cache (ms)	980	980
Local TCP Port	502	503
TCP Timeout (Seconds)	180	180
Pair-Connection Settings (Master/Slave Mode)	Port 1	Port 2
Server Mode	Client	Client
Remote Server IP	10.0.8.16	10.0.8.16
Remote TCP Port	502	502
RTU Slave ID	0	• 5
TC <u>P Slave</u> ID	0	0

II.



请参考至下列步骤来配置 tGW-715 模块:

步骤 13: 执行 eSearch Utility, 搜寻 tGW-715 模块, 然后单击模块名称, 然后单击"Web"按钮来进入 tGW-715 网页服务器 (使用原厂默认密码 "admin"来登入), 或在浏览器的网址列中输入 tGW-715 的 IP 地址。

步骤 14:单击 "Port1" 标签来进入 Port1 Settings 设定页面。

步骤 15: 选择适当的 Baud Rate 值、Data Format 值及 Modbus Protocol,

设定范例如下: Baud Rate (bps) "9600"、Data Size (bits) "8"、Parity "None"、Stop Bits (bits) "1"及 Modbus Protocol "Modbus RTU"。

步骤 16: 在 Port1 的 Pair-connection settings 区块,从 "Server Mode" 下拉式选单中选择 "Server" 项目。

步骤 17: 单击 "<u>Submit</u>" 按钮来完成设定。 ※以上步骤可参考至 图 1-8。



Tiny Modbus Gateway (tGW-71x)

Home Port1 Network | Filter | Monitor | Password | Logout

Settings:

Port Settings	Current	Updated
Baud Rate (bps) 9600	9600 🔹 bits/S
Data Size (bit) 8	8 ▼ bits/character
Paril	y None	None 🔻
Stop Bits (bits) 1	1 •
Slave Timeout (ms) 300	300 (Default: 300)
Char Timeout (bytes) 4	4 (4 ~ 15, Default: 4)
Silent Time (ms) 0	0 (0, 10, 20 65530, Default: 0)
Read Cache (ms) 980	980 (10, 20 65530, Disable: 0)
Local TCP Po	t 502	502 (Default: 502)
TCP Timeout (seconds) 180	180 (1 ~ 65535, Default: 180, Disable: 0)
Modbus Protoco	I Modbus RTU	Modbus RTU 🔻
Pair-Connection Settings (Master/Slave Mode)	Current	Updated
Server Mod	e Server	Server ▼ (Server=Slave, Client=Master)
Modbus Protoco		TCP V
Remote Server I	^D Disabled	10 . 0 . 8 . 7
Remote TCP Po	t Disabled	503
RTU Slave ID (1~247) 1	1 (0: Bypass, No check)
TCP Slave ID (1~247) 0	0 (0: Same as RTU)
	_	Submit



步骤 18: 单击 "Home" 标签来确认 Port1 的 Pair-connection 设定是否正确。

Current port settings:

