

	□ tDS	□ tGW	□ PETL/tET/t	PET DS/PDS/PP	DS 🗆	l tM-752N
分類/Classification	☑ I/O Card		UVXC Card	□ VxComm		l Other
作者/Author	Albert		日期/Date	2015-04-02	編號/No.	FAQ-024

Q:如何在系統崩潰時抓取 Memory Dump 文件?

A:以下將教你如何開啓 Memory Dump 功能,此功能將在系統崩潰時(俗稱藍屏)產生一個"minidump" 文件,請將此文件寄回給我們,以供爲我們解決問題的參考。



1. 點擊 "windows 開始鍵"。

 在 "電腦" 的地方按右鍵,選取 "內容"。

Step 2 :

FA

Windows 版本 _

Windows 7 専業版 Copyright © 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved. 取得新版 Windows 7 的其他功能



- 1. 選取 "變更設定"。
- 2. 有些系統無此選項,可以直接跳過,例如:Windows XP。

糸				
	分級:	系統分級無法使用		
	處理器:	Pentium(R) Dual-Core CPU	E5300 @ 2.60GHz 2.60 GHz	
	安裝的記憶體 (RAM):	1.00 GB		
	系統類型:	64 位元作業系統		
	手寫筆與觸控:	此顯示器不提供手寫筆或觸控式輸入功能。		
電	腦名稱、網域及工作群組設定		\frown	
	電腦名稱:	RD1_test-PC	● 變更設定	

RD1_test-PC

Step 3 :

完整電腦名稱:

電腦描述:

▲ 系統內容					
電腦名稱 硬體 進階 条統保護 遠端					
您必須以系統管理員的身分登入,才能使執行這些變更。					
效能 視覺效果、處理器排程、記憶體使用量和虛擬記憶體					
設定(\$)					
使用者設定檔 關於您登入時的点面設定					
設定(E)					
啟動及修復 京統限動、 系統失敗、及值錯資訊					
環境變數(N)					
確定 取消 套用(A)					

- 1. 於上排選項中點選 "進階"。
- 選取 "啓動及修復" 裡面的 "設 定"。



FA

啟動及修復	X
条統殷動 預設作業系統(S):	
Windows 7	-
☑ 顯示作業系統清單的時間(I): □ 需要時顯示修復選項的時間(D):	30 🔶 秒 30 🗼 秒
 条統失敗 「將事件寫入条統記錄檔中(₩) 自動重新啟動(R 寫入頂錯資訊 小記憶體傾印(256 KB) 小個印目錄: %SystemRoot%Minidump 	
√ 覆寫所有現存福菜(0) 確定	取消

- 1. 取消"自動重新啓動"的選項。
- 2. 點選"小記憶體傾印"。
- 3. 點選 "確定" 結束設定。

設定完成後,當系統發生崩潰時會將 相關訊息儲存於 "%SystemRoot%\Minidump",請將此 資料夾內的資料提供給我們作爲參 考。