

### PCI-AD64 系列 快速上手指南

v1.1, Dec. 2022

#### 產品內容

除了本『快速上手指南』外,此產品內容還包括以下這些配件:



技術支援

service@icpdas.com www.icpdas.com

#### 技術資源

如何在 ICP DAS 網站上搜尋 PCI-AD64 驅 動程式、手冊及規格

• 行動版網站



• 電腦版網站



### 參考資訊

• 詳細關於 PCI-AD64 系列軟體硬體手冊、驅動及範例程式,快速下載連結 如下:

http://www.icpdas.com/tw/download/index.php?model=PCI-AD64SU

### 安裝軟體到您的電腦

1) 下載並執行 Windows 驅動程式安裝。驅動程式位置:

☑ UniDAQ 驅動程式支援 32-/64-bit Windows 10/11 https://www.icpdas.com/tw/download/index.php?kw=UniDAQ

2) 單擊 "Next>" 按鈕並開始安裝。

3) 檢查您的板卡及系統是否在支援內,並單擊 "<u>N</u>ext>" 按鈕。

4) 選擇安裝目錄,預設為 C:\ICPDAS\UniDAQ,確認後單擊 "<u>N</u>ext>"按 鈕。

5) 在列表內勾選您所需要的安裝驅動程式的板卡·勾選完後單擊 "<u>N</u>ext>" 按鈕。

6) 單擊在 Select Additional Tasks 視窗上的 "Next>" 按鈕。

7) 單擊在 Download Information 視窗上的 "Next>" 按鈕。

8) 選擇 "No, I will restart my computer later" 並且按 "<u>F</u>inish" 按鈕, 完成安裝。

<u>注意:</u> 詳細驅動程式安裝說明,參考 PCI-AD64 系列使用手冊中 第 4 章 "開始安裝使用"。



1) 關閉並切斷您電腦的電源。

2) 打開電腦機殼。

3) 選擇未使用的 PCI /PCI Express 插槽, 並移除保護裝置。

- 4) 小心插入您的 PCI /PCI Express 插槽
- 中,並以螺絲固定住。
- 5) 裝回電腦機殼。
- 6) 打開電腦電源。
- 7) 重啟電腦後,操作系統將會自動完成即插即用驅動安裝。
- 8) 進入"裝置管理員"來確認 PCI-AD64 名稱是否正確列出,如下圖所示。





### 腳位定義

Pin Assignment		Terminal	No	. Pin Ass	Pin Assignment		
S.E. Diff.				Diff.	S.E.		
AI00	+00IA	68	34	AI00 -	AI01		
AI02	AI01+	67	33	AI01 -	AI03		
AI04	AI02+	66	32	AI02 -	AI05		
AI06	AI03+	65	31	AI03 -	AI07		
AI08	AI04+	64	30	AI04-	AI09		
AI10	AI05+	63	29	AI05-	AI11		
AI12	AI06+	62	28	AI06 -	AI13		
AI14	AI07+	61	27	AI07 -	AI15		
AG	ND	60	26	AG	ND		
AI16	AI08+	59	25	AI08 -	AI17		
AI18	AI09+	58	24	AI09-	AI19		
AI20	AI10+	57	23	AI10-	AI21		
AI22	AI11+	56	22	AI11-	AI23		
AI24	AI12+	55	21	AI12-	AI25		
AI26	AI13+	54	20	AI13-	AI27		
AI28	AI14+	53	19	AI14-	AI29		
AI30	AI15+	52	18	AI15-	AI31		
AI32	AI16+	51	17	AI16-	AI33		
AI34	AI17+	50	16	AI17-	AI35		
AI36	AI18+	49	15	AI18-	AI37		
AI38	AI19+	48	14	AI19-	AI39		
AI40	AI20+	47	13	AI20-	AI41		
AI42	AI21+	46	12	AI21-	AI43		
AI44	AI22+	45	11	AI22 -	AI45		
AI46	AI23+	44	10	AI23-	AI47		
AGND		43	9	AG	IND		
AI48	AI24+	42	8	AI24-	AI49		
AI50	AI25+	41	7	AI25 -	AI51		
AI52	AI26+	40	6	AI26-	AI53		
AI54	AI27+	39	5	AI27 -	AI55		
AI56	AI28+	38	4	AI28-	AI57		
AI58	AI29+	37	3	AI29-	AI59		
AI60	AI30+	36	2	AI30-	AI61		
AI62	AI31+	35	1	AI31-	AI63		
			SCSI	68-pin/D	B-68-pin		

## 4 進階配置

在自我測試前,使用 Windows 裝置管理員中的 Advanced 配置頁籤來設定類比輸入接線模式,步驟如下圖所示。

1) 開啟 Windows 裝置管理員,尋找裝置 PCI-AD64 後使用右鍵選單進入



- 2) 單擊 Advanced 項目來開啟配置頁面。在**類比輸入接線模式**區塊中, 點選單端模式項目來執行下章節中的自我測試。
- 3) 單擊儲存設定(S)按鍵後,再單擊確定按鍵來儲存設定值並完成配置。



# **5** 自我測試

- ▶ 準備項目:
- ☑ CA-SCSI15-H3 (選購品) Cable
- ☑ DN-68A(選購品) 端子板
- 1) 使用 CA-SCSI15-H3 Cable 將板卡上的 CON1 連接至 DN-68A。



#### 2)AI 功能測試與接線:

保持類比輸入接線模式為單端模式(第5頁)將AO通道0連接至AI通道0,請 參考下面接線方式:

將 AI\_GND pin (Pin60) 連接至電池負極

將 Alo pin (Pin68) 連接至電池正極



3) 執行 UniDAQ Utility 程式。當 UniDAQ 驅動程式安裝完成後並重新開

機後→ UniDAQ Utility 將被放置在預設 路徑 **"C:\ICPDAS\UniDAQ\Driver"** 

下。



4) 按下"<u>T</u>EST"按鈕,開始測試。

●單擊 Analog Input 項目並按下 <u>S</u>INGLE 鍵後啟動量測,目視通道 0 的 電壓值是否為電池電壓。

🖗 (	) PCI-AD64 (C	ARD ID:0)						_		Х
Analog Input Analog Output Digital Input Digital Output Timer/Co						Timer/ <u>C</u> ou	inter Y	MISC.		
Ch	Voltage(V)	Ch Volta	ge(V) Cł	n Volta	age(V)	Ch V	oltage(V)	1		
0	2.99947	8 <mark>-0.</mark> 6	1 1	6 <mark>-0</mark> .	90438	24	0.90068			
1	0.70155	9 <mark>-0.</mark> 7	7 <b>931</b> 1	7 <mark>-0</mark> .	94075	25	0.86307			
2	0.87077	10 <mark>-0.8</mark>	3 <b>4488</b> 1	8 <mark>-0</mark> .	85475	26	0.88742			
3	-0.03699	11 <mark>-0.</mark> 8	3 <b>1776</b> 1	9 <mark>-0.</mark>	92071	27	0.90561			
4	-0.05117	12 -0.	2 <b>7861</b> 2	0 <mark>-0</mark> .	77707	28	0.89513			
5	-0.28389	13 <mark>-0.</mark>	<b>2133</b> 2	1 <mark>-1</mark> .	00609	29	0.92503			
6	-0.46051	14 - <b>0</b> .8	35444 2	2 <mark>-0</mark> .	87386	30	0.89821			
7	-0.62943	15 <mark>-0.8</mark>	3 <b>9482</b> 2	3 <mark>-0</mark> .	91794	31	1.82261			
-Set Typ Rar	Setting Type 0:Low Gt Channel 0-31 Range 00:Bipolar ±10V Sampling Rate 10 Hz									
								Ð	ат	