



快速入門指南

May 2011 Version 1.2

「GW-7228 閘道器」產品內容清單

產品包裝內含下列項目:

- 1 × GW-7228 模組
- 1 × 快速入門指南
- 1 × 工具軟體 CD
- **1**×只螺絲起子
- 1 × RS-232 資料傳輸線 (CA-0910)

備註:

打開產品包裝後,請核對上列項目,若有缺少或損壞,請洽詢當地經銷商。 請保留原產品包裝盒與內含物以便於日後寄送。

● 產品外觀與接線腳位配置

CAN DB9 Male Connector		
Pin	Description	
1	Not Connect	
2	CAN Low	
3	CAN Ground	
4	Not Connect	
5		
6	CAN Ground	
7	CAN High	
8	Net Osmast	
9		

14-pin screw terminal connecter		
Pin	Description	
1	RS-485 DATA+	
2	RS-485 DATA-	
3	Not Connect	
4	RS-422 Tx+	
5	RS-422 Tx-	
6	RS-422 Rx+	
7	RS-422 Rx-	
8	Not Connect	
9	RS-232 RXD	
10	RS-232 TXD	
11	RS-232 GND	
12	Not Connect	
13	+Vs(+10 ~ +30 VDC)	
14	GND	



● LED 燈號顯示

GW-7228 LED 燈號說明

LED Name	GW-7228 Status	LED Status	
	更新韌體模式	所有 LED 恆亮	
ALL LEDs	硬體看門狗(WDT)失效	所有 LED 每 1 秒閃爍	
	聯絡泓格科技	所有 LED 每 100 ms 閃爍	
	正常	恆亮	
	CAN Bus 傳輸失敗	每 100 ms 閃爍	
PWR LED	CAN Bus-Off	每 500 ms 閃爍	
	無法宣告 J1939 網路中的位址	每 1000 ms 閃爍	
	電源故障	不亮	
	資料傳輸中	閃爍	
J1939 LED	無資料傳輸	不亮	
MODBUS	資料傳輸中	閃爍	
LED	無資料傳輸	不亮	

● 安裝說明

請按照以下步驟安裝 GW-7228,使其能正常運作:

步驟1:檢查 GW-7228 運作模式

扳動 DIP 開闢(DIP switch)至 Normal 位置,如圖 2 所示。接著對 GW-7228 重新上電即可進入操作模式(operation mode)。



圖 2: DIP 開闢之操作模式位置

步驟 2: 連接 J1939 網路與 CAN bus

請參考圖 3 的接線架構,將 GW-7228 的 CAN 埠與 J1939 網路中的電子控制單元 (ECU,例如:引擎)連接起來。



圖 3: CAN bus 接線方式

步驟 3: 連接 Modbus 網路與串列埠 (Serial port)

GW-7228 閘道器支援三種串列通訊: RS232、 RS422 與 RS485,其串列埠配 置如圖 4 所示。建議在同一時間只透過閘道器的一個串列埠操作。



步驟4:連接電源

將電源供應器接上 GW-7228 的電源接點,如圖 5 所示。



● 使用 GW-7228 工具軟體設定組態

■ Modbus 網路設定

在 Modbus 網路設定方面, GW-7228 與控制器之間必須使用相同的串列通訊參數;圖 6 即是工具軟體設定 Modbus 網路的部分。

Net ID: 1	Parity: NONE 💌	Stop Bits: 1
Baud Rate: 115200 💌	Data Bits: 8 💌	

圖 6: Modbus 網路設定區

■ J1939 網路設定

支援 J1939 網路規範的設備名稱(Device NAME)應當根據其應用分類與製造商 的定義來設定。

工具軟體設定 J1939 網路的部分如圖 7 所示。

			- Network Address
Network Address: ###	Device Name: 80000000000000000	Edit	1 Add
🔽 CAN Bus-Off Reset	🔲 Swap I/O Words		
🔲 PDU1 Check Destination Address	ress 🔽 Swap I/O Bytes		Kemove

圖 7: J1939 網路設定區

J1939 I/O 設定

下圖 8 是有關車用電子傳動系統控制器的 PGN (Parameter Group Number) 定 義。這裡試著以「接收傳動系統 (Transmission) 的輸出轉速 (Output Shaft Speed) 與「送出傳動系統的輸入轉速(Input Shaft Speed)」為例,說明如何設定 J1939 I/O。根據表 1 的規劃,將設定值填入 GW-7228 Utility 軟體的 J1939 Input / Output Table 中,如圖 9 所示。

PGN 61442	Electronic Transmission Controller 1	- ETC1
Transmission Repetition	10 ms	
Data Length:	8	
Data Page:	0	
PDU Format:	240 2 DCN Supporting Information	
PDU Specific: Default Priority:	2 PGN Supporting Information:	
Parameter Group Number	r: 61442 (0xF002)	
Start Position Length	Parameter Name	SPN
1.1 2 bits	Transmission Driveline Engaged	560
1.3 2 bits	Torque Converter Lockup Engaged	573
1.5 2 bits	Transmission Shift In Process	574
2-3 2 bytes	Transmission Output Shaft Speed	191
4 1 byte	Percent Clutch Slip	522
5.1 2 bits	Engine Momentary Overspeed Enable	606
5.3 2 bits	Progressive Shift Disable	607
6-7 2 bytes	Transmission Input Shaft Speed	161
8 1 byte	Source Address of Controlling Device for Transmission Control	1482

圖 8: SAE J1939/71 的 PGN 定義範例

Parameters	PGN	Data Length (bytes)	Byte Order In J1939 Data Field	Byte Order in MODBUS	MODBUS Address
Send					
Input Shaft Speed	61442(Dec) F002(Hex)	2	5	0	40001
Receive					
Output Shaft Speed	61442(Dec) F002(Hex)	2	1	0	30001

表 1: J1939 與 Modbus 的設定資訊

備註: PGN / Data Length (bytes) / Byte Oder in J1939 Data Field => 傳動系統製造商提供的資訊

> Byte Order in MODBUS => 使用者自定義的 Modbus 位址

	Register Offset	Data Length	PGN	Pr	iority	Ad	ldress	Update Ra	e Message Offset
	0	2	61442		3		6	10	5
ſ	J1939 Input Table								\frown
	Input Register	Data Length	PGN		Sou	urce Addr	. U	odate Rate	Message Off
	0	2	61442	2		6		10	1
					EC	CU's			
					J1	939			
					A	ddress			
L	II 020 Output Tab						_		
Γ				(
	Output Reg	Data Length	PGN	Prio	ority	Destinati	o	Update Ra	Message O
	0 Byte	2 Data	61442 PGN	Prio	s rity	6 ECU's		10 Transm-	Byte Order
	Order In	Length	(Dec)			J1939		ission	In J1939
	Modbus					Addre	ss	Repetiti-	Data Field
								on	

圖 9: GW-7228 Utility - J1939 設定畫面

■ 上傳設定參數至 GW-7228

前述參數設定完成後,點選功能表[File] -> [Upload Parameter] 上傳設定至 GW-7228。

Load Configuration Save Configuration / Modbus RTU Slave Date Created: 2010/07/22	Configuration About				
	Load Configuration Save Configuration	/Modbus RTU Slave	Date Created :	2010/07/22	Start
Update Firmware	Update Firmware			4.22	

圖 10: 參數上傳畫面

■ Modbus 通訊

設定 J1939 要輸出的資料

使用 Modbus FC16 命令寫入要輸出的資料: (FC16 Write multiple registers (4xxxx) for AO)

範例:

在暫存器位址 40001 寫入值 0x1234. [Request Command] (Byte0, Byte1... Byten) (Hex) 01 10 00 00 00 01 02 12 34 <u>AB 27(CRC)</u>

取得自 J1939 輸入的資料

使用 Modbus FC4 命令讀取輸入的資料: (FC4 Read multiple input registers (3xxxx) for AI)

範例:

從位址 30001 要求讀取一個 word 長度之值 [Request] (Byte0, Byte1... Byten) (Hex) 01 04 00 00 00 01 <u>31 CA(CRC)</u>

GW-7228 回應位址 30001 起的一個 word 長度之值 [Response](Byte0, Byte1... Byten) (Hex) 01 04 02 12 34 B4 47(CRC)

開始(Start)或停止(Stop)送出 J1939 的輸出訊息(output message)

1、使用以下 Modbus FC6 命令進行設定: (FC6 Write single register (4xxxx) for AO)

範例:

開始送出 J1939 輸出訊息,在位址 42009 寫入 0x00 之值 [Request Command] (Byte0, Byte1... Byten) (Hex) 01 06 07 D8 00 00 <u>08 85</u>(CRC)

範例:

停止送出 J1939 輸出訊息, 在位址 42009 寫入 0x01 之值 [Request Command] (Byte0, Byte1... Byten) (Hex) 01 06 07 D8 00 01 C9 45(CRC)

或是

2、啟動 / 停止 J1939 自動輸出功能,並且上傳至 GW-7228:

Network Address: 1	Device Name: 8FFEFFFF	FFFFFFFF	Edit
🔽 CAN Bus-Off Reset	🔲 Swap I/O Words	🔽 (Auto)	ransmission
PDU1 Check Destination Address	🗔 Swap I/O Bytes		

圖 11: J1939 自動傳輸功能

● 疑難排解

項目	問題描述	解決方法
1	CAN Bus 傳輸失敗 (PWR LED 每 100 ms 閃爍)	確認 CAN bus 線路是否完好,並且連接至正確的腳 位
2	CAN Bus-Off (PWR LED 每 500 ms 閃爍)	確認 CAN bus 接線不可短路
3	無法宣告在 J1939 網路中的位址 (PWR LED 每 1000 ms 閃爍)	請利用 GW-7228 工具軟體設定另一個 J1939 網路位 址
4	無法傳送 J1939 輸出訊息(output message)	 1. 確保啟動/停止發送輸出消息的 J1939 寄存器位置 (42009)是 0x00。 2. 確認 J1939 output table 的 Update Rate 不為零。
5	如何恢復工廠預設值 步驟1 { ^{Init} ^{Normal} ^{Init} 步驟3 { ^{Normal} ^{Init} ^{Init} ^{Init} ^S 驟4 { ^{Normal} ^{Init}	 1. 重新上電 GW-7228 2. 上電後 5 秒內,依照以下步驟扳動 GW-7228 背面 的 Dip 開闢 (參考左圖): 步驟 1. 從"Normal" 扳至 "Init" 位置 步驟 2. 從"Init" 扳至"Normal" 位置 步驟 3. 從"Normal" 扳至"Init" 位置 步驟 4. 從"Init" 扳至"Normal" 位置 3. 完成第 2 點之四步驟後,J1939 與 Modbus 兩 LED 燈號亮起,並在間隔 500 毫秒後燈滅。 4. 再將 GW-7228 重新上電後即恢復工廠預設值。 5. 使用鮑率 115200 bps、None parity、1 stop bit 與 Net ID = 1 之設定與 GW-7228 進行串列通訊。

● 技術支援

若有任何GW-7228使用上的問題,歡迎與**泓格科技**聯絡。

Email: service@icpdas.com