
快速上手手冊 : I-8437-80/8837-80/ 8437/8837/8417/8817

“I-8xx7” 為 “I-8437-80/8837-80/8417/8817” 的縮寫，且 I-8x37 為網路型 PAC。

本書適用於 iPAC-8000 系列 : I-8437-80/8837-80/8437/8837/8417/8817 控制系統上，並期望對使用 ISaGRAF 作為軟體作業平台的系統整合人員、程式設計師以及系統維護人員能有所助益。

泓格科技股份有限公司感謝您購買本公司的 ISaGRAF 系列控制系統，本系列產品結合方便整合的特性以及 IEC 61131-3: ISaGRAF 強大的發展性，適用於各類工業用控制系統。

泓格科技股份有限公司出產的可程式自動 PAC ISaGRAF PAC 系列包括:

請參考網站: www.icpdas.com/en/product/guide+Software+Development__Tools+ISaGRAF

μPAC:	μPAC-7186EG, I-7188EG, I-7188XG 系列
iPAC:	iP-8xx7 系列, I-8xx7 系列
XPAC:	XP-8xx7-CE6 系列

注意

泓格科技股份有限公司對於因為使用本系列產品所造成的任何損害並不負任何法律上的責任，本公司並保留在任何時候修訂本書且不需通知的權利。

泓格科技股份有限公司將儘可能地提供本系列產品可靠而詳盡的資訊。然而，本公司並無義務需提供此系列產品詳盡的應用資訊，或對因非法使用本系列產品所遭受的損害負任何責任。

商標 和 著作權

本書提到的所有公司商標、商標名稱及產品名稱分別屬於該商標或名稱的擁有者所有。
版權所有泓格科技股份有限公司 2004 年 8 月起，保留所有權利。

技術支持

請連絡當地的經銷商或 E-mail 問題至 service@icpdas.com。

更多關於產品的訊息可至 www.icpdas.com 取得。

ISaGRAF 網頁: https://www.icpdas.com/en/product/guide+Software+Development__Tools+ISaGRAF

ISaGRAF FAQ: <https://www.icpdas.com/en/faq/index.php?kind=280#751>

ISaGRAF 下載中心:

<https://www.icpdas.com/en/download/index.php?nation=US&kind1=&model=&kw=isagraf>

撰寫者：Chun Tsai, Spike Huang；修改者：Janice Hong

改版記錄

此章節提供了本文件的修改歷程。

下表顯示了歷史修改項目：

版本號	發行日期	說明
V2.0	Jul. 2020	<ul style="list-style-type: none">• 更新新網站連結• 更新部分圖片• 取消 FTP 連結、光碟路徑

目錄

快速上手手冊 : I-8437-80/8837-80/ 8437/8837/8417/8817	1
注意	1
商標 和 著作權	1
技術支持	1
改版記錄	2
目錄	3
參考資料	6
I/O 模組選型	7
規格: I-8437-80/8837-80/I-8417/8817	8
第 1 章 典型的工程應用	10
1.1 iPAC-8x47 更優於 I-8x37-80	10
1.2 多人機連線 與 本機/遠程 I/O	10
1.3 遠程 I/O 主機備援系統 (Redundant Bus7000)	11
1.4 SMS : 簡訊收發	11
1.5 透過電話網路下載及監控 PAC 程式	12
1.6 運動控制	12
1.7 遠程 I-7000 和 I-87K I/O 轉換成 Modbus 通訊協定	13
1.8 使用 Modbus Master 協定去連接其他 Modbus 設備	14
1.9 PAC 間的資料交換 (利用 Ethernet 或 RS-485)	15
1.10 主動訊號採集與資料回報系統	15
1.11 ZigBee 無線傳輸方案	16
第 2 章 程式設計	17
2.1 步驟 1 – 安裝 ISaGRAF	17
2.1.1 保護鎖注意事項:	18
2.1.2 Window 2000 使用者的注意事項:	19
2.1.3 Windows NT 使用者的注意事項:	19
2.1.4 Windows Vista 或 Windows 7 (32-bit) 使用者的注意事項:	20
2.1.5 Windows (64-bit) 使用者的注意事項:	22
2.1.6 使用變數陣列 (Variable Arrays) 的注意事項:	22
2.2 步驟 2 – 安裝 ICP DAS Utilities For ISaGRAF	23

2.3	步驟 3 – 撰寫一個簡單的 ISaGRAF 程式.....	24
2.3.1	啟動 ISaGRAF.....	25
2.3.2	建立 ISaGRAF 使用者群組.....	25
2.3.3	建立新的 ISaGRAF 專案.....	26
2.3.4	宣告 ISaGRAF 專案變數.....	27
2.3.5	建立 和 編寫 ST 程式.....	31
2.3.6	建立新的 LD 程式.....	32
2.3.7	編輯 "LD1" 程式.....	33
2.3.8	連接 I/O.....	38
2.4	步驟 4 – 編譯及模擬程式.....	41
2.4.1	編譯 LD 程式.....	42
2.4.2	模擬 LD 程式.....	42
2.4.3	執行模擬 LD 程式.....	43
2.5	步驟 5 – 下載及進程式監視.....	45
2.5.1	下載程式.....	46
2.5.2	監視 LD 範例程式.....	48
第 3 章	硬體系統和設定.....	49
3.1	設定 I-8xx7 的站號 (NET-ID).....	49
3.2	連接 PC 到 I-8xx7 的 COM1.....	50
3.3	連接 PC 到 I-8417/8817 的 COM2.....	51
3.4	連接 PC 到多台 I-8417/8817 的 COM2.....	51
3.5	從 PAC 面板上設定 COM Port 通訊速率與非 Slave Port.....	52
3.6	從 PAC 面板上刪除 ISaGRAF 程式.....	53
3.7	連接 PC 到 I-8437-80/8837-80 的 Ethernet Port.....	54
3.8	I-8xx7 支持的 Modbus Slave 通訊協定.....	55
3.9	設定 I-8437-80/8837-80 的 IP 位址 和 MASK 和 Gateway.....	56
3.10	設定 COM1 為 非 Modbus-Slave Port.....	57
3.11	更新 I-8xx7 的驅動程式 (Driver).....	58
3.12	ISaGRAF 程式的備份及回存.....	60
3.13	Fbus 的接線方式.....	61
3.14	以 DCON Utility 設定 I-7000 及 I-87K 遠程 I/O 模組.....	62
3.15	連接 I-7000 和 I-87K 系列遠程 I/O 模組.....	66

3.16	連接其它的 Modbus 設備.....	67
3.17	連接 HMI 人機介面	68
3.18	使用擴充卡.....	69
3.19	通訊埠的接腳圖.....	70
3.20	PAC 的尺寸	71
附 錄	73
A:	ISaGRAF 進階手冊 & 範例程式 & 問題集	73
A.1	ISaGRAF 相關資源之下載網頁.....	73
A.2	PC 端的 VB 程式, 可透過 Modbus TCP/IP 連接至 ISaGRAF PAC ?	75
B:	十通道高保護熱電偶輸入模組.....	76
C:	熱插拔 I/O 擴充單元: RU-87P1/2/4/8	77

參考資料

ISaGRAF 網路資源:

新發佈的 ISaGRAF I/O library、PAC 驅動程式、範例 與 文件，皆可在以下網頁找到:

<https://www.icpdas.com/en/download/index.php?nation=US&kind1=&model=&kw=isagraf>

ISaGRAF 英文 (進階) 使用手冊:

<https://www.icpdas.com/en/download/show.php?num=333>

iP-8000 (硬體) 手冊:

<https://www.icpdas.com/en/download/show.php?num=425>

相關產品：

- 工業用乙太網路交換器:

http://www.icpdas.com/en/product/guide+Industrial__Communication+Ethernet__Communication+Ethernet__Switch

- RS-232 轉 RS-422/485 轉換器：

http://www.icpdas.com/en/product/guide+Industrial__Communication+Serial__Communication+Conver

- 電源供應器:

http://www.icpdas.com/en/product/guide+Accessories+Power__Supplies+Power__Supply

- I-8K/87K 系列 I/O 高卡

[http://www.icpdas.com/en/product/guide+Remote__I_O__Module__and__Unit+PAC__%EF%BC%86amp;__Local__I_O__Modules+I-8K_I-87K__Series__\(High__Profile\)](http://www.icpdas.com/en/product/guide+Remote__I_O__Module__and__Unit+PAC__%EF%BC%86amp;__Local__I_O__Modules+I-8K_I-87K__Series__(High__Profile))

ISaGRAF FAQ:


<https://www.icpdas.com/en/faq/index.php?kind=280#751>

I/O 模組選型

I-8xx7 支援 I-8K/I-87K 高卡 I/O 模組 及 RS-485、FRnet 遠端 I/O 模組，請參考 ICP DAS 網站：



http://www.icpdas.com/en/product/guide+Remote_I_O_Module_and_Unit+Software_Support_+I-8K_I-87K_Software_Support



Keyword | Google |

PRODUCTS SOLUTIONS NEWS & EVENTS SUPPORT CORPORATE CONTACT US

HOME > PRODUCTS > Remote I/O Module and Unit > PAC & Local I/O Modules > Software Support > I-8K/I-87K Software Support

WinPAC/ViewPAC
(WinCE 5.0/7.0
PAC)

XPAC (WinCE 6.0
PAC)

XPAC/iPPC (WES
2009/7 PAC)

iPAC-
8000/ViewPAC
(MiniOS7)

LinPAC (Linux
PAC)

Remote I/O
Expansion Unit
(DCON)

Remote I/O
Expansion Unit
(Modbus)

I-8000
(MiniOS7)

Module Name	I-8411,I-8811, I-8431,I-8831 I-8431-80,I-8831-80	I-8417,I-8817, I-8437-80,I-8837-80
	8000 library (for MiniOS Library C Language)	ISaGRAF
Analog I/O Modules		
I-8017H	Y	Y
I-8024	Y	Y
Digital I/O Modules		
I-8037	Y	Y
I-8040	Y	Y
I-8041	Y	Y
I-8042	Y	Y

規格: I-8437-80/8837-80/I-8417/8817

型號		I-8417	I-8817	I-8437-80	I-8837-80
系統軟體					
OS		MiniOS7 (DOS-like 內嵌式作業系統)			
開發軟體					
ISaGRAF 開發軟體	ISaGRAF Ver. 3	IEC 61131-3 國際標準			
	編程語言	LD, ST, FBD, SFC, IL & FC			
	最大程式碼容量	64 KB			
	掃描時間	一般程式：5 ~ 100 ms 大型或複雜程式：25 ~ 500 ms (或更長)		一般程式：2 ~ 25 ms 大型或複雜程式：10 ~ 125 ms (或更長)	
CPU 模組					
CPU		80188, 40 MHz 或相容		80186, 80 MHz 或相容	
SRAM		512 KB			
Flash		512 KB			
EEPROM		2 KB			
NVRAM		31 bytes (電池保持, 可斷電保持資料 10 年)			
即時時鐘 (RTC)		可讀 / 寫 年、月、日、時、分、秒, 並提供星期資訊			
看門狗機制		有 (0.8 秒)			
指撥式開關 (DIP switch)		有 (8 bits)			
通訊介面					
Ethernet		-		RJ-45 x 1, 10 Base-T	
COM1		RS-232 (TxD, RxD, GND)			
COM2		RS-485 (Data+, Data-) 內含 "Self Tuner" 晶片		-	
COM3		RS-232/RS-485 (RS-232: TxD, RxD, RTS, CTS, GND 或 RS-485: Data+, Data-)			
COM4		RS-232: (支援 Modem 訊號) (TxD, RxD, RTS, CTS, DSR, DTR, CD, RI, GND)			
SMMI					
數字型 LED 顯示器		有, 五位數			
可程式控制 LED 燈號		4			
按鍵		4			
I/O 擴充槽					
插槽數目		4	8	4	8
		注意：僅支援 I-8K 模組 與 I-87K 模組			
機械特性					
尺寸		231 mm x 110 mm x 77 mm: I-8417, I-8437-80 355 mm x 110 mm x 77 mm: I-8817, I-8837-80			
環境參數					
運作溫度		-25 ~ +75°C			
儲存溫度		-30 ~ +85 °C			
相對溼度		5 ~ 90% RH (無凝露)		10 ~ 95% RH (無凝露)	
電源					
輸入電源		+10 ~ +30 Vdc			
保護		反極性保護			
電源功率		20 W			
功耗		3.9 W	5.1 W	3.9 W	5.1 W

通訊協定 (某些通訊協定應用需要額外的選購設備)	
Modbus RTU/ASCII Master 通訊協定	最多支援 2 個 port: COM1, COM3, COM4 和 COM5 (*), 可用來連接符合 Modbus 通訊協定的設備。
Modbus RTU Slave 通訊協定	最多支援 2 個 port, 可用來連接 ISaGRAF & PC/ 監控軟體 及人機介面。
	I-8x17: COM1/2 ; I-8x37-80: COM1/3
Modbus TCP/IP Slave 通訊協定	最多 4 個連線. Ethernet Port 可用來連接 ISaGRAF & PC/監控軟體. (適用 I-8x37-80)
使用者自訂通訊協定	使用者可在 COM1, COM3, COM4 和 COM5 ~ COM20 (*) 撰寫自定的通訊協定。
遠程 I/O	COM3 及 COM4 的其中 1 個, 支援 I-7000 遠程 I/O 模塊和 (I-87Kn 或 RU-87Pn + I-87K I/O 高卡) 來進行遠程 I/O 的控制. 最多可接 64 片 遠程 I/O 卡。
Fbus	內建於 COM3, 可讓 ICP DAS 各 ISaGRAF 控制器間彼此自行互相交換資料。
Ebus	內建於網路連接埠, 可讓 ICP DAS 各 ISaGRAF 控制器間彼此自行互相交換資料. (適用 I-8x37-80)
SMS: 簡訊服務	COM4 或 COM5 (*) 的其中 1 個, 可連接一台 GSM Modem. 使用者可用手機來對控制器詢問資料或下命令控制. 控制器也可主動回覆警報或資料給使用者的手機. 可選用的 GSM Modem: GTM-201-RS232 (850/900/1800/1900 GSM/GPRS 外接型 Modem)
遠程下載功能 (Modem Link)	COM4 可連接一台一般的 Modem, 可支援 PC 從遠方撥電話到控制器, 以監視控制程式的運作狀態及資料或下載程式。
MMICON/LCD	COM3 或 COM4 的其中 1 個, 可連接 ICP DAS 的 MMICON. 它有 1 個 240 x 64 點的 LCD 與 1 個 4 x 4 的鍵盤. 可用來顯示圖形, 字串, 整數, 浮點數, 也可用來輸入字串, 整數, 浮點數。
備援 (冗餘) 功能 (Bus7000)	2 台控制器可同時連接 I-7000 及 I-87K 遠程 I/O 卡. 運作時只有 1 台會去控制這些 I/O. 假如一台當機了, 另一台會來控制這些 I/O. (FAQ-084)
選購 I/O 功能 (請參考 ISaGRAF PAC I/O 選型指南 - I/O 模組列表)	
PWM 脈波輸出	
可調式脈波輸出	可選用的 DO 卡: I-8037, 8041, 8042, 8054, 8055, 8056, 8057, 8060, 8063, 8064, 8065, 8066, 8068, 8069. (Relay 型式的 DO 受限於 Relay, 無法產生快速的脈衝) 一台 PAC 最多可支援 8 通道; 最大頻率: 500 Hz, OFF=1 & ON=1 ms 輸出方波: OFF: 1 ~ 32766 ms, ON: 1 ~ 32766 ms
計數器	
並列式 (Parallel) DI 計數器	可選用的 I-8K DI 卡: I-8040, 8042, 8051, 8052, 8053, 8054, 8055, 8058, 8063, 8077 一台 PAC 最多可支援 8 通道; 最大計數/頻率: 32-bit, 500 Hz; 最小脈衝寬度需大於 1 ms
串列式 (Serial) DI 計數器	可選用的 I-87K DI 卡: I-87040, 87051, 87052, 87053, 87054, 87055, 87058, 87063 最大計數/頻率: 16-bit (0 ~ 65535), 100 Hz
遠程 DI 計數器	所有遠程的 I-7000 及 I-87K DI 卡皆支援計數器. 最大計數/頻率: 16-bit (0 ~ 65535), 100 Hz
高速計數器	I-87082 最大計數/頻率: 32-bit, 100 kHz I-8080 最大計數/頻率: 32-bit, 450 kHz
運動控制	
馬達運動控制 (Motion)	可以整合 1 片 I-8091W (2 軸) 或 2 片 I-8091W (4 軸) 來做馬達控制. 運動控制時, Ethernet 乙太網路仍可通訊。
SRAM 擴充	
電池備援記憶體	搭配 S256/S512, 大量的資料, 時間可存於 S256/S512. PC 可從 COM1 (或 I-8417/8817 的 COM2 或 I-8437-80/8837-80 的網路連接埠) 將這些資料上載出來. PC 也可下載資料到 S256/S512 內. 可選購的電池備援記憶體: S256: 256 KB, S512: 512 KB
* 注意: COM5 ~ COM20 位於 I-8xx7-80 插槽 0 ~ 7 上 選購的 COM 埠擴充卡中. (例如: I-8112/I-8114/I-8142/I-8142i/I-8144 擴充卡)	

註: I-8x37 已停產, 請選用相容產品 I-8x37-80.

ISaGRAF 下載中心: (參考 Data Sheet)

<http://www.icpdas.com/en/download/index.php?nation=US&kind1=&model=&kw=isagraf>

第 1 章 典型的工程應用


1.1 iPAC-8x47 更優於 I-8x37-80

iP-8447/8847 - 是進階型 I-8xx7 ISaGRAF 內嵌式 iPAC.

特色:


- 更好的雙乙太網路 10/100 Mbps
- 768 KB 記憶體供程式運作，比 I-8437-80/8837-80 多 256 KB
- 內建 512 KB 電池備援 SRAM
- 可發送夾帶附件 (最大 488 KB) 的 E-mail
- 支援 FRnet I/O
- 支援 CAN/CANopen
- 支援 振弦式 (VW) 感測器
- 支援 Ethernet 埠備援系統

1.2 多人機連線 與 本機/遠程 I/O




1.3 遠程 I/O 主機備援系統 (Redundant Bus7000)

I-8437-80/8837-80:




1.4 SMS : 簡訊收發

更多資訊，請見 <https://www.icpdas.com/en/faq/index.php?kind=280#751> > [FAQ-111](#)。




1.5 透過電話網路下載及監控 PAC 程式




1.6 運動控制

- 1 片 I-8091 卡可作 2 軸 X-Y plane 運動控制, 或 2 軸各自獨立的運動控制。
- 2 片 I-8091 卡可控制 4 軸 X-Y plane + 2 軸各自獨立, 或 4 軸各自獨立的運動控制。




1.7 遠程 I-7000 和 I-87K I/O 轉換成 Modbus 通訊協定

I-8417/8817 可用來當成遠程 I/O 模組的 Modbus RTU 協定轉換器。




I-8437-80/8837-80 可用來當成遠程 I/O 模組的 Modbus RTU 和 Modbus TCP/IP 協定轉換器。



1.8 使用 Modbus Master 協定去連接其他 Modbus 設備

COM1, COM3, COM4 (和 COM5, 假如有插擴充卡) 的其中 2 個, 支持 Modbus RTU Master 或 ASCII Master 通訊協定, 可連接其他符合 Modbus 通訊協定的設備。



NOTE:


選購 [I-8112/8114/8142/8144/8142i 擴充卡](#)，可擴增 COM5 ~ COM20!

1.9 PAC 間的資料交換 (利用 Ethernet 或 RS-485)

Controller to Controller Data Exchange

Ebus (Ethernet) : I-8437-80/ 8837-80


Fbus (RS-485) : I-8xx7



1.10 主動訊號採集與資料回報系統

更多資訊，請見 <https://www.icpdas.com/en/faq/index.php?kind=280#751> > [FAQ-065](#)。

穩定且具成本效益的主動資料採集與回報系統




1.11 ZigBee 無線傳輸方案

- **ZB-2000** 系列產品已停產，使用者可選用 **ZT-2000** 系列產品。

ISaGRAF PAC 搭配 ZB-2550P 與 ZB-2551P 這 2 個 無線通訊轉 RS-232/485 轉換器可以無線傳輸，降低佈線成本並可達到遠距離控制 I/O 模組或進行資料收集的目的。

更多資訊，請見 <https://www.icpdas.com/en/faq/index.php?kind=280#751> > [FAQ-110](#)。



第 2 章 程式設計

2.1 步驟 1 – 安裝 ISaGRAF

使用者需安裝以下兩種軟體，才能進行 ISaGRAF 控制系統的程式設計。

<http://www.icpdas.com/en/download/show.php?num=368>

A. ISaGRAF Workbench

B. ICP DAS Utilities For ISaGRAF

使用者需至少購買一套 ISaGRAF Workbench (ISaGRAF-256 版本 3.4x 或 3.5x) 並安裝在 PC 上，才能進行 ISaGRAF 程式編輯, 下載, 監看 及 除錯。

軟體需求:

在安裝 ISaGRAF 作業平台前，您必須先安裝以下任何一種作業系統:

- Windows 95 / Windows 98 / Windows 2000
- Windows NT Version 3.51 或 Windows NT Version 4.0
- Windows XP 或 Vista 或 Windows 7 上的 XP Mode (請參考 [FAQ-117](#))

安裝 ISaGRAF 作業平台




若您使用 Windows Vista 或 Windows 7 (32-bit) 作業系統，請先參考[章節 2.1.4](#)。

若您使用 Windows 7 (64-bit) 作業系統，請先參考[章節 2.1.5](#)。

自 2020 年起，ICP DAS 不再提供 ISaGRAF Workbench 出貨光碟。請於 [ISaGRAF 下載中心](#) 來下載軟體並解壓縮 zip 檔。滑鼠雙擊 "ISaGRAF.exe" 來開始安裝程序。




安裝完成後, 請點選左下角的 [開始] > [程式集] > [ISaGRAF 3.5] > [Project] 可開啟 ISaGRAF。



2.1.1 保護鎖注意事項:

您必須安裝 ISaGRAF 軟體所提供的硬體保護鎖 (dongle:安裝於電腦的並列埠) 或 USB 保護鎖 (ISaGRAF 3.51 版起使用), 才能使用 ISaGRAF 所有的功能。請執行 ISaGRAF 的 [Help] > [About] 查看安裝是否正確, 若出現 “Maximum number of IO variables: 32” 表示 ISaGRAF 無法找到保護鎖, 請確認安插正確, 然後將電腦重新開機, 再查看一次。



如果仍然出現 “Maximum number of IO variables: 32”, 表示保護鎖的驅動程式沒有安裝成功, 請依保護鎖型態執行下列步驟。

Dongle 型保護鎖:

請執行下列驅動程式(位於 ISaGRAF 安裝目錄), 然後將電腦重新開機:


- ISaGRAF-80 版本: \Sentinel5382\setup.exe
- 其他 ISaGRAF 版本: \Sentinel\setup.exe

USB 型保護鎖:

1. 安裝 ISaGRAF 軟體後, 請先暫時取下 USB 保護鎖, 執行 ISaGRAF 3.55 安裝目錄裡的 “\Sentinel\SSD5411-32bit.exe” 程式, 然後重新開機。
2. 之後, 執行 ISaGRAF 時, 皆需插上 USB 保護鎖。

2.1.2 Window 2000 使用者的注意事項:

如果您在關閉某些 ISaGRAF 視窗時，出現停滯 20 ~ 40 秒 (沒有反應) 的現象。可能是 Windows 2000 裡 “CTFMON.EXE” 程式的關係。可先同時按住鍵盤 “Ctrl + Alt + Del” 結束 “CTFMON.EXE” 的處理程序，接著為 “ISaGRAF project manager” 建立一個捷徑，並在 “Shortcut” 的設定頁籤中選取 “Run in separate memory space” 的選項設定。



2.1.3 Windows NT 使用者的注意事項:

若您使用 Windows NT 作業系統，為了讓 RS-232 通訊能正常運作，必需要在 ISaGRAF 安裝目錄下 (例如: C:\ISAWIN\EXE\) 找到 “isa.ini” 檔案，並加入一行 “NT=1”。

可使用任何 ASCII 文字編輯器 (例如 Notepad 或 UltraEdit32) 來開啟 “isa.ini”，找到 [WS001] 標頭 (應該在檔案的最上方)，在其中加入 “NT=1” 這行敘述。

```
[WS001]
NT=1
Isa=C: \ISAWIN
IsaExe=C: \ISAWIN\EXE
Group=Samples
IsaApl=c: \isawin\smp
IsaTmp=C: \ISAWIN\TMP
```

2.1.4 Windows Vista 或 Windows 7 (32-bit) 使用者的注意事項:

安裝 ISaGRAF 軟體之前，若您使用的是 Windows Vista 或 Windows 7 (32-bit) 作業系統，為了避免部分安裝的限制，請先變更使用者帳戶控制設定。

如何關閉使用者帳戶控制？



此設定需具備系統管理員的權限。


1. 請於 [開始] > [控制台] > [使用者帳戶和家庭安全] > [使用者帳戶] > 點選 [開啟或關閉使用者帳戶控制] 或 [變更使用者帳戶控制設定]。



2. 點選後，將出現以下的畫面。


Windows Vista:

畫面中標識的地方不要打勾，最後按下“確定”鍵。



Windows 7:

將畫面中的橫桿移至“不要通知”，最後按下“確定”鍵。



1. 請重新啟動電腦。
2. 電腦重新開機後，請參考 章節 [2.1 安裝 ISaGRAF 軟體](#)。

2.1.5 Windows (64-bit) 使用者的注意事項:

由於 ISaGRAF Workbench 必須安裝/執行於 Windows 32 位元的作業系統中，因此您可使用以下兩種方式來為 ISaGRAF Workbench 3.55 建立合適的安裝環境。若您選用 XP Mode 的方式，僅可安裝在 Windows 7 (64-bit) Professional/ Enterprise/Ultimate 的作業系統。若選用 VMware Workstation/Player 的方式，則可安裝在任何 Windows 64 位元的作業系統中 (例如: Windows 7/ Windows 8)。

使用 Virtual PC 和 XP Mode:

1. 請從 Windows Virtual PC 網站 (<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=160479>) 下載 Windows Virtual PC 與 Windows XP Mode 的安裝程式。
2. 滑鼠雙擊 “WindowsXPMode_**nn-NN**.exe” (此處的 nn-NN 代表語言環境，例如 en-US)，並依照安裝精靈的導引完成 Windows XP Mode 安裝。
3. 滑鼠雙擊 “Windows6.1-KB958559-x64.msu”，安裝 Windows Virtual PC。
4. 重新啟動電腦。
5. 請依序點選電腦 [開始] > [所有程式] > [Windows Virtual PC]，開啟 [Windows XP Mode]。
6. 依照導引精靈完成 Windows XP Mode 的設定。請記得一定要將安裝過程中提供的密碼記錄下來，因為您需要此密碼來登入虛擬機器。
7. 請回到 [章節 2.1](#) 來安裝 ISaGRAF。

使用 VMware Workstation/Player:

1. 使用者可在 VMware 網站，下載並安裝 VMware Workstation 10.0 試用版。
https://my.vmware.com/web/vmware/info/slug/desktop_end_user_computing/vmware_workstation/10_0
2. 建立虛擬機並安裝 Windows (32-bit) 作業系統。
3. 於虛擬機中安裝 ISaGRAF Workbench 3.55。
4. 於虛擬機中安裝 ISaGRAF I/O Library。
5. 設置虛擬機的相關設定。
6. 安裝 USB Dongle 驅動程式於虛擬機中。

詳情請見 <https://www.icpdas.com/en/faq/index.php?kind=280#751> > [FAQ-174](#)

2.1.6 使用變數陣列 (Variable Arrays) 的注意事項:

使用變數陣列必須在 **c:\isawin\exe\isa.ini** 檔案的最前端，加入此兩行程式碼：

```
[DEBUG]
Arrays=1
```

2.2 步驟 2 – 安裝 ICP DAS Utilities For ISaGRAF

請參訪 ISaGRAF 網頁來下載最新版的 "ICP DAS Utilities For ISaGRAF" (io_lib.zip)。

<http://www.icpdas.com/en/download/show.php?num=368>


“ICP DAS Utilities For ISaGRAF” 包含 3 個主要項目：

- I/O libraries (適用所有 ISaGRAF PAC)
- Modem_Link utility
- Auto-scan I/O utility

注意：

安裝 "ICP DAS Utilities for ISaGRAF" 前，請確認已安裝 ISaGRAF Workbench (請參考 [2.1:步驟 1](#))。


請執行 setup.exe 並依照安裝精靈的指示，來安裝 ISaGRAF Utilities。



2.3 步驟 3 – 撰寫一個簡單的 ISaGRAF 程式

接下來，要開始編寫一個簡單的 ISaGRAF 程式，並將此程式下載到 PAC 內執行。若您尚未在 PC 上安裝 "ISaGRAF" 及 "ICP DAS Utilities for ISaGRAF" 軟體，[請回到 2.1: 步驟 1](#) 和 [2.2: 步驟 2](#) 完成軟體安裝。

此範例程式包含了兩個小程序，一個是用 "ST1" 程式，另一個則是 "LD1" 程式。



變數宣告:

Name	Type	Attribute	說明
INIT	Boolean	Internal	初始值在 "TRUE"。表示 1st 的掃描週期
OUT01	Boolean	Output	輸出 1
OUT02	Boolean	Output	輸出 2
OUT03	Boolean	Output	輸出 3
K1	Boolean	Input	按鈕 1
K2	Boolean	Input	按鈕 2
T1	Timer	Internal	閃爍的週期


"ST1" 程式:

```
IF INIT THEN

(* Do init steps here *)
INIT := False;
T1 := T#1500ms;


END_IF;
```


“LD1” 程式:




2.3.1 啟動 ISaGRAF

點選 Windows 的 [開始] → [程式集] → [ISaGRAF 3.4] → [Projects] 。




2.3.2 建立 ISaGRAF 使用者群組

點選 “Select Program Group” 按鈕，來開啟 “Project Groups” 視窗。





如下圖，點選 “New Group” 按鈕，並輸入您想建立的群組名稱，再點選 “OK” 按鈕。

按 "OK" 後，將立即產生 "Test" 目錄，請點選 "Select" 按鈕來進入該群組。




2.3.3 建立新的 ISaGRAF 專案

於剛建立的 "Test" 專案群組中，點選 "Create New Project" 按鈕，並輸入專案名稱以建立 ISaGRAF 專案。若您想替專案加上註解，請點選 "Edit" → "Set Comment Text"。



於 "Project Management" 視窗中，滑鼠雙擊專案名稱來開啟它。




2.3.4 宣告 ISaGRAF 專案變數

開始編寫 ISaGRAF 程式之前，必需先宣告程式中要使用的變數。

宣告布林變數


1. 點選 "Dictionary" 按鈕。
2. 點選 "Boolean" 頁籤，來宣告布林變數。
3. 滑鼠雙擊空白列，來開啟 "Boolean Variable" 視窗。




(以下請參考 [2.3 變數宣告](#))

4. 如下圖，在 "Name" 欄位輸入變數名稱 (例如: "INIT")。
5. 在 "Comment" 欄位加入註解 (例如: "Flag to indicate first scan cycle or not")。
6. 設定 "INIT" 變數的屬性 (例如: "Internal")。

- 勾選 "set to true at init" (設定初始狀態為 True)。
- 點選 "Store" 按鈕，儲存設定。此時，您已宣告一個布林變數了。



此外，可點選變數名稱，並在訊息列查看該變數的相關資訊。




注意:

請確認所有的變數皆設定了正確的屬性。如需修改，請滑鼠雙擊變數名稱，即可重新設定屬性。


快速宣告變數

此範例需宣告三個輸出變數 - "OUT1, OUT2 與 OUT3"，ISaGRAF 提供了一個簡單、快速的方法來宣告此種連續編號的變數 (如下圖所示)。


- 點選 "Quick Declaration" 按鈕。
- 在 "Name" 欄位，輸入共同的名稱 (例如: "OUT")
- 在 "Numbering" 內的 "From" 及 "To" 欄位，輸入編號範圍 (例如: 1 ~ 3)
- 設定變數的屬性 (例如: "Output") 並點選 "OK" 按鈕。



剛剛的三個變數立即新增在 "Boolean" 變數中，請按一下 "Save" 儲存所宣告的變數。






請使用相同的方法來宣告 – "K1" 和 "K2"，其屬性為 "Input"。



宣告計時器變數 (Timer)

設定此範例的 Timer (T1) 變數:


1. 在 "Global Timers" 視窗點選 "Timers" 頁籤，並滑鼠雙擊空白的資料列。
2. 在 "Name" 輸入變數名稱 (本例: "T1")，在 "Attribute" 欄位點選變數的屬性 (本例: "Internal")。
3. 設定 "Initial Value" 初始值為 "T#8s"，點選 "Store" 儲存設定。
4. 點選 "Save" 按鈕存檔，並點選視窗右上角 "X" 關閉視窗。




2.3.5 建立和編寫 ST 程式

本範例包含一個 ST 程式，用來處理 “INIT” 這個變數。


1. 滑鼠點選 "Create New Program" 按鈕。
2. 輸入程式名稱為 “ST1” → 註解為 “Handle INIT variable” → Language 選取 “ST: Structured Text” → Style 選取 “Begin: Main program” → 按下 “OK”。




此時，我們已在專案內新增了一個程式。



ISaGRAF 每個 Scan 周期都會執行所有程式各 1 次。其運作原則為先執行 “begin” 區內的程式，之後執行 “Sequential” 區，最後再執行 “End” 區。一個 ISaGRAF Scan 周期會如下圖的方式運作。




請以滑鼠雙擊“ST1”程式來進行編輯。當您編輯完，記得按下“save”儲存程式，再關閉此視窗。
註: 所有出現在 ST 程式內 (* 及 *) 符號內的文字為註解。




2.3.6 建立新的 LD 程式

點選 "Create New Program" 按鈕，開啟 "New Program" 視窗。輸入程式名稱 (例如: "LD1")，選擇語言為 "Quick LD: Ladder Diagram"，並選擇 "Style" 為 "End: Main Program"。如需要，可在 "Comment" 欄加入註解！




現在，專案內加入了第二個程式，滑鼠雙擊 "LD1" 來進入程式編輯畫面。




2.3.7 編輯 "LD1" 程式


在 "Edit" 選單中點選 "Insert Rung"。




或者，點選 "F2 (Contact On The Left)" 按鈕，將會顯示於如下的畫面。



接下來要編輯第一行，請點選左方的 "Contact"，並點選 "Cut" 按鈕來刪除它。




再點選 "F6 (Block on the left)" 按鈕，於左方插入一個方塊。




接下來要指定方塊的內容，滑鼠雙擊方塊，來開啟 "Function Block" 視窗。




選取 "BLINK" 方塊，並點選 "OK"。若要查看該方塊的說明，可點選 "Info" 按鈕。




滑鼠雙擊“CYCLE”參數的左方，於下拉選單選擇“Timer”，並雙擊“T1”來指定變數。




滑鼠雙擊右方的 "coil"，於下拉選單選擇 "Boolean"，並雙擊 "OUT1" 來指定變數。




點選 "F5 (Coil)" 按鈕，於 "OUT1" 下方再新增另一個 Coil。




並用上述相同方式，指定 "OUT2" 變數。




接下來要新增第 2 行，滑鼠點選第 1 行的下方，再點選 "F2 (Contact On The Left)" 按鈕。




請使用上述相同方式，指定 "K1" 及 "OUT3" 變數。




點選 "K1"，再點選 "Coil/contact type" 幾次來切換型態為 "P"，並用相同方式切換 "OUT03" 的型態為 "S"。



請使用相同方式，新增第 3 行如下。注意此行的 K2 型態為 "P"，OUT03 型態為 "R"。




至此，您已完成了 LD1 程式，請點選 "Save" 來儲存程式，並點選 x 離開此視窗。



2.3.8 連接 I/O

我們在 [章節 2.3.4](#) 中已宣告了 [變數名稱 - "OUT1"，"OUT2" 和 "OUT3"] 為 "Output" 屬性、[變數名稱 - "K1" 和 "K2"] 為 "Input" 屬性。而這些 "Input" 及 "Output" 變數必需對應到 PAC 上的 I/O 通道 或 功能鍵，才可進行運作。


方法為，請點選 "I/O connection" 來進入 I/O connection 視窗。




(如下圖)

滑鼠雙擊 Slot 8，接著選取 "Boards" 並雙擊 "push4key: 4 button on panel of 8xx7" 來選取該功能。


(Slot 0 ~ 7 是用來連結 PAC 上的 I/O 模組，此例在 Slot 8 加入此 DI 功能。)




將得到以下視窗。




接著需指定 "push4key" 的通道 1 和 2 為 Input 變數 "K1" 和 "K2"，滑鼠雙擊通道 1，再點選 2 次 "Connect" 將 K1, K2 連接到通道 1, 2 上。



請以相同方式，在 Slot 9 加入 "show3led" (DO 功能)，並指定 Output 變數 OUT1 ~ OUT3 到通道 1 ~ 3。最後，點選 "Save" 儲存檔案，並關閉此視窗。



注意：

1. Slot 0 ~ 7 是對應到實際插在 PAC 上的 I/O 模組，您可在 Slot 8 之後加入其他 I/O 功能。
2. 為了程式可編譯成功，具有 Input 與 Output 屬性的變數，皆需透過上述方式進行 I/O 連結。而且，也只有 I/O 變數才會出現在 "I/O Connection" 視窗。如範例中的 [Boolean 輸出變數 - OUT1、OUT2、OUT3] 和 [Boolean 輸入變數 - K1、K2 變數]。
3. 您可點選  按鈕將其切換為虛擬 I/O，來方便測試。


2.4 步驟 4 – 編譯及模擬程式

為了讓所有的 ISaGRAF 程式都能在 PAC 上正常運作，ISaGRAF 的編譯選項必需選擇 "ISA86M: TIC Code For Intel" 選項，詳細步驟如下所示。

首先，滑鼠點選 "Make" 選單上的 "Compiler Options"。




請確認您已正確地選取如下圖 3 個選項，並點選 "OK" 鍵完成編譯選擇。



注意： 使用變數陣列時，不可勾選 "Optimizer" 的第 2、7、8 與 9 個選項，否則變數值可能有誤。
建議只勾選第 1 個 "Run two optimizer passes" 選項即可。

2.4.1 編譯 LD 程式


選擇適當的編譯選項後，請點選 "Make Application Code" 按鈕開始編譯程式，若編譯過程沒有出現任何錯誤訊息，恭喜您，您已經成功地完成了一個 ISaGRAF 程式。




若編譯過程中出現了紅色的錯誤訊息，您只需滑鼠雙擊該錯誤訊息，即可跳到相關的視窗來進行更正，修改後請再重新編譯程式。

2.4.2 模擬 LD 程式


若編譯成功，您可先在 PC 上模擬專案並查看程式如何運行，請點選 "Simulate" 按鈕。



接著，會出現 "I/O Simulator"、"ISaGRAF Debug Programs" 與 "ISaGRAF Debugger" 視窗。如果 I/O 變數沒有出現在模擬視窗，只需點選 "Options" 選單的 "Variable Names" 選項，即可顯示名稱。




在 "ISaGRAF Debug Program" 視窗中雙擊 "LD1"，可見到程式模擬的狀態。




2.4.3 執行模擬 LD 程式


在 "ISaGRAF Debug Program" 視窗中雙擊 "LD1"，可見到 OUT1 和 OOUT2 會每 1.5 秒閃爍一次。




您可在模擬程式運行時，調整計時器變數 (T1) 的值，改為每 0.5 秒閃爍一次。。首先，請點選 "Dictionary" 按鈕。



在 "ISaGRAF Global Timers" 視窗中點選 "Timers" 頁籤，並滑鼠雙擊 "T1" 變數。接著，在 "Write Timer Variable" 視窗，將 "T1" (t#1s500ms) 設為 "t#500ms" 並點選 "Write" 鈕來寫入數值。



此時，OUT1 和 OUT2 會每 0.5 秒閃爍一次。您也可模擬 "K1" (或 "K2") 輸入，滑鼠右鍵點選 "K1"，可見到 "OUT3" 亮起來。(請試試 "K2"。)




若要結束程式模擬，請關閉 "Debugger" 視窗。




2.5 步驟 5 – 下載及進行程式監視

請先架設好硬體設備。




註: I-8xx7 的包裝盒內有附一條 RS-232 通訊線，可用來連接 PC 的 COM1 (或 COM2) 到該 PAC 的 COM1。

首先，在 "ISaGRAF Programs" 視窗，滑鼠點選 "Link Setup" 按鈕。




在 "PC-PLC Link parameters" 視窗，請設定適當的通訊參數。




2.5.1 下載程式

下載程式到 PAC 之前，需先確定 PC 和 PAC 之間的連線正常。方法是，在 "ISaGRAF Programs" 視窗中點選 "Debug" 按鈕。




若 PC 和 PAC 之間的通訊正常，您可在 "Debugger" 視窗看到 PAC 內正在運行的專案名稱。



若在 "ISaGRAF Debugger" 視窗中出現 "Disconnect" 則表示 PC 和 PAC 並未連線成功。最常導致連線失敗的原因，是兩端的通訊埠沒有接好，或彼此的通訊參數未設定正確。請檢查兩端接線，並參考 [2.5 節](#) 修改 "Serial Link Parameters" 視窗內的 COM Port 參數。


若 PAC 內有正在運行的程式，您必需先停掉該應用程式才能再重新下載。方法是，在 "ISaGRAF Debugger" 視窗中點選 "Stop application" 按鈕，停用應用程式。



接著，就可開始下載 "Example1" 專案到 PAC 中。

開始下載程式：

從 “ISaGRAF Debugger” 視窗內按下 “Download” 鍵，接著選擇 “ISA86M: TIC Code For Intel”。




如果 “ISA86M: TIC code fort Intel” 沒有顯示在這裡，表示編譯選項沒設定好。請回到第 2.4 節的步驟 4 設定正確的編譯選項。

點選 “Download” 按鈕，會開始下載程式至 PAC 內，而 “ISaGRAF Debugger” 視窗會顯示程式下載的進度。




下載完成後，視窗顯示如下。




2.5.2 監視 LD 範例程式

使用者可在 ISaGRAF 程式運行時，觀察 I/O 的即時狀態。方法是，在 ISaGRAF Debug Program 視窗中點選 “I/O connection” 按鈕，並在 “I/O Connections” 視窗查看所有輸出與輸入變數的狀態。



另一個可觀察 LD 程式運行狀態的是 “Quick LD program” 視窗。您可試著去按 PAC 面板上的前 2 個按鈕 (或點選 K1 與 K2)，並觀查 OUT03 的狀態。




雖然 ISaGRAF 由建立至下載程式有許多的步驟，但每一步驟都是快速而易於完成的。ISaGRAF 提供了 PAC 控制系統一個功能強大且富於彈性的開發整合環境。

第 3 章 硬體系統和設定

3.1 設定 I-8xx7 的站號 (NET-ID)

為了讓 I-8xx7 能正常運作，您必需設定適當的網路位址 (NET-ID)。

Hex.	DIP Switch	1	2	3	4	5	6	7	8
NET-ID=00	ON 1 2 3 4 5 6 7 8								
NET-ID=01	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	ON							
NET-ID=02	ON 1 2 3 4 5 6 7 8		ON						
NET-ID=03	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	ON	ON						
NET-ID=04	ON 1 2 3 4 5 6 7 8			ON					
⋮									
NET-ID=FE	ON 1 2 3 4 5 6 7 8		ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
NET-ID=FF	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON



預設值 → NET-ID=01

★ ISaGRAF 網路位址 (NET-ID) 的有效範圍為是 01 ~ FF (1 ~ 255)。

★ 在同一網路上之 PAC 站號 (NET-ID) 必須是唯一的！(不可與其他重覆)。

Net-ID 是採用 16 進制表示，而開關 1 ~ 8 分別表示為 $2^0 \sim 2^7$ 。

開關 1	開關 2	開關 3	開關 4	開關 5	開關 6	開關 7	開關 8
$2^0=1$	$2^1=2$	$2^2=4$	$2^3=8$	$2^4=16$	$2^5=32$	$2^6=64$	$2^7=128$

當 Net-ID=01 ($2^0=1$)，請設定開關 1 為 ON。當 Net-ID=02 ($2^1=2$)，請設定開關 2 為 ON。

當 Net-ID=03 ($2^0+2^1=3$)，請設定開關 1、2 為 ON。當 Net-ID=04 ($2^2=4$)，請設定開關 3 為 ON。


當 Net-ID=05 ($2^0+2^2=5$)，請設定開關 1、3 為 ON。

當 Net-ID=FE₍₁₆₎ = 254₍₁₀₎ ($2^1+2^2+2^3+2^4+2^5+2^6+2^7=254$)，請設定開關 2 ~ 8 為 ON。

當 Net-ID=FF₍₁₆₎ = 255₍₁₀₎ ($2^0+2^1+2^2+2^3+2^4+2^5+2^6+2^7=255$)，請設定開關 1 ~ 8 為 ON。

3.2 連接 PC 到 I-8xx7 的 COM1

I-8xx7 的包裝盒內會隨貨附贈一條 RS-232 的通訊線 (CA-0915)，可用來和 PC 相連接 或和本公司的 I-7520R (RS-232/485 轉換器) 相連接。



I-8xx7 的 COM1 通訊參數，預設為 "19200, 8, N, 1" (即，19200 bps、8 個資料位元、1 個結束位元、無同位檢查位元)。一般情況，RS-232 的接腳圖如下：

PC 9-Pin D-Sub		I-8xx7 COM1
RxD 2	_____	TxD 2
TxD 3	_____	RxD 3
GND 5	_____	GND 5


ISaGRAF 採用 RS-232 進行通訊時，只需要 RxD、TxD 和 GND 訊號。若 PC 上運行的軟體 或硬體 需要用到 CTS 和 DSR 訊號，請依下圖將 PC 端的 DTR-DSR 和 RTS-CTS 訊號相連接即可。

PC 9-Pin D-Sub		I-8xx7 COM1
RxD 2	_____	TxD 2
TxD 3	_____	RxD 3
GND 5	_____	GND 5
DTR 4	□	
DSR 6	□	
RTS 7	□	
CTS 8	□	

3.3 連接 PC 到 I-8417/8817 的 COM2


若您的 PC 需要與 I-8x17 的 COM2 埠 (RS-485) 連接，則需要一個 I-7520R (RS-232/RS-485 轉換器)。

它和 PAC 之間的距離可高達 1,200 公尺 (4,000 英呎)，實際距離與傳輸速率有關，也就是「速率設定愈小，傳輸距離可愈遠」。




3.4 連接 PC 到多台 I-8417/8817 的 COM2

使用 COM2 埠 (RS-485) 的好處是，可用一台 PC 來連接多台的 PAC，形成一個 RS-485 網路。如此，PC 可透過 RS-485 網路，下載 ISaGRAF 應用程式到每一台 PAC。I-8x17 最多可串接 255 台 (但建議非必要，不要連如此多台)。




建立 RS-485 網路之前，請確保每台 PAC 都有獨一無二的站號 (NET-ID)，且每台 PAC 上 COM2 的 "DATA +" 皆連到另一台的 "DATA+"；"DATA-" 皆連到另一台的 "DATA-"。

註：若 RS-485 的通訊不穩定，建議您在第一台和最後一台 PAC 上的 COM2，連接終端電阻 (可依序嘗試 220Ω、110Ω 或 330Ω)。



預設 PAC 內部的 pull-high (JP1) /pull-low (JP2) resistor 皆為預設 "Disable" (2, 3 連接)。若使用 I-8417/8817 為 Modbus Master，則需將 JP1 與 JP2 調至 "Enable"。



3.5 從 PAC 面板上設定 COM Port 通訊速率與非 Slave Port


您可從 PAC 面板上設定 COM1/2/3 的通訊速率，設定後即表示該 Port 為 Slave Port。

可支援 Modbus Slave 的 COM Port: (預設 Baud rate = 19200)


I-8417/8817: COM1 (RS-232) 和 COM2 (RS-485)

I-8437-80/8837-80: COM1 (RS-232) 和 COM3 (RS-232/485，預設為非 Slave Port)

COM 埠的通訊速率可設定為 300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200 bps (bit/sec.)。要重設 COM1/COM2/COM3 埠的通訊速率，首先需將 PAC 的電源關閉，然後按住前兩個按鈕不放並開啟電源，直到 LED 上顯示 "SEL 0" 或 "SEL 1" (如下圖所示)。



“SEL 0”是用來設定第一個 Slave Port 的速率 (即 COM1)， “SEL 1” 則是用來設定第二個 Slave Port 的速率 (即 COM2 或 COM3)，您可按 "UP" 或是 "Dn" 鍵來切換畫面。按 "OK" 鍵後，會看到 "BAU X" (例如: BAU 4=19200 bps)




您可按 "Up" 或是 "Dn" 鍵來變更通訊速率，其設定值如下：

(0) 1200、(1) 2400、(2) 4800、(3) 9600、(4) 19200、(5) 38400、(6) 57600、(7) 115200、(8) 300、(9) 600 和 (-) None-Modbus Slave Port。其中 (-) None-Modbus Slave Port 選項只適用於 COM3，當 COM3 設定了通訊速率即是 Slave Port。選好後，請按 “OK” 再按 “Cancel” 離開設定畫面。

注意： ISaGRAF 的 “Link Setup” 功能內 ([可參考 2.5 節](#))，預設的 PC (COM1 ~ COM9) 通訊參數為 ‘19200, 8, N, 1’。若您更改了 PAC (COM1/COM2/COM3) 的通訊速率，請將 PC 的通訊速率也改為一致，彼此才可連線。

3.6 從 PAC 面板上刪除 ISaGRAF 程式

您可從 PAC 面板上刪除 ISaGRAF 專案，方法和變更通訊速率類似，先將 PAC 的電源關閉，然後按住前兩個按鈕不放並開啟電源，直到進入設定模式。



首先，請按 "Up" 或 "Dn" 切換到 "SEL 2"，並按 "Ok" 鍵。

S	E	L		2
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
(Up)	(Dn)	(Ok)	(Cancel)	


此時畫面會出現 "dEL n"，請按 "Up" 或是 "Dn" 切換到 "dEL y"，並按 "OK" 鍵。

d	E	L		y
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
(Up)	(Dn)	(Ok)	(Cancel)	

至此，您已經刪除 PAC 內的 ISaGRAF 專案，請按 "Cancel" 離開設定畫面。


3.7 連接 PC 到 I-8437-80/8837-80 的 Ethernet Port

I-8437-80/8837-80 提供一個乙太網路埠 (Ethernet)，可和 PC 進行連線。
(而 COM2 由 RS-485 換成了 Ethernet)




您必須正確地設定 Ethernet 通訊參數，才能順利地透過網路將 ISaGRAF 應用程式下載至 PAC。
(IP、Mask、Gateway 相關設定，[請參考第 3.9 節](#))

請在 PC 上開啟一個 ISaGRAF 專案，並點選 "Link Setup" 按鈕。在 "PC-PLC Link Parameters" 視窗，
請選擇 "Ethernet" 通訊埠選項並點選 "Setup" 按鈕。



在 "Ethernet Link Parameters" 視窗，輸入 PAC 的 IP 位址並確認 "Port Number" 為 "502"，再點選
"OK"。在 "Programs" 視窗，點選 "Debug" 按鈕，即可和 PAC 連線。



3.8 I-8xx7 支持的 Modbus Slave 通訊協定


I-8xx7 系列 PAC 支援 Modbus RTU Slave 與 Modbus TCP/IP Slave 通訊協定，可透過 COM Port 或 Ethernet Port 來連接 ISaGRAF、SCADA 與 HMI。

一台 I-8xx7 最多可支援 2 個 Modbus RTU Slave Port。


I-8417/8817: 可使用 COM1 (RS-232) 和 COM2 (RS-485)。

I-8437-80/8837-80: 可使用 COM1 (RS-232) 和 COM3 (RS-232/485)。

注意: COM3 預設為非 Slave Port，請參考 3.5 節修改設定。



I-8437-80/8837-80 提供一個 Ethernet Port，可支援 Modbus TCP/IP Slave 通訊協定。每一台 I-8437-80/8837-80 可設定 IP 位址和 TCP Port 編號 (固定是 502)，一台 PAC 最多可透過 Ethernet Port 連接 4 台 PC。



而其他 PC 或人機介面 (HMI) 可連到 PAC 的 COM1 (RS-232) 與 COM3 (RS-232/485)。因此，一台 I-8437-80/8837-80 最多可連接 6 台設備。

3.9 設定 I-8437-80/8837-80 的 IP 位址 和 MASK 和 Gateway

請於網站下載 ISaGRAF PAC Driver，並將 zip 檔解壓縮：

<https://www.icpdas.com/en/download/show.php?num=368>

1. 在您的硬碟裡建立一個“8000”的檔案目錄 (例如: "c:\8000")。
2. 複製 Driver 目錄裡的 "7188xw.exe", "7188xw.ini", "7188xw.f4", "isa.exe", "autoexec.bat" 與 "8k050408.img" 檔案到“8000”目錄。
3. 請確認 PC 與 PAC 間透過 RS-232 接線的序列通訊 (例如: COM1) 正常。若使用其它 COM Port (例如: COM5)，請參閱 [3.11 節](#) 步驟 4 來修改“7188xw.ini”檔案。
4. 先使用電腦上的“命令提示字元”，並輸入“ipconfig”找出電腦的網路設定值。

```
Microsoft Windows XP [版本 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\User>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter 192.168.1.10:

    Media State . . . . . : Media disconnected

Ethernet adapter 10.0.0.X:

    Connection-specific DNS Suffix . : hanchiao-icpdas.com
    IP Address. . . . . : 10.0.0.18
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 10.0.0.254
```

5. 將 PAC 的電源關掉，並連接“INIT”和“INIT COM”，再重新啟動 PAC。
6. 在 PC 上執行“7188xw.exe”將顯示“7188xw”視窗，若連接成功，“i-8000>”訊息將會顯示在畫面上。(註: 可按 Enter 鍵，確認連線狀態。)

```
ICP_DAS MinIOS7 for I-8000 Ver. 2.00 build 002, Apr 08 2005 17:06:02
SRAM:512K, FLASH MEMORY:512K
[CPU=Am188ES]
Serial number= 09 63 4A 60 03 00 00 76

i-8000>
```

注意: 請依據您電腦的網路設定，來進行以下設定 (IP/Mask/Gateway)。

7. 在命令列輸入“ip”，可查看此 PAC 的 IP 位址。
輸入“ip 10.0.0.xxx”，可設定新的 IP 位址。

```
i-8000>ip
IP=10.0.0.123
i-8000>ip 10.0.0.134
Set IP=10.0.0.134
[ReadBack]IP=10.0.0.134
i-8000>ip
IP=10.0.0.134
```

8. 輸入 "mask"，可查看此 PAC 的網路遮罩 (address mask) 位址。

輸入 "mask 255.255.255.0"，可設定新的網路遮罩位址。

```
i-8000>mask  
MASK=255.255.255.0
```

9. 輸入 "gateway"，可查看此 PAC 的閘道 (gateway) 位址。

輸入 "gateway 10.0.0.254"，可設定新的閘道位址。

```
i-8000>gateway  
Gateway=10.0.0.254
```

10. 按 ALT_X 來離開 "7188xw" 視窗，否則 COM1 (或 COM2) 將會一直被佔用住。

11. 移除 "INIT" 與 "INIT COM" 的接線，並重新啟動 PAC。

3.10 設定 COM1 為 非 Modbus-Slave Port

I-8xx7 的 COM1 預設為 Modbus RTU Slave Port，使用者可將其設定為非 Modbus-Slave Port，以供其他用途使用。例如：使用 "COMxxx" Function 來編寫 COM1 的自訂通訊協定，或使用 COM1 來當 Modbus Master Port。

1. 在您的硬碟裡建立一個 "8000" 的檔案目錄 (例如: "c:\8000")。
2. 複製 Driver 目錄裡的 "7188xw.exe", "7188xw.ini", "7188xw.f4", "isa.exe", "autoexec.bat" 與 "8k050408.img" 檔案到 "8000" 目錄。
3. 請確認 PC 與 PAC 間透過 RS-232 接線的序列通訊 (例如: COM1) 正常。若使用其它 COM Port (例如: COM5)，請參閱 [3.11 節](#) 步驟 3 來修改 "7188xw.ini" 檔案。
4. 將 PAC 的電源關掉，並連接 "INIT" 和 "INIT COM"，再重新啟動 PAC。
5. 在 PC 上執行 "7188xw.exe" 將顯示 "7188xw" 視窗，若連接成功，"i-8000>" 訊息將會顯示在畫面上。
6. 鍵入 "isa *f=1" 來釋放 COM1 (即，設定 COM1 為 - 非 Modbus-Slave Port)

```
i-8000>isa *f=1  
  
Com1 is free now
```

7. 按 ALT_X 來離開 "7188xw" 視窗，否則 COM1 (或 COM2) 會一直被佔用。
8. 移除 "INIT" 與 "INIT COM" 的接線，並重新啟動 PAC。

注意：若要恢復 COM1 為 Modbus RTU Slave Port，請使用 "isa *f=0" 指令。

若指令無效，請參考下一章節來更新 PAC 的驅動程式。


3.11 更新 I-8xx7 的驅動程式 (Driver)

您可在網站找到最新版的驅動程式，下載後，請解壓縮 (zip 檔)。

<https://www.icpdas.com/en/download/show.php?num=368>

查看驅動程式版本 (此例, 我們使用 3.16 版。)

1. 在您的硬碟裡建立一個 "8000" 的檔案目錄 (例如: "c:\8000")。
2. 複製 Driver 目錄裡的 "7188xw.exe", "7188xw.ini", "7188xw.f4", "isa.exe", "isa_data.exe", "autoexec.bat" 與 "8k050408.img" 檔案到 "8000" 目錄。
3. 請確認 PC 與 PAC 間透過 RS-232 接線的序列通訊 (例如: COM1) 正常。若使用其它 COM Port (例如: COM5)，請修改 "7188xw.ini" 檔案內的第一行指令。



```
C1 B115200 P0 D8 S1
F
Xautoexec.bat Xisa.exe
w25
```

```
C5 B115200 P0 D8 S1
F
Xautoexec.bat Xisa.exe
w25
```

4. 將 PAC 的電源關掉，並連接 "INIT" 和 "INIT COM"，再重新啟動 PAC。
5. 在 PC 上執行 "7188xw.exe" 將顯示 "7188xw" 視窗，若連接成功，"i-8000>" 訊息將會顯示在畫面上。

```
ICP_DAS MiniOS7 for I-8000 Ver. 2.00 build 002, Apr 08 2005 17:06:02
SRAM:512K, FLASH MEMORY:512K
[CPU=Am188ES]
Serial number= 09 63 4A 60 03 00 00 76
i-8000>
```

6. 輸入 "ver"，可查看 PAC 的 OS 版本及日期。
7. 輸入 "isa *p="，可查看 PAC 的 Driver 版本與相關資訊。

```
i-8000>ver
ICP_DAS MiniOS7 for I-8000 Ver. 2.00 build 002, Apr 08 2005 17:06:02
SRAM:512K, FLASH MEMORY:512K
[CPU=Am188ES]
Serial number= 09 63 4A 60 03 00 00 76
i-8000>isa *p=
Driver : I-8xx7 : isa.exe - 3.16, Oct. 25, 2006
MiniOS7 : Must use 8k050408.img
isa_data.exe - 1.8, Oct. 25, 2006
NED-ID : 1
COM1 is Modbus RTU slave port, 19200, 8, N, 1
COM3 is Modbus RTU slave port, 19200, 8, N, 1
Use 'isa *f=1' to free COM1, 'isa *f=0' to set COM1 as Modbus RTU
(C)Copyright:ICP DAS CO., LTD. Taiwan Id:84517297
```

更新 ISaGRAF 驅動程式

8. 按 "F4" 將自動載入以下檔案並重新啟動系統。(約 60sec)

(isa_data.exe 、 autoexec.bat 、 isa.exe 、 8k050408.img)

```
i-8000>del /y
Total File number is 2, do you really want to delete(y/n)?

i-8000>LOAD
File will save to 8000:0000
StartAddr-->7000:FFFF
Press ALT_E to download file!
Load file:isa_data.exe[crc=E70F,0000]
Send file info. total 287 blocks
Block 287
Transfer time is: 12.844000 seconds
```

- ⌚ 請等待約 60 秒讓 ISaGRAF 自動更新程式，期間請勿關閉電源！

```
i-8000>bios1
MiniOs7 for 8000 Ver 2.00.002, date=04/08/2005
Checking CRC-16...OK.
Update the OS code. Please wait the message <<Write Finished>>
Erase Flash [F000]
Write Flash
[FF]
<<Write Finished>>OK
Wait WDT reset system...
ICP_DAS MiniOS7 for I-8000 Ver. 2.00 build 002, Apr 08 2005 17:06:02
SRAM:512K, FLASH MEMORY:512K
[CPU=RDC 8820-D]
Serial number= 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
```

9. 輸入 "dir" 來確定 "autoexec.bat" 和 "isa.exe" 是否已下載成功。

```
i-8000>DIR
0>autoexec.bat 05/21/2003 06:40:00 22[00016]8002:0000-8003:0006
1>isa.exe 10/25/2006 10:28:00 180678[2C1C6]8005:0006-AC21:000C
Total File number is 2 Free space=277956 bytes
```


10. 按 Alt_X 來離開 "7188xw" 視窗，否則 COM1 (或 COM2) 會一直被佔用。
11. 移除 "INIT" 與 "INIT COM" 的接線，並重新啟動 PAC。

3.12 ISaGRAF 程式的備份及回存

您可使用 ISaGRAF 的備份與回存功能，來完整的保存專案。有時，您可能需要將專案壓縮成一個檔案，提供給別人測試 或傳送至 泓格科技 (service@icpdas.com) 以尋求技術支持。

備份 ISaGRAF 專案


1. 開啟 “ISaGRAF Project Management” 視窗，滑鼠點選 [Tools] → [Archive] → [Projects]。
2. 在 [Archive-Projects] 視窗，點選 “Browse” 指定要存放備份專案的目錄位置 (例如: ‘C:\SCOTT’)。
若想減少檔案大小，也可勾選 Compress 選項。
3. 在 “Workbench” 區，選取要備份的專案名稱。
4. 按下 “Backup” 即可將檔案備份到指定的目錄位置。(例如: C:\SCOTT\simpleld.pia)



回存 ISaGRAF 專案

請依照上述方式開啟 “Archive Projects” 視窗，並從備份檔案中回存 ISaGRAF 專案。

1. 在 “Archive” 區，選取要回存的專案名稱。
2. 點選 Restore 將專案回存到 ISaGRAF Workbench。



3.13 Fbus 的接線方式

請參考 ISaGRAF 使用手冊第 7 章，了解 Fbus 詳細的使用方式。

<http://www.icpdas.com/en/download/show.php?num=333>

COM3 (Pin1, 9) : Fbus 網路



3.14 以 DCON Utility 設定 I-7000 及 I-87K 遠程 I/O 模組

I-8xx7 最多可連結 64 個泓格科技的 I-7000 及 I-87K 系列遠程 I/O 模組。

重要注意事項:

連接 I-7000 及 I-87K 遠程 I/O 模組到 PAC 之前，必需使用 DCON Utility 為每個 I/O 模組設定唯一的站號 (NET-ID)，並設定與 PAC 相同的通訊速率。

DCON Utility 軟體工具可用來搜尋、設定與測試 I/O 模組。請參訪網站下載軟體與使用手冊:

http://www.icpdas.com/en/product/guide+Software+Utility_Driver+DCON__Utility__Pro

注意:

1. 需確認硬體連接正確。
2. 請搭配 [I-87Kn 或 RU-87Pn](#) 來設定 I-87K 模組。
3. 一次只搜尋及設定規劃一個模組，以確保設定正確。
4. 設定前需將模組設為 INIT 模式，並重新啟動模組。

步驟 1: 硬體連接

1. 電源必須是 +10 V ~ +30 V 的電源。
2. 下圖為 I-87K4+ I-87K 模組的接線方式 (註: 一次只連接一個模組)。

注意:

連接 I-87K4 I/O 擴充單元，需準備一個 I-7520R (RS-232 轉 RS-485) 轉換器，其他模組的接線方式，請參考“[DCON Utility User's Manual](#)”。




I-87Kn 使用手冊:

<http://www.icpdas.com/en/download/show.php?num=408>

I-7000 使用手冊:

<http://www.icpdas.com/en/download/show.php?num=1860>

註: INIT 模式下，會初始化 I/O 的設定值。



步驟 2: 將 I/O 模組設定為初始狀態

下表一為 I/O 模組的出廠預設值，若您不知道模組目前的設定值，可將模組進行初始化，其設定值如下表二。

工廠出貨設定：

I/O 模組	I-7000	M-7000	I-87K 系列
站號	1	1	1
通訊速率	9600	9600	115200
Checksum	關閉	未定義	關閉
通訊協定	DCON 通訊協定	Modbus 通訊協定	DCON 通訊協定


初始化設定：

- 初始化 I-7000 模組，請將指撥式開關設為 INIT (或連接 INIT* 與 GND 接腳)，然後重新啟動模組。此狀態也稱為 INIT 模式。
- 初始化 I-87K 模組，請設定 I-87K4/5/8/9 的指撥式開關。例如，切換 DIP-2 到“ON”的位置，並重新啟動電源，將會初始化 I-87Kn 第二個插槽上的模組。

I/O 模組	7000 系列 (I-7000 及 M-7000)	I-87K 系列
站號	0	0
通訊速率	9600	115200
Checksum	關閉	關閉
通訊協定	DCON 通訊協定	DCON 通訊協定


步驟 3: 選擇搜尋的 COM Port 和通訊速率 (Baud Rate)

從“開始 > 所有程式 > ICPDAS > DCON Utility > 啟動 DCON Utility”。





1. 點選“COM Port”功能表來選擇搜尋的 COM Port 和 baud rate。如果您不知道模組目前的設定，可以選擇多個 Baud Rate、Protocol 和 Checksum，但是會花較多時間搜尋模組。選擇完畢，按“OK”鍵。

2. 點選  “Start Search” 按鈕開始搜尋模組。




步驟 4: 點選找到的模組型號，然後在出現的視窗中規劃新的設定

找到模組後，請點選  按鈕並雙擊模組名稱進入設定畫面。



您可在此畫面設定 Address、Baud Rate 和 Checksum，完成後，請點選“Setting”以儲存設定。




如果您未在 INIT 模式下設定 I-7000 模組，將會出現此訊息。請參考[步驟 2](#)，再設定此模組。



若完成設定，請移除 INIT 與 GND 的接線 或 切換 DIP switch 到 'Normal' 位置，並重新啟動模組。



最後，可再次掃描該模組，並確認設定值。




3.15 連接 I-7000 和 I-87K 系列遠程 I/O 模組

請參考 ISaGRAF 使用手冊第 6 章，了解詳細的使用方式。

<http://www.icpdas.com/en/download/show.php?num=333>

您可選擇 COM3 (RS-232/485) 或 COM4 (RS-232) 其中之一來連接遠程 I/O 模組。

(下圖使用 COM3 來連接)



若您選用 COM4 (RS-232)，則需準備一個 I-7520R (RS-232 轉 RS-485) 轉換器，來連接 PAC 與 遠程 I/O 模組。



一台 I-8xx7 最多可連接 64 個遠程 I/O 模組 (建議連接數量: 不超過 40 個)。此外，您必需為每一個遠程 I/O 模組設定獨一無二的位址，並設定與 PAC 相同的通訊速率。

請參考 [3.14 節](#) 或 [ISaGRAF 進階使用手冊](#) 第 6 章- "連接 I-7000 和 I-87K 模組" 取得詳細的設定資訊。

3.16 連接其它的 Modbus 設備


請參考 ISaGRAF 使用手冊第 8 章，了解詳細的使用方式。

<http://www.icpdas.com/en/download/show.php?num=333>


您可選擇 COM1 (RS-232)、COM3 (RS-232/485)、COM4 (RS-232) 或擴充的 COM5，其中 2 個當作 Modbus Master Port。

若使用 COM3: **RS-485** 為 Modbus Master Port，則一台 I-8xx7 可連接多台 Modbus 設備。

註: 同一 RS-485 網路內的每一個設備，需有獨一無二的位址 (NET-ID: 1 ~ 255) 和相同的通訊速率。



若使用 COM1、COM3、COM4: **RS-232** 為 Modbus Master Port，則一台 I-8xx7 只能連接一台 Modbus 設備。使用 COM1 前，請參考 3.10 節 將其設為“非 Modbus Slave Port” (預設)。



此外，也可將 PAC 的 COM4 連接一個 I-7520R (RS-232 轉 RS-485 轉換器)，則一台 iP-8x47 可連接多台 Modbus 設備。



3.17 連接 HMI 人機介面

請參訪下列網頁，取得詳細的使用說明：

1. ISaGRAF 進階使用手冊 - 第 4.4 節

<http://www.icpdas.com/en/download/show.php?num=333>

2. 觸控螢幕使用手冊


<http://www.icpdas.com/en/download/show.php?num=432>

註： Touch 500 系列產品已停產，請參訪網站取得新產品資訊。

觸控螢幕系列：

http://www.icpdas.com/en/product/guide+Panel__Products+Display+Touch__Monitor

若您使用任何觸控螢幕系列的產品 (例如: Touch506L/506S/510T..等)，皆可與 I-8xx7 PAC 的 COM1 埠相連接。




3.18 使用擴充卡

I-8xx7 上可使用 I-81xx (Low Profile) 序列通訊模組，來擴增 COM Port 的數量。



1: RS-232 4: RS-485



- I-8112: 2-通道 RS-232 擴充卡
- I-8114: 4-通道 RS-232 擴充卡
- I-8142: 2-通道 RS-422/485 擴充卡
- I-8144: 4-通道 RS-422/485 擴充卡
- I-8142i: 2-通道隔離 RS-422/485 擴充卡

注意:

I-8xx7 只有插槽 0 ~ 3 支援 I-81xx 系列模組，其餘插槽不支援。因此，最多可擴充 COM5 ~ COM20，共 16 個 COM Port。

此外，ISaGRAF 提供下列可用來讀/寫 COM Port 的函式:


"COMOPEN"、"COMCLOSE"、"COMREADY"、"COMARY_R"、"COMARY_W"、"COMREAD"、"COMSTR_W"、"COMWRITE" 和 "COMCLEAR"。

請於網站下載 ISaGRAF 手冊，並參考附錄 A.4，了解這些函式的說明。


<http://www.icpdas.com/en/download/show.php?num=333>

接腳圖:

請參訪網站了解 [序列通訊模組](#) (Low Profile) 的產品資訊。




3.19 通訊埠的接腳圖




3.20 PAC 的尺寸

8 Slots:


單位: mm




頂面視圖



正面視圖






左側視圖



右側視圖

4 Slots:




A: ISaGRAF 進階手冊 & 範例程式 & 問題集

您可在 ISaGRAF 網站找到相關文件與範例，請依照以下步驟，取得最新的檔案 與 ISaGRAF FAQ。

A.1 ISaGRAF 相關資源之下載網頁

- 請在 ISaGRAF 網頁上，點選 “Download Center” 前往 ISaGRAF 下載區。
http://www.icpdas.com/en/product/guide+Software+Development__Tools+ISaGRAF



The screenshot shows the ISaGRAF website interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: Introduction, Features, Selection Guide, Application, Download Center, and ISaGRAF FAQ. An arrow points to the 'Download Center' tab. Below the navigation bar, the 'What is ISaGRAF?' section is visible, followed by a diagram showing various programming languages (LD, FBD, SFC, ST, FC, IL) and simulation options (Debug, Simulate, Graphic). Below this, a breadcrumb path is highlighted with a red circle: HOME > SUPPORT > Download Center. The main content area is divided into three sections: Utility & Tools, Demo Sample, and Driver, each containing a table of products.

FILE NAME	DESCRIPTION	MODEL	LAST UPDATE	DETAIL
ISaGRAF-256	ISaGRAF Workbench ver. 3 (256 I/O tags)		2020-03-25	Q


FILE NAME	DESCRIPTION	MODEL	LAST UPDATE	DETAIL
ISaGRAF Demo	For ISaGRAF PACs		2020-04-21	Q

FILE NAME	DESCRIPTION	MODEL	LAST UPDATE	DETAIL
ISaGRAF PAC Driver & Lib	For ISaGRAF PAC		2020-05-26	Q



- 另外，也可在瀏覽器上輸入 ICP DAS 的網址 <http://www.icpdas.com>。



- 點選 “SUPPORT” 選單的 “Download Center”，前往下載中心。




- 在 Keywords 欄位輸入 “ISaGRAF”，並點選 Search 來搜尋相關的檔案。



A.2 PC 端的 VB 程式, 可透過 Modbus TCP/IP 連接至 ISaGRAF PAC ?

- 在 ISaGRAF 網頁上，點選 “ISaGRAF FAQ” 前往 FAQ 網頁。

http://www.icpdas.com/en/product/guide+Software+Development__Tools+ISaGRAF



請參考以下 ISaGRAF FAQ:

1. 如何透過 Modbus TCP/IP 通訊協定，讓 PC 上的 VB.net 2005 程式可連上 ISaGRAF PAC?

<http://www.icpdas.com/en/faq/index.php?kind=280#751> > [FAQ-051](#)

2. 如何透過 Modbus TCP/IP 通訊協定，讓 PC 上的 VB 6.0 程式 連接可連上 ISaGRAF PAC?

<http://www.icpdas.com/en/faq/index.php?kind=280#751> > [FAQ-052](#)

HOME > SUPPORT > Product FAQ > Software > Development Tools > ISaGRAF	
FAQ-052: VB 6.0 Demo program using Modbus TCP/IP protocol to control ISaGRAF PACs	
FAQ-051: VB.net 2005 Demo program using Modbus TCP/IP protocol to control ISaGRAF PACs	

B: 十通道高保護熱電偶輸入模組

十通道 高保護熱電偶輸入模組 是工業界創新設計的模組，更優於目前一般的八通道模組。泓格科技 (ICP DAS) 所設計的十通道高保護熱電偶輸入模組：I-7018Z 和 I-87018Z，皆符合最新的 RoHS 環保標準，此兩款為 ISaGRAF PAC 選用熱電偶輸入模組之最佳選擇。

I-7018Z



I-87018Z



優點：

1. 是專為熱電偶輸入所設計的模組，它的創新設計用於熱電偶量測可得到更精準的結果。
2. 可用於量測電壓和電流等類比輸入信號。
電壓輸入範圍從 $\pm 15\text{ mV}$ 至 $\pm 2.5\text{ V}$ ，提供多種電壓範圍選擇，以得到最佳的量測準確度。
電流輸入範圍量則提供 $4 \sim 20\text{ mA}$ 、 $0\text{--}20\text{ mA}$ 和 $\pm 20\text{ mA}$ 。
3. 十個輸入通道可同時連接不同的類比輸入，對於實際的應用可以節省大量成本。
4. 十個輸入通道都具有 240 V 過電壓保護。
5. 十個輸入通道都有熱電偶和 $4 \sim 20\text{ mA}$ 斷線偵測。

請參閱下列網站，取得詳細規格等資訊：

I-7018Z: http://www.icpdas.com/en/product/I-7018Z-G_S

I-87018Z: http://www.icpdas.com/en/product/I-87018ZW-G_S

C: 熱插拔 I/O 擴充單元: RU-87P1/2/4/8

介紹

RU-87Pn 系列 (n: 表示 1/2/4/8 個插槽) 是一個智慧型遠程 I/O 擴充單元，可用來擴充 RS-485 網路上的 I-87K I/O 模組。RU-87Pn 目前支援超過 60 種 I-87K 模組 (只支援高卡)，涵蓋類比輸入/輸出，數位輸入/輸出、計數/頻率與 GPS/GPRS 模組，可應用在工業控制與監測領域，是 ISaGRAF PAC 連接 I-87K 遠程 I/O 模組時的最佳選擇。

請參訪網頁查看最新支援的 I-87K (High Profile) 遠程 I/O 模組。

http://www.icpdas.com/en/product/guide+Remote_I_O_Module_and_Unit+Software_Support_+I-8K_I-87K_Software_Support#768

RU-87Pn 可用於嚴苛且多雜訊的環境之中，因此硬體設計上採用可支援寬電壓 (10 ~ 30 Vdc) 的電源輸入與寬操作溫度 (-25 ~ +75°C)。為了簡化 I/O 模組的安裝與維護程序，RU-87Pn 還提供了可熱插拔、自動組態設定、錯誤偵測、雙看門狗、可預設開機值 (Power-on value) 和 安全值 (Safe value) 等多種功能。

此外，ICP DAS 提供了各種軟體開發工具 (SDK) 和範例程式，例如: PACSDK、LabVIEW 驅動程式、InduSoft 驅動程式、Linux 驅動程式與 OPC Server...等等。RU-87Pn 加上 I-87K 系列 I/O 模組可輕易地整合至各種軟體系統中。




圖 1: RU-87P4

特色

熱插拔

RU-87Pn 不需關閉電源來更換或插上 I-87K I/O 模組，因此整個系統不需中斷，可持續運作。

自動組態

可預先設定 I-87K I/O 模組，並將設定值儲存在 RU-87Pn 上的非揮發記憶體。當 RU-87Pn 開機或插上 I-87K I/O 模組時，RU-87Pn 會自動檢查、並將設定值回存到每個 I-87K I/O 模組。

容易複製系統

使用 DCON Utility，您可以輕易地備份 I-87K 模組的設定值，並寫入到另一台 RU-87Pn 上。此設計可輕易且快速地複製多台 RU-87Pn。

容易維護與檢測

操作人員只需使用一支螺絲起子，並調整 RU-87Pn 上的 Rotary Switch 和 DIP Switch，就可設定好基本組態 (包含站號、baud rate)。另外，還有數個 LED 狀態指示燈，可顯示 I-87K 模組是否有設定正確並正常運作。

當某一個 I-87K 模組損壞時，操作人員只需拿一個同型號、且良好的 I-87K 模組，將壞的換掉。然後查看 LED 燈號狀態，了解更換程序是否正確執行。無需使用 PC 或 Notebook，Switch 和 LED 的設計讓維護工作變得更簡易。

完整軟體支援

多樣化的整合開發工具及免費的軟體組態工具:

- DCON Utility: 用於設定與簡易測試之工具
- OPC Servers
- EZ Data Logger
- 支援多樣化的軟體開發工具，免費提供 DLL, ActiveX, LabVIEW driver, InduSoft driver, DasyLab driver, Linux driver
- ISaGRAF PAC 可直接連接 RU-87Pn