ECAT-261x EtherCAT 轉 Modbus RTU 閘道器使用手冊

繁體中文

1.5.0 版本, 2019年5月

承諾

鄭重承諾: 凡泓格科技股份有限公司產品從購買後·開始享有 一年保固·除人為使用不當的因素除外。

責任聲明

凡使用本系列產品除產品品質所造成的損害, 泓格科技股份 有限公司不承擔任何的法律責任。泓格科技股份有限公司有 義務提供本系列產品詳細使用資料,本使用手冊所提及的產 品規格或相關資訊, 泓格科技保留所有修訂之權利,本使用 手冊所提及之產品規格或相關資訊有任何修改或變更時, 恕 不另行通知,本產品不承擔使用者非法利用資料對第三方所 造成侵害構成的法律責任,未事先經由泓格科技書面允許, 不得以任何形式複製、修改、轉載、傳送或出版使用手冊內 容。

版權

版權所有 © 2019 泓格科技股份有限公司,保留所有權利。

商標

文件中所涉及所有公司的商標 · 商標名稱及產品名稱分別屬 於該商標或名稱的擁有者所持有 ·

聯繫我們

如有任何問題歡迎聯繫我們,我們將會為您提供完善的咨詢服務。Email: <u>service@icpdas.com</u>

<u>支援</u>

模組包含 ECAT-2610、ECAT-2610-DW

及 ECAT-2611



目錄

配	件清單.		6
產	品資訊.		6
1.	簡介		7
	1.1	特色	
	1.2	架構圖	9
2.	硬體	資訊	10
	21	今 下連目	10
	2.1	規格	
	23	腳位定義	13
	 Ether	こ。 CAT 介面	
	СОМ	1 (Console Port)	
	СОМ	2/COM3 (Modbus RTU)	
	2.4	· RS-232/422/485 接線注意	14
	3 線	RS-232 接線	
	4 線	RS-422 接線	
	2 線	RS-485 接線	
	2.5	INIT/NORMAL 運作模式	
	2.6	機構圖	
3.	啟用	ECAT-261X 模組	17
	3.1	出廠預設值	
	3.2	連接主站與電源	
	3.3	連接 Power Meter (適用 ECAT-2610-DW)	
	3.4	搜尋模組	
	3.5	驗證模組狀態	25
	3.5.1	模組狀態及錯誤模式	
	EC	AT-2610/2611	28
	EC	AT-2610-DW	
4.	啟動	MODBUS RTU 設備	32
	4.1	配置 Modbus RTU 設備	
	4.2	配置及上傳	
	4.2.1	恢復至出廠預設值	
	4.3	測試 Modbus RTU 設備	
5.	啟動	MODBUS RTU MASTER	51
	5.1	配置及上傳	

Copyright © 2019 ICP DAS CO., Ltd. All Rights Reserved.

- 2 -

5.2	連接 Modbus RTU Master	56
5.3	測試 Modbus RTU Master	60
6. N	MODBUS 資訊	
6.1	FC1(0x01) READ MULTIPLE COILS (0xxxx) FOR DO	
6.2	FC2(0x02) Read Multiple Input Discrete (1xxxx) for DI	
6.3	FC3(0x03) Read Multiple Registers (4xxxx) for AO	
6.4	FC4(0x04) READ MULTIPLE INPUT REGISTERS (3xxxx) FOR AI	
6.5	FC5(0x05) WRITE SINGLE COIL (0xxxx) FOR DO	
6.6	FC6(0x06) Write Single Register (4xxxx) for AO	73
6.7	FC15(0x0F) Force Multiple Coils (0xxxx) for DO	74
6.8	FC16(0x10) WRITE MULTIPLE REGISTERS (4xxxx) FOR AO	
6.9	FC255(0xFF) 特殊命令	76
7	上傳配置檔操作	
8. 3	支援分散式時鐘(適用 ECAT-2610)	82
81	Modelias BTU 時間暈測	82
8.2	分散式時鐘(DC)配置與操作	
9 (ORIFCT 治胆及象數沿定	96
9.1	標準 OBJECT	
9.2	将走 OBJECT	
II.	nput Buffer	
Ĺ	Output Bujjer	
10	產品應用	
10.1	1 泓格 ETHERCAT 系列產品	
10.2	2 洽詢 ODM	
附錄		104
A1.	如何透過 DCON UTILITY 來取得 ModBus RTU 指令	
A2.	ECAT-2610 配置檔參考文件	
C	00.Baudrate	
	115200_N81_Init.txt	
	9600_N81.txt	
	19200_N82.txt	
	38400_E81.txt	
	57600_081.txt	
C	01.DIO	
	DIO_Addr01_1.txt	
	DIO_Addr01_2.txt	
	DIO_Addr01_3.txt	
	DIO_Addr01_4.txt	
C	02.DA	

Copyright © 2019 ICP DAS CO., Ltd. All Rights Reserved.

- 3 -

DA_Addr02_1.txt	
DA_Addr02_2.txt	114
DA_Addr02_3.txt	115
DA_Addr02_4.txt	116
DA_Addr02_5.txt	
03.AD	
AD_Addr03_1.txt	
AD_Addr03_2.txt	
04.DIO_DA_AD	
DIO_DA_AD_1.txt	120
05.Rising_Trigger	
RisingTrigger _1.txt	
RisingTrigger _2.txt	
RisingTrigger _3.txt	
06.Initial_Value	
Init_Value _1.txt	
07.Swap_Byte_Word	
Both_Swap _1.txt	
Byte_Swap _1.txt	
Word_Swap _1.txt	
08.State_Change_Trigger	
State_Change _1.txt	
State_Change _2.txt	130
09.Constant_Output	
Constant _1.txt	
10.Bit_Command	
Bit _Cmd_1.txt	
11.Delay_Command	
Delay_Cmd_1.txt	
12.TxPdo_RxPdo_0x80_0xFF	
TxPdo_RxPdo_0x80.txt	134
TxPdo_RxPdo_0xFF.txt	134
TxPdo_RxPdo_AD_0x80.txt	
TxPdo_RxPdo_AD_0xFF.txt	
TxPdo_RxPdo_DA_0x80_0xFF.txt	
13.Commands_128_202	
14.End_of_Cmd_Dealy	
End_Delay_1.txt	
15.TxPdo_RxPdo_Max	
TxRxPdo_Max_1.txt	
TxRxPdo_Max_2.txt	
TxRxPdo_Max_3.txt	
16.Rs485_Cycle_Time	

Copyright © 2019 ICP DAS CO., Ltd. All Rights Reserved.

- 4 -

Rs485_Cycle_Time_1.txt	140			
Rs485_Cycle_Time_2.txt	141			
17.Ext_Sync				
ext_sync.txt	143			
A3. ECAT-2610-DW 配置檔參考文件	145			
01. 32_bit_Read_Power_Meter	146			
02. 16_bit_Read_System	147			
03. 8_bit_DO0_DO1	147			
DO0_DO1.txt	147			
D00_D01_2.txt	148			
04. 16_bit_Set_Parameter	148			
05. 8_16_32_Full	149			
06. to_meterX3	150			
07. to_meterX6	151			
08. TEST	152			
TEST_4A.txt	152			
TEST_5A_8.txt	152			
TEST_5B_16.txt	153			
TEST_5C_32.txt	153			
TEST_5D_16.txt	153			
TEST_5E_2.txt	154			
A4.手動配置及上傳	155			
A4-1 設定配置檔 (Commands.txt)155				
修改 ECAT-2610 的配置檔155				
修改 ECAT-2610-DW 的配置檔159				
修改 ECAT-2611 的配置檔163				
A4-2 上傳配置檔				
A5. 支援泓格 Modbus RTU 從站產品170				
A6. 手冊修訂記錄171				

- 5 -

配件清單

產品包裝內應包含下列配件:







快速入門指南 x 1



CA-0915 Cable x 1

如發現產品包裝內的配件有任何損壞或遺失,請保留完整包裝盒及配件,盡快聯 繫我們,我們將有專人快速為您服務。



注



▶ 使用手冊/快速入門指南/產品型錄:

http://ftp.icpdas.com/pub/cd/fieldbus_cd/ethercat/slave/ecat-2000/manual/

▶ XML 設備明說 (ESI):

http://ftp.icpdas.com/pub/cd/fieldbus_cd/ethercat/slave/ecat-2000/software/

▶ 產品問答:

http://www.icpdas.com/root/support/faq/faq.html

1. 簡介

ECAT-2610(-DW)/2611 擁有 EtherCAT 轉 Modbus RTU 的閘道器功能,能夠將 RS-232/422/485 串列設備及機器整合至 EtherCAT 控制系統中,且非常容易安裝及配置。

ECAT-2610 是經過驗證的可靠協定轉換閘道器,能將無法上網的工業設備連接至 EtherCAT 網路。ECAT-2610 閘道器執行智能協定轉換並將工業設備的串列數據轉為容易處理的 I/O 數據, 傳送給主站 PLC、控制器,實現多元化的應用。ECAT-2610-DW 是 ECAT-2610 的 DWORD版本, 適用於 PM-3000 系列智能電錶。



ECAT-2611 能讓您的系統可以在 EtherCAT 和 Modbus RTU 網絡之間無縫地互連各自的從站設備,透過 ECAT-2611 提供的資料交換緩衝區使用者不需編程就可以輕鬆快速簡易的交換二個網路的資料來實現更多元化的應用。



- 7 -

1.1 特色

- ▶ 高性能 MCU 有效處理資料
- ▶ 2 埠 RJ-45 EtherCAT 接頭,支援菊鏈式拓撲 (Daisy Chain)
- ▶ 允許系統整合商將舊有的自動化設備改造成現代 EtherCAT 通訊結構
- ▶ 無需對已連接的設備進行硬體或軟體更改
- ▶ 能與所有 PLC 控制器相容
- ▶ 完整的串列協定轉換·無需 PLC 功能方塊

ECAT-2610

- ▶ 整合 RS-232/422/485 串列設備及機器至 EtherCAT 網路
- ▶ 支援最大 256 WORD 輸入資料及 256 WORD 輸出資料
- ▶ 支援串列埠介面
 - 支援 Modbus RTU (Master) 協定
 - 支援 RS-232/422/485 埠
 - 支援最大 Baud Rate 115200 bps

ECAT-2610(-DW)

- ▶ 支援最大 128 WORD 輸入資料及 128 WORD 輸出資料
- ▶ 最多可連接 6 顆 PM-3033/3133 系列智能電錶
- ▶ 提供 PM-3033/3133/3114/3112 專用設定檔範例及 ESI 檔
- ▶ 可混合使用其他的 Modbus RTU Slave
- 支援串列埠介面
 - 支援 Modbus RTU (Master) 協定
 - 支援 RS-232/422/485 埠
 - 支援最大 Baud Rate 115200 bps

ECAT-2611

- ▶ 可在二個網路之間傳輸 I/O 資料
- ➢ 支援最大 256 WORD 輸入資料及 256 WORD 輸出資料
- ▶ 支援支援串列埠介面
- 支援 Modbus RTU (Slave) 協定
- 支援 RS-232/422/485 埠
- 支援最大 Baud Rate 115200 bps
- 支援 Modbus 功能碼 03、04、06、16

1.2 架構圖

ECAT-2610(-DW)/2611 模組架構圖如下:



圖 1-2:ECAT-2610(-DW)/2611 架構圖

Copyright © 2019 ICP DAS CO., Ltd. All Rights Reserved.

- 9 -

2. 硬體資訊

2.1 外觀

下面為 ECAT-2610(-DW)/2611 模組前面及上面的外觀配置圖,詳細說明如下。



1. EtherCAT 狀態顯示燈

項目	顏色	狀態	說明
	紅色	OFF	設備處於 INIT 狀態
RUN		閃爍	燈號顯示將以 2.5 Hz 頻率來分辦開啟或關閉·閃爍 200 ms · 接著停止 200 ms
		閃一次	燈號將亮起 200 ms [,] 接著停止 1000 ms
		ON	設備處於 OPERARIONAL 狀態
	綠色	OFF	沒有偵測到網路連線
Link Activity		閃爍	網路封包收送中
,		ON	偵測到網路連線

2. ECAT-2610(-DW)/2611 狀態顯示燈

項目	顏色	狀態	說明
F	红石	静	正常
Err	紅巴	閃爍	發生錯誤
		閃爍 0.3 秒	啟用 DC
	綠色	閃爍 1 秒	正常
Node		閃爍 2 秒	沒有配置數據或配置數據錯誤
		閃爍4秒	配置 CRC 錯誤
		静	無 Modbus 命令
Modbus	称巴	閃爍1秒	正常

3. COM1 (Console Port , DB9-Male)

配置/診斷埠。詳細的 Console Port 腳位定義,參考至 章節 2.3 "腳位定義"。

4. COM2/COM3 (Modbus RTU)

可連接 Modbus RTU 設備。詳細的 Modbus RTU 腳位定義,參考至 章節 2.3 "腳位定義"。

5. DC 電源輸入連接器

電源接線端子連接器上的 "PWR(+)"及 "GND(-)" 適用於 ECAT-2610(-DW)/2611 模組,用於直流供電方式開機。有效的電源輸入範圍: +12 Vpc ~ +48 Vpc。

"F.G." (Frame Ground):

在大陸性氣候區裡,電子電路不斷受到靜電 (ESD)影響, ECAT-2610(-DW)/2611 模組設計有 Frame Ground (F.G.),提供靜電依接地路徑釋放 (ESD),因此能夠增強靜電 (ESD) 保護,確保模 組更穩定可靠。

6. EtherCAT 介面

ECAT-2610(-DW)/2611 模組包含二個 RJ-45 插座為 EnterCAT 標準介面 IN 埠為 EtherCAT 信號輸 入端用來與 EnterCAT Master 或上一個 EtherCAT Slave 的 EtherCAT 介面 OUT 埠作連結,OUT 埠 為 EtherCAT 信號輸出端用來與下一個 EtherCAT Slave 的 EtherCAT 介面 IN 埠作連結。

- 11 -

2.2 規格

項目		ECAT-2610(-DW)	ECAT-2611	
Protocol				
Protocol		EtherCAT		
DI 15 Dort		RJ-45 x 1 Max. distance between stations: 1	00 m (100BASE-TX)	
KJ-45 F 011		Data Transfer Medium: Ethernet/EtherCAT Cable (Min.CAT 5e)		
Communication				
Protocol		Modbus RTU (Master)	Modbus RTU (Slave)	
	RS-232	Note that the RS-232, RS-422 and RS-485	interfaces cannot be used simultaneously	
Serial Interface	RS-422	● IXD, R)	(D, GND TVD - DVD - DVD	
	RS-185	● Data+.	Data-	
	113 103	,		
Power Input				
Redundant Input Ra	inge	+12 ~ +48 V _{DC}		
Power Consumptior	l	0.1 A @ 24 V _{DC}		
Protection		Power reverse polarity protection		
Connector		3-pin Removable Terminal Block (5.08 mm)		
Mechanical				
Dimensions (H x W	x D)	110 mm x 90 mm x 33 mm		
Installation		DIN-Rail Mounting		
Environment				
Operating Temperat	ure	-25 to +75°C		
Storage Temperatur	e	-30 to +80°C		
Relative Humidity		10 to 90% RH, Non-condensing		

2.3 腳位定義

EtherCAT 介面



COM1 (Console Port)

Pin Assignment	Termina I No.	R	Terminal No.	Pin Assignment
-	01	6	06	-
RxD	02	20	07	-
TxD	03	8	08	-
-	04	9	09	-
GND	05	U I		

COM2/COM3 (Modbus RTU)

Ierminal No	·
	TxD+/D+
COM2	TxD-/D-
COIVIZ	RxD+
	RxD-
	N/A
	ISO.GND
COM3	TxD
	BxD

2.4 RS-232/422/485 接線注意

3 線 RS-232 接線

RS-232 Master

RS-232 Device



4 線 RS-422 接線



<u>()</u>注意

 一般情況下,RS-422/485 Port 需將 RS-422/485
 設備的所有 GND 接地。 這將減少設備之間的共 模電壓。
 DATA+/- 接線必須使用雙絞線 Cable。

3.在接線的兩端可能需要加上終端電阻(通常使用 120 Ω),跨接在兩線之間(DATA+及 DATA-)。 4.在 RS-422/485 接線圖中,DATA+(B)為正極腳 位,DATA-(A)為負極腳位。關於 B/A 腳位定義 取決於您所使用的設備,請先確認。

2 線 RS-485 接線



2.5 Init/Normal 運作模式

ECAT-2610(-DW)/2611 模組提供有二種運作模式可以選擇,詳細說明如下:

➢ Init 模式

當 ECAT-2610(-DW)/2611 模組發生問題時,可切換 模組至 Init 模式來進行故障排除,步驟如下:

- 1. ECAT-2610(-DW)/2611 模組斷電關機,將模組連接至電腦主機。
- 2. 將模組 COM3 上的 TxD pin 連接至 RxD pin 來切換至"Init"模式。
- 3. 執行 7188ECAT.exe,然後將模組上電開機,確認模組進入"Init"模式。
- 4. 再將模組 COM3 上的 TxD pin 和 RxD pin 斷開來切換至 "Normal" 模式。
- 5. 清楚模組上的 EEPROM · 再載入新的配置數據檔到 EEPROM ·
- 6. 然後斷電再上電重新啟動模組,使用模組在 "Normal" 模式下運作。

上面步驟1到6詳細操作說明·參考第7章"上傳配置檔操作"。

➢ Normal 模式

Normal 模式為出廠預設模式,是 ECAT-2610(-DW)/2611 模組大部份運作時所使用 的模式。





2.6 機構圖

下圖為 ECAT-2610(-DW)/2611 模組的機構圖 · 單位為 mm (millimeters) 。



- 16 -

3. 啟用 ECAT-261x 模組

此章節將介紹 ECAT-2610(-DW)/2611 模組如何啟動、線接、配置數據及上傳...等。

3.1 出廠預設值

下表為 ECAT-2610(-DW)/2611 模組原廠預設值:

項目	預設值	說明
InTxPDO	10	詳細關於 InTxPDO 及 OutRxPDO 說明,參考
OutRxPDO	10	<u> </u>
Run LED	紅燈	詳細關於 LED 指示燈說明 · 參考 <u>章節 2.1 "外</u>
IN LED	閃綠燈	<u>觀"</u>
Mode LED	閃綠燈	
NetID (ECAT-2611)	1	詳細關於如何設定 ECAT-2610 的 Baud Rate、
		Data Format、指令等說明,參考 <u>章節 4.2 "配</u>
Baud Rate	115200	
	N (None)	
		詳細關於如何設定 ECAT-2611 的 NetID、Baud
Stop Bit	1	Rate [、] Data Format等說明 · 參考 <u>章節 5.1 "配</u>
- 		<u>置及載入"</u>
InTxPDO[00] = 2610SYS0	Sys_low = 0x0000	詳細關於 Sys_low 及 Sys_hi 說明,參考 <u>章節</u>
InTxPDO[01] = 2610SYS1	Sys_hi = 0xA000	<u>3.3.1 "模組狀態及錯誤模式"</u>

3.2 連接主站與電源

步驟1 確認您電腦的網路設定正確且可運作,將網路線一端連至

<u>ECAT-2610(-DW)/2611 的 EtherCAT 介面 IN 端另一邊接至電腦的 RJ-45 乙太</u> 網路埠口上

確認您電腦的 Windows 防火牆以及 Anti-virus 防火牆都已關閉,或已正確的設定。

🔔 注意

建議使用獨立網卡,請勿連接至外部網路上以免造成網路風暴

● 從 PC 端乙太網路埠連結網路線至 IN 埠。

 提供電源(使用 +12 V_{DC} ~ +48 V_{DC} 電源)到 ECAT-2610(-DW)/2611 · 請將模組上的 PWR(+)接

 至 電源供電器正端(+12 ~ +48 V_{DC}) · 模組上 GND(-)接至 電源供應器負端。



步驟 2 確認 ECAT-2610(-DW)/2611 模組上的 LED 顯示燈是否正確顯示

● ECAT-2610(-DW)/2611 供電完成後 · "IN"及 "Mode" 顯示燈將顯示閃爍 (綠燈)。
 ● 當 ECAT-2610(-DW)/2611 連上 EtherCAT Master 時 · "RUN" 顯示燈才會亮起 (紅燈)。



3.3 連接 Power Meter (適用 ECAT-2610-DW)

此章節僅適用於 ECAT-2610-DW,其他型號請跳過此部份。請注意: ECAT-2610-DW 僅支援 PM-3033, PM-3133, PM-3114 及 PM-3112 系列智能電錶。這裡,我們以 PM-3113 為範例。

步驟 1 連接 PM-3133 智能電錶到 ECAT-2610-DW

● 設定 PM-3133 的 Modbus RTU Address、Baud Rate 及 Wiring Mode 來符合 ECAT-2610-DW 的

配置數據檔,如下:



- ❷ 檢查電流輸入接線端子後連接 CT · 然後選擇 CT Chip。
- 將 PM-3133 上的 RS-485 bus 連接到 ECAT-2610-DW 上的 COM2 (RS-485 bus)。
- ④ 提供電源到 PM-3133 (使用電源 +12 ~ +48 Vpc)。



🛆 注意

 更多更詳細關於 PM-3133 系列智能電錶的硬體配置、CT 安裝、電源供應及接線注意,請參 考至 PM-3133 的快速入門指南 (<u>http://ftp.icpdas.com/pub/cd/powermeter/pm-3133/quickstartguide/</u>) 或 使用手冊 (<u>http://ftp.icpdas.com/pub/cd/powermeter/pm-3133/user'smanual/</u>)。
 如是其他型號智能電錶 (如: PM-3030、PM-3114、PM-3112),請參考至各自智能電錶的快速入門指南或 使用手冊。

3.4 搜尋模組

在執行下面步驟之前,必須先安裝 EtherCAT Master 軟體 (如: Beckhoff TwinCAT)。在本例中, 我們使用市面上最常使用的 Beckhoff TwinCAT 2.X 來配置及連結控制 ECAT-2610(-DW)/2611 模 組。

進入 EtherCAT 網路

	安裝最新版本的 XML 裝置描述檔案 (ESI)
注意	請確保安裝最新版本的 XML 裝置描述檔案至 TwinCAT 上,最新版本的 XML 裝置
	描述檔案可以至泓格科技公司網站下載
	http://ftp.icpdas.com/pub/cd/fieldbus_cd/ethercat/slave/ecat-2000/software/
	並按照安裝說明依序進行安裝。

步驟1 安裝 ESI 檔案

• 複製 "ICPDAS ECAT-2610.xml"、 "ICPDAS ECAT-2610DW.xml" 或 "ICPDAS ECAT-2611.xml" 檔案至 EtherCAT Master 工具的資料夾,如下位置:

軟體名稱	預設路徑
Beckhoff EtherCAT Configuration	C:\EtherCAT Configurator\EtherCAT
Beckhoff TwinCAT 3.X	C:\TwinCAT\3.x\Config\Io\EtherCAT
Beckhoff TwinCAT 2.X	<u>C:\TwinCAT\Io\EtherCAT</u>

步驟 2 自動掃描

- 連結 ECAT-2610(-DW)/2611 模組至 EtherCAT, 連接時系統必需在安全、斷電的狀態。
- 開啟模組電源並打開 TwinCAT System Manager(Config mode),開始掃描裝置後,之後所有 的對話框皆為 "OK",使模式設定值在 FreeRun 模式。

🔔 注意

在執行 TwinCAT 掃描前,請先將智能電錶連接至 ECAT-2610-DW 上,詳細參考<u>第 3.3 節 "連接 Power</u> Meter (適用 ECAT-2610-DW)"。

📑 TwinCAT System	Manager
File Edit Actions V	'iew Options Help
] 🗅 🖻 📽 🔛 é	3 B. X B B B M 8 9
SYSTEM - Configura NC - Configura PLC - Configura Cam - Configura I/O - Configura I/O Device Mappings	iguration tion ation ation ation Append Device
	Scan Devices
	🔁 Paste Ctrl+V
	Paste with Links Alt+Ctrl+V
圖 3-4.1	

掃描設備 (I/O Devices-> 按右鍵 -> Scan Devices...)

 TwinCAT System Manager
 Image: Comparison of the system Manager

 HINT: Not all types of devices can be found automatically
 按下"確認" 鍵

圖 3-4.2



在 TwinCAT System Manager 左側視窗將顯示 Box1 (模組名稱),如下所示。

ECAT-2610/2611

🗾 未命名 - TwinCAT System Manager		- 🗆 🗡
<u>File Edit Actions View Options H</u> elp		
] 🗅 🖆 🖬 🎒 🗛 🕺 🏝 🖻 🔒 🖊 8 💻	🖴 🗸 🎯 🙊 🎭 🎨 🌂 💽 🎭 El 🔍 🚜 667 🔩 💇 🧶 😰 🔋	
SYSTEM - Configuration	General EtherCAT DC Process Data Startup CoE - Online Online	
□ ₩ I/O - Configuration □ ₩ I/O Devices	Name: Box 1 (ECAT-2610 Communicator - Slave) Id: 1	
⊡	Type: ECAT-2610 Communicator	
Device 3-Image-Info	Comment:	
Box 1 (ECA T-2610 Communicator - Slave)		
A second and the second	Manage Man June June Manage Mana	



▶ PM-3000 系列智能電錶

🗾 未命名 - TwinCAT System Manager		
File Edit Actions View Options Help D 😂 📽 🖬 🥌 🗽 🐰 🛍 🛍 🕄 🚧 👌 黒 🐽 🗸	* # & * * * @ * E Q # 60 * * * * * *	
SYSTEM - Configuration PLC - Configuration I/O - Configuration I/O Devices Device 3-Image Device 3-Image	General EtherCAT DC Process Data Startup CoE - Online Online <u>Mame</u> : Box 1 (PM-3133 Power Meter(x3) for EtherCAT) Id: 1 I Type: EtherCAT to PM-3133 Power Meter(Read Three Meter) Gomment: Image: Comment: Image: Comment to PM-3133 Power Meter(Read Three Meter)	



圖 3-4.6

3.5 驗證模組狀態

● 在 TwinCAT System Manager 左側欄位視窗中,單擊您想要設定的 EtherCAT BOX 後,開啟樹狀分支,如下所示。

ECAT-2610/2611: 單擊左側欄位視窗中
 "TxPDO 0x00-0x7F" 來查看模組狀態。



PM-3000 系列智能電錶: 單擊左側欄位視 窗中 "PM Inputs Channel 1" 來查看模組 狀態。



❷ 在右側視窗,檢查 Sys_hi 項目顯示值,如下圖所示。

➢ ECAT-2610/2611: 2610/2611SYS1 = 0xA000 = 表示模組正常運作中。



➢ PM-3000 系列智能電錶: 2610SYS = 0xA0000000 = 表示模組正常運作中。



圖 3-5.4

🔔 注意

詳細關於 ECAT-2610(-DW)/2611 模組狀態說明,參考章節 3.5.1 "模組狀態及錯誤模式"。

3.5.1 模組狀態及錯誤模式

當 ECAT-2610(-DW)/2611 模組供電開機後,將從 EEPROM 讀取並檢查配置檔,如發現任何配置 錯誤, ECAT-2610(-DW)/2611 模組將會進入錯誤模式,詳細說明如下。

🔔 注意

詳細關於配置數據檔 (commands.txt) 格式及說明,請參考章節 <u>A4 "手動配置數據檔及上傳"</u>。
 EEPROM 用於存儲不經常更改的數據,不適合頻繁的存取大量數據,且清除/寫入週期是有限制的,因此在測試使用時不應經常更改,否則容易造成模組損壞。

▶ 配置數據有錯誤時, Err LED 顯示燈將亮起,如下圖所示:



ECAT-2610/2611

▶ 您可查看 InTxPDO[00] 及 InTxPDO [01] 來確定錯誤來源。詳細項目如下表。

表 3-5.1 (Read): InTxPDO[00] = 2610/2611SYS0 = Sys_low 定義說明,如下:

Bit	ECAT-2610	ECAT-2611
12-15	N/A	
11	InMax/OutMax Error	
10	CmdFun Error: 命令功能錯誤,詳細設知	E說明參考 <u>第6章 "Modbus 資訊"</u>
09	CmdLen Error: 命令長度錯誤,詳細設定	E說明參考 <u>第 6 章 "Modbus 資訊"</u>
08	CmdNum Error: 命令數量錯誤, 設定範	圍: 0 ~ 300 (最大)
07	Read CRC Error	
06	Address Error	
05	Delay Value Error: 設定範圍: 0 ~ 255 ms	
04	Timeout Value Error:設定範圍:0~255 m	S
03	Stop Bit Error: 設定範圍: 1, 2	
02	Parity Bit Error: 設定範圍: N (None), E (EV	EN), O (ODD)
01	Baud Rate Error: 設定範圍: 1200, 2400, 48	300, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
00	Init_pin 短接:進入偵錯模式,詳細說明]參考 <u>第7章 "載入配置檔操作"</u>

表 3-5.2 (Read): InTxPDO[01] = 2610/2611SYS1 = Sys_hi 定義說明,如下:

Bit	ECAT-2610	ECAT-2611
15	Exec Baud Rate 3: 設定範圍: 參考下 <u>表 3-5.3</u>	1
14	Exec Baud Rate 2: 設定範圍: 參考下 <u>表 3-5.3</u>	N/A
13	Exec Baud Rate 1: 設定範圍: 參考下 <u>表 3-5.3</u>	N/A
12	Exec Baud Rate 0: 設定範圍: 參考下 <u>表 3-5.3</u>	N/A
11	Exec Even Parity: 設定範圍: 0 (不是 EVEN Parity) · 1 (是 EVEN Parity)	N/A
10	Exec Odd Parity:設定範圍: 0 (不是 ODD Parity) · 1 (是 ODD Parity)	N/A
09	Exec Stop Bit: 設定範圍: 0 (1 Stop Bit) · 1 (2 Stop Bit)	N/A
08	Exec Default = 115200 + N81	N/A
07	N/A	N/A
06	N/A	N/A
05	Exec Ext_Sync	N/A
04	Exec CRC Error	
03	Exec return FC (Function Code) Error	
02	Exec return Net_ID Error	
01	Exec with init value	
Bit 00	Exec Modbus Timeout	

Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	Baud Rate
0	0	0	0	保留
0	0	0	1	保留
0	0	1	0	保留
0	0	1	1	1200
0	1	0	0	2400
0	1	0	1	4800
0	1	1	0	9600
0	1	1	1	19200
1	0	0	0	38400
1	0	0	1	57600
1	0	1	0	115200
1	0	1	1	230400
1	1	0	0	460800
1	1	0	1	921600
1	1	1	0	保留
1	1	1	1	保留

表 3-5.3: Baud Rate 設定如下:

➤ OutRxPDO[00] 及 OutRxPDO [01] 提供模組系統控制 (如: 清除 sys_low 及 sys_hi...等)。詳 細系統控制項目如下表。

表 3-5.4 (Write): OutRxPDO[00] = 2610/2611CTL0 及 **OutRxPDO[01] = 2610/2611CTL1** 定義如下:

	ECAT-2610	ECAT-2611	ECAT-2610	ECAT-2611
Bit	OutRxPDO[00]	OutRxPDO[01]		
06-15	N/A	N/#	Ą	
05	當 High 時開始 Ext_Sync 運作 當 Low 時停止 Ext_Sync 運作 N/A		N/A	
04	當High 時啟用Ext_Sync 機制	N/A		
03	Command TimeOut No Re-	N/A	Ą	
02	No CRC Check	N/A	Ą	
01	Clear Sys_low, Sys_h	N/A	Ą	
00	Initial Ready		N/#	4

- 29 -

ECAT-2610-DW

▶ 您可查看 InTxPDO[00] 來確定錯誤來源。詳細項目如下表。

表 3-5.5 (Read): InTxPDO[00] = 2610SYS 定義說明,如下:

Bit	ECAT-2610-DW
31	Exec Baud Rate 3: 設定範圍: 參考下 <u>表 3-5.6</u>
30	Exec Baud Rate 2: 設定範圍: 參考下 <u>表 3-5.6</u>
29	Exec Baud Rate 1: 設定範圍: 參考下 <u>表 3-5.6</u>
28	Exec Baud Rate 0: 設定範圍: 參考下 <u>表 3-5.6</u>
27	Exec Even Parity: 設定範圍: 0 (不是 EVEN Parity) · 1 (是 EVEN Parity)
26	Exec Odd Parity: 設定範圍: 0 (不是 ODD Parity) · 1 (是 ODD Parity)
25	Exec Stop Bit: 設定範圍: 0 (1 Stop Bit) · 1 (2 Stop Bit)
24	Exec Default = 115200 + N81
22-23	N/A
21	Exec Ext_Sync
20	Exec CRC Error
19	Exec return FC (Function Code) Error
18	Exec return Net_ID Error
17	Exec with init value
16	Exec Modbus Timeout
12-15	N/A
11	InMax/OutMax Error
10	CmdFun Error:命令功能錯誤,詳細設定說明參考 <u>第6章 "Modbus 資訊"</u>
09	CmdLen Error: 命令長度錯誤,詳細設定說明參考 <u>第6章 "Modbus 資訊"</u>
08	CmdNum Error: 命令數量錯誤,設定範圍:0~300(最大)
07	Read CRC Error
06	Address Error
05	Delay Value Error: 設定範圍: 0~255 ms
04	Timeout Value Error:設定範圍:0~255 ms
03	Stop Bit Error: 設定範圍: 1, 2
02	Parity Bit Error: 設定範圍: N (None), E (EVEN), O (ODD)
01	Baud Rate Error: 設定範圍: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
00	Init_pin 短接: 進入偵錯模式,詳細說明參考 第7章 "載入配置檔操作"

Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	Baud Rate
0	0	0	0	保留
0	0	0	1	保留
0	0	1	0	保留
0	0	1	1	1200
0	1	0	0	2400
0	1	0	1	4800
0	1	1	0	9600
0	1	1	1	19200
1	0	0	0	38400
1	0	0	1	57600
1	0	1	0	115200
1	0	1	1	230400
1	1	0	0	460800
1	1	0	1	921600
1	1	1	0	保留
1	1	1	1	保留

表 3-5.6: Baud Rate 設定如下:

➢ OutRxPDO[00] 提供模組系統控制 (如: 清除 sys_low 及 sys_hi...等)。詳細系統控制項目如 下表。

表 3-5.7 (Write): OutRxPDO[00] = 2610CTL 定義如下:

Bit	ECAT-2610-DW
06-31	N/A
05	當 High 時開始 Ext_Sync 運作
	當 Low 時停止 Ext_Sync 運作
04	當 High 時啟用 Ext_Sync 機制
03	Command TimeOut No Re-send
02	No CRC Check
01	Clear Sys_low, Sys_hi
00	Initial Ready

4. 啟動 Modbus RTU 設備

 在 "啟動 Modbus RTU 設備"前,請先確保 ECAT-2610 模組正常運行,詳細參考 <u>第 3</u>

 章 "啟用 ECAT-261x 模組"。

 注意

 下面範例,我們將使用 M-7050D 模組來進行測試,而其它我司設備或是第三方

 Modbus RTU 設備,請參考各自設備的快速入門指南或使用手冊來執行。

此章節將介紹如何配置、連接 Modbus RTU Slave 設備,包括設定 Slave ID、Baud Rate、Data Format...等,以及如何將配置檔載入到 ECAT-2610 模組來控制您的 Modbus RTU Slave 設備。

下圖為連接 Modbus RTU Slave 設備的配置快速程序參考,請依下列順序來正確啟用您的 Modbus RTU 設備:



圖 4.1: 啟用 Modbus RTU Slave 設備

4.1 配置 Modbus RTU 設備

下面配置 Modbus RTU 設備方法只適用於我司的 Modbus RTU 設備,其它第三方 Modbus RTU 設備請參考各自設備的使用手冊來執行配置站號 (Net ID)、Baud Rate 及 Data Format...等。

步驟 1 <u>將 Modbus Slave 設備 (如: M-7050D[,]選購品) 連接至電腦主機</u>



步驟 2 <u>下載並執行 DCON Utility Pro 軟體</u>

如使用我司的 Modbus RTU 設備,可從泓格科技的軟體網站中免費下載 DCON Utility Pro 來執 行配置 Modbus 設備,詳細下載位置如下: http://ftp.icpdas.com/pub/cd/8000cd/napdos/driver/dcon_utility/





● 按下 "COM Port" 按鈕來開啟 "Comport Option" 配置對話框 · 選擇 COM Port (如: COM1) · 此 COM Port 為您電腦所連接至 M-7050D 的 COM Port · 然後按下 "OK" 按鈕 ·



❷ 按下"Start Search"按鈕來尋搜 Modbus RTU Slave 設備。



❸ 當搜尋到 Modbus RTU Slave 設備時將被顯示在列表中,再按下 "Stop Search" 按鈕。

E Gtart Ad	dress	End	Address	255	. 🧊 ?]
ID	Address	Baud Rate	Checksum	Format	Status	Description
7050	1[1h]	115200	Disable	N,8,1	Remote I/O	[Modbus RTU]7*DI + 8*DO

- 34 -

步驟 4 配置 Modbus RTU 設備的 NetID、Baud Rate 及 Format

● 按下列表中的模組名稱(ID 欄位)來開啟配置對話框。

❷ 設定 Modbus RTU 設備的 Address (Slave ID)、Baud Rate 及 Data Format。

❸ 按下 "Set Module Configurations" 按鈕來儲存新的設定值。

	DN Utility Pro V 2	.0.0.7				?	
Start	Address	0 End	Address	255			
ID 🚺	Address	Baud Rate	Checksum	Format	Status	Description	
7050	1[1h]	115200	Disable	N,8,1	Remote I/O	[Modbus RTU]7*DI + 8*DO	
	7050 Firmware[0	0170]					<u> </u>
	Configuration]	DO DI	DI Latch DI	Counter Eve	ent Log About		
	Protocol Address Baud Rate Parity Checksum	Modbu 1 115200 N,8,1-1 Disable	s R TU - - O O1H None Parity -			•	
	Response Delay	tate	ms		Set Module (Configurations	

<u>()</u>注意

當在 RS-485 網路中有多個 Modbus RTU 設備時,則每個設備都需分配指定 一個唯一的站號 (Net ID)

4.2 配置及上傳

步驟1 將下載 Cable 連接至電腦主機及 ECAT-2610 模組

● 將 ECAT-2610 模組斷電關機。

❷ 將配件 CA-0915 Cable 連接至電腦主機上的 COM Port 及 ECAT-2610 模組上的 COM1 Port。



圖 4-2.1
步驟 2 <u>下載 ECAT-2610_Utl_xxxxxxl 壓縮檔</u>

● "ECAT-2610_Utl_xxxxx.zip" 可以從泓格科技網站下載。下載位置如下:

http://ftp.icpdas.com/pub/cd/fieldbus_cd/ethercat/slave/ecat-2000/software/

❷ 將 ECAT-2610_Utl_xxxxx.zip 解壓縮後,包含 7188ECAT 資料夾是配置/偵錯工具。

● 將 7188ECAT 資料夾複製到電腦硬碟上 (如: E:\),資料夾中應包含下列檔案:

more commands_2610	配置 DI、DO、AD 及 DA 等範例參考文件 詳細說明參考 <u>A2. "ECAT-2610 配置數據檔參考文件"</u>
🔛 7188ECAT.exe	執行檔·詳細參考 <u>A4-2 "上傳配置檔"</u>
7188XW.CF4	7188ECAT.exe 控制檔
commands.txt	配置檔 · 用來設定 Modbus RTU 設備的文件檔 · ECAT-2610 將透過此 配置檔來與 Modbus RTU 設備進行通訊
execCOM1.bat	使用電腦主機的 COM1 來載入配置數據檔至 ECAT-2610 · 詳細參考 A4-2 "上傳配置檔"
execCOM2.bat	使用電腦主機的 COM2 來載入配置數據檔至 ECAT-2610 · 詳細參考 A4-2 "上傳配置檔"
ECAT-2610 Configurator.exe	ECAT-2610 Configuator.exe 配置工具包

步驟 3 執行 ECAT-2610_Configurator.exe

雙擊 "ECAT-2610 Configurator.exe" 來開啟配置工具包。





▶ 左側視窗是用來設定配置數據並上傳至 ECAT-2610 模組上。

Copyright © 2019 ICP DAS CO., Ltd. All Rights Reserved.

- 38 -

▶ 左側視窗是用來原廠偵錯。



步驟 4 修改 COM Port 碼、Baud Rate 及 Data Foramt 設定值



步驟 5 設定 Modbus RTU 命令和相關屬性

M-7050D 模組具有 7 通道的數位輸入及 8 通道的數 位輸出,詳細配置步驟如下:

設定寫 8 個數位輸出通道的 Modbus 命令(圖 4-2.6), 如下:

● 設定 Modbus 命令,請依據您的 Modbus RTU 設備(如: M-7050D) 在 "Net ID(1-255)"、 "Modbus
 Function"、 "Address (0-65535)" 及"Length" 欄位設定適當的值。

❷ 在 "PDO Address" 欄位設定 RxPDO 位址。

● 在 "Update Mode(HEX)" 欄位設定更新模式。

④ 在 "CMDX(HEX)" 欄位設定特殊功能碼。

● 單擊 "ADD" 按鈕來新增一筆 "OUTWORD02" 配置 檔項目。



設定讀 7 個數位輸入通道的 Modbus 命令 (圖 4-2.7), 如下:

● 設定 Modbus 命令,請依據您的 Modbus RTU 設備(如: M-7050D) 在 "Net ID(1-255)"、 "Modbus Function"

、 "Address (0-65535)" 及 "Length" 欄位設定適當的 值。

❷ 在 "PDO Address" 欄位設定 TxPDO 位址。

❸ 在 "Update Mode(HEX)" 欄位設定更新模式。

④ 在 "CMDX(HEX)" 欄位設定特殊功能碼。

❺ 單擊 "ADD" 按鈕來新增一筆 "INWORD02" 配置檔項目。

Value Property ADD Net ID(1-255) 1 Modbus function 02 Read Input Status v Address(0-65535) 00000 0 length 7 RESET Гуре Bits Data Direction Read 2 PDO Address 2 EXPORT Update Mode(HEX) 00 B CMDX(HEX) 00 4 IMPORT Modbus CMD String 01 02 00 00 00 07, 02, 00, 00, 圖 4-2.7

Copyright © 2019 ICP DAS CO., Ltd. All Rights Reserved.

- 40 -

6

步驟 6 按下 "Connect" 按鈕來連結 ECAT-2610

確認狀態列顯示 "Connect" 及 "Download" 按鈕將解鎖。

ECAT-2610 Communicator - Slave	ECAT-2610 Con	tiguator ¥1.11(2019.04.29)	
□ 1¥PD0 - 2610SYS0 - 2610SYS1 - IN WORD02 □ - RxPD0 - 2610CTL0 - 2610CTL1 - OUT WORD02	ECAT-2610 Comu - TxPDO - 2610SYS0 - 2610SYS1 - 1N WORDO - 2610CTL0 - 2610CTL0 - 2610CTL0 - 2610CTL0 - 2610CTL0 - 2010TWOR	nunicator - Slave 12) D02	
COM 4 Connect Modbus RTU Master Commucation Serue Baud Rate(bps) 8: 115200	COM 4 Modbus RTU Master (Baud Rate(bps) 8: Parity No Data Size(bits) 8 Stop bits(bits) 1	Disconnect Commutation Setting 115200 V ne V Create ESI	ıloəd (XML file)
	Property Net ID(1-255)	Value 1	ADD
	Modbus function	15 Force Multiple Coils 🛛 👻	
	Address(0-65535)	00000	-
	8	8	
	Туре	Bits	RESET
	Data Direction	Write	
	PDO Address	3	
	Update Mode(HEX)	00	EXPORT
	CMDX(HEX)	00	
	Modbus CMD String	01 0F 00 00 00 08 01 00, 03, 00, 00,	IMPORT

- 41 -



ECAT-2610 Configuator ¥1.11(2019.04.29) ■ ECAT-2610 Communicator - Slave ■ TxPD0 ■ 2610SYS0 = 2610SYS1 ■ INWORD02 ■ RxPD0 = 2610CTL0 = 2610CTL1 ■ OUTWORD02	 ● 按下 "Download" 按鈕將開啟 "Download Setting Preview" 視窗。 ● 確認 "Download Setting Preview" 視窗中的 配置數據是否正確 (詳細關於配置數據格式說 明·可參考至 commands.txt)·然後按下 "OK" 按 鈕來繼續下一步。 	
COM Baud Rate (bps) B: 115200 Baut Rate (bps) B: 115200 Big 4-2.9	Download Setting Preview 115200, N, 10, 0, <td></td>	

● 彈跳出 "ECAT-2610 Configurator" 對話框,要求您重新啟動 ECAT-2610 模組。此時,將 ECAT-2610 模組斷電再上電,重新啟動後按下 "確定"按鈕來繼續上傳。

			ECAT-2610 Configurator	×		
···· ntodbus function ^ \		Thurson and the second	True Off On the Bower error o	min marine	mand	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Address(0-65535)	00000		Tuth Officin the Fower office a	gani 🔾	~~~	
Length	7					
Туре	Bits	RESI	「雌正」			
Data Direction	Read 🚩					
PDO Address	3		// · · · ·			
Update Mode(HEX)	00	EXPOR 1	RT			
CMDX(HEX)	00					
Modbus CMD String	01 02 00 00 00 07, 03, 00, 00,	IMPOR 1	RT		~	SEND
			<u>E</u> XIT			
Preparing to download fi	le				C	.::
						国 4 2 10

Copyright © 2019 ICP DAS CO., Ltd. All Rights Reserved.

- 42 -

EtherCAT 轉 Modbus RTU 閘道器

在狀態列將顯示上傳更新進度狀態。

Type-	Bits	RESDA		\sim
Data Direction	Read. 💌			
PDO Address	3			
Update Mode(HEX)	00	EXPORT		
CMDX(HEX)	00		Ξĺ	~
Modbus CMD String	01 02 00 00 00 07, 03, 00, 00,	IMPORT		SEND
			EXIT	4
Preparing to download fi	le			

圖 4-2.11

- 43 -

● 上傳成功後,會再次彈跳出 "ECAT-2610 Configurator" 對話框,要求您再次重新啟動
 ECAT-2610 模組。此時,再次將 ECAT-2610 模組斷電再上電,重新啟動後按下 "確定" 按鈕來
 完成上傳。

			ECAT-2610 Configurator 🔀		
Address(0-65535) Length Type	00000 7 Bits	RESI	Please reboot the ECAT-2610 「確定」	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	
Data Direction PDO Address Update Mode(HEX)	Read Image: Control of the second secon	EXPORT			
CMDX(HEX) Modbus CMD String	00 01 02 00 00 00 07, 03, 00, 00,	IMPORT]		SEND
			<u>e</u> xit		
Download setting finish					圖 4-2.12

▲注意:

如果經由 ECAT-2610 Configurator.exe 上傳配置數據檔失敗,此時模組不能正常運作,那麼請再執行一次手動配置數據檔及上傳,詳細說明參考至 <u>A4. "手動配置及上傳"</u>。

4.2.1 恢復至出廠預設值

依據下列步驟來將所有參數恢復至出廠預設值:

步驟 1: 將配件 CA-0915 Cable 連接至電腦主機上的 COM Port 及 ECAT-2610 模組上的 COM1 Port。



步驟 2: 在 7188ECAT 資料夾中,雙擊 "ECAT-2610 Configurator.exe"來開啟配置工具包。 注意: 如果您沒有 7188ECAT 資料夾,參考章節 4.2 "配置及上傳"來下載。



Copyright © 2019 ICP DAS CO., Ltd. All Rights Reserved.

- 44 -

步驟 3: 在 COM 欄位設定 COM Port 碼為您電腦所連 接至 ECAT-2610 的 COM Port (如: PC 上的 COM Port 為 COM4,請在 COM 欄位輸入 4)。

步驟 4:按下"Connect"按鈕來連結 ECAT-2610。



步驟 5: 確認狀態列顯示 "Connect" 及 "Download" 按鈕將解鎖。

步驟 6:按下 "Download"按鈕將開啟 "ECAT-2610 Configurator"對話框,要求您上傳出廠預 設值到 ECAT-2610 模組,按下 "確定"按鈕來繼續。

		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	m	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		 $\sim$	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
COM 4	Disconnect			6			
Baud Rate(bps) 8: 1	115200			ECAT-2610 Configu	rator 🔀		
Parity Non	ue 🗸		<u>``</u>				
Data Size (bits) 8	Create ESI (.	KML file)		Download the default s	etting		
Stop bits(bits) 1		]			-		
Property	Value			確定	1		
Net ID(1-255)	1	ADD			9		
Modbus function	01Read Coil Status 👻						
Address(0-65535)	00000						
Length	1						
Туре	Bits	RESET					
Data Direction	Read 💌						
PDO Address	2						
Update Mode(HEX)	00	EXPORT					
CMDX(HEX)	00						~
Modbus CMD String	01 01 00 00 00 01, 02, 00, 00,	IMPORT				<b>v</b> s	END
5				<u>E</u> XIT			
Connect							:
						昌 4	-2.16

- 45 -

步驟 7: 彈跳出 "ECAT-2610 Configurator" 對話框,要求您重新啟動 ECAT-2610 模組。此時,將 ECAT-2610 模組斷電再上電,重新啟動後按下 "確定"按鈕來繼續上傳。



步驟 8: 在狀態列將顯示上傳更新進度狀態。

Length	1 martin	$\sim$	m / m	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	
Туре	Bits	RESET			
Data Direction	Read 💌				
PDO Address	2				
Update Mode(HEX)	00	EXPORT			
CMDX(HEX)	00				
Modbus CMD String	01 01 00 00 00 01, 02, 00, 00,	IMPORT			SEND
			<u>E</u> XIT		8
Preparing to download fil	e				

圖 4-2.18

**步驟 9:** 上傳成功後,會再次彈跳出 **"ECAT-2610 Configurator"** 對話框,要求您再次重新啟動 ECAT-2610 模組。此時,再次將 ECAT-2610 模組斷電再上電,重新啟動後按下 **"確定"** 按鈕來 完成上傳。

Stop bits(bits)	Marine Marine	CAT-2610 Configurator	~~~~~~~
Property	Value	Please reboot the ECAT-2610	
Net ID(1-255)	1		
Modbus function	01 Read Coil Status 🛛 👻		
Address(0-65535)	00000		
Length	1		
Туре	Bits	RESET	
Data Direction	Read 💌		
PDO Address	2		
Update Mode(HEX)	00	EXPORT	
CMDX(HEX)	00		
Modbus CMD String	01 01 00 00 00 01, 02, 00, 00,	IMPORT	SEND
		<u>E</u> XIT	
Download setting finish			



## 4.3 測試 Modbus RTU 設備

在測試 Modbus RTU 設備前請先確認配置檔設定完成並已上傳到 ECAT-2610 模組中,詳細操作 參考至 章節 4.2 "配置及上傳"。

#### 

測試方式請依據您的 Modbus RTU 設備來執行。下面範例,我們將使用 M-7050D 模組來進行, 而其它 Modbus RTU 設備,請參考各自的快速入門指南及使用手冊來執行。

#### 步驟 1 <u>將 Modbus RTU 設備連接至 ECAT-2610 模組</u>

● ECAT-2610 模組保持在網路連線狀態,詳細接線方式參考章節 3.2 "連接主站與電源"。

- ❷ 將 Modbus RTU 設備連接至 ECAT-2610 模組上 COM2 (RS-485 bus)。
- ❸ 提供電源到 Modbus RTU 設備。



#### 步驟 2 <u>開啟 TwinCAT Master 軟體</u>

安裝 ESI 檔案 (ICPDAS ECAT-2610.xml)·並執行 EtherCAT Master 軟體 (如: Beckhoff TwinCAT 2.X)· 詳細說明請參考 章節 3.4 "搜尋模組"。



開啟模組電源並打開 TwinCAT System Manager(Config mode) · 開始掃描裝置後(如圖 4-3.2) · 之 後所有的對話框皆為 "OK" · 使模式設定值在 FreeRun 模式 ·



#### 步驟 4 透過 TwinCAT 設置每個模組

在 TwinCAT System Manager 左邊欄位的視窗,單擊您想要設定的 EtherCAT BOX 後開啟樹狀分支 (如下圖 4-3.3) 後單擊 Inxx 或 Outxx 作設定。



- 49 -

▶ 確認 M-7050D 模組的 DO 功能測試結果,如下:

- 在左側視窗中,按下 "Out02"。
- ❷ 在右側視窗中,按下 "Online"。

● 再按下 "Write" 按鈕來開啟 "Set Value Dialog" 對話框。

④ 在 "Set Value Dialog" 對話框中 · 在 "Hex:" 欄位輸入 0x00ff (設定所有 DO 都 ON 起) · 再 按下 OK 按鈕。

👺 未命名 - TwinCAT System Manager				
<u>File Edit Actions View Options H</u> elp				
; D 📽 📽 🖬 (参 B.   X 🖻 🖻 🔒 👭 8   🚍	l 🙃 🗸 💣 强 👲	: 🚼 🔨 💽 🏘 🖹 🔍 🖓 (	66' 🍢 🕵 🧶 🙎	
SYSTEM - Configuration         PLC - Configuration         PLC - Configuration         I/O - Configuration         Device 3 (EtherCAT)         Planation         Device 3 (EtherCAT)         Device 3 (EtherCAT)	Variable Flags On Value: 0x00 New Value: F Comment: Dec: 4 Hex: Float: Binary: Bit Size:	Line       2         00 (0)       Release         alog       255         0x00FF       0         255       1         0x00FF       1         1       8       16       32	3 Write OK Cancer (Cancer	]

❺ 檢查 M-7050D 模組上的數位輸出的 LED 顯示燈全部亮起。



# 5. 啟動 Modbus RTU Master



此章節將介紹如何配置 ECAT-2611 模組,包括 NetID、Baud Rate、Data Format...等,以及如何 與 Modbus RTU Master 連接。

### 5.1 配置及上傳

#### 步驟 1 將下載 Cable 連接至電腦主機及 ECAT-2611 模組

❶ ECAT-2611 模組斷電關機。

❷ 配件 CA-0915 Cable 連接至電腦主機上的 COM Port 及 ECAT-2611 上的 COM1 Port。

❸ ECAT-2611 模組供電開機。



- 51 -

ICPDAS

Ether**CAT** 

### 步驟 2 <u>下載 ECAT-2611_Utl_xxxxxxl 壓縮檔</u>

● "ECAT-2611_Utl_xxxxx.zip" 可以從泓格科技網站下載。下載位置如下:

http://ftp.icpdas.com/pub/cd/fieldbus_cd/ethercat/slave/ecat-2000/software/

❷ 將 ECAT-2611_Utl_xxxxx.zip 解壓縮後,包含 7188ECAT 資料夾是配置/偵錯工具。

● 將 7188ECAT 資料夾複製到電腦硬碟上 (如: E:\),資料夾中應包含下列檔案:

2188ECAT.exe	執行檔,詳細參考 A4-2 "上傳配置檔"
7188XW.CF4	7188ECAT.exe 控制檔
commands.txt	配置檔‧用來設定 Modbus RTU 設備的文件檔。 ECAT-2611 將透過此
	配置檔來與 Modbus RTU Master 進行通訊
execCOM1.bat	使用電腦主機的 COM1 來載入配置數據檔至 ECAT-2611·詳細參考 A4-2
	<u>"上傳配置檔"</u>
💿 execCOM2.bat	使用電腦主機的 COM2 來載入配置數據檔至 ECAT-2611 · 詳細參考 A4-2
	"上傳配置檔"
ECAT-2611 Configurator.exe	ECAT-2611 Configuator.exe 配置工具包

#### 步驟 3 <u>執行 ECAT-2611_Configurator.exe</u>

雙擊 "ECAT-2611 Configurator.exe" 來開啟配置工具包。



▶ ECAT-2611 Configuator.exe 是用來設定配置數據並上傳至 ECAT-2611 模組上。



#### 步驟 4 修改 COM Port 碼、Baud Rate 及 Data Foramt 設定值

● 在 COM 欄位設定 COM Port 碼為您電腦所連接至 ECAT-2611 的 COM Port · 詳細看圖 5-1.4。 (範例: PC 上的 COM Port 為 COM8 · 請在 COM 欄位輸入 8)。

● 在相關欄位下拉式選單中設定 Net ID、Baud Rate、Data Format 及 TxPDO/RxPDO size 值,詳細看圖 5-1.4。(範例: 修改 Net ID 為 2)。

ECAT-2611	出廠預設值	,	如	下表:
-----------	-------	---	---	-----

COM	1	Data Size (bits)	8
Net ID	1	Stop bits (bits)	1
Baud Rate (bps)	115200	TxPDO size	128
Parity	None	RxPDO size	128

- 53 -

😑 ECAT-2611 Communicator - Master

2611SYS1

2611CTL1

Ø

<u>C</u>onnect

8: 115200

None

1

128

128

¥

¥

Modbus RTU Slave Communication Setti

2

Net ID(1-254) 🕗

Baud Rate(bps)

Data Size(bits)

Stop bits(bits)

圖 5-1.4

TxPDO Size(1-256)

RxPDO Size(1-256)

步驟 7 開始上傳

Parity

RxPDO 2611CTL0

🖃 TxPDO 26118780

0

COM 8

- ❸ 按下 "Connect" 按鈕來連結 ECAT-2611。
- 確認狀態列顯示 "Connect" 及 "Download" 按鈕將解鎖。





圖 5-1.6

❸ 在狀態列將顯示上傳更新進度狀態。

Stop bits(bits)	1	Law Press
TxPDO Size(1-256)	128	IMPORT
RxPDO Size(1-256)	128	
3 SAVE		EXIT
Preparing to download file		

圖 5-1.7

④ 上傳成功後,會再次彈跳出 "ECAT-2611 Configurator" 對話框,要求您再次重新啟動
 ECAT-2611 模組。此時,再次將 ECAT-2611 模組斷電再上電,重新啟動後按下 "確定" 按鈕來
 完成上傳。

	ECAT-2611 Configurator	×
ar sizé (bits Stop bits(bits)	Please reboot the ECAT-2611 ④	XPORT
TxPDO Size(		MPORT
RxPDO Size()	1-256) 128	
	SAVE	EXIT
Download setting	finish	.::
圖 5-1.8		

#### 🛕 注意:

如果經由 ECAT-2611 Configurator.exe 上傳配置數據檔失敗,此時模組不能正常運作,那麼請再執 行一次手動配置數據檔及上傳,詳細說明參考 A4. "手動配置及上傳"。

### 5.2 連接 Modbus RTU Master

此範例,使用 PC 作為 Modbus RTU Master,詳細說明如下:

#### 步驟1 <u>將 Modbus RTU Master 連接至 ECAT-2611 模組</u>

● ECAT-2611 模組保持在網路連線狀態·詳細接線方式參考<u>章節 3.2 "連接主</u> 站與電源"。

- ❷ 將 Modbus RTU Master 連接至 ECAT-2611 模組上 COM2 (RS-485 bus)。
- ❸ 提供電源到 Modbus RTU 設備。



#### 步驟 2 配置電腦為 Modbus RTU Master

● 在您的電腦安裝 Modbus Master Tools (如: Modbus Poll, 是一個 Modbus Master 模擬軟體)。 下載位置: <u>https://www.modbustools.com/download.html</u>

④ 執行 Modbus Poll.exe 程式。
 單擊 "Setup" 功能選單中的 "Read/Write
 Definition F8" 項目來開啟 "Read/Write
 Definition" 對話框。



圖 5-2.2

Copyright © 2019 ICP DAS CO., Ltd. All Rights Reserved.

ICPDAS

EtherCAT.

● 在 "Read/Write Definition" 對話框, 依據 ECAT-2611 模組來設定 Slave ID、Function code、 Address 及 Quantity...等值, 然後再按下 "OK" 按鈕。

**範例:**使用 Function 04 每隔 1000 ms 從 Slave ID 2 的 ECAT-2611 模組從位址開始 2 取讀 20 個暫存器 (Register)。

表 5.2-1: ECAT-2611 支援功能如下

功能碼	名稱	有效讀/寫 PDO 位址	章節
03 (0x03)	Read holding registers	Readback Multiple TxPDO [02 ~ FF]	6.3
04 (0x04)	Read input registers	Read Multiple RxPDO [00 ~ FF]	6.4
06 (0x06)	Write single register	Write single TxPDO [02 ~ FF]	6.6
16 (0x10)	Write multiple registers	Write Multiple TxPDO [02 ~ FF]	6.8

設定 E	CAT-2611 Net	ID			
Rea	ad/Write Defini	n			
SI	ave ID: 2		ОК		── 參考表 5.2-1 輸入有效正
Fu	unction: 04 Read I	nput Registers (3x)	Canc	el	■ 催的 PDO 位址。 如:2就是從位址2開始
Ac	ddress: 2	Protocol address.	E.g. 40011 -> 10	-	
Qu	uantity: 20	•			- 最大 50
So	can Rate: 1000	[ms]	App	ly 🔰	
	Disable Read/Write <u>D</u> isal	bled			
	Disable on error		<u>H</u> ead/Write L	Jnce	
	View Rows ⊙10 ○20 (	50 0100 0	Fit to Quantity		
	Hide Alias Colum Address in Cell	ns PLC.	Addresses (Base 1) n/Daniel Mode		
				5-2.3	
lbpoll1					
: 0: Err = 0: ID : connection	= 2: F = 04: SR = 1	DOOms			
Alias	00000	Alias	00010	Alias	00020
			0		
	0		0		
	0		0		>
	0		0		<b>&gt;</b>
	0		0		<i>\$</i>
	0		0		č
	0		0		<u>حر</u>
	Law man	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	~_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		

④ 單擊 "<u>Connection</u>"功能選單中的 "<u>Connect...</u> F3" 項目來開啟 "Connection Setup" 對話 框。

M Modb	18 Poll - Mbpoll1	5
<u>F</u> ile <u>E</u> dit	Connection Setup Fur tions Display View	N.
🗋 🖻	Connect	5
Poc Marco	Disconnect R F4	
	Auto Connect >	_<
$I \times = 0$ :	Quick Connect F5 6: SR = 1000ms	نمسي
	// wijeer / opport	/
圖 5-2.4	· · · · · ·	

●在"Connection Setup"對話框,從"Connection"下拉式選單中選擇"Serial Port"項目,並 配置相關序列埠設定後,按下"OK"按鈕。



圖 5-2.5

❻ 在 "Mbpoll1" 視窗,確認連線成功 (ERR = 0)。



圖 5-2.6

Copyright © 2019 ICP DAS CO., Ltd. All Rights Reserved.

- 59 -

### 5.3 測試 Modbus RTU Master

在測試 Modbus RTU Master 前請先確認配置檔設定完成並已載入到 ECAT-2611 模組中·詳細操 作參考章節 5.1 "配置及上傳"。

### 步驟 1 <u>開啟 TwinCAT Master 軟體</u>

● 安裝 ESI 檔案 (ICPDAS ECAT-2611.xml) · 並執行 EtherCAT Master 軟體 (如: Beckhoff TwinCAT 2.X) · 詳細說明請參考章節 3.4 "搜尋模組"。

❷ 開啟模組電源並打開 TwinCAT System Manager(Config mode),開始掃描裝置後(如圖 5-3.1), 之後所有的對話框皆為 "OK",使模式設定值在 FreeRun 模式。

	🔬 🕰 注意
TwinCAT System Manager         File       Edit       Actions       View       Options       Help         Image:	連結 ECAT-2611 模組至 EtherCAT,連接時系統必需在安全、斷電的狀態。
SYSTEM - Configuration NC - Configuration PLC - Configuration Cam - Configuration I/O Devices I/O Devices Mappings Append Device Import Device Ctrl+V Paste with Links Alt+Ctrl+V B 5-3.1	掃描設備 (I/O Devices-> 按右鍵-> Scan Devices)

- 60 -

#### 步驟 2 透過 TwinCAT 設置每個模組

在 TwinCAT System Manager 左邊欄位的視窗,單擊您想要設定的 EtherCAT BOX 後開啟樹狀分支 (如下圖 5-3.2)後單擊 Inxx 或 Outxx 作設定。



圖 5-3.2

▶ 驗證 Function 04 "Read holding registers"的功能測試結果,如下:

● 在 "Modbus Poll" 程式·設定 Foucntion 04 及相關參數·詳細請參考<u>節章 5.2 "連接 Modbus</u> RTU Master"。

- ❷ 在 TwinCAT System Manager 左邊欄位的視窗,按下 "Out02"。
- ❸ 然後在右側視窗中,按下 "Online"。
- ④ 在按下 "Write" 按鈕來開啟 "Set Value Dialog" 對話框。
- 在 "Set Value Dialog" 對話框中的 "Dec:" 欄位輸入 10 , 按下 OK 按鈕。
- ⑤ 請重覆步驟 2 到 5,將 Out03 到 Out0A 的值也設定為 10。



⑦ 回到 "Modbus Poll"程式,確認位址 2 到 10 欄位值顯示 10。

<u>E</u> dit <u>C</u> onnection	<u>š</u> etup F <u>u</u> nctions <u>D</u> isplay	y <u>V</u> iew <u>W</u> indow	<u>H</u> elp		
) 🖻 🖥 🎒 🗙	🛅 🚊 🍙 💷 🛛	5 06 15 16 17	22 23 TC 🗵	<b>१ №</b> ?	
🦻 Mbpoll1					
x = 225: Err = 0:	D = 2: F = <b>04</b> : SR =	= 1000ms			
Alias	00000	Alias	00010	Alias	00020
0			10		0
1			0		0
2	10		0		
3	10		0		
	10		0		
4	10		0		
4 5	10				
4 5 6	10		0		
4 5 6 7	10		0		
4 5 6 7 8	10 10 10 10		0		

▶ 驗證 Function 16 "Write multiple registers"的功能測試結果,如下:

● 在 "Modbus Poll" 程式 · 設定 Foucntion 16 及相關參數 · 詳細請參考<u>節章 5.2 "連接 Modbus</u> <u>RTU Master"</u>。

2		ОК
16 Write Multip	le Registers 🛛 💙	Cancel
2 Pr	rotocol address. E.g. 40	)011 -> 10
20		
. 1000 [m	ns]	
I/Write <u>D</u> isabled ble on error	Ē	ead/Write Once
○ 20 ○ 50	0 🔿 100 🔿 Fit to Q	uantity
Alias Columns ess in Cell	PLC Addres:	ses (Base 1) el Mode
	2 Pr 20 (m 20 (m 3/Write Disabled ble on error 20 50 Alias Columns ess in Cell	2       Protocol address. E.g. 40         20       [ms]         3/Write Disabled ole on error       [ms]         20       50       100       Fit to Q         Alias Columns       PLC Address         ess in Cell       Enron/Danie

- ② 在 "Modbus Poll"程式,雙擊位址2欄位來開啟 "Enter signed int 16"對話框。
- 在 "Enter signed int 16" 對話框,輸入 "20", 按下 OK 按鈕。

ਪੈੱ Modbus Poll - Mbp	o111					
<u>File E</u> dit <u>C</u> onnection	Setup Functions Displ	ay <u>V</u> iew <u>W</u> indow	Help			
🗅 🖻 🖬 🎒 🗙	[ 1   호 효   고   0	5 06 15 16 17	22 23 TC 🖳	<b>? №?</b>	3	
📅 Mbpoll1						
Tx = 7: Err = 0: ID	= 2: F = 16: SR =	1000ms				
Alias	00000	Alias	00010	Alias	00020	
0	2		10			
1	10		0		[	
3	111		0			
4	10		0			
5	10				}	_
7	10		Enter signe	d int 16		
8	10		<b>X</b>			
9	10		Value:	20 🚯		K 📐
	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	~~~~~	~~~		Can	icel
圖 5-3.6						

④ 請重覆步驟 2 到 3,將位址 3 到 10 的值都設定為 20。

le	<u>E</u> dit <u>Connection</u>	Setup Functions Dis	play <u>V</u> iew <u>W</u> indo	ow <u>H</u> elp		ۇ
Ľ	≊ H ⊜ X	티보의시	05 06 15 16	17 22 23 TC 🛛	⊴ % № ?	<u> </u>
2	Mbpoll1					
Тx	= 86: Err = 0: IC) = 2: F = 16: SR	= 1000ms			I
Ļ	Alias	00000	Alias	00010	Alias	00020
				20		U
$\frac{1}{2}$		20		0		U
3		20		0		<
4		20		0		:
5		4 20		0		
6		20		0		
7		20		0		
8		20		0		
9		20		0		
)
						~

● 在 TwinCAT System Manager 左邊欄位的視窗,按下 TxPDO 0x00-0x7F。

❺ 然後在右側視窗中,確認 In02 到 In0A 的 Online 值是顯示 0x0014 (20)。

📑 未命名 - TwinCAT System Manager			<
<u>File Edit Actions View Options H</u> elp			5
D 📽 📽 🖬 🚑 &	🙃 🗸 💣 👧	🙆 🛟 🔨 🗭 🖶 Q	. P 60 🏊
🕞 💋 SYSTEM - Configuration 🖉	Name	Online	Type 2
PLC - Configuration	♦↑2611SYS0	0x0000 (0)	UINT 📿
	<u>♦†2611SYS1</u>	0xA000 (40960)	UINT 🔇
Devices	\$ †In02	0x0014 (20)	UINT Ì
Device 3-Image	💊† In03	6 0x0014 (20)	UINT L
Device 3-Image-Info	\$ †In04	0x0014 (20)	UINT 🗦
The state of the s	💊† In05	0x0014 (20)	UINT 🧹
🚡 👷 Outputs	\$ †In06	0x0014 (20)	UINT 🤇
🗄 😼 InfoData	♦ †In07	0x0014 (20)	uint >
🖨 🐺 Box 1 (ECAT-2611 Communicator - Master)	\$ †In08	0x0014 (20)	UINT 🖴
	\$ †In09	0x0014 (20)	UINT 🦿
	\$ †In0A	0x0014 (20)	کم UINT
2611SYS1	Unlar	0x0000 (0)	UINT (
	♦ ↑In0C	0x0000 (0)	UINT }
	♦† InQD	~	UINT /
	₩ <u>♦</u> ₽́₩ ᠁		J * * V
圖 5-3.8	÷		

6. Modbus 資訊

Modbus 是由 MODICON 公司在 1979 發展出來的一套通訊協定。它具有標準化、採開放式架構的特性·而且廣泛的被工業自動化產品所使用的通訊協定。透過 Modbus·SCADA 和 HMI 軟體可以很容易地將許多串列設備整合在一起。更多更詳細的 Modbus 資訊,可參考至 <u>http://www.modbus.org</u>。

現今 Modbus 協定版本有 Modbus RTU (如: RS-485/RS-232 序列通訊界面)、Modbus ASCII 以及 Modbus TCP。下面我們將詳細介紹 Modbus RTU 訊息結構。

Modbus 訊資結構

Master 設備詢問訊息包括其它 Slave 設備的位址或廣播位址、功能代碼、任何所需資料以及檢查錯誤欄位。Slave 設備回應訊息包括確認功能代碼、回應資料及檢查錯誤欄位。

<u>RTU Data 結構</u>

Byte 00	Byte 01	Byte 02-03	Byte 04-05
		資料	欄位
站號	功能代碼		通道數
(Net ID)	(Function Code)	(Address Mapping)	(Point)

> 站號(Net ID): 指定接收地址 (Modbus/RTU slave)。

▶ <u>功能代碼 (Function Code)</u>:指定訊息類型。

資料欄位:資料區塊 (參考位址 + 通道數)。

<u>站號 (Net ID)</u>

在 Modbus RTU 結構中第一個 byte 是接收位址。有效的位址範圍是 0 到 247。當位址為 0 的時候,是為廣播功能,當位址為 1 到 247 的時候,分別是 Modubs 設備的 Net ID。

<u>功能代碼 (Function Code)</u>

Modbus RTU 結構中第二個 byte 是 Function Code (功能代碼)。Function Code 是要求 Slave 設備需執行的類型。有效的 Function Code 範圍是 1 到 255 之間。 而 Slave 設備的回應訊息可設定相同的 Function Code、當發生錯誤時、系統將 Function Code 最高位元設定為 1、此時 Master 設備會知道該訊息是否已正確發送。

功能碼	功能敘述	參考位址
01 (0x01)	Read Multiple Coils Status for DO	Охххх
02 (0x02)	Read Multiple Input Discrete for DI	1xxxx
03 (0x03)	Read Multiple Registers for AO	4xxxx
04 (0x04)	Read Multiple Input Registers for AI	Зхххх
05 (0x05)	Write Single Coil for DO	Oxxxx
06 (0x06)	Write Single Register for AO	4xxxx
15 (0x0F)	Force Multiple Coils for DO	Охххх
16 (0x10)	Write Multiple Registers for AO	4xxxx

注意: 詳細關於對應位址(參考位址)請參考至您的 Slave 設備。

資料欄位

傳輸資料格式分別有 8 位元、16 位元及 32 位元。當資料為 16 位元暫存器傳輸是以 high-byte 優先 (例如: 0x0A0B ==> 0x0A, 0x0B)。當資料為 32 位元暫存器傳輸是二個 16 位元暫存器,且 是以 Low-word 優先 (如: 0x0A0B0C0D ==> 0x0C, 0x0D, 0x0A, 0x0B)。

此資料欄位所傳送的訊息是 Master 設備及 Slave 設備之間的資訊,此資訊包含了 Master 設備 採取的動作訊息或 Slave 設備任何請求資訊。如 Master 設備不需要這些資訊,此資料欄位可 以為空白。

參考位址	說明
Охххх	Read/Write Discrete Outputs or Coils.
	Ox 參考位址是用於設備輸出資料到數位輸出通道。
1 x x x x	Read Discrete Inputs.
	1x 參考位址是用於控制相對應的數位輸入通道的 ON/OFF 狀態。
Зүхүх	Read Input Registers.
37777	3x 參考暫存器包含一個 16-bit 位址接收外部訊息來源,如類比訊息。
	Read/Write Output or Holding Registers.
4xxxx	4x 暫存器是用於儲存 16-bit 資料數 (二進制或十進制) 或從 CPU 傳送
	資料到輸出通道。

🔔 注意

詳細關於對應位址 (參考位址) 請參考至您的 Slave 設備。

6.1 FC1(0x01) Read Multiple Coils (0xxxx) for DO

這個功能代碼是用來讀取目前的 coil 狀態或 DO Readback 值。

[Request]

Byte	說明	大小	設定值
00	站號 (Net ID)	1 Byte	1 ~ 247
01	功能代碼 (Function code)	1 Byte	0x01
			詳細 Modbus 位址參考至您的 Slave 設備。
02-03	D/O 起始位址	2 Bytes	Byte 02 = high byte
			Byte 03 = low byte
			Byte 04 = high byte
04-05	□	2 Bytes	Byte 05 = low byte

[Response]

Byte	說明	大小	設定值
00	站號 (Net ID)	1 Byte	1 ~ 247
01	功能代碼 (Function code)	1 Byte	0x01
02	Byte 數	1 Byte	回應訊息的 Byte 數(n = (Points+7)/8)
			回應訊息
			n= 1; Byte 03 = data bit 7 to 0
03	數據 (Data)	n Bytes	n= 2; Byte 04 = data bit 15 to 8
			n= m; Byte m+2 = data bit(8m-1)~8(m-1)

[Error Response]

Byte	說明	大小	設定值
00	站號 (Net ID)	1 Byte	1 ~ 247
01	功能代碼 (Function code)	1 Byte	0x81
02	異党代碼 (Evcention code)	1 Byto	更詳細資訊請參考至 Modbus 標準規範
02 美帛1、1% (Exception code)	груге	(Modbus Standard Specification)	

6.2 FC2(0x02) Read Multiple Input Discrete (1xxxx) for DI

這個功能代碼是用來讀取目前的 DI 值。

[Request]

Byte	說明	大小	設定值
00	站號 (Net ID)	1 Byte	1 ~ 247
01	功能代碼 (Function code)	1 Byte	0x02
			詳細 Modbus 位址參考至您的 Slave 設備。
02-03	D/I 起始位址	2 Bytes	Byte 02 = high byte
			Byte 03 = low byte
		2 Bytes	Byte 04 = high byte
04-05	⇒□		Byte 05 = low byte

[Response]

Byte	說明	大小	設定值
00	站號 (Net ID)	1 Byte	1 ~ 247
01	功能代碼 (Function code)	1 Byte	0x02
02		1 Duto	回應訊息的 Byte 數
02	Byle æ	1 Byte	(n =(Points+7)/8)
			回應訊息
03 數據 (Data)			n= 1; Byte 03 = data bit 7 to 0
	數據 (Data)	n Bytes	n= 2; Byte 04 = data bit 15 to 8
			n= m; Byte m+2 = data bit(8m-1)~8(m-1)

[Error Response]

Byte	說明	大小	設定值
00	站號 (Net ID)	1 Byte	1 ~ 247
01	功能代碼 (Function code)	1 Byte	0x82
02	用尚化理(Fuccention code)	1 Dute	更詳細資訊請參考至 Modbus 標準規範
02 異常代碼 (Exception code)	1 Byte	(Modbus Standard Specification)	

- 69 -

6.3 FC3(0x03) Read Multiple Registers (4xxxx) for AO

這個功能代碼是用來 Readback 保存暫存器值或類比輸出值。

[Request]

Byte	說明	大小	設定值
00	站號 (Net ID)	1 Byte	1 ~ 247
01	功能代碼 (Function code)	1 Byte	0x03
02-03	A/O 起始位址	2 Bytes	詳細 Modbus 位址參考至您的 Slave 設備。 Byte 02 = high byte Byte 03 = low byte
04-05	16-bit Registers 數 (通道數)	2 Bytes	Word 數 Byte 04 = high byte Byte 05 = low byte

[Response]

Byte	說明	大小	設定值
00	站號 (Net ID)	1 Byte	1 ~ 247
01	功能代碼 (Function code)	1 Byte	0x03
02	Byte 數	1 Byte	回應訊息的 Byte 數 (n=Points x 2 Bytes)
03~	Resgister 值	n Bytes	Register 值: n= 2; Byte 03 = high byte Byte 04 = low byte n= m; Byte 03 = high byte Byte 04 = low byte Byte m+1 = high byte Byte m+2 = low byte

[Error Response]

Byte	說明	大小	設定值
00	站號 (Net ID)	1 Byte	1 ~ 247
01	功能代碼 (Function code)	1 Byte	0x83
00		1 D. 4-	更詳細資訊請參考至 Modbus 標準規範
02	1 Byte	(Modbus Standard Specification)	

6.4 FC4(0x04) Read Multiple Input Registers (3xxxx) for AI

這個功能代碼是用來讀取輸入暫存器或電流類比輸入值。

[Request]

Byte	說明	大小	設定值
00	站號 (Net ID)	1 Byte	1 ~ 247
01	功能代碼 (Function code)	1 Byte	0x04
02-03	A/I 起始位址	2 Bytes	詳細 Modbus 位址參考至您的 Slave 設備。 Byte 02 = high byte
			Byte 03 = low byte
04-05	16-bit Registers 數 (通道數)	2 Bytes	Word 數
			Byte 04 = high byte
			Byte 05 = low byte

[Response]

Byte	說明	大小	設定值
00	站號 (Net ID)	1 Byte	1 ~ 247
01	功能代碼 (Function code)	1 Byte	0x04
02	Byte 數	1 Byte	回應訊息的 Byte 數
			(n=Points x 2 Bytes)
03~	Resgister 值	n Bytes	Register 值:
			n= 2; Byte 03 = high byte
			Byte 04 = low byte
			n= m; Byte 03 = high byte
			Byte 04 = low byte
			Byte m+1 = high byte
			Byte m+2 = low byte

[Error Response]

Byte	說明	大小	設定值
00	站號 (Net ID)	1 Byte	1 ~ 247
01	功能代碼 (Function code)	1 Byte	0x84
02	異常代碼 (Exception code)	1 Byte	更詳細資訊請參考至 Modbus 標準規範
			(Modbus Standard Specification)

6.5 FC5(0x05) Write Single Coil (0xxxx) for DO

這個功能代碼是用來設定單一 coil 狀態或訊號數位輸出值。

[Request]

Byte	說明	大小	設定值
00	站號 (Net ID)	1 Byte	1 ~ 247
01	功能代碼 (Function code)	1 Byte	0x05
02-03	D/O 起始位址	2 Bytes	詳細 Modbus 位址參考至您的 Slave 設備。
			Byte 02 = high byte
			Byte 03 = low byte
04-05	輸出值	2 Bytes	0xFF 00 → 設定輸出為 ON
			0x00 00 → 設定輸出為 OFF
			如設定其它值將不被接受且不會影響到 coil。
			Byte 04 = high byte
			Byte 05 = low byte

[Response]

Byte	說明	大小	設定值
00	站號 (Net ID)	1 Byte	1 ~ 247
01	功能代碼 (Function code)	1 Byte	0x05
02-03	D/O 位址	2 Bytes	此值是與 Request 的 Byte 02-03 相同
04-05	輸出值	2 Bytes	此值是與 Request 的 Byte 04-05 相同

[Error Response]

Byte	說明	大小	設定值
00	站號 (Net ID)	1 Byte	1 ~ 247
01	功能代碼 (Function code)	1 Byte	0x85
02	異常代碼 (Exception code)	1 Byte	更詳細資訊請參考至 Modbus 標準規範
			(Modbus Standard Specification)
6.6 FC6(0x06) Write Single Register (4xxxx) for AO

這個功能代碼是用來設定一個 Holding Registers 並且能夠儲存該模組配置值。

[Request]

Byte	說明	大小	設定值	
00	站號 (Net ID)	1 Byte	1 ~ 247	
01	功能代碼 (Function code)	1 Byte	0x06	
	A/O 位址		詳細 Modbus 位址參考至您的 Slave 設備。	
02-03		2 Bytes	Byte 02 = high byte	
			Byte 03 = low byte	
	Register 值	2 Bytes	Register 值	
04-05			Byte 04 = high byte	
			Byte 05 = low byte	

[Response]

Byte	說明	大小	設定值
00	站號 (Net ID)	1 Byte	1 ~ 247
01	功能代碼 (Function code)	1 Byte	0x06
02-03	A/O 位址	2 Bytes	此值是與 Request 的 Byte 02-03 相同
04-05	Register 值	2 Bytes	此值是與 Request 的 Byte 04-05 相同

[Error Response]

Byte	說明	大小	設定值
00	站號 (Net ID)	1 Byte	1 ~ 247
01	功能代碼 (Function code)	1 Byte	0x86
00		1 D. 4-	更詳細資訊請參考至 Modbus 標準規範
02	美宅心嗨 (Exception code)	I Byte	(Modbus Standard Specification)

6.7 FC15(0x0F) Force Multiple Coils (0xxxx) for DO

這個功能代碼是用來設定多個 coils 狀態或寫多個 DO 值。

[Request]

Byte		大小	設定值	
00	站號 (Net ID)	1 Byte	1 ~ 247	
01	功能代碼 (Function code)	1 Byte	0x0F	
02-03	D/O 起始位址	2 Bytes	詳細 Modbus 位址參考至您的 Slave 設備。 Byte 02 = high byte Byte 03 = low byte	
04-05	輸出通道數 (點)	2 Bytes	Byte 04 = high byte Byte 05 = low byte	
06	Byte 數	1 Byte	n = (Points +7)/8	
07	輸出值	n Bytes	 一個bit 對應一個通道。 如: 值為 1 表示通道為 ON · 值為 0 表示為 OFF。 n= 1; Byte 07 = data bit 7 to 0 n= 2; Byte 08 = data bit 15 to 8 n= m; Byte m+6 = data bit(8m-1)~8(m-1) 	

[Response]

Byte	說明	大小	設定值
00	站號 (Net ID)	1 Byte	1 ~ 247
01	功能代碼 (Function code)	1 Byte	0x0F
02-03	D/O 起始位址	2 Bytes	此值是與 Request 的 Byte 02-03 相同
04-05	輸出通道數 (點數)	2 Bytes	此值是與 Request 的 Byte 04-05 相同

[Error Response]

Byte	說明	大小	設定值
00	站號 (Net ID)	1 Byte	1~ 247
01	功能代碼 (Function code)	1 Byte	0x8F
02	異常代碼 (Excention code)	1 Byte	更詳細資訊請參考至 Modbus 標準規範
52		i byte	(Modbus Standard Specification)

6.8 FC16(0x10) Write Multiple Registers (4xxxx) For AO

這個功能代碼是用來設定多個 Holding Registers 並且能夠儲存模組配置值。

[Request] 說明 大小 設定值 Byte 00 站號 (Net ID) 1 Byte 1~247 功能代碼 (Function code) 01 1 Byte 0x10 詳細 Modbus 位址參考至您的 Slave 設備。 A/O 起始位址 2 Bytes Byte 02 = high byte 02-03 Byte 03 = low byte Word 數 Byte 04 = high byte 04-05 16-bit Register 數 (通道數) 2 Bytes Byte 05 = low byte Byte 數 n =Points x 2 Bytes 06 1 Byte Register 值 n=2; Byte 03 = high byte Byte 04 = low byte 07 Register 值 n Bytes n= m; Byte 03 = high byte Byte 04 = low byte Byte m+1 = high byteByte m+2 = low byte

[Response]

Byte	說明	大小	設定值
00	站號 (Net ID)	1 Byte	1 ~ 247
01	功能代碼 (Function code)	1 Byte	0x10
02-03	A/O 起始位址	2 Bytes	此值是與 Request 的 Byte 02-03 相同
04-05	16-bit Register 數 (通道數)	2 Bytes	此值是與 Request 的 Byte 04-05 相同

[Error Response]

Byte	說明	大小	設定值
00	站號 (Net ID)	1 Byte	1 ~ 247
01	功能代碼 (Function code)	1 Byte	0x90
02	異常代碼 (Exception code)	1 Byte	更詳細資訊請參考至 Modbus 標準規範 (Modbus Standard Specification)

6.9 FC255(0xFF) 特殊命令

此功能碼是僅適用於 ECAT-2610 模組的特殊命令。

命令	說明	備註	
FF 03 00 00 00 02	讀取模組系統狀態 (2610Sys0 + 2610Sys1)	詳細說明 · 參考 <u>章節 3.3.1 "模組狀態及</u> <u>錯誤模式"</u>	
FF 03 00 01 00 01	儲存 RS-485 週期時間 單位: 0.1 ms	詳細說明·參考 <u>16. Rs485 Cycle Time</u> 。	
FF 06 00 00 00 nn	Delay 100 ms x nn	送细韵明,	
FF 06 00 01 00 nn	Delay 1 ms x nn	計測就明、参方 <u>11. Delay Command</u> 。	

7. 上傳配置檔操作

若發現 ECAT-2610(-DW)/2611 模組無法正常運作時 (如: 模組沒有回應, LED 顯示燈沒亮...等問題), 請將**模組 COM3 上的 TxD pin 連接至 RxD pin** (如圖 7-1.1) 來進入 Init 模式 (偵錯模式)。 當進入 Init 模式 (偵錯模式)後,將會跳過 EEPROM 並停止命令執行,此時將 EEPROM 清除後 再載入新的配置檔 (commands.txt) 使模組恢復正常,詳細操作步驟如下。

步驟1 <u>將 TxD pin 連接至 RxD pin</u>

❶ ECAT-2610(-DW)/2611 模組斷電關機。

● 使用 CA-0915 Cable 將 ECAT-2610(-DW)/2611 模組的 COM1 (Console Port) 連接電腦主機的 COM Port。

● 再將模組 COM3 上的 TxD pin 連接至 RxD pin。



- 77 -

步驟 2 <u>執行 7188ECAT.exe(配置/偵錯工具)</u>

● 這裡以 Windows 10 系列為範例,在 Windows 搜尋欄位輸入 "cmd",按下 "Enter" 鍵來開 啟命令提示字元視窗。



❷ 輸入 E: (此為 7188ECAT 資料夾所存放的磁碟槽區),按 Enter 鍵。

● 輸入 cd 7188ecat,按 Enter 鍵來進入 7188ECAT 資料夾中。

④ 輸入 execcom4 ,按 Enter 鍵來自動執行 7188ECAT.exe 程式。

注意: execcom4 是使用電腦 COM4 來上傳配置檔到 ECAT-2610(-DW)/2611,詳細參考圖 A4-17。



CN 7188ECAT ¥1.45.1 [COM4:115200,N,8,1],FC=0,CTS=1, DIR=E:\7188ECAT **** Check COM1 = INIT or Normal **** COM1 TXD=RXD> INIT, skip read eeprom
<pre>*** Check COM1 = INIT or Normal *** COM1 TXD=RXD> INIT, skip read eeprom</pre>
EEPROM : InTxPdoMax++=11, OutRxPdoMax++=11 Init 模式
===== ECAT-2610. Ver. 2.25 ===== Ctrl+F4: Download
READ1 : Read EEPROM (sequential) READ2 : Read EEPROM (Command)
SHOWD : Show Version Number SHOW1 : Show System Status SHOW2 : Show Input TxPdo
SHOW3 : Show Output R×Pdo SHOW4 : Show Debug Information
SHOW5 : Show Debug Information Step by Step ERASE : ERASE EEPOM

▶ 將列出 10 個指令用來載入配置數據及原廠偵錯,詳細說明如下:

指令	說明	載入/偵錯
CTRL+F4	載入配置檔 (commands.txt) 到 EEPROM	載入
READ1	讀取 EEPROM	原廠偵錯
READ2	讀取 EEPROM	原廠偵錯
SHOW0	顯示版本號	原廠偵錯
SHOW1	顯示狀態	原廠偵錯
SHOW2	顯示輸入 InTxPDO[00] 到 InTxPDO[FF]	原廠偵錯
SHOW3	顯示輸出 OutRxPDO[00] 到 OutRxPDO[FF]	原廠偵錯
SHOW4	顯示偵錯資訊	原廠偵錯
SHOW5	慢速顯示偵錯資訊	原廠偵錯
ERASE	清除 EEPROM	載入

以上指令中 CTRL+F4 及 ERASE 是開放用於載入新的配置檔到 ECAT-2610(-DW)/2611 模組 EEPROM 中。其它指令則是用於我司工廠偵錯使用。

🔔 注意

EEPROM 用於存儲不經常更改的數據,不適合頻繁的存取大量數據,且清除/寫入週期是有限制的,因此在測試使用時不應經常更改,否則容易造成模組損壞。

步驟 4 <u>將模組 COM3 上 TxD Pin 和</u> <u>RxD Pin 斷開</u>



步驟 5 上傳新的配置檔到 ECAT-2610(-DW)/2611 模組 EEPROM 中

● 輸入 erase ·按 Enter 鍵來清除 EEPROM。



圖 7-1.6

❷ 將 ECAT-2610(-DW)/2611 斷電再上電來重啟模組。

● 同時按下鍵盤上 [Ctrl] + [F4] 鍵來將新的配置檔上傳到模組中。



圖 7-1.7

④ 再將 ECAT-2610(-DW)/2611 斷電再上電來重啟模組。

⑤ 按下視窗右上的 ⊠ 圖示來關閉視窗。



圖 7-1.8

8. 支援分散式時鐘(適用 ECAT-2610)

EtherCAT 提供了分散式時鐘機制 (DC · Distributed Clocks) · 透過 IEEE1588[13]標準的分散式時 脈計算法實現同步 · 可以精確的同步主站及所有從站間的時間 · 更多更詳細關於 EtherCAT 及 分散式時鐘資訊 · 可參考至 http://www.ethercat.org/ 網站 ·

此章節將介紹如何透過 TwinCAT 3.0 軟體來配置及運作分散式時鐘功能。

8.1 Modbus RTU 時間量測

這裡我們使用 M-7050 模組為範例,它具有 7 通道的數位輸入及 8 通道的數位輸出。本節將介 紹四個範例為量測傳送命令、讀取回應及 DC 週期的時間,詳細如下所述。

範例一: 量測單一 Modbus 命令: Write DO 時間

● 使用 DCON Utility 輕鬆快速取得 Write DO 命令,詳細操作說明可參考 <u>A1. "如何透過 DCON</u> Utility 來取得 Modbus RTU 指令",如下圖所示:

Image: DCON Utility Pro V 2.0.7 Image: DCON Utility Pro V 2.0.7 Image: DCON Utility Pro V 2.0.7 Image: DCON Utility Pro V 2.0.7 Image: DCON Utility Pro V 2.0.7 Image: DCON Utility Pro V 2.0.7 Image: DCON Utility Pro V 2.0.7 Image: DCON Utility Pro V 2.0.7 Image: DCON Utility Pro V 2.0.7 Image: DCON Utility Pro V 2.0.7 Image: DCON Utility Pro V 2.0.7 Image: DCON Utility Pro V 2.0.7 Image: DCON Utility Pro V 2.0.7 Image: DCON Utility Pro V 2.0.7 Image: DCON Utility Pro V 2.0.7 Image: DCON Utility Pro V 2.0.7 Image: DCON Utility Pro V 2.0.7 Image: DCON Utility Pro V 2.0.7 Image: DCON Utility Pro V 2.0.7 Image: DCON Utility Pro V 2.0.7 Image: DCON Utility Pro V 2.0.7 Image: DCON Utility Pro V 2.0.7 Image: DCON Utility Pro V 2.0.7 Image: DCON Utility Pro V 2.0.7 Image: DCON Utility Pro V 2.0.7 Image: DCON Utility Pro V 2.0.7 Image: DCON Utility Pro V 2.0.7 Image: DCON Utility Pro V 2.0.7 Image: DCON Utility Pro V 2.0.7 Image: DCON Utility Pro V 2.0.7 Image: DCON Utility Pro V 2.0.7 Image: DCON Utility Pro V 2.0.7 Image: DCON Utility Pro V 2.0.7 Image: DCON Utility Pro V 2.0.7 Image: DCON Utility Pro V 2.0.7 Image: DCON Utility Pro V 2.0.7	傳送 Wirte DO 命令字串: 01 0F 00 00 00 08 01 00 FE 95
ID Address Baud Rate Checksum Format Status Description 7050 1[1h] 115200 Disable N,8,1 Remote I/O [Modbus RTU]7*DI + 8*DO	
Tool for Terminal Command	
COM Port COM1 Protocol Modbus RTU 2: select Modbus RTU	01 OF 00 00 00 08 54 0D
Baud Rate 115200 1:select betweet ate N,8,1-None Parity	
Checksum Disable - Address 1 - 7K Series -	
Timeout 100 • ms Select ID 7050 3: select module	│ 注意: FE 95
Command 01 0F 00 00 08 01 00	checksum bytes 檢查碼。
Response 01 0F 00 00 00 8 54 0D read response from 7050	
Get Module Name :: 01 0F 00 00 00 08 01 00 FE 95 01 0F 00 00 00 08 54 0D	
Write DO Bit 1	
Write DO Bit 2 Write DO Bit 3	
Write DO Bit 4	
Write DO Bit 6	
Write DO Bit 7 Clear Save to \logger_report\	圖 8-1.1

❷ 將 Wirte DO 配置檔 (如圖 8-1.2) 上傳到 ECAT-2610 模組中,詳細操作參考 <u>章節 4.2 "配置</u>

及上傳"或 A4. "手動配置及上傳"。

START
115200, baud rate, from 1200,2400 ~ 57600,115200
N, N=No Parity, E=EVEN, 0=ODD
1, 1=one STOP bit, 2=two STOP bits
100, TimeOut for Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, 0.01x100=1 sec, max=2.55 sec
0, delay in the end of Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, max=2.55 sec
0, lnTxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto
0, OutRxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto
0, 0 0 0 0 0, 7 Reserved, format=Hex, default=0
1, one commands(00-00), max=300, format=Dec
01 OF 00 00 00 08 01 00, 02, 00, 00, D/0=OutTxPdo[2], update cyclically, (00)
STOP
DutRxPdo[00]=2610CTL0, OutRxPdo[01]=2610CTL1, OutRxPdo[02..FF]=Out[02..FF]
InTxPdo[00]=2610SYS0, InTxPdo[01]=2610SYS1, InTxPdo[02..FF]=Out[02..FF]

圖 8-1.2

● ECAT-2610 模組先傳送 Wirte DO 命令: 01 0F 00 00 00 08 01 00 FE 95 到 M-7050 模組, 然後再 從 M-7050 模組讀取回應: 01 0F 00 00 00 08 54 0D。此傳送並讀取 (send_then_read) 的動作將循環 的重復進行。

④下面將實際量測 M-7050 模組硬體的傳送命令及讀取回應時間:

- ▶ 傳送 Wirte DO 命令: 01 0F 00 00 00 08 01 00 FE 95 時間約 1 ms。
- ▶ 讀取回應: 01 0F 00 00 00 08 54 時間約 1 ms。
- ▶ 重復傳送並讀取 (send_then_read) 的時間約 5 ms。
- ➤ 第 N 個讀取 (read_N) 到第 N+1 個傳送 (send_N+1) 時間約 2 ms。
- ➤ 所以一個傳送+讀取的週期 (send_read_cycle) 時間約 5+2=7 ms。



圖 8-1.3

範例二: 量測單一 Modbus 命令:Read DI 時間

● 使用 DCON Utility 輕鬆快速取得 Read DI 命令,詳細操作說明可參考 <u>A1. "如何透過 DCON</u> <u>Utility 來取得 Modbus RTU 指令"</u>,如下圖所示:

Image: Decomposition Image: Decomposition <td< th=""><th>傳送 Read DI 命令字串: 01 02 00 00 00 07 39 C8</th></td<>	傳送 Read DI 命令字串: 01 02 00 00 00 07 39 C8
7050 1[1h] 115200 Disable N,8,1 Remote I/O [Modbus RTU]7*DI + 8*DO Tool for Terminal Command Image: Command<	接收回應字串:
COM Port COM1 Protocol Modbus RTU Format N,8,1-None Parity Checksum Disable Address Timeout Timeout Top 00 00 00 07 Send	01 02 01 00 A1 88 注意: 39 C8 及 A1 88 是 checksum bytes 檢查碼。
Response 01 02 01 00 A1 88 Read DO Write DO Write DO Bit 0 Image: send to M7050 Write DO Bit 1 Fead from M7050 Write DO Bit 2 Fead To M7050 Write DO Bit 3 Fead To M7050 Write DO Bit 4 Fead DI Fead DI Fead DI Fead DI Low Latch + Clear Save to \logger_report\	

圖 8-1.4

 ❷ 將 Read DI 配置檔 (如圖 8-1.5) 上傳到 ECAT-2610 模組中 · 詳細操作參考 章節 4.2 "配置及 上傳" 或 <u>A4. "手動配置及上傳"</u>。

START 115200, baud rate, from 1200,2400 ~ 57600,115200 N, N=No Parity, E=EVEN, 0=ODD 1, 1=one STOP bit, 2=two STOP bits 100, TimeOut for Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, 0.01x100=1 sec, max=2.55 sec 0, delay in the end of Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, max=2.55 sec 0, delay in the end of Modbus command, format=Dec, valid=0 ~ 255], unit=0.01 sec, max=2.55 sec 0, InTxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto 0, OutRxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto 0 0 0 0 0 0 0, 7 Reserved, format=Hex, default=0 1, one commands(00-00), max=300, format=Dec 01 02 00 00 00 07, 02, 00, 00, InTxPdo[02]=D/I, update cyclically, (00) STOP
OutRxPdo[00]=2610CTL0, OutRxPdo[01]=2610CTL1, OutRxPdo[02FF]=Out[02FF] InTxPdo[00]=2610SYS0, InTxPdo[01]=2610SYS1, InTxPdo[02FF]=Out[02FF]

圖 8-1.5

- 84 -

❸ ECAT-2610 模組將先傳送 Read DI 命令: 01 02 00 00 00 07 39 C8 到 M-7050 模組, 然後再從 M-7050 模組讀取回應: 01 02 01 00 A1 88。此傳送並讀取 (send_then_read) 的動作將循環的重復進行。

④ 下面將實際量測 M-7050 模組硬體的傳送命令及讀取回應時間:

- ▶ 傳送 Read DI 命令: 01 02 00 00 07 39 C8 時間約 0.8 ms。
- ▶ 讀取回應: 01 02 01 00 A1 88 時間約 0.7 ms。
- ▶ 重復傳送並讀取 (send_then_read) 的時間約 4 ms。
- 第 N 個讀取 (read_N) 到第 N+1 個傳送 (send_N+1) 時間約 2 ms。
- ▶ 所以一個傳送+讀取的週期 (send_read_cycle) 時間約 4+2 = 6 ms。



圖 8-1.6

範例三: 量測 Modbus 命令: Write DO + Read DI 時間

● 將 Wirte DO+Read DI 配置檔 (如圖 8-1.7) 上傳到 ECAT-2610 模組中·詳細操作參考 <u>章節 4.2</u> "配置及上傳" 或 A4. "手動配置及上傳"。

START
115200, baud rate, from 1200,2400 ~ 57600,115200
N, N=No Parity, E=EVEN, O=ODD
1, 1=one STOP bit, 2=two STOP bits
100, TimeOut for Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, 0.01x100=1 sec, max=2.55 sec
0, delay in the end of Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, max=2.55 sec
0, InTxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto
0, OutRxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto
0 0 0 0 0 0, 7 Reserved, format=Hex, default=0
2, two commands(00-01), max=300, format=Dec
01 OF 00 00 00 08 01 00, 02, 00, 00, D/O=OutTxPdo[2], update cyclically, (00)
01 02 00 00 00 07, 02, 00, 00, InTxPdo[02]=D/I, update cyclically, (01)
STOP
<pre>DutRxPdo[00]=2610CTL0, OutRxPdo[01]=2610CTL1, OutRxPdo[02FF]=Out[02FF]</pre>
InTxPdo[00]=2610SYS0, InTxPdo[01]=2610SYS1, InTxPdo[02FF]=Out[02FF]

圖 8-1.7

❷ ECAT-2610 模組先傳送第一組 Wirte DO 命令: 01 0F 00 00 00 08 01 00 FE 95 到 M-7050 模組,
 再從 M-7050 模組讀取回應: 01 0F 00 00 00 854 0D。第三次再傳送 Read DI 命令: 01 02 00 00 00 07
 39 C8 到 M-7050 模組,再從 M-7050 模組讀取回應: 01 02 01 00 A1 88。

第一組 Write DO Command_01: (傳送) 01 0F 00 00 00 08 01 00 FE 95 + (讀取) 01 0F 00 00 00 08 54 0D 第二組 Read DI Command_02: (傳送) 01 02 00 00 00 07 39 C8 + (讀取) 01 02 01 00 A1 88

● 下面將實際量測 M-7050 模組硬體的 Write DO + Read DI 命令時間:

▶ 下圖可以看到一次的 Write DO + Read DI 命令(Command_1 + Command_02) 時間約 13.2 ms。



圖 8-1.8

Copyright © 2019 ICP DAS CO., Ltd. All Rights Reserved.

- 86 -

範例三: 量測 DC 週期時間

ECAT-2610 模組會自動檢查並同步第一個命令到 DC Signal。在上面測量 Write DO 命令(圖 8-1.3) 得到週期時間約 7 ms,測量 Write DO + Read DI 命令(圖 8-1.8) 得到週期時間約 13.2 ms。

▶ 如果 DC 設定為 20 ms⁻ 其測量 Write DO 命令的週期時間 (cycle time) 如下圖所示:



▶ 如果 DC 設定為 20 ms, 其測量 Write DO + Read DI 命令的週期時間 (cycle time) 如下圖所示:



一次的 Write DO + Read DI 命令 (Command_1 + Command_02) 時間約 13.2 ms (如圖 8.1-8)。

如果 DC 設定在 10 ms 小於 13.2 ms, ECAT-2610 模組自動檢查並同步第一個 命令到 DC Signal。所以 DC =10 ms 的時 間量測圖與 DC = 20 ms 相同。總命令的 週期時間可以大於 DC 週期時間是沒有 問題的。



Copyright © 2019 ICP DAS CO., Ltd. All Rights Reserved.

- 87 -

8.2 分散式時鐘(DC)配置與操作

下圖為分散式時鐘 (DC) 測試架構範例:

- ▶ DC-Synchron 功能啟用 (Active)
- ▶ DI = ECAT-2052 模組
- ▶ DO1 = M-7055 第一台模組, DO2 = M-7055 第二台模組
- DO1 = DI · DO2 = DI



圖 8-2.1: 分散式時鐘(DC)測式架構

下面將透過 TwinCAT 3.0 軟體來設定啟用 DC-Synchron 功能,詳細步驟如下:

步驟1 掃苗設備

۵

Operation Mode:

圖 8-2.3



在右側視窗,點選 DC 項目 在 Operation Mode 下拉式 選單,選擇 DC-Synchron

Copyright © 2019 ICP DAS CO., Ltd. All Rights Reserved.

SM-Synchron

0







在左側視窗 Task1 ->按右鍵-> Activate Boot Project...

在右側視窗 · 參閱 MAIN 項目 下的訊息 · 確認建立成功並開 始寫入程式碼

```
Copyright © 2019 ICP DAS CO., Ltd. All Rights Reserved.
```



圖 8-2.7

步驟 5 <u>週期時間 (Cycle Time)</u> 設定



在左側視窗,按下 PlcTask

在右側視窗,按下 Task 設定 cycle time = 10 ms

步驟 4 映射 M-7055 輸出點數至 ECAT-2610

Copyright © 2019 ICP DAS CO., Ltd. All Rights Reserved.

- 91 -

步驟 6 <u>執行 PLC</u> 按下 Activate Configuration 符號 File Edit View VAssistX Project Build Debug TwinCAT TwinSAFE PLC Team Data Tools Test Scope Window Help 🛅 - 🖂 - 💕 🚚 🥔 🐰 🐚 🛝 🔊 - (* - 💭 - 🖏 🕨 Release TwinCAT RT (x64) - 🏄 Locate 🔛 📴 🥩 🔨 🌀 🔕 🐾 🛛 <Local> 🔹 🚽 Task1 - |刃▶ = ④ № 厚 № | 6 🖬 🖄 | ECAT2610DC × Solution Explorer ▼ ₽ X MAIN Variable Flags Online TcCOM Objects A MOTION MAIN.M7055_DI_SLAVE2_0 Name: PLC BYTE Туре: a 🛄 Task1 Group: Plc Task Inputs Size: 1.0 Task1 Project External Types Address: 128020 (0x1F414) User ID: 0 References Linked to... In000 . TxPDO . Box 2 (ECAT-2610 Communicator - Slave) . Device 2 (Eth DUTs 🚞 GVLs Comment 🗁 POUs MAIN (PRG) **N**√







圖 8-2.11

Copyright © 2019 ICP DAS CO., Ltd. All Rights Reserved.

- 92 -

EtherCAT 轉 Modbus RTU 閘道器

	按下 Login 符號
CAT2610DC - Microsoft Visual Studio	
Edit View VAssistX Project Build Debug TwinCAT T	vinSAFE PLC Team Data Tools Test Scope Window Help 🗸
) • 🔤 • 😂 🛃 🏈 🐰 🐚 陆 49 • (* - 💭 • 🖳 🕨	lease 🔹 TwinCAT RT (x64) 🔹 🎯 Locate 🔹 🔩 🖓 🚮
🖸 💆 🖉 🌾 🎯 🍡 🕹 Kocal> 🔹 🐙	Task1 · [1] / = ④ (弾 (耳 🖄 生 び) 台 出 送 ひ ひ 🚦 😡
ution Explorer - 7 X MAIN	ECAT2610DC × Login
Variable	Flags Online
A DI PLC Name:	MAIN M7055 DI SLAVE2 0
Task1 Type:	BYTE
 Task1 Project Group 	PleTesk Inputs Size: 1.0
External lypes	128020 (0x1F414) User ID: 0
DUTs	
GVLs Linked	to In000 . TxPDO . Box 2 (ECAT-2610 Communicator - Slave) . Device 2 (Eth
A 🎦 POUs Comm	nt:
MAIN (PRG)	5
VISOS	<
MAIN	
Task1.tmc	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Task1 Instance	Port 350, 10m; 0x1010010, 10ffe; 0x8001E414, Len; 1
PICTask Inputs MAIN M7055 DI SLAVE2 0	The Stop Fore Store Stor
MAIN.M7055 DI SLAVE2_0	INTO: FOR 651, MAIN.MIDDEDISLAVE2_0
A 📑 PicTask Outputs	me: IIFUmleskimieski instencemicieskinputsmetalik.M/055_DI_SLAVE2_0
MAIN.M7055_DO_SLAVE2_0	
MAIN.M7055_DO_SLAVE1_0	
圖 8-2.12	man and the share which the second

CAT2610DC - Microsoft Visual Studio Edit View VAssistX Project Build Debug TwinCAT TwinSAFE PLC Team Data Tools Test Scope Window Help Edit View VAssistX Project Build Debug TwinCAT TwinSAFE PLC Team Data Tools Test Scope Window Help P 回 回 ② ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	符號
ution Explorer I × MAIN (Online) ECAT2610DC × Start Image: Monton N Image: Main Minet N Image: Main Minet N Image: Main Minet N Image: Main Minet N Image: Main Minet N Image: Main Minet N Image: Main Minet N Image: Main Minet N Image: Main Minet N Image: Main Minet Main Minet Main Minet Main Minet N Image: Main Minet Main Minet N Image: Main Minet	

如果 **DC-Synchron 功能關閉**, DO1 及 DO2 非同步是自己獨立, 此時量測到 DO1 到 DO2 的 時間為毫秒 (ms), 如下:



▶ DO1 到 DO2 時間約 2ms

▶ DO1 到 DO2 時間約 5ms



圖 8-2.15

▶ 量測 DO1 到 DO2 最差時間約 7 ms,請參考章節 8.1 "Modbus RTU 時間量測"。

如果 **DC-Synchron 功能啟用** · DO1 及 DO2 將同步到 DC · 此時量測到 DO1 到 DO2 的時間 為微秒(μs)



➢ DO1到DO2時間約 6 µs

▶ DO1 到 DO2 時間約 100 µs



圖 8-2.17

在分散式時鐘功能,DO1 到 DO2 時間差異約幾微秒(μs)。

9 Object 說明及參數設定

9.1 標準 Object

Index	項目	Sub- Index	說明	類型	標誌	備註	
1000h	Device type	00h	Device type	UINT32	RO	0x0000 0192(No profile)	
1001 h	Error Register	00h	Error Register	UINT16	RO	0x00	
1008h	Device name	00h	ECAT-2610/2611 Communicator	Visible string	RO -		
1009h	Hardware Version	00h	Hardware Version	UINT16	RO	-	
100Ah	Software Version	00h	Software Version	UINT16	RO	-	
1018h	Identity object	00h	Number of entries	UINT16	RO	04h	
		01h	Vendor ID	UINT32	RO	-	
		02h	Product Code	UINT32	RO	-	
		03h	Revision Number	UINT32	RO	-	
		04h	Serial Number	UINT32	RO	-	
1600h	Receive PDO	00h	RxPDO 0x00-0x7F	UINT16	RO	參考下表 8-1	
1601h	mapping	00h	RxPDO 0x80-0xFF	UINT16	RO		
1A00h	Transmit PDO	00h	TxPDO 0x00-0x7F	UINT16	RO	參考下表 8-1	
1A01h	mapping	00h	TxPDO 0x80-0xFF	UINT16	RO		
1C00h	Sync Manager	00h	Sync Manger Type	UINT16	RO	04h	
	Communication	01h	Write to Mailbox	UINT16	RO	01h	
	Туре	02h	Read from Mailbox	UINT16	RO	02h	
		03h	Process Data Out	UINT16	RO	03h	
		04h	Process Dat in	UINT16	RO	04h	
1C12h	Sync Manager Rx	00h	SyncManager 2 Assignment	UINT16	RO	No. of assigned RxPDO(0-1)	
	PDO Assign	01h	Assigned RxPDO	UINT16	RO	Assigned to RxPDO 1600h	
		02h	Assigned RxPDO	UINT16	RO	Assigned to RxPDO 1601h	
1C13h	Sync Manager Tx	00h	SyncManager 3 Assignment	UINT16	RO	No. of assigned TxPDO(0-1)	
	PDO Assign	01h	Assigned TxPDO	UINT16	RO	Assigned to TxPDO 1A00h	
		02h	Assigned TxPDO	UINT16	RO	Assigned to TxPDO 1A01h	

表 8-1:定義 ECAT-2610/2611 模組 PDO 映射位址及數量:

PDO	對應特定 Object	Internal Memory
TxPDO 1A00h	Index 2000h, sub-index 1 ~ 128	Input Data, bytes 0 ~ 127
TxPDO 1A01h	Index 2010h, sub-index 1 ~ 128	Input Data, bytes 128 ~ 255
RxPDO 1600h	Index 2100h, sub-index 1 ~ 128	Output Data, bytes 0 ~ 127
RxPDO 1601h	Index 2110h, sub-index 1 ~ 128	Output Data, bytes 128 ~ 255

9.2 特定 Object

Input Buffer

Index	項目	Sub-Index	說明	類型	標誌
2000h	Inputs	00h	No. of entries	UINT16	RO
		01h	Input byte 0000	UINT16	RO
		02h	Input byte 0001	UINT16	RO
		80h	Input byte 0127	UINT16	RO
2010h	Inputs	00h	No. of entries	UINT16	RO
		01h	Input byte 0128	UINT16	RO
		02h	Input byte 0129	UINT16	RO
		80h	Input byte 0255	UINT16	RO

🔔 注意

Gateway 只建立 Objects 所需的數量來保存子網段配置

Output Buffer

Index	項目	Sub-Index	說明	類型	標誌
2100h	Outputs	00h	No. of entries	UINT16	RO
		01h	Output byte 0000	UINT16	R(W)
		02h	Output byte 0001	UINT16	R(W)
		80h	Output byte 0127	UINT16	R(W)
2110h	Outputs	00h	No. of entries	UINT16	RO
		01h	Output byte 0128	UINT16	R(W)
		02h	Output byte 0129	UINT16	R(W)
		80h	Output byte 0255	UINT16	R(W)

- 1: 因一致性原則,所以 I/O Data 的數據資料為唯讀 (Read-only)
- 2: Gateway 只建立 Objects 所需的數量來保存子網段配置

- 97 -

10 產品應用

10.1 泓格 EtherCAT 系列產品

更多更詳細關於泓格 EtherCAT 系列產品,可參考 EtherCAT 選型網站。



▶ EtherCAT 運動從站系統架構圖,如下:

EtherCAT Motion Slave Solutions



▶ EtherCAT 運動主站系統架構圖,如下:

EtherCAT Motion Master Solutions



▶ EtherCAT 閘道器系統架構圖,如下:

EtherCAT Gateway Solutions



▶ EtherCAT 系列系統架構圖,如下:

EtherCAT System Diagram (ICPDAS)



- 100 -

10.2 洽詢 ODM

▶ 泓格提供了多樣化的 EtherCAT 主站解決方案,如下:



▶ 泓格提供了典型從站 Simple_IO 解決方案,如下:



▶ 泓格提供了典型從站 Complex_IO (ESC+uC: ARM 或 MIPS, 32-bit) 解決方案, 如下:



▶ 泓格提供了豐富的控制軟體系統,如下:



▶ 泓格支援多種開發軟體環境,如下:



▶ 泓格提供了多樣軟體工具,如下:



Beckhoff TwinCAT2

Selete Adapter:	Fernware Configuration Process Data Malbox Office Configuration Distributed Clocks
Berner Alexandre Berner Berner Berner Berner Berner Bern	- Set Do Value Do Value
2015/09/09-15:54:41 Connecting Device EC	2AT-2055 8D/8D-0 (00000002)

ICP DAS ECAT Utility

ECAT Utility Feature:

- Export EtherCAT Network Information file
- ICP DAS Slave I/O Module Diagnostic
- Firmware Configuration/Download



A1. 如何透過 DCON Utility 來取得 Modbus RTU 指令

下面取得 Modbus RTU 指令方法只適用於我司的 Modbus RTU 設備,其它第三方設備請參考各 自設備的使用手冊來執行。請將 Modbus RTU 設備 (如: M-7050) 連接至電腦主機並供電開機, 詳細接線、設定可參考至 章節 4.1 "配置 Modbus RTU 設備"。

- 在 DCON Utility Pro 軟體 (如還沒安裝 DCON Utility Pro 軟體,請參考<u>章節 4.1 "配置 Modbus</u> <u>RTU 設備"</u>),按下 "Command Line" 按鈕來開啟 "Tool for Terminal Command" 對話框。
- 在 COM Port、Baud Rate、Format 及 Address 下拉式選單中依據您的 Modbus RTU 設備來 設定。
- 從 "Select ID" 下拉式選單中設定您的 Modbus RTU 設備名稱後·將會帶出此設備所有的指 令。
- ④ 點選您所需的指令。
- 在 Command 欄位給出 Modbus RTU 指令碼 (不含 checksum)。可復制此指令至配置檔 (commands.txt)中使用。
- 6 單擊 "Send" 按鈕。
- 將顯示 Modbus RTU 指令+回應訊息。

DCON Utility Pro V 2.0.0.7		22
I ► II ★	🔄 🔲 🔚 🗊 🕐	
Start Address 0	Address 255	
ID Address Baud Rate	Checksum Format Status Description	
7050 1[1h] 115200	Disable N,8,1 Remote I/O [Modbus R	TU]7*DI + 8*DO
Tool for Terminal Command	*	
COM Port COM1	Protocol Modbus RTU	
Baud Rate 115200	Pormat N,8,1-None Parity	and I
Checksum Disable	✓ Address 1	
Timeout 100 -	ms Select ID 7050 3 🗸	•
Command 01 05 00 00 Ff	- 00 5	
Response 01 05 00 00 Ff	= 00 8C 3A	
Get Module Name 🔺 下午	01:57 :: [01 05 00 00 FF 00 8C 3A]: [01 05 00 00 FF	00 8C (
Get Firmware		
Write DO		
Write DO Bit 0		圖 A1-1
Write DO Bit 2		
Write DO Bit 3		
Write DO Bit 5		-
Write DO Bit 6	III	•
Read DI	Clear Save to \logger_report\	

A2. ECAT-2610 配置檔參考文件

在 7188ECAT 資料夾 (配置/偵錯工具) 中包含 more commands 資料夾,裡面提供了許多關於 DI、DO、AD 及 DA ...等配置檔 (commands.txt) 範例,您可參考這些範例來有效正確的設定配 置檔 (commands.txt),詳細說明如下。

▲注意

此章節是使用我司 Modbus RTU 設備 (M-7000 系列) 作為說明範例,其它第三方設備請參考各 自設備的使用手冊來設定 Modbus 命令。

▶ 開啟 more commands 資料夾,內容如下:

🔄 🛃 📊 🖛 more com	mands			- 0	×
福案 常用 共用	檢視				~ 🕐
← → * ↑ → 718	8ECAT > more commands	~	, ひ 搜尋 more	commands	Ą
头 位油方面	2稱 ^	修改日期	類型	大小	
	00_Baudrate	2018/3/21 下午 0	檔案資料夾		
	01_DIO	2018/3/21 下午 0	檔案資料夾		
🔸 下載 🛛 🖈	02_DA	2018/3/21 下午 0	檔案資料夾		
🔮 文件 🛛 🖈	03_AD	2018/3/21 下午 0	檔案資料夾		
📰 圖片 🛛 🖈	04_DIO_DA_AD	2018/3/21 下午 0	檔案資料夾		
ECAT-2610	05_Rising_Trigger	2018/3/21 下午 0	檔案資料夾		
Manual	06_Initial_Value	2018/3/21 下午 0	檔案資料夾		
PDS-700 Manual	07_Swap_Byte_Word	2018/3/21 下午 0	檔案資料夾		
Tammy inhone	08_State_Change_Trigger	2018/3/21 下午 0	檔案資料夾		
anny_phone	09_Constant_Output	2018/3/21 下午 0	檔案資料夾		
🐔 OneDrive		2018/3/21 下午 0	檔案資料夾		
**	11_Delay_Command	2018/3/21 下午 0	檔案資料夾		
<u>一</u> 平版	12_TxPdo_RxPdo_0x80_0xFF	2018/3/21 下午 0	檔案資料夾		
🏪 Windows (C:)	13_Commands_128_202	2018/3/21 下午 0	檔案資料夾		
<u>এ</u> প্রদেহ	14_End_of_Cmd_Delay	2018/3/21 下午 0	檔案資料夾		
	15_TxPdo_RxPdo_Max	2018/3/21 下午 0	檔案資料夾		
	16_Rs485_Cycle_Time	2018/8/2 下午 01	檔案資料夾		
	17_Ext_Sync	2018/8/2 下午 01	檔案資料夾		
hanne	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

圖 A2-1

00.Baudrate

00_Baudrate 資料夾提供設定 Baud Rate、Parity 及 Stop Bit 的範例,詳細說明如下: 注意: ECAT-2610 僅支援 16 Data Bits。

115200_N81_Init.txt

115200_N81_Init.txt 範例是 ECAT-2610 原廠預設的配置檔 (commands.txt),如下:

```
START
115200, baud rate, from 1200,2400 ~ 57600,115200
N, N=No Parity, E=EVEN, 0=0DD
1, 1=one STOP bit, 2=two STOP bits
100, TimeOut for Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, 0.01x100=1 sec, max=2.55 sec
0, delay in the end of Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, max=2.55 sec
0, outRxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto
0, OutRxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto
0, 0 0 0 0 0 0, 7 Reserved, format=Hex, default=0
3, three commands(00-02), max=300, format=Dec
FF 03 00 00 00 02, 02, 00, 00, InTxPdo[2]=InTxPdo[0]=Sys_Lo, InTxPdo[3]=InTxPdo[1]=Sys_Hi (00)
FF 06 00 00 00 06 4, 02, 00, 00, 0x64=100, delay 100X0.01 sec = 1 sec, (01)
FF 06 00 01 00 64, 02, 00, 00, 0x64=100, delay 100X1ms = 0.1 sec, (02)
STOP
DutRxPdo[00]=2610CTL0, OutRxPdo[01]=2610CTL1, OutRxPdo[02..FF]=Out[02..FF]
InTxPdo[00]=2610CTL0, 0ntRxPdo[01]=2610CTL1, InTxPdo[02..FF]=Out[02..FF]
```

圖 A2-2

範例:

Baud rate = 115200, Parity = N (None), Stop Bit = 1, TimeOut = 100, 命令數量 = 3,

(00) Modbus 命令, PDO[位址],更新模式,特殊碼 = FF 03 00 00 00 02, 02, 00, 00, 此命令用來讀取 ECAT-2610 模組狀態 · 詳細參考章節 3.3.1 "模組狀態及錯誤模式"。

(01) Modbus 命令, PDO[位址],更新模式,特殊碼 = FF 06 00 00 00 64, 02, 00, 00,
(02) Modbus 命令, PDO[位址],更新模式,特殊碼 = FF 06 00 01 00 64, 02, 00, 00,
此命令用來延遲 Modbus 命令,詳細參考 <u>11.Delay Command</u>。

106 -

9600_N81.txt

9600 N81.txt 和 115200 N81 init.txt 很相似,除了 Baud Rate (範例: 9600),如下:

START 9600, baud rate, from 1200,2400 ~ 57600,115200 N, N=No Parity, E=EVEN, 0=ODD 1, 1=one STOP bit, 2=two STOP bits 100, TimeOut for Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, 0.01x100=1 sec, max=2.55 sec 0, delay in the end of Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, max=2.55 sec 0, InTxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto 0, OutRxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto 0 0 0 0 0 0 0, 7 Reserved, format=Hex, default=0 3, three commands(00-02), max=300, format=Dec FF 03 00 00 00 02, 02, 00, 00, InTxPdo[2]=InTxPdo[0]=Sys_Lo, InTxPdo[3]=InTxPdo[1]=Sys_Hi (00) FF 06 00 00 00 064, 02, 00, 00, 0x64=100, delay 100X0.01 sec = 1 sec, (01) FF 06 00 01 00 64, 02, 00, 00, 0x64=100, delay 100X1ms = 0.1 sec, (02) STOP OutRxPdo[00]=2610CTL0, OutRxPdo[01]=2610CTL1, OutRxPdo[02..FF]=Out[02..FF] InTxPdo[00]=2610SYS0, InTxPdo[01]=2610SYS1, InTxPdo[02..FF]=Out[02..FF]

圖 A2-3

19200_N82.txt

19200_N82.txt 和 <u>115200 N81 init.txt</u> 很相似,除了 Baud Rate 及 Stop Bit (範例: 19200 及 2), 如下:

START
19200 , baud rate, from 1200,2400 ~ 57600,115200
N, N=No Parity, E=EVEN, O=ODD
2. 1=one STOP bit, 2=two STOP bits
100, TimeOut for Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, 0.01x100=1 sec, max=2.55 sec
0, delay in the end of Modbus command, format=Dec, valid=[0~255], unit=0.01 sec, max=2.55 sec
0, InTxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto
0, OutRxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto
0 0 0 0 0 0 0, 7 Reserved, format=Hex, default=0
3, three commands(00-02), max=300, format=Dec
FF 03 00 00 00 02, 02, 00, 00, InTxPdo[2]=InTxPdo[0]=Sys Lo, InTxPdo[3]=InTxPdo[1]=Sys_Hi (00)
FF 06 00 00 00 64, 02, 00, 00, 0x64=100, delay 100X0.01 sec = 1 sec, (01)
FF 06 00 01 00 64, 02, 00, 00, 0x64=100, delay 100X1ms = 0.1 sec, (02)
STOP
<pre>DutRxPdo[00]=2610CTL0, OutRxPdo[01]=2610CTL1, OutRxPdo[02FF]=Out[02FF]</pre>
InTxPdo[00]=2610SYS0. InTxPdo[01]=2610SYS1. InTxPdo[02FF]=Out[02FF]

圖 A2-4

38400_E81.txt

38400_E81.txt 和 <u>115200 N81 init.txt</u>很相似[,]除了 Baud Rate 及 Parity (範例: 38400 及 EVEN):

START
38400, baud rate, from 1200,2400 ~ 57600,115200
E, N=No Parity, E=EVEN, 0=0DD
1, 1=one STOP bit, 2=two STOP bits
100, TimeOut for Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, 0.01x100=1 sec, max=2.55 sec
0, delay in the end of Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, max=2.55 sec
0, InTxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto
0, OutRxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto
0 0 0 0 0 0 0, 7 Reserved, format=Hex, default=0
3, three commands(00-02), max=300, format=Dec
FF 03 00 00 00 02, 02, 00, 00, InTxPdo[2]=InTxPdo[0]=Sys_Lo, InTxPdo[3]=InTxPdo[1]=Sys_Hi (00)
FF 06 00 00 00 064, 02, 00, 00, 0x64=100, delay 100X0.01 sec = 1 sec, (01)
FF 06 00 01 00 64, 02, 00, 00, 0x64=100, delay 100X1ms = 0.1 sec, (02)
STOP
OutRxPdo[00]=2610CTL0, OutRxPdo[01]=2610CTL1, OutRxPdo[02..FF]=Out[02..FF]
InTxPdo[00]=2610CTL0, 0utRxPdo[01]=2610CTS1, InTxPdo[02..FF]=Out[02..FF]

圖 A2-5

57600_081.txt

57600_081.txt 和 <u>115200 N81 init.txt</u> 很相似[,]除了 Baud Rate 及 Parity (範例: 57600 及 ODD):

START 57600, baud rate, from 1200,2400 ~ 57600,115200 0, N=No Parity, E=EVEN, 0=0DD 1, 1=one STOP bit, 2=two STOP bits 100, TimeOut for Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, 0.01x100=1 sec, max=2.55 sec 0, delay in the end of Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, max=2.55 sec 0, InTxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto 0, OutRxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto 0, OutRxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto 0 0 0 0 0 0 0, 7 Reserved, format=Hex, default=0 3, three commands(00-02), max=300, format=Dec FF 03 00 00 00 02, 02, 00, 00, InTxPdo[2]=InTxPdo[0]=Sys_Lo, InTxPdo[3]=InTxPdo[1]=Sys_Hi (00) FF 06 00 00 00 064, 02, 00, 00, 0x64=100, delay 100X0.01 sec = 1 sec, (01) FF 06 00 01 00 64, 02, 00, 00, 0x64=100, delay 100X1ms = 0.1 sec, (02) STOP DutRxPdo[00]=2610CTL0, OutRxPdo[01]=2610CTL1, OutRxPdo[02..FF]=Out[02..FF] InTxPdo[00]=2610CTL0, 0utRxPdo[01]=2610CYS1, InTxPdo[02..FF]=Out[02..FF]

圖 A2-6
01.DI0

01_DIO 資料夾提供 Digital Input (DI) 及 Digital Output (DO) 的相關設定範例,詳細說明如下:

DIO_Addr01_1.txt

DIO_Addr01_1.txt 提供1個 Write DO 的 Modbus 命令範例,如下圖所示:

START
115200, baud rate, from 1200,2400 ~ 57600,115200
N, N=No Parity, E=EVEN, 0=ODD
1, 1=one STOP bit, 2=two STOP bits
100, TimeOut for Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, 0.01x100=1 sec, max=2.55 sec
0, delay in the end of Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, max=2.55 sec
0, InTxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto
0, OutRxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto
0, 0 0 0 0 0, 7 Reserved, format=Hex, default=0
1, one commands(00-00), max=300, format=Dec
01 OF 00 00 00 08 01 00, 02, 00, 00, D/0=OutTxPdo[2], update cyclically, (00)
STOP
OutRxPdo[00]=2610CTL0, OutRxPdo[01]=2610CTL1, OutRxPdo[02..FF]=Out[02..FF]
InTxPdo[00]=2610SYS0, InTxPdo[01]=2610SYS1, InTxPdo[02..FF]=Out[02..FF]

圖 A2-7

以 M-7050 模組為範例 ·

命令數量=1,

Modbus 命令, PDO[位址], 更新模式, 特殊碼 =

(00) 01 0F 00 00 08 01 00, 02, 00, 00, → 從 OutRxPDO[02] 讀取資料,然後將 Modbus 命令傳送到 DO 模組。

DIO_Addr01_2.txt

DIO_AddrO1_2.txt 提供 2 個 Modubs 命令範例為 Write DO 及 Read DI · 如下圖所示: START 115200, baud rate, from 1200,2400 ~ 57600,115200 N, N=No Parity, E=EVEN, 0=0DD 1, 1=one STOP bit, 2=two STOP bits 100, TimeOut for Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, 0.01x100=1 sec, max=2.55 sec 0, delay in the end of Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, max=2.55 sec 0, delay in the end of Modbus command, format=Dec, valid=0 ~ 255], unit=0.01 sec, max=2.55 sec 0, InTxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto 0, OutRxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto 0 0 0 0 0 0, 7 Reserved, format=Hex, default=0 2, two commands(00-01), max=300, format=Dec 01 OF 00 00 00 08 01 00, 02, 00, 00, D/0=OutTxPdo[2], update cyclically, (00) 01 02 00 00 00 08, 02, 00, 00, InTxPdo[02]=D/I, update cyclically, (01) STOP DutRxPdo[00]=2610CTL0, OutRxPdo[01]=2610CTL1, OutRxPdo[02..FF]=Out[02..FF] InTxPdo[00]=2610CTL0, UntRxPdo[01]=2610CTL1, OutRxPdo[02..FF]=Out[02..FF]

圖 A2-8

以 M-7050 模組為範例,

命令數量= 2,

Modbus 命令, PDO[位址], 更新模式, 特殊碼 =

(00) 01 0F 00 00 08 01 00, 02, 00, 00, → 從 OutRxPDO[02] 讀取資料, 然後將 Modbus 命令傳送到

DO 模組。

(01) 01 02 00 00 08, 02, 00, 00, → 讀取模組的 DI, 然後將讀取值寫到 InTxPDO[02]。

Copyright © 2019 ICP DAS CO., Ltd. All Rights Reserved.

DIO_Addr01_3.txt

DIO_AddrO1_3.txt 和 <u>DIO AddrO1 2.txt</u> 很相似、除了 Read DI Latch、如下圖所示: START 115200, baud rate, from 1200,2400 ~ 57600,115200 N, N=No Parity, E=EVEN, 0=0DD 1, 1=one STOP bit, 2=two STOP bits 100, TimeOut for Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, 0.01x100=1 sec, max=2.55 sec 0, delay in the end of Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, max=2.55 sec 0, delay in the end of Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, max=2.55 sec 0, delay in the end of Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, max=2.55 sec 0, 1nTxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto 0, 0utRxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0= 3, three commands(00-02), max=300, format=Dec 01 OF 00 00 00 08 01 00, 02, 00, 00, D/O=OutTxPdo[2], update cyclically, (00) 01 02 00 00 08, 02, 00, 00, InTxPdo[02]=D/I, update cyclically, (01) 01 01 00 40 00 07, 03, 00, 00, InTxPdo[03]=D/I latch, update cyclically, (02) STOP DutRxPdo[00]=2610CTL0, OutRxPdo[01]=2610CTL1, OutRxPdo[02..FF]=Out[02..FF] InTxPdo[00]=2610SYS0, InTxPdo[01]=2610SYS1, InTxPdo[02..FF]=Out[02..FF]

圖 A2-9

以 M-7050 模組為範例 ·

命令數量**= 3**,

Modbus 命令, PDO[位址], 更新模式, 特殊碼 =

(00) 01 0F 00 00 08 01 00, 02, 00, 00, → 從 OutRxPDO[02] 讀取資料, 然後將 Modbus 命令傳送到

DO 模組。

(01) 01 02 00 00 08, 02, 00, 00, → 讀取模組的 DI · 然後將讀取值寫到 InTxPDO[02]。

(02) 01 01 00 40 00 07, 03, 00, 00, → 讀取模組的 DI Latch High 值, 然後將讀取值寫到 InTxPDO[03]。

DIO_Addr01_4.txt

DIO_Addr01_4.txt 和 <u>DIO Addr01 2.txt</u> 很相似,除了 Read DI Latch 及 DO Readback,如下圖 所示:



圖 A2-10

以 M-7050 模組為範例,

命令數量=4,

Modbus 命令, PDO[位址], 更新模式, 特殊碼 =

- (00) **01 0F 00 00 08 01 00, 02, 00, 00, →** 從 OutRxPDO[02] 讀取資料·然後將 Modbus 命令傳送到 DO 模組。
- (01) 01 0F 00 00 08 01 00, 02, 00, 00, → 讀取模組的 DO Readback 值 · 然後將讀取值寫到 InTxPDO[02]。
- (02) 01 02 00 00 08, 02, 00, 00, → 讀取模組的 DI, 然後將讀取值寫到 InTxPDO[03]。
- (03) 01 01 00 40 00 07, 03, 00, 00, → 讀取模組的 DI Latch High 值 · 然後將讀取值寫到 InTxPDO[04]。

02.DA

02_DA 資料夾提供 Analog Output (DA) 的相關設定範例,詳細說明如下:

DA_Addr02_1.txt

DA Addr02 1.txt 提供 4 個 Modubs 命令範例為 Write AO0 ~ AO3, 如下圖所示:

START
115200, baud rate, from 1200,2400 ~ 57600,115200
N, N=No Parity, E=EVEN, 0=ODD
1, 1=one STOP bit, 2=two STOP bits
100, TimeOut for Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, 0.01x100=1 sec, max=2.55 sec
0, delay in the end of Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, max=2.55 sec
0, InTxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto
0, OutRxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], update cyclically, (00)
4, four commands(00-03), max=300, format=Dec
02 06 00 00 00 00, 02, 00, 00, D/A_0=OutRxPdo[02], update cyclically, (01)
02 06 00 01 00 00, 03, 00, 00, D/A_1=OutRxPdo[03], update cyclically, (01)
02 06 00 03 00 00, 05, 00, 00, D/A_2=OutRxPdo[04], update cyclically, (03)
STOP
OutRxPdo[00]=2610CTL0, OutRxPdo[01]=2610CTL1, OutRxPdo[02..FF]=Out[02..FF]
InTxPdo[00]=2610SYS0, InTxPdo[01]=2610SYS1, InTxPdo[02..FF]=Out[02..FF]

以 M-7024 模組為範例,

命令數量=4,

Modbus 命令, PDO[位址], 更新模式, 特殊碼 =

(00) 02 06 00 00 00, 02, 00, 00, → 讀取 OutRxPDO[02] 的資料並傳送 Modbus 命令到 AOO。
(01) 02 06 00 01 00 00, 03, 00, 00, → 讀取 OutRxPDO[03] 的資料並傳送 Modbus 命令到 AO1。
(02) 02 06 00 02 00 00, 04, 00, 00, → 讀取 OutRxPDO[04] 的資料並傳送 Modbus 命令到 AO2。
(03) 02 06 00 03 00 00, 05, 00, 00, → 讀取 OutRxPDO[05] 的資料並傳送 Modbus 命令到 AO3。

M-7024	卜表為相對應位址:
--------	-----------

DA channel	PDO[位址]
0	OutRxPDO[02]
1	OutRxPDO[03]
2	OutRxPDO[04]
3	OutRxPDO[05]

圖 A2-11

DA_Addr02_2.txt

DA_Addr02_2.txt 提供 1 個 Modubs 命令範例為 Write 全部 AO,如下圖所示:

START 115200, baud rate, from 1200,2400 ~ 57600,115200 N, N=No Parity, E=EVEN, 0=ODD 1, 1=one STOP bit, 2=two STOP bits 100, TimeOut for Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, 0.01x100=1 sec, max=2.55 sec 0, delay in the end of Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, max=2.55 sec 0, lnTxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto 0, OutRxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto 0, 0 0 0 0 0 0, 7 Reserved, format=Hex, default=0 1, one commands(00-00), max=300, format=Dec 02 10 00 00 00 04 08 12 34 12 34 12 34, 02, 00, 00, DA_0/1/2/3=OutRxPdo[2/3/4/5], update cyclically, (00) STOP DutRxPdo[00]=2610CTL0, OutRxPdo[01]=2610CTL1, OutRxPdo[02..FF]=Out[02..FF] InTxPdo[00]=2610SYS0, InTxPdo[01]=2610SYS1, InTxPdo[02..FF]=Out[02..FF]

以 M-7024 模組為範例,

圖 A2-12

命令數量**= 1**,

Modbus 命令, PDO[位址], 更新模式, 特殊碼 =

(00) **02 10 00 00 00 04 08 12 34 12 34 12 34 12 34, 02, 00, 00**,

→ 一次讀取 OutRxPDO[02/03/04/05] 的資料並傳送 Modbus 命令到 AO0/1/2/3。

M-7024 模組支援 4 個 16-bit DA 通道。下表為相對應位址:

DA channel	PDO[位址]
0	OutRxPDO[02]
1	OutRxPDO[03]
2	OutRxPDO[04]
3	OutRxPDO[05]

DA_Addr02_3.txt

DA_Addr02_3.txt 和 DA Addr02 1.txt 很相似、除了 AOO~AO3 Readback、如下圖所示: START 115200, baud rate, from 1200,2400 ~ 57600,115200 N, N=No Parity, E=EVEN, 0=ODD 1, l=one STOP bit, 2=two STOP bits 100, TimeOut for Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, 0.01x100=1 sec, max=2.55 sec 0, delay in the end of Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, max=2.55 sec 0, delay in the end of Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, max=2.55 sec 0, InTxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto 0 0 0 0 0 0, 7 Reserved, format=Hex, default=0 8. eight commands(00-07), max=300, format=Dec 02 06 00 00 00 00, 02, 00, 00, D/A_0=0utRxPdo[02], update cyclically, (00) 02 06 00 01 00 00, 03, 00, 00, D/A_0=0utRxPdo[02], update cyclically, (01) 02 06 00 02 00 00, 04, 00, 00, D/A_0=0utRxPdo[05], update cyclically, (02) 02 06 00 03 00 00, 05, 00, 00, D/A_0=0utRxPdo[05], update cyclically, (03) 02 03 00 40 00 01, 02, 00, 00, InTxPdo[02]=D/A_0 read back, update cyclically, (04) 02 03 00 41 00 01, 03, 00, 00, InTxPdo[02]=D/A_1 read back, update cyclically, (05) 02 03 00 42 00 01, 04, 00, 00, InTxPdo[05]=D/A_1 read back, update cyclically, (05) 02 03 00 43 00 01, 05, 00, 00, InTxPdo[05]=D/A_3 read back, update cyclically, (07) STOP DutRxPdo[00]=2610CTL0, OutRxPdo[01]=2610CTL1, OutRxPdo[02..FF]=Out[02..FF] DutRxPdo[00]=2610CTL0, OutRxPdo[01]=2610CTL1, OutRxPdo[02..FF]=Out[02..FF]

圖 A2-13

以 M-7024 模組為範例,

命令數量=8,

Modbus 命令, PDO[位址],更新模式,特殊碼 =
(00) 02 06 00 00 00,02,00,00, → 讀取 OutRxPDO[02] 的資料並傳送 Modbus 命令到 AO0。
(01) 02 06 00 01 00 00,03,00,00, → 讀取 OutRxPDO[03] 的資料並傳送 Modbus 命令到 AO1。
(02) 02 06 00 02 00 00,04,00,00, → 讀取 OutRxPDO[04] 的資料並傳送 Modbus 命令到 AO2。
(03) 02 06 00 03 00 00,05,00,00, → 讀取 QutRxPDO[05] 的資料並傳送 Modbus 命令到 AO3。
(04) 02 06 00 00 00 00,02,00,00, → 讀取模組的 AO0 Readback 值·然後將讀取值寫到 InTxPDO[02]。
(05) 02 06 00 02 00 00,04,00,00, → 讀取模組的 AO2 Readback 值·然後將讀取值寫到 InTxPDO[03]。
(06) 02 06 00 02 00 00,04,00,00, → 讀取模組的 AO3 Readback 值·然後將讀取值寫到 InTxPDO[04]。
(07) 02 06 00 03 00 00,05,00,00, → 讀取模組的 AO3 Readback 值·然後將讀取值寫到 InTxPDO[05]。

Copyright © 2019 ICP DAS CO., Ltd. All Rights Reserved.

DA_Addr02_4.txt

DA_Addr02_4.txt 和 DA Addr02 2.txt 很相似、除了全部 AO Readback、如下圖所示: START I15200, baud rate, from 1200,2400 ~ 57600,115200 N, N=No Parity, E=EVEN, 0=ODD 1, 1=one STOP bit, 2=two STOP bits 100, TimeOut for Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, 0.01x100=1 sec, max=2.55 sec 0, delay in the end of Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, max=2.55 sec 0, delay in the end of Modbus command, format=Dec, valid=0 ~ 255], unit=0.01 sec, max=2.55 sec 0, InTxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto 0, OutRxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto 0, OutRxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto 0, OutRxPdoMax/2, format=Hex, default=0 2, two commands(00-01), max=300, format=Dec 02 10 00 00 04 08 12 34 12 34 12 34, 02, 00, 00, DA_0/1/2/3=OutRxPdo[2/3/4/5], update cyclically, (00) 02 03 00 40 00 04, 02, 00, 00, InTxPdo[2/3/4/5]=DA_0/1/2/3 read back, update cyclically, (01) STOP DutRxPdo[00]=2610CTL0, OutRxPdo[01]=2610CTL1, OutRxPdo[02..FF]=Out[02..FF] InTxPdo[00]=2610CTL0, OutRxPdo[01]=2610CTL1, OutRxPdo[02..FF]=Out[02..FF]

圖 A2-14

以 M-7024 模組為範例,

命令數量=2,

Modbus 命令, PDO[位址], 更新模式, 特殊碼 =

(00) **02 10 00 00 00 04 08 12 34 12 34 12 34 12 34, 02, 00, 00**,

→ 一次讀取 OutRxPDO[02/03/04/05] 的資料並傳送 Modbus 命令到 AO0/1/2/3。

(01) 02 03 00 40 00 04, 02, 00, 00,

→ 一次讀取模組的 AO0/1/2/3 Readback 值,然後將讀取值寫到 InTxPDO[02/03/04/05]。

Copyright © 2019 ICP DAS CO., Ltd. All Rights Reserved.

DA_Addr02_5.txt

DA_Addr02_5.txt 提供 5 個 Modubs 命令範例為 Write AO 及 AO Readback · 如下圖所示: START 115200, baud rate, from 1200,2400 ~ 57600,115200 N, N=No Parity, E=EVEN, 0=0DD 1, 1=one STOP bit, 2=two STOP bits 100, TimeOut for Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, 0.01x100=1 sec, max=2.55 sec 0, delay in the end of Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, max=2.55 sec 0, delay in the end of Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, max=2.55 sec 0, InTxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto 0, OutRxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto 0 0 0 0 0 0 0, 7 Reserved, format=Hex, default=0 5, four commands(00-04), max=300, format=Dec 02 03 00 40 00 02, 02, 00, 00, InTxPdo[2/3]=DA_0/1 read back, update cyclically, (00) 02 03 00 42 00 02, 04, 00, 00, InTxPdo[4/5]=DA_2/3 read back, update cyclically, (01) 02 10 00 00 00 02 04 12 34 12 34, 02, 00, 00, DA_0/1=OutTxPdo[2/3], update cyclically, (02) 02 06 00 02 00 00, 04, 00, 00, DA_2=OutTxPdo[4], update cyclically, (03) 02 06 00 03 00 00, 05, 00, 00, DA_3=OutTxPdo[5], update cyclically, (04) STOP DutRxPdo[00]=2610CTL0, OutRxPdo[01]=2610CTL1, OutRxPdo[02..FF]=Out[02..FF] InTxPdo[00]=2610CTL0, OutRxPdo[01]=2610CTL1, OutRxPdo[02..FF]=Out[02..FF]

圖 A2-15

命令數量= 5,

Modbus 命令, PDO[位址], 更新模式, 特殊碼 =

(00) **02 03 00 40 00 02, 02, 00, 00,**

→ 讀取模組的 AOO/1 Readback 值,再將讀取值寫到 InTxPDO[02/03]。

(01) 02 03 00 42 00 02, 04, 00, 00,

→ 讀取模組的 AO2/3 Readback 值,再將讀取值寫到 InTxPDO[04/05]。

(02) 02 10 00 00 00 02 04 12 34 12 34, 02, 00, 00,

→ 讀取 OutRxPDO[02/03] 的資料並傳送 Modbus 命令到 AO0/1。

(03) 02 06 00 02 00 00, 04, 00, 00, → 讀取 OutRxPDO[04] 的資料並傳送 Modbus 命令到 AO2。

(04) 02 06 00 03 00 00, 05, 00, 00, → 讀取 OutRxPDO[05] 的資料並傳送 Modbus 命令到 AO3。

03.AD

03_AD 資料夾提供 Analog Input (AD) 的相關設定範例,詳細說明如下:

AD_Addr03_1.txt

AD_Addr03_1.txt 提供 8 個 Modubs 命令範例為 Read AlO~Al7 · 如下圖所示: START I15200, baud rate, from 1200,2400 ~ 57600,115200 N, N=No Parity, E=EVEN, O=ODD 1. 1=one STOP bit, 2=two STOP bits 100, TimeOut for Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, 0.01x100=1 sec, max=2.55 sec 0, delay in the end of Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, max=2.55 sec 0, InTxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto 0, OutRxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto 0 0 0 0 0 0 0, 7 Reserved, format=Hex, default=0 8, 8 commands(00-07), max=300, format=Dec 03 04 00 00 00 01, 02, 00, 00, InTxPdo[2]=A/I_0, update cyclically, (00) 03 04 00 01 00 01, 03, 00, 00, InTxPdo[3]=A/I_1, update cyclically, (01) 03 04 00 02 00 01, 04, 00, 00, InTxPdo[3]=A/I_3, update cyclically, (02) 03 04 00 03 00 01, 05, 00, 00, InTxPdo[5]=A/I_3, update cyclically, (03) 03 04 00 05 00 01, 05, 00, 00, InTxPdo[5]=A/I_3, update cyclically, (03) 03 04 00 05 00 01, 07, 00, 00, InTxPdo[5]=A/I_3, update cyclically, (05) 03 04 00 05 00 01, 07, 00, 00, InTxPdo[8]=A/I_6, update cyclically, (05) 03 04 00 06 00 01, 08, 00, 00, InTxPdo[8]=A/I_7, update cyclically, (07) STOP DutRxPdo[00]=2610CTL0, 0utRxPdo[01]=2610CTL1, 0utRxPdo[02..FF]=Out[02..FF] InTxPdo[00]=2610CTL0, 0utRxPdo[01]=2610CTL1, 0utRxPdo[02..FF]=Out[02..FF]

以 M-7017 模組為範例,

命令數量=8,

Modbus 命令, PDO[位址],更新模式,特殊碼= (00) 03 04 00 00 01,02,00,00, → 讀取模組的 AI0 · 然後將讀取值寫到 InTxPDO[02]。 (01) 03 04 00 01 00 01,03,00,00, → 讀取模組的 AI1 · 然後將讀取值寫到 InTxPDO[03]。 (02) 03 04 00 02 00 01,04,00,00, → 讀取模組的 AI2 · 然後將讀取值寫到 InTxPDO[04]。 (03) 03 04 00 03 00 01,05,00,00, → 讀取模組的 AI3 · 然後將讀取值寫到 InTxPDO[05]。 (04) 03 04 00 04 00 01,06,00,00, → 讀取模組的 AI4 · 然後將讀取值寫到 InTxPDO[06]。 (05) 03 04 00 05 00 01,07,00,00, → 讀取模組的 AI5 · 然後將讀取值寫到 InTxPDO[06]。 (06) 03 04 00 06 00 01,08,00,00, → 讀取模組的 AI5 · 然後將讀取值寫到 InTxPDO[07]。 (06) 03 04 00 06 00 01,08,00,00, → 讀取模組的 AI6 · 然後將讀取值寫到 InTxPDO[08]。

Copyright © 2019 ICP DAS CO., Ltd. All Rights Reserved.

圖 A2-16

M-7017 模組支援 7 個 16-bit AD 通道,下表為相對應位址:

AD channel	PDO[位址]
0	InTxPDO[02]
1	InTxPDO[03]
2	InTxPDO[04]
3	InTxPDO[05]
4	InTxPDO[06]
5	InTxPDO[07]
6	InTxPDO[08]
7	InTxPDO[09]

AD_Addr03_2.txt

AD_Addr03_2.txt 提供1個 Modubs 命令範例為 Read 全部 AI,如下圖所示:

START 115200, baud rate, from 1200,2400 ~ 57600,115200 N, N=No Parity, E=EVEN, O=ODD 1, 1=one STOP bit, 2=two STOP bits 100, TimeOut for Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, 0.01x100=1 sec, max=2.55 sec 0, delay in the end of Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, max=2.55 sec 0, lnTxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto 0, OutRxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto 0, OutRxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto 0 0 0 0 0 0 0, 7 Reserved, format=Hex, default=0 1, 1 commands(00-00), max=300, format=Dec 03 04 00 00 00 08, 02, 00, 00, InTxPdo[2/9]=A/I_0~7, update cyclically, (00) STOP OutRxPdo[00]=2610CTL0, OutRxPdo[01]=2610CTL1, OutRxPdo[02..FF]=Out[02..FF] InTxPdo[00]=2610SYS0, InTxPdo[01]=2610SYS1, InTxPdo[02..FF]=Out[02..FF]

圖 A2-17

以 M-7017 模組為範例,

命令數量=1,

Modbus 命令, PDO[位址], 更新模式, 特殊碼 =

(00) 03 04 00 00 08, 02, 00, 00, → 一次讀取模組的 AI0/1/2/3/4/5/6/7 值·然後將讀取值寫到 InTxPDO[02/03/04/05/06/07/08/09]。

04.DIO_DA_AD

04_DIO_DA_AD 資料夾提供 Digital Input (DI)、Digital Output (DO)、Analog Input (AD)、Analog Output (DA) 及 Modbus 命令延遲時間...等相關設定範例,詳細說明如下:

DIO_DA_AD_1.txt

DIO_DA_AD_1.txt 提供 5 個 Modubs 命令範例 (設定 DO、DI、DA、AD 及 Delay 2 ms),如下圖 所示:

```
START
I15200, baud rate, from 1200,2400 ~ 57600,115200
N, N=No Parity, E=EVEN, 0=ODD
1, l=one STOP bit, 2=two STOP bits
100, TimeOut for Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, 0.01x100=1 sec, max=2.55 sec
0, delay in the end of Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, max=2.55 sec
0, delay in the end of Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, max=2.55 sec
0, delay in the end of Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, max=2.55 sec
0, delay in the end of Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, max=2.55 sec
0, duter of Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto
0, OutRxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto
0, 00 0 0 0, 7 Reserved, format=Dec
0 100 00 00 00, 02, 00, 00, format=Dec
01 0F 00 00 00 08 01 00, 02, 00, 00, D/0=OutTxPdo[2], update cyclically, (00)
01 02 00 00 00 08, 02, 00, 00, InTxPdo[02]=D/1, update cyclically, (01)
02 10 00 00 04 08 12 34 12 34 12 34, 03, 00, 00, DA_0/1/2/3=OutRxPdo[3/4/5/6], update cyclically, (02)
FF 06 00 01 00 02, 02, 00, 00, InTxPdo[3/0A]=A/I_0~7, update cyclically, (04)
STOP
OutRxPdo[00]=2610CTL0, OutRxPdo[01]=2610CTL1, OutRxPdo[02..FF]=Out[02..FF]
InTxPdo[00]=2610CTL0, OutRxPdo[01]=2610CTS1, InTxPdo[02..FF]=Out[02..FF]
D10 Address = 0x01
D/A Address = 0x02
A/D Address = 0x03
```

圖 A2-18

命令數量= 5,

Modbus 命令, PDO[位址], 更新模式, 特殊碼=

(00) 01 0F 00 00 08 01 00, 02, 00, 00, → 讀取 OutRxPDO[02] 並傳送 Modbus 命令到 DO 模組。

(01) 01 02 00 00 08, 02, 00, 00, → 讀取模組的 DI, 然後將讀取值寫到 InTxPDO[02]。

(02) 02 10 00 00 04 08 12 34 12 34 12 34 12 34, 03, 00, 00, → 一次讀取 OutRxPDO[02/03/04/05] 並傳送 Modbus 命令到 AO0/1/2/3。

(03) FF 06 00 01 00 02, 02, 00, 00, → Delay 2 ms °

(04) 03 04 00 00 08, 03, 00, 00, → 一次讀取 Al0/1/2/3/4/5/6/7 · 然後將讀取值寫到 InTxPDO[03/04/05/06/07/08/09/0A]。

05.Rising_Trigger

05_Rising_Trigger 資料夾提供 Digital Input (DI) 的 Read/Clear Counter 及 High/Low Latch...等相關 設定範例,詳細說明如下:

RisingTrigger _1.txt

RisingTrigger_1.txt 和 DIO AddrO1 2.txt 很相似、除了 Read/Clear DIO Counter、如下圖所示: START 115200, baud rate, from 1200,2400 ~ 57600,115200 N, N=No Parity, E=EVEN, 0=ODD 1, 1=one STOP bit, 2=two STOP bits 100, TimeOut for Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, 0.01x100=1 sec, max=2.55 sec 0, delay in the end of Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, max=2.55 sec 0, delay in the end of Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, max=2.55 sec 0, delay in the end of Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, max=2.55 sec 0, URXPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto 0, OutRxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto 0, 00 0 0 0 0, 7 Reserved, format=Hex, default=0 4, four commands(00-03), max=300, format=Dec 01 OF 00 00 00 08 01 00, 02, 00, 00, InTxPdo[02], update cyclically, (00) 01 02 00 00 00 07, 02, 00, 00, InTxPdo[02]=D/I, update cyclically, (01) 01 04 00 00 00 01, 03, 00, 00, InTxPdo[03]=Cnt_0, update cyclically, (02) 01 05 02 00 FF 00, 03, 01, 00, Clear Cnt_0, update OutRxPdo[03].bit0 rising, (03) STOP DutRxPdo[00]=2610CTL0, OutRxPdo[01]=2610CTL1, OutRxPdo[02..FF]=Out[02..FF] InTxPdo[00]=2610CTL0, OutRxPdo[01]=2610CTL1, OutRxPdo[02..FF]=Out[02..FF]

圖 A2-19

以 M-7050 模組為範例,

M-7050 模組 DI 可以用來作 16-bit 事件計數器,在命令(02) 將讀取 Counter0 並循環執行。 命令(03) 中更新模組不等於 00,所以該命令將不會被循環執行。如果 OutRxPDO[03] 的 bit0 從 0 變為 1 (上升),命令(03) 將被執行一次,也就是 DIO Counter 將被清除為 0。

下表為 DI、DO、Counter0 相對應位址:

DO/DI/Event Counter	PDO[位址]	清除 Counter
DO	OutRxPDO[02]	-
DI	InTxPDO[02]	-
Cnt_0	InTxPDO[03]	OutRxPDO[03].bit0

RisingTrigger_2.txt

RisingTrigger_2.txt 和 <u>RisingTrigger 1.txt</u> 很相似,除了 Read/Clear DIO ~ DI6 Counter,如下圖 所示:

START
[15200, baud rate, from 1200,2400 ~ 57600,115200
N, N=No Parity, E=EVEN, O=ODD
1, 1=one STOP bit, 2=two STOP bits
100, TimeOut for Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, 0.01x100=1 sec, max=2.55 sec
β, delay in the end of Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, max=2.55 sec
ρ, InTxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto
ρ, OutRxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto
0 0 0 0 0 0 0, 7 Reserved, format=Hex, default=0
16, 16 commands(00-15), max=300, format=Dec
01 0F 00 00 00 08 01 00, 02, 00, 00, D/0=OutRxPdo[02], update cyclically, (00)
01 02 00 00 00 07, 02, 00, 00, InTxPdo[02]=D/I, update cyclically, (01)
01 04 00 00 01 03, 00, 00, InTxPdo[03]=Cnt_0, update cyclically, (02)
01 04 00 01 00 01, 04, 00, 00, In[xPdo[04]=Cnt_1, update cyclically, (03)
01 04 00 02 00 01, 05, 00, 00, In[xPdo[05]=Cnt_2, update cyclically, (04)
$01 04 00 03 00 01, 06, 00, 00, In[xPdo]06]=Cnt_3, update cyclically, (05)$
$01 04 00 03 00 01, 07, 00, 00, In[xPdo[07]=Cnt_4, update cyclically, (06)$
$01 04 00 03 00 01, 08, 00, 00, In[xPdo[08]=nt_5, update cyclically, (07)$
$010400030001,09,00,00,1n1xPdo[09]=0nt_6, update cyclically, (08)$
UI US UZ UU FF UU, U3, UI, UU, Clear Cnt_U, update OutKxPdo[U3].bitU rising, (U9)
UI US UZ UI FF UU, U3, UZ, UU, Clear Cnt_1, update OutKxPdo[U3].bitl rising, (10)
01 05 02 02 FF 00, 03, 04, 00, Clear Cnt_2, update OutKxPdo[03].bit2 rising, (11)
UI US UZ US FF UU, U3, U8, UU, Clear Cnt_3, update OutKxPdo[U3].bit3 rising, (12)
01 05 02 04 FF 00, 03, 10, 00, Clear Cnt_4, update OutKxPdo[03].bit4 rising, (13)
01 05 02 05 FF 00, 03, 20, 00, Clear Cnt_5, update OutKxPdo[03].bit5 rising, (14)
UI US UZ UG FF UU, US, 40, UU, Clear Cnt_6, update OutKXPdo[US].bitb rising, (IS)
PIOP
putkxraoluuj=201001L0, uutxraoluij=20100L1, uutxraolu2rrj=Outlu2rrj
Inixrao[00]=20105150, Inixrao[01]=20105151, Inixrao[02rr]=0ut[02rr]

以 M-7050 模組為範例 ·

圖 A2-20

M-7050 模組支援 7 個事件計數器(Event Counter)。 命令(02) 到命令(15) 為循環讀取這 7 個事 件計數器 (Event Counter)。如果 OutRxPDO[03] 的 bitO ~ bit6 是從 0 變為 1 (上升), bitO ~ bit6 將 會被清除為 0。

下表為7個事件計數器的相對應位址:

Event Counter	InTxPDO[位址]	清除 Counter
0	InTxPDO[03]	OutRxPDO[03].bit0
1	InTxPDO[04]	OutRxPDO[03].bit1
2	InTxPDO[05]	OutRxPDO[03].bit2
3	InTxPDO[06]	OutRxPDO[03].bit3
4	InTxPDO[07]	OutRxPDO[03].bit4
5	InTxPDO[08]	OutRxPDO[03].bit5
6	InTxPDO[09]	OutRxPDO[03].bit6

RisingTrigger_3.txt

RisingTrigger_3.txt 和 <u>RisingTrigger_2.txt</u> 很相似,除了 Read/Clear DI Latch,如下圖所示:

START
115200, baud rate, from 1200,2400 ~ 57600,115200
N, N=No Parity, E=EVEN, O=ODD
1, 1=one STOP bit, 2=two STOP bits
100, TimeOut for Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, 0.01x100=1 sec, max=2.55 sec
0, delay in the end of Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, max=2.55 sec
0, InTxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto
0, OutRxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto
0 0 0 0 0 0 0, 7 Reserved, format=Hex, default=0
19, 19 commands(00-18), max=300, format=Dec
01 0F 00 00 00 08 01 00, 02, 00, 00, D/0=OutkxPdo[02], update cyclically, (00)
01 02 00 00 00 07, 02, 00, 00, In[xPdo[02]=D/1, update cyclically, (01)
$01 04 00 00 00 01, 03, 00, 00, 1n[xPdo[03]=nt_0, update cyclically, (02)$
$01 04 00 01 00 01, 04, 00, 00, 1n1xrdo[04]=1.nt_1, update cyclically, (03)$
01 04 00 02 00 01, 05, 00, 00, 1n18rao[05]=cm2/2, update cyclically, (04)
01 04 00 02 00 01, 00, 00, 00, 1018rdo[00]=Cnt_5, update cyclically, (05)
01 04 00 03 00 01 07, 00, 00, 101 m Pdo $03 = Cm + 3, m date cyclically, (00)$
01 04 00 03 00 01 00 00 00 00 00 1 m r r r r r r r r r r r r r r r r r r
$01 05 02 00 \text{ EF } 01 03 01 00 \text{ [Ger Cut 0] under 0 \text{ under } 0$
$01 05 02 01 \text{ FF } 00 03 02 00 Clear Cut 1 undate \Omega utPyPdo[03] bit1 riging (10)$
01 05 02 02 FF 00 03 04 00 Clear Cut 2 undate OutRyPdo[03] bit2 riging (11)
01 05 02 03 FF 00, 03, 08, 00, Clear Cut 3, undate OutRyPdo[03] bit3 rising, (12)
01 05 02 04 FF 00, 03, 10, 00, Clear Cnt 4, undate OutRxPdo[03] bit4 rising, (13)
01 05 02 05 FF 00, 03, 20, 00, Clear Cnt 5, update OutRxPdo[03].bit5 rising, (14)
01 05 02 06 FF 00, 03, 40, 00, Clear Cnt 6, update OutRxPdo[03].bit6 rising, (15)
01 01 00 40 00 07, 10, 00, 00, InTxPdo[10]=D/I_Latch High,update cyclically, (16)
01 01 00 60 00 07, 11, 00, 00, InTxPdo[11]=D/I_Latch_Low,update cyclically, (17)
01 05 01 00 FF 00, 04, 01, 00, Clear D/I Latch, update OutRxPdo[04].bit0 rising, (18)
STOP
<pre>PutRxPdo[00]=2610CTL0, OutRxPdo[01]=2610CTL1, OutRxPdo[02FF]=Out[02FF]</pre>
InixPdo[UU]=261USYSU, InixPdo[U1]=261USYS1, InTxPdo[U2FF]=Out[U2FF]

圖 A2-21

以 M-7050 模組為範例,

M-7050 模組 DI 支援 Latch High_pulse 及 Low_pulse,也可清除 Latch High/Low_pulse 為 0。如果 OutRxPDO[04] 的 bit0 從 0 變為 1 (上升), bit0 將會被清除為 0。

下表為 High Latch 及 Low Latch 的相對應位址:

DI Latch	PDO[位址]	清除 Latch
High_Latch	InTxPDO[10]	
Low_Latch	InTxPDO[11]	

06.Initial_Value

06_Initial_Value 資料夾提供 Power-on value 設定範例,詳細說明如下:

Init_Value _1.txt

Init_Value_1.txt 提供 8 個 Modubs 命令範例,是使用特殊功能碼 **"01"** 來設定 Power-on value 功能,如下圖所示:



圖 A2-22

124 -

如果 (OutRxPDO[00].bit0 = 0).則 DA0/1/2/3 = initial value 如果 (OutRxPDO[00].bit0=1).則 DA0/1/2/3 = OutRxPDO[02/03/04/05]

DA channal	OutRxPDO[00].bit0 =0	OutRxPDO[00].bit0 =1	Readback
DA Channer	Initial Value	OutRxPDO[位址]	InTxPDO[位址]
0	0x0123	OutRxPDO[02]	InTxPDO[02]
1	0x0234	OutRxPDO[03]	InTxPDO[03]
2	0x0345	OutRxPDO[04]	nTxPDO[04]
3	0x0456	OutRxPDO[05]	nTxPDO[05]

下表為初始值 (initial value) 及 Readback 的相對應位址:

當 ECAT-2610 上電開機時 · OutRxPDO[00]=2610CTRL0.bit0 被重置為 0 。 所以 DA0/1/2/3 輸出是設定的初始值 (initial value) · 如下: DA0 = 0x0123 DA1 = 0x0234

- DA2 = 0x0345
- DA3 = 0x0456

再將 OutRxPDO[02/03/04/05] 設定新的值。

然後 OutRxPDO[00]=2610CTRL0.bit0 設定為 1 將新設定值更新到 DA0/1/2/3,如下:

- DA0 = OutRxPDO[02]
- DA1 = OutRxPDO[03]
- DA2 = OutRxPDO[04]
- DA3 = OutRxPDO[05]

如果 OutRxPDO[00]=2610CTRL0.bit0 設為 0 · 則 DA0/1/2/3 將再次被設定為初始值 (initial value)。

🔔 注意

詳細關於 OutRxPDO[00].bit0 (2610CTL0) 資訊,請參考 <u>章節 3.5.1 "模組狀態及錯誤模式"</u>

Copyright © 2019 ICP DAS CO., Ltd. All Rights Reserved.

07.Swap_Byte_Word

07 Swap Byte Word 資料夾提供交換 (Swap) 功能設定範例,詳細說明如下:

Both_Swap _1.txt

Both Swap 1.txt 提供 2 個 Modubs 命令範例,是使用特殊功能碼 "06" 來設定 Both Swap 功 能,如下圖所示:

START 115200, baud rate, from 1200,2400 ~ 57600,115200 N, N=No Parity, E=EVEN, 0=ODD 1, 1=one STOP bit, 2=two STOP bits 10, TimeOut for Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, 0.01x100=1 sec, max=2.55 sec 0, delay in the end of Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, max=2.55 sec 0, InTxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto 0, OutRxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto 0 0 0 0 0 0, 7 Reserved, format=Hex, default=0 term surgerstate(00 0 0), reserved, format=Hex, default=0 2, two commands(00-01), max=300, format=Dec 02 10 00 00 00 04 08 12 34 12 34 12 34 12 34, 02, 00, 06, DA_0/1/2/3=OutRxPdo[2/3/4/5], both swap, (00) 02 03 00 40 00 04, 02, 00, 06, InTxPdo[2/3/4/5]=DA_0/1/2/3 read back, both swap, (01) STOP OutRxPdo[00]=2610CTL0, OutRxPdo[01]=2610CTL1, OutRxPdo[02..FF]=Out[02..FF] InTxPdo[00]=2610SYS0, InTxPdo[01]=2610SYS1, InTxPdo[02..FF]=Out[02..FF]

input=ABCD, both swap=DCBA

圖 A2-23

命令數量=2,

Modbus 命令, PDO[位址], 更新模式, 特殊碼 =

(00) 02 10 00 00 04 08 12 34 12 34 12 34 12 34, 02, 00, 06, →設定 DA0/1/2/3 = OutRxPDO[02/03/04/05] 並做 Both Swap。

(01) 02 03 00 40 00 04, 02, 00, 06, → 讀取 DA0/1/2/3 值·然後將讀取值寫到 InTxPDO[02/03/04/05] 並 做 Both Swap。

當輸入 ABCD 這 4 bytes 的字,在執行 both swap 之後,這 4 bytes 的字將變為 DCBA。 當 OutRxPDO[02]=0xAB 及 OutRxPDO[03]=0xCD,在執行 Both swap 之後, 結果為 DA0 = 0xDC 及 DA1 = 0xBA。

Byte_Swap _1.txt

The **Byte_Swap_1.txt** 提供 8 個 Modubs 命令範例,是使用特殊功能碼 "02" 來設定 Byte Swap 功能,如下圖所示:

START
115200, baud rate, from 1200,2400 ~ 57600,115200
N, N=No Parity, E=EVEN, O=ODD
1, 1=one STOP bit, 2=two STOP bits
[100, TimeOut for Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, 0.01x100=1 sec, max=2.55 sec
0, delay in the end of Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, max=2.55 sec
0, InTxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto
0, OutRxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0~128], default=0=Auto
000000,7 Reserved, format=Hex, default=0
8, eight commands(00-07), max=300, format=Dec
02 06 00 00 00 00, 02, 00, 02, D/A_0=OutRxPdo[02], byte swap, (00)
02 06 00 01 00 00, 03, 00, 02, D/A_==OutRxPdo[03], byte swap, (01)
02 06 00 02 00 00, 04, 00, 02, D/A_==OutRxPdot04], byte swap, (02)
$02 00 00 03 00 00, 05, 00, 02, D/A_==0itKxPd0(05], byte swap, (03)$
02 03 00 40 00 01, 02, 00, 02, InixFac[02]=D/A_0 read back, byte swap, (04)
02 03 00 41 00 01, 03, 00, 02, InixFacio3 = D/A_1 read back, byte swap, (05)
$02 03 00 42 00 01, 04, 00, 02, In IXP do [04] = D/A_2 read back, byte swap, (05)$
TTOP
$[\pi_T \nabla P d_0[00] = 20100 FEG, U_T \nabla P d_0[01] = 20100 FEG, U_T \nabla P d_0[02] = FE = -0 \pi + [02] FE = -0$
input=ABCD, byte swap=BADC

圖 A2-24

命令數量=8,

Modbus 命令, PDO[位址], 更新模式, 特殊碼 =
(00) 02 06 00 00 00, 02, 00, 02, → 設定 DA0= OutRxPDO[02] 並做 Byte Swap。
(01) 02 06 00 01 00 00, 03, 00, 02, → 設定 DA1= OutRxPDO[03] 並做 Byte Swap。
(02) 02 06 00 02 00 00, 04, 00, 02, → 設定 DA2= OutRxPDO[04] 並做 Byte Swap。
(03) 02 06 00 03 00 00, 05, 00, 02, → 設定 DA3= OutRxPDO[05] 並做 Byte Swap。
(04) 02 03 00 40 00 01, 02, 00, 02, → 讀取 DA0 值 · 然後將讀取值寫到 InTxPDO[02] 並做 Byte Swap。
(05) 02 03 00 41 00 01, 03, 00, 02, → 讀取 DA1 值 · 然後將讀取值寫到 InTxPDO[03] 並做 Byte Swap。
(06) 02 03 00 42 00 01, 04, 00, 02, → 讀取 DA2 值 · 然後將讀取值寫到 InTxPDO[04] 並做 Byte Swap。
(07) 02 03 00 43 00 01, 05, 00, 02, → 讀取 DA3 值 · 然後將讀取值寫到 InTxPDO[05] 並做 Byte Swap。

當輸入 ABCD 這 4 bytes 的字,在執行 byte swap,這 4 bytes 的字將變為 BADC。 當 OutRxPDO[02]=0xAB 及 OutRxPDO[03]=0xCD,在執行 byte swap 之後, 結果為 DA0 = 0xBA 及 DA1 = 0xDC。

Word_Swap _1.txt

Word_Swap_1.txt 提供 2 個 Modubs 命令範例,是使用特殊功能碼 "04" 來設定 Word Swap 功能,如下圖所示: START 115200, baud rate, from 1200,2400 ~ 57600,115200 N, M-Mo Parity, E=EVEN, 0=0DD 1, 1=one STOP bit, 2=two STOP bits 100, TimeOut for Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, 0.01x100=1 sec, max=2.55 sec 0, delay in the end of Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, max=2.55 sec 0, delay in the end of Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, max=2.55 sec 0, URXPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto 0, OutRxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto 0 0 0 0 0 0 0, 7 Reserved, format=Hex, default=0 2, two commands(00-01), max=300, format=Dec 02 10 00 000 00 48 12 34 12 34 12 34, 02, 00, 04, DA_0/1/2/3=OutRxPdo[2/3/4/5], word swap, (00) 0 2 03 00 40 00 04, 02, 00, 04, InTxPdo[2/3/4/5]=DA_0/1/2/3 read back, word swap, (01) STOP DutRxPdo[00]=2610CTL0, OutRxPdo[01]=2610CTL1, OutRxPdo[02..FF]=Out[02..FF] InTxPdo[00]=2610SYS0, InTxPdo[01]=2610SYS1, InTxPdo[02..FF]=Out[02..FF] input=ABCD, word swap=CDAB

圖 A2-25

命令數量= 2,

Modbus 命令, PDO[位址], 更新模式, 特殊碼 =

- (00) 02 10 00 00 04 08 12 34 12 34 12 34 12 34, 02, 00, 04, → 設定 DA0/1/2/3 = OutRxPDO[02/03/04/05] 並做 Word Swap。
- (01) 02 03 00 40 00 04, 02, 00, 04, → 讀取 DA0/1/2/3 值·然後將讀取值寫到 InTxPDO[02/03/04/05] 並 做 Word Swap。

當輸入 ABCD 這 4 bytes 的字,在執行 word swap,這 4 bytes 的字將變為 CDAB。 當 OutRxPDO[02]=0xAB 及 OutRxPDO[03]=0xCD,在執行 byte swap 之後, 結果為 DA0 = 0xCD 及 DA1 = 0xAB。

08.State_Change_Trigger

08_State_Change_Trigger 資料夾提供狀態改變觸發 (State Change Trigger) 功能設定範例·詳細 說明如下:

State_Change _1.txt

State_Change_1.txt 提供 4 個 Modubs 命令範例,是使用特殊功能碼 "08" 來設定 AOO ~ AO3 狀態改變觸發 (State Change Trigger) 功能,如下圖所示:

TX 想: CX 空声频 5g (State Change Ingger) 少月日、メロ 「 単目 アルハハ.
START
I15200, baud rate, from 1200,2400 ~ 57600,115200
N, N=No Parity, E=EVEN, 0=0DD
1, 1=one STOP bit, 2=two STOP bits
100, TimeOut for Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, 0.01x100=1 sec, max=2.55 sec
0, delay in the end of Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, max=2.55 sec
0, delay in the end of Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, max=2.55 sec
0, delay in the end of Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, max=2.55 sec
0, InTxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto
0, OutRxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto
0, 0 0 0 0 0 0, 7 Reserved, format=Hex, default=0
4, four commands(00-03), max=300, format=Dec
02 06 00 00 00 00, 02, 00, 08, D/A_0=OutRxPdo[02]+state change update, (00)
02 06 00 01 00 00, 03, 00, 08, D/A_1=OutRxPdo[03]+state change update, (01)
02 06 00 03 00 00, 04, 00, 08, D/A_1=OutRxPdo[04]+state change update, (02)
02 06 00 03 00 00, 05, 00, 08, D/A_3=OutRxPdo[05]+state change update, (03)
STOP
DutRxPdo[00]=2610CTL0, OutRxPdo[01]=2610CTL1, OutRxPdo[02..FF]=Out[02..FF]
InTxPdo[00]=2610SYS0, InTxPdo[01]=2610SYS1, InTxPdo[02..FF]=Out[02..FF]
D/A_0/1/2/3 will update when OutRxPdo[02/03/04/05] change

圖 A2-26

以 DA0 = OutRxPDO[02] 為範例,

當 OutRxPDO[02] 有變改,則 "02 06 00 00 00 00" 命令將會傳送給模組。 當 OutRxPDO[02] 相同沒變,則 "02 06 00 00 00 00" 命令將被 Bypass。

下表為 DA 相對應位址:

DA channel	PDO[位址]
0	OutRxPDO[02]
1	OutRxPDO[03]
2	OutRxPDO[04]
3	OutRxPDO[05]

State_Change _2.txt

State_Change_2.txt 提供 1 個 Modubs 命令範例,是使用特殊功能碼 "08" 來設定全部 AO 狀態改變觸發 (State Change Trigger) 功能,如下圖所示:

START
15200, baud rate, from 1200,2400 ~ 57600,115200
N, N=No Parity, E=EVEN, O=ODD
1, 1=one STOP bit, 2=two STOP bits
100, TimeOut for Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, 0.01x100=1 sec, max=2.55 sec
0, delay in the end of Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, max=2.55 sec
0, InTxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto
0, OutRxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto
0 0 0 0 0 0 0, 7 Reserved, format=Hex, default=0
1, eight commands(00-01), max=300, format=Dec
02 10 00 00 00 04 08 12 34 12 34 12 34 12 34, 02, 00, 08, DA_0/1/2/3=OutRxPdo[2/3/4/5]+state change update, (00)
STOP
<pre>DutRxPdo[00]=2610CTL0, OutRxPdo[01]=2610CTL1, OutRxPdo[02FF]=Out[02FF]</pre>
[InTxPdo[00]=2610SYS0, InTxPdo[01]=2610SYS1, InTxPdo[02FF]=Out[02FF]
D/A_0/1/2/3 will update when OutRxPdo[02/03/04/05] change

圖 A2-27

當 OutRxPDO[02/03/04/05] 有變改,則 "02 10 00 00 00 04 08 12 34 12 34 12 34 12 34" 命令將會傳送 給模組。

否則 "02 10 00 00 00 04 08 12 34 12 34 12 34 12 34" 命令將被 Bypass。

下表為 DA 相對應位址:

	DA channel	PDO[位址]
	0	OutRxPDO[02]
	1	OutRxPDO[03]
2		OutRxPDO[04]
	3	OutRxPDO[05]

Copyright © 2019 ICP DAS CO., Ltd. All Rights Reserved.

09.Constant_Output

09_Constant_Output 資料夾提供常數輸出功能設定範例,詳細說明如下:

Constant _1.txt

Constant_1.txt 提供 4 個 Modubs 命令範例,是使用特殊功能碼 "10" 來設定 AOO~AO3 常數

圖 A2-28

下表為 DA 相對應位址:

DA channel	PDO[位址]	常數輸出
0	OutRxPDO[02]	0x0123
1	OutRxPDO[03]	0x0234
2	OutRxPDO[04]	0x0345
3	OutRxPDO[05]	0x0456

10.Bit_Command

10_Bit_Command 資料夾提供設定 Bit 命令範例,詳細說明如下:

Bit _Cmd_1.txt

Bit_Cmd_1.txt 提供 8 個 Modubs 命令範例為 Write DO Bit0 ~ Bit7 · 如下圖所示:
START
I15200, baud rate, from 1200,2400 ~ 57600,115200
N, N=No Parity, E=EVEN, 0=ODD
I, 1=one STOP bit, 2=two STOP bits
100, TimeOut for Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, 0.01x100=1 sec, max=2.55 sec
0, delay in the end of Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, max=2.55 sec
0, InTxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto
0 0 0 0 0 0 0, 7 Reserved, format=Hex, default=0
8, 8 commands(00-07), max=300, format=Dec
01 05 00 00 FF 00, 02, 00, 00, D/0.bit0=OutRxPdo[02].bit0, update cyclically, (00)
01 05 00 00 FF 00, 02, 00, 00, D/0.bit3=OutRxPdo[02].bit1, update cyclically, (01)
01 05 00 02 FF 00, 02, 00, 00, D/0.bit3=OutRxPdo[02].bit3, update cyclically, (03)
01 05 00 03 FF 00, 02, 00, 00, D/0.bit3=OutRxPdo[02].bit3, update cyclically, (04)
01 05 00 05 FF 00, 02, 00, 00, D/0.bit5=OutRxPdo[02].bit5, update cyclically, (05)
01 05 00 06 FF 00, 02, 00, 00, D/0.bit6=OutRxPdo[02].bit5, update cyclically, (05)
01 05 00 07 FF 00, 02, 00, 00, D/0.bit6=OutRxPdo[02].bit5, update cyclically, (06)
01 05 00 07 FF 00, 02, 00, 00, D/0.bit6=OutRxPdo[02].bit5, update cyclically, (05)
01 05 00 07 FF 00, 02, 00, 00, D/0.bit7=OutRxPdo[02].bit5, update cyclically, (06)
01 05 00 07 FF 00, 02, 00, 00, D/0.bit7=OutRxPdo[02].bit7, update cyclically, (07)
STOP
DutRxPdo[00]=2610CTL0, OutRxPdo[01]=2610CTL1, OutRxPdo[02..FF]=Out[02..FF]
InTxPdo[00]=2610CTS0, InTxPdo[01]=2610CTS1, InTxPdo[02..FF]=Out[02..FF]

圖 A2-29

以 M-7050 模組為範例,

M-7050 模組支援 8 個 Digital Output 通道,下表為相對應位址:

DO	PDO[位址]
BitO	OutRxPDO[02].bit0
Bit1	OutRxPDO[02].bit1
Bit2	OutRxPDO[02].bit2
Bit3	OutRxPDO[02].bit3
Bit4	OutRxPDO[02].bit4
Bit5	OutRxPDO[02].bit5
Bit6	OutRxPDO[02].bit6
Bit7	OutRxPDO[02].bit7

11.Delay_Command

11_Dealy_Command 資料夾提供設定 Delay Time 範例,詳細說明如下:

Delay_Cmd_1.txt

Delay_Cmd_1.txt 和_DIO DA AD 1.txt 很相似、除了 Delay Time、如下圖所示: START 115200, baud rate, from 1200,2400 ~ 57600,115200 N, N=No Parity, E=EVEN, 0=ODD 1, 1=one STOP bit, 2=two STOP bits 100, TimeOut for Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, 0.01x100=1 sec, max=2.55 sec 0, delay in the end of Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, max=2.55 sec 0, delay in the end of Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, max=2.55 sec 0, delay in the end of Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, max=2.55 sec 0, dutRxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto 0, OutRxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto 0, OutRxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0 6, six commands(00-05), max=300, format=Dec 1 OF 00 00 00 08 01 00, 02, 00, 00, D/O=OutTxPdo[2], update cyclically, (00) 01 02 00 00 00 08, 02, 00, 00, InTxPdo[02]=D/I, update cyclically, (01) FF 06 00 01 00 01, 02, 00, 00, delay Ims x 1=Ims, D/A need more delay@ 115.2K (02) 02 10 00 00 00 08, 03, 100, 00, delay Ims x 2=2ms, A/D need more delay@ 115.2K (04) 03 04 00 00 00 08, 03, 00, 00, InTxPdo[3/0A]=A/I_O~7, update cyclically, (05) STOP DutRxPdo[00]=2610CTL0, OutRxPdo[01]=2610CTL1, OutRxPdo[02..FF]=Out[02..FF] DIO Address = 0x01 D/A Address = 0x02 A/D Address = 0x03

圖 A2-30

133 -

命令(00)、(01)、(03)、(05) 詳細說明請參考<u>DIO DA AD 1.txt</u>

Modbus 命令, PDO[位址], 更新模式, 特殊碼 =

- (02) FF 06 00 01 00 01, 02, 00, 00, → 設定 Delay 1 ms = 1 ms x 1
- (04) FF 06 00 01 00 02, 02, 00, 00, → 設定 Delay 2 ms = 1 ms x 2

如果模組需要設定延遲時間,可參考下面的 Delay 命令來設定: FF 06 00 <u>00</u> 00 <u>XX</u>:單位 = 0.01 sec = 10 ms,最大 = 255 x 0.01 sec= 2.55 sec FF 06 00 <u>01</u> 00 <u>XX</u>:單位= 1 ms = 0.001 sec,最大= 255 x 0.001 sec = 0.255 sec

Copyright © 2019 ICP DAS CO., Ltd. All Rights Reserved.

12.TxPdo_RxPdo_0x80_0xFF

12_TxPdo_RxPdo_0x80_0xFF 資料夾提供設定 InTxPDO/OutRxPDO 位址為 0x80~0xFF 的範例, 詳細說明如下:

TxPdo_RxPdo_0x80.txt

TxPdo_RxPdo_0x80.txt 提供 2 個 Modubs 命令範例,設定 DI 及 DO 的 InTxPDO/OutRxPDO 位址

為 0x80 · 如下圖所示: START 115200, baud rate, from 1200,2400 ~ 57600,115200 N, N=No Parity, E=EVEN, 0=0DD 1, 1=one STOP bit, 2=two STOP bits 100, TimeOut for Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, 0.01x100=1 sec, max=2.55 sec 0, delay in the end of Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, max=2.55 sec 0, InTxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto 0, OutRxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto 0, 00 0 0 0 0, 7 Reserved, format=Hex, default=0 2, two commands(00-01), max=300, format=Dec 01 OF 00 00 00 08 01 00, 80, 00, 00, D/0=OutTxPdo[80], update cyclically, (00) 01 02 00 00 00 08, 80, 00, 00, InTxPdo[80]=D/I, update cyclically, (01) STOP DutRxPdo[00]=2610CTL0, OutRxPdo[01]=2610CTL1, OutRxPdo[02..FF]=Out[02..FF] InTxPdo[00]=2610CYS0, InTxPdo[01]=2610CYS1, InTxPdo[02..FF]=Out[02..FF]

圖 A2-31

TxPdo_RxPdo_0xFF.txt

TxPdo_RxPdo_0xFF.txt 提供 2 個 Modubs 命令範例,設定 DI 及 DO 的 InTxPDO/OutRxPDO 位址

為 0xFF ,如下圖所示:

```
START

115200, baud rate, from 1200,2400 ~ 57600,115200

N, N=No Parity, E=EVEN, 0=ODD

1, 1=one STOP bit, 2=two STOP bits

100, TimeOut for Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, 0.01x100=1 sec, max=2.55 sec

0, delay in the end of Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, max=2.55 sec

0, InTxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto

0, OutRxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto

0, 0 0 0 0 0 0, 7 Reserved, format=Hex, default=0

2, two commands(00-01), max=300, format=Dec

01 OF 00 00 00 08 01 00, FF, 00, 00, D/O=OutTxPdo[FF], update cyclically, (00)

01 02 00 00 00 08, FF, 00, 00, InTxPdo[FF]=D/I, update cyclically, (01)

STOP

DutRxPdo[00]=2610CTL0, OutRxPdo[01]=2610CTL1, OutRxPdo[02..FF]=Out[02..FF]

InTxPdo[00]=2610SYS0, InTxPdo[01]=2610SYS1, InTxPdo[02..FF]=Out[02..FF]
```

圖 A2-32

TxPdo_RxPdo_AD_0x80.txt

TxPdo_RxPdo_AD_0x80.txt 提供 8 個 Modubs 命令範例,設定 AIO~AI7 的 InTxPDO 位址為 0x80~0x87,如下圖所示:

START
115200, baud rate, from 1200,2400 ~ 57600,115200
N, M=No Parity, E=EVEN, 0=ODD
1, 1=one STOP bit, 2=two STOP bits
100, TimeOut for Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, 0.01x100=1 sec, max=2.55 sec
0, delay in the end of Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, max=2.55 sec
0, lnTxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto
0, OutRxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto
0, OutRxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto
0 0 0 0 0 0, 7 Reserved, format=Dec
03 04 00 00 00 01, 80, 00, 00, InTxPdo[80]=A/I_0, update cyclically, (00)
03 04 00 01 00 01, 81, 00, 00, InTxPdo[81]=A/I_1, update cyclically, (01)
03 04 00 02 00 01, 82, 00, 00, InTxPdo[81]=A/I_3, update cyclically, (02)
03 04 00 03 00 01, 83, 00, 00, InTxPdo[83]=A/I_3, update cyclically, (03)
03 04 00 04 00 01, 84, 00, 00, InTxPdo[83]=A/I_5, update cyclically, (04)
03 04 00 05 00 01, 85, 00, 00, InTxPdo[85]=A/I_5, update cyclically, (05)
03 04 00 06 00 01, 86, 00, 00, InTxPdo[87]=A/I_7, update cyclically, (07)
STOP
DutRxPdo[00]=2610CTL0, OutRxPdo[01]=2610CTL1, OutRxPdo[02..FF]=Out[02..FF]
InTxPdo[00]=2610CTL0, OutRxPdo[01]=2610CTL1, OutRxPdo[02..FF]=Out[02..FF]

圖 A2-33

TxPdo_RxPdo_AD_0xFF.txt

TxPdo_RxPdo_AD_0xFF.txt 提供1個 Modubs 命令範例,設定 AI0~AI7的 InTxPDO 位址為 0xF8

~ 0xFF,如下圖所示:



圖 A2-34

TxPdo_RxPdo_DA_0x80_0xFF.txt

TxPdo_RxPdo_AD_0xFF.txt 提供 5 個 Modubs 命令範例,設定 AO0~AO3 的 InTxPDO/OutTxPDO 位址為 0x80~0xFF,如下圖所示:



圖 A2-35

13.Commands_128_202

Commands_128_202 資料夾提供設定 128 及 202 行命令列範例 (commands_128.txt 及 commands_202.txt)。

🔔 注意

配置檔中最大的命令數量是 300,但模組 EEPROM 最大是 2047。 在配置範例 commands_202.txt 裡,最大命令數量是 202,如果增加第 203 行命令,則 EEPROM 將 會 FULL。

14.End_of_Cmd_Dealy

14_End_of_Cmd_Dealy 資料夾提供設定 Modbus 命令結束時的 Delay Time 範例,詳細說明如下:

End_Delay_1.txt

End_Dealy_1.txt 提供設定 end_delay 2 秒、如下圖所示: START I15200, baud rate, from 1200,2400 ~ 57600,115200 N, N=No Parity, E=EVEN, 0=0DD 1, 1=one STOP bit, 2=two STOP bits 100, TimeOut for Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, 0.01x100=1 sec, max=2.55 sec 200, delay in the end of Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, delay=200x0.01=2 sec 0, InTxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto 0, OutRxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto 0, OutRxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=2. 2, two commands(00-01), max=300, format=Dec 01 OF 00 00 00 08 01 00, 02, 00, 00, D/O=OutTxPdo[2], update cyclically, (00) 01 02 00 00 00 08, 02, 00, 00, InTxPdo[02]=D/I, update cyclically, (01) STOP DutRxPdo[00]=2610CTL0, OutRxPdo[01]=2610CTL1, OutRxPdo[02..FF]=Out[02..FF] InTxPdo[00]=2610SYS0, InTxPdo[01]=2610SYS1, InTxPdo[02..FF]=Out[02..FF]

圖 A2-36

設定 end_delay 為 200,單位 = 0.01 sec,所以 200 x 0.01 sec = 2 sec。 ECAT-2610 將在每個 Modbus 命令結束時延遲 2 秒,這將使 Modbus 命令掃描速度變慢方便 進行偵錯。對於一般正常應用,建議將 end_delay 設為 0。

15.TxPdo_RxPdo_Max

15_TxPdo_RxPdo_Max 資料夾提供設定 InTxPdoMax/2 及 OutRxPdoMax/2 範例,詳細說明如下:

\land 注意

InTxPdoMax/2 及 OutRxPdoMax/2 是用於偵錯。 建議將 InTxPdoMax/2 及 OutRxPdoMax/2 設為 0 (自動設定)。

TxRxPdo_Max_1.txt

TxRxPdo_Max_1.txt 提供設定 IntxPdoMax/2 = 8 及 OutRxPdoMax/2 = 10,如下圖所示:

START 115200, baud rate, from 1200,2400 ~ 57600,115200 N, N=No Parity, E=EVEN, 0=ODD 1, 1=one STOP bit, 2=two STOP bits 100, TimeOut for Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, 0.01x100=1 sec, max=2.55 sec 0, delay in the end of Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, max=2.55 sec 3, InTxPdoMax/2, format=Dec, InTxPdoMax=8X2=16=Sys0 ~ InOF 10, OutRxPdoMax/2, format=Dec, OutRxPdoMax=10X2=20=Ctr10 ~ Out13 0 0 0 0 0 0, 7 Reserved, format=Hex, default=0 2, two commands(00-01), max=300, format=Dec 01 OF 00 00 00 08 01 00, 02, 00, 00, D/O=OutTxPdo[2], update cyclically, (00) 01 02 00 00 00 08, 02, 00, 00, InTxPdo[02]=D/I, update cyclically, (01) STOP DutRxPdo[00]=2610CTL0, OutRxPdo[01]=2610CTL1, OutRxPdo[02..FF]=Out[02..FF] InTxPdo[00]=2610SYS0, InTxPdo[01]=2610SYS1, InTxPdo[02..FF]=Out[02..FF] min InTxPdoMax = 10 min OutRxPdoMax = 10

圖 A2-37

設定 InTxPdoMax/2 為 8 · 所以 InTxPdoMax = 8 x 2 =16 · 表示 InTxPDO[00] ~ InTxPDO[0F] · 設定 OutRxPdoMax/2 為 10 · 所以 OutRxPdoMax = 10 x 2 =20 · 表示 OutRxPDO[00] ~ OutRxPDO[13] ·

TxRxPdo_Max_2.txt

OTADT

TxRxPdo_Max_2.txt 提供設定 IntxPdoMax/2 = 64 及 OutRxPdoMax/2 = 64,如下圖所示:

DIARI
115200, baud rate, from 1200,2400 ~ 57600,115200
N, N=No Parity, E=EVEN, O=ODD
1, 1=one STOP bit, 2=two STOP bits
100, TimeOut for Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, 0.01x100=1 sec, max=2.55 sec
0, delay in the end of Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, max=2.55 sec
64, InTxPdoMax/2, format=Dec, InTxPdoMax=64X2=128=Sys0 ~ In7F
64, OutRxPdoMax/2, format=Dec, OutRxPdoMax=64x2=128=Ctrl0 ~ Out7F
0 0 0 0 0 0, 7 Reserved, format=Hex, default=0
2, two commands(00-01), max=300, format=Dec
01 0F 00 00 00 08 01 00, 02, 00, 00, D/O=OutTxPdo[2], update cyclically, (00)
01 02 00 00 00 08, 02, 00, 00, InTxPdo[02]=D/I, update cyclically, (01)
STOP
<pre>DutRxPdo[00]=2610CTL0, OutRxPdo[01]=2610CTL1, OutRxPdo[02FF]=Out[02FF]</pre>
[InTxPdo[00]=2610SYS0, InTxPdo[01]=2610SYS1, InTxPdo[02FF]=Out[02FF]
min InTxPdoMax = 10
min OutRxPdoMax = 10

圖 A2-38

設定 InTxPdoMax/2 為 64.所以 InTxPdoMax = 64 x 2 =128.表示 InTxPDO[00] ~ InTxPDO[7F]。 設定 OutRxPdoMax/2 為 64.所以 OutRxPdoMax = 64 x 2 =128.表示 OutRxPDO[00] ~ OutRxPDO[7F]。

TxRxPdo_Max_3.txt

TxRxPdo_Max_3.txt 提供設定 IntxPdoMax/2 = 128 及 OutRxPdoMax/2 = 128, 如下圖所示:

SIARI 115200, baud rate, from 1200,2400 ~ 57600,115200 N, N=No Parity, E=EVEN, 0=ODD 1, 1=one STOP bit, 2=two STOP bits 100, TimeOut for Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, 0.01x100=1 sec, max=2.55 sec 0, delay in the end of Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, max=2.55 sec 128, InTxPdoMax/2, format=Dec, InTxPdoMax=128X2=256=Sys0 ~ InFF 128, OutRxPdoMax/2, format=Dec, OutRxPdoMax=128x2=256=Ctr10 ~ OutFF 0 0 0 0 0 0 0, 7 Reserved, format=Hex, default=0 2, two commands(00-01), max=300, format=Dec 01 0F 00 00 00 08 01 00, 02, 00, 00, D/0=OutTxPdo[2], update cyclically, (00)
STOP OutRxPdo[00]=2610CTL0, OutRxPdo[01]=2610CTL1, OutRxPdo[02FF]=Out[02FF] InTxPdo[00]=2610SVS0 InTxPdo[01]=2610SVS1 InTxPdo[02 FF]=Out[02 FF]
min InTxPdoMax = 10 min OutRxPdoMax = 10

圖 A2-39

設定 InTxPdoMax/2 為 128,所以 InTxPdoMax = 128 x 2 = 256,表示 InTxPDO[00] ~ InTxPDO[FF]。 設定 OutRxPdoMax/2 為 128,所以 OutRxPdoMax = 128 x 2 = 256,表示 OutRxPDO[00] ~ OutRxPDO[FF]。

Copyright © 2019 ICP DAS CO., Ltd. All Rights Reserved.

16.Rs485_Cycle_Time

16_Rs485_Cycle_Time 資料夾提供設定特殊命令 **"FF 03 00 01 00 01"** 來存取 RS-485 Modbus RTU 設備的週期時間 (Cycle Time) 範例,詳細說明如下:

Rs485_Cycle_Time_1.txt

Rs485_Cycle_Time_1.txt 和 DIO Addr01 1.txt 很相似,除了 RS-485 cycle time,如下圖所示:



圖 A2-40

命令數量= 2,

Modbus 命令, PDO[位址], 更新模式, 特殊碼=

(00) **01 0F 00 00 08 01 00, 02, 00, 00,** → 讀取 OutRxPDO[02] 並傳送 Modbus 命令到 DO 模組。 (01) **FF 03 00 01 00 01, 02, 00, 00,** → 存取 RS-485 週期時間,單位: 0.1 ms

TwinCAT Project1 👎	ADS Symbol V	ADS Symbol Watch				
Name	Online	Туре	Size	>Addr	In/Out	User
🕫 2610SYS0	0x0000	UINT	2.0	26.0	Input	0
🔁 2610SYS1	0xa000	UINT	2.0	28.0	Input	0
🔁 In02	72	UINT	2.0	30.0	Input	0
🔁 In03	0	UINT	2.0	32.0	Input	0
🔁 In04	0	UINT	2.0	34.0	Input	0
🔁 In05	0	UINT	2.0	36.0	Input	0
🔁 In06	0	UINT	2.0	38.0	Input	0
🔁 In07	0	UINT	2.0	40.0	Input	0
🔁 In08	0	UINT	2.0	42.0	Input	0
🔁 In09	0	UINT	2.0	44.0	Input	0

下圖為使用 TwinCAT 及示波器實際量測的比對圖示。



Rs485_Cycle_Time_2.txt

Rs485_Cycle_Time_2.txt 和 DIO AddrO1 2.txt 很相似、除了 RS-485 cycle time、如下圖所示: START I15200, baud rate, from 1200,2400 ~ 57600,115200 N, N=No Parity, E=EVEN, 0=ODD 1, 1=one STOP bit, 2=two STOP bits 100, TimeOut for Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, 0.01x100=1 sec, max=2.55 sec 0, delay in the end of Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, delay=200x0.01=2 sec 0, delay in the end of Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, delay=200x0.01=2 sec 0, outRxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto 0, OutRxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto 0, 00 0 0 0 0, 7 Reserved, format=Hex, default=0 3, three commands(00-02), max=300, format=Dec 01 0F 00 00 00 08 01 00, 02, 00, 00, D/O=OutTxPdo[02], update cyclically, (00) 01 02 00 00 00 08, 02, 00, 00, InTxPdo[02]=D/I, update cyclically, (01) FF 03 00 01 00 01, 03, 00, 00, InTxPdo[03]=Rs485_Cycle_Time, unit=0.1ms (02) STOP DutRxPdo[00]=2610CTL0, OutRxPdo[01]=2610CTL1, OutRxPdo[02..FF]=Out[02..FF] InTxPdo[00]=2610SYS0, InTxPdo[01]=2610SYS1, InTxPdo[02..FF]=In[02..FF]

圖 A2-41

命令數量= **3**,

Modbus 命令, PDO[位址], 更新模式, 特殊碼=

(00) 01 0F 00 00 08 01 00, 02, 00, 00, → 讀取 OutRxPDO[02] 並傳送 Modbus 命令到 DO 模組。

(01) 01 02 00 00 08, 02, 00, 00, →讀取模組的 DI, 然後將讀取值寫到 InTxPDO[02]。

(02) FF 03 00 01 00 01, 02, 00, 00, → 存取 RS-485 週期時間, 單位: 0.1 ms

下圖為使用 TwinCAT 及示波器實際量測的比對圖示。

Name	Online	Туре	Size	>Addr	In/Out	User
🐔 2610SYS0	0x0000	UINT	2.0	26.0	Input	0
🔁 2610SYS1	0xa000	UINT	2.0	28.0	Input	0
🐔 In02	0	UINT	2.0	30.0	Input	0
🐔 In03	122	UINT	2.0	32.0	Input	0
1 In04	0	UINT	2.0	34.0	Input	0
🔁 In05	0	UINT	2.0	36.0	Input	0
秒 In06	0	UINT	2.0	38.0	Input	0
🔁 In07	0	UINT	2.0	40.0	Input	0
🐔 In08	0	UINT	2.0	42.0	Input	0
* In09	0	UINT	2.0	44.0	Input	0



17.Ext_Sync

17_Ext_Sync 資料夾提供如何使用 Ext_Sync 機制範例,詳細說明如下:

Ext_Sync 機制可用來同步多個 ECAT-2610 模組,運作定義如下:

- 主機使用 2610CTL0.Bit4 = High 表示啟用 Ext_Sync 機制
- 主機使用 2601CTL0.Bit5 = High 表示 Ext_Sync 就緒
- ECTA-2610 使用 2610SYS1.Bit5 = High 表示執行 Ext_Sync_commands
- ECAT-2610 使用 2610SYS1.Bit5 = Low 表示結束 Ext_Sync_commands
- 用戶設定 CtrlX[0] 來表示開始的 Ext_Sync_commands

실 注意

詳細關於 2610CTL0.Bit4、2610CTL0.Bit5 及 2610SYS1.Bit5,請參考 <u>第 3.3.1 節 "模組狀態及錯誤</u> 模式"。

下圖範例顯示三個 slave 設備的 Ext_Sync 運作:



ext_sync.txt

Ext_Sync.txt 提供 5 個 Modubs 命令範例,在此範例中, CtrlX[0] = 3 表示從命令 (03) 開始為 Ext Sync commands,因此,命令(00)~(02) 是 Normal commands,它們將始終依序被執行,而 命令(03)~(04) 是 Ext Sync commands, 當 Ext Sync (2610CTL0.Bit5) 為 High 時, 命令(3)、(4) 才 會被執行,當 Ext Sync (2610CTL0.Bit5) 為 Low 時,命令(3)、(4) 則被跳過不行執,如下圖所示: START plaki 115200, baud rate, from 1200,2400 ~ 57600,115200 N, N=No Parity, E=EVEN, 0=ODD 1, 1=one STOP bit, 2=two STOP bits 100, TimeOut for Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, 0.01x100=1 sec, max=2.55 sec 0, delay in the end of Modbus command, format=Dec, valid=[0 255], unit=0.01 bec, 0.01100-1 bec, max=0.05 sec 0, InTxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto 0, OutRxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto 3 0 0 0 0 0, 7 Reserved, format=Hex, default=0,CtrlX[0]=03=Ext_Sync_Start CtrlX[0] <u>5, five commands(00-04), max=300, format=Dec</u> 01 01 00 00 00 08, 02, 00, 00, InTxPdo[02]=D/0 read back, update cyclically, (00) 01 02 00 00 08, 03, 00, 00, InTxPdo[03]=D/I, update cyclically, (01) 01 01 00 40 00 07, 04, 00, 00, InTxPdo[04]=D/I_Latch_High, update cyclically, (02) 01 0F 00 00 08 01 00, 02, 00, 00, D/0=OutTxPdo[2], update cyclically, (03) Normal_commands Ext Sync commands 01 01 00 00 00 08, 05, Ó0, Ó0, ÍnTxPdo[05]=D/O read back, update cyclically, (04) STOP OutRxPdo[00]=2610CTL0, OutRxPdo[01]=2610SYS1, OutRxPdo[02..FF]=Out[02..FF] InTxPdo[00]=2610SYS0, InTxPdo[01]=2610SYS1, InTxPdo[02..FF]=In[02..FF]

圖 A2-42

143 -

當 2610CTL0.Bit5 = Low 執行順序如下:

當 2610CTL0.Bit5 = High 執行順序如下:

命令(00)→(01)→(02)→(03)→(04)→......→(00)→(01)→(02)→(03)→(04)→......

➢ 配置 Ext_Sync 機制步驟如下:

步驟 1: 將所有 Normal_commands 寫在 Modbus 命令配置區最前面

步驟 2: 將所有 Ext_Sync_commands 寫在 Modbus 命令配置區最後面

步驟 3: 設定 CtrlX[0] 來指定 Ext_Sync_commands 的起始值

步驟 4: 上傳配置檔 (commands.txt) 到 ECAT-2610 模組。

▶ 控制 Ext_Sync 運作的步驟如下:

步驟 1: 主機設定 2610CTL0.Bit4 = High 來啟用 Ext_Sync 機制

步驟 2: 主機設定 2610CTL0.Bit5 = High 來開始 Ext_Sync 運作

Copyright © 2019 ICP DAS CO., Ltd. All Rights Reserved.

步驟 3: 主機等待 2610SYS1.Bit5 = High

(ECAT-2610 設定 2610SYS1.Bit5 = High 表示執行 Ext_Sync_commands) 步驟 4: 主機設定 2610CTL0.Bit5 = Low 來停止 Ext_Sync 運作

(ECAT-2610 設定 2610SYS1.Bit5 = Low 表示停止 Ext_Sync_commands)

步驟 5: 主機等待 2610SYS1.Bit5 = Low

步驟 6:

步驟 7: 返回 Step 2 進行下一個 Ext_Sync 運作

步驟 8: 主機設定 2610CTL0.Bit4 = Low 來關閉 Ext_Sync 機制

步驟 9: 結束

此外·在 Ext_Sync.txt 配置檔下面包含了 2610CTL0.Bit4、2610CTL0.Bit5、2610SYS1.Bit5 及 CtrlX[0] 的定義說明·如下圖所示:

CtrlX[0]=Sync_Start=4--> normal scan = 00,01,02,03,00,01,02,03,...,00,01,02,03,... CtrlX[0]=Sync_Start=4--> Ext_Sync scan = 00,01,02,03,04,00,01,02,03,04....,00,01,02,03,04... [00,01,02,03] = normal_commands = always scan [04] = Ext_Sync_command = scan when 2610CTRL0.bit5 is High when [04] are executed, 2610 will set 2610SYS1.bit5 to High when [04] are end, 2610 will set 2610SYS1.bit5 to Low

Copyright © 2019 ICP DAS CO., Ltd. All Rights Reserved.
A3. ECAT-2610-DW 配置檔參考文件

在 7188ECAT 資料夾 (配置/偵錯工具) 中包含 more commands 資料夾,裡面提供了許多關於 讀取 Power Meter、讀取系統、設定參數...等配置檔 (commands.txt) 範例,您可參考這些範例 來有效正確的設定配置檔 (commands.txt),詳細說明如下。

▲注意

此配置參考文件僅適用於 PM-3033、PM-3133、PM-3114、PM-3112 系列智能電錶。

▶ 開啟 more commands 資料夾,內容如下:

📕 🛃 🚽 more	e commands_26	510DW			- 0	×
檔案 常用 共	用檢視					~ 🕐
$\leftarrow \rightarrow \cdot \uparrow$	ECAT-2610D	W → more commands_2610DW	ٽ ~	搜尋 more c	ommands_2610	ρ
	^		修改日期	類型	大小	
🖈 快速存取		01 32 bit Read Power Meter	2019/5/3 上午 11	檔案資料本		
E. Desktop	*	02_16_bit_Read_System	2019/5/3 上午 11	檔案資料夾		
👆 下載	*	03_8_bit_DO0_DO1	2019/5/3 上午 11	檔案資料夾		
🔮 文件	*	04_16_bit_Set_Parameter	2019/5/3 上午 11	檔案資料夾		
▶ 圖片	*	05_8_16_32_Full	2019/5/3 上午 11	檔案資料夾		
💿 資源回收筒	*	06_to_meterX3	2019/5/3 上午 11	檔案資料夾		
ET-2200	*	07_to_meterX6	2019/5/3 上午 11	檔案資料夾		
EtherCAT	*	08_TEST	2019/5/3 上午 11	檔案資料夾		
PDS-700	*	adesktop.ini	2019/1/2 上午 11	組態設定	1	KB
, IOCard	*					
tDS-ZAR	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		$\sim \sim \sim \sim$	~~~~~		\sim /
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~				~~~ \	)	3-1

## 01.32_bit_Read_Power_Meter

可使用 Factory Utility 來配置 PM-3133 系列智能電錶。 **01_32_bit_bit_Read_Power_Meter.txt** 是讀取所有三相電源資料到 EtherCAT 主機。

```
START
115200, baud rate, from 1200,2400 ~ 57600,115200
N, N=No Parity, E=EVEN, 0=ODD
1. l=one STOP bit, 2=two STOP bits
100, TimeOut for Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, nax=2.55 sec
0, lnTxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto
0 2 0 0 0 0, 7 Reserved, format=Hex, default=0=Auto
0 2 0 0 0 0, 7 Reserved, format=Hex, default=0=Auto
0 2 0 0 0 0, 7 Reserved, format=Hex, default=0_Auto
0 4 04 11 00 00 12, 01, 00, 20, lnTxPdo[01.09]=V_a to KVAh_a, IEEE 754, update cyclically, (00)
04 04 11 48 00 02, 04, 00, 20, lnTxPdo[01.09]=V_b to KVAh_b, IEEE 754, update cyclically, (02)
04 04 11 20 012, 0B, 00, 20, lnTxPdo[01.3]=V_b to KVAh_b, IEEE 754, update cyclically, (02)
04 04 11 24 00 12, 15, 00, 20, lnTxPdo[15..1D]=V_c to KVAh_c, IEEE 754, update cyclically, (04)
04 04 11 36 00 12, IF, 00, 20, lnTxPdo[15..1D]=V_c to KVAh_c, IEEE 754, update cyclically, (05)
04 04 11 36 00 12, IF, 00, 20, lnTxPdo[15..1D]=V_c to KVAh_c, IEEF 754, update cyclically, (06)
04 04 11 36 00 12, IF, 00, 20, lnTxPdo[15..1D]=V_c to KVAh_c, IEEF 754, update cyclically, (06)
04 04 11 42 00 02, 28, 00, 20, lnTxPdo[16..7F]=V_avg to KVAh_tot, IEEF 754, update cyclically, (06)
04 04 11 4E 00 02, 28, 00, 20, lnTxPdo[17..7F]=V_avg to KVAh_tot, IEEF 754, update cyclically, (07)
TOP

DutRxPdo[00]=CTL, OutRxPdo[01..7F]=Out[01..7F]
1nTxPdo[00]=STS, InTxPdo[01..7F]=In[01..7F]
32_bit commands
if (CtrIX[1]==1) display_value = IEEE 754 * 100.0
if (CtrIX[1]==3) display_value = IEEE 754 * 100.0
if (CtrIX[1]=3) display_value = IEEE 754 * 100.0
else display_value = IEEE 754
address of power_meter = 04
```

PM-3133 系列的單位資料格式是 IEEE 754。 CmdX.bit5 = High 是用來啟用轉換 IEEE 754。 CtrlX[1] 是用來調整讀取數值,如下: 如 (CtrlX[1]==1) display_value = IEEE 754 * 10.0 如 (CtrlX[1]==2) display_value = IEEE 754 * 100.0 如 (CtrlX[1]==3) display_value = IEEE 754 * 1000.0 否則 display_value = IEEE 754

Copyright © 2019 ICP DAS CO., Ltd. All Rights Reserved.

146 -

# 02.16_bit_Read_System

**02 16 bit read system.txt** 命令檔包含 5 個 Modbus 命令,為讀取系統資訊,如下所示:

```
START
115200, baud rate, from 1200,2400 ~ 57600,115200
N, N=No Parity, E=EVEN, 0=ODD
1, l=one STOP bit, 2=two STOP bits
100, TimeOut for Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, 0.01x100=1 sec, max=2.55 sec
0, delay in the end of Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, max=2.55 sec
0, lnTxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto
0, OutRxPdoMax/2, format=Dec, valid=E0 ~ 128], default=0=Auto
0, OutRxPdoMax/2, format=Dec, valid=E0 ~ 128], default=0=Auto
0, OutRxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto
0, OutRxPdoMax/2, format=Dec
04 04 02 00 00 1, 29, 00, OU, InTxPdo[29]=wiring, update cyclically, (01)
04 04 02 01 00 01, 28, 00, 00, InTxPdo[2E]=name, update cyclically, (02)
04 04 02 03 00 01, 2C, 00, 00, InTxPdo[2C]=type, update cyclically, (03)
04 04 02 04 00 01, 2D, 00, OU, InTxPdo[2D]=ver, update cyclically, (04)
STOP

DutRxPdo[00]=CTL, OutRxPdo[01..7F]=Out[01..7F]
InTxPdo[00]=CTL, OutRxPdo[01..7F]=In[01..7F]

16_bit commands
address of power_meter = 04
```

# 03.8_bit_D00_D01

**DO0_DO1.txt** 及 **DO0_DO1_2.txt** 命令檔包含 3/2 個 Modbus 命令,為 Write DO Bit0~Bit1,如 下所示。

### D00_D01.txt

```
START
I15200, baud rate, from 1200,2400 ~ 57600,115200
N, N=No Parity, E=EVEN, 0=0DD
1, 1=one STOP bit, 2=two STOP bits
100, TimeOut for Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, 0.01x100=1 sec, max=2.55 sec
0, delay in the end of Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, max=2.55 sec
0, InTxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto
0, OutRxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto
0, 00 t0 0 0, 7 Reserved, format=Hex, default=0
3, three commands(00-02), max=300, format=Dec
04 05 10 00 00 00, 1, 00, 00, D/O_l=OutTxPdo[1].bit0, update cyclically, (00)
04 05 10 00 00 01, 100, 00, D/O_l=OutTxPdo[1].bit1, update cyclically, (01)
04 01 10 00 00 02, 2E, 00, 00, InRxPdo[2E].bit0/bit1=D/O_0/1, update cyclically, (02)
STOP
OutRxPdo[00]=CTL, OutRxPdo[01..7F]=In[01..7F]
R_bit commands
address of power_meter = 04
```

147 -

#### D00_D01_2.txt

START
115200, baud rate, from 1200,2400 ~ 57600,115200
N, N=No Parity, E=EVEN, 0=0DD
1, 1=one STOP bit, 2=two STOP bits
100, TimeOut for Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, 0.01x100=1 sec, max=2.55 sec
0, delay in the end of Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, max=2.55 sec
0, InTxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto
0, OutRxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto
0, 0 0 0 0 0, 7 Reserved, format=Hex, default=0
2, three commands(00-01), max=300, format=Dec
04 0F 10 00 00 02 01 00, 1, 00, 00, D/0_0/1=OutTxPdo[1].bit0/bit1, update cyclically, (00)
04 01 10 00 00 02, 2E, 00, 00, InRxPdo[2E].bit0/bit1=D/0_0/1, update cyclically, (01)
STOP
DutRxPdo[00]=CTL, OutRxPdo[01..7F]=Out[01..7F]
InTxPdo[00]=SYS, InTxPdo[01..7F]=In[01..7F]
8_bit commands

address of power_meter = 04

### 04.16_bit_Set_Parameter

可使用 Factory Utility 來配置 PM-3133 系列智能電錶。04_16_bit_set_parameter.txt 是更新 PM-3133 系列智能電錶的 EEPROM,因此建議使用狀態改變更新模式 (State Change Update

Mode) •

```
START
115200, baud rate, from 1200,2400 ~ 57600,115200
N, N=No Parity, E=EVEN, 0=ODD
1, 1=one STOP bit, 2=two STOP bits
100, TimeOut for Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, 0.01x100=1 sec, max=2.55 sec
0, delay in the end of Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, max=2.55 sec
0, lnTxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto
0, OutRxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto
0 0 0 0 0 0, 7 Reserved, format=Hex, default=0
4, 4 commands(00-03), max=300, format=Dec
0 4 03 10 03 00 01, 2F, 00, 00, lnTxPdo[2F]=PT_ratio, update cyclically, (00)
04 03 10 03 00 01, 30, 00, 00, lnTxPdo[2F]=PT_ratio, update cyclically, (01)
04 06 10 03 00 00, 02, 00, 08, PT_ratio=OutRxPdo[2], state change update(02)
04 06 10 04 00 00, 03, 00, 08, CT_ratio=OutRxPdo[3], state change update(03)
STOP
DutRxPdo[00]=CTL, OutRxPdo[01..7F]=In[01..7F]
InTxPdo[00]=SYS, InTxPdo[01..7F]=In[01..7F]
InTxPdo[00]=SYS, InTxPdo[01..7F]=In[01..7F]
at commands
set PT_ratio will save to EEPROM --> can not use update cyclically --> must use state change update
set CT_ratio will save to EEPROM --> can not use update cyclically --> must use state change update
address of power_meter = 04
```

## 05.8_16_32_Full

#### **05_8_16_32_Full.txt** 命令檔包含 01_32_bit_Read_Power_Meter、02_16_bit_Read_System、 03 8 bit DO0 DO1 及 04 16 bit Set Parameter 配置命令檔,如下所示。

START
I15200, band rate, from 1200,2400 ~ 57600,115200
N. M=No Parity, E=EVEN, 0=ODD
I. 1=one STOP bit, 2=two STOP bits
100, TimeOut for Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, max=2.55 sec
0, delsg in the end of Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, max=2.55 sec
0, oluxRvHodmax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto
0, OutRvHodmax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto
10, OutRvHodmax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto
10, OutRvHodmax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Kuto
0, OutRvHodmax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0.trl[]=2:display_value=read_value * 100.0
19, 19 commands(00-18), max=300, format=Dec
19 dv 41 10 00 10 2, 01, 00, 20, inTwHod[04]=Freq_m, IEEE 754, update cyclically, (00)
14 04 11 40 00 12, 10, 00, 20, inTwHod[04]=J=V to KVAh_a, IEEE 754, update cyclically, (02)
14 04 11 40 00 12, 10, 00, 20, inTwHod[14]=Freq_c, IEEE 754, update cyclically, (03)
14 04 11 40 00 12, 10, 00, 20, inTwHod[14]=Freq_c, IEEE 754, update cyclically, (04)
14 14 14 00 12, 15, 00, 20, inTwHod[15]=Freq_c, IEEE 754, update cyclically, (05)
14 04 11 40 00 12, 10, 00, 00, inTwHod[28]=Freq_max, IEEE 754, update cyclically, (06)
14 04 11 4E 00 12, 28, 00, 20, inTwHod[28]=Freq_max, IEEE 754, update cyclically, (07)
14 04 02 00 00 01, 29, 00, 00, inTwHod[28]=Freq_max, IEEE 754, update cyclically, (07)
14 04 02 00 00 01, 29, 00, 00, inTwHod[28]=Freq_max, IEEE 754, update cyclically, (07)
14 04 02 00 00 01, 22, 00, 00, inTwHod[28]=Freq_wax, IEEE 754, update cyclically, (11)
14 04 02 02 00 00 1, 22, 00, 00, inTwHod[28]=Freq_wax, IEEE 754, update cyclically, (13)
14 01 10 00 00 02, 21, 00, 00, inTwHod[28]=Freq_wax, IEEE 754, update cyclically, (13)
14 01 10 00 00 02, 22, 00, 00, inTwHod[28]=Freq_wax, IEEE 754, update cyclically, (14)
14 04 03 10 03 00 01, 27, 00, 00, inTwHod[28]=Freq_wax, IEEE 754, update cyclically, (14)
14 04 03 10 03 00 01, 27, 00, 00, inTwHod[28]=Freq_wax, IEEE 754, update cyclically, (14)
14 04 00 00, 03, 00, 00, inTwHod[

### 06.to_meterX3

06_to_MeterX3.txt 命令檔是出廠預設的命令檔,包含讀取 3 顆電錶到 EtherCAT 主機,如下所示。

-

START 115200, baud rate, from 1200,2400 ~ 57600,115200 N, N=No Parity, E=EVEN, O=ODD 1=one STOP bit, 2=two STOP bits 100, TimeOut for Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, 0.01x100=1 sec, max=2.55 sec 0, delay in the end of Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, max=2.55 sec 0, InTxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto 0, OutRxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto 0 2 0 0 0 0, 7 Reserved, format=Hex, default=0, Ctr1X[1]=2:display_value=IEEE 754 * 100.0 0 2 0 0 0 0 0, 7 Reserved, format=Hex, default=U, CtrIX[1]=2:d1splay_value=IEEE />4 * 100.0 25, 25 commands(00-24), max=300, format=Dec 04 04 11 00 00 12, 01, 00, 20, InTxPdo[01..09]=V_a to KVAh_a, IEEE 754, update cyclically, (00) 04 04 11 48 00 02, 0A, 00, 20, InTxPdo[0A]=Freq_a, IEEE 754, update cyclically, (01) 04 04 11 12 00 12, 0B, 00, 20, InTxPdo[0B..13]=V_b to KVAh_b, IEEE 754, update cyclically, (02) 04 04 11 40 00 02, 14, 00, 20, InTxPdo[0B..13]=V_b to KVAh_b, IEEE 754, update cyclically, (02) 04 04 11 24 00 12, 15, 00, 20, InTxPdo[14]=Freq_b, IEEE 754, update cyclically, (03) 04 04 11 24 00 12, 15, 00, 20, InTxPdo[15..1D]=V_c to KVAh_c IEEE 754, update cyclically, (04) 04 04 11 4C 00 02, 1E, 00, 20, InTxPdo[15..1D]=V_c to KVAh_c IEEE 754, update cyclically, (04) 04 04 11 36 00 12, 1F, 00, 20, InTxPdo[1F..27]=V_avg to KVAh_tot, IEEE 754, update cyclically, (06) 04 04 11 4E 00 02, 28, 00, 20, InTxPdo[28]=Freq_max, IEEE 754, update cyclically, (07) 05 04 11 00 00 12, 29, 00, 20, InTxPdo[29..31]=V_a to KVAh_a, IEEE 754, update cyclically, (08) 05 04 11 48 00 02, 32, 00, 20, InTxPdo[32]=Freq_a, IEEE 754, update cyclically, (09) 05 04 11 12 00 12, 33, 00, 20, InTxPdo[33..3B]=V_b to KVAh_b, IEEE 754, update cyclically, (10) 05 04 11 12 00 02, 3C, 00, 20, InTxPdo[3C]=Freq_b, IEEE 754, update cyclically, (11) 05 04 11 4A 00 02, 3C, 00, 20, InTxPdo[3C]=Freq_b, IEEE 754, update cyclically, (11) 05 04 11 24 00 12, 3D, 00, 20, InTxPdo[3D..45]=V_c to KVAh_c IEEE 754, update cyclically, (12) 05 04 11 4C 00 02, 46, 00, 20, InTxPdo[46]=Freq_c, IEEE 754, update cyclically, (13) 05 04 11 36 00 12, 47, 00, 20, InTxPdo[47..49]=V_avg to KVAh_tot, IEEE 754, update cyclically, (14) 05 04 11 4E 00 02, 50, 00, 20, InTxPdo[50]=Freq_max, IEEE 754, update cyclically, (15) 06 04 11 00 00 12, 51, 00, 20, InTxPdo[51..59]=V_a to KVAh_a, IEEE 754, update cyclically, (16) 06 04 11 48 00 02, 5A, 00, 20, InTxPdo[5A]=Freq_a, IEEE 754, update cyclically, (17) 06 04 11 12 00 12, 5B, 00, 20, InTxPdo[5B..63]=V b to KVAh_b, IEEE 754, update cyclically, (18) 06 04 11 4A 00 02, 64, 00, 20, InTxPdo[64]=Freq_b, IEEE 754, update cyclically, (19) 06 04 11 24 00 12, 65, 00, 20, InTxPdo[65..6D]=V_c to KVAh_c IEEE 754, update cyclically, (20) 06 04 11 4C 00 02, 6E, 00, 20, InTxPdo[6E]=Freq_c, IEEE 754, update cyclically, (21) 06 04 11 36 00 12, 6F, 00, 20, InTxPdo[6F..77]=V_avg to KVAh_tot, IEEE 754, update cyclically, (22) 06 04 11 4E 00 02, 78, 00, 20, InTxPdo[78]=Freq_max, IEEE 754, update cyclically, (23) FF 03 00 01 00 01, 7F, 00, 00, InTxPdo[7F]=Rs485_Cycle_Time, unit=0.1ms (24) STOP DutRxPdo[00]=CTL, OutRxPdo[01..7F]=Out[01..7F] InTxPdo[00]=SYS, InTxPdo[01..7F]=In[01..7F] 32_bit commands if (CtrlX[1]=1) display_value = IEEE 754 * 10.0 if (CtrlX[1]=2) display_value = IEEE 754 * 100.0 if (CtrlX[1]=3) display_value = IEEE 754 * 1000.0 else display_value = IEEE 754 address of power_meter_1 = 04 address of power_meter_2 = 05 address of power_meter_3 = 06

150 -

### 07.to_meterX6

address of power_meter_6 = 09

**07 to MeterX6.txt** 命令檔包含讀取 6 顆電錶到 EtherCAT 主機,如下所示。 115200, baud rate, from 1200,2400 ~ 57600,115200 N, N=No Parity, E=EVEN, 0=ODD 1=one STOP bit, 2=two STOP bits 100. The Out for Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, 0.01x100=1 sec, max= 0, delay in the end of Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, max=2.55 sec 0, InTxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto 0, OutRxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto 0 2 0 0 0 0 0, 7 Reserved, format=Hex, default=0, Ctr1X[1]=2:display_value=IEEE 754 * 100.0 73, 73 commands(00-72), max=300, format=Dec 04 04 11 00 00 02, 01, 00, 20, InTxPdo[01]=V_a, IEEE 754, update cyclically, (00) 04 04 11 00 00 02, 05, 00, 20, InTxPdo[02.04]=kWh_a ~ kVAh_a, IEEE 754, update cyclically, (01) 04 04 11 02 00 06, 02, 00, 20, InTxPdo[05]=Freq_a, IEEE 754, update cyclically, (02) 04 04 11 12 00 02, 06, 00, 20, InTxPdo[06]=V_b, IEEE 754, update cyclically, (03) 04 04 11 12 00 02, 06, 00, 20, InTxPdo[06]=V_b, IEEE 754, update cyclically, (03) 04 04 11 12 00 02, 06, 00, 20, InTxPdo[07.09]=kWh_b ~ kVAh_b, IEEE 754, update cyclically, (04) 04 04 11 20 00 2, 08, 00, 20, InTxPdo[08]=Freq_b, IEEE 754, update cyclically, (05) 04 04 11 20 00 2, 08, 00, 20, InTxPdo[08]=Freq_b, IEEE 754, update cyclically, (06) 04 04 11 30 00 06, 0C, 00, 20, InTxPdo[08]=Freq_c, IEEE 754, update cyclically, (08) 04 04 11 36 00 02, 10, 00, 20, InTxPdo[07]=Freq_c, IEEE 754, update cyclically, (08) 04 04 11 36 00 02, 10, 00, 20, InTxPdo[01]=Freq_c, IEEE 754, update cyclically, (09) 04 04 11 42 00 02, 08, 00, 20, InTxPdo[01]=Freq_c, IEEE 754, update cyclically, (09) 04 04 11 42 00 02, 11, 00, 20, InTxPdo[1]=Freq_c, IEEE 754, update cyclically, (09) 04 04 11 42 00 02, 11, 00, 20, InTxPdo[1]=Freq_c, IEEE 754, update cyclically, (10) 04 04 11 42 00 02, 14, 00, 20, InTxPdo[14]=Freq_c, IEEE 754, update cyclically, (11) 100, TimeOut for Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, 0.01x100=1 sec, max=2.55 sec 05 04 11 00 00 02, 15, 00, 20, InTxPdo[15]=V_a, IEEE 754, update cyclically, (12) 05 04 11 0C 00 06, 16, 00, 20, InTxPdo[16..18]=kWh_a ~ kVAh_a, IEEE 754, update cyclically, (13) 05 04 11 48 00 02, 19, 00, 20, InTxPdo[19]=Freq_a, IEEE 754, update cyclically, (14) 05 04 11 12 00 02, 1A, 00, 20, InTxPdo[1A]=V_b, IEEE 754, update cyclically, (15) 05 04 11 12 00 06, IB, 00, 20, InTxPdo[1B..1D]=kWh_b ~ kVAh_b, IEEE 754, update cyclically, (16) 05 04 11 40 00 2, IE, 00, 20, InTxPdo[1B]=Freq_b, IEEE 754, update cyclically, (17) 05 04 11 24 00 02, IE, 00, 20, InTxPdo[1F]=V_c, IEEE 754, update cyclically, (18) 05 04 11 30 00 06, 20, 00, 20, InTxPdo[20..22]=kWh_c ~ kVAh_c, IEEE 754, update cyclically, (19) 05 04 11 36 00 02, 23, 00, 20, InTxPdo[23]=Freq_c, IEEE 754, update cyclically, (20) 05 04 11 36 00 02, 24, 00, 20, InTxPdo[24]=V_c, IEEE 754, update cyclically, (21) 05 04 11 42 00 02, 00, 20, InTxPdo[25..274=kWh_c ~ kVAh_c) FF 03 00 01 00 01, 7F, 00, 00, InTxPdo[7F]=Rs485_Cycle_Time, unit=0.1ms (72) STOP DutRxPdo[00]=CTL, OutRxPdo[01..7F]=Out[01..7F] InTxPdo[00]=SYS, InTxPdo[01..7F]=In[01..7F] 32_bit commands if (CtrlX[1]==1) display_value = IEEE 754 * 10.0 if (CtrlX[1]==2) display_value = IEEE 754 * 100.0 if (CtrlX[1]==3) display_value = IEEE 754 * 1000.0 else display_value = IEEE 754 address of power_meter_1 = 04 address of power_meter_2 = 05 address of power_meter_3 = 06 address of power_meter_4 = 07 address of power_meter_5 = 08

### **08.TEST**

**08_TEST.txt** 命令檔包含讀取 V_a、I_a、kW_a、kvar_a、kVA_a、PF_a、kWh_a、kvarh_a、kVAh_a 及 Freq_a 資料,以及測試 8-bit、16-bit 及 32-bit,如下所示。

### TEST_4A.txt

START				
115200, baud rate, from 1200,2400 ~ 57600,115200				
N, N=No Parity, E=EVEN, O=ODD				
1, 1=one STOP bit, 2=two STOP bits				
100, TimeOut for Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, 0.01x100=1 sec, max=2.55 sec				
0, delay in the end of Modbus command, format=Dec, valid=[0~255], unit=0.01 sec, max=2.55 sec				
0, InTxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto				
0, OutRxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto				
0 0 0 0 0 0 0, 7 Reserved, format=Hex, default=0				
10, ten commands(00-09), max=300, format=Dec				
04 04 11 00 00 02, 01, 00, 20, InTxPdo[1]=V_a, update cyclically, (00)				
04 04 11 02 00 02, 02, 00, 20, InTxPdo[2]=I_a, update cyclically, (01)				
04 04 11 04 00 02, 03, 00, 20, InTxPdo[3]=kW_a, update cyclically, (02)				
04 04 11 06 00 02, 04, 00, 20, InTxPdo[4]=kvar_a, update cyclically, (03)				
04 04 11 08 00 02, 05, 00, 20, InTxPdo[5]=kVA_a, update cyclically, (04)				
04 04 11 0A 00 02, 06, 00, 20, InTxPdo[6]=PF_a, update cyclically, (05)				
04 04 11 0C 00 02, 07, 00, 20, InTxPdo[7]=kWh_a, update cyclically, (06)				
04 04 11 0E 00 02, 08, 00, 20, InTxPdo[8]=kvarh_a, update cyclically, (07)				
04 04 11 10 00 02, 09, 00, 20, InTxPdo[9]=kVAh_a, update cyclically, (08)				
04 04 11 48 00 02, 0A, 00, 20, InTxPdo[A]=Freq_a, update cyclically, (09)				
STOP				
DutkxPdo[UU]=CIL, OutkxPdo[UI/F]=Out[UI/F]				
INIXFA0[UU]=>15, INIXFA0[UI/F]=IN[UI/F]				
32 bit commands				

### TEST_5A_8.txt

```
START

115200, baud rate, from 1200,2400 ~ 57600,115200

N, N=No Parity, E=EVEN, 0=ODD

1, 1=one STOP bit, 2=two STOP bits

100, TimeOut for Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, 0.01x100=1 sec, max=2.55 sec

0, delay in the end of Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, max=2.55 sec

0, InTxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto

0, OutRxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto

0, OutRxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto

0, OutRxPdoMax/2, format=Dec, format=Hex, default=0

1, three commands(00-00), max=300, format=Dec

05 OF 10 00 00 08 01 00, 01, 00, 00, TEST 8_bit, update cyclically, (00)

STOP

DutRxPdo[00]=CTL, OutRxPdo[01..7F]=Out[01..7F]

InTxPdo[00]=SYS, InTxPdo[01..7F]=In[01..7F]
```

#### TEST_5B_16.txt

START
[15200, baud rate, from 1200,2400 ~ 57600,115200
N, N=No Parity, E=EVEN, 0=ODD
1, 1=one STOP bit, 2=two STOP bits
100, TimeOut for Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, 0.01x100=1 sec, max=2.55 sec
0, delay in the end of Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, max=2.55 sec
0, InTxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto
0, OutRxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto
0 0 0 0 0 0 0, 7 Reserved, format=Hex, default=0
1, three commands(00-00), max=300, format=Dec
05 OF 10 00 00 10 02 00 00, 01, 00, 00, TEST 16_bit, update cyclically, (00)
STOP
DutRxPdo[00]=CTL, OutRxPdo[01..7F]=Out[01..7F]
InTxPdo[00]=SYS, InTxPdo[01..7F]=In[01..7F]

#### TEST_5C_32.txt

START
115200, baud rate, from 1200,2400 ~ 57600,115200
N, N=No Parity, E=EVEN, 0=ODD
1, 1=one STOP bit, 2=two STOP bits
100, TimeOut for Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, 0.01x100=1 sec, max=2.55 sec
0, delay in the end of Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, max=2.55 sec
0, InTxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto
0, OutRxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto
0 0 0 0 0 0 0, 7 Reserved, format=Hex, default=0
1, three commands(00-00), max=300, format=Dec
05 OF 10 00 00 20 04 00 00 00, 01, 00, 00, TEST_32_bit, update cyclically, (00)
STOP
DutRxPdo[00]=CTL, OutRxPdo[01..7F]=Out[01..7F]
InTxPdo[00]=SYS, InTxPdo[01..7F]=In[01..7F]

### TEST_5D_16.txt

START
[15200, baud rate, from 1200,2400 ~ 57600,115200
N, N=No Parity, E=EVEN, 0=ODD
1, 1=one STOP bit, 2=two STOP bits
100, TimeOut for Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, 0.01x100=1 sec, max=2.55 sec
0, delay in the end of Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, max=2.55 sec
0, InTxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto
0, OutRxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto
0, 0 0 0 0 0, 7 Reserved, format=Hex, default=0
1, three commands(00-00), max=300, format=Dec
05 10 10 00 00 01 02 00 00, 01, 00, 00, TEST_16_bit, update cyclically, (00)
STOP
DutRxPdo[00]=CTL, OutRxPdo[01..7F]=Out[01..7F]
InTxPdo[00]=SYS, InTxPdo[01..7F]=In[01..7F]

### TEST_5E_2.txt

START
115200, baud rate, from 1200,2400 ~ 57600,115200
N, N=No Parity, E=EVEN, 0=ODD
1, 1=one STOP bit, 2=two STOP bits
100, TimeOut for Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, 0.01x100=1 sec, max=2.55 sec
0, delay in the end of Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, max=2.55 sec
0, InTxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto
0, OutRxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto
0, 0 0 0 0 0, 7 Reserved, format=Hex, default=0
1, three commands(00-00), max=300, format=Dec
05 10 10 00 00 02 04 00 00 00, 01, 00, 00, TEST_32_bit, update cyclically, (00)
STOP
DutRxPdo[00]=CTL, OutRxPdo[01..7F]=Out[01..7F]
InTxPdo[00]=SYS, InTxPdo[01..7F]=In[01..7F]

# A4.手動配置及上傳

本章節介紹出廠預設配置檔 (commands.txt) 格式,並可依照下面步驟來手動修改配置檔 (commands.txt),然後使用配置/偵錯工具 (7188ECAT.exe) 將新的配置檔上傳至 ECAT-2610(-DW)/2611 模組中。

# A4-1 設定配置檔 (Commands.txt)

### 修改 ECAT-2610 的配置檔

● 雙擊 "commands.txt" 來開啟配置數據檔。

commands.txt 配置檔是一個簡單控制 Modbus RTU 設備的指令集。語法規則由左到右,由冒號 ","分隔。 詳細配置格式說明如下。

▶ ECAT-2610 模組出廠預設的配置數據檔如下:

🔜 紅色: 命令設定區。

──綠色: 命令說明區。

		~
檑案(F) 編輯(E) 格式(O) 檢視(V) 說明(H)		
START		~
115200, baud rate, from 1200,2400 ~ 57600,115200		
N, N=No Parity, E=EVEN, O=ODD		
I =one SIOP bit, 2=two SIOP bits	0 55	_
[UU, limeUut for Modbus command, format=Dec, valid=[U ~ 255], unit=U.U sec, U.UIXIUU=1 sec, max	=2.55	sec
0, delay in the end of modous command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, max=2.55 sec		
$0, 1 \text{ min domaa/2, format-Dec, value [0, \infty, 120], default-0-\text{auto}$		
0 0 0 0 0 0 0 0 7 Reserved, format=lev, default=0		
3. three commands(00-02), max=300, format=Dec		
PF 03 00 00 00 02, 02, 00, 1nfxPdo[2]=InTxPdo[0]=Sys_Lo, InTxPdo[3]=InTxPdo[1]=Sys_Hi (00)		
FF 06 00 00 00 64, 02, 00, 00, 0x64=100, delay 100X0.01 sec = 1 sec, (01)		
FF 06 00 01 00 64, 02, 00, 00, 0x64=100, delay 100X1ms = 0.1 sec, (02)		
510P		
[33] C01+#0-[33] C01-b4gg4#0_1177013C-[101-b4gg4#0_0177013C-[001-b4gg4#g		
	۰	~ ~

- 155 -

more commands_2610
 7188ECAT.exe
 7188XW.CF4
 commands.txt
 ECAT-2610 Configurator.exe
 execCOM1.bat

execCOM2.bat

#### ❷ 依據您的 Modbus RTU 設備來設定 Baud Rate、Parity 及 Stop Bit。

🥘 commands.txt - 記事本	_		×
檔案(F) 編輯(E) 格式(O) 檢視(V) 說明(H)			
START			~
115200, baud rate, from 1200,2400 ~ 57600,115200			
N, N=No Parity, E=EVEN, O=ODD			
1. 1=one STOP bit, 2=two STOP bits			
100, TimeOut for Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, 0.01x100=1 sec	, max=	2.55 s	sec
0, delay in the end of Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, max=2.55	sec		
OntrIxPdaMax/2, formatere, valid=[0, 228], defaulterented of a mon man man	<b>`</b>	/~	$\sim$
h a date of the second and the date	ᠧᡒᡗᡃᠢᡒ	Ĩ圕́A4	-2 🏹

參數	說明
Baud Rate	有效範圍: 1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 bps。
	(預設: 115200)
Parity	有效範圍: N (None), E (EVEN), O (ODD)。(預設: N)
Stop Bits	有效範圍: 1, 2。(預設: 1)

### ❸ 設定 Timeout、Delay 時間及 InTxPDO/OutRxPDO 位址範圍。

🥘 commands.txt - 記事本	—		×
榴案(F) 編輯(E) 格式(O) 檢視(V) 說明(H)			
START 115200, baud rate, from 1200,2400 ~ 57600,115200 N, N=No Parity, E=EVEN, 0=ODD 1. 1=one STOP bit, 2=two STOP bits 1. 1=one for Medburg command, format=Dag, walid=10, 2551, wait=0.01 and 0.01w100=1 and		55 au	^
0, delay in the end of Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, 0.01x100=1 sec, 0, InTxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto 0, UnTxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto 0, OutRxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto 0 0 0 0 0 0 0, 7 Reserved, format=Hex, default=0	max=2 sec	\$6	:C
3, three commands(00-02), max=300, format=Dec FF 03 00 00 00 02, 02, 00, 00, InTxPdo[2]=InTxPdo[0]=Sys_Lo, InTxPdo[3]=InTxPdo[1]=Sys_Hi (0 F ^{max} _00-00-00-4, 02, 00, 00-4x64-1/2 dor 100-01/4cc_p-4////////////////////////////////////	<u>)</u>	_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~		e a	4-3

參數	說明
There are t	此參數用來設定 Timeout 時間。設定範圍: 0~255。
Imeout	單位= 0.01 秒 · 0.01 x 100 = 1 秒 · 最大= 2.55 秒。
	此參數用來設定 Delay 時間。設定範圍: 0 ~ 255。單位= 0.01 秒 · 最大= 2.55 秒。
Enu_uelay fille	詳細說明參考至 <u>End_Delay_1.txt</u> 。
IntyDdoMay/2	InTxPdoMax 用於偵錯(Debug)。建議設定為 0 (自動設定)
IIIIXPUUIVIAX/2	詳細說明參考至 <u>15.TxPdo_RxPdo_Max</u> 。
	OutRxPdoMax 用於偵錯(Debug)。建議設定為 0 (自動設定)
OULKXPU0IVIAX/2	詳細說明參考至 <u>15.TxPdo_RxPdo_Max</u> 。
7 Decerved	第一個參數 (CtrlX[0]=Ext_Sync_Start) 用於設定 Ext_Sync_commands 的起始值,
/ Reserved	」 其它六個參數是保留 (無作用),詳細說明參考 17.Ext Sync。

#### ❹ 設定 Modbus 命令數量。

🥘 commands.txt - 記事本	_		×
榴案(F) 編輯(E) 格式(O) 檢視(V) 說明(H)			
START 115200, baud rate, from 1200,2400 ~ 57600,115200 N, N=No Parity, E=EVEN, 0=ODD 1, 1=one STOP bit, 2=two STOP bits 100, TimeOut for Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, 0.01x100=1 sec, 0, delay in the end of Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, max=2.55 0, InTxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto 0, OutRxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto 0, 0 0 0 0 0 0, 7 Reserved, format=Hex, default=0 3, three commands(00-02), max=300, format=Dec FF 03 00 00 00 02, 02, 00, 00, InTxPdo[2]=InTxPdo[0]=Sys_Lo, InTxPdo[3]=InTxPdo[1]=Sys_Hi (( 5, 100, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 0	max=2 sec	2.55 se	;c
		晑 A4	<b>1</b> -5

參數	說明
3	此參數用來設定 Modbus 命令數量。設定範圍: 0 ~ 300 (最大)

### ● 依據您的 Modbus 設備來設定 Modbus RTU 命令。

🧊 commands.txt - 記事本	_		×
START 115200, baud rate, from 1200,2400 ~ 57600,115200 N, N=No Parity, E=EVEN, 0=ODD 1, 1=one STOP bit, 2=two STOP bits 100, TimeOut for Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, 0.01x100=1 sec, 0, delay in the end of Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, max=2.55 0, InTxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto 0, OutExPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto 3, three commands(00-02), max=300, format=Dec FF 03 00 00 00 02, 02, 00, OutExPdo[2]=InTxPdo[0]=Sys_Lo, InTxPdo[3]=InTxPdo[1]=Sys_Hi (O FF 06 00 01 00 64, 02, 00, 00, 0x64=100, delay 100X1ms = 0.1 sec, (02) STOP 2 3 4	max= sec )0)	2.55 s	sec 🔨
OutRxPdo[00]=2610CTL0, OutRxPdo[01]=2610CTL1, OutRxPdo[02FF]=Out[02FF] InTxPdo[00]=2610SYS0, InTxPdo[01]=2610SYS1, InTxPdo[02FF]=Out[02FF]			
	~~~		

圖 A4-6

No.	Modbus 命令 (HEX)	說明
0	FF 03 00 00 00 02	此命令為出廠預設命令用來讀取 ECAT-2610 模組狀態,詳細參考 章節 3.3.1 "模組狀態及錯誤模式"。
	FF 06 00 00 00 64	此命令為出廠預設命令用來延遲 Modbus 命令。 此命令將減慢 Modbus 命令適用於偵錯,詳細參考 <u>11.</u> <u>Delay_Command</u> 。
	FF 06 00 01 00 64	單位 = 0.01 sec · 延遲 0x64 (HEX) = 100 (DEC) · 100 (DEC) x 0.01 sec = 1 sec 。 單位 = 1 ms = 0.001 sec · 延遲 0x64 (HEX) = 100 (DEC) ·
		100 (DEC) x 0.001 sec = 0.1 sec °

	PDO [位址] (HEX)	說明
2	02	此參數用來設定位址·將映射到 InTxPDO[位址] (輸入位址) 或 OutRxPDO[位址] (輸出位址)。有效設定範圍: 0x02~0xFF。 注意: OutRxPDO[00]、OutRxPDO[01]、InTxPDO[00]、InTxPDO[01] 是 ECAT-2610 模組系統所使用。
	更新模式 (HEX)	說明
8	00	此參數用來設定更新模式。更新模式是 8-bit 控制,詳細可參考至 05.Rising_Trigger。 00: 命令將循環更新。 ≠00: 命令將在 InTxPDO[位址]上升 (Rising Edge) 時更新。
	特殊功能代 (HEX)	說明
4	00	此參數用來設定特殊功能,包含 Power-on value、Swap、狀態改變觸 發及常數輸出等功能,詳細範例參考 <u>06 Initial Value</u> 、 <u>07_Swap_Byte_Word</u> 、 <u>08_State_Change_Trigger</u> 及 <u>09_Constant_Output</u> 。 設定範圍: 00 (無,預設)、01 (Power-On value)、02 (byte-swap)、04 (word-swap)、06 (both-swap)、08 (狀態改變觸發)、10 (常數輸出)

▶ 這裡使用 M-7050 模組為範例 · 修改 Modbus 命令為 Write 8 個 DO 通道並儲存新設定檔 · 如下圖所示。

START
115200, baud rate, from 1200,2400 ~ 57600,115200
N, N=No Parity, E=EVEN, O=ODD
1, 1=one STOP bit, 2=two STOP bits
100, TimeOut for Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, 0.01x100=1 sec, max=2.55 sec
0, delay in the end of Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, max=2.55 sec
0, InTxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto
0, OutRxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto
0 0 0 0 0 0 0, 7 Reserved, format=Hex, default=0
1, one commands(00-00), max=300, format=Dec
<mark>01 OF 00 00 00 08 01 00, 02, 00, 00,</mark> D/O=OutTxPdo[2], update cyclically, (00)
STOP
OutRxPdo[00]=2610CTL0. OutRxPdo[01]=2610CTL1. OutRxPdo[02FF]=Out[02FF]
[nTxPdo[00]=2610SYS0, InTxPdo[01]=2610SYS1, InTxPdo[02FF]=Out[02FF]
圖 A4-7

參數	說明
Modbus 命令數量	有效設定範圍·0~300(預設·1)

Modbus 命令 (HEX)	PDO [位 址] (HEX)	更新模式 (HEX)	特殊功 能代碼 (HEX)	說明
01 0F 00 00 00 08 01 00	02	00	00	詳細關於 Modbus 命令,參考 <u>第 6</u> <u>章 "Modbus 資訊"</u> 。

修改 ECAT-2610-DW 的配置檔

● "ECAT-2610DW_Utl_xxxxx.zip" 可以從泓格科技網站下載。下載位置如下:

http://ftp.icpdas.com/pub/cd/fieldbus_cd/ethercat/slave/ecat-2000/software/

❷ 將 ECAT-2610DW_Utl_xxxxx.zip 解壓縮後,包含 7188ECAT 資料夾是配置/偵錯工具。

❸ 將 7188ECAT 資料夾複製到電腦硬碟上 (如: E:\),資料夾中應包含下列檔案:

nore commands_2610DW	配置讀取電錶資料等範例參考文件 詳細說明參考 <u>A3. "ECAT-2610-DW 配置數據檔參考文件"</u>
🗱 7188ECAT.exe	執行檔·詳細參考 <u>A4-2 "上傳配置檔"</u>
7188XW.CF4	7188ECAT.exe 控制檔
commands.txt	配置檔 · 用來設定 Modbus RTU 設備的文件檔 · ECAT-2610 將透過此 配置檔來與 Modbus RTU 設備進行通訊
log execCOM1.bat	使用電腦主機的 COM1 來載入配置數據檔至 ECAT-2610 · 詳細參考 A4-2 "上傳配置檔"
igerecCOM2.bat	使用電腦主機的 COM2 來載入配置數據檔至 ECAT-2610 · 詳細參考 A4-2 "上傳配置檔"

④ 雙擊 "commands.txt" 來開啟配置數據檔。

more commands_2610DW 7188ECAT.exe 7188XW.CF4 commands.txt execCOM1.bat

execCOM2.bat

commands.txt 配置檔是一個簡單控制 Modbus RTU 設備的指令集。語法規則由左到右·由冒號 "·"分隔。詳細配置格式說明如下。

▶ ECAT-2610-DW 模組出廠預設的配置數據檔如下:

紅色:命令設定區。

▲ 綠色: 命令說明區。

🧐 commands.txt - 記事本	_		×
檔案(F) 編輯(E) 格式(O) 檢視(V) 說明(H)			
START			~
115200, baud rate, from 1200,2400 ~ 57600,115200			
N, N=No Parity, E=EVEN, O=ODD			
1, 1=one STOP bit, 2=two STOP bits			
100, TimeOut for Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, 0.01x100=1 sec, max=2.5!	5 sec		
0, delay in the end of Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, max=2.55 sec			
0, InTxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0~128], default=0=Auto			
0, OutRxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto			
0_2 0 0 0 0 0, 7 Reserved, format=Hex, default=0, CtrlX[1]=2:display_value=IEEE 754 * 100.0			
25, 25 commands(00-24), max=300, format=Dec			
04 04 11 00 00 12, 01, 00, 20, InTxPdo[01.09]=V_a to KVAh_a, IEEE 754, update cyclically, (00)			
04 04 11 48 00 02, 0A, 00, 20, InTxPdo[0A]=Freq_a, IEEE 754, update cyclically, (01)			
U4 U4 II I2 UU I2, UB, UU, 2U, INIXP dolUB13]=V_b to KVAh_b, IEEE 754, update cyclically, (U2)			
U4 U4 II 4A UU U2, 14, UU, 2U, InixPdo[14]=Freq_b, IEEE 754, update cyclically, (U3)			
U4 U4 II 24 UU I2, I5, UU, 2U, INIXPdo[I5ID]=V_c to KVAh_c IEEE 754, update cyclically, (U4)			
U4 U4 II 4C UU U2, IE, UU, 2U, InixPdo [IE]=Freq_c, IEEE 754, update cyclically, (U5)			
U4 U4 II 36 UU 12, IF, UU, 2U, InixPdolIF. 27 = v_avg to KVAn_tot, IEEE 754, update cyclically, (06)			
<mark>U4 U4 II 4E UU U2, 28, UU, 20,</mark> InixPdo[28]=Freq_max, IEEE 754, update cyclically, (U7)			
US 04 11 00 00 12, 29, 00, 20, INIXFG0[2931]=V_a to KVALa, IEEE /54, update cyclically, (08)			
US 04 11 40 00 02, 52, 00, 20, InTKPd0[52]=Freq a, IEEE /54, Update cyclically, (09)			
US 04 11 12 00 12, 55, 00, 20, 101 Xrooj 52, 35 J= v p to AWA b, 1EEE /54, update cyclically, (10)	-0-	\sim	`
the man a contract fight a service of the service o	\sim		$\sim \sim$

圖 A4-8

❷ 依據您的 Power Meter 來設定 Baud Rate、Parity 及 Stop Bit。

🥘 commands.txt - 記事本	_		×
檔案(F) 編輯(E) 格式(O) 檢視(V) 說明(H)			
START 115200, baud rate, from 1200,2400 ~ 57600,115200 N, N=No Parity, E=EVEN, 0=ODD 1, 1=one STOP bit, 2=two STOP bits 100, TimeOut for Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, 0.01x100=1 sec, 0.01x100=1 sec, 0.01x100=1 sec, 0.01x10=1 sec, 0.01x10=1 sec, 0.01x1	max=2	2.55 s	ec
0, defay in the end of module command, formal=Dec, valid=[0~255], unit=0.01 sec, max=2.55 Q-ArTxPdoMax/2.format=Dec, valid=[0~228], default=0=kuto	sec	~~/~	\sim

圖 A4-9

參數	說明
Baud Rate	有效範圍: 1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 bps。
	(預設: 115200)
Parity	
Stop Bits	有效範圍: 1, 2。(預設: 1)

- 160 -

❸ 設定 Timeout、Delay 時間及 InTxPDO/OutRxPDO 位址範圍。

🥘 commands.txt - 記事本	_		×
檔案(F) 編輯(E) 格式(O) 檢視(V) 說明(H)			
START			^
115200, baud rate, from 1200,2400 ~ 57600,115200			
N, N=No Parity, E=EVEN, O=ODD			
1, 1=one STOP bit, 2=two STOP bits			
100, TimeOut for Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, 0.01x100=1 sec, max=2.55	sec		
0, delay in the end of Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, max=2.55 sec			
0, InTxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto			
0. OutRxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto			
0 2 0 0 0 0 0, 7 Reserved, format=Hex, default=0, CtrlX[1]=2:display_value=IEEE 754 * 100.0			
25, 25 commands(00-24), max=300, format=Dec			
04 Ω4 11 00 00 12, 01, 00, 20, InTxPdo[0109]=Ψ_a to KVAh_a, IEEE 754, update cyclically, (00)	~~~~	~~~~	
and reason to a show and the to the head of the second reason and the second se	~~~		-~~~

圖 A4-10

參數	說明
Timoqut	此參數用來設定 Timeout 時間。設定範圍: 0 ~ 255。
Timeout	單位= 0.01 秒.0.01 x 100 = 1 秒.最大= 2.55 秒。
End dolou Timo	此參數用來設定 Delay 時間。設定範圍: 0~255。單位= 0.01 秒,最大= 2.55 秒。
Enu_uelay filme	詳細說明參考至 <u>End_Delay_1.txt</u> 。
IntvDdoMov/2	InTxPdoMax 用於偵錯(Debug)。建議設定為 0 (自動設定)
ITIXPUOIVIAX/2	詳細說明參考至 <u>15.TxPdo_RxPdo_Max</u> 。
OutDyDdaMay/2	OutRxPdoMax 用於偵錯(Debug)。建議設定為 0 (自動設定)
	詳細說明參考至 <u>15.TxPdo_RxPdo_Max</u> 。
	第二個參數 (CtrlX[1]=2) 是用來顯示 "IEEE 754 * 100.0" 值。PM-3133 系列的單
/ Reserved	位資料格式是 IEEE 754。

❹ 設定 Modbus 命令數量。

🥘 commands.txt - 記事本	_		×
檔案(F) 編輯(E) 格式(O) 檢視(V) 說明(H)			
START			^
[15200, baud rate, from 1200,2400 ~ 57600,115200			
N, N=No Parity, E=EVEN, O=ODD			
1, 1=one STOP bit, 2=two STOP bits			
100. TimeOut for Modbus command. format=Dec. valid=[0 ~ 255]. unit=0.01 sec. 0.01x100=1 sec. max=2.5	5 sec		
0. delay in the end of Modbus command, format=Dec. valid=10 ~ 2551, unit=0.01 sec. max=2.55 sec			
0. InTxPdoMax/2, format=Dec, valid=[0 ~ 128], default=0=Auto			
0 OutRyPdoMay/2 format=Dec valid=[0 ~ 128] default=D=Auto			
[0, 2, 0, 0, 0, 0] (1) The second			
25 25 conversely (00.24) we will also here, default-o, ethic [1]=2.013 play_value=1111 (54 100.0			
23, 25 commands (00-24), max=500, 10 mat=500, 001 H = 4. KUAL = IEEE 754 models - conditionally (00)			
104 11 100 100 12 , 01 , 00 , 20 , 101 137 100 101 103 $= 2.8$ 100 kV/ $a1$ a , 1656 734 , $update cyclicative (00)$	\sim	~	$\sim\sim$
	r	—	

圖 A4-11

參數	說明
25	此參數用來設定 Modbus 命令數量。設定範圍: 0 ~ 300 (最大)

Copyright © 2019 ICP DAS CO., Ltd. All Rights Reserved.

- 161 -

● 依據您的 Power Meter 來設定 Modbus RTU 命令。

🧰 commands.txt - 記事本 -		×
檑案(F) 編輯(E) 格式(O) 檢視(V) 說明(H)		
START		^
[15200, baud rate, from 1200,2400 ~ 57600,115200		
N, N=No Parity, E=EVEN, O=ODD		
I. I=one SIOP bit, 2=two SIOP bits		
[100, limeuut for Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, U.UIX100=1 sec, max=2.55 sec		
o, defay in the end of module command, format=bec, wind=10 ~ 255], unit=0.01 sec, max=2.55 sec		
[0, 1] in the vertex of the second		
0 2 0 0 0 0 0 0.7 Reserved. format=Hex. default=0. CtrlX[1]=2:display value=IEEE 754 * 100.0		
25, 25 commands(00-24), max=300, format=Dec		
04 04 11 00 00 12, 01, 00, 20, InTxPdo[0109]=V_a to KVAh_a, IEEE 754, update cyclically, (00)		
04 04 11 48 00 02, 0A, 00, 20, InTxPdo[0A]=Freq_a, IEEE 754, update_cyclically, (01)		
U4 U4 U1 12 UU 12 , UB , UU , 2U , InixPdolUB . 13 J=V b to KVAh b , IEEE 754, update cyclically, (02)		
04 04 11 4A 00 02, 14, 00, 20, InixPdo [4]=rreq_b, IEEE /54, update cyclically, (03)		
14 44 11 46 00 12, 15, 00, 20, 111 xrdo[15D]=v = 0 to Kvan = 1EEE 754, update cyclically, (04)		
14 14 136 100 12 11 100 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
4 04 11 4E 00 02, 28, 00, 20, InTxPdo[28]=Erec max, IEEE 754, update cyclically, (07)		
		\wedge
	~~~~~~	$\sim$
	圖 A4·	-12

No.	Modbus 命令 (HEX)	說明
0	04 04 11 00 00 12 04 04 11 48 00 02 04 04 11 12 00 12	詳細關於 Modbus 命令,參考 <u>第6章 "Modbus 資訊"</u> 。 詳細關於 PM-3000 系列配置通信或功能位址定義,請參考 PM-3000 系列使用手冊。
	PDO [位址] (HEX)	說明
2	01 0A 0B	此參數用來設定位址·將映射到 InTxPDO[位址] (輸入位址) 或 OutRxPDO[位址] (輸出位址)。有效設定範圍: 0x01~0x7F。 注意: OutRxPDO[00]、InTxPDO[00] 是 ECAT-2610-DW 模組系統所使用。
	更新模式 (HEX)	說明
6	00	此參數用來設定更新模式。更新模式是 8-bit 控制,詳細可參考至 05.Rising_Trigger。 00: 命令將循環更新。 ≠00: 命令將在 InTxPDO[位址]上升 (Rising Edge) 時更新。
	特殊功能代 (HEX)	說明
4	20	此參數用來設定特殊功能。設定範圍: 00 (無)、08 (狀態改變觸發)、 20 (IEEE 754,預設)

- 162 -

### 修改 ECAT-2611 的配置檔

● 雙擊 "commands.txt" 來開啟配置數據檔。

7188ECAT.exe
 7188XW.CF4
 commands.txt
 ECAT-2611 Configurator.exe
 execCOM1.bat
 execCOM2.bat

commands.txt 配置檔是一個簡單設定 ECAT-2611 模組 Net ID、Baud Rate 及 Data Format...等的 指令集。語法規則由左到右,由冒號 ","分隔。詳細配置格式說明如下。

▶ ECAT-2611 模組出廠預設的配置數據檔如下:

▲ 紅色:命令設定區。

緣色: 命令說明區。



參數	說明
Baud Rate 有效範圍: 1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 bps。	
	(預設: 115200)
Parity	有效範圍: N (None), E (EVEN), O (ODD)。(預設: N)
Stop Bits	有效範圍: 1, 2。(預設: 1)

#### ❷ 設定 Baud Rate、Parity 及 Stop Bit 值。

#### commands.txt - Notepad

	3611 20194
檔案(F) 編輯(E) 格式(O) 檢視(V) 說明(H)	
START	~
115200, baud rate, from 1200,2400 ~ 57600,115200	
N, N=No Parity, E=EVEN, O=ODD	
1, 1=one STOP bit, 2=two STOP bits	
100, TimeOut for Modbus command, format=Dec, valid=[0 ~ 255], unit=0.01 sec, 0.01x100=1 sec, max=2.55	j sec
Phireserved and to all id the state of the second of the s	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
	A4-14

#### ● 設定 Timeout、Net ID、InTxPdoMax/2 及 OutRxPdoMax/2 值。

參數	說明
100	此參數用來設定 Timeout 時間。設定範圍: 0 ~ 255。
100	單位= 0.01 秒.0.01 x 100 = 1 秒.最大= 2.55 秒。
Net ID 設定 Net ID (預設[DEC]: 1). 設定範圍 [DEC]: 0~255.	
IntxPdoMax/2	InTxPdoMax = 8 X 2 = 16 = Sys0 ~ In0F (預設[DEC]: 128).
OutRxPdoMax/2	OutRxPdoMax = 10 X 2 = 20 =Ctrl0 ~ Out13 (預設[DEC]: 128).
7 Reserved	此參數是保留 (無作用) (預設[Hex]: 0 0 0 0 0 0)



圖 A4-15

22

X

## A4-2 上傳配置檔

#### 步驟 1 將下載 Cable 連接至電腦主機及 ECAT-2610(-DW)/2611 模組



此 COM Port 碼為您電腦所連接至 ECAT-2610(-DW)/2611 的 COM Port (如: 您 PC 上的 COM Port

為 COM4 · 請修改 C1 為 C4)



### 步驟 3 <u>上傳配置檔(commands.txt) 到 ECAT-2610(-DW)/2611 模組</u>

● 這裡以 Windows 10 系列為範例,在 Windows 搜尋欄位輸入 "cmd",按下 "Enter" 鍵來開 啟命令提示字元視窗。



- ❷ 輸入 E: (此為 7188ECAT 資料夾所存放的磁碟槽區),按 Enter 鍵。
- 輸入 cd 7188ecat,按 Enter 鍵來進入 7188ECAT 資料夾中。
- ④ 輸入 execcom4 ,按 Enter 鍵來自動執行 7188ECAT.exe 程式。

#### 🔺 注意

execCOM1.bat/execCOM2 是使用電腦 COM1/COM2 來載入配置檔。如果您電腦沒有 COM1 或 COM2,請參考圖 A4-17 來修改 COM Port 碼。



⑤供電開機啟動 ECAT-2610(-DW)/2611 模組。



⑤ 輸入 erase · 再按 Enter 鍵來清除 EEPROM。



♥ 斷電再上電來重啟 ECAT-2610(-DW)/2611 模組。

Copyright © 2019 ICP DAS CO., Ltd. All Rights Reserved.

167 -

③ 同時按下 [Ctrl] + [F4] 鍵來將配置檔 (commands.txt) 載入到 ECAT-2610(-DW)/2611 模組 中。

∝ 7188ECAT ¥1.45.1 [COM4:115200,N,8,1],FC=0,CTS=1, DIR=E:\7188ECAT	_ 🗆 🗙
Line 9:0 0 0 0 0 0, 7 Reserved, format=Hex, default=0	
Line 10:1, one commands(00-00), max=300, format=Dec Line 11:01 OF 00 00 00 08 01 00, 02, 00, 00, D/O=OutTxPdo[2], update	開始載入
(00)	
Line 12:Stor Line 13: <error_0>Stop at line 13 S_M=11, EEP_SIZE = 32</error_0>	
*** Wait 1 second *** *** Write to EEPROM Start *** CmdLen_10 : 01 0F 00 00 00 08 01 00 ,TxRx[2] Update<0> Eeprom<0026 owwww.0027)	> CmdX<0> E
CRC16 = 5b 74 *** Write to EEPROM OK *** >>> Please Power OFF & ON to Continue <<<	
<pre>&gt;&gt;&gt; Please Power OFF &amp; ON to Continue &lt;&lt;&lt; &gt;&gt;&gt;&gt; Please Power OFF &amp; ON to Continue &lt;&lt;&lt; &gt;&gt;&gt;&gt; Please Power OFF &amp; ON to Continue &lt;&lt;&lt; &gt;&gt;&gt;&gt; Please Power OFF &amp; ON to Continue &lt;&lt;&lt; &gt;&gt;&gt;&gt; Please Power OFF &amp; ON to Continue &lt;&lt;&lt;&lt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Please Power OFF &amp; ON to Continue &lt;&lt;&lt;&lt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Please Power OFF &amp; ON to Continue &lt;&lt;&lt;&lt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</pre>	

⑨ 斷電再上電來重啟 ECAT-2610(-DW)/2611 模組。



● 載入完成後,按下視窗右上的 ⊠ 圖示來關閉視窗。

#### \land 注意

1. 如果配置檔 (commands.txt) 中有任何設定錯誤 · ECAT-2610(-DW)/2611 模組在載入過程中將會 停止並顯示錯誤的地方 · 然後等待 ECAT-2610(-DW)/2611 模組被重新啟動後再才會繼續運作 · 如圖 A4-24 所示 ·

CN 7188ECAT V1.45.1 [COM4:115200,N,8,1],FC=0,CTS=1, DIR=E:\7188ECAT	- 🗆 ×
===== ECAT-2610, Ver. 2.25 =====	
Ctrl+F4: Download	
READ1 : Read EEPROM (sequential)	
READ2 : Read EEPROM <command/>	
SHOWD : Show Version Number	
SHOW1 : Show System Status	
SHOW2 : Show Input TxPdo	
SHOW3 : Show Output R×Pdo	
SHOW4 : Show Debug Information	
SHOW5 : Show Debug Information Step by Step	
ERASE : ERASE EEPOM	
<pre>{Check File commands.txt&gt;</pre>	
<pre><find commands.txt="" file=""></find></pre>	
Send text file:commands.txt	
open file OK	
Line 1:START	
Line 2:11520, baud rate, from 1200,2400 ~ 57600,115200	
Line 3:timeout, send 30 bytes, receive 0 bytes	
Stop at line 3	
baud rate =11520 error, Valid=1200 ~ 115200, Please Power OFF & ON to conti	nue
l	<u> </u>

圖 A4-24

2. EEPROM 用於存儲不經常更改的數據·不適合頻繁的存取大量數據·且清除/寫入週期是有限制的·因此在測試使用時不應經常更改·否則容易造成模組損壞。

- 169 -

# A5. 支援泓格 Modbus RTU 從站產品

#### 下表為 ECAT-2610 模組所支援泓格 Modbus RTU 從站設備:

型號		說明
1 100 - 1 1	M-7000 系列	RS-485 遠端 I/O 模組
		WebSite: <u>http://www.icpdas.com/root/product/solutions/remote_io/rs-485/i-7000_m</u>
		-7000/i-7000_m-7000_introduction.html
		RS-485 遠端 I/O 模組
	M-2000 系列	WebSite: <u>http://www.icpdas.com/root/product/solutions/remote_io/rs-485/m-2000/</u>
		m-2000_selection.html
antata	tM 系列	RS-485 遠端 I/O 模組
		WebSite: <u>http://www.icpdas.com/root/product/solutions/remote_io/rs-485/tm-series</u>
The second se		<u>/tm-series_selection.html</u>
Ind Ind	LC 系列	燈光控制器
		WebSite: <u>http://www.icpdas.com/root/product/solutions/remote_io/rs-485/lighting_c</u>
COS END HI		ontrol/lighting_control_selection.html
Professional		燈光控制器
	SC 系列	WebSite: <u>http://www.icpdas.com/root/product/solutions/remote_io/rs-485/smart_co</u>
		ntrol/smart control selection.html
		溫濕度資料記錄器
	DL 系列	WebSite: <u>http://www.icpdas.com/root/product/solutions/remote_io/rs-485/dl_series/</u>
		dl_selection.html
		PM2.5/CO/CO2/溫度/濕度/Dew Point 記錄器
- O -	CL 系列	WebSite: <u>http://www.icpdas.com/root/product/solutions/remote_io/rs-485/cl_series/</u>
		<u>cl_selection.html</u>
l l		ZigBee I/O 模組
	ZT 系列	WebSite: <u>http://www.icpdas.com/root/product/solutions/industrial_wireless_commu</u>
		nication/wireless_solutions/wireless_selection.html#e

# A6. 手冊修訂記錄

本章提供此使用手册的修訂記錄。

下表提供此文件每次修	訂的日期與說明。
------------	----------

版本	發行日	說明
B1.0	2017 年 10 月	第一版: 8-bit 版本
B1.0	2018年3月	第二版: 16-bit 版本
1.1	2018年5月	首次發行
1.2	2018 年 8 月	<ol> <li>修改 第 4.2 節 使用 ECAT-2610 Configuator.exe 設定 配置檔並上傳到 ECAT-2610 模組。</li> <li>新增 第 4.2.1 節 恢復至出廠預設值。</li> <li>新增 16.Rs485_Cycle_Time、17.Ext_Sync 範例說明。</li> <li>新增 A3.手動配置及上傳。</li> </ol>
1.3	2018年11月	修正 第 3.3 節 配置運作模式中的 2610SYS1 檢查碼
1.4	2019年1月	新增 ECAT-2611 產品資訊
1.4.1	2019年4月	修改 ECAT-2611 支援功能碼表
1.5	2019 年 5 月	新增 ECAT-2610-DW 產品資訊