

IR-310-RM 快速上手指南

v1.4, Oct 2020

產品內容

除了本『快速上手指南』外,此產品內容還包括以下這些配件:



技術資源

UP0061D-12PA58G

如何在 ICP DAS 網站上搜索 driver、手冊和規格



service@icpdas.com www.icpdas.com • 行動版網站



1. 序列埠 RS-232 接線

將 CA-0910 纜線連接至 RS-232 埠。



2. 紅外線介面接線

IR Input 插座請使用紅外線訊號接收纜線 CA-IR-001; IR Output 插座請使用紅外線訊號發射纜線 CA-IR-SH2251-5。



3. 旋轉與指撥開關

請確認旋轉開關在 ID = 1,指撥開關在 Normal 位置。



4. 連接電源

IR-310-RM 只使用+12 VDC 的工作電壓,電源輸入點在外殼後方,可使用隨附的電源供應器 UP0061D-12PA58G 提供電源。



5. 安裝 IR 工具軟體

請至產品網頁取得 IR Utility 安裝檔案 IR_Util_Setup_v#_#_#_#. zip。安 裝完畢後,開啟 IR Utility。

6. 與模組連接通訊

在 IR utility 起始主畫面的「Module」下拉式方塊選擇 IR-310-RM, COM Port 選擇電腦與模組連接的序列埠,並選擇通訊預設值: Baud rate = 9600 bps、Parity = None、Data bits = 8、Stop bits = 1、Modbus Net ID = 1, 按下「Connect」按鈕開啟 COM 埠通訊, 進入 IR-310-RM utility 主視窗。

IR Utility - v1.0.0.0				
About				
Module:	IR-310-RM 🗸]		
COM Port:	COM5 🗸			
Baud Rate:	9600 🗸	Connect		
Parity:	None 👻	Connect		
Data Bits:	8 👻			
Stop Bits:	1 .	Open Interface		
Net ID:	1 •]		

7. 檢視與測試繼電器輸出

建立連線後,Relay Output 區域會顯示目前 IR-310-RM 繼電器通道的狀態。滑鼠指標點擊顯示狀態的大圓形,可改變繼電器 ON(NO)/OFF(NC) 狀態。



8. IR 遙控繼電器狀態

請使用紅外線學習型遙控器(例如隨附之L108E)學習IR-310-RM 之遙控命 令。

8.1 使用 L108E 進行測試

IR 學習型遙控器 L108E 已經預先學習 12 組 IR 遙控命令(下表),可遙控 站號(Net ID)為 1 的 IR-310-RM。若模組設定不同站號,則須重新學習遙 控命令。



按鍵	IR 命令號碼#	按鍵	IR 命令號碼#		
+	#192 (10 relays ON)	4	#198 (RL4 ON, 其餘 OFF)		
-	#193 (10 relays OFF)	5	#199 (RL5 ON, 其餘 OFF)		
0	#194 (RL0 ON, 其餘 OFF)	6	#200 (RL6 ON, 其餘 OFF)		
1	#195 (RL1 ON, 其餘 OFF)	7	#201 (RL7 ON, 其餘 OFF)		
2	#196 (RL2 ON, 其餘 OFF)	8	#202 (RL8 ON, 其餘 OFF)		
3	#197 (RL3 ON, 其餘 OFF)	9	#203 (RL9 ON, 其餘 OFF)		

表:L108E 預設已學習 IR 命令按鍵列表

關於內建 IR 遙控命令,請參考 IR-310-RM 使用手冊之附錄 A

8.2 遙控器學習 IR 命令步驟

A. 將 IR-relay-states 下載至 IR-310-RM

- (1) 在「Relay States Corresponding to IR Cmds」區域進行 IR-relay-states 設定。滑鼠直接點選代表 10 繼電器(RL0 ~ RL9)狀態 之小圓形,會將繼電器狀態暫存於「IR Cmd No.」下拉式方塊項目中 (#=0~63),藉此規劃所需 IR 命令對應之繼電器狀態。小圓形之 ON/OFF 狀態代表繼電器狀態之 ON(Normally open)/OFF(Normally closed)。
- (2)「Set」按鍵:將目前「IR Cmd No. (= 0)」下拉式方塊 IR 命令項目之 IR-relay-states 下載至 IR-310-RM。

	Relay States Corresponding to IR Cmds	
	IR Cmd No.: 0 - List Set Get Set All Get All	
Click	Click circles to change buffered relay states.	
	Value: 0x0018 Clear Clear All	

B. 發射供遙控器學習之 IR 命令

將 IR 訊號發射線 CA-IR-SH-2251-5 插入 IR-310-RM 之「IR Output」插座, CA-IR-SH-2251-5 發射頭對準 L108E 發射頭。接著按下「Emit IR Remote Commands」區域之「Emit IR Command」按鍵, IR-310-RM 便會發射 IR 遙控命令(針對選定的 Net ID)。請參考 L108E 隨附操作手冊了解如何學習遙控命令。



C. IR 遙控測試



9. 機架安裝

盒裝內附2個機架掛耳可鎖於外殼左右二側,供機架環境使用。

GAS IR-310-RM 00 00 00 ◍ Ο 0 0 RESET 0

連接鐵片可連結 2 個 IR-310-RM,加上掛耳正好是 19 英时寬度,可便於 安置標準機架中。



10. 壁掛安裝

盒裝內附2個壁掛掛耳可鎖於外殼左右二側,供壁掛環境使用。

