

ZT-2510 快速上手指南

v2.0, Jul 2022

產品內容

除了『快速上手指南』外,此產品內容還包括以下這些配件:









ANT-124-05

CA-USB18

技術資源

技術支援

service@icpdas.com www.icpdas.com

如何在 ICP DAS 網站上搜索 driver、手冊和規格

• 行動版網站



-般網站



ZT-2510 2 Q XQ ogle PRODUCTS SOLUTIONS NEWS & EVENTS SUPPORT CORPORAT

1 前置作業

1.1 電源供應設備:+10~+30V_{DC}



1.2 安裝驅動程式

請確認模組型號的右下方有無【v2】字樣,並根據下表選擇合適之 驅動程式安裝



1.3 安裝 ZT 設定軟體

請至以下連結下載並安裝【ZT Configuration Utility】。 https://www.icpdas.com/tw/download/file.php?num=14118

2 設定參數說明

2.1 Pan ID

ZigBee 網路群組邏輯編號,同一網域下必須設為相同。 (範圍為 0x0000 ~ 0x3FFF)

2.2 Node ID

ZigBee 網路節點編號,同一網域下,不可重複。

(Coordinator 固定為 0x0000, Router 範圍為 0x0001~0xFFF7)

2.3 RF Channel

無線射頻訊號頻率,同一網域下必須設為相同。

頻道編號	0x00	0x01	 0x0F
頻率(MHz)	2405	2410	 2480

其中 0x04、0x09、0x0E 和 0x0F 頻段不與 Wi-Fi 重疊,為推薦頻道。



2.4 RF Power:無線射頻訊號強度。

Hex 值代碼	說明
0x0F	最大 RF 功率輸出
0x08	符合 CE/FCC EMI 功率
0x00	最小 RF 功率輸出

※此參數僅供測試用途,調整純屬個人行為,泓格科技無法保証調 整該參數後依然符合 CE、FCC 法規規範限制,也不承擔任何因調 整該參數衍生出的法律責任。

3 連接電源和電腦主機

3.1 使用 USB 通訊端口進行設定。



4 設定 ZT-2510

4.1 執行設定軟體【ZT Configuration Utility】→選擇【Configuration Utility】
→選擇【ZT-25xx Series】

Select a product series		Select a product series		
Configuratio. Utility	,	Configuration Utility	ZT-25xx Series	27 Unitify • • • •
Topology Tool		Topology Tool	ZT-20xx I/O Series	heat het. Obweit
Document		Document	ZT-20xx-IOP Series	
SDK		SDK	ZT-20xx-IOG Series	www.icplat.com

4.2 點選【Serial Port】, 再點選連接 ZT-2510 的通訊埠編號。



4.3 點選【ZT-2510】,並同時確認是否連線成功。



4.4 成功建立連線後,可選擇【Default】回歸出廠值,或是點選【Wizard】 設定精靈讀取 ZT-2510 參數並進行設定。



若選擇【Wizard】進行設定,請依序填入所需的 Pan ID、Node ID、 RF Channel 等相關參數。

4.5 出現以下訊息時,則表示設定完成。



5 LED狀態指示燈

LED Indicator	Status	Introduction		
ZigBee Net (Green LED)	ZigBee 網路/訊號狀態指示燈 [ZigBee Router (Slave)]			
	恆亮	訊號強度良好		
	閃爍(500 ms)	訊號強度一般		
	閃爍(1s)	訊號強度微弱		
	閃爍(2s)	訊號極差或無 ZigBee 網路		
ZigBee RxD (Yellow LED)	ZigBee 通訊指示燈			
	閃爍	接收無線訊號中		
	恆暗	等待接收無線訊號		
ZigBee PWR (Red LED)	設備狀態指示燈			
	恆亮	電源已啟動且工作正常		
	恆暗	電源已關閉		

6 技術支援

若使用上有任何困難時,可依下列步驟,將 ZT-2510 設定參數載入至檔案,並將該檔及問題描述傳至 service@icpdas.com 信箱,我們將為您服務

6.1 將 ZT-2510 透過 USB 與電腦連接,使用 ZT 設定軟體進入到設定頁面,並選擇【Save Log】。



6.2 請在【另存檔案】視窗鍵入檔案路徑及名稱,並等待設定參數讀取 完畢,再將該檔案及問題內容傳送至 service@icpdas.com 信箱。

