PCle 系列多埠卡 使用手冊

RS-232/422/485 多埠串列通訊卡

2021年10月/版本1.0.0

承諾

鄭重承諾: 凡泓格科技股份有限公司產品從購買後,開始享 有一年保固,除人為使用不當的因素除外。

責任聲明

凡使用本系列產品除產品品質所造成的損害, 泓格科技股份 有限公司不承擔任何的法律責任。泓格科技股份有限公司有 義務提供本系列產品詳細使用資料。本使用手冊所提及的產 品規格或相關資訊, 泓格科技保留所有修訂之權利。本使用 手冊所提及之產品規格或相關資訊有任何修改或變更時, 恕 不另行通知。本產品不承擔使用者非法利用資料對第三方所 造成侵害構成的法律責任。未事先經由泓格科技書面允許, 不得以任何形式修改或出版使用手冊內容。

版權

版權所有 © 2021 泓格科技股份有限公司 · 保留所有權利。

商標

文件中所涉及所有公司的商標 · 商標名稱及產品名稱分別屬 於該商標或名稱的擁有者所持有 ·

聯繫我們

如有任何問題歡迎聯繫我們,我們將會為您提供完善的咨詢 服務。

Email: service@icpdas.com

支援

PCIe-S112/PCIe-S112i PCIe-S142/PCIe-S142i PCIe-S114/PCIe-S114i PCIe-S144/PCIe-S144i PCIe-S118 PCIe-S148



Written by Albert Deng Edited by Sunny Chiu

目錄

檢查配件		4
1. 產品ź	介紹	6
1.1	特色	
1.2	想格	9
1.2.1	PCIe-S112(i)/PCIe-S142(i)	
1.2.2	PCle-S114(i)/PCle-S144(i)	
1.2.3	PCIe-S118/PCIe-S148	
1.3	選購配件	12
2. 硬體	資訊	
2.1	尺寸圖	15
2.1.1	PCle-S112(i)/ PCle-S142(i)	
2.1.2	PCIe-S114(i)/ PCIe-S144(i)	
2.1.3	PCIe-S118/PCIe-S148	
2.2	RS-232/422/485 接線資訊	
2.2.1	<i>RS-232 接線</i>	
2.2.2	P RS-485 接線	
2.2.3	RS-422 接線	
2.3	腳位定義	
2.3.1	PCIe-S112 系列	
2.3.2	PCIe-S142 系列	
2.3.3	PCIe-S114 系列	
2.3.4	PCIe-S144 系列	
2.3.5	PCIe-S118 系列	
2.3.6	PCIe-S148 系列	
3. 安裝	多埠卡至您的電腦	25
4. 安裝	WINDOWS 驅動程式	
4.1	取得驅動程式	29
4.2	安裝驅動程式	
4.3	即插即用驅動安裝	
4.4	確認板卡安裝成功	
4.4.1	開啟裝置管理員	

4.4.2	? 確認板卡及 COM Port 是否正確安裝	
4.5	手動配置 COM Port	
4.6	移除驅動程式	40
5. 自我	測試	41
5.1	PCIe-S112(I)/ PCIe-S142(I)	41
5.1.1	<i>準備項目</i>	
5.1.2	? 自我測試接線	
5.1.3	3	
5.2	PCIe-S114(I)/ PCIe-S144(I)	45
5.2.1	<i>準備項目</i>	
5.2.2	? 自我測試接線	
5.2.3	3	
5.3	PCIe-S118/ PCIe-S148	49
5.3.1	<i>準備項目</i>	
5.3.2	? 自我測試接線	
5.3.3	3 <i>執行測試程式</i>	
手冊修訂訂	こ。	

檢查配件

產品包裝內應包含下列配件:

PCle-S112(i)/ PCle-S142(i)	注意:如發現產品包裝內的配件有任何損壞或遺失,請保留完整包裝盒及配件, 盡快聯繫我們,我們將有專人快速為您服務。						
	PCIe-S112(i)/ PCIe-S142(i)	PCle-S112 PCle-S142	L12(i)/ L42(i)		一張 PCle-S1x2 多埠卡	一張快速入門指南	
PCle-S144(i) PCle-S144(i) 一張 PCle-S1x4 多埠卡 一張快速入門指南 一個 CA-4002 接頭零	PCIe-S114(i)/ PCIe-S144(i)	PCle-S114 PCle-S144	L14(i)/ L44(i)		一張 PCle-S1x4 多埠卡	一張快速入門指南	一個 CA-4002 接頭零件
PCIe-S118/ PCIe-S148 Image: Constraint of the second	PCIe-S118/ PCIe-S148	PCIe-S118 PCIe-S148	L18/ L48		一張 PCle-S1x8 多埠卡	一張快速入門指南	一個 CA-PC62M 接頭零件

更多資訊

在<u>泓格科技公司網站</u>搜尋產品名稱,進入產品網頁。點擊 Download Center 圖示,前往下 載中心取得更多軟體與手冊的相關資訊









PCIe 系列多埠卡能夠讓使用者在電腦上增加額外的通訊埠。當您要透過電腦連接許多外界的 設備時,它就是您最佳的選擇。在要求即時性與各種不同的工作環境下,PCIe 系列多埠卡能 夠提供您流暢的通訊效能。使用 PCIe 系列多埠卡可以輕鬆整合電腦與其他多種的設備,例 如:可程式控制器 (PLCs)、FAB Machines、計量器 (Meters)、控制設備 (Controller Devices)、實 驗儀器 (Laboratory Instruments)、 Modems、讀卡機 (Card Readers)、串列印表機 (Serial Printers)、RFID 讀取器 (RFID Readers)、讀碼器 (Bar Code Readers)、感測器 (Sensors)...等等。 PCIe 系列多埠卡比較表:

板卡名稱	RS	5-232	RS-42	2/RS-485	ESD	Max. FIFO		Connector
	Ports	Isolation	Ports	Isolation	Protection	(bps)	(bytes)	
PCIe-S112	2	-	-	-	-	921.6 K	256	Male DB-9
PCIe-S112i	2	3.0 kV	-	-	±4 kV	921.6 K	256	Male DB-9
PCIe-S142	-	-	2		-	921.6 K	256	Male DB-9
PCIe-S142i	-	-	2	3.0 kV	±4 kV	921.6 K	256	Male DB-9
PCIe-S114	4	-	-	-	-	921.6 K	256	Female DB-37
PCIe-S114i	4	3.0 kV	-	-	±4 kV	921.6 K	256	Female DB-37
PCIe-S144	-	-	4		-	921.6 K	256	Female DB-37
PCIe-S144i	-	-	4	3.0 kV	±4 kV	921.6 K	256	Female DB-37
PCIe-S118	8	-	-	-	-	921.6 K	256	Female DB-62
PCIe-S148	-	-	8	-	-	921.6 K	256	Female DB-62

1.1 特色

PCI Express

PCI Express (PCIe) 是電腦內部一種重要的匯流排擴充介面。它沿用既有的PCI編程概念及訊號 標準,並且構建了更加高速的序列通訊標準。概念上,PCIe 匯流排能視為一種 PCI/PCI-X 的高速 序列傳輸資料之取代版本。

提供 256 bytes 硬體 FIFO

FIFO 是一種具有先進先出存儲功能的記憶體,在快速或大量的數據傳輸中使用硬體 FIFO (buffer),可以即時儲存資料,避免因軟體或多工作業系統上的延遲造成資料遺失。



in dynamic timing.

Hardware puts data in fixed speed.

PCIe 系列多埠卡的每個序列埠都配備了 256 byte 的硬體 FIFO。當作業系統的負荷大時,較大的硬體 FIFO 可幫助防止資料遺失。這在多工作業系統(Windows、Linux...)能發揮關鍵作用,保護系統在切換執行其他程式的短暫時間內收到的資料不會遺失。

支援自動配置 COM Port

PCIe 系列多埠卡支援驅動程式自動分配通訊埠。不論 PCIe 系列多埠卡位於任何 PCI Express 插槽,使用者皆能明確且輕易的透過軟體控制來指定其通訊埠編號。

多款選購配件

PCIe 系列多埠卡有很多可選購的配件,如 RS-232 纜線和端子板。這些工具使得接線比以往更加容易。

1.2 規格

1.2.1 PCIe-S112(i)/PCIe-S142(i)

Models	PCIe-S112	PCle-S112i	PCIe-S142	PCIe-S142i		
COM Ports						
Ports	2 x 9-wir	e RS-232	2 x RS-4	422/485		
Baud Rate		300 ~ 92	1600 bps			
Data Bits		5, 6,	7, 8			
Parity		None, Even, Oc	ld, Mark, Space			
Stop Bits		1, 1	.5, 2			
FIFO	Internal 256 bytes					
Isolation	-	3000 VDC	-	3000 VDC		
Power						
Consumption	120 mA @ 5 V	440 mA @ 5 V	120 mA @ 5 V	440 mA @ 5 V		
Mechanical						
Dimensions (W x L x D)		94 x 10)9 x 22			
Connector		2 x DB9	(Male)			
Environmental						
Operating Temperature	0°C ~ +60°C					
Storage Temperature		-20°C ^	΄ +70°C			
Humidity		5 ~ 85% RH, No	on-condensing			

1.2.2 PCIe-S114(i)/PCIe-S144(i)

Models	PCIe-S114	PCle-S114i	PCIe-S144	PCIe-S144i		
COM Ports						
Ports	4 x 9-wire RS-232 4 x RS-422/485					
Baud Rate		300 ~ 92	1600 bps			
Data Bits		5, 6,	7,8			
Parity		None, Even, Oc	ld, Mark, Space			
Stop Bits	1, 1.5, 2					
FIFO	Internal 256 bytes					
Isolation	-	3000 VDC	-	3000 VDC		
Power						
Consumption	120 mA @ 5 V	880 mA @ 5 V	120 mA @ 5 V	880 mA @ 5 V		
Mechanical						
Dimensions (W x L x D)	110 x 1	.10 x 22	100 x 1	14 x 22		
Connector		Female	e DB-37			
Environmental						
Operating Temperature	0°C ~ +60°C					
Storage Temperature		-20°C ^	~ +70°C			
Humidity		5 ~ 85% RH, N	on-condensing			

1.2.3 PCIe-S118/PCIe-S148

Models	PCle-S118	PCle-S148			
COM Ports					
Ports	8 x RS-232 8 x RS-422/485				
Baud Rate	2400 ~ 92	1600 bps			
Data Bits	5, 6,	7, 8			
Parity	None, Even, Od	d, Mark, Space			
Stop Bits	1, 1.	5, 2			
FIFO	Internal 256 bytes				
Power					
Consumption	120 mA	∿@5V			
Mechanical					
Dimensions (W x L x D)	90 x 131 x 22 93 x 128 x 22				
Connector	Female	DB-62			
Environmental					
Operating Temperature	0°C ~ +60°C				
Storage Temperature	-20°C ~ +70°C				
Humidity	5 ~ 85% RH, No	on-condensing			

1.3 選購配件

	產品說明	PCIe-S112(i)	PCIe-S142(i)	
E.	CA-PC09F			
	9-pin D-sub 母接頭組合零件	\checkmark	\checkmark	
	DN-09-2/DN-09-2F			
	2 個 9-pin 公接頭接線端子板	1	1	
	(可 DIN 導軌安裝)	·	v	
	CA-0910F			
	9-pin D-sub 母接頭-母接頭線,	\checkmark	✓	
	1 公尺			
\bigcirc	CA-0915			
	9-pin D-sub 公接頭-母接頭線,	\checkmark	\checkmark	
	1.5 公尺			
	CA-090910			
	9-pin D-sub 母接頭 及 9-wire	-	✓	
1. The second se	RS-422 連接線,1 公尺			

	產品說明	PCIe-S114 (i)	PCIe-S144 (i)
W.O.	CA-4002 37-pin D-sub 公接頭組合零件	✓	✓
	DN-37		
Question and a second s	37-pin I/O 接線端子板 (可 DIN 導		
	軌安裝 · Pitch= 5.08 mm) ·	\checkmark	\checkmark
	包含一條 CA-3710 線		
\bigcirc	CA-3710		
	37-pin D-sub 公接頭-公接頭線 ·	\checkmark	\checkmark
	1 公尺 (45º)		
	CA-3710D		
	37-pin D-sub 公接頭-公接頭線,	\checkmark	\checkmark
	1 公尺 (180º)		
	CA-3720		
\sim	DB-37 D-sub 公接頭-公接頭線,	\checkmark	\checkmark
	2 公尺 (45º)		
	CA-3720D		
	DB-37 D-sub 公接頭-公接頭線,	\checkmark	\checkmark
	2 公尺 (180º)		
	CA-9-3715D		
	∎DB-37 D-sub 公接頭轉 4 埠 DB-9	\checkmark	\checkmark
	D-sub 公接頭線 · 1.5 公尺 (180 º)		

	產品說明	PCIe-S118	PCIe-S148
	CA-9-6210 62-pin D-sub 公接頭轉 8 埠 9-pin D-sub 公接頭線,1 公尺 (180 º)	√	✓
	CA-PC09F 9-pin D-sub 母接頭組合零件	✓	✓
	CA-PC62M 62-pin D-sub 公接頭組合零件	✓	√
	DN-09-2/DN-09-2F 2 個 9-pin 公接頭接線端子板 (可 DIN 導軌安裝)	✓	✓
Q	CA-0910F 9-pin D-sub 母接頭-母接頭線, 1 公尺	√	✓
9	CA-0915 9-pin D-sub 公接頭-母接頭線, 1.5 公尺	✓	✓

2. 硬體資訊

2.1 尺寸圖

2.1.1 PCIe-S112(i)/ PCIe-S142(i)



2.1.2 PCIe-S114(i)/ PCIe-S144(i)

PCIe-S114(i)



PCIe-S144(i)



2.1.3 PCIe-S118/PCIe-S148

PCIe-S118



PCIe-S148



2.2 RS-232/422/485 接線資訊

2.2.1 RS-232 接線



注意: FGND 是焊接至 DB-9 金屬外框的框架接地。

2.2.2 RS-485 接線



2-wire Only Device

2.2.3 RS-422 接線



▶ 注意:

- 1. 一般情況下, RS-422/485 Port 需將 RS-422/485 設備的所有 GND 接地。 這將減少設備之間 的共模電壓。
- 2. DATA+/- 接線必須使用雙絞線 Cable。
- 3. 在接線的兩端可能需要加上終端電阻(通常使用 120 Ω)[,]跨接在兩線之間(DATA+ and DATA-)。
- 4. 在 RS-422/485 接線圖中, DATA+ (B) 為正極腳位, DATA- (A) 為負極腳位。關於 B/A 腳位 定義取決於您所使用的設備,請先確認。

2.3 腳位定義

2.3.1 PCIe-S112 系列

Pin Assignment	Terminal	Q	No.	Pin Assignment
GND	05		09	RI
DTR	04		09	CTC
TxD	03		08	CIS
DvD	02		07	RTS
KXD	02		06	DSR
DCD	01			
		U	Male D	B-9 Connector

2.3.2 PCIe-S142 系列

Pin Assignment	Terminal).	Pin Assignment
GND/VEE	05		0	CTS-(A)
RxD-(A)	04			
RxD+(B)	03		80	CIS+(B)
	00	()7	RTS+(B)
IXD+(B)/Data+(B)	02)6	RTS-(A)
TxD-(A)/Data-(A)	01			
		RS-	422/48	35 Male DB-9 Connector

2.3.3 PCIe-S114 系列

Pin Assignment	Terminal	Q	No.	Pin Assignment	
N.C.	01		20	RI3	
DCD3	02		21	DTR3	
GND	03		22	DSR3	
CTS3	04		22	PTS2	
RxD3	05		23	TyD2	
RI4	06		24	DCD4	
DTR4	07		25	CND	
DSR4	08		20	CTSA	
RTS4	09	•	27	DVD4	
TxD4	10	• •	20	DT2	
DCD2	11	• •	29	NIZ DTP2	
GND	12	• •	21	DEP2	
CTS2	13	• •	31	DSK2	
RxD2	14	• •	32	KISZ	
RI1	15	• •	33	TXD2	
DTR1	16	• •	34	DCDI	
DSR1	17	• •	35	GND	
RTS1	18	• •	36	CISI	
TxD1	19	••	37	RxD1	
PS-222 Famala DR-27 Connector					

Pin Assignment	Termina	Q	No.	Pin Assignment	
GND	05		09	RI	
DTR	04		00	CTC	
TxD	03		08	CIS	
RxD	02		07	RTS	
DCD	01		06	DSR	
DCD	01	\sim			
RS-232 Female DB-37 to Male DB-9 Connector					

2.3.4 PCIe-S144 系列

Pin Assignment	Terminal	Q	No.	Pin Assignment	
N.C.	01		20	CTS3-(A)	
TxD3-(A)/Data3-(A)	02	•	20	$P_{X}D_{2-}(A)$	
GND/VEE3	03	•	21		
CTS3+(B)	04	•	22	RT53-(A)	
TxD3+(B)/Data3+(B)	05	•	23	RI53+(D)	
CTS4-(A)	06	•	24		
RxD4-(A)	07	• •	25	IXD4-(A)/Data4-(A)	
RTS4-(A)	08	• •	26	GND/VEE4	
RTS4+(B)	09	• •	27	CIS4+(B)	
RxD4+(B)	10	• •	28	TXD4+(B)/Data4+(B)	
TxD2-(A)/Data2-(A)	11	• •	29	CIS2-(A)	
GND/VEE2	12	• •	30	RxD2-(A)	
CTS2+(B)	13	• •	31	RTS2-(A)	
TxD2+(B)/Data2+(B)	14	••	32	RTS2+(B)	
CTS1-(A)	15	••	33	RxD2+(B)	
RxD1-(A)	16	••	34	TxD1-(A)/Data1-(A)	
RTS1-(A)	17	••	35	GND/VEE1	
RTS1 + (B)	18	•	36	CTS1+(B)	
RYD1+(B)	19		37	TxD1+(B)/Data1+(B)	
	15				
PS_422/495 Female DB_27 Connector					



2.3.5 PCIe-S118 系列

	Terminal No.	Pin Assignment	Terminal No.	Pin Assignment	Terminal No.	Pin Assignment
	01	TxD_0	22	RxD_0	43	CTS_0
, 22 (2)	02	DTR_0	23	DSR_0	44	RTS_0
	03	RxD_1	24	DCD_0	45	GND
	04	DSR_1	25	TxD_1	46	CTS_1
	05	DCD_1	26	DTR_1	47	RTS_1
	06	TxD_2	27	RxD_2	48	CTS_2
• • •	07	DTR_2	28	DSR_2	49	RTS_2
	08	RxD_3	29	DCD_2	50	GND
•••	09	DSR_3	30	TxD_3	51	CTS_3
• •	10	DCD_3	31	DTR_3	52	RTS_3
• • •	11	RxD_4	32	GND	53	CTS_4
	12	DSR_4	33	TxD_4	54	RTS_4
•••	13	DCD_4	34	DTR_4	55	GND
• •	14	TxD_5	35	RxD_5	56	CTS_5
	15	DTR_5	36	DSR_5	57	RTS_5
	16	RxD_6	37	DCD_5	58	GND
	17	DSR_6	38	TxD_6	59	CTS_6
• •	18	DCD_6	39	DTR_6	60	RTS_6
42 ⁶²	19	RxD_7	40	GND	61	CTS_7
	20	DSR_7	41	TxD_7	62	RTS_7
	21	DCD_7	42	DTR_7		
	CON1					

	Terminal No.	Pin Assignment
	01	DCD
5 9	02	RxD
4	03	TxD
3	04	DTR
2	05	GND
1 0	06	DSR
	07	RTS
	08	СТЅ
	09	-
	RS-23	32 Female DB-62 to Male DB-9 Connector

2.3.6 PCIe-S148 系列

	Terminal No.	Pin Assignment	Terminal No.	Pin Assignment	Terminal No.	Pin Assignment
	01	RxD0+	22	TxD0+/Data0+	43	-
, 22 ,	02	RxD0-	23	-	44	-
1 6 4 3	03	TxD1+/Data1+	24	TxD0-/Data0-	45	GND
•••	04	-	25	RxD1+	46	-
•••	05	TxD1-/Data1-	26	RxD1-	47	-
•••	06	RxD2+	27	TxD2+/Data2+	48	-
•••	07	RxD2-	28	-	49	-
	08	TxD3+/Data3+	29	TxD2-/Data2-	50	GND
•••	09	-	30	RxD3+	51	-
	10	TxD3-/Data3-	31	RxD3-	52	-
•••	11	TxD4+/Data4+	32	GND	53	-
	12	-	33	RxD4+	54	-
••••	13	TxD4-/Data4-	34	RxD4-	55	GND
	14	RxD5+	35	TxD5+/Data5+	56	-
• • •	15	RxD5-	36	-	57	-
	16	TxD6+/Data6+	37	TxD5-/Data5-	58	GND
	17	-	38	RxD6+	59	-
	18	TxD6-/Data6-	39	RxD6-	60	-
• 42 ⁶²	19	TxD7+/Data7+	40	GND	61	-
	20	-	41	RxD7+	62	-
	21	TxD7-/Data7-	42	RxD7-		
	CON1					

	Terminal No.	Pin Assignment
	01	TxD-/Data-
5 9	02	TxD+/Data+
4	03	RxD+
3	04	RxD-
2	05	GND
1 0	06	-
	07	-
	08	-
	09	-
	RS-422/	485 Female DB-62 to Male DB-9 Connector

3. 安裝多埠卡至您的電腦

注意:

建議先安裝軟體驅動程式,因為有些作業系統 (如 Windows)可能會要求您重新開機。 安裝驅動程式後,再關機安裝 PCIe 系列多埠卡,可減少您重新開機的次數。







步驟 4: 選擇未使用的 PCI Express 插槽。



步驟 5: 移除 PCI Express 插槽的保護裝置。



RS-232/422/485 多埠串列通訊卡



步驟 6: 移除 PCle 系列多埠卡接頭的保護蓋。

步驟 7: 小心插入 PCIe 系列多埠卡至 PCI Express 插槽。





步驟 10: 啟動電腦電源。

進入 Windows 後,請依照提示訊息完成隨插即用驅動安裝,請參考至<u>第4章 安裝</u> Windows 驅動程式。



4. 安裝 Windows 驅動程式

PCIe 系列多埠卡支援在 32 位元及 64 位元 Windows 10/7/XP 與 Windows Server 2003/2008/ 2012/2019 等作業系統環境下使用。本章節將詳細介紹如何取得安裝執行檔、驅動安裝程式 步驟以及驗證板卡是否正確安裝...等資訊。

4.1 取得驅動程式

PCIe 系列多埠卡的驅動程式安裝執行檔,可從泓格科技網站下載,詳細位置如下:



4.2 安裝驅動程式

依照下列步驟來完成 PCIe 系列多埠卡的軟體驅動程式安裝:

步驟 1: 雙擊 "PCIe_SPcard_win_setup_xxxx.exe" 驅動安裝程式執行檔。



步驟 2: 按 "Next>" 按鈕。	Select Destination Location Where should ICP DAS PCIE-S1x8 Driver be installed?
	Setup will install ICP DAS PCIe-S1x8 Driver into the following folder. To continue, click Next. If you would like to select a different folder, click Browse. C::\CPDAS\PCTe-S1x8 Browse
	At least 0.7 MB of free disk space is required.
Setup - ICP DAS PCIe-S1x8 Driver Select Destination Location	Ⅰ 北縣 3: 選擇安裝日錄,預設安裝路徑:



步驟 3: 選擇安裝目錄,預設安裝路徑: C:\ICPDAS\PCle-S1x8,確認後按 "Next>" 按 鈕到下一個安裝畫面。

Copyright © 2021 ICP DAS CO., Ltd. All Rights Reserved.

步驟 4: 在安裝過程中,將會出現命令提示字元視窗顯示安裝訊息,請不要關閉此視窗, 它將會自動完成安裝後跳至下一個畫面。



步驟 5: 選擇 "No, I will restart the computer later" 後 · 按下 "<u>F</u>inish" 按鈕 · 完成 PCIe 系列 多埠卡驅動程式安装 ·



4.3 即插即用驅動安裝

步驟 1: 關閉電腦電源,並安裝 PCIe 系列多埠卡 至電腦中。

詳細 PCle 系列多埠卡硬體安裝, 請參考至第3章 安裝多埠卡至您的電腦。

3. H	lardware Installation
<u>I</u>	Note: It's recommended to install driver first, since some operating system (such as Windows XP) may ask you to restart the computer again after driver installation. This reduces the times to restart the computer. S tatie teletrikity can easily damage computer equipment. Ground yourself by touching
	the chassis of the computer before touching any boards.

步驟 2: 開啟電腦電源來完成即插即用驅動安裝。

注意: 有些作業系統 (如 Windows Vista/7/8)找到新硬體後,會自動完成即插即用驅動 安裝,因此將會跳過步驟 3 到步驟 5。

步驟 3: 選擇 "自動安裝軟體 (建議選項)(」)" 後,按 "下一步(№)>" 按鈕到下一個畫面。





步驟 5: 如再次顯示 "尋找新增硬體精靈" 對話框,請重復步驟 3 到步驟 4 來完成所 有 COM Port 安裝,直到顯示 "您的新硬體已安裝且已可使用" 訊息。



Copyright © 2021 ICP DAS CO., Ltd. All Rights Reserved.

4.4 確認板卡安裝成功

請到裝置管理員確認您的 PCIe 系列多埠卡已正確的安裝到電腦中。請參考下述說明,開 啟您的作業系統中的裝置管理員視窗。

4.4.1 開啟裝置管理員

Windows XP

- **步驟 1:** 按一下 "開始" → "控制台(<u>C</u>)", 開啟控制台後,再按兩下 "系 統"圖示開啟 "系統內容"配置 視窗。
- **步驟 2:**按一下"硬體"標籤後,再按一下"裝置管理員(<u>D)</u>"按鈕。



Windows 2003

- 步驟 1: 按一下"開始" → "系統管理工具" → "電腦管理"。
- 步驟 2: 在 "系統工具" 主控台樹狀目錄中,按一下 "裝置管理員"。



Windows Vista/7

步驟 1: 按一下 "開始 Start" 按鈕。 **步驟 2:** 在搜尋欄位中輸入裝置管理員 · 再 按 Enter 鍵。

注意:您必須以系統管理員的身份登入,才能變更「裝置管理員」內的設定。其他使用者可以檢視設定,但無法進行變更。

控制台 (3)		
♀ 查看更多結果 裝置管理員	× 關機 →	



Windows 8/10

步驟 1: 將滑鼠移至左下角·在出現 "開始"的小 圖示上按滑鼠右鍵。

步驟 2: 在功能列表中點選 "装置管理員(M)"。

或者是,

可按快速複合鍵 [Windows Key] +[X] 來開啟功能 列表,在點選"裝置管理員"。

4.4.2 確認板卡及 COM Port 是否正確安裝

步驟 3: 確認 PCIe 系列多埠卡的硬體資訊與埠號是否正確列出。





4.5 手動配置 COM Port

PCIe 系列多埠卡在完成軟硬體安裝後,電腦將會自動配置可用的 COM Port 碼,當自動配置的 COM Port 出現凌亂的編碼,或是此 COM Port 碼不是您所需要的,便可以使用手動方式進行變更。詳細手動變更步驟說明如下。

PCIe 系列多埠卡的每個序列埠都提供有 "Port Settings" 項目,讓您能透過此設定項目中的 "<u>A</u>dvanced..." 進階設定來自行選擇所需的 COM port 碼 。本章節以 PCIe-S118 為例,介紹 詳細設定步驟如下:

- **步驟 1:** 在 Windows 7 下(以下圖示範例),開啟"裝置管理員",詳細可參考至<u>第 4.4.1 節 如</u> 何開啟裝置管理員。
- 步驟 2: 單擊 PCle-S118 多埠卡的序列埠後,按滑鼠右鍵,將開啟功能選單。
- **步驟 3:** 在功能選單中單擊 "內容(R)" 項目後·將開啟 "Communications Port (COM n)-內容" 配置視窗。



Copyright © 2021 ICP DAS CO., Ltd. All Rights Reserved.

- **步驟 4:** 在 "Communications Port (COM n)-内容" 配置視窗中・單撃 "Port Settings" 項目。
- **步驟 5:** 單擊 "<u>A</u>dvanced..." 按鈕來開啟

"Advanced Settings for COM n" 進階設定視窗。

[0]P0	CIe Card RS-422/485 Communications Port (COM3) - 內容
	般 Port Settings 通動程式 詳細資料 資源
Г	
	Bits per second: 9600
	Data bits: 8
	Parity: None
	Stop bits: 1
	Flow control: None
	,
	Turn Around Time (Only for RS-485)
	Rx FIFO Trigger 192 Tx FIFO Trigger 64
	5 Advanced. Bestore Defaults
	確定 取消

步驟 6: 在 "Advanced Settings for COM n" 進階設定視窗中,從 "COM Port Number:"下拉式選單中選擇一個適當的 COM Port碼,然後按 "OK" 按鈕來確認並 跳出此設定視窗。

注意:當 COM Port Number:下 拉式選單中所列出的 COM Port 有出現 "(in use)"的字樣時,代表此 COM Port 目前已被佔用中,請不要再點選它。

步驟 7: 回到 "Communications Port (COM n)-內容" 配置視窗中,請按 "確定"按鈕來完成設定。

[0]PCIe Card RS-422/485 Con	nmunications Port (COM3)	- 內容 🛛 🗙
Advanced Settings for COM	3	×
	6	
COM Port Number:	СОМЗ -	ОК
	COM3 COM4 (in use)	Cancel
	COM5 (in use) COM6 (in use)	
	COM7 (in use) COM8 (in use)	Default
	COM9 (in use) COM10 (in use)	
	COMIT	
L		
Tum Around Ti	me (Only for RS-485)	•
Rx FIFO Trigger 192	Tx FIFO Trigger 64	-
	Advanced	tara Dafautta
		store Derauits
		1 取消

步驟 8: 將電腦重新啟動後, COM Port 配置才算完成。

XPS 檢視器	裝置和印表機	
🞻 Windows 傅真和掃描	商設程式	
▲ 放大鏡	說明及支援	切換使用者(W) 登出(L) 鎖定(O)
▶ 所有程式		新元(U) 重新的動(D) \\
		王利啟到(N) 12
搜尋程式及檔案	■機	睡眠(S)
)	

步驟 9: 檢視 COM port 已被修改完成。



4.6 移除驅動程式

泓格 PCle 系列多埠卡驅動程式包括反安裝工具,協助您簡單而快速地從電腦上移除軟體。如果有需要移除軟體,請依照下列的步驟進行。

步驟 1: 請至安裝路徑的資料夾下 (預設安裝路徑 C:\ICPDAS\ PCIe-S1x8), 雙擊 unins000.exe 反安裝執行檔。



步驟 2:將會跳出一個對話框來詢問是否確定要移除此軟體驅動程式,請按下"是(Y)"按鈕 開始執行移除軟體。



步驟 3: 在 Remove Shared File? 對話框中, 將詢問您是否要移除安裝元件檔, 請按下 **"Yes to <u>A</u>ll"** 按鈕,來移除 全部驅動程式安裝檔案。



步驟 4: 再按下 "確定" 按鈕後,確認已成功完成移除。



5. 自我測試

此章節將詳細介紹自我測試步驟。您可依照下列步驟來確認 PCIe 系列多埠卡是否能正常 啟動。 在自我測試前,您必須先完成軟體驅動程式及硬體的安裝。詳細軟硬體安裝資訊 請參考至 第 3 章 安裝多埠卡至您的電腦 及 <u>第 4 章 安裝 Windows 驅動程式</u>。

5.1 PCIe-S112(i)/ PCIe-S142(i)

5.1.1 準備項目

在開始自我測試前,請先準備下列項目:

- DN-09-2 接線端子板(選購品)
- CA-0910F 連接線 * 2 (選購品)



5.1.2 自我測試接線

步驟 1: 使用 CA-0910F 連接線,將 PCIe-S1x2 系列多埠卡連接至 DN-09-2 接線端子板,如下圖所示。



■ PCle-S112(i) 多埠卡 (RS-232 接線):

Port0 Signal	Pin No.		Pin No.	Port1 Signal
TxD0	3	\leftrightarrow	2	RxD1
RxD0	2	\leftrightarrow	3	TxD1
GND	5	\leftrightarrow	5	GND

步驟 2: 將 Port0 及 Port1 的 RxD 丶TxD 及 GND 對接 ∘



■ PCIe-S142(i) 多埠卡(RS-485 接線):

Port0 Signal	Pin No.		Pin No.	Port1 Signal
Data0-	1	\longleftrightarrow	1	Data1-
Data0+	2	\leftrightarrow	2	Data1+
GND	5	\longleftrightarrow	5	GND



注意: 詳細 RS-232/422/485 接線資訊及多埠卡腳位定義,請參考至<u>第 2.2 節 RS-</u> 232/422/485 接線注意

5.1.3 執行測試程式

步驟 1: 執行 Test2COM.exe 程式。

Test2COM.exe 可從泓格科技網站下載。

https://www.icpdas.com/en/download/show.php?num=2910&kw=Test2COM

步驟 2: 在開始測試前,請先配置好適當的 COM Ports、Baud Rate 及 Data Format 相關設定 值,詳細配置如下圖所示。

1: COM Ports: 輸入 COM3 (First 欄位)、

輸入 COM4 (Second 欄位)。

2: Data Bits: 選取 "8"。

3: Parity: 選取 "None"。

- 4: Stop Bits: 選取 "1"。
- 5: Baud Rates: 選取 9600 到 115200。
- 6: Test Loop: 輸入 "1" 。
- 7: 按下 "Start Test" 按鈕,開始測試。







- Test2COM.exe 程式上的 COM Port 設定,請先至裝置管理員中確認 PCIe 系列多 埠卡正確的 COM port 碼 (參考至<u>第 4.5 節</u>)。由於 PCIe 系列多埠卡是電腦自動配 置 COM Port,所以在不同的作業環境下,COM Port 編碼將會有所不同。
- Test2COM.exe 程式上相關的 Baud Rate 及 Data Format 設定,請依據 PCIe 系列 多埠卡所支援的規格來配置,詳細請參考至第 1.2 節 規格。

步驟 3: 測試完成,確認測試結果為 "Failed Test: 0"。

測試成功後,您的 COM Port 應用程式就能直接使用此延伸的 COM Port 與設備通訊了。



RS-232/422/485 多埠串列通訊卡

5.2 PCIe-S114(i)/ PCIe-S144(i)

5.2.1 準備項目

在開始自我測試前,請先準備下列項目:

- DN-37 接線端子板(選購品)
- CA-3710 連接線 (選購品)



5.2.2 自我測試接線

步驟 1: 使用 CA-3710 連接線,將 PCle-S1x4 系列多埠卡連接至 DN-37 接線端子板, 如下圖所示。



■ PCIe-S114(i) 多埠卡 (RS-232 接線):

Pin Assignment	Pin No.		Pin No.	Pin Assignment
TxD3	24	\leftrightarrow	28	RxD4
RxD3	5	\longleftrightarrow	10	TxD4



■ PCIe-S144(i) 多埠卡(RS-485 接線):

Pin Assignment	Pin No.		Pin No.	Pin Assignment
Data3-	2	\longleftrightarrow	25	Data4-
Data3+	5	\leftrightarrow	28	Data4+





5.2.3 執行測試程式

步驟 1: 執行 Test2COM.exe 程式。

Test2COM.exe 可從泓格科技網站下載。

https://www.icpdas.com/en/download/show.php?num=2910&kw=Test2COM

步驟 2: 在開始測試前,請先配置好適當的 COM Ports、Baud Rate 及 Data Format 相關設定 值,詳細配置如下圖所示。

1: COM Ports: 輸入 COM3 (First 欄位)、

輸入 COM4 (Second 欄位)。

2: Data Bits: 選取 "8"。

3: Parity: 選取 "None"。

- 4: Stop Bits: 選取 "1"。
- 5: Baud Rates: 選取 9600 到 115200。
- 6: Test Loop: 輸入 "1" 。
- 7: 按下 "Start Test" 按鈕,開始測試。







- 1. Test2COM.exe 程式上的 COM Port 設定,請先至裝置管理員中確認 PCIe 系列多 埠卡正確的 COM port 碼 (參考至<u>第 4.5 節</u>)。由於 PCIe 系列多埠卡是電腦自動配 置 COM Port,所以在不同的作業環境下,COM Port 編碼將會有所不同。
- Test2COM.exe 程式上相關的 Baud Rate 及 Data Format 設定,請依據 PCIe 系列 多埠卡所支援的規格來配置,詳細請參考至第 1.2 節 規格。

步驟 3: 測試完成,確認測試結果為 "Failed Test: 0"。

測試成功後,您的 COM Port 應用程式就能直接使用此延伸的 COM Port 與設備通訊了。



5.3 PCIe-S118/ PCIe-S148

5.3.1 準備項目

在開始自我測試前,請先準備下列項目:

- DN-09-2 接線端子板(選購品)
- CA-9-6210 連接線 (選購品)
- CA-0910F 連接線 * 2 (選購品)



5.3.2 自我測試接線

步驟 1: 使用 CA-9-6210 及 CA-0910F 連接線,將 PCIe-S1x8 多埠卡連接至 DN-09-2 接 線端子板,如下圖所示。



■ PCIe-S118 多埠卡(RS-232 接線):

Pin Assignment	Pin No.		Pin No.	Pin Assignment
TxD0	3	\longleftrightarrow	2	RxD1
RxD0	2	\longleftrightarrow	3	TxD1
GND	5	\longleftrightarrow	5	GND



■ PCIe-S148 多埠卡(RS-485 接線):

Pin Assignment	Pin No.		Pin No.	Pin Assignment
Data0-	1	\longleftrightarrow	1	Data1-
Data0+	2	\longleftrightarrow	2	Data1+
GND	5	\longleftrightarrow	5	GND





注意:詳細 RS-232/422/485 接線資訊及多埠卡腳位定義,請參考至<u>第 2.2 節 RS-</u> 232/422/485 接線注意及第 2.3 節 腳位定義。

5.3.3 執行測試程式

步驟 1: 執行 Test2COM.exe 程式。

Test2COM.exe 可從泓格科技網站下載。

https://www.icpdas.com/en/download/show.php?num=2910&kw=Test2COM

步驟 2: 在開始測試前,請先配置好適當的 COM Ports、Baud Rate 及 Data Format 相關設定 值,詳細配置如下圖所示。

1: COM Ports: 輸入 COM3 (First 欄位)、

輸入 COM4 (Second 欄位)。

2: Data Bits: 選取 "8"。

3: Parity: 選取 "None"。

- 4: Stop Bits: 選取 "1"。
- 5: Baud Rates: 選取 9600 到 115200。
- 6: Test Loop: 輸入 "1" 。
- 7: 按下 "Start Test" 按鈕,開始測試。







- 1. Test2COM.exe 程式上的 COM Port 設定,請先至裝置管理員中確認 PCIe 系列多 埠卡正確的 COM port 碼 (參考至<u>第 4.5 節</u>)。由於 PCIe 系列多埠卡是電腦自動配 置 COM Port,所以在不同的作業環境下,COM Port 編碼將會有所不同。
- Test2COM.exe 程式上相關的 Baud Rate 及 Data Format 設定,請依據 PCIe 系列 多埠卡所支援的規格來配置,詳細請參考至第 1.2 節 規格。

步驟 3: 測試完成,確認測試結果為 "Failed Test: 0"。

測試成功後,您的 COM Port 應用程式就能直接使用此延伸的 COM Port 與設備通訊了。



手冊修訂記錄

版本	發行日	說明
1.0.0	2021年10月	首次發行