

產品內容

如下:

除了本『快速上手指南』外,此產品內容還包括以下這些配件:



http://www.icpdas.com/tw/download/index.php?model=PIO-D96SU

安裝軟體到您的電腦

1) 下載並執行 Windows 驅動程式安裝。驅動程式位置:

☑ UniDAQ 驅動程式支援 32-/64-bit Windows 10/11 https://www.icpdas.com/tw/download/index.php?kw=UniDAQ

2) 單擊 "Next>" 按鈕並開始安裝。

3) 檢查您的板卡及系統是否在支援內,並單擊 "Next>" 按鈕。

4) 選擇安裝目錄,預設為 C:\ICPDAS\UniDAQ,確認後單擊 "<u>N</u>ext>"按 鈕。

5) 在列表內勾選您所需要的安裝驅動程式的板卡·勾選完後單擊 "<u>N</u>ext>" 按鈕。

6) 單擊在 Select Additional Tasks 視窗上的 "Next>" 按鈕。

7) 單擊在 Download Information 視窗上的 "Next>" 按鈕。

8) 選擇 "No, I will restart my computer later" 並且按 "<u>F</u>inish" 按鈕, 完成安裝。

<u>注意:</u> 詳細驅動程式安裝說明,參考 UniDAQ SDK 使用手冊中 第2章 "開始安裝使用"。



1) 關閉並切斷您電腦的電源。

2) 打開電腦機殼。

3) 選擇未使用的 PCI /PCI Express 插槽, 並移除保護裝置。

- 4) 小心插入您的 PCI /PCI Express 插槽
- 中,並以螺絲固定住。
- 5) 裝回電腦機殼。
- 6) 打開電腦電源。
- 7) 重啟電腦後,操作系統將會自動完成即插即用驅動安裝。
- 8) 進入"裝置管理員"來確認裝置名稱是否正確列出,如下圖所示。







腳位定義及跳接線設定

PIO-D96SU/PEX-D96S:

PA00-07: Port0; PB00-07: Port1; PC00-07: Port2 PA10-17: Port3; PB10-17: Port4; PC10-17: Port5 PA20-27: Port6; PB20-27: Port7; PC20-27: Port8 PA30-37: Port9; PB30-37: Port10; PC30-37:Port11

PIO-D96U:

CON1: PA0-7(Port0); PB0-7(Port1); PC0-7(Port2) CN1: PA0-7(Port3); PB0-7(Port4); PC0-7(Port5) CN2: PA0-7(Port6); PB0-7(Port7); PC0-7(Port8) CN3: PA0-7(Port9); PB0-7(Port10); PC0-7(Port11)

L

									PC_02 PC_03	
Pin Assign- ment	Tei	Terminal No.		Pin Assign- ment	Pin Assign- Terminal No. ment				Pin Assign- ment	PC_04 PC_05 PC_06 PC_07
N.C	01		20	+5V	PC_7 PC_6 PC_5	01 03 05		02 04 06	GND GND GND	GND PA_20 PA_21
PB_7 PB_6	03 04		21 22	GND PC_7	PC_4 PC_3	07 09	000	08 10	GND GND	PA_22 PA_23
PB_5 PB_4	05 06	•••	23 24 25	PC_6 PC_5	PC_2 PC_1 PC_0	11 13 15		12 14 16	GND GND GND	PA_24 PA_25 PA_26
PB_3 PB_2	07 08		26 27	PC_3 PC_2	PB_7 PB_6	17 19		18 20	GND GND	PA_27 PB_20 PB_21
PB_1 PB_0	09 10 11		28 29	PC_1 PC_0	PB_5 PB_4 PB_3	21 23 25		22 24 26	GND GND GND	PB_22 PB_23 PB_24
N.C.	11 12 13		30 31	PA_7 PA_6	PB_2 PB_1 PB_0	27 29 31		28 30	GND GND	PB_25 PB_26
N.C. GND	14 15	•••	32 33 34	PA_5 PA_4	PA_7 PA_6	33 35	000	34 36	GND GND	PC_20 PC_21
N.C. GND	16 17		35 36	PA_2 PA_1	PA_5 PA_4 PA_3	37 39 41		38 40 42	GND GND GND	PC_22 PC_23 PC_24
+5V GND	18 19	U	37	PA_0	PA_2 PA_1	43 45		44 46	GND GND	PC_25 PC_26 PC_27
					PA_0 +5V	47 49	00	48 50	GND	+5V
Female DB37 (CON1)						50-p (CN	in box h 11/CN2/0	eader CN3)		

Pin	Te	erminal N	0.	Pin		
Assign-			Assign-			
ment				ment		
PA_00	01		51	PA 10		
PA_01	02	•	52	PA_10		
PA_02	03	•	53	PA 12		
PA_03	04	•	50	PA_12		
PA_04	05	•	54	PA_13		
PA_05	06	•	55	PA_14		
PA_06	07		50	PA_15		
PA_07	08		5/	PA_16		
PB 00	09		58	PA_17		
PB 01	10	•	59	PB_10		
PB 02	11		60	PB_11		
PB 03	12	•	61	PB_12		
PB 04	13		62	PB_13		
PR 05	14	•	63	PB_14		
PD_05	15	•	64	PB_15		
PB_00	16	•••	65	PB_16		
PB_07	17	•••	66	PB_17		
PC_00	1/	•••	67	PC_10		
PC_01	18	•••	68	PC_11		
PC_02	19	•••	69	PC_12		
PC_03	20	•	70	PC_13		
PC_04	21	•	71	PC 14		
PC_05	22	•••	72	PC 15		
PC_06	23	• •	73	PC 16		
PC_07	24	•	74	PC 17		
GND	25	•	75	GND		
PA_20	26	•	76	PA 30		
PA_21	27	•	77	PA 31		
PA_22	28	•	78	PA 32		
PA_23	29	• •	79	PA 33		
PA_24	30	•	80	PA_33		
PA_25	31	• •	00	PA_34		
PA_26	32	•	01	PA_35		
PA_27	33	•	02	PA_36		
PB_20	34	•	0.0	PA_37		
PB_21	35	•	84	PB_30		
PB_22	36	•	85	PB_31		
PB_23	37	•	86	PB_32		
PB_24	38	• •	87	PB_33		
PB_25	39	•	88	PB_34		
PB_26	40	•	89	PB_35		
PB_27	41	•	90	PB_36		
PC 20	42		91	PB_37		
PC 21	43		92	PC_30		
PC 22	44	•	93	PC_31		
PC 23	45		94	PC_32		
PC 24	46		95	PC_33		
PC 25	47	•	96	PC_34		
PC 26	48	•	97	PC_35		
PC_27	40	•	98	PC_36		
+51	50	•	99	PC_37		
+30	50	• •	100	+5V		
Fe	male	SCSI 100	-pin (C	CON1)		

▶ DI Pull-high/low 跳接器

JP2 ~JP13 跳接器是用來配置 Digital Input 是為 Pull-high 或 Pull-low。

注意: 自我測試前,請確認 JP2~JP13 跳接器設定在預設位置,如下:



自我測試

- ▶ 準備項目:
- ☑ PIO-D96U 適用 CA-3710(選購品)線纜和 DN-37(選購品)端子板
- ☑ PIO-D96SU/PEX-D96S 適用 CA-SCSI100-15 (選購品)線纜和
 DN-100(選購品)端子板
- 1) 確認板卡上DI Pull-high/low (JP2 ~ JP13) 跳接器是設定在"Pull-Low (預設)" 位置。注意:詳細參考第3章"腳位定義及跳接器設定" (P5)。
- 2) 使用對應的線纜將板卡上的 CON1 連接至端子版。



3) 將 Port0 (PA0 ~ PA7) 連接至 Port1 (PB0 ~ PB7)。





▲ PIO-D96SU/PEX-D96S

- 4) 執行 UniDAQ Utility 程式。當 UniDAQ 驅動程式安裝完成後並重新開
- 機後[,]UniDAQ Utility 將被放置在預設路徑 **C:\ICPDAS\UniDAQ\Driver"** 下。





- 5) 確認裝置已經成功被安裝在系統. 注意: 裝置號碼從 0 開始
- 6) 按下"TEST"按鈕,開始測試。

單擊"Digital Output"項目並從"Port Number"選擇 Port0後,單擊 DO 0、 2、4、6 通道 ON 起輸出。

(W 0 PCI-D128 (CARD ID:0)	-	
Analog Input Analog Output Digital Input Digital Output Tir	mer/ <u>C</u> ounter	MISC.
R 7654 3210		
OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON		ON(1)
OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF	OFF	OFF(0)
OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF		
OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF		
Port Number 0 HEX 00000	055	
	ĒXI	г

- 7) 單擊"Digital Input"項目並從"Port Number"選擇 Port1 後,確認 DI 0、
 - 2、4、6 通道將顯示 ON(紅燈)的狀態。

1	0 PCI-D	128 (CA	ARD ID:	0)	6					_		×
Ana	Analog Input Analog Output Digital Input Digital Output Timer/Counter								MIS	C.		
	_											
	7	6	5	4	3	2	1	0	1			
8											ON(1)	
									ļ	7	0	,
						•				U	OFF(0	9
		-	$\overline{}$	-		$\overline{}$	$\overline{}$	-	J			
		•	•	Ψ.		•	•	Ψ.				
									1			
		•	•	•		•	•	•				
	_											
	Port	Numb	er 1		-	HE	EX 🖸	00000)55			
	_		,			,	,					
								ſ		Ē	ат	