



產品包裝內應包含下列配件



🔔 注意: 建議使用獨立網卡 · 請勿連接至外部網路上以免造成網路風暴 ·

確認模組上燈號顯示是否正常





<u>ESI</u>檔案

至官方網站下載最新版本的 ESI 檔案(ICPDAS ECAT-2000_AO.xml)

<u>http://ftp.icpdas.com/pub/cd/fieldbus_cd/ethercat/slave/ecat-2000/software/</u>

安裝 ESI 檔案

複製 ICPDAS ECAT-2000_AO.xml 檔案至 EtherCAT Master 工具的資料夾

軟體名稱	預設路徑
Beckhoff EtherCAT Configuration	C:\EtherCAT Configurator\EtherCAT
Beckhoff TwinCAT 3.X	C:\TwinCAT\3.x\Config\lo\EtherCAT
Beckhoff TwinCAT 2.X	C:\TwinCAT\lo\EtherCAT

使用 EtherCAT Master 軟體(以 Beckhoff TwinCAT 2.X 為例)來操作





在左側視窗可以找到正確的 ECAT-2000 模組



接線技巧



接線圖

模組	Voltage Output	
ECAT-2024 ECAT-2028	← I ↓ ↓ ↓ Load ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	



http://www.icpdas.com/root/product/solutions/industrial_communication/fieldbus/ethercat/io_module/ecat-2024_tc.html http://www.icpdas.com/root/product/solutions/industrial_communication/fieldbus/ethercat/io_module/ecat-2028_tc.html

相關文件:

ftp://ftp.icpdas.com/pub/cd/fieldbus_cd/ethercat/slave/ecat-2000/

ESI:

http://ftp.icpdas.com/pub/cd/fieldbus_cd/ethercat/slave/ecat-2000/software/

DP-665 產品網頁(選購品): http://www.icpdas.com/products/Accessories/power_supply/dp-665.htm