

V6.0 / 2023年12月

產品內容

UA I/O 產品內容包括本『快速上手指南』以及下列配件:



技術資源

如何在 ICP DAS 網站上搜索 軟體、手冊和規格:

● 行動版網站





1. 前置作業準備

- 1. 電腦: PC/NB 可連接網路與設定網路
- 2. 乙太網路集線器 (Ex: NS-205A 或 PoE 型 NSM-208SE)
- 3. 電源供應設備: +12 ~ +48 VDC (Ex: MDR-60-24)

2. 硬體連接

UA I/O 模組配有標準的網路接口 RJ-45,可透過網路集線器/交換器 (PoE 型集線器見圖 2) 與 PC 連接,也可直接連到 PC 的網路接口。接上電源後,開機程序約等待【1分鐘】,待 "RUN" 燈開始運作則代表開機完成,可進行連線與設定。(一分鐘後 "RUN" 燈,間隔一秒閃爍,表示模組內的 SD 卡接觸異常)





3. 網路連線

	U-75xx 系列出廠預設值									
	IP 地址	192.168.255.1	客戶配合案場需							
網路通訊	子網路遮罩	255.255.0.0	修改 U-75xx 的							
	閘道	192.168.1.1] 網路設定值。							
Web UI	帳號	root	客戶登入後,須							
帳號密碼	密碼	root	才能繼續使用。							

將 PC 的網路設定修改為與 U-75xx 相同網路區段。
 (請先記下 PC 網路設定值,再進行修改,後面須恢復設定)
 例如:

IP 位址	192.168.255.10
子網路遮罩	255.255.0.0
預設閘道	192.168.1.1

 確認 U-75xx 與 PC 已透過網路連線。開啟 PC 端網路瀏覽器 (Ex: Chrome, IE …),在網址列輸入 192.168.255.1,出現 Web UI 登入頁面,以預設 Web UI 帳/密 root / root 登入。

$\leftarrow \rightarrow \mathbb{C} \triangle \odot 192.168.255.1$	G 🚳 🐱 🟠 🖬 🖸 G 🛩 🧓
UA I/O ICP DAS CO,. LTD.	 帳號: root 密碼: •••• 語系: 繁體中文 ▼ 登入

- 3. 登入成功後先到【**系統設定】→【帳號設定】修改帳號密碼**,
 - 因資安設計,未修改預設帳號密碼,則無法使用其他功能。

	A I/O DAS CO,. LTD.			
系統設定	模組設定	OPC UA 設定	MQTT 設定	進階設定
總覽		帳號設定		
網路設定			使用者名稱	root
時間設定			क्रि रह	
帳號設定			~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	
韌體設定			確認密碼	••••
Web Server	設定			
				儲存

4. 再到【系統設定】→【網路設定】>【網路設定(LAN)】 根據客戶實際網路環境更改網路 IP 設定值。

系統設定	OPC UA 設定	MQTT 設定		
總覽	網	路設定 (LAN	1)	
網路設定			連線模式	● 指定IP位址 ● 自動取得IP位址(DHCP)
時间設定			IP地址	192 · 168 · 81 · 252
I/O 設定			子網路遮罩	255 255 0 0
I/O狀態 韌體設定			閘道	192 · 168 · 1 · 1
			MAC 位址	aa:bb:cc:ee:ff:ff
				儲存

5. 儲存成功,恢復 PC 原網路設定值,在瀏覽器網址列輸入新設的 IP/帳/密,即可登入 U-75xx 的 Web UI 進行專案設定。

● AI/AO 跳線設定

Jumper

若需要變更<u>類比(Analog)通道的跳線(Jumper) 設定</u>:

1 打開模組外殼、移開上面板,跳線就在靠近連接器的位置 Jumper 跳線位置圖

跳	線 Ju	mper	方向								
			0	Jun (需	nper 趵 汀開外			 開上面	面板	ā)	
Ĺ				Jun				₫			
	<u>U-75</u>	502M					U	-7528	Μ		
Channe	l Vir	ו1±	Vin0±		Chan	nel					
Jumper	· J	2	J1		Jump	ber					
		·									
Channe		Vin2	<u>2+</u>		Chan	nel	ν	//lout6	+	V/Io	out7+
Jumper	-	J3			Jump	ber		J1		,	J2
		[L	J-7517	′M-10			[1		
Channel	Vin8±	Vin7±	Vin6±	Vin5±	Vin4±	Vin3	8±	Vin2±	Vi	n1±	Vin0±
Jumper	J9	J8	J7	J6	J5	J4		J3	ļ	J2	J1
Channel					Vin9±						

J10

Jum 跳線 Jumper 方向	per 跳線位置圖
	Jumper 跳線位置
	(需打開外殼·移開上面板)
0 0	
	11_750AM

	U-7504M											
Channel	Vin3	Vin2	Vin1	Vin0	Vout3	Vout2	Vout1	Vout0				
Jumper	J4	J3	J2	J1	J8	J7	J6	J5				

	U-7524M										
Channel	Vout3+	Vout2+	Vout1+	Vout0+							
Jumper	J4	J3	J2	J1							

	U-7526M												
Channel	Vout1	Vout0	Vin5	Vin4	Vin3	Vin2	Vin1	Vin0					
Jumper	J8	J7	J6	J5	J4	J3	J2	J1					

	U-7517M											
Channel	Vin7±	Vin6±	Vin5±	Vin4±	Vin3±	Vin2±	Vin1±	Vin0±				
Jumper	J8	J7	J6	J5	J4	J3	J2	J1				

	U-7519ZM											
Channel	CH0±	CH1±	CH2±	CH3±	CH4±	CH5±	CH6±	CH7±	CH8±	CH9±		
Jumper	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	J9	J10		

2. 請依照電壓/電流和輸入/輸出型態為類比通道調整跳線位置

電壓輸入 Voltage Input 跳線表 (跳線出廠預設: 電壓)

電壓輸入 Voltage Input (Single-ended Mode)跳線表



電壓輸出 Voltage Output 跳線表



電流輸入 Current Input 跳線表



電流輸出 Current Output 跳線表



熱電偶輸入 Thermocouple Input 跳線表

