ICP DAS

iSN-81x系列

常見問題與解答

FAQ Version 1.00

ICP DAS Co., Ltd.

目錄

Q6:如何計算待測範圍總共需要使用幾個iSN-81x系列模組?	3
Q7:忘記iSN-81x-MTCP模組密碼,要如何重新設定?	4
Q8:欲設定iSN-81x-MTCP模組,但忘記了模組IP,要如何連線到設定網頁?	5

Q6:如何計算待測範圍總共需要使用幾個iSN-81x系列模組?

A6:先計算選用模組的量測範圍,再將待測範圍除以模組的量測範圍

如何計算量測範圍

型號	iSN-811C-MTCP	iSN-812-MTCP/MRTU	iSN-813-MTCP
	X: 60°	X: 110°	X: 90°
	D : S1 =1 : 1.15	D : S1 =1 : 2.86	D : S1 =1 : 2
FOV	Y: 60°	Y:75°	Y: 67°
	D : S2 =1 : 1.15	D : S2 =1 : 1.53	D : S2 =1 : 1.32

以iSN-813-MTCP模組為例,當距離D為3公尺時:

- ▶ S1=3*2=6公尺
- ➤ S2=3*1.32=3.96公尺
- ▶ 模組量測範圍=6*3.96=23.76平方公尺



如何計算模組所需數量

以iSN-812-MTCP模組為例,待測物為寬3公尺、高3公尺的貨架,當模組與待測物距離為1公尺時,使用兩個iSN-812-MTCP模組即可將大部分的待測面積覆蓋:

- ▶ 待測面積為3*3=9平方公尺
- ▶ iSN-812-MTCP量測面積2.86*1.53=4.3758平方公尺



A7:

1. 在iSN-81x-MTCP模組以一般模式運作時,將模組開關撥至"init"位置,點擊Login進入登入頁面



2. 在登入頁面輸入預設密碼:admin,即可重新設定密碼



Q8:欲設定iSN-81x-MTCP模組,但忘記了模組IP,要如何連線到設定網頁?

- A8: 在忘記模組IP時有兩種方法,可以連線到設定網頁,分別是使用eSearch Utility或是預設IP。
 - 1. 下載eSearch Utility,開啟後點擊Search Server,點選要連線的iSN-81xMTCP模組,點擊Web開啟設定網頁。

🥩 eSearch Utility [v1.3.0, Jul.25,	2022]		-	
File Server Tools	;				
Name	Alias	IP Address	Sub-net Mask	Gateway	MAC Addres
		132.100.233.100	233,233,0,0	132.100.233.234	00.00.00.02
<	1		2		>
Search Sei	ver Con	nfiguration (UDP)	Web	Exit	
Status					

2. 在iSN-81x-MTCP模組以一般模式運作時,將模組開關撥至"init"位置,模組IP會變更為預設IP,即可透過預設IP連線到設定網頁。

