Classification	UA-Series Chin						
Author	Eva Li	Version	2.0	Date	2024, 04	Page	1/2

如何恢復 UA 系列的出廠設定值與 Firmware 版本更新? (透過 Rotary Switch 旋轉鈕)

本文說明 UA 系列以硬體 Rotary Switch 旋轉鈕來設定的功能,包含恢復出廠設定值、Firmware 版本更新,功能設定自版本 1.0.0.3 起支援。原 Middleware 自 2019 年 V.1.0.0.3 起更名為 Firmware。

1.1. 恢復出廠預設值 (Rotary Switch: 8)

UA 系列請先連接網路線到實體設備(PC 或 Switch),再將 UA 硬體 Rotary Switch 轉至 8,可恢復出廠預設值,步驟如下。

 網路連接完成後·將 UA 硬體 斷電·再將硬體 Rotary switch 轉至 8。



- 2. 重新上電等待硬體蜂鳴器發出長音一聲,表示開始執行恢復出廠預設狀態。
- 等待約 3 分鐘·硬體蜂鳴器發出長音兩聲表示完成·再將硬體 Rotary switch 轉至 0。
 注意:

若蜂鳴器發出4聲短音,表示網路線沒接好,請檢查網路線並重新接好。

4. 再次將 UA 硬體斷電重開, 系統即已恢復出廠預設狀態, 出廠預設值如下。

UA 系列出廠預設值						
網路通訊	IP	LAN1: 192.168.255.1 LAN2: 10.0.0.1				
	遮罩	255.255.0.0	客戶配合案場需修改 UA 的網路設定值。 UA-2200 系列請以 LAN1 連線設定。			
	閘道	LAN1: 192.168.1.1 LAN2: 10.168.1.1				
Web UI 帳號密碼	帳號	root	客戶登入後,請儘快修改密碼,以保業			
	密碼	root	<mark>統安全。</mark> (帳密修改請見手冊 <u>第 5.1.4 節</u>)			

ICP DAS Co., Ltd. Technical Document

Cla	Classification UA-Series Chinese FAQ-Upd-001								
Aut	hor	Eva Li	Version	2.0	Date	2024, 04	Page	2/2	
1.2. 版本更新 - 透過 USB 插孔進行 (Rotary Switch: 9)									
UA .	UA 系列硬體 Rotary switch 轉至 9 時,可透過 USB 插孔更新 Firmware 版本,步驟如下。								
注意	<mark>注意:</mark> 系統版本更新完成後 [,] 只會保留該 UA 系列控制器最後的網路環境設定值 (IP,遮罩,閘 道) [,] 其餘恢復出廠設定 [。]								
1.	1. 將 UA 硬體處於斷電狀態,並將硬體 Rotary switch 轉至 9。								
2.	下載 UA 硬約	體對應型號 Firn	nware 韌舞	體封裝檔。					
	UA 系列下載中心 (Download Center): <u>http://www.icpdas.com/tw/download/index.php?nation=US&kind1=&model=&kw=ua-</u>								
3.	3. 储存對應型號 Firmware 封裝檔到已格式化為 FAT32 的 USB 隨身碟,並插入 UA 的 USB 插槽。								
4.	重新上電等待硬體蜂鳴器發出長音一聲,表示開始執行透過 USB 插孔更新 Firmware。								
5.	. 等待約 3 分鐘·蜂鳴器發出長音兩聲·表示執行完成·將硬體 Rotary switch 轉至 0。								
	注意:								
	若蜂鳴器發出 2 聲短音,表示 USB 沒接好,請重新檢查並接好 USB。								
6.	再次將 UA ৰ	硬體斷電重開 ·	系統即可]完成版本更新	f۰				

ICP DAS Co., Ltd. Technical Document