# J1939/Modbus Slave 閘道器

# 常見問題集

Version 1.2

(適用 GW-7228/GW-7238D)

目錄

問 01	:	如何解決 CAN Bus Transmission Fail 的問題? 2
問 02	:	如何解決 CAN Bus-Off 的問題?2
問 03	:	為何閘道器無法送出 J1939 封包?2
問 04	:	如何回復出廠預設值?3
問 05	:	J1939 協定的鮑率是多少?3
問 06	:	閘道器時接上 J1939 設備之 CAN-H/CAN-L 兩端是否需要加上終端電阻 120Ω? 3
問 07	:	請說明 Utility「J1939」區域之 Device Name 與 Network Address Configuration。 4
問 08	:	J1939 Input/Output Table 之地址與設備有什麼關聯?5
問 09	:	讀取發動機之轉速、溫度與壓力等資訊,是要設定 Input 還是 Output Table?5
問 10	:	可以提供常用之 J1939 Input Table 設置以便於取得發動機送出之數據嗎?6
問 11	:	J1939 Input/Output Table 設定範例說明?6
問 12	:	若不知引擎位址,如何從引擎取得參數數據?8
問 13	:	如何設定閘道器以送出引擎的轉速(engine speed)命令?

## 問 01:如何解決 CAN Bus Transmission Fail 的問題?

## 答 01:

確認已接上 CAN bus 總線,且連接至端子座正確的 Pin 腳位。GW-7228 的 CAN bus 接線要注意如下:



## 問 02:如何解決 CAN Bus-Off 的問題?

## 答 02:

請確認 GW-7228/GW-7238D 與其他 J1939 設備間的 CAN bus 接線無短路。

## 問 03:為何閘道器無法送出 J1939 封包?

## 答 03:

- 1. 請確認 Modbus 暫存器(42009)「Start/Stop sending J1939 output messages」的數值為 0。
- 2. 請確認 J1939 Output Table 項目的 Update Rate 欄位數值不為零。

## 問 04:如何回復出廠預設值?

#### 答 04:

1. 上電 GW-7228/GW-7238D。



Ethernet 通訊:在相同網段內,使用 IP 位址 192.168.255.1 與 GW-7238D 連線。

#### 問 05: J1939 協定的鮑率是多少?

答 05:

根據 J1939-11 規範, J1939 通訊報率是 250K bps。

## 問 06:閘道器時接上 J1939 設備之 CAN-H/CAN-L 兩端是否需要加上終端電阻 120Ω?

#### 答 06:

需視現場情況而定。通常可以使用示波器檢測 CAN bus 訊號,根據訊號波形決定是否需要加電阻,請參考以下圖示說明。

• 若 CAN bus 訊號波形如下圖,建議加上終端電阻。



• 承上加上終端電阻後 · CAN bus 訊號波形改善如下。



## 問 07:請說明 Utility「J1939」區域之 Device Name 與 Network Address Configuration。

		- Network Address Configuration
Network Address:	Device Name: 8FFEFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF	Add 1
🔽 Auto Transmission	🗖 Swap I/O Words 🛛 🔽 CAN Bus-Off Reset	
Check Destination Address	🔽 Swap I/O Bytes	

### 答 07:

### Device Name

此設備名稱(Device Name)並非連接 J1939 閘道器之 J1939 設備名稱,而是閘道器本身之設備名稱,所以一般情況不必去更動它,不影響通訊功能。

### • Network Address Configuration

此為 J1939 閘道器本身之 J1939 網路位址。J1939 閘道器為避免與 CAN 總線上其他 J1939 設備位址衝突,可在此欄位設定多個備用位址(最多 20 組)供 J1939 閘道器使用,當發現衝 突時 J1939 閘道器會自動選用設定列表中其他的位址,確保正常通訊。

引 08:J1939 Input/Output Table 之地址與設備有什麼關聯?												
Regist	ter Offset	Data Length	PGN	Pr	iority	Add	ress	Update Rate	e Mes	sage Offse	t	
	4	2	65271		urce	Addres		1020		4		
_J1939 h	nput Table				urce	Addres						
Input	Register	Data Lengt	h PGN		Sou	rce Addr	Up	odate Rate	Messa	ge Off 🔺	A	Idd
0		1	65262	2		0		1000		0	Ma	difu
2		2	65262	)		0		1010		2		лану
4		2	65271			0		1020		4	De	elete
6		1	65263	3		0		1030		0		,10.00
8		1	65263	2		0		1040		<u>۲</u>		
<					-D/	stinatio	n 1	ddross		>		
_J1939 C	utput Tab	le				Sunatio		l			-	
Outpu	ıt Reg	Data Length	PGN	Prio	ority	Destinatio		Update Ra	Mess	age O	A	ldd
0		2	61442	3	3	0		10		5	Mo	odify

#### 答 08:

J1939 閘道器可接收 J1939 設備發送過來的封包,或者對 J1939 設備送出 J1939 封包。 所以:

- J1939 Input Table 是設定接收 J1939 設備發過來之 J1939 封包,該「Address」欄位指的 就是 Source Address 欄位,即 J1939 設備的地址。
- J1939 Output Table 是設定對 J1939 設備送出的 J1939 封包,該「Address」欄位指的就
  是 Destination Address 欄位,即 J1939 設備的地址。

## 問 09:讀取發動機之轉速、溫度與壓力等資訊,是要設定 Input 還是 Output Table? 答 09 :

請參考「**問 10**」之 J1939 input table 設定,以及 Modbus register comparison table。

這些配置資訊(發動機轉速、溫度和壓力等)都要添加在 J1939 Input Table 內,是「接收」 從發動機輸出的 J1939 訊息。

發動機手冊標示的 J1939 PGN/SPN Tx Signal · 是發動機 ECU(電控單元)對外發出之 J1939 訊息 · 要設置於閘道器之 J1939 Input Table ·

發動機手冊標示的 J1939 PGN/SPN Rx Signal · 是發動機 ECU 可接收的 J1939 訊息 · 要設 置於閘道器之 J1939 output Table 。

每個 PGN 訊息(封包)是由數個 SPN 項目組成。

## 問 10:可以提供常用之 J1939 Input Table 設置以便於取得發動機送出之數據嗎?

## 答 10:

## 請參考以下 J1939 input table 設定,以及 Modbus register comparison table。

#### Modbus Register comparison table

Item	Parameter Name	Modbus Data Offset (From 0)	Data Length	PGN (DEC)	J1939 Data Offset (0~7)	SPN (DEC)	Data Resolution	Data Offset	Modbus Input Registers
1	Engine Coolant Temperature	0	1	65262	0	110	1 deg C/bit	-40 deg C	30001
2	Engine Oil Temperature	2	2	65262	2	175	0.03125 deg C/bit	-273 deg C	30002
3	Battery Potential	4	2	65271	4	168	0.05 V/bit	0 V	30003
4	Engine Oil Pressure	6	1	65263	3	100	4 kPa/bit	0	30004
5	Engine Speed	8	2	61444	3	190	0.125 rpm/bit	0	30005
6	Engine Coolant Pressure	10	1	65263	6	109	2 kPa/bit	0	30006
7	Engine Coolant Level	12	1	65263	7	111	0.4 %/bit	0	30007
8	Engine Fuel Delivery Pressure	14	1	65263	0	94	4 kPa/bit	0	30008
9	Engine Total Hours of Operation	16	4	65253	0	247	0.05 hr/bit	0	30009 30010

### • GW-7228/GW-7238D Utility 內的 J1939 Input Table 設定

Register Offset	Data Length	PGN Pr	iority Add	ress Update Ra	te Message Offset	
J1939 Input Table						
Input Register	Data Length	PGN	Source Addr	Update Rate	Message Off. 🔺	Add
0	1	65262	0	1000	0 =	Modify
2	2	65262	0	1000	2	
4	2	65271	0	1000	4	Delete
6	1	65263	0	1000	3 _	
8	2	61444	0	1000	3	
10	1	65263	0	1000	6	
12	1	65263	0	1000	7	
14	1	65263	0	1000	0	
16	4	65253	0	1000	0	

另外·也建議查看在 Utility 資料夾內的「J1939\_PGN\_Modbus\_Comparison.pdf」檔案·以及 utility 載入「GW7228\_BasedJ1939PGN.txt」設定檔來瞭解 J1939 Input Table 設定。

## 問 11: J1939 Input/Output Table 設定範例說明?

## 答 11:

1. J1939 Output Table 設定範例說明,請參考「問 13」。

## 2. J1939 Input Table 設定範例說明

以「讀取」發動機「轉速」為例,發動機「轉速」位於發動機發出之 J1939 PGN 61444 封包內之 SPN 190項目。PGN 61444為 Electronic Engine Controller 1 (EEC1),封包內容如下表 1。 我們要讀取 PGN 61444 的 SPN 190 (Engine Speed)項目,位於該 PGN 封包的第 4、5 byte (Start Position 4~5),資料長度為 2 bytes。取得發動機轉速值為整數值,需要乘以換算值 (Resolution)才可以得到實際物理量,請參考下表 2 中之 Resolution。可以從 J1939 設備手冊了解其所支援的 PGN 與內容說明。

Start Position	Length	Parameter Name	SPN
1.1	4 bits	Engine Torque Mode	899
1.5	4 bits	Actual Engine - Percent Torque High Resolution	4154
2	1 byte	Driver's Demand Engine - Percent Torque	512
3	1 byte	Actual Engine - Percent Torque	513
4-5	2 bytes	Engine Speed	190
6	1 byte	Source Address of Controlling Device for Engine Control	1483
7.1	4 bits	Engine Starter Mode	1675
8	1 byte	Engine Demand – Percent Torque	2432

表1、PGN61444 封包內容

Note: PGN 61444 Transmission Repetition Rate: engine speed dependent.

2 bytes						
0.125 rpm/bit, 0 offset						
0 to 8,031.875 rpm						
Same as Data Range						
Measured						
61444						

表 2、SPN 190 Engine Speed

在 J1939 Input Table 添加一個項目,以接收 PGN 61444 -SPN 190 (Engine Speed),並規 劃對應至 Modbus Input Register 第一個位址 30001,供 Modbus master 讀值,設置畫面如 下:

Г	J1939 Input Table -					
	Input Register	Data Length	PGN	Source Addr	Update Rate	Message Off
	0	2	61444	255	20	3
ll						
lł						
Ľ						

圖 1、J1939 Input Table 設置讀取轉速

其中欄位設置說明如下:

- Input Register: 單位 Byte,從 0 起始的地址。即是該項目對應在 Modbus Input Register (Word, 2 bytes)的起始位置。在此設定為 0,等於在 Modbus 30001 地址 (0~1 byte); 若設為 2,就是在 30002 地址 (2~3 byte),以此類推。
- Data Length: 單位 Byte,此項目之資料長度。在此設定為 PGN SPN 190 項目的 Length = 2 bytes。連同上一個 Input Register 設定來看,就是對應至 Modbus Input Register 的

30001 位址,也就是 0~1 byte。

- PGN: PGN 號碼,在此設定為 61444。
- Source Address: 接收發送此 PGN 的 J1939 設備(源)位址。若不知 J1939 設備位址,可 設定為 255, GW-7228 會處理送出之該 PGN(61444)訊息的所有 J1939 設備位址。
- Update Rate: 單位 ms。對應於「Transmission Repetition rate」,目前說明為 engine speed dependent,可依發動機手冊說明設定其值。在此設定 20 ms。
- Message Offset: 單位 byte,(從 0 起始)。對應於「Start Position」。Engine Speed(SPN 190) 是 PGN61444 第 4 個 byte 的位置, Message Offset(0-index)欄位要設定為 4 1 = 3。

使用 Modbus Master 讀取閘道器之 Modbus 暫存器 30001 位址,可得發動機轉速整數 值。轉換為實際物理量需乘以比例值(Resolution)如前表 2 所列。

## 問 12:若不知引擎位址·如何從引擎取得參數數據?

#### 答 12:

J1939 input table 的 Source Address 只對應於 J1939 網路上該位址的設備·閘道器收到的封 包必須符合 Input Table 項目中的 PGN 與 Source Address 條件·才會被接受·當 Source Address 定為 255 時·符合該 PGN 的所有 Source Address 封包都會被接受。若不知引擎位址·可以 設定 Source Address = 255。

–J1939 Input Table					
Input Register	Data Length	PGN	Source Addr	Update Rate	Message Off. 🔺
0	1	65262	255	1000	0 =
2	2	65262	255	1000	2
4	2	65271	255	1000	4
6	1	65263	255	1000	3 🚽
			^	4000	<u>۱</u>

# 問 13:如何設定閘道器以送出引擎的轉速(engine speed)命令?

## 答13:

請參考發動機的手冊以了解其支援的 J1939 訊息。以下是設定引擎轉速命令範例。

## a. TSC1 - PGN 0, SPN 898 (Requested Speed, 轉速命令)

引擎轉速命令欄位(Requested Speed, SPN 898)位於 PGN 0 訊息的第 2 個與第 3 個 Byte<sup>,</sup>如 下表所示。

TSC1 (Torque/Speed Control #1)		Parameter Group	0
Transmissio	n Rate	20 ms	
Data Length	8	Default Priority	3
Identifier (hex) 0C 00 00 03			
Start Position Length		Parameter Name	SPN
1.1	2 bits	Override Control Mode	695
1.3	2 bits	Requested Speed Control Conditions	696
1.5	2 bits	Override Control Mode Priority	897
2, 3 2 bytes		Requested Speed	898
4 1 byte		Requested Torque	518
5-8	4 bytes	Not defined	

## b. 設定 J1939 Output Table

Identifier = 0C000003h · 其中 03h 代表閘道器的位址 · 所以 utility 的"Network Address Configuration"應設定為 3 · 另外 · 也要選擇"Auto Transmission"核取方塊 ·

-11939				– Network Ad	dress Corfiguration ——
Network Address: 3	Device Name: CFFEFFFFFFFFFFFFFFF		Edit	1 -	8 d d
🔽 CAN Bus-Off Reset	🔲 Swap I/O Words	🔽 Auto T	ransmission		
🔲 PDU1 Check Destination Address	🔲 Swap I/O Bytes				Remove

### J1939 Output Table 可以新增以下項目:

Output Register	Data Length	PGN	Priority	Destination Address	Update Rate	Message Offset
0	8	0	3	0	20	0

關於這些參數可以參考手冊以取得詳細的說明。PGN 0 的資料欄位(payload (8 bytes))對應 於閘道器的 Modbus Holding registers 40001 ~ 40003 (根據 Output Register = 0 與 Data Length = 8)。

11020 Output Tab	1.						•
Output Reg	Data Length	PGN	Priority	Destinatio	Update Ra	Message O	Add
0	8	0	3	0	20	0	Modify
							Delete

將 Utility 的設定下載至閘道器讓設定生效後 ([File]=>[Download Parameter]), 閘道器隨即開始持續送出 PGN 0 封包。

### c. 設定引擎轉速(Requested Speed)

下表標示引擎轉速(Requested Speed) 2 bytes 數值與實際物理量的比例常數, 2 bytes 數值 乘以 0.125 即是 RPM。換言之, RPM 數值乘以 8 即是 2 bytes 數值。

Parameter	PGN	SPN	Offset	Data Length	Update Rate	Scaling	Range
Control Mode	0	695	0 bits	2 bits	10ms		
Control Condition	0	696	2 bits	2 bits	10ms		
Control Priority	0	897	4 bits	2 bits	10ms		
Requested Speed / Speed Limit	0	898	1 byte	2 bytes	10ms	0.125 RPM/bit 0 RPM offset	0 – 8031.875 rpm
Requested Torque / Torque Limit	0	518	3 bytes	1 byte	Toms	1 %/bit -125 % offset	-125 - 125 %

若要設定 1000 rpm · 則是 1000 x 8 = 8000 ° 8000 的 16 進位 big endian 表示為 **1F40**h · little endian 表示則為 **401F**h · 即是 Byte 2 ~Byte 3 的數值 · 如下表所示:

Identifier	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	Byte 8
0C000003	01	40	1F	00	FF	FF	FF	FF

使用 Modbus FC16 命令對閘道器設定 1000 rpm 引擎轉速:

(16 進位) 01 10 00 00 00 04 08 01 40 1F 00 FF FF FF FF 35 89

Command	
01 10 00 00 00 04 08 01 40 1F 00 FF FF FF FF	Send Command
Commands 🔽 With CRC Responses	
01 10 00 00 04 08 01 40 1F 00 FF FF FF 🔨 01 10 00 00 00 04 C1 CA FF 35 89	~
Clear Lists	Exit Program

下圖顯示閘道器所送出之 J1939 PGN 0 封包。

-CAN1	RecvM	sg		⊛ So	croll I	Mode	0	Over	Write	Mode			Scrolling
No	MODE	ID(hex)	RTR	DLC	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	TimeStamp(sec)
832	/ 1	C000003	0	8	01	40	1F	00	FF	FF	FF	FF	5394.6317
832	3 1	C000003	0	8	01	40	1F	00	FF	FF	FF	FF	5394.6515
832	9 1	18EA0003	0	3	04	FO	00						5394.6593
833	) 1	C000003	0	8	01	40	1F	00	FF	FF	FF	FF	5394.6717
833	1	C000003	0	8	01	40	1F	00	FF	FF	FF	FF	5394.6915
833	2 1	C000003	0	8	01	40	1F	00	FF	FF	FF	FF	5394.7116
833	3 1	C000003	0	8	01	40	1F	00	FF	FF	FF	FF	5394.7325
8334	1	C000003	0	8	01	40	1F	00	FF	FF	FF	FF	5394.7523