

如何讓 PROFINET IO 設備上電時就有 IP


1. 請將 PC 與 PROFINET IO 設備透過 Ethernet 連線，並且 PROFINET IO 設備不要和 PROFINET 控制器(主站)連線




2. 雙擊 PFN_Tool.exe




3. PFN_Tool.exe 版本需在 V1.33 以後




4. 勾選“ Set Permanent Name” 和“ Set Permanent IP”




5. 點擊 Search 搜尋 PROFINET IO 設備




6. 雙擊要設定的 PROFINET IO 設備




7. 輸入 IP、Mask、Gateway，然後點擊“ Set”



8. 點擊確定



9. 關閉“ Device Basic Configuration” 視窗



10. 重啟 PROFINET IO 設備

11. 點擊“ Search Start” 再次搜尋 PROFINET IO 設備。

PROFINET IO 設備已有 IP Address

