

分类/Classification	□ tDS	⊠ tGW			PDS E] tM-752N
	□ I/O Ca	rd	□ VXC Card	□ VxComm] Other
作者 /Author	Mike Cho	bu	日期 /Date	2020-06-22	编号/NO.	FAQ054

问题:如何经由以太网络从单一 Modbus RTU Master 设备来存取多个

Modbus RTU Slave 设备?



答:

使用 Pair-connection 功能可以让上位机 (Modbus RTU Master) 经由 Ethernet 网络来存取远程的 Modbus RTU Slave 设备。目前 Pair-connection 功能只支持一对一连结,所以存取多个 Salve 设备时需 要多组 Pair-connection,且上位机区域的 tGW-700 模块需与上位机接在同一个 RS-485 网络上。

Modbus Settings 中 Virtual ID Range 的设定,可用于限制存取的远程设备 ID。如此,tGW-700 模块 将会略过不在范围内 ID 的讯息。例如上面应用图架构中,tGW-715i #1 模块处理 ID 为 1 的讯息,tGW-725i #3 模块处理 ID 为 2 和 3 的讯息...以此类推。因此,远程的 Slave 设备只会接收到自己所需 的讯息,这样大大降低了以太网络的流量,也减少了 Salve 设备的负载。

Modbus **Port Settings Pair-Connection Settings** COM Settings 型号 Virtual ID **Application** Port Baud Data Network Remote Remote Rate Format Range Mode **Protocol Server IP TCP Port** Master 设备的 tGW-715 #2 tGW-715i #1 Port1 1 to 1 Client ТСР 502 IP 地址 Baud Rate 及 Port1 Data Format 2 to 2 tGW-725 #4 502 tGW-725i #3 TCP Client Port2 如:9600,8N1 3 to 3 IP 地址 503 Slave 设备的 1 to 247 tGW-715 #2 Port1 Server ---Baud Rate 及 Port1 tGW-725 #4 Data Format 1 to 247 Server --Port2 如:115200,8N1

下表为此架构 tGW-700 #1 到 #4 模块的 Pair-connection 设定及 Virtual ID Range 映像配置:

注意: 在此应用架构下, Master 区建议使用 tGW-700i 隔离型模块,确保硬件可以稳定运作。如果使用 tGW-700 非隔离型模块,请使用 DC 供电而不是 PoE 供电。

步骤 1: 请先确认您的 tGW-700 模块功能及网络联机是正常运作的,详细启动 tGW-700 模块及网络配置设定,请参考至 tGW-700 快速入门指南。



Η'A

下载快速入门指南

						×
File Server Tools	5					
		10.4.11	<u></u>	0.1		
Name	Allas	IP Address	Sub-net Mask	Gateway	MAC Address	;
tGW-715i RevB	#1	10.0.8.25	255.255.255.0	10.0.8.254	00:0d:e0:71:5	50:0
tGW-715 RevB	#2	10.0.8.26	255.255.255.0	10.0.8.254	00:0d:e0:72:	50:0
tGW-725i RevB	#3	10.0.8.27	255.255.255.0	10.0.8.254	00:0d:e0:80:2	2e:7
tGW-725 RevB	#4	10.0.8.28	255,255,255,0	10.0.8.254	00:0d:e0:81:2	e:7
		TOTOTOTEO	LUUILUUILUUIU	TOTOTOLEOT	0010010010111	
<						>
	1					
Search Ser	rver Con	figuration (UDP)	C Web	Exit		
Status						11



下面将以配置 tGW-725i #3 及 tGW-725 #4 模块为详细操作步骤范例:

步骤 2: 在浏览器的网址列中输入 tGW-725i #3 的 IP 地址来进入它的配置网页 (使用原厂默认密码 "admin"来登入)。

步骤 3: 确认 tGW-700 模块 Firmware 版本为 v2.0.1 [Jan. 16, 2020] 或更新版本。 如, Firmware 为旧版本 (版本为 v2.0.1 [Jan. 16, 2020] 之前),请务必更新您的 tGW-700 模块 Firmware 至最新版本,详细 Firmware 更新方式,请参考至 tGW-700 Firmware Update 说明文件。



将 tGW-725i #3 模块设定为 Client Mode

步骤 4: 单击 "Port1" 标签来进入 Port1 Settings 设定页面。





步骤 5: 依据您的 Modbus RTU Master 设备来设定适当的 Baud Rate 值、Data Format 值及 Modbus Protocol。

设定范例如下: Baud Rate (bps) "9600"、Data Size (bits) "8"、Parity "None"、Stop Bits (bits) "1"及 Modbus Protocol "Modbus RTU"。



Tiny Modbus Gateway

Home | Port1 | Port2 | Network | Filter | Monitor | Password | Logout

Port 1 Settings

Port S	ettings Current	Updated	Comment
Bau	ud Rate 115200	9600 (select 🔽)	bps (bits/second)
Da	ata Size <mark>8</mark>	8 🗸	bits/char
	Parity None	None 🗸	
S	top Bits 1	1 •	
Flow	Control None	None 🗸	
Remove	e Errors FE BE	 Parity Error Framing Error Break Error 	Clear RX FIFO data when serial errors.
Modbus S	ettings Current	Updated	Comment
Slave 7	Fimeout <mark>300</mark>	300	10 - 65000 ms (step 10), Default: 300
Char 1	Fimeout 4	4	4 - 15 bytes, Default: 4
Sile	nt Time 0	0	0 - 65000 ms (step 10), Default: 0
F	Protocol Modbus RTU	Modbus RTU 🖌	

步骤 6: 在 Port1 的 Modbus Settings 区块设定 Virtual ID Range。 设定范例如下: Virtual ID Range "2 to 2"。

Modbus Settings Current Updated	Comment
Slave Timeout 300 300	10 - 65000 ms (step 10), Default: 300
Char Timeout 4	4 - 15 bytes, Default: 4
Silent Time 0 0	0 - 65000 ms (step 10), Default: 0
Protocol Modbus RTU Modbus RTU V	
Virtual ID Range 1 - 247 2 to 2	Range: 1 to 247. Note: Gateway skips the Modbus messages if its ID is NOT in the specified range.
Virtual ID Offset 0	Offset: -246 to 246, No change=0. For example: Virtual ID = 1 to 10, offset = 10, then physical Slave ID = 11 to 20. Virtual ID = 31 to 40, offset = -10, then physical Slave ID = 21 to 30.

步骤 7: 在 Port1 的 Pair-connection settings 区块填入 Slave 设备信息,相关字段设定请参考至下表:

字段	Application Mode	Network Protocol	Remote Server IP	Remote TCP Port		
Pair-connection Settings		ТСР	10.0.8.28	502		
	Client	tGW-725 #4 模块的				
		Modbus Protocol、 IP address、 TCP port。				



步骤 8: 单击 "Submit" 按钮来完成设定。

Pair	Connection Settings (Master/Slave Mode)	Current	Updated	Comment
	Application Mode	Server	Client 🗸	Server=Slave, Client=Master
	Network Protocol	TCP	TCP 🗸	
	Remote Server IP	0.0.0.0	10 . 0 . 8 . 28	
	Remote TCP Port	502	502	
			Submit	

步骤 9: 单击 "Port2" 标签来进入 Port2 Settings 设定页面。

步骤 10: 依据您的 Modbus RTU Master 设备来设定适当的 Baud Rate 值、Data Format 值及 Modbus Protocol。

设定范例如下: Baud Rate (bps) "9600"、Data Size (bits) "8"、Parity "None"、Stop Bits (bits) "1"及 Modbus Protocol "Modbus RTU"。 ※步骤 9-10 可参考至步骤 4-5。

步骤 11: 在 Port2 的 Modbus Settings 区块设定 Virtual ID Range。 设定范例如下: Virtual ID Range "3 to 3"。

Modbus Settings	Current	Updated	Comment
Slave Timeout 3	300	300	10 - 65000 ms (step 10), Default: 300
Char Timeout 4	4	4	4 - 15 bytes, Default: 4
Silent Time	0	0	0 - 65000 ms (step 10), Default: 0
Protocol	Modbus RTU	Modbus RTU 🗸	
Virtual ID Range 1	1 - 247	3 to 3	Range: 1 to 247. Note: Gateway skips the Modbus messages if its ID is NOT in the specified range.
Virtual ID Offset 0	0	0	Offset: -246 to 246, No change=0. For example: Virtual ID = 1 to 10, offset = 10, then physical Slave ID = 11 to 20. Virtual ID = 31 to 40, offset = -10, then physical Slave ID = 21 to 30.

步骤 12: 在 Port2 的 Pair-connection settings 区块填入 Slave 设备信息,相关字段设定请参考至下表:

字段	Application	Network	Remote	Remote		
	Mode	Protocol	Server IP	TCP Port		
Pair-connection Settings		ТСР	10.0.8.28	503		
	Client	tGW-725 #4 模块的				
		Modbus Protocol、 IP address、 TCP port。				



步骤 13: 单击 "Submit" 按钮来完成设定。

Pair-Co (M	onnection Settings laster/Slave Mode)	Current	Updated	Comment
	Application Mode	Client	Client V	Server=Slave, Client=Master
	Network Protocol	TCP	TCP 🗸	
	Remote Server IP	0.0.0.0	10 . 0 . 8 . 28	
	Remote TCP Port	503	503	
			Submit	

步骤 14: 单击 "Home" 标签来确认 Port1 及 Port2 的设定是否正确。

Current port settings:

Port Settings	Port 1	
Baud Rate (bps)	9600,8N1	9600,8N1
Flow Control	None	None
Protocol	RTU	RTU
Slave Timeout (ms)	300	300
Char Timeout (bytes)	4	4
Silent Time (ms)	0	0
Read Cache (ms)	980	980
Connection Idle (Seconds)	180	180
Local TCP Port	502	503
Virtual ID Range	2-2	3-3
Virtual ID Offset	0	0
Pair-Connection Settings (Master/Slave Mode)	Port 1	Port 2
Application Mode	TCP Client	TCP Client
Remote Server IP	10.0.8.28	10.0.8.28
Remote TCP Port	502	503

将 tGW-725i #4 模块设定为 Server Mode

步骤 15: 在浏览器的网址列中输入 tGW-725i #4 的 IP 地址来进入它的配置网页 (使用原厂默认密码 "admin"来登入)。

步骤 16: 单击 "Port1"标签来进入 Port1 Settings 设定页面。





步骤 17: 依据您的 Modbus RTU Slave 设备来设定适当的 Baud Rate 值、Data Format 值及 Modbus Protocol。

设定范例如下: Baud Rate (bps) "115200"、Data Size (bits) "8"、Parity "None"、Stop Bits (bits) "1"及 Modbus Protocol "Modbus RTU"。

Port 1 Settings

Port Settings	Current	Updated	Comment
Baud Rate	115200	115200 (select 🗸)	bps (bits/second)
Data Size	8	8 🗸	bits/char
Parity	None	None 🗸	
Stop Bits	1	1 •	
Flow Control	None	None 🗸	
Remove Errors	FE BE	 Parity Error Framing Error Break Error 	Clear RX FIFO data when serial errors.
Modbus Settings	Current	Updated	Comment
Slave Timeout	300	300	10 - 65000 ms (step 10), Default: 300
Char Timeout	4	4	4 - 15 bytes, Default: 4
Silent Time	0	0	0 - 65000 ms (step 10), Default: 0
Protocol	Modbus RTU	Modbus RTU 🖌	

步骤 18: 在 Port1 的 Modbus Settings 区块设定 Virtual ID Range。 设定范例如下: Virtual ID Range "1 to 247"。(原厂设定值)

Modbus Settings Current	Updated	Comment
Slave Timeout 300	300	10 - 65000 ms (step 10), Default: 300
Char Timeout 4	4	4 - 15 bytes, Default: 4
Silent Time 0	0	0 - 65000 ms (step 10), Default: 0
Protocol Modbus RTU	Modbus RTU 🗸	
Virtual ID Range <mark>1 - 247</mark>	1 to 247	Range: 1 to 247. Note: Gateway skips the Modbus messages if its ID is NOT in the specified range.
Virtual ID Offset 0	0	Offset: -246 to 246, No change=0. For example: Virtual ID = 1 to 10, offset = 10, then physical Slave ID = 11 to 20. Virtual ID = 31 to 40, offset = -10, then physical Slave ID = 21 to 30.

步骤 19: 在 Port1 的 Pair-connection settings 区块,从 "Application Mode" 下拉式选单中,选择 "Server",然后单击 "Submit" 按钮来完成设定。



步骤 20: 单击 "Port2" 标签来进入 Port2 Settings 设定页面。

步骤 21: 依据您的 Modbus RTU Slave 设备来设定适当的 Baud Rate 值、Data Format 值及 Modbus Protocol。



步骤 22: 在 Port2 的 Modbus Settings 区块设定 Virtual ID Range。 设定范例如下: Virtual ID Range "1 to 247"。(原厂设定值)

Modbus Settings	Current	Updated
Slave Timeout	300	300
Char Timeout	4	4
Silent Time	0	0
Protocol	Modbus RTU	Modbus RTU 🖌
Virtual ID Range	1 - 247	1 to 247
Virtual ID Offset	0	0

Comment 10 - 65000 ms (step 10), Default: 300

4 - 15 bytes, Default: 4

0 - 65000 ms (step 10), Default: 0

Range: 1 to 247.

Note: Gateway skips the Modbus messages if its ID is NOT in the specified range. Offset: -246 to 246, No change=0. For example: Virtual ID = 1 to 10, offset = 10, then physical Slave ID = 11 to 20. Virtual ID = 31 to 40, offset = -10, then physical Slave ID = 21 to 30.

步骤 23: 在 Port2 的 Pair-connection settings 区块,从 "Application Mode" 下拉式选单中,选择 "Server", 然后单击 "Submit" 按钮来完成设定。

Pa	ir-Connection Settings (Master/Slave Mode)	Updated	Comment
	Application Mode Server	Server 🗸	Server=Slave, Client=Master
		Submit	

※步骤 20-23 可参考至步骤 16-19。

步骤 24: 单击 "Home" 标签来确认 Port1 及 Port2 的设定是否正确。

Current port settings:

Port Settings	Port 1	Port 2
Baud Rate (bps)	115200,8N1	115200,8N1
Flow Control	None	None
Protocol	RTU	RTU
Slave Timeout (ms)	300	300
Char Timeout (bytes)	4	4
Silent Time (ms)	0	0
Read Cache (ms)	980	980
Connection Idle (Seconds)	180	180
Local TCP Port	502	503
Virtual ID Range	1-247	1-247
Virtual ID Offset	0	0
Pair-Connection Settings (Master/Slave Mode)	Port 1	Port 2
Application Mode	TCP/UDP Server	TCP/UDP Server
Remote Server IP	-	-
Remote TCP Port	-	-

