

分類/Classification	□ tDS	□ tGW	PETL/tET/		PDS E] tM-752N
	□ I/O Ca	rd	□ VXC Card	□ VxComm	V	1 Other
作者 /Author	Mike Chou		日期 /Date	2020-06-16	編號 /NO.	FAQ052

問題: 如何使用多台ET-2200 / t(P)ET模組實現Pair-connection I/O控制?

答: (Note: 此文件適用於 ET-2200 與 t(P)ET 系列,以下內容以 ET-2200 作為代表)

ET-2200 模組的 Pair-connection 技術藉由 TCP/IP 或 UDP/IP,將 ET-2200 的 DIO 端口透過 Ethernet 鏡射到遠方 ET-2200 模組的 DIO 端口,以此達到遠距離控制 I/O 的應用技巧。下方將介紹 Pair-connection 的運作原理並分別以"一對多"與"多對一"的範例說明如何設定 ET-2200 模組。

模式/應用	一對多	多對一
PUSH	<u>範例1</u>	<u>範例2</u>
PULL	<u>範例3</u>	<u>範例4</u>

Pair-connection 模式 (PUSH、PULL、Disable)

基於 Modbus/TCP、UDP 協議與 ET-2200 的應用, ET-2200 的 Pair-connection 設定可分為 3 種模式:

<u>Push</u>

以此台 ET-2200 為 Master,讀取 Local DI 並傳送至 Remote DO (Slave)。 支援 TCP 或 UDP 傳輸 (Modbus TCP / UDP 協議)。

<u>Pull</u>

以此台 ET-2200 為 Master, 讀取 Remote DI (Slave) 並更新至 Local DO。 限定用 TCP 傳輸 (Modbus TCP 協議)。

<u>Disable</u>

停用該條 pair-connection 設定。



PUSH Mode (Local DI → Remote DO)

設定為 PUSH 模式時, ET-2200#1 為 Client (Modbus Master) 模式, ET-2200#1 將會讀取 Local DI 狀態並傳送至 Remote DO。

PUSH 模式的更新方式分為兩種情形:

1. 若 Local DI 狀態有變化,則 ET-2200#1 會立刻傳送更新封包。

2. 若 Local DI 狀態沒有變化,則 ET-2200#1 會根據 Scan Time 的設定,週期性地傳送封包。

Note: Remote DO (ET-2200#2)可用支援 Modbus TCP/UDP 的 Modbus Slave DO 裝置取代





範例 1 (PUSH Mode/一對多)

此範例將 ET-2200#1 作為本地端 DI 模組(Client/Master),藉由 Pair-connection 將 Local DI 狀 態傳送至多台遠方 DO 模組(Server/Slave) ET-2200#2、ET-2200#3,實現"一對多"控制 Remote DO 的應用。此例為一組 DI 對應多組 DO,一般應用多為一組 DI 對應一組 DO,請依實際需求調整。

下圖為 Local DI 狀態有變化的情況,當 Button 被按下時,ET-2200#1 模組立刻傳送更新封包至所有 Remote DO 模組。

若 Local DI 狀態沒有變化, ET-2200#1 依然會根據 Scan Time 的設定,週期性地傳送更新封包。





型號		設備資訊 odbus IP Port Net ID DI Number DI Addr DO Number DO Addr aster 10.0.8.101 502 1 2 0												
	Modbus	IP	Port	Net ID	DI Number	DI Addr	DO Number	DO Addr						
ET-2200#1	Master	10.0.8.101	502	1	2	0	-	-						
ET-2200#2	Slave	10.0.8.102	502	2	-	-	2	0						
ET-2200#3	Slave	10.0.8.103	502	3	-	-	2	0						

Pair-connection 設定 (PUSH)

Step 1 進入 ET-2200#1 的 Pair-Connection 頁面。



Step 2 於 ET-2200#1 頁面,將 ET-2200#2 設備加入 Pair-connection 列表#01,並點擊 Submit。

PUSH 模式下, DI 代表 Local DI, 應填入 ET-2200#1 設備資訊; DO 代表 Remote DO, 應填入 ET-2200#2 設備資訊。

Step 3 於 ET-2200#1 頁面,將 ET-2200#3 設備加入 Pair-connection 列表#02,並點擊 Submit。

PUSH 模式下, DI 代表 Local DI, 應填入 ET-2200#1 設備資訊; DO 代表 Remote DO, 應填入 ET-2200#3 設備資訊。

#	Mode	Remo	te IP			Remote Port	Net ID	Scan	Time	DI Coun	t DI /	Addr	DO Addr	TCP/UDP	Update
01	PUSH 🗸	10	. 0	. 8	. 102	502	2	1000	ms	2	0		0	TCP 🗸	Submit
02	PUSH 🗸	10	. 0	. 8	. 103	502	3	1000	ms	2	0		0	TCP 🗸	Submit

<u>Step 4</u> 將 ET-2200#1 設備斷電重啟,並測試 Pair-connection 功能。



範例 2 (PUSH Mode/多對一)

此範例將ET-2200#1、ET-2200#2 作為本地端 DI 模組(Client/Master),藉由 Pair-connection 將 Local DI 狀態傳送至同一台遠方 DO 模組(Server/Slave) ET-2200#3,實現 "多對一" 控制 Remote DO 的應用。

注意: ET-2200#1 與 ET-2200#2 鏡射到 ET-2200#3 的 DO Address 不可重疊,正常情況下,1 個 DO 點應只被 1 個 DI 控制。

下圖為 Local DI 狀態有變化的情況,當 Button 被按下時,ET-2200#1、ET-2200#2 模組立刻傳 送更新封包至 Remote DO 模組。

若 Local DI 狀態沒有變化, ET-2200#1、ET-2200#2 依然會根據 Scan Time 的設定,週期性地傳送 更新封包。



Button 1



型號					設備資訊			
	Modbus	IP	Port	Net ID	DI Number	DI Addr	DO Number	DO Addr
ET-2200#1	Master	10.0.8.101	502	1	2	0	-	-
ET-2200#2	Slave	10.0.8.102	502	2	2	0	-	-
ET-2200#3	Slave	10.0.8.103	502	3	-	-	4	0

Pair-connection 設定 (PUSH)

Step 1 分別進入 ET-2200#1 的 Pair-Connection 與 ET-2200#2 的 Pair-Connection 頁面。

Ethernet I/O Module Home | Network | I/O Settings | Sync | PWM | Pair | Filter | Monitor | Password | Logout MQTT (Topics: DO | DI)

Step 2 於 ET-2200#1 頁面,將 ET-2200#3 設備加入 Pair-connection 列表#01,並點擊 Submit。

PUSH 模式下, DI 代表 Local DI, 應填入 ET-2200#1 設備資訊; DO 代表 Remote DO, 應填入 ET-2200#3 設備資訊。

ET-2200#1 DI0 \ DI1 ← → ET-2200#3 DO0 \ DO1

#	Mode	Re	mote IP			Remote Port	Net ID	Scan Tin	ne	DI Count	DI Addr	DO Addr	TCP/UDP	Update
01	PUSH 🗸	10	. 0	. 8	. 103	502	3	1000	ms	2	0	0	TCP 🗸	Submit

Step 3 於 ET-2200#2 頁面,將 ET-2200#3 設備加入 Pair-connection 列表#01,並點擊 Submit。

PUSH 模式下, DI 代表 Local DI, 應填入 ET-2200#2 設備資訊; DO 代表 Remote DO, 應填入 ET-2200#3 設備資訊。

ET-2200#2 DI0 \ DI1 ← → ET-2200#3 DO2 \ DO3

# Mode	Remote	e IP			Remote Port	Net ID	Scan Tim	e	DI Count	DI Addr	DO Addr	TCP/UDP	Update
01 PUSH 🗸	10	. 0	. 8	. 103	502	3	1000	ms	2	0	2	TCP 🗸	Submit

Step 4 將 ET-2200#1、ET-2200#2 設備斷電重啟,並測試 Pair-connection 功能。



PULL Mode (Remote DI → Local DO)

設定為 PULL 模式時, ET-2200#1 為 Client (Modbus Master) 模式, ET-2200#1 將會週期性 (Scan Time)詢問 Remote DI 裝置的 DI 狀態,並依照 Remote DI 裝置的響應更新 Local DO 狀態。 Note: Remote DI (ET-2200#2)可用支援 Modbus TCP 的 Modbus Slave DI 裝置取代





<u>範例 3 (PULL Mode/一對多)</u>

此範例將 ET-2200#1 作為本地端 DO 模組(Client/Master),藉由 Pair-connection 功能詢問多台 遠方 DI 模組(Server/Slave) ET-2200#2、ET-2200#3 的 DI 狀態,並依照 Remote DI 裝置的響應更 新 Local DO 狀態,實現"一對多"讀取 Remote DI 的應用。

注意: ET-2200#2 與 ET-2200#3 鏡射到 ET-2200#1 的 DO Address 不可重疊,正常情況下,1 個 DO 點應只被 1 個 DI 控制。

不論 Button 是否被按下, ET-2200#1 都會定時詢問獲取最新的 DI 狀態, 隨後更新本地端 DO 狀態。





型號					設備資訊			
	Modbus	IP	Port	Net ID	DI Number	DI Addr	DO Number	DO Addr
ET-2200#1	Master	10.0.8.101	502	1	-	-	4	0
ET-2200#2	Slave	10.0.8.102	502	2	2	0	-	-
ET-2200#3	Slave	10.0.8.103	502	3	2	0	-	-

Pair-connection 設定 (PULL)

Step 1 進入 ET-2200#1 的 Pair-Connection 頁面。

Ethernet I/O Module Home | Network | I/O Settings | Sync | PWM | Pair | Filter | Monitor | Password | Logout MQTT (Topics: DO | DI)

Step 2 於 ET-2200#1 頁面,將 ET-2200#2 設備加入 Pair-connection 列表#01,並點擊 Submit。

PULL 模式下, DI 代表 Remote DI, 應填入 ET-2200#2 設備資訊; DO 代表 Local DO, 應填入 ET-2200#1 設備資訊。

ET-2200#1 DO0 \ DO1 ← → ET-2200#2 DI0 \ DI1

Step 3 於 ET-2200#1 頁面,將 ET-2200#3 設備加入 Pair-connection 列表#02,並點擊 Submit。

PULL 模式下, DI 代表 Remote DI, 應填入 ET-2200#3 設備資訊; DO 代表 Local DO, 應填入 ET-2200#1 設備資訊。

ET-2200#1 DO2 \ DO3 ← → ET-2200#3 DI0 \ DI1

# Mode	Remote	e IP			Remote Port	Net ID	Scan Time	e	DI Count	DI Addr	DO Addr	TCP/UDP	Update
01 PULL 🗸	10	. 0	. 8	. 102	502	2	1000	ms	2	0	0	TCP 🗸	Submit
02 PULL 🗸	10	. 0	. 8	. 103	502	3	1000	ms	2	0	2	TCP 🗸	Submit

<u>Step 4</u> 將 ET-2200#1 設備斷電重啟,並測試 Pair-connection 功能。



<u>範例 4 (PULL Mode/多對一)</u>

此範例將 ET-2200#1、ET-2200#2 作為本地端 DO 模組(Client/Master),藉由 Pair-connection 功能詢問同一台遠方 DI 模組(Server/Slave)ET-2200#3 的 DI 狀態,並依照 Remote DI 裝置的響應 更新 Local DO 狀態,實現 "多對一" 讀取 Remote DI 的應用。此例為一組 DI 對應多組 DO,一般 應用多為一組 DI 對應一組 DO,請依實際需求調整。

不論 Button 是否被按下, ET-2200#1、ET-2200#2 都會定時詢問獲取最新的 DI 狀態, 隨後更新 本地端 DO 狀態。





型號					設備資訊			
	Modbus	IP	Port	Net ID	DI Number	DI Addr	DO Number	DO Addr
ET-2200#1	Master	10.0.8.101	502	1	-	-	2	0
ET-2200#2	Slave	10.0.8.102	502	2	-	-	2	0
ET-2200#3	Slave	10.0.8.103	502	3	2	0	-	-

Pair-connection 設定 (PULL)

Step 1 分別進入 ET-2200#1 的 Pair-Connection 與 ET-2200#2 的 Pair-Connection 頁面。

Ethernet I/O Module Home | Network | I/O Settings | Sync | PWM | Pair | Filter | Monitor | Password | Logout MQTT (Topics: DO | DI)

Step 2 於 ET-2200#1 頁面,將 ET-2200#3 設備加入 Pair-connection 列表#01,並點擊 Submit。

PULL 模式下, DI 代表 Remote DI, 應填入 ET-2200#3 設備資訊; DO 代表 Local DO, 應填入 ET-2200#1 設備資訊。

# Mode	Remote	e IP			Remote Port	Net ID	Scan Tim	e	DI Count	DI Addr	DO Addr	TCP/UDP	Update
01 PULL 🗸	10	. 0	. 8	. 103	502	3	1000	ms	2	0	0	TCP 🗸	Submit

Step 3 於 ET-2200#2 頁面,將 ET-2200#3 設備加入 Pair-connection 列表#01,並點擊 Submit。

PULL 模式下, DI 代表 Remote DI, 應填入 ET-2200#3 設備資訊; DO 代表 Local DO, 應填入 ET-2200#2 設備資訊。

# Mode	Remot	e IP			Remote Port	Net ID	Scan Time	e	DI Count	DI Addr	DO Addr	TCP/UDP	Update
01 PULL 🗸	10	. 0	. 8	. 103	502	3	1000	ms	2	0	0	TCP 🗸	Submit

Step 4 將 ET-2200#1、ET-2200#2 設備斷電重啟,並測試 Pair-connection 功能。



Disable Mode

ET-2200 預設為 Disable 模式 (Server / Modbus Slave),因此在模式選項中設定為 Disable 模式 僅代表 ET-2200 不啟用該條 pair-connection 功能。