

分類/Classification	□ tDS	⊠ tGW			PDS E	] tM-752N
	□ I/O Ca	rd	□ VXC Card	□ VxComm	C	] Other
作者 <b>/Author</b>	Mike Cho	bu	日期 <b>/Date</b>	2020-06-22	編號 <b>/NO.</b>	FAQ054

問題: 如何經由乙太網路從單一 Modbus RTU Master 設備來存取多個

# Modbus RTU Slave 設備?



答:

使用 Pair-connection 功能可以讓上位機 (Modbus RTU Master) 經由 Ethernet 網路來存取遠端的 Modbus RTU Slave 設備。目前 Pair-connection 功能只支援一對一連結,所以存取多個 Salve 設備時需 要多組 Pair-connection,且上位機區域的 tGW-700 模組需與上位機接在同一個 RS-485 網路上。

Modbus Settings 中 Virtual ID Range 的設定,可用於限制存取的遠端設備 ID。如此,tGW-700 模組 將會略過不在範圍內 ID 的訊息。例如上面應用圖架構中,tGW-715i #1 模組處理 ID 為 1 的訊息, tGW-725i #3 模組處理 ID 為 2 和 3 的訊息...以此類推。因此,遠端的 Slave 設備只會接收到自己所需 的訊息,這樣大大降低了乙太網路的流量,也減少了 Salve 設備的負載。

#### Modbus **Pair-Connection Settings Port Settings** COM **Settings** 型號 **Application** Port Baud Data Virtual ID Network Remote Remote Rate Format Range Mode **Protocol Server IP TCP Port** Master 設備的 tGW-715 #2 tGW-715i #1 Port1 Client ТСР 1 to 1 502 IP 位址 Baud Rate 及 Port1 **Data Format** 2 to 2 502 tGW-725 #4 tGW-725i #3 Client TCP Port2 如:9600,8N1 3 to 3 IP 位址 503 Slave 設備的 tGW-715 #2 Port1 1 to 247 Server ---Baud Rate 及 Port1 tGW-725 #4 Data Format 1 to 247 Server --Port2 如:115200,8N1

下表為此架構 tGW-700 #1 到 #4 模組的 Pair-connection 設定及 Virtual ID Range 映射配置:

注意: 在此應用架構下, Master 區建議使用 tGW-700i 隔離型模組, 確保硬體可以穩定運作。如果使用 tGW-700 非隔離型模組,請使用 DC 供電而不是 PoE 供電。

步驟 1: 請先確認您的 tGW-700 模組功能及網路連線是正常運作的,詳細啟動 tGW-700 模組及網路配 置設定,請參考至 tGW-700 快速入門指南。



Η'A

下載快速入門指南

🥩 eSearch Utility [		- 🗆	X			
File Server Tools	5					
Name	Alias	IP Address	Sub-net Mask	Gateway	MAC Address	:
tGW-715i RevB	#1	10.0.8.25	255.255.255.0	10.0.8.254	00:0d:e0:71:5	50:0
tGW-715_RevB	#2	10.0.8.26	255.255.255.0	10.0.8.254	00:0d:e0:72:9	50:0
tGW-725i RevB	#3	10.0.8.27	255.255.255.0	10.0.8.254	00:0d:e0:80:2	2e:7
tGW-725_RevB	#4	10.0.8.28	255.255.255.0	10.0.8.254	00:0d:e0:81:2	2e:7
-						
						_
<						>
Search Ser	ver Con	figuration (UDP)	🧭 Web	Exit		
Status						11.



#### <u>下面將以配置 tGW-725i #3 及 tGW-725 #4 模組為詳細操作步驟範例:</u>

步驟 2: 在瀏覽器的網址列中輸入 tGW-725i #3 的 IP 位址來進入它的配置網頁 (使用原廠預設密碼 "admin" 來登入)。

**步驟 3:** 確認 tGW-700 模組 Firmware 版本為 v2.0.1 [Jan. 16, 2020] 或更新版本。 如,Firmware 為舊版本 (版本為 v2.0.1 [Jan. 16, 2020] 之前),請務必更新您的 tGW-700 模組 Firmware 至最新版本,詳細 Firmware 更新方式,請參考至 tGW-700 Firmware Update 說明文件。





# ➢ 將 tGW-725i #3 模組設定為 Client Mode

步驟 4: 單擊 "Port1" 標籤來進入 Port1 Settings 設定頁面。





**步驟 5:** 依據您的 Modbus RTU Master 設備來設定適當的 Baud Rate 值、Data Format 值及 Modbus Protocol。

設定範例如下: Baud Rate (bps) "9600"、Data Size (bits) "8"、Parity "None"、Stop Bits (bits) "1"及 Modbus Protocol "Modbus RTU"。



### **Tiny Modbus Gateway**

Home | Port1 | Port2 | Network | Filter | Monitor | Password | Logout

Port 1 Settings

Por	rt Settings Current	Updated	Comment
	Baud Rate 115200	9600 ( select 🔽 🗸 )	bps (bits/second)
	Data Size 8	8 🗸	bits/char
	Parity None	None 🗸	
	Stop Bits 1	1 🗸	
Fl	ow Control None	None 🗸	
Rem	ove Errors FE BE	<ul> <li>□ Parity Error</li> <li>✓ Framing Error</li> <li>✓ Break Error</li> </ul>	Clear RX FIFO data when serial errors.
Modbu	s Settings Current	Updated	Comment
Slav	ve Timeout <mark>300</mark>	300	10 - 65000 ms (step 10), Default: 300
Ch	ar Timeout <mark>4</mark>	4	4 - 15 bytes, Default: 4
	Silent Time <mark>0</mark>	0	0 - 65000 ms (step 10), Default: 0
	Protocol Modbus RTU	Modbus RTU 🖌	

**步驟 6:** 在 Port1 的 Modbus Settings 區塊設定 Virtual ID Range。 設定範例如下: Virtual ID Range "2 to 2"。

Modbus Settings Current Updated	(	Comment
Slave Timeout 300 300	] 1	10 - 65000 ms (step 10), Default: 300
Char Timeout 4	4	4 - 15 bytes, Default: 4
Silent Time 0	C	0 - 65000 ms (step 10), Default: 0
Protocol Modbus RTU Modbus R	TU 🗸	
Virtual ID Range 1 - 247 2	to 2	Range: 1 to 247. Note: Gateway skips the Modbus messages if its ID is NOT in the specified range.
Virtual ID Offset 0	]	Offset: -246 to 246, No change=0. For example: Virtual ID = 1 to 10, offset = 10, then physical Slave ID = 11 to 20. Virtual ID = 31 to 40, offset = -10, then physical Slave ID = 21 to 30.

步驟 7: 在 Port1 的 Pair-connection settings 區塊填入 Slave 設備資訊,相關欄位設定請參考至下表:

欄位	Application Mode	Network Protocol	Remote Server IP	Remote TCP Port	
Pair-connection Settings		ТСР	10.0.8.28	502	
	Client	tGW-725 #4 模組的			
		Modbus Protocol 、 IP address 、 TCP port 。			



#### 步驟 8: 單擊 "Submit" 按鈕來完成設定。

Pair	Connection Settings (Master/Slave Mode)	Current	Updated	Comment
	Application Mode	Server	Client V	Server=Slave, Client=Master
	Network Protocol	TCP	TCP 🗸	
	Remote Server IP	0.0.0.0	10 . 0 . 8 . 28	
	Remote TCP Port	502	502	
			Submit	

步骤 9: 單擊 "Port2" 標籤來進入 Port2 Settings 設定頁面。

**步驟 10:** 依據您的 Modbus RTU Master 設備來設定適當的 Baud Rate 值、Data Format 值及 Modbus Protocol。

設定範例如下: Baud Rate (bps) "9600"、Data Size (bits) "8"、Parity "None"、Stop Bits (bits) "1"及 Modbus Protocol "Modbus RTU"。 ※步驟 9-10 可參考至步驟 4-5。

**步驟 11:** 在 Port2 的 Modbus Settings 區塊設定 Virtual ID Range。 設定範例如下: Virtual ID Range "3 to 3"。

Modbus Settings Current	Updated	Comment
Slave Timeout 300	300	10 - 65000 ms (step 10), Default: 300
Char Timeout 4	4	4 - 15 bytes, Default: 4
Silent Time 0	0	0 - 65000 ms (step 10), Default: 0
Protocol Modbus RTU	Modbus RTU 🖌	
Virtual ID Range 1 - 247	3 to 3	Range: 1 to 247. Note: Gateway skips the Modbus messages if its ID is NOT in the specified range.
Virtual ID Offset 0	0	Offset: -246 to 246, No change=0. For example: Virtual ID = 1 to 10, offset = 10, then physical Slave ID = 11 to 20. Virtual ID = 31 to 40, offset = -10, then physical Slave ID = 21 to 30.

步驟 12: 在 Port2 的 Pair-connection settings 區塊填入 Slave 設備資訊,相關欄位設定請參考至下表:

欄位	Application	Network	Remote	Remote	
	Mode	Protocol	Server IP	TCP Port	
Pair-connection		ТСР	10.0.8.28	503	
	Client	tGW-725 #4 模組的			
Settings		Modbus Protocol 、 IP address 、 TCP port 。			



## 步驟 13: 單擊 "Submit" 按鈕來完成設定。

Pair-Co (M	onnection Settings laster/Slave Mode)	Current	Updated	Comment
	Application Mode	Client	Client 🗸	Server=Slave, Client=Master
	Network Protocol	TCP	TCP V	
	Remote Server IP	0.0.0.0	10 . 0 . 8 . 28	
	Remote TCP Port	503	503	
			Submit	

#### 步骤 14: 單擊 "Home" 標籤來確認 Port1 及 Port2 的設定是否正確。

#### Current port settings:

Port Settings	Port 1	
Baud Rate (bps)	9600,8N1	9600,8N1
Flow Control	None	None
Protocol	RTU	RTU
Slave Timeout (ms)	300	300
Char Timeout (bytes)	4	4
Silent Time (ms)	0	0
Read Cache (ms)	980	980
Connection Idle (Seconds)	180	180
Local TCP Port	502	503
Virtual ID Range	2-2	3-3
Virtual ID Offset	0	0
Pair-Connection Settings (Master/Slave Mode)	Port 1	Port 2
Application Mode	TCP Client	TCP Client
Remote Server IP	10.0.8.28	10.0.8.28
Remote TCP Port	502	503

#### 將 tGW-725i #4 模組設定為 Server Mode $\succ$

步驟 15: 在瀏覽器的網址列中輸入 tGW-725i #4 的 IP 位址來進入它的配置網頁 (使用原廠預設密碼 "admin" 來登入)。

步驟 16: 單擊 "Port1" 標籤來進入 Port1 Settings 設定頁面。





**步驟 17:** 依據您的 Modbus RTU Slave 設備來設定適當的 Baud Rate 值、Data Format 值及 Modbus Protocol。

設定範例如下: Baud Rate (bps) "115200"、Data Size (bits) "8"、Parity "None"、Stop Bits (bits) "1"及 Modbus Protocol "Modbus RTU"。

#### Port 1 Settings

Port Settings	Current	Updated	Comment
Baud Rate	115200	115200 (select 🗸 )	bps (bits/second)
Data Size	8	8 🗸	bits/char
Parity	None	None 🗸	
Stop Bits	1	1 •	
Flow Control	None	None 🗸	
Remove Errors	FE BE	<ul> <li>Parity Error</li> <li>Framing Error</li> <li>Break Error</li> </ul>	Clear RX FIFO data when serial errors.
Modbus Settings	Current	Updated	Comment
Slave Timeout	300	300	10 - 65000 ms (step 10), Default: 300
Char Timeout	4	4	4 - 15 bytes, Default: 4
Silent Time	0	0	0 - 65000 ms (step 10), Default: 0
Protocol	Modbus RTU	Modbus RTU 🗸	

**步驟 18:** 在 Port1 的 Modbus Settings 區塊設定 Virtual ID Range。 設定範例如下: Virtual ID Range "1 to 247"。(原廠設定值)

Modbus Settings Current	Updated	Comment
Slave Timeout 300	300	10 - 65000 ms (step 10), Default: 300
Char Timeout 4	4	4 - 15 bytes, Default: 4
Silent Time 0	0	0 - 65000 ms (step 10), Default: 0
Protocol Modbus RTU	Modbus RTU 🗸	
Virtual ID Range <mark>1 - 247</mark>	1 to 247	Range: 1 to 247. Note: Gateway skips the Modbus messages if its ID is NOT in the specified range.
Virtual ID Offset 0	0	Offset: -246 to 246, No change=0. For example: Virtual ID = 1 to 10, offset = 10, then physical Slave ID = 11 to 20. Virtual ID = 31 to 40, offset = -10, then physical Slave ID = 21 to 30.

**步驟 19:** 在 Port1 的 Pair-connection settings 區塊,從 "Application Mode" 下拉式選單中,選擇 "Server",然後單擊 "Submit" 按鈕來完成設定。



步驟 20: 單擊 "Port2" 標籤來進入 Port2 Settings 設定頁面。

**步驟 21:** 依據您的 Modbus RTU Slave 設備來設定適當的 Baud Rate 值、Data Format 值及 Modbus Protocol。



## 步驟 22: 在 Port2 的 Modbus Settings 區塊設定 Virtual ID Range。 設定範例如下: Virtual ID Range "1 to 247"。(原廠設定值)

Modbus Settings	Current	Updated
Slave Timeout	300	300
Char Timeout	4	4
Silent Time	0	0
Protoco	Modbus RTU	Modbus RTU 🗸
Virtual ID Range	1 - 247	1 to 247
Virtual ID Offset	0	0

Comment 10 - 65000 ms (step 10), Default: 300

- 4 15 bytes, Default: 4
- 0 65000 ms (step 10), Default: 0

Range: 1 to 247.

Note: Gateway skips the Modbus messages if its ID is NOT in the specified range. Offset: -246 to 246, No change=0. For example: Virtual ID = 1 to 10, offset = 10, then physical Slave ID = 11 to 20. Virtual ID = 31 to 40, offset = -10, then physical Slave ID = 21 to 30.

步驟 23: 在 Port2 的 Pair-connection settings 區塊,從 "Application Mode" 下拉式選單中,選擇 "Server",然後單擊 "Submit" 按鈕來完成設定。

Pa	ir-Connection Settings (Master/Slave Mode)	Updated	Comment
	Application Mode Server	Server 🗸	Server=Slave, Client=Master
		Submit	

※步驟 20-23 可參考至步驟 16-19。

#### 步驟 24: 單擊 "Home" 標籤來確認 Port1 及 Port2 的設定是否正確。

#### Current port settings:

Port Settings	Port 1	Port 2
Baud Rate (bps)	115200,8N1	115200,8N1
Flow Control	None	None
Protocol	RTU	RTU
Slave Timeout (ms)	300	300
Char Timeout (bytes)	4	4
Silent Time (ms)	0	0
Read Cache (ms)	980	980
Connection Idle (Seconds)	180	180
Local TCP Port	502	503
Virtual ID Range	1-247	1-247
Virtual ID Offset	0	0
Pair-Connection Settings (Master/Slave Mode)	Port 1	Port 2
Application Mode	TCP/UDP Server	TCP/UDP Server
Remote Server IP	-	-
Remote TCP Port	-	-

