

ET-7H24 系列 使用手冊

Version 1.0.1, September 2021



by Sean Hsu Edited by Anna Huang 泓格科技股份有限公司 (ICP DAS) 所生產的產品,均保證原始購買者 對於有瑕疵之材料,於交貨日起保有為期一年的保固。

免責聲明

泓格科技股份有限公司對於因為應用本產品所造成的損害並不負任何法律上的責任。
本公司保留有任何時間未經通知即可變更與修改本文件內容之權利。本文所含資訊如有
變更,恕不予另行通知。本公司盡可能地提供正確與可靠的資訊,但不保證此資訊的
使用或其他團體在違反專利或權利下使用。此處包涵的技術或編輯錯誤、遺漏,概不
負其法律責任。

版權所有

2021 C 泓格科技股份有限公司版權所有。

商標識別

本文件提到的所有公司商標、商標名稱及產品名稱分別屬於該商標或名稱的擁有者 所有。

技術服務

如有任何問題,請與本公司客服聯絡,我們將盡速為您服務。

Email: service@icpdas.com

PET-7H24M User Manual

version 1.0.1

Page: 2



目	錄		3
1.	產品簡	簡介	5
	1.1.	. 產品特色	6
	1.2.	. 產品規格	12
	1.3.	產品概述	16
	1.4.	接線圖	21
	1.5.	方塊圖	23
	1.6.	. 尺寸圖	24
2.	開始	入門	25
	2.1.	. 硬體安裝	26
		2.1.1. 將 PET-7H24M 安裝到牆壁/面板上	26
		2.1.2. 將 PET-7H24M 安裝至/移除於 35 mm DIN 導軌	27
	2.2.	. 部署基本的 PET-7H24M 系統	29
	2.3.	. 安裝 HSDAQ Utility	31
	2.4.	. 使用 HSDAQ Utility 分配 IP 地址	32
3.	操作.		35
	3.1.	. 連續採集	36
		3.1.1. 軟體命令觸發採集	36
	3.2.	N 筆數據採集	38
		3.2.1. 軟體命令觸發採集	38
		3.2.2. 類比輸入觸發	39
4.	工具輯	軟體與服務	41
	4.1.	LabVIEW	41
	4.2.	. HSDAQ Utility	42
	4.3.	SDK API	44
5.	配置約	網頁	45
	5.1.	概述	47
	5.2.	. 設置	48
		5.2.1. 網路設置	49
		5.2.2. 基本設置	50
	5.3.	安全管理	57
		5.3.1. 帳戶管理	58

		5.3.2. 可訪問的 IP 設置	61
	5.4.	Web HMI	65
	5.5.	More Information	66
6.	Modbu	us 應用	67
7.	更新		73
8.	校準		76
附	錄		80
	Α.	什麼是 Modbus TCP / IP?	80
	В.	類比輸入類型和數據格式表	84
	C.	類比輸出類型和數據格式表	86
	D.	故障排除	87
	E.	ADC Actual Sampling Rate	88
	F.	應用	90
		F.1. 高速網路採集	90
		F.2. 樹莓派應用	91
		F.3. 溫度、振動、應變高速量測應用	92
		F.3. 高電壓大電流高速量測應用	95
		F.4. 分佈式遠程多通道應變片監測應用	97
	G.	修訂紀錄	98

1. 產品簡介

PET-7H24M 是一種建構在乙太網路連結與通訊能力為基礎的高速同步數據採集模組,採樣頻率最高達 128 kHz/通道,每次觸發採集可讀取 4 通道差動式類比輸入 (真實同步取樣保持)。 另外具備 2 個類比輸出通道,3 個數位輸入通道,4 個數位輸出通道與 1 個通道編碼器,提供可編程的類比通道輸入數值以及帶短路保護與過載保護的數位輸出環境。編碼器輸入通道有Quadrant, Pulse/Direction or CW/CCW 輸入模式。ET-7H24 還具備 4 kV 靜電防護與 2500 VDC的內部隔離,有極高的穩定特性。此外,24 位 ADC 還包含內置 Sinc3 濾波功能,可調節適當的採樣率和濾除調製器和信號雜訊。PET-7H24M 不僅適用於各種移動/便攜式測量應用,還適用於精密信號測量。



PET-7H24M 系列支持許多種類的 A/D 轉換觸發模式:軟體觸發,及類比輸入觸發。軟體觸發 模式可以在需要時下命令觸發進行連續或是 N 筆數據的 A/D 採集。類比輸入觸發模式,當類 比輸入值高於或低於設定的特定電壓值後觸發,開始進行 N 筆數據的 A/D 採集。

PET-7H24M User Manual

1.1. 產品特色

PET-7H24M 系列產品提供最全面的配置,以滿足特定的應用要求。以下列表顯示了旨在簡化 安裝,配置和應用程序的功能。

☑ 資料傳輸模式

數據傳輸方式將採集到的數據以流方式發送回主機 PC,實現高速數據採集,而不是輪詢採集 方式。 配合高速數據採集模塊,可滿足客戶高速、實時的數據採集和分析需求。

1. 連續即時傳輸模式 (最高速 60kHz/每通道)

在開始 A/D 採集後,數據被連續傳送到 PC。

同時採樣的通道總數	每個通道的最大採樣率
2~4	60 KHz



2.N 筆資料傳輸模式 (最高速 128kHz/每通道)

- a.採集 A/D 資料時,會先將數據暫存在 PET-7H24M 的記憶體之中,等到 PC 端下命令,再把 已採集好的數據傳回 PC 端。
- b. 內存容量允許暫時儲存多達 1500 萬筆資料,存儲時間:

(b1) 60 kHz 速度,可以存 62.5 秒

(b2) 128 kHz 速度,可以存 29.3 秒



PET-7H24M User Manual version 1.0.1

Page: 6

Copyright © 2021 ICP DAS Co., Ltd. All Rights Reserved. E-mail : service@icpdas.com

☑ 觸發模式

1.軟體命令觸發

A/D 採集參數透過 PC 的命令配置。觸發開始命令後,開始連續採集或是 N 個數據採集。

2.類比輸入觸發

由 PC 端下命令設定好 A/D 採集的參數·當類比輸入值高於或低於設定的特定電壓值後觸發, 開始進行 N 筆數據的 A/D 採集。

☑ 類比輸入準位觸發

類比輸入觸發是輸入的電壓訊號高於或是低於某個特定的電壓設定值時進行觸發。另外類比 觸發可以用來偵測一連續電壓訊號中的瞬間變化,使用者可以指定輸入訊號的觸發電壓位準 範圍,一旦超出這範圍或進入這範圍的電壓位準便觸發開始進行採樣。

1. Above High :訊號高於高位準時觸發

2. Below Low :訊號低於低位準時觸發



PET-7H24M User Manual	version 1.0.1

3. Leave-region :訊號離開高低位準範圍時觸發



4. Entry-region:訊號達到高低位準範圍內時觸發



每個 PET-7H24M 模組都有一個內建的網頁伺服器,允許用戶使用常規網頁瀏覽器從遠程位置輕鬆配置、查看和控制模組。

=	= =				
verview					
onfiguration +			PEI-	/H24	N
uthentication +		An Ethernet mod	lule that is equipped	d with 4 Digital O	utputs, 3 Digital Inputs,
eb HMI +		2 A	nalog Outputs, 4 Ar	ialog Inputs and 1	I Encoder.
ore Information			Basic	Information	
			Firmware Versio	n: v0.0.0.6	
			Hardware Versio	n: v0.0.0.1	
			Magic Sc:	an Information	
			Gai	in: +/- 10V	
			Channel	s: 4 CH	
			Trigger Mod	e: Software N-Sample	•
			Sample Rat	e: 128000.000000 Hz	
			Sample Cour	nt: 40000	
			Transmetrio	u. TOP SUCKEL	
			1/0 Ir	formation	
		Analog Input:			
		CH:0	Range:+/- 10V	Gain:33425	Offset:-20095
		CH:1	Range:+/- 10V	Gain:33436	Offset:-26239
		CH:2	Range:+/- 10V	Gain:33450	Offset: 12801
		CH:3	Range:+/- 10V	Gain:33453	Unset:-19711
		CH:0	Range:0 ~ 5V	Gain:64880	Offset:1
		CH:1	Range:0 ~ 5V	Gain:1	Offset: 1

☑ 安全管理

用戶需要提供帳號與密碼才能登入 PET-7H24M 模組的網頁伺服器。PET-7H24M 系列模組也提供一個 IP 過濾器,能允許或阻擋來自特定 IP 位址或某個區段的 IP 的造訪。

☑ Modbus/TCP 協議

透過 Modbus/TCP 通信協定·PET-7H24M 系列模組能與大部分的 SCATA 與 HMI 圖控軟體整合, 輕鬆實現遠端 I/O 設備監控。

☑ MDI/MDI-X 自動跳線

RJ-45 port supports automatic MDI/MDI-x that can automatically detect the type of connection to the Ethernet device without requiring special straight or crossover cables. RJ45 埠支持自動協商及 自動偵測 MDI 或 MDI-X 進行切換。可以自動檢測與乙太網設備的連接類型,而無需特殊的直通或交叉電纜。

☑ 軟體支援

- 支援作業系統: Windows 7/8/10 and Linux
- 軟體兼容
 - Microsoft VC, C#, VB.NET SDK API 及範例程式
 - NI LabVIEW 軟體工具及範例程式
 - C/C++ 函式庫及範例程式適用於 Linux

PET-7H16M.vi File Edit View Project Operate Tools Window Help Configuration Data Acquisition Tele Daplay	P P P	
CN Stop Magic Scan File (in bytes) 500000 # elements in queue Plot 0 Plot 0 Plot 0 Plot 2 Plot 3 Plot 3 Plot 5 Plot 5 Plot 5 Plot 5 Plot 5 Plot 7 Plot 0 Plot 0 Plo	PET-7H16M.vi File Edit View Project Operate Tools Window Help Image: Software Image: Software Image: Software Image: Software Configuration Dot Software Image: Softwar	DIS DI2 DI1 DI0 Read

☑ 在惡劣環境下高度可靠

PET-7H24M 系列模組具有金屬外殼能適應惡劣工作環境·具有堅固性、高穩定性和高可靠性。

- 工作溫度:-25~+75 ℃
- 儲存溫度:-30~+80 ℃
- 濕度:10~90% RH (無凝結)

Page : 10

✓ PoE

PET-7H24M 的"P"表示具有 PoE 功能。PET-7H24M 模組符合 IEEE802.3af 乙太網供電標準 (classification, Class 2) · 能藉由乙太網路獲得供電。乙太網路供電 (Power over Ethernet · 簡稱 PoE) 是一種可以在乙太網路中透過雙絞線傳輸電力與資料到設備上的技術。PoE 不需要更改乙太網路的纜線架構即可運作,電源和控制信號在同一組雙絞線。

(Category 5 Ethernet cable) 內傳輸,可降低電源佈線與維護成本,並能提升系統的可擴充性。除 PoE 供電外,PET-7H24M 模組還可以從 AC adapter 和電池等輔助電源供給電源。 當總系統功率超過 PoE 網路的供電端 power sourcing equipment (PSE) 的負載容量時,使 用其它輔助電源供用,PET-7H24M 模組也可用於標準乙太網 (非 PoE) 系統。



當使用 PET-7H24M 等 PoE 設備時 · 您可以選擇 ICP DAS"PoE"開關"NS-205PSE"作為電源 · NS-205PSE 會自動檢測所連接的設備是否為 PoE 設備 。 此機制可確保 NS-205PSE 同時與 PoE 和非 PoE 設備協同工作 。

作為 PoE 設備的電源 · NS-205PSE 的電源輸入範圍為 +46~+55VDC ·

1.2. 產品規格

下表為 PET-7H24M 的規格。

軟體規格

軟體	
OS	Windows 7/8/10 及 Linux
SDK	Windows
	• Microsoft VC, C#, VB.NET SDK API 及範例
	● Python 範例
	● NI LabVIEW Toolkit 及範例
	Linux
	● C/C++ library 及範例
	●.NET library 及範例
	• Python 範例
Utility	Configuration, graphically display 及 data logging

系統規格

通訊			
乙太網路介面	1 x RJ-45, 10/100 Base-TX (Auto-negotiating, Auto MDI/MDI-X)		
PoE	是, IEEE 802.3af,class 2		
通信安全機制	ID、密碼及 IP Filter		
通信協議	TCP Streaming (透過函式庫存取資料), Modbus TCP		
LED 指示燈			
系統運行	是		
網路連線	是		
PoE 電源	是		
EMS 保護			
ESD (IEC 61000-4-2)	4 kV 於接觸端子 及 8 kV 於空中非接觸		
EFT (IEC 61000-4-4)	+/-4 kV 於電源		

PET-7H24M User Manual version 1.0.1 Page : 12

雙向隔離				
I/O	2500 VDC			
電源				
反極性保護	是			
輸入電壓範圍	+12 ~ +48 VDC			
功耗	2.6 W (Max.)			
機構				
尺寸 (W x L x H)	76 mm x 120 mm x 38 mm			
安裝	導軌式安裝 (DIN-Rail Mounting) 及壁掛式安裝 (Wall Mounting)			
外殼	金屬			
環境				
作業溫度	-25 ~ +75 °C			
儲存溫度	-30 ~ +80 °C			
環境相對濕度	10~90 % RH, 無凝露			

I/O 規格

類比輸入		
通道	4 Differential (Simultaneously)	
解析度	24-bit	
取樣率	128 KS/s (Each Channel)	
Bipolar 輸入 (可程式設定)	+/- 10 V, +/- 5 V, +/- 2.5 V, +/- 1.25 V, +/- 0.625 V, ±300mV ±150mV ±75mV ±40mV ±20mV	
FIFO 大小	4 K Sample	
精準度	+/- 0.01 % of FSR @±10 V	
	+/- 0.02 % of FSR @±5 V,±2.5 V,±1.25 V,±0.625 V	
	+/- 0.1 % of FSR @±300 mV, 0150 mV, 575 mV, 540 mV	
	+/- 0.2 % of FSR @±20 mV	
AD 觸發模式 (可程式設定)	軟體/類比輸入準位觸發	
輸入阻抗	2 M Ohm	

PET-7H24M User Manualversion 1.0.1Page : 13

Copyright © 2021 ICP DAS Co., Ltd. All Rights Reserved. E-mail : service@icpdas.com

類比輸出				
通道	2 Single-ended			
輸入模式	±10 V, ±5 V , ±0 ~ 5 V, 0 ~ 10 V			
解析度	12-bit			
精準度	±0.1 % FSR @ ±10 V, ±5 V, 0 ~ 10 V, 0 ~ 5 V			
輸出能力(Output Capacity)	10 V @20 mA			
轉換速率(Slew Rate)	0.83 V/us			
數位輸入				
通道	3			
輸入型態	濕接點			
Sink/Source (NPN/PNP)	Sink/Source			
On 電壓準位	+5 VDC ~ 30 VDC			
Off 電壓準位	2 VDC Max.			
輸入阻抗	10 K Ohm			
隔離保護	2500 VDC			
數位輸出				
通道	4			
輸出型態	隔離開集極			
Sink/Source(NPN/PNP)	Sink			
負載電壓	+5 VDC ~ 30 VDC			
負載電流	100 mA at 25 °C			
短路保護	是			
過載保護	1.3 A			
隔離保護	2500 VDC			

編碼器輸入		
計數器	32-bit	
編碼器介面	Quadrant/CW/CCW and Pulse/Dir	
計數率	Quadrant Counting : 2MHz(Max.) CW/CCW : 6MHz(Max.) Pulse/Dir : 6MHz(Max.)	
On 電壓準位	+3.5 ~ +5 VDC	
Off 電壓準位	+0.8 VDC Max.	
可程式數位濾波	0.55~33.3 μs (7 段)	
隔離保護	2500 VDC	

1.3. 產品概述

PET-7H24M 配備了多個可與外部系統集成的接口和外圍設備。以下是組件及其說明的概述。



☑ LED 指示燈

PET-7H24M 有 3 個 LED 指示燈,如下所示。

LED 指示燈		LED 狀態	描述		
L1	L1 PoE 亮				
L2	亮		檢測到乙太網路		
	Link/ACT	暗	未檢測到乙太網路		
		閃爍	收到封包		
L3	RUN	閃爍	正常運行		



指導與提示

如果 LED 指示燈沒有照著上面說明顯示,應採取以下步驟:

步驟 1: 關閉電源

步驟 2: 打開電源並仔細檢查 LED 指示燈並仔細檢查 LED 指示燈

☑ 乙太網路

PET-7H24M 具有乙太網端口,可通過乙 太網電纜連接到電腦或設備。

L2 指示燈顯示乙太網路的狀態。



☑ JP1 連接器

JP1 連接器有 12 針排成一排。 有關 J1 連接器的針腳分配的更多詳細信息,請參閱章節 1.2. 規格。

連接器的針腳分配如下:



信號方向		說明		
DI0 ~ DI2	輸入	數位輸入通道 0 至 3		
DI.COM	-	共同來源		
DO0 ~ DO3	輸出	數位輸出通道 0 至 3		
DGND	-	數位接地		
E.PWR	-	數位輸出的外部電源		
E.GND	-	數位輸出的外部接地		
(R) +Vs	(R) +Vs	南) [] [] [] [] [] [] [] [] [] [
(B) GND	(B) GND	電源輸入 (+12~+48 VDC)		

PET-7H24M User Manual

☑ JP2 連接器

JP2 連接器有 18 針排成一排。 有關 J2 連接器的針腳分配的更多詳細信息,請參閱章節 1.2. 規格。

連接器的針腳分配如下:



信號	方向	。 1993年1993年1993年1993年1993年1993年1993年1993	
AI0+ ~ AI3+	ត ふ λ	新H	
AI0- ~ AI3-	判儿人人		
AGND	-	類比輸入接地	
AO0 ~ AO1	輸出	類比輸出通道 0 至 1	
ENC_A+			
ENC_B+	輸入	疟理器 ๗λ	
ENC_A-		でそうちょう	
ENC_B-			

☑ 重置按鈕

重置按鈕為用戶提供一種快速簡便的方 法來使用默認設置。

按下重置按鈕 5 秒鐘·然後鬆開。 設備 將恢復為出廠默認設置。



下表列出了按下重置按鈕後的默認設置。

網路設定

項目	出廠預設值
IP	192.168.255.1
Gateway	192.168.0.1
Mask	255.255.0.0
DHCP	Disable

AI 校準的增益/偏移值

出廠預設值		
原廠校準值		

帳戶管理

出廠預設值
默認用戶帳戶由「帳戶名: Admin」和「密碼: Admin」組成

可訪問的 IP 設置

出廠預設值

空直可訪問的 IP 設置,沒有限制任何 IP 訪問。

PET-7H24M User Manual

version 1.0.1

Page : 20

1.4. 接線圖

PET-7H24M 的接線圖如下所示。

☑ 類比輸入/輸出



☑ 數位輸入/輸出、計數器



PET-7H24M User Manual

version 1.0.1

Copyright © 2021 ICP DAS Co., Ltd. All Rights Reserved. E-mail : service@icpdas.com

☑ 編碼器輸入

	編碼器模式
Up/Down	Up+-UP = Up =
Dir/Pulse	Pulse+ $\Box \bigoplus$ ENC_A+ Pulse- $\Box \bigoplus$ ENC_A- Dir+ $\Box \bigoplus$ ENC_B+ Dir- $\Box \bigoplus$ ENC_B-
A/B Phase	$A0+- \square \bigoplus ENC_A+$ $A0 \square \bigoplus ENC_A-$ $B0+- \square \bigoplus ENC_B+$ $B0 \square \bigoplus ENC_B-$

1.5. 方塊圖

此處顯示方塊圖說明了 PET-7H24M 的功能。



Copyright © 2021 ICP DAS Co., Ltd. All Rights Reserved. E-mail : service@icpdas.com

1.6. 尺寸圖

下圖提供了 PET-7H24M 的尺寸,用於定義外殼規格。所有尺寸均以毫米為單位。



下視圖

2. 開始入門

如果您是新用戶,請從本章開始,其中包含一個導覽,介紹了安裝,配置和使用 PET-7H24M 的基本概述。

在開始任何任務之前,請檢查包裝內容。如果以下任何包裝內容丟失或損壞,請聯繫您的經 銷商經銷商。



在使用 PET-7H24M 之前,您應該對硬體規格有基本的了解,例如尺寸,電源的可用輸入電壓 範圍以及通信接口的類型。

有關硬體詳細信息的更多信息,請參閱章節 1.2.產品規格。 有關硬體尺寸的更多信息,請參閱章 1.6. 尺寸圖。

2.1. 硬體安裝

PET-7H24M 可以直接安裝在牆壁/面板上。

2.1.1. 將 PET-7H24M 安裝到牆壁/面板上

步驟 1:使用附帶的螺絲和螺絲刀將 PET-7H24M 固定在牆壁/面板上

步驟 2: 牢固地擰緊螺釘



2.1.2. 將 PET-7H24M 安裝至/移除於 35 mm DIN 導軌

PET-7H24M 具有簡單的導軌夾,可安裝在標準 35 mm DIN 導軌上。

☑ 將 PET-7H24M 安裝至 35 mm DIN 導軌上



Connect the ground lead to the ground screw

指導與提示

建議使用不鏽鋼製的 DIN-Rail 導軌,而不是鋁製的,以提供最好的接地效果。

更多有關於可用的不鏽鋼製 DIN-Rail 導軌配件,請參閱

https://www.icpdas.com/tw/product/guide+Accessories+Others+DIN-Rail

PET-7H24M User Manual

version 1.0.1

Page: 27

☑ 將 PET-7H24M 從 35 mm DIN 導軌上卸下

輕輕地下壓模組,同時至模組底部將模組往外拉離 DIN 導軌以將其卸下。



PET-7H24M User Manual

2.2. 部署基本的 PET-7H24M 系統

以下是使用 PET-7H24M 的簡單應用程序。

PET-7H24M 模組有兩種方式可以獲得電源。 一種是通過 PoE 交換機通過乙太網;另一種是通過外部電源接線。 外部電源應在+12 VDC 至 48 VDC 範圍內。我們保持第二種方式的原因是因為如果某天或某種程度上你有不同的應用程序可能會有用。 PET-7H24M 模組配有 LED·用於指示電源是否由 PoE 交換機供電。

✓ PoE

i. 通過 PoE 交換機將 PC 連接到乙太網端口。

ii. 將電源連接到 PoE 交換機,為 PET-7H24M 供電。



PET-7H24M User Manualversion 1.0.1Page : 29

☑ 外部電源

- i. 通過乙太網交換機將 PC 連接到乙太網端口。
- ii. 將電源連接到交換機和 PET-7H24M。



指導與提示



網路: PC 和 HSDAQ 設備之間的連接較少,可以提高 AI 採集性能。建議 將 PC 和 HSDAQ 設備連接到同一個交換機/集線器。

PET-7H24M User Manual

version 1.0.1

Page: 30

2.3. 安裝 HSDAQ Utility

HSDAQ Utility 是一個非常有用的工具,它提供了一種快速簡便的方法來更新內部韌體,配置 乙太網設置以及從 PC 下載文件到 PET-7H24M。

請參閱章節 4.2. HSDAQ Utility 了解更多詳情。

步驟 1: 獲取 HSDAQ Utility

HSDAQ Utility 可以從下路徑取得: http://www.icpdas.com/en/download/show.php?num=2327

步驟 2:依照提示完成安装

安裝完成後,桌面上將出現 HSDAQ Utility 的新快捷方式。





PET-7H24M User Manual

2.4. 使用 HSDAQ Utility 分配 IP 地址

PET-7H24M 是一個乙太網設備,帶有默認 IP 地址,因此,您必須先為 PET-7H24M 分配一個新的 IP 地址。

IP 出廠預設值如下:

項目	預設值
IP Address	192.168.255.1
Subnet Mask	255.255.0.0
Gateway	192.168.0.1

步驟 1:執行 HSDAQ Utility

從您的桌面點選 HSDAQ_Utility.exe



PET-7H24M User Manual version 1.0.1

步驟 2:從左上的選單選擇 Tools · 然後點選 Search

選擇 Search 後,將透過網路尋找 PET-7H24M 的模組。

		HSDAQ U	tility Versio	n 1.0.1.5						
(X	Tools								
	2	Search	-		ot 🗊 orati	on Mod	ule Inforn	nation	_	
	0	upload Reboo	Firmware t PET-7H16	5M	24		Conne	ct		
ļ	🖶 Searc	h						_		×
Т	imeOut(m:	s): <mark>3000</mark>	Search							
	*	Туре	IP/Port	Name	Alias	Mask	Gateway	MAC	DHCP	
	-									
	<									>

步驟 3: 選擇欲更改的模組 192.168.255.1, 更改設置

點選2下欲更改的模組欄位。

•	Searc	h	a la livit dana	And Specific					
Tir	meOut(r	ms): 3000	Search						
		Туре	IP/Port	Name	Alias	Mask	Gateway	MAC	DHCP
	Þ	TCP boradcast	192.168.255.1	ET7H16		255.255.0.0	192.168.0.1	00:00:e0:00/	ff 0
	*								
	•								

PET-7H24M User Manual

你只能手動分配 IP 位置,並不能使用 DHCP

🖳 Search	1000			
IP Address :	192.168.255.1	mask :	255.255.0.0	Alias :
Gateway :	192.168.0.1	MAC:	00:0d:e0:00:00:ff	DHCP: N/A
warning!! Contact your	Network Administ	rator to get corre	ct configuration	OK Cancel

步驟 5:點選 OK 按鈕

設置完成後點選 OK

🖳 Search		100					
IP Address :	192.168.255.1	MASK :	255.255.0.0	Alias :			
Gateway :	192.168.0.1	MAC:	00:0d:e0:00:00:ff	DHCP:			
warning!!				OK Cancel			
Contact your Network Administrator to get correct configuration before any changing!							

步驟 6:確認重新開機並等待 PET-7H24M 重新啟動

PET-7H24M User Manual

3. 操作

一旦連接到網路·PET-7H24M 模組可以通過軟體從網路上的任何位置遠程訪問和配置·採樣 數據只能通過乙太網軟體獲取。到目前為止·該設備不能作為獨立的數據記錄器運行。一次 只允許一個連接從 PET-7H24M 獲取數據。

有兩種資料傳輸方式和不同的觸發模式配合的資料採集方式。

下表顯示了每種組合的傳輸方式和觸發模式及其工作頻率。

傳輸模式 觸發方式	連續即時傳輸	№ 筆數據採集
軟體命令觸發	20 ~ 60KHz	60 kHz ~ 128 KHz
類比輸入觸發	-	20 Hz ~ 128 KHz

指導與提示

N 採樣模式下最多採集 15,000,000 筆數據。

軟體命令觸發中的 15,000,000 筆數據,其儲存時間需要 62.5 秒 (60 KHz), 29.3 秒 (128 KHz)。

3.1. 連續採集

3.1.1. 軟體命令觸發採集

在連續採集和軟體命令觸發中·通過乙太網從PC發送啟動命令到PET-7H24M以啟動AD轉換。 連續獲取類比輸入值並將其轉換為數位資料。累積達至網路封包大小的資料後即傳回到PC。 採集資料的過程是連續的,直到通過乙太網發送停止命令才停止。 本地網路上的採樣率範圍為20到60KHz。 (若是通過互聯網或無線網路,須注意網路的穩定性)。

需要指定以下參數:

- 採樣頻率 (20~60KHz)
- 指定採集 AI 通道數
- 觸發模式設定為軟體命令觸發




PET-7H24M User Manual

3.2. N 筆數據採集

3.2.1. 軟體命令觸發採集

在 N 筆數據採集和軟體命令觸發中·PC 通過乙太網發送啟動命令到 PET-7H24M 以啟動 AD 轉換。連續採集類比輸入值並將其轉換為數位資料·採集總數達到設定值即停止採集。發送命 令獲取所有採集數據。

採集頻率範圍為 20~128 KHz。

有一些參數需要指定:

- 採樣頻率 (20~128KHz)
- 指定採集 AI 通道數
- 採集數量(Maximum 15,000,000 records)
- 觸發模式設定為軟體命令觸發



PET-7H24M User Manual

3.2.2. 類比輸入觸發

類比輸入觸發是輸入的電壓訊號高於或是低於某個特定的電壓設定值時進行觸發。另外類比 觸發可以用來偵測一連續電壓訊號中的瞬間變化,使用者可以指定輸入訊號的觸發電壓位準 範圍,一旦超出這範圍或進入這範圍的電壓位準便觸發開始進行採集資料。

需設定的參數:

- 採樣頻率 (20~128 KHz)
- 指定採集 AI 通道數
- 採集數量 (Maximum 15,000,000 records)
- 設定高或低準位電壓值
- 觸發模式設定為類比輸入觸發





Send n sampling data to PC

PET-7H24M User Manual

4. 工具軟體與服務

PET-7H24M 支持許多外部工具來幫助開發您的應用程序。

4.1. LabVIEW

	////	Analog Out & Analog Data Acquisition Demo Program	
	6	dv/BaudRate COnta CParity CStop Ret	
	7908]	92 94 97012 \$0 \$100 \$0 \$0	
<u>w7</u>	0000	22 million 25 million 27021 mil 20 million al 20 million 20 million	
	7000	1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
0/A Curl -4.00	7.5- 5.0- 0.0-		

最好的數據資料獲取、分析、顯示的方式就是使用 LabVIEW。 LabVIEW 提供一個圖形化開發 環境介面,能 夠快速的建立資料採集、儀器儀表控制系統、提高生產 率及節省開發時間。 透過 LabVIEW 使用者能夠快速的建 立用戶介面,能夠與軟體系統有效的相互控制。

如何使用 LabVIEW 透過 Modbus 協定連結到 PET-7H24M · 詳細說明文件如下: <u>https://www.icpdas.com/en/download/show.php?num=2327</u>

PET-7H24M User Manual

4.2. HSDAQ Utility

HSDAQ Utility 用於以圖形方式顯示 ET-7H24 模組進行數據記錄。 HSDAQ Utility 作為 ET-7H24 數據記錄器。

ET-7H24 數據記錄器提供單個 ET-7H24 連接作為數據記錄器功能。

- 1. 當連接到 ET-7H24 時,它將獲得校準的增益和偏移參數,它們用於校準 ET-7H24 的原始 數據。
- 2. 它還獲取採樣配置,設置應用程序的新配置然後啟動,它將開始從 ET-7H24 獲取採樣數 據並將數據保存到文件。
- 3. 完成數據採樣或停止數據記錄後,可以將採樣結果顯示為繪圖視圖。



PET-7H24M User Manual

系統需求

HSDAQ Utility 的最低系統要求如下:

- 266MHz 32-bit (x86) 或 64-bit (x64) 處理器
- 64 MB 系統記憶體
- 支援 Super VGA 顯卡
- •至少 20 MB 可用空間 (需要更多空間)
- Microsoft Windows 7 或更高版本(32 位或 64 位 Windows 操作系統)

Windows 操作系統需求

- 32-bit (x86) 64-bit (x64)
- Microsoft Windows 7 32-bit / Microsoft Windows 7 64-bit
- Microsoft Windows 8 32-bit / Microsoft Windows 8 64-bit
- Microsoft Windows 10 32-bit / Microsoft Windows 10 64-bit

4.3. SDK API

本章簡要概述了為 ET-7H24 設計的 ET-7H24 SDK API。

ET-7H24 SDK 函式庫支援 32/64 位元 Windows 2003 /Vista /7 /8 /10。

在下面的位置獲取最新版本的 ET-7H24 SDK 函式庫。 http://www.icpdas.com/en/download/show.php?num=2326

檔案	說明
HSDaq.dll	適用於 VC 程式
HSDaqNet.dll	適用於 .NET 程式

使用 HSDAQ.dll & HSDAQNet.dll 之前,必須先安裝 HSDAQ_SDK_package.exe,才能正確使用 dll。 HSDAQ_SDK_package.exe 取得路徑與 SDK 取得路徑相同。安裝完需要重新啟動電腦。 安裝步驟請參閱 HSDAQ API Reference Manual。

有關描述,原型和功能參數的完整用法信息,請參閱 HSDAQ API Reference Manual <u>https://www.icpdas.com/en/download/show.php?num=427</u>

5. 配置網頁

PET-7H24M 包含一個網頁配置系統 · 通過標準網頁瀏覽器為用戶提供訪問 PET-7H24M 應用程序的功能。

指導與提示



網頁功能僅適用於配置設置。

當模組通過乙太網傳送數據時,請勿開啟網頁。

登錄 PET-7H24M 網站

您可以從任何可以訪問 Internet 的電腦登錄 PET-7H24M 網站。

步驟1:打開瀏覽器

多個瀏覽器中, Mozilla Firefox 和 Internet Explorer 都是可靠且流行的 Internet 瀏覽器。

步驟 2: 輸入 PET-7H24M 的 URL 地址

如果您尚未更改 PET-7H24M 的默認 IP,請參閱章節 2.4.使用 HSDAQ Utility 分配 IP 地址 進行配置。

步驟3:填寫用戶名和密碼

輸入 IP 地址後,將出現登錄對話框,提示您輸入用戶名和密碼。 使用者名稱和密碼的出廠預設值

ΧЦ	1.	•

項目	出廠預設值
使用這名稱	Admin
密碼	Admin

登入			-	
http://10.0.8.249 你與這個網站之間的連線不是私人連線				
使用者名稱	Admin			
密碼				
		登入	取消	
version	1.0.1	Pag	re: 45	

PET-7H24M User Manual

Copyright © 2021 ICP DAS Co., Ltd. All Rights Reserved. E-mail : service@icpdas.com

登錄 PET-7H24M 網站後,將出現此頁面。

Qverview					
Configuration +		PET-7	′H24N	Л	
Authentication + An	Ethernet modul	e that is equipped v	vith 4 Digital Out	puts, 3 Digital Inputs,	
Web HMI +	2 Ana	Basic Inf	formation	=ncoder.	
More Information		Firmware Version:	v0.0.0.6		
		Hardware Version:	v0.0.0.1		
		Magic Scan	Information		
		Gain: Channels:	+/- 10V 4 CH		
		Trigger Mode:	Software N-Sample		
		Sample Rate: Sample Count:	128000.000000 Hz 40000		
		TransMethod:	TCP socket		
		I/O Info	ormation		
	Analog Input:				
	CH:0	Range:+/- 10V	Gain:33425	Offset:-20095	
	CH:1 CH:2	Range:+/- 10V Range:+/- 10V	Gain:33436 Gain:33450	Offset: -26239 Offset: 12801	
	CH:3	Range:+/- 10V	Gain:33453	Offset:-19711	
	Analog Output:	Range 0 ~ 5V	Gain:64880	Offset 1	
	CH:1	Range:0 ~ 5V	Gain:1	Offset:1	
	r				
		0	wiew		
		Over	view		
		Cont	figurat	ion -	_
該網站提供多種功能。 您可以通過網百左側的選單的	∞鬏		0		
成构动近代少佳功能。 芯门妖虚危病关生 Min 医牛毛		Mat	work Oo	ttinge	
訪問這些功能。		Net	work Se	ungs	
		Bas	ic Settin	igs	
主選單概述提供了對此網站的簡要介紹和說明。		Bas	ic Settin	igs	
主選單概述提供了對此網站的簡要介紹和說明。		Bas	ic Settin dule I/O	igs Settings	
主選單概述提供了對此網站的簡要介紹和說明。		Bas Mod	ic Settin dule I/O	igs Settings	
主選單概述提供了對此網站的簡要介紹和說明。		Bas Moc	ic Settin Jule I/O	igs Settings	
主選單概述提供了對此網站的簡要介紹和說明。		Bas Moo Auth	ic Settin dule I/O rentica	ngs Settings Ition -	_
主選單概述提供了對此網站的簡要介紹和說明。		Bas Moo Auth	ic Settin dule I/O entica	ngs Settings Ition -	_
主選單概述提供了對此網站的簡要介紹和說明。		Bas Moo Auth Acc	ic Settin dule I/O rentica ount Ma	ngs Settings Ition - anagement	_
主選單概述提供了對此網站的簡要介紹和說明。		Bas Moo Auth Acc	ic Settin dule I/O rentica ount Ma	ngs Settings Ition - magement	-
主選單概述提供了對此網站的簡要介紹和說明。		Bas Moo Auth Acc	ic Settin dule I/O rentica ount Ma	ngs Settings Ition - Inagement	-
主選單概述提供了對此網站的簡要介紹和說明。		Bas Moo Auth Acc Acc	ic Settin dule I/O rentica ount Ma essible I	ngs Settings Ition - anagement IP Settings	_
主選單概述提供了對此網站的簡要介紹和說明。		Bas Mod Auth Acc Acc	ic Settin dule I/O entica ount Ma essible I	ngs Settings tion - anagement IP Settings	_
主選單概述提供了對此網站的簡要介紹和說明。		Bas Mod Auth Acc Acc	ic Settin dule I/O entica ount Ma essible I HMI	ngs Settings Ition - anagement IP Settings -	-
主選單概述提供了對此網站的簡要介紹和說明。		Bas Mod Auth Acc Acc	ic Settin dule I/O entica ount Ma essible I HMI	ngs Settings Ition - anagement IP Settings -	_
主選單概述提供了對此網站的簡要介紹和說明。		Bas Mod Auth Acc Acc Web	ic Settin dule I/O entica ount Ma essible HMI D HMI	ngs Settings Ition - anagement IP Settings	_
主選單概述提供了對此網站的簡要介紹和說明。		Bas Mod Auth Acc Acc Web	ic Settin dule I/O entica ount Ma essible I HMI o HMI	ngs Settings Ition - anagement IP Settings -	_
主選單概述提供了對此網站的簡要介紹和說明。		Bas Mod Auth Acc Acc Web Wet	ic Settin dule I/O entica ount Ma essible HMI b HMI	ngs Settings Ition - anagement IP Settings - mation	_

PET-7H24M User Manual

5.1. 概述

概述選項連結到此頁面,該頁面提供 PET-7H24M 必要系統訊息的功能。

Overview				
Configuration .	An Ethernet mod	PET-7		Outputs, 3 Digital Inputs,
Network Settings	2 4	nalog Outputs, 4 Ana Basic In	log Inputs and formation	1 Encoder.
		Firmware Version:	v0.0.0.6	
Basic Settings		Hardware Version:	v0.0.0.1	
Module I/O Settings		Magic Scar	Information	
		Gain:	+/- 10V	
		Channels:	4 CH	
Authentication .		Trigger Mode:	Software N-Sam	ple
		Sample Rate:	128000.000000 H	Hz
Account Management		Sample Count:	40000	
/ locount management		Transmethod:	I CP SOCKET	
Accessible IP Settings	Analog Input:	I/O Infi	ormation	
	CH:0	Range:+/- 10V	Gain:33425	Offset:-20095
Web HMI	CH:1	Range:+/- 10V	Gain:33436	Offset:-26239
	CH:2	Range:+/- 10V	Gain:33450	Offset: 12801
	CH:3	Range:+/- 10V	Gain:33453	Offset:-19711
Web HIMI	Analog Output:			
	CH:0	Range:0 ~ 5V	Gain:64880	Offset:1
	CH:1	Range:0 ~ 5V	Gain:1	Offset:1
More Information				

本頁提供有關 PET-7H24M 的基本信息。

- Firmware Version:現行韌體版本
- Hardware Version:現行硬體版本
- Gain:現行輸入型態
- Channels:現行觸發通道韌體版本
- Trigger Mode: 現行觸發模式
- Sample Rate:現行採樣率
- TransMethod: 現行轉換方式
- Sample Count: 現行採樣數

PET-7H24M User Manual

5.2. 設置

設置選單包含以下選單:

- 網路設置 Network Settings:此選項連結到"網路設置"頁面 允許您訪問 IP 設置。
- 基本設置 Basic Settings: 此選項連結到"基本設置"頁面, 該頁面允許您配置此站點的基本信息。
- 模組參數設置 Module I/O Settings: 此選項連結到您使用 的模組的基本參數頁面。



5.2.1. 網路設置

網路設置頁面提供配置 DHCP 或手動配置網路設置的功能。(目前不提供 DHCP 功能) 。

P address	Subnet mask	Gateway
10.1.107.123	255.255.0.0	10.0.3.254

手動配置網路設置

- 1. 點選 Disable 禁用 DHCP
- 2. 輸入欲更改之 IP
- 3.點選"SUBMIT"完成設置

IP address	Subnet mask	Gateway	
10.1.107.123	255.255.0.0	10.0.3.254	
DHCP			
⊖ Enabled Sisabled			

5.2.2. 基本設置

『基本設置』頁面提供以下功能:

- 設置模組
- 設置網站訊息
- 還原所有設置至預設值

Basic Settings	
Module Name	PET-7H24M
Module Information	Maximum of 16 characters (The content cannot include ' or " characters)
Page Header Information (First line)	Color Red V Font size 1 V
Page Header Information (Second line)	of 50 characters Maximu Color Red Font size
Web Server Port	80
Modbus TCP Port	502
Modbus TCP Port (WAN)	502 This setting can be ignored if ET-7000/PE 7000 is not behind a router This setting can be ignored if ET-7000/PE
Download FailFile	SUBMIT
Restore All Default Setting	gs
Configuration	
□ Authentication	
	SUBMIT

PET-7H24M User Manual

5.2.2.1. 設置模組訊息

模組信息包括以下數據:

- 模組名稱:可以修改的模組的名稱。 它具有初始值,具體取決於模組的名稱。
- 模組資訊:模組資訊指示用於標識模組的別名。

配置模組訊息

- 1. 輸入模組訊息
- 2. 點選 SUBMIT 完成設置

Basic Settings	
Module Name	PET-7H24M
Module Information	Maximum o 16 characters (The content cannot include ' or " characters)
Page Header Information (First line)	Color Red V Font size 1 V
Page Header Information (Second line)	http://www.icpdas.com Maximum of 50 characters Color Red Font size
Web Server Port	80
Modbus TCP Port	502
Modbus TCP Port (WAN)	502 This setting can be ignored if ET-7000/PET-7000 is not behind a router
Command Port	9999
Data Transmit Port	10010
	SUBMIT

PET-7H24M User Manualversion 1.0.1Page : 51

5.2.2.2. 配置網站訊息

網站訊息包括以下資訊:

• <u>Page Header Information</u> (First line) 和 <u>Page Header Information</u> (Second line): 是可以修改 的網站標題; 您可以在左上角查看標題訊息。 標題訊息可以確定如下::

	ICP DAS Page Header Information (First line)
	Overview
	Configuration +
	Authentication +
ICP DAS	
http://www.icpdes	
Overview	
	PET-7H24M
Authentication	An Ethernet module that is equipped with 4 digital outputs, 4 digital inputs and 8 analog
Web 1001 +	Hauta
	Fernance Ver vd.3.6.5
	fame with
	Channels: # DH
	Trager Write: Catulate Kints
	Sample Rate: #200340
	Transferment TP sector
1000	and the
~ ~	m m l m
	and a second a second s

• Web Server TCP Port: TCP / IP 端口的端口號。 默認情況下 · TCP / IP 使用端口 80。

配置網站訊息

- 1. 輸入網站訊息
- 2. 點選"SUBMIT"完成網站訊息配置

Basic Settings	
Module Name	PET-7H24M
Module Information	Maximum of 16 characters (The content cannot include ' or " aracters)
Page Header Information (First line)	Color Red V Font size 1 V
Page Header Information (Second line)	http://www.icpdas.com Maximum of 50 characters Color Red Font size
Web Server Port	80
Modbus TCP Port	502
Modbus TCP Port (WAN)	502 This setting can be ignored if ET-7000/PET-7000 is not behind a router
Command Port	9999
Data Transmit Port	10010
	2 SUBMIT

PET-7H24M User Manual

5.2.2.3. 命令端口和資料傳輸端口

使用者可在此確認或更改命令端口及資料傳輸端口 命令端口預設值為 9999 資料傳輸端口預設值為 10010

如果端口 9999 和 10010 已被防火牆限制 · 則可以在"基本設置"頁面上將它們更改為防火牆允許的端口。

Basic Settings	
Module Name	PET-7H24M
Module Information	Maximum of 16 characters (The content cannot include ' or " characters)
Page Header Information (First line)	Color Red V Font size 1 V
Page Header Information (Second line)	http://www.icpdas.com Maximum of 50 characters Color Red Font size
Web Server Port	80
Modbus TCP Port	502
Modbus TCP Port (WAN)	502 This setting can be ignored if ET-7000/PET-7000 is not behind a router
Command Port	
Data Transmit Port	10010
	2 SUBMIT

更換端口後如何使用 API · 請參閱下面連結的 API 手冊中的 HS_Device_Create() 部分。 https://www.icpdas.com/tw/download/show.php?num=2945

PET-7H24M User Manual version 1.0.1 Page : 54	PET-7H24M User Manual	version 1.0.1	Page: 54
---	-----------------------	---------------	----------

Copyright © 2021 ICP DAS Co., Ltd. All Rights Reserved. E-mail : service@icpdas.com

5.2.2.4. 將所有設置重置為出廠預設值

根據網頁的選單,重置功能可以分為以下類別。 您可以使用此功能將設置重置為出廠默認設置。

- Configuration
- Authentication
- All

Restore All Default	Settings
Configuration	
Authentication	
All	
	SUBMIT

將設置重置為出廠默認值

- 1. 選擇要重置哪個項目
- 2. 點選 SUBMIT 完成重置



PET-7H24M User Manual version 1.0.1 Page : 55

配置選單的出廠默認設置

下表列出了配置選單的出廠默認設置。

網路設置

項目	出廠預設值
IP	192.168.255.1
Gateway	192.168.0.1
Mask	255.255.0.0
DHCP	Disable

基本設置

項目	│出廠預設值
Module Name	Depending on the module name
Module Information	Empty
Top page Information (First line)	ICP DAS
Top page Information (Second line)	http://www.icpdas.com
More Information URL	https://www.icpdas.com/en/product/PET-7H24M
Web Server TCP Port	80

Authentication 選單的出廠預設值

下表列出了"Authentication"選單的出廠默認設置。

帳戶管理

<mark>出廠預設值</mark> 默認帳戶名" Admin"和密碼" Admin"。

出廠預設值設置

出廠預設值 空·沒有限制任何 IP 訪問。

PET-7H24M User Manual

version 1.0.1

Page: 56

5.3. 安全管理

安全管理包含以下内容:

- Account Management:此選項連結到權限管理頁面, 該頁面允許您管理用戶帳戶及其權限。
- Accessible IP Settings:此選項連結到 IP 過濾器設置頁 面,允許您控制對網站的訪問。



5.3.1. 帳戶管理

Account Management 提供以下功能:

- 配置用戶帳戶
- 還原出廠預設帳戶

No.	Account	Password	Verify Password	Authority	Enabled
1	Admin	••••	•••	Admin 🔻	¢
2				Admin 🔻	
3				Admin 🔻	
4				Admin 🔻	
5				Admin 🔻	
		SUI	вміт		
Res	et Settings				
Resto	re settings to the defaults				

5.3.1.1. 配置用戶帳戶

PET-7H24M 網站最多支持 5 個用戶帳戶。

- 內置管理員帳戶
 內置管理員帳戶,管理員帳戶用於配置和刪除其餘用戶帳戶。您可以更改管理員帳戶
 的密碼。
- 4 個用戶定義的帳戶

每個用戶帳戶

- account name: 指定名稱,可以是您的名字或是其他別名
- password: 密碼, 系統會要求您輸入 2 次確保密碼正確
- **authority**: 確定用戶的權限

權限具有以下角色,以確定允許用戶執行哪些操作。

- Admin: 允許訪問所有 PET-7H24M 網站功能,功能和命令。
- User: 允許有限訪問 PET-7H24M 網站功能,功能和命令。通常,操作員無法更改配置設置。

創建用戶帳戶

創建用戶帳戶時,可以啟用或禁用用戶帳戶。

- 1. 輸入用戶帳戶信息,然後選中啟用複選框
- 2. 點擊"SUBMIT"完成配置

No.	Account	Password	Verify Password	Authority	Enabl
1	Admin	••••	••••	Admin 🔻	×.
2	Guest	••••	••••	User 🔻	
3				Admin 🔻	
4				Admin 🔻	
5				Admin 🔻	

Copyright © 2021 ICP DAS Co., Ltd. All Rights Reserved. E-mail : service@icpdas.com

5.3.1.2. 還原出廠默認用戶帳戶

PET-7H24M 具有一個名為 Admin 的內置管理員帳戶,默認情況下會在安裝時創建。 無法刪 除默認帳戶。

點擊"重置設置"將用戶帳戶配置為出廠默認設置。

No.	Account	Password	Verify Password	Authority	Enable
1	Admin		•••	Admin 🔻	ø
2				Admin •	
3				Admin 🔻	
4				Admin 🔻	
5				Admin 🔻	
		SUBMIT			
Res	et Settings				

PET-7H24M User Manual

5.3.2. 可訪問的 IP 設置

IP 過濾器設置頁面提供以下功能:

• 配置 IP 過濾

Enable the IP filter table From (IP Address) To (IP Address) 1 Activate Image: Comparison of the state of the stat	IP addre	ess of the local con	nputer is 10.1.0.18	
No. Activate From (IP Address) To (IP Address) 1 -	Enat	ole the IP filter tab	le	
1 2 3 4 5 	No.	Activate	From (IP Address)	To (IP Address)
2 3 4 5 	1			
3 4 5 	2			
4 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	3			
5	4			
	5			
	6			

PET-7H24M User Manual

配置 IP 過濾器

帶有 IP 過濾器的 PET-7H24M 可以根據您創建的 IP 過濾器列表限制或授予用戶訪問權限。

通過選中"啟用 IP 過濾器表"複選框,可以啟用或禁用過濾器。

IP Fi	ilter Setting	js	
Ena	ble the IP filter t	able	
No.	Activate	From (IP Address)	To (IP Address)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
		SUBMI	т

指導與提示

全 默認情況下,沒有限制任何訪問。

PET-7H24M User Manual

這裡我們提供兩種配置 IP 過濾器的基本方法。

方法 1: 允許從單個 IP 地址進行訪問

- 1. 勾選 Enable the IP filter table
- 2. 輸入單個 IP 地址
- 3. 勾選 "Activate"
- 4. 點擊 "SUBMIT" 完成配置
- 5. 重新啟動 PET-7H24M 才會生效

🗹 Enal	ble the IP filter tab	le	
No.	Activate	From (IP Address) 2	To (IP Address)
3		10.0.8.12	10.0.8.12
2			
3			
1			
5			
3			

方法 2: 允許從一組 IP 地址進行訪問

- 1. 勾選 Enable the IP filter table
- 2. 在 From (IP Address) 和 To (IP Address) 輸入一段 IP
- 3. 勾選 "Activate"
- 4. 點擊 "SUBMIT" 完成配置
- 5. 重新啟動 PET-7H24M 才會生效

Enal	ble the IP filter tab	le		
No.	Activate	From (IP Address)	2 To (IP Address)	
1 3		10.0.8.12	10.0.8.17	
2				
3				
4				
5				
6				

5.4. Web HMI

Web HMI 選單包含以下功能:

Web HMI:此選項連結到 I / O 頁面,允許您遠程查看和控制 PET-7H24M 模組上的 I / O 狀態。

默認情況下·此頁面顯示有關根據模組類型分類的 I/O 通道的 摘要信息。

THIS COMPUTER - PET-7H

Overview

Configuration

Basic Settings

Authentication

Veb HMI

Web HMI

Network Settings

Module I/O Settings

Account Management

Accessible IP Settings

Digital Inpu	ts	More Infor	mation			
Channel No.	Modbus Register	Status	Counter	High Latched	Low Latched	
D10	10000	OFF	-	-	-	
DI1	10001	OFF	-	-	-	
DI2	10002	OFF	-	-	-	

Digital Outputs						
Channel No.	Modbus Register	Status	Action			
DO0	00000	OFF	OFF ON			
DO1	00001	OFF	OFF ON			
DO2	00002	OFF	OFF ON			
DO3	00003	OFF	OFF ON			

PET-7H24M User Manual

5.5. More Information

點選"More Information"將在您的瀏覽器中打開 ICP DAS 網站,並顯示 PET-7H24M 的主要介紹頁面,其中提供了與模 組有關的更多詳細信息。



Overview

Configuration

Network Settings

Basic Settings

PET-7H24M User Manual

6. Modbus 應用

PET-7H24M 是一種 Modbus 設備,允許您通過乙太網訪問終端數據,並使用主從技術進行通信,其中只有一個設備 (主設備) 可以啟動事務 (稱為查詢)。 其他設備 (從設備) 通過向主設備提供所請求的數據或通過採取查詢中請求的操作來進行響應。



Register Map

Modbus devices usually include a Register Map. Modbus functions operate on register map registers to monitor, configure, and control module I/O. The users should refer to the register map for the PET-7H24M to gain a better understanding of its operation.



PET-7H24M User Manual

Oxxxx address table

Begin address	Points	Description	Registers per Point	Range	Access Type
0	4	Digital Out	1	0 = off 1 = on	R/W
34	1	The data order of long(Signed 32-bit) value to Modbus register	1	0: low WORD, high WORD 1: high WORD, low WORD	R/W
36	1	Reset the I/O settings to the factory default state	1	1: Reset	W (Pulse)
40	1	Set the AI Data format	1	0: 2's comp HEX 1: Engineering unit	R/W
41	1	Set the AO Data format	1	0: 2's comp HEX 1: Engineering unit	R/W
45	1	Set the XOR mode for the encoder A	1	0: ENC_A disable xor 1: ENC_A enable xor	R/W
46	1	Set the XOR mode for the encoder B	1	0: ENC_B disable xor 1: ENC_B enable xor	R/W
56	1	Write 1 to clear counter	1	1	W
112	1	Reboot the module	1	1: Reboot	W (Pulse)

1xxxx address table

Begin address	Points	Description	Registers per Point	Range	Access Type
0	3	Digital input value	1	0 = off 1 = on	R

PET-7H24M User Manual

3xxxx address table

Begin address	Points	Description	Registers per Point	Range	Access Type
0	4	Analog Input	Signed 32-bit	-2147483648 ~ 2147483647 (0x80000000 ~ 0x7FFFFFFF)	R
8	1	Encoder value	Signed 32-bit	-2147483648 ~ 2147483647 (0x80000000 ~ 0x7FFFFFF)	R
80	1	Number of the DI channel	word	0~65535	R
81	1	Number of the DO channel	word	0~65535	R
82	1	Number of the Al channel	word	0~65535	R
83	1	Number of the AO channel	word	0~65535	R
84	1	Number of the Encoder channel	word	0~65535	R
90	1	OS image version	word	0~65535	R
91	1	Firmware version	word	0~65535	R
92	1	ET7H24 Library version	word	0~65535	R
94	1	TCP library version	word	0~65535	R
95	1	Web server library version	word	0~65535	R
100	1	Read module name	word	0~65535	R

4xxxx address table

Begin address	Points	Description	Registers per Point	Range	Access Type
0	2	AO value CH0 : 0000 CH1 : 0001	Short	00000 to 65535 (0x0000 to 0xFFFF)	R/W
32	1	Set Al type	word	<pre>[0] +/- 10V [1] +/- 5V [2] +/- 2.5V [3] +/- 1.25V [4] +/- 0.625V [5] +/- 0.3V [6] +/- 0.15V [7] +/- 0.075V [8] +/- 0.04V [9] +/- 0.02V</pre>	R/W
40	1	Set AO type	word	0: 0V~ 5V 1: 0V~ 10V 2: +/- 5V 3: +/- 10V	R/W
41	1	Set the encoder mode	word	0: Disable 1: CW/CCW 2: DIR/PLS 3: A/B Phase	R/W
42	1	Set the Low pass filter for the encoder channel	word	0: 4MHz (No low pass filter) 1: 3.6MHz 2: 1.8MHz 3: 950KHz 4: 480KHz 5: 240KHz 6: 120KHz 7: 60KHz 8: 30KHz	R/W

Begin address	Points	Description	Registers per Point	Range	Access Type
50	1	Read the boot count of the module Can only read the value or clear the value	word	1 to 65535	R/W
51	1	Read module restart status	word	 Power-on Watchdog Software Restart Command 	
60	1	Read the module Modbus NetID The factory default value is 1 when the settings are set to the factory default values	word	0~65535	R
7. 更新

Firmware 儲存在 flash memory · 可以更新以修復功能問題或添加其他功能 · 因此我們建議您 定期檢查 ICP DAS 網站以獲取最新更新 。

步驟 1:獲取最新版本的 Firmware 和 autoexec.bat 文件

最新版本的 PET-7H24M 韌體和 autoexec.bat 文件可以從以下位置獲得: https://www.icpdas.com/tw/download/show.php?num=5398

步驟 2:執行 HSDAQ Utility

點選桌面的 HSDAQ_Utility 捷徑

	🔀 HSDAQ Utility Version 10.14							
	X Tools			▶ - + ☆ Q @ � → @ � - - <i>@</i> & Q Q Q Q				
	ons .	I/O Status Plot Operation Mc	dule Information					
		10.0.8.224	Connect	Label				
		[0] . L 1077						
	Gam	[U] #/- IUV *		8.0-				
	Channels	I UH		6.0 -				
	DAQ Mode	AI DAQ Mode 👻		4.0				
	Trigger	Software Start 👻		20				
	Sample Rate	20 Hz						
HSDAO Utility	Sample Count	200	Set	V 0.0 - C 1024.0, NoDeta				
		🔲 Continue mode		-2.0-				
				-4.0				
				-60-				
	Start	Stop						
	🖲 💳 Log							
				XAxis display time 1000 🔹 1000 1000				
				Index Ch0				
	File Name			*				
	D./ET7H16_PC\DAC 10_0_8_224\	_UtilityVS2012\ET7H16Logger\Release\Lo	gl					
	Success to co	nnect to 10.0.8.224						

	HSDAQ Utility Version 1.0.1.4					
	🔀 Tools					
	Configurations	I/O Statu	s Plot Operation	Mo	dule Information	
輸入 IP 位址後, 點選	IP	10.0	.8.224		Connect	
點選 Connect 按鈕	Gain	0] +	/- 10V	Ŧ		
	Channels	1 CF	I	-		
Tools		D	AQ Mode	-		
Configurations I/O Status Plot Ope	ration Module Info	ormation	ware Start			
IP 10.0.8.224		ose	20	Hz	test	
Gain [0] +/- 10V	•			0	Set	
Channels 1 CH	-	k	ontinue mode			
DAQ Mode AI DAQ Mode	-					
Trigger Software Start	•					
Sample Rate	20 _{Hz} tes	st				
Sample Count	200 Se	t				
🔲 Continue mode						

```
步驟 4:從 Tools 選單中選擇 "upload Firmware"<sup>,</sup>然後點選"..."按鈕。
```

建立連線後 · 於 Tools 選單點選 upload Firmware · 在跳出的訊息視 窗點選 "…"按鈕	HSDAQ Utility Version 1.0.1.4 Tools Search Upload Firmware Reboot PET-7H16M	ot Operation Module Information
■ Upload Firmware IP address : 10.0.8.224 Firmware Version : V6,Jul. 20, 2020 Upload File Upload		V V Mode Start V 20 Hz test 200 Set ue mode
PET-7H24M User Manual	version 1.0.1	Page : 74

Copyright © 2021 ICP DAS Co., Ltd. All Rights Reserved. E-mail : service@icpdas.com

步驟 5:選擇 ET7H24_VXXXX.hex

選擇上傳 ET7H24_VXXXX.hex · 然後單擊"打開文件" · 然後單擊"上傳" 。

🖳 Select Upload file							
	\$機磁碟_old	d_E (D:) + ET7H16 + firmware +			▼ 🍫 搜尋 firmware	Q	
組合管理 ▼ 新増資料の	te.						
🕌 FAE	^ ;	名稱	修改日期	類型	大小		
ICPDAS		ET7H16	2020/6/17 上午 1	福案資料夾			
🔚 煤體櫃		E17H24 ET7U16 Coop How	2020///29 上午 1 2010/8/5 下午 04	. 桶蒸資料夾	217 KB		
📄 Subversion	_	ET7H16_Sean.nex	2019/8/8 下十 04 2018/11/9 下午 0	HFX 福案	217 KB 225 KB		
📄 文件		ET7H16_V0309.Hex	2018/12/5下午0		22010		
⊿) 音樂		ET7H16_V0310.Hex	2019/3/29 下午 0	Upload Fi	rmware		
🛃 視訊	=	ET7H16_V0313.Hex	2019/10/2				
₩ 圖片		ET7H16_V0313_debug.Hex	2020,		: 10.0.8.224		
• • • • • • •		ET7H16_V0314.Hex	2020/5/24下午 0	P N	ersion : V6,Jul. 20, 2020		
📢 家用群組		ET7H24_V0006.Hex	2020/7/29 上午 1				
				Upload File	D:/E1/H1b/firmware/E	17H24_VUU05.Hex	
▲ 本機磁碟 (C·)							
→ 本機磁碟_old_E (D:)					Upload		
本機磁碟_old_C (E:)	-		I				
19 1 0 1	195 (N.D. ETT	71124 1/0006 11-11		12			
備英古	19#9(IN): EI/	1124_v0000.Hex			開設酱檔(O)	取消	

步驟 6:上傳結束

上傳文件後,進度條如下面左圖所示,上傳結束如下面右圖所示。

🖳 Upload Firm	ware	
IP address : 10 Firmware Vers Upload File	1.0.8.224 ion : V6,Jul. 20, 2020 D:\ET7H16\firmware\ET7H24_V0006.Hex Upload	Upload Firmware Success!!
		確定

指導與提示



更新完 PET-7H24M 的 Firmware 後必須重新啟動。



8. 校準

PET-7H24M 出廠時已經完全校準,包括儲存在板載 EEPROM 中的校準係數。 為了在現場更 精確地應用電壓,下面描述的程序提供了一種方法,允許校準安裝在特定係統中的板,以便 為現場連接獲得正確的電壓。 這種校準可以消除由電纜和/或連接器中的 IR 損耗引起的電 壓降的影響。

首先,準備好以下設備

- 精密型電表 (測量精度越高越好)
- •穩定的電源供電
- 校準過程將在下面詳細說明。

將 AI 通道連接到儀表和電表,如下圖所示



PET-7H24M User Manual

步驟 1: 輸入 IP 和端口,然後單擊"連接"

連接成功後·將回讀 Firmware	-	SC N SHELT - I	
版本。	IP 10.0.8.224 Connect Calibration 1. 2.	Firmware 01 Exit	
	Range +/- 10V -		
₽ ₽	Point_1	Meter 2 U Point_2	ShowGainOffset
IP 10.0.8.224 Disconnect Firmware 01	Zxit	1	
Calibration			
Meter 1 0 Point_1 Meter 2 0 Point_2	ShowGainOffset		
			Clear
Clear	Clear		Clear
Step 2: Output a voltage to ch0~ch3 and voltage meter Step 3: Select the gain, input the value of the voltage meter			
	Clear		

步驟 2:輸出電壓 4.8 V 至 ch0 ~ ch3 和儀表, 並在增益組合框中選擇 +/- 5 V。 在 Meter 1 文 本框中輸入從儀表讀取的值

(以下云例为 4 7000)	. 	- C X
(以下不同為 4.7990)	IP 10.08.224 Disconnect Firmware 01 Exit	
	Range +/- 5V	
	Meter 1 4.7990 Point_1 Meter 2 0 Point_2	ShowGainOffset
指導與提示	ch 0 +/- 5Y Raw Data FCD40000 ch 1 +/- 5Y Raw Data FA54B00 ch 2 +/- 5Y Raw Data FAP25900 ch 3 +/- 5Y Raw Data FD529F00	
▲ 輸出電壓範圍為 5V~0V [,]		
▲▲▲ 輸出電壓值最好接近		
5V °		
	Clear Clear	Clear
	Step 4: Utiput a minus voltage to cnU-cn3 and voltage meter Step 5: Input the value of the voltage meter and click Point 2' button	
		Clear
PET-7H24M User Manual	version 1.0.1 Pa	ge:77

步驟 3:點擊 Point_1 按鈕,獲取每個通道的原始數據,如下所示

步驟 4: 輸出一個電壓 · -4.8V 到 ch0~ch3 和儀表 · 在 Meter 2 文本框中輸入從儀表讀數的值(以下示例為-4.7916)

•			- 0 X			
IP 10.0.8.224 Disconnect Firmware 01		Exit		1		
Calibration						
Range +/- 5V -						
Meter 1 4.7990 Point_1 ter 2 0	IP 10.0.8	.224 Disconnect	Firmware 01	Exit		
ch 0 +/- 5V Raw Data FCD40000 ch 1 +/- 5V Raw Data FA54800	Calibration					
ch 2 +/- 5V Raw Data FAF2b900 ch 3 +/- 5V Raw Data FD529F00	Range +/- 5	• V				
	Meter 1 4.7	990 Point_1	Meter 2 -4.7916	Point_2	ShowGainOffset	
	ch 0 +/- 5V H ch 1 +/- 5V H	Raw Data FCD40000 Raw Data FA54B00				
	ch 3 +/- 5V I	law Data FD529F00				
Clear						
Step 4: Output a minus voltage to ch0~ch3 and voltage meter Step 5: Input the value of the voltage meter and click Point 2'1.						
		Clear		Clear	Clear	
	Step 4: Output and volts	a minus voltage to ch0~ch3 ge meter				
	step 5. Input	ne value of the voltage meter.	SIG CHCK FOLH Z DOUDH			
					Clear	
l.						
		•		A 24000		• ×
		IP 10.0.8.224 (Disconnect Fin	mware 01	Exit	
		Calibration				
步驟 5:點擊 Point_2 按鈕,	獲取	Range +/- 5V	·	4 7016		
每個通道的原始數排	彖 並	Meter 1 4.7990	Point_1 Meter 2 D40000 ch 0 +/-	-4.7910 Point_2	ShowGa	mOffset
將校正後的數值寫之	(ch 1 +/- 5V Raw Data FA ch 2 +/- 5V Raw Data FA	54B00 ch 1 +/- F26900 ch 2 +/-	5V Raw Data 1FA81600 5V Raw Data F60A0800		
	、 	ch 3 +/- 5V Raw Data FD	529F00 ch 3 +/-	57 Raw Data FA1E4100		
EEPROIVI,如石画加						
		L	Clear	Clear		Clear
		Step 4: Output a minus vol	tage to ch0~ch3	Casa		
		and voltage meter Step 5: Input the value of t	he voltage meter and click	Point 2' button		
						Clear

PET-7H24M User Manual

步驟 7:重複步驟 2~ 步驟 5,上限電壓在步驟 2 中輸出 9.8V,下限電壓在步驟 5 中輸出-9.8V。

計算出的增益偏移將存儲在 EEPROM 中。

步驟 8:完成校准後,點擊 ShowGainOffset 按鈕以讀取增益和偏移值。

Firmware 01 Ex	
	at
Meter 2 -9.8 Point_2	ShowGainOffset
ch 0 +/- 5V Raw Data F88E1100 ch 1 +/- 5V Raw Data F60A0800 ch 2 +/- 5V Raw Data F61E4100 ch 0 +/- 10V Raw Data FA1E4100 ch 0 +/- 10V Raw Data FCP5900 ch 1 +/- 10V Raw Data FCP5900 ch 3 +/- 10V Raw Data FE64C600	CH: 0, Gain: -4950 Offset: 12 CH: 1, Gain: 22798 Offset: 14 CH: 2, Gain: -19541 Offset: 15 CH: 3, Gain: 15466 Offset: 13 CH: 0, Gain: 16430 Offset: 14 CH: 1, Gain: 32765 Offset: 10335 CH: 2, Gain: -29779 Offset: 4086 CH: 3, Gain: 8431 Offset: 6646
Clear	Clear
and click Point 2' button	
	Meter 2 -9.8 Point_2 ch 0 +/- 5V Raw Data F88E1100 ch 1 +/- 5V Raw Data 1FA81600 ch 1 +/- 5V Raw Data 1FA81600 ch 1 +/- 5V Raw Data FA1E4100 ch 0 +/- 10V Raw Data FD022D00 ch 1 +/- 10V Raw Data FD022D00 ch 1 +/- 10V Raw Data FF2600 ch 1 +/- 10V Raw Data FCF95900 ch 1 +/- 10V Raw Data FCF95900 ch 2 +/- 10V Raw Data FE64C600 ch 3 +/- 10V Raw Data FE64C600 ch 3 +/- 10V Raw Data FE64C600 Clear and click Toint 2' button and click Toint 2' button

PET-7H24M User Manual

附錄

A. 什麼是 Modbus TCP / IP?

Modbus 是由 MODICON 公司在 1979 發展出來的一套通訊協定。它具有標準化、採開放式 架 構的特性,而且廣泛的被工業自動化產品所使用的通訊協定。透過 Modbus, SCADA 和 HMI 軟 體可以很容易地將許多串列設備整合在一起。更多更詳細的 Modbus 資訊,可參考 至 http://www.modbus.org。

現今 Modbus 協定版本有 Modbus RTU (如:RS-485/RS-232 序列通訊界面)、 Modbus ASCII 以及 Modbus TCP。Modbus TCP 是一種 Internet 協定,該協定是嵌入一個 Modbus 結構到 TCP 架構中,以非常可靠的連接導向方法來取得資料。當 Master 設備 詢問其它 Slave 設備,然後其它 Slave 設備回應且答覆。此協定具完全開放性及高延展性。

訊息結構

Modbus 設備使用主從(客戶端 - 服務器)技術進行通信 · 其中只有一個設備(主/客戶端) 可以啟動事務(稱為查詢)。 其他設備(從設備/服務器)通過向主設備提供所請求的數據或 通過採取查詢中請求的操作來進行響應。

Master 設備詢問訊息包括其它 Slave 設備的位址或廣播位址、功能代碼、任何所需資料以及檢查錯誤欄位。Slave 設備回應訊息包括確認功能代碼、回應資料及檢查錯誤欄位。

☑ The Modbus/TCP Message Structure

Bytes 00 - 05	Bytes 06 - 11
6-byte header	RTU Data

PET-7H24M User Manual	version 1.0.1	Page : 80

☑ The Leading 6 bytes of a Modbus/TCP Protocol Query

Byte 00	Byte 01	Byte 02	Byte 03	Byte 04	Byte 05
Transactio	n identifier	Protocol	identifier	Length Field (upper byte)	Length Field (lower byte)

Transaction identifier = Assigned by the Modbus/TCP master (client)

Protocol identifier = 0

Length field (upper byte) = 0 (since all messages are smaller than 256)

Length field (lower byte) = The number of following RTU data bytes

☑ RTU Data Structure

Byte 06	Byte 07	Bytes 08-09	Bytes 10-11	
Net ID		Data Field		
(Station Number)	Function Code	Reference Number (Address Mapping)	Number of Points	

- **<u>Net ID</u>** specifies the address of the receiver (Modbus/TCP slave).
- **<u>Function Code</u>** specifies the message type.
- **Data Field** is the data block.

Net ID (Station Number)

The first byte in the frame structure of a Modbus RTU query is the receiver's address. Availed address is in the range of 0 to 247. Address 0 is used for general broadcast, while addresses 1 to 247 are given to individual Modbus devices.

PET-7H24M User Manual	version 1.0.1	Page : 81

Function Code

The second byte in the frame structure of a Modbus RTU query is the function code, which describes what the slave device is required to do. Valid function codes are between 1 and 255. To answer the query, the slave device uses the same function code as contained in the request. The highest bit of the function code will only be set to '1' if an error occurs in the system. In this way, the master will know whether the message has been transmitted correctly or not.

Code	Function	Reference (Address)
01 (0x01)	Read the Status of the Coils (Readback DOs)	Охххх
02 (0x02)	Read the Status of the Input(Reads DIs)	1xxxx
03 (0x03)	Read the Holding Registers (Readback AOs)	4xxxx
04 (0x04)	Read the Input Registers (Reads Als)	Зхххх
05 (0x05)	Force a Single Coil (Writes DO)	Охххх
06 (0x06)	Preset a Single Register (Writes AO)	4xxxx
15 (0x0F)	Force Multiple Coils (Writes DOs)	Охххх
16 (0x10)	Preset Multiple Registers (Writes AOs)	4xxxx

PET-7H24M User Manual

<u>Data Field</u>

數據以 8 bit、16 bit 和 32 bit 格式傳輸。16 bit 暫存器的數據以 high-byte 優先傳輸。例如: 0x0A0B ==> 0x0A, 0x0B。32 bit 暫存器的數據作為兩個 16 bit 暫存器傳輸, low-word 在前。例如: 0x0A0B0C0D ==> 0x0C、0x0D、0x0A、0x0B。

在主站和從站之間發送的消息的數據字段包含有關主站要採取的操作或從站請求的任何信息的附加信息。如果主站不需要此信息,則數據字段可以為空。

Reference (Address)	說明
Охххх	Read/Write Discrete Outputs or Coils.
	UX 参考Ш址定用於設備輣工具科判數Ш輣工通道。 Read Discrete Inputs
1xxxx	1x 參考位址是用於控制相對應的數位輸入通道的 ON/OFF 狀態。
Зхххх	Read Input Registers. 3x 參考暫存器包含一個 16-bit 位址接收外部訊息來源,如類 比訊息。
4xxxx	Read/Write Output or Holding Registers.4x 暫存器是用於儲存 16-bit 資料數 (二進制或十進制) 或從 CPU 傳送資料到輸出通道。

PET-7H24M User Manual

B. 類比輸入類型和數據格式表

Type Code	Input Range	Data Format	+F.S	-F.S
00	10 to + 10)/	Engineering Unit	+10000000	-10000000
00	-10 (0 +100	2's comp HEX	7FFFFFFh	80000000h
01		Engineering Unit	+05000000	-05000000
01	-5 10 +5 V	2's comp HEX	7FFFFFFFh	80000000h
02		Engineering Unit	+02500000	-02500000
02	- 2.50 * + 2.50	2's comp HEX	7FFFFFFFh	80000000h
02		Engineering Unit	+01250000	-01250000
03	- 1.250 * + 1.250	2's comp HEX	7FFFFFFh	80000000h
04		Engineering Unit	+00625000	-00625000
04	- 625mV ** + 625mV	2's comp HEX	7FFFFFFFh	80000000h
05	200mm)/ x + 200mm)/	Engineering Unit	+00300000	-00300000
05	- 300mv ^a + 300mv	2's comp HEX	7FFFFFFh	80000000h
06	150m)/2 + 150m)/	Engineering Unit	+00150000	-00150000
00	- 120110 + 120110	2's comp HEX	7FFFFFFFh	80000000h
07	75,00)/ 01 + 75,00)/	Engineering Unit	+00075000	-00075000
07	- /500 - + /500	2's comp HEX	7FFFFFFh	80000000h
0.9		Engineering Unit	+00040000	-00040000
Uð	- 40mv + 40mv	2's comp HEX	7FFFFFFh	80000000h
00	$20m(1 \approx 1.20m)$	Engineering Unit	+00020000	-00020000
09	-20 mV -20 mV	2's comp HEX	7FFFFFFh	80000000h

Engineering:

軟體獲取的值為實際值的 10000000 倍。

2's Complement (Hex):

該值通常以十六進制格式顯示在文件或軟體上。例如 · "1460h"或"E000h" ("h"指的是 十六進制)。可以使用以下公式將從軟件獲取的值轉換為實際值。

例如

Type Code 06: 從軟體獲取的值為 1526830688 (INT32 Dec.)或 5B019660h (Hex.)·即實 際值為 106.65mV

PET-7H24M User Manual	version 1.0.1	Page: 84

Type Code 06: The value gets from the software is -1610576692 (INT32 Dec.) or A0008CCCh (Hex.) which means the real value is -112.50 mV.



c. 類比輸出類型和數據格式表

Type Code	Input Range	Data Format	+F.S	-F.S
00		Engineering Unit	+5000	0
00	00 ~ 50	2's comp HEX	FFFFh	0000h
01	0V ~ 10V	Engineering Unit	+10000	0
01		2's comp HEX	FFFFh	0000h
02		Engineering Unit	+5000	-5000
02	-5 10 +5 V	2's comp HEX	7FFFh	8000h
03	10 to +101/	Engineering Unit	+10000	-10000
	-10 to +10V	2's comp HEX	7FFFh	8000h

Engineering:

軟體獲取的值為實際值的 1000 倍。

2's Complement (Hex):

該值通常以十六進制格式顯示在文件或軟體上。

PET-7H24M User Manual

D. 故障排除

如果您知道原因,則許多常見問題很容易診斷和解決。

狀況/問題	可能原因	解決方法	
運行 LED 指示燈不亮	内部電源故障。	將模組送修	
運行 LED 指示燈亮著,			
但不閃爍			
	ID/Mack/Cataway address 不在日	更改 IP/Mask/Gateway address	
每计通知了十個端口准	IP/Mask/Galeway address 个仕问 试细的 p 地址新周内。	以匹配 LAN,或向 MIS 管理員	
		尋求幫助。	
	IP 地址受到 IP 過濾器設置的限	使用網頁配置檢查 IP 過濾器設	
PEI-/H24M 们住建行	制。	置。	
	有超過 30 個 TCP / IP 連接。	重新啟動模組	
可以使用網頁瀏覽器通			
過端口 80 瀏覽網頁,但		請諮詢您的 MIS 管理員以獲得	
Modbus / TCP 程序無法	「「「「」502 「「「你的べ」「「你们。」	幫助	
通過端口 502 訪問模組			
		請諮詢您的 MIS 管理員以獲得	
Modbus / TCP 程序可以	「「「」 80 「一個的火/「「「」。」。	幫助	
通過端口 502 訪問模	網頁配置功能已被禁用。(顯示在	使用 SMMI 或控制台啟用網頁	
組,但是無法使用網頁	"基本設置"頁面上)	配置功能	
瀏覽器通過端口 80 瀏覽	網頁服務器的 TCP 端口已從端口	將 TCP 端口更改為 80 · 或使用	
網頁。	80 更改 (在"基本設置"頁面上顯	特定的 TCP 端口重新連接	
	示)	PET-7H24M °	

PET-7H24M User Manual

E. ADC Actual Sampling Rate

The sampling rate of Analog Input channel of PET-7H24M ranges from 20 Hz to 128K Hz. ADC chip is the acquisition rate obtained through a 16MHz base frequency and three frequency dividers. Not every acquisition rate can be divided. The actual acquisition rate is shown in the figure below.

Items	Sample Rate	Items	Sample Rate	Items	Sample Rate	Items	Sample Rate (Hz)
	(Hz)		(Hz)		(Hz)		
1	20.40815163	44	228.57142639	87	800	131	3657.142822
2	23.80951881	45	243.80946350	88	819.2000122	132	4000
3	27.7777100	46	250.00000000	89	853.333313	133	4063.490967
4	28.57142830	47	253.96818542	90	870.7477417	134	4096
5	33.33333206	48	256.00000000	91	888.888916	135	4266.666504
6	35.71428680	49	266.66659546	92	914.2857056	136	4571.428711
7	40.81630325	50	284.44436646	93	975.237854	137	4740.739746
8	41.66666794	51	285.71429443	94	1000	138	5120
9	47.61903763	52	292.57144165	95	1015.872742	139	5333.333496
10	50.00000000	53	296.29623413	96	1024	140	5688.887695
11	55.55554199	54	304.76190186	97	1066.666626	141	6095.238281
12	57.14285660	55	320.00000000	98	1137.777466	142	6400
13	62.50000000	56	326.53042603	99	1142.857178	143	6826.666504
14	66.66664886	57	333.33334351	100	1185.184937	144	7111.111328
15	71.42857361	58	341.333252	101	1219.047607	145	8000
16	80.00000000	59	355.555481	102	1280	146	8533.333008
17	81.63260651	60	365.7142944	103	1306.121704	147	9142.857422
18	83.33333588	61	380.9523926	104	1333.333374	148	9481.479492
19	95.23807526	62	400	105	1365.333008	149	10240
20	100.00000000	63	409.6000061	106	1422.221924	150	10666.66699

PET-7H24M User Manual

version 1.0.1

Copyright © 2021 ICP DAS Co., Ltd. All Rights Reserved. E-mail : service@icpdas.com

21	104.48973083	64	417.9589233	107	1462.857178	151	12190.47656
22	108.84346771	65	426.6666565	108	1523.80957	152	12800
23	111.1110839	66	435.3738709	109	1600	153	14222.22266
24	114.28571320	67	444.4443359	110	1706.666626	154	16000
25	121.90473175	68	457.1428528	111	1741.495483	155	17066.66602
26	125.00000000	69	487.618927	112	1777.777832	156	18285.71484
27	126.98409271	70	500	113	1828.571411	157	20480
28	133.33329773	71	507.9363709	114	2000	158	21333.33398
29	142.85714722	72	512	115	2031.745483	159	25600
30	146.28572083	73	533.333313	116	2048	160	28444.44531
31	148.14811707	74	568.8887329	117	2133.333252	161	32000
32	152.38095093	75	571.4285889	118	2275.554932	162	42666.66797
33	160.00000000	76	585.1428833	119	2285.714355	163	64000
34	163.26521301	77	592.5924683	120	2370.369873	164	85333.33594
35	166.66667175	78	609.5238037	121	2438.095215	165	128000.
36	170.66667175	79	640	122	2560		
37	182.85714722	80	653.0608521	123	2612.243408		
38	190.47615051	81	666.666687	124	2666.666748		
39	200.00000000	82	682.6665039	125	2844.444336		
40	204.80000305	83	711.1109619	126	2925.714355		
41	208.97946167	84	731.4281006	127	3047.619141		
42	213.33332825	85	731.4285889	128	3200		
43	217.68693542	86	761.9047852	129	3413.333252		

指導與提示



首先先使用 First use HS_SetAlScanParam 設置採樣率,接下來使用 HS_GetAlScanParam 取得模組回應的實際可用採樣率,如上表所示。

PET-7H24M User Manual

version 1.0.1

Page: 89

F. 應用

F.1. 高速網路採集

乙太網路具有標準可靠,建置容易,傳輸距離長與傳輸速度快等諸多優點。其開放與普及的 特性,不僅在整合 IT 端、企業端與現場端廣泛使用,也成為工業通訊的主流規格。 目前絕 大部分高速同步的資料擷取系統大多是由一部電腦主機搭配資料擷取卡採集資料。當通道數 增多的時候,需要多張資料擷取卡。如果要採集資料的設備分佈在多個不同的現場,就需要 增加電腦主機的數量。這時候使用 PET-7H16M 代替電腦與資料擷取卡的配置,將多個不同 現場採集的資料透過網路傳送到中央監控電腦,可以大幅降低建置配線的複雜度與時間成本, 並享有即時監控設備狀態與集中資料管理等優點。PET-7H16M 可用於連續資料採集、間隔高 速採集、與多通道同步採集,每個 AI 通道最高採集速度可達 200KHz。適用於工業生產自動 控制、電化學、醫學等各種機械、電子、物理訊號高速採集資料應用。

F.2. 樹莓派應用

樹莓派開放硬體於物聯網時代創造多樣化及客制化的應用。搭配物聯網最熱門的開發工具 python 或微軟的跨平台開發工具.Net,可以更快速的提供產品及各種服務。樹莓派使用者採 用泓格高速資料採集模組平台提供的 python/.Net 函式庫及範例程式,連結 PET-7H16M/PET-7H24M 採集高速資料,做數據分析及物聯網應用。



F.3. 溫度、振動、應變高速量測應用

SG-3000 系列模組可以連接到各種傳感器,用於電流,電壓,熱電偶,電阻溫度傳感器 (RTD), 應變規(Strain Gauge),應變規 (Strain Gauge)、加速規 (IEPE Accelerometer) 等不同的輸入訊號 轉換成為一般量測範圍的類比電壓輸出。經由 PET-7H16M/PET-7H24M 高速採集,透過 乙太 網路,傳送 到資料中心系統 處理、分析。



型號	SG-3011/H	SG-3013	SG-3016	SG-3227				
類比輸入								
通道數	1			2				
輸入信號	Thermocouple	RTD	Strain Gauge	IEPE Signal Conditioner				
支援類別	J, K, T, E, R, S, B, N, C, L, M, L2	Pt100 Ni120 Pt100	±10 mV, ±20 mV, ±30 mV, ±50mV, ±100mV	IEPE Current: 2 mA, 4 mA, 6 mA, 10 mA ± 5% AC Signal Gain: 1, 10, 100 ± 2% High Pass Filter: 10 Hz Low Pass Filter: x1, x10 : 80 kHz; x100 : 50 kHz				
類比輸出								
通道數	1		2					
輸出信號	0 ~ 10 V, 0 ~ 20 mA	0 ~ 5 V, 0 ~ 10 V, 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA	±5 V, ±10 V, 0 ~ 5 V, 0 ~ 10 V, 0 ~ 20 mA	AC Couple: ±10 V, DC Couple: 1~28 V				

PET-7H24M User Manual	version 1.0.1	Page: 93

型號	SG-3011/H	SG-3013	SG-3016	SG-3227			
其他	其他						
應用	 ・HVAC 空調控制 ・石油化工行業 ・電子/半導體設備 ・水處理設備 ・鍋爐/加熱工業 ・執厩模目 	 • VOC 燃燒控制 • 強烈腐蝕性測溫 • 空/油壓機械 • 太陽能生產設備 • 海水淡化設備 	 ・車輛材料研究 ・設備構造 ・船,橋樑結構 ・建築物結構監測 	 ・建築結構 ・設備安全檢知 ・機械運轉振動量測 ・結構振動分析量測 ・減振效果測試 ・機台剛性測試 			

若您需要更多有關 SG-3000 的產品資訊,請參考如下連結

SG-3000 Series

PET-7H24M User Manual Version 1.0.1 Page 1.94

F.3. 高電壓大電流高速量測應用

DN-800 系列是一種電壓衰減器和電流轉換器,設計用於高電壓和大電流應用。 高電壓和高電流可轉換為 ±10 Vpp 信號,PET-7H16M 可 通過 DN-800 系列讀取 ±10 VDC 信號。通過使用 DN-800 系列和 PET-7H16M,可以高速測量和檢索各種機器和 AC/DC 電機的功率數據, 然後可以快速使用分析的數據開發模型來構建故障警告系統。

	型號	輸入通道	輸入類型	輸入範圍	CT 類型	Cable	輸出
6 1 Una (2000) + -	DNM-831I-100V-50A			±100 Vpp, ±50 A			
	DNM-831I-100V-200A	1 x Voltage, 1 x Current	AC/DC	±100 Vpp, ±200 A	Clip-on Ø21 mm	1.5 m/2.5 m	±10 Vpp
	DNM-831I-100V-500A			±100 Vpp, ±500 A			
	DNM-831I-100V-1000A			±100 Vpp, ±1000 A	Clip-on Ø40.5 mm	1.5 m	
	DNM-831I-100V-2000A			±100 Vpp, ±2000 A			

PET-7H24M User Manual	version 1.0.1	Page : 95

型號		輸入通道	輸入類型	輸入範圍	CT 類型	Cable	輸出
	<u>DNM-844-50A</u>		AC/DC	±50 A		1.5 m/2.5 m	
	<u>DNM-844-200A</u>			±200 A	Clip-on Ø21 mm		
	DNM-844-500A	4 x Current		±500 A			+10 \/pp
	DNM-844-1000A			±1000 A	Clip-on Ø40.5 mm	1.5 m	
	DNM-844-2000A			±2000 A			
THE REAL	DN-843VI-600V	3 x Voltage		±600 Vpp			- 10 vpp
	<u>DN-848VI-10V</u>	8 x Voltage		±10 Vpp	-	-	
	DN-848VI-80V			±80 Vpp			
	<u>DN-848VI-150V</u>			±150 Vpp			
	<u>DN-843I-CT-1</u>			±1 A	Solid Core (Closed)	-	±1.6 Vpp
	DN-843I-CT-10	3 x Current		±10 A			
	DN-843I-CT-20			±20 A			±10 Vpp
	DN-843I-CT-50			±50 A			±4 Vpp

Р	ET-7H24M User Manual	version 1.0.1	Page: 96
	Copyright © 2021 ICP DAS Co., Ltd. All Right	s Reserved. E-mail : service@icpda	s.com

F.4. 分佈式遠程多通道應變片監測應用



一段時間以來,應變計已用於橋樑、管道、鐵路軌道等的應力和應變監測。 PET-7H24M 具= 有高精度(+/-20mV 範圍為 FSR 的 ±0.2%)和多種低電壓(mV)輸入範圍,每個 AI 通道 最大採集速度為 128kHz,允許更快更準確的實時 測量應變片的多通道值變化。 在這種情況 下,測量了 150 個應變片。 每個通道的採集率需要大於 100Hz。 每個應變計+/-20mV 輸出 到 PET-7H24M 的一個 AI 通道,每 4 個通道使用一個 PET-7H24M,共計 38 套 PET-7H24M。(應 變片的激勵電壓由外電路提供)

G. 修訂紀錄

本章提供此文檔的修訂歷史信息。

下表顯示了修訂歷史記錄。

版本	發行日	說明	
1.0.0	August 2020	中文創刊號	
1.0.1	September 2021	• 更新 Modbus Register Map	
		● 更新附錄 A 說明	
		• 新增附錄 C. 類比輸出類型和數據格式表	
		● 新增附錄 E. ADC 實際 Sampling Rate	
		● 新增附錄 F. 應用	