

iP-8000-MRTU 快速安裝指南

April 2014, Version 1.0.1

歡迎使用 iP-8000-MRTU 快速安裝指南

感謝您購買 iP-8000-MRTU - 廣受歡迎的 Modbus RTU 可擴充 I-8K 及 I-87K 系列的 I/0 遠端監控模組。『快速安裝指南』提供安裝入門所需資訊,請依照步驟設定 iP-8000-MRTU。

產品內容

除了『快速安裝指南』外,此產品內容還包括以下配件:



iP-8000-MRTU 模組

(iP-8411-MRTU/iP-8811-MRTU)



軟體工具光碟



RS-232 纜線 螺絲起子 (CA-0915) (1C016)

技術支援

● iP-8000-MRTU 參考文件

CD:\Napdos\Modbus\IP8000R\Document\ http://ftp.icpdas.com/pub/cd/8000cd/napdos/modbus/ip8000r/document/

● iP-8000-MRTU 產品網頁

http://www.icpdas.com/root/product/solutions/pac/ipac/ip-8x11-mrtu.html

● ICP DAS 網站

http://www.icpdas.com/

Copyright © 2014 ICP DAS Co., Ltd. All Rights Reserved. E-mail: service@icpdas.com

P-8000-MRTU 快

1 安裝硬體

iP-8000-MRTU 安裝必須提供適當的通風,間距和接地,以確保設備的運作符合規定。 iP-8000-MRTU 的頂部和底部外殼與面板之間必須提供大於或等於 50 mm 的最小間隙。







在開始下卸設定步驟之前,請先將 DIP 開關調整至 Run 位置。

3 連接 PC、網路和設置電源

- i. 透過一條 RS-232 纜線連接 PC 至 iP-8000-MRTU 的 COM1
- ii. 連接+24 V_{DC} 電源供應器至 PWR1 及 GND 端



Copyright © 2014 ICP DAS Co., Ltd. All Rights Reserved. E-mail: service@icpdas.com



iP-8000-MRTU 支援多種類型的 I/O 擴充模組,用於連接許多不同介面的設備。

更多可用於擴充 iP-8000-MRTU 的 I/O 模組 資訊,請參閱:



http://www.icpdas.com/products/PAC/i-8000/8000_IO_modules.htm





站號必須是唯一的,以供在 485 網路上辨識。站號可以透過 這個 8 位元的開關設定,數值為 01 至 FF。在設置完成之後, 必須重啟電源才會套用設定。

Net ID	1	2	3	4	5	6	7	8
01	On	-	-	-	-	-	-	-
02	-	On	-	-	-	-	-	-
03	On	On	-	-	-	-	-	-
04	-	-	On	-	-	-	-	-
05	On	-	On	-	-	-	-	-





Modbus Utility 可取自隨附的光碟或 FTP: CD:\Napdos\Modbus\Modbus_Utility\ ftp://ftp.icpdas.com/pub/cd/8000cd/napdos/modbus/modbus_utility/

【使用 Modbus Utility 設定 I/O 模組

Modbus Utility 可以透過 Modbus RTU/ASCII protocol 讓 iP-8000-MRTU 與 PC 通訊。設 定方法如下。



步驟 2: 匹配 I/O 模組,然後取得 I/O 設置資訊。

N, 8, 1, RTU 模式。

i. 點選 Refresh 按鈕將 I/O 模組更新到控制器的組態設置中。

RTU

•

4

Modbus Utility Ver 1.8.1 2014/04/17							
File Window Client Tools Settings Help	Modbus Utility Ver 1.8.1 2014/04/17						
	File Window Client Tools Settings Help						
i. 點選 Refresh 按鈃。	Image: Save with the second						
h7	iP-8411-MRTU NetID=1 Range Code	Set All					
On-line Mode (COM) Discopport	COM1 Connect Ch0"Ch7						
Crunig doesn't match Refresh 11 +/-10.0V	On-line Mode (COM) Disconnect Input/Output Range Offset (Dec) Power-on (Value	ie) Safe (Value)					
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ch1 +0.0 To +20.0 mA 0 0.000	0.000					
Ch4 +/-10.0∨	L-87028U Ch2 +0.0 To +20.0 mA ▼ 0 ↑ 0.000 Ch3 +0.0 To +20.0 mA ▼ 0 ↑ 0.000	0.000					
	Ch4 +0.0 To +20.0 mA V 0 + 0.000	0.000					
	Ch5 +0.0 To +20.0 mA ✓ 0 ✓ 0.000 Ch6 +0.0 To +20.0 mA ✓ 0 ✓ 0.000	0.000					
	Ch7 +0.0 To +20.0 mA	0.000					
Digital Input (1xxx)	DI Mapping DO Mapping Al Mapping AO Mapping	Summary					
Address Module Slot Channel 00 [00] I-87046 3 0	Digital Input (1xxxx)						
01[01] I-87046 3 1 02 021 I-87046 3 2	Address Module Slot Channel Value Comment	^					
03 [03] 1-87046 3 3	01 [01] H87046 3 1 [40]Digital Module	=					
05 [05] 1-87046 3 5	02 [02] I-87046 3 2 [40]Digital Module						
06 [06] I-87046 3 6	04 [04] I-87046 3 4 [40]Digital Module						
08 [08] 1-87046 3 8	05 [05] I-87046 3 5 [40]Digital Module 06 [06] I-87046 3 6 [40]Digital Module						
•	07 [07] I-87046 3 7 [40]Digital Module	_					
	108 [08] F87046 3 8 [40]Digital Module	-					
Moadus Utility Ver1.8.1 2014/04/11							
i 沙市船主選擇 Holp >	tow Client Tools Set ings Help						

- II. 從功能表選擇 Help >
 About 取得 I/O 模組
 設置及韌體的資訊。
 III. 查看模組狀態圖以確
- 一 旦有模型欣愿画以唯保所有 I/O 模組的資料被匹配。



步驟 3: 設定 I/O 參數,並取得 I/O 數值,並且儲存 I/O 配置。

i. 設定 I/O 參數,例如: Range Code,Power-on 及 Safe values。

lan	ge Code					Set All
	Ch0 [~] Ch7					
	Input/Output Range		Offset (Dec) P	ower-on (Value	e) Safe (Value)
Ch0	+0.0 To +20.0 mA	-	0	+	0.000	0.000
Ch1	+0.0 To +20.0 mA	-	0	÷	0.000	0.000
Ch2	+0.0 To +20.0 mA	•	0	Ŧ	0.000	0.000
Ch3	+0.0 To +20.0 mA	-	0	÷	0.000	0.000
Ch4	+0.0 To +20.0 mA	•	0	-	0.000	0.000
Ch5	+0.0 To +20.0 mA	•	0	÷	0.000	0.000
Ch6	+0.0 To +20.0 mA	-	0	÷	0.000	0.000
Ch7	+0.0 To +20.0 mA	-	0	-	0.000	0.000

ЦШ ЦШ

Copyright © 2014 ICP DAS Co., Ltd. All Rights Reserved. E-m

E-mail: service@icpdas.com

ii. 點選 Monitor 圖示選單中 Timer Interval

開啟 Monitor 監控間隔設定視窗。

ii. 點選 Monitor 圖示選單中 Timer Interval 設定監控間隔。



Monitor

Ê

Load

•

iP-84

Log

Defe

File

Save

÷.

Monitor

Save

 iii. 點選 Monitor 圖示啟動數據監看,取 得 I/O 數值。這些 I/O 數值會顯示在 Mapping Tables 中。

DI Mapping DI D) Mapping	Al Mapping		Mapping	
Analog Output (4xxxx)						
Address	Module	Slot	Channel	Value	Con. and	
00 [00]	I-87028U	2	0	10.000	[10] +0.0 To +20.0 mA	
01 [01]	I-87028U	2	1	5.500	[31] +0.0 To +20.0 mA	
02 [02]	I-87028U	2	2	0.000	[30] +0.0 To +20.0 mA	
03 [03]	I-87028U	2	3	2.500	[30] +0.0 To +20.0 mA	
04 [04]	I-87028U		4	4.000	[30] +0.0 To +20.0 mA	
05 [05]	I-87028U	2	5	3.000	[30] +0.0 To +20.0 mA	
06 [06]	I-87028U	2	6	0.000	[3] +0.0 To +20.0 mA	
07 [07]	I-87028U	2	7	0.000	[50] +0.0 To +20.0 mA	
•						

Load

Ê

iv. 點選 Save 圖示選單中 File 開啟儲存視窗,選擇儲存位址 以儲存 I/O 配置檔案。這項操作會將控制器及 I/O 配置儲存 為 ini 檔,下次再使用同一控制器及模組時,可直接將此檔案 用 Load 功能載入,不須再重新設定。



Copyright © 2014 ICP DAS Co., Ltd. All Rights Reserved. E-mail: service@icpdas.com



1.如何得知 COM Port 的通訊參數設定?



步驟 4: 選擇 Enable Mode 為	-COM Port Setti	ings COM1 - Set		
Modbus/RTU Slave 模式,並且				
設定 Modbus Timeout、Baud	Enable Mode	Modbus/RTU Slave		
Rate、Data Bits、Parity 以及	Modbus Timeout	Programming Modbus/RTU Slave		
Stop Bits ∘	Baud Rate	Modbus/ASCII Slave Debug		
	Data Bits	8		
	Parity	None		
	Stop Bits	1		
COM Port Settings	Set			
Modbus Timeout 200 ms	步驟 完成	步驟 5:點擊 Set 按鈕儲存設定值即可 完成設定。		
Baud Rate 115200				
Data Bits 8				
Parity None				
Stop Bits 1				

3.如何將 COM Port 通訊參數恢復成預設值?

步驟 1:請到 7 節顯示器面板上,同時按住 MODE 及 SET 按鈕大約 2 秒鐘。



步驟 2:大約 2 秒鐘後,顯示器會出現"RESET"字樣。請將按 住按鈕不放,直到顯示器開始閃爍,此時所有的 COM Port 都已經恢復為預設值。COM Port 的預設通訊參數為:115200, N, 8, 1, RTU 模式。

