

AIB-2941M 使用手冊

Version 1.0.0, Sep. 2024

本手冊的技術服務與操作資訊適用於





泓格科技股份有限公司 (ICP DAS) 所生產的產品,均保證原始購買者對於有瑕疵 之材料,於交貨日起保有為期一年的保固。

免責聲明

泓格科技股份有限公司對於因為應用本產品所造成的損害並不負任何法律上的責任。本公司保留有任何時間未經通知即可變更與修改本文件內容之權利。本文所含資訊如有變更,恕不予另行通知。本公司盡可能地提供正確與可靠的資訊,但不保證此資訊的使用或其他團體在違反專利或權利下使用。此處包涵的技術或編輯錯誤、遺漏,概不負其法律責任。

版權所有

2024 © 泓格科技股份有限公司版權所有。

商標識別

本文件提到的所有公司商標、商標名稱及產品名稱分別屬於該商標或名稱的擁有 者所有。

技術服務

如有任何問題,請與本公司客服聯絡,我們將盡速為您服務。

E-mail 信箱: <u>service@icpdas.com</u>

目錄

目釤	录 			3
1.	產品	簡介	、 	5
	1.1.		產品特色	6
	1.2.		產品規格	11
	1.3.		產品概述	14
	1.4.		產品尺寸	20
2.	快速	上手	<u>.</u>	21
	2.1.		AIB-2941M 安裝	22
	2.2.		擴充配件安裝	24
		2.2.1	L. 安裝 AI 模組/SSD	24
			安裝 XV-Board/XB-Board	26
		2.2.2	2	26
	:	2.2.3	3. 插入 SIM 卡	29
	:	2.2.4	1. 安裝天線	
	2.3.		管理者登入	31
	2.4.		使用者介面語言變更	32
	2.5.		IP 設定	34
3.	工具	與任	務	36
	3.1.		系統工具	36
	3	3.1.1	L. 使用者介面語言變更	
	3	3.1.2	2. IP 設定	
	:	3.1.3	3. 登幕解析度設定	41
	:	3.1.4	1 . 使用者帳戶管理	44
	3.2.		軟體工具	48
	:	3.2.1	L. Utility – 檢視系統資訊	48
	:	3.2.2	2. Text Edit 文字編輯器	51
	:	3.2.3	3. 效能監控管理	52
		3.2.4	1 . 網路芬鄰設定	53
	:	3.2.5	5. 自動網路校時	56
	:	3.2.6	5. CuteCOM	58
	3.3.		其他支援工具	59
_		3.3.1	L. 遠端連線軟體	59

		3.3.2.	SSH 檔案傳輸	62
4.	AIB-	2941M 程	式開發	64
	4.1.	開發	王具準備	65
	4.2.	用 P	ython 建立第一個 AIB-2941M 應用程式	67
		4.2.1.	建立一個新專案	68
		4.2.2.	在視窗上加入控制選項	72
		4.2.3.	在控制項目中加入事件	74
		4.2.4.	執行編譯好的應用程式	76
		4.2.5.	Python 範例	77
5.	I/0 3	擴充模組	與 SDK 的選擇	78
6.	AIB-	2941M 系	統更新與升級	81
附錡	к А.	Tips –實用	技巧	88
	A.1.	如何設定	⋶ AIB-2941M 自動網路校時	88
	A.2.	如何更換	科RTC 電池	90
附錡	≹ B.I	Hailo-8L 開	1 發及應用	91
	B.1.	環境設置	n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	93
		B.1.1. AIE	3-2941M runtime 環境設置: HailoRT 及 Hailo PCle driver 安朝	麦93
		B.1.2. PC	環境設置: CUDA 及深度學習框架安裝	95
	B.2.	AI 學習樽	夏型訓練和效能評估	99
		B.2.1. 模	型訓練	
		B.2.2. 模	型效能評估	101
	В.З.	模型轉換	۵ 	
		B.3.1. 模	型轉換工具安裝及模型供 Hailo-8L 使用	
	B.4.	使用及開]發 AI 模型程式	106
附錡	₹ C.)	V-Board [;]	和 XB-Board 系列 I/O 擴充卡	
附錡	₹ D.	手冊修訂	記錄	109

1. 產品簡介

本章提供了 AIB-2941M 系列模組和其配備組件的概覽 · 並介紹了基本概念 · 協助使用者熟悉 AIB-2941M 模組 。



AIB-2941M 是一無風扇、安全、緊湊、低功耗的邊緣 AI 控制器,具有基於 ARM 的 CortexR-A72 處理器。提供 M.2 插槽擴充不同的 AI 加速器模組,在邊緣實現可擴展的高效 能低功耗人工智慧功能,擴展 AI 計算能力,將 AI 和邊緣計算引入工業應用。可在 I/O 擴充 方面,有高保護性的 XV-Board/XB-Board 可供選購搭配使用。另外提供一個 microSD 插槽及 M.2 Key M 插槽 (擴充 NVEM SSD 卡使用),可儲存常用的應用程式、圖檔及資料,以及方便攜 帶與擴充的儲存工具。

AIB-2941M 邊緣 AI 控制器可配備 GbE LAN、HDMI、USB 3.1、DIO 和 4G/LoRa/NBIoT 無線連 接等週邊設備。堅固的金屬外殼和散熱使其適用於 -20 至 +70 ℃ 環境。

1.1. 產品特色

AIB-2941M 具有全面性的系統配置功能及便利性的遠端系統更新服務 · 可提供多種用途 · 滿 足使用者的各種需求 · 以下列出 AIB-2941M 的主要特色 ·

Ubuntu

Ubuntu 它是一種易於使用的操作系統,非常適合初學者和經驗豐富的用戶。 它具有直觀的界面和豐富的功能,多種用途,是目前最多使用者的 Linux 版 本。應用於 AIB-2941M,可以充分利用其功能和性能。 (Ubuntu 為出廠預設 安裝 OS)



- 良好的使用者經驗
- 易用性、多功能性、安全性
- 豐富的社群支援
- 嵌入式服務: Web Server, FTP Server, Telnet Server, SSH Server
- 豐富的軟體支援及開發工具:專屬的 SDK, Perl, Java, GUI 軟體...等

Raspberry Pi OS



EdgeAI 控制器內建樹莓派 64 位元操作系統。Raspberry Pi OS 基於 Debian Linux,採用文本行命令方式操作,適合熟悉 Linux 操作的用户。同樣適合熟悉 Windows 的用戶,Raspberry Pi OS 運行 Windows 用戶熟悉的簡化桌面界面,顯示桌布、任務欄、快捷方式和應用程序菜單等。

- 豐富的樹莓派軟體生態系統
- 超過 35,000 個軟體套件易於安裝
- 預裝了多個應用程序——Python3/Python IDE/等
- 可於網路上取得許多現成的應用程序

人工智慧模組

- M.2 Key M 接頭,用於擴充 AI 加速模組
- M.2 Key B 接頭, 用於擴充 AI 加速模組
- M.2 Key M 接頭, 用於擴充 SSD 模組

提供 M.2 Key M/ Key B 接頭,彈性擴充不同人工智慧模組



● 硬體序號鎖保護軟體

AIB-2941M 提供一 64 位元硬體鎖,提供防軟體盜拷保護技術。



多種磁碟儲存介面,擴充儲存空間

AIB-2000 提供多種可靠的儲存裝置,如、microSD,使用者可依據需求,選擇儲存裝置。

- 一個 microSD 插槽 (出貨不附 microSD 卡)
- 一個 M.2 Key M 插槽(擴充 M.2 NVEM SSD 卡使用)(出貨不附 SSD 卡)



因 SSD 有眾多品牌,以下兩款是我們測試過可以正常運作的工規 SSD

Innodisk M.2 (P80) 3TE4

https://www.innodisk.com/tw/products/flash-storage/m2-pcie/m2-p80-3te4-b-m-key

APacer PV220-M280

https://www.apacer.com/en/product/industrial-product/detail/industrial_ssd/pv220-m280

其他品牌和型號的 SSD 可能會有各式各樣的問題,不建議使用

支援多種 I/O 擴充卡



AIB-2000 系列配備有一個 I/O 擴充匯流排·可供用戶選購一片 XV-board 或 XB-board 擴充卡。 它可用來發展各種 I/O 功能·例如: DI、DO、A/D、D/A、Timer/Counter 與各種通訊介面, 例如: RS-232/422/485... 等。

更多有關於 XV-board I/O 模組,請參閱

https://www.icpdas.com/tw/product/guide+Remote I O Module and Unit+PAC I O Mo dules+XV-board

更多有關於 XB-board I/O 模組,請參閱

https://www.icpdas.com/tw/product/guide+Remote I O Module and Unit+PAC I O Mo dules+XB-board

豐富的 I/O 通訊介面

AIB-2000 配備多個 RS-485 序列通訊埠、兩個乙太網路及 USB 連接埠,可擴充 I/O 及連接 外部設備。



更多有關於 Ethernet 介面 I/O 模組,請參閱

https://www.icpdas.com/en/product/p02.php?root=537&kind=539

更多有關於 USB 介面 I/O 模組,請參閱

https://www.icpdas.com/en/product/p02.php?root=537&kind=541

更多有關於 RS-485 介面 I/O 模組,請參閱

https://www.icpdas.com/en/product/p02.php?root=537&kind=538

金屬外殼的設計選擇

AIB-2000 配備金屬材質外殼。

輕巧設計,安裝簡易

AIB-2000 的機體精實輕巧,可搭配導軌 (DIN-Rail) 使用 架設於狹窄空間。



■運作於嚴苛的環境之中,仍保有高可靠度及穩定性

AIB-2000 擁有在極端溫度和濕度下運作的能力。



- 操作環境溫度:-20 ℃至 +70 ℃
- 儲存環境溫度:-40 ℃ 至 +80 ℃
- 操作環境相對濕度:10% 至 90% RH, 無冷凝



下表為 AIB-2941M 的規格表。

系統軟體	
OS	Ubuntu 作業系統(預設) /標準 Raspberry PI 4 64-bit OS
SDK 提供	C/python 函式庫
多語系支援	英文、簡體中文、繁體中文
中央處理器模組 央處理	里器模組、繁體中文 I 4 64-b
СРИ	Quad-core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC @ 1.5GHz
GPU	VideoCoreVI (OpenGL ES 3.0), H.265 (up to 4Kp60fps decode), H.264 (up to 1080p60fps, 1080p30 encode)
SDRAM	4GB LPDDR4
儲存	內建 32GB eMMC
其它週邊	
其它儲存	1 個 M.2 Key M 接頭(PCle 2.0 介面),支援安裝 PCle SSD 2230/2242/2260/2280 (沒附 M.2 SSD 卡)
FRAM	16 KB
即時時鐘(RTC)	提供秒、分、時、日、星期、月、年資訊
看門狗	有
LED 指示燈	1 個電源 LED 指示燈、1 個系統運作 LED 指示燈和 3 個可程式 控制 LED 指示燈
AI Accelerator 模組	
M.2connector Key M	1 個 M.2 Key M 接頭 x (PCle 2.0 介面) 支援安裝 Hailo-8L M.2 AI 加速模組 2230/2242/2260/2280 (選配) Frameworks: TensorFLow/Lite, ONNX, Keras, & Pytorch
M.2connector Key B 1個 M.2 Key B 接頭 x (USB3.0 介面) 支援安裝 Kneron M.2 AI 加速模組 2230/2242/2260/22 Frameworks: TensorFLow/Lite. Caffe. Keras. & Pytorch	

顯示及通訊介面			
顯示	HDMI 埠 x 1 (4Kp 60fps 帶音頻)		
乙太網路	RJ-45 x 2, 10/100/1000 Based-TX (Auto-negotiating LED 指示燈和自		
	動 MDI/MDI-X LED 指示燈)		
USB 2.0 (host)	2		
USB 3.0 (host)	2		
串列埠 1	RS-485 (Data+, Data-); 2500 VDC 隔離		
串列埠 2	RS-485 (Data+, Data-); 2500 VDC 隔離		
無線通訊	1 個擴充接頭 [,] 安裝 4G/LoRa/NBIoT 模組(USB2.0 介面)(選配)		
	及 Nano SIM 插槽 x1(選配)		
數位輸入			
通道數	2		
類型	濕接點		
Sink/Source (NPN/PNP)	Sink/Source		
ON 電壓準位	濕: +19 VDC ~ +24 VDC		
OFF 電壓準位	濕: +11 VDC 最大.		
數位輸出			
通道數	2		
類型	隔離開路集極		
負載電壓	+24 VDC		
負載電流	100 mA/通道		
過電壓保護	60 VDC		
過載保護	1.1 A		
短路保護	是		
I/O 擴充			
I/O 類型	XV-board/XB-board (選配)		
電源			
輸入範圍	+12 ~ +48 VDC		
功耗	4.8 W (0.2 A @ 24 VDC)		

機構	
外殼	金屬
尺寸 (mm)	52 mm x 177 mm x 128 mm
安裝	標準導軌安裝 (DIN-Rail)/ 壁掛式安裝
環境	
工作溫度	-20~+70 °C
儲存溫度	-40 ~ +80 °C
濕度	10~90 % RH, 無凝露

1.3. 產品概述

AIB-2941M 具備多種傳輸元件,可透過乙太網路、USB、RS-232/RS-485 等介面來連接外部裝置做整合。以下對 AIB-2941M 外部組成元件及其傳輸元件做概覽及簡要說明。

前視圖



LED 指示燈



AIB-2941M 系列模組具有 6 個 LED 指示燈:

LED 指示燈	顏色	│ 訊息說明
RUN	綠	系統運作中
PWR	紅	電源供電正常
4G/SSD	橘	4G 通訊/SSD 儲存碟存取
L1	綠	
L2	橘	使用者程式控制
L3	紅	

乙太網路埠



AIB-2941M 支援 10/100/1000 Based-TX (Auto-negotiating LED 指示燈和自動 MDI/MDI-X LED 指示燈)網路,由連接埠的 燈號可以得知 AIB-2941M 目前使用的網路速度。

LED 指示燈	狀態 (顏色)	說明
	恆亮 (橘色)	1G速度連線
16	恆滅	10/100 M 速度連線
	恆亮 (綠色)	已建立網路通訊連線
Lin/Act	恆滅	未建立網路通訊連線
	閃爍 (綠色)	資料封包傳輸中

USB 埠

AIB-2941M 提供兩個 USB 2.0 連接埠來連接 USB 設備,如滑鼠、鍵盤或其他 USB 裝置。

microSD 卡插槽

microSD 插槽的配置·用來提供使用者使用 microSD 記憶卡做系統回復及儲存空間擴充用。 microSD 記憶卡擴充可支援至 32 GB。

XV-Board/XB-Board 插槽

安裝 XV-board / XB-Board I/O 擴充模組後,連線端子的位置。 安裝流程請參考第 25~27 頁,章節 2.2.2.安裝 XV-Board/XB-Board

腳位配置

Pin 腳位			標示	說明	
		1	DO.PWR		
		2	DO0		
		3	DO1	Digital Output x 2	
		4	DO.GND		
		5	DI.COM		
		6	DIO	Digital Input x 2	
		7	DI1		
		8	RS485.GND		
		9	D2-	串列埠 2 (RS485)	
		10	D2+		
		11	D1-	串列埠 1 (RS485)	
		12	D1+		



HDMI 埠

HDMI 輸出埠 x 1 (4Kp 60fps 帶音頻)

解析度格式包括:1920x1080、1680x1050、1600x1200、1440x900、1440x576、1440x480、 1400x1050、1280x1024、1280x960、1280x800、1280x720、1152x864、1024x768、832x624 和 800x600。

USB 3.1 埠

AIB-2941M 提供兩個 USB 3.1 連接埠用來連接 USB 高速設備裝置。

天線

一天線孔·搭配 4G 模組使用 (選配)

麥克風輸入和音源輸出 (選配)

電源輸入及接地

3 Pin 的連接器。2 Pin 為電源輸入,1 Pin 為接地(F.G)。





4G/LoRa/NBIoT/Audio 模組接頭(選配)

安裝 4G/LoRa/NBIoT 模組(USB2.0 介面) 及 Nano SIM 插槽 x1(選配)

XV-board / XB-board I/O 擴充接頭

I/O 擴充槽→ 安裝方式請參考 "2.2.2 安裝 XV-Board/XB-Board"



M.2 Key B 接頭

1個 M.2 Key B 接頭 (USB3.0 介面),安裝 M.2 Key B AI 加速模組 2230/2242/2260/2280

M.2 Key M 接頭

2 個 M.2 Key M 接頭 (PCle x1 2.0 介面)[,]安裝 M.2 Key M AI 加速模組或 M.2 NVEM SSD 2230/2242/2260/2280 (沒附 M.2 SSD 卡)

SSD 的建議使用

因 SSD 有眾多品牌,以下兩款是我們測試過可以正常運作的工規 SSD

Innodisk M.2 (P80) 3TE4

https://www.innodisk.com/tw/products/flash-storage/m2-pcie/m2-p80-3te4-b-m-key

APacer PV220-M280

https://www.apacer.com/en/product/industrial-product/detail/industrial_ssd/pv220-m280

其他品牌和型號的 SSD 可能會有各式各樣的問題,不建議使用

下圖為 AIB-2941M 的尺寸規格,安裝至機箱內時,請預留足夠的散熱空間。

所有尺寸均以 mm 為單位。



2. 快速上手

本章說明 AIB-2941M 安裝與設定作業,將一步一步帶領首次使用 AIB-2941M 的使用者, 瞭解安裝、設定及執行 AIB-2941M。

在開始使用 AIB-2941M 之前,請先檢查產品內容是否包括以下項目。如有短缺或因運送造成 貨品的損毀,請儘快向您所購買的經銷商聯絡。



選配行動網路擴充模組: 天線安裝套件





2.1. AIB-2941M 安装



步驟 4:設置電源及連接 PC 及 USB 裝置

- i. 連接 USB 滑鼠或 USB 鍵盤至 USB 埠
- ii.連接顯示器至 HDMI 埠

iii.連接+12 至+48 VDC 的電源供應器至接頭的 PWR 端及 GND 端



2.2. 擴充配件安裝

2.2.1. 安裝 AI 模組/SSD

步驟1:使用螺絲起子,將右側蓋上的螺絲卸下

步驟 2:移除右側蓋

步驟 3:確認 AI 模組和 SSD 可用的 M.2 插槽





M.2 B+ M Key 插槽適用於 SSD

步驟 4 : 插入 AI 模組/SSD



步驟 5:使用隨附的 M2 x 3L 螺絲固定 AI 模組/SSD

步驟 6: 合上右側蓋, 然後旋緊螺絲



2.2.2. 安裝 XV-Board/XB-Board

AIB-2941M 具有一 I/O 擴充插槽,可支援一 XV-Board/XB-Board 擴充模組。有關於 XV-Board/XB-Board 的規格資訊,請參閱

XV-board I/O 模組 (選配)

https://www.icpdas.com/tw/product/guide+Remote I O Module and Unit+PAC I O Mo dules+XV-board

XB-board I/O 模組(選配)

https://www.icpdas.com/tw/product/guide+Remote I O Module and Unit+PAC I O Mo dules+XB-board

步驟1:將左側蓋上的螺絲卸下

步驟 2:移除左側蓋

步驟 3:將前蓋上 I/O 擴充槽上的螺絲卸下



步驟 4:將 XV-board/XB-board 與 I/O 端子分開



步驟 5:垂直握住 XV-board/XB-board 並對準 I/O 插槽,然後小心地 將 XV-board/XB-board 壓到 I/O 擴充插槽上

XV-board/XB-boardc 連 接至 I/O 擴充接頭上, 並使用隨附的螺絲固定 XV-board/XB-board

提示&警告

步驟 6: 小心地將



安裝 XV-board/XB-board 擴充模組時,需確認 XV-board/XB-board 擴充模組上的 排針已對齊 AIB-2941M PCB 上的排針座,再將其推入。



2.2.3. 插入 SIM 卡

(僅適用已安裝行動網路擴充卡)

SIM 卡插槽位於模組側邊。

步驟1:使用螺絲起子將側邊的螺絲移除,然後移除側蓋



步驟 2:將 SIM 卡插入 SIM 卡插槽



指導與提示



安裝或退出 SIM 卡·須確認 AIB-2941M 已關機。注意不要彎曲或劃傷 SIM 卡。

2.2.4. 安裝天線

(僅適用已安裝行動網路擴充卡)

行動網路模組,有1個可用於連接3G/4G天線的天線連接器。安裝天線時,只需將天線緊緊插入連接器,並將天線放在適當的地點即可。



2.3. 管理者登入

安裝完成後,啟動 AIB-2941M 即進入管理者登入畫面。

下表為預設的管理者帳戶和密碼:

項目	預設值
用戶名	pi
密碼	icpdas





2.4. 使用者介面語言變更

Regional Settings 是 Ubuntu 內建功能,它可使使用者輕易改變 AIB-2941M 的使用者介面語系。 請依照下列步驟變更語言介面。

步驟 1 : 點選桌面右上 的選單中然點 步驟 2 : 點選 Region Language 項目	=角的圖示 · 於跳出 5選 Settings & Language · 再點選 ∃		 Image: Construction of the second s
Q Settings =	Region & Language		- • ×
 Privacy >> Online Accounts 	The language used for text in windows and web pages. Manage Installed Languages guage Formats The format used for numbers, dates, and currencies	engush (United States	s) Select Lan uage Select
Printer:		English	Australia
 Removable Media Color)	English	Canada
Region & Language		English	United Kingdom
🕆 Accessibility 🖉 Users		English 🗸	United States
★ Default Applications		中文	臺灣
① About		中文	香港
步驟 3:於跳出的選單 然後點選 Se	單中,選取所需的語系, lect 按鈕		

步驟 4:點選 Restart 按鈕來重新啟動使設定生效

回到 Region&Language 對話視窗,在選取不同語系的狀況下,Language 項目會出現 Restart 按鈕

步驟 5:點選 Log Out 確認重新啟動流程

Q	Settings		Region & Lar	guage	
A P	Privacy	>			
 ○ 	Online Accounts		Language	English (United States)	
≪° s	haring		Restart the session for changes to take effect	Restart	
л s	iound		Formats	. ciwali	
(†) P	ower		lanuk Saussan		
🖳 D	Displays		Choose keyboard layouts or input methods.	0	
0 м	Nouse & Touchpad		:: Chinese	•	
<u>∞</u> ĸ	eyboard Shortcuts		Chinese (Chewing)		Ť.
🖨 P	Printers				-
🖱 R	Removable Media		mbers, dates, and curren	cies.	
🚕 c	Color		Manage Installed	Log Out pi	
₿R	Region & Language			pi will be logged out automatically	
÷υ	Iniversal Access			Cancel	Log Out
≫, U	Jsers			Concer	
* D	Default Applications				
J.	Date & Time				
+ A	bout				

步驟 6:於管理者登入畫面中輸入密碼重新登入,完成系統語系變更程序

2.5. IP 設定

Ubuntu 內建 IP 設定的功能,請依照下列步驟設定 IP。

40	-0
🖧 Ethernet Cracced	>
(1) Balance	>
🔘 Settings	
LUCK	
じ Power Off / Log Out	>

步驟 1: 點選桌面右上角的圖示,於跳出的選單中然點選 Settings

步驟 2:點選 Network

Q Settings	Network	-	
🚱 Network	ling the second		
8 Bluetooth	USB Ethernet	+	
Dackyi vunu	Cable unplugged		
Appearance	Ethernet	+	
A Notifications	100 Mb/s		
Q Search			
Multitasking	VPN	+	
III Applications	Not set up		
🕆 Privacy			
 Online Accounts 	Network Proxy	Off 🔘	
≪° Sharing			
♫ Sound			
④ Power			
Displays			
🖒 Mouse & Touchpad			
📨 Keyboard			
Derinters			

步驟 3:設定 IP

使用 DHCP 指派 IP 位址

直接點選開關按鈕啟用即可

Ethernet	+
Connected - 100 Mb/s	

手動指派 IP 位址

點選設定 ◎ 按鈕,於跳出的對話視窗點選 IPv4 頁籤後,選取 Manual 選項,設定 IP 位址,完成後點選 Apply 按鈕

hernet		+	-
100 Mb/s			
	Ŷ		
Cancel	Wired	Apply	
Details Identit	IPv4 ² v6 Secur	rity	
IPv4 Method	• Manual	 ○ Link-Local Of .y ○ Disable 	
Address	Netmask	Gateway	
192.168.0.5	255.255.255.0	192.168.0.2	2
DNS		Automatic	
Separate IP addresses wi	th commas		L

3. 工具與任務

本章簡單介紹 AIB-2941M 常用的系統、軟體工具及其優點。 AIB-2941M 除了 Ubuntu 內建的軟體工具外,還設計了一些專為 AIB-2941M 設計的軟體工具。

3.1. 系統工具

系統工具可經由點選桌面上右上角圖示,然後點選 Settings 進入做設定。



亦可點選左下角 🔛 圖示,然後點選 Settings 進入做設定。


3.1.1. 使用者介面語言變更

Regional Settings 是 Ubuntu 內建功能,它可使使用者輕易改變 AIB-2941M 的使用者介面語系。 請依照下列步驟變更語言介面。

步驟 1: 點選 Region & Language, 再點選 Language 項目

Q Settings =	Region & Language		
Privacy >	Language		
 Online Accounts 	The language used For Solid		
≪° Sharing	Manage Installed Langu	ages	
□ Sound	Language	English (United States)	
Over			
📡 Displays	For ats		
🗇 Mouse & Touchpad	Formats	T22	
📼 Keyboard		ncel Se	lect Lan uage Select
🛱 Printers		Epolish	01011-0112
🛱 Removab! Media		Liguin	Australia
🛞 Color		English	Canada
Region & Language		Epolish	United Kingdom
T Access		Ligusti	oniced Kingdoni
灸 Users		English 🗸	United States
★ Default Applications			
🕓 Date & Time		中文	臺灣
(i) About		ф¥	未进
		ŦX	首/2
驟 2:於跳出的選擇	單中 [,] 選取所需的語系 [,]		
然後點選 Se	lect 按鈕		
····· ·			

步驟 3:點選 Restart 按鈕來重新啟動使設定生效

回到 Region&Language 對話視窗‧在選取不同語系的狀況下‧Language 項目會出 現 Restart 按鈕

步驟 4:點選 Log Out 確認重新啟動流程

٩	Settings	Ξ	Region & Lang	uage _ 🗆 (8
A	Privacy	>			
\bigcirc	Online Accounts		Language	English (United States)	
≪°	Sharing		Restart the session for changes to take effect	Restart	
л	Sound		Formats	raiwah	
٢	Power				
Ņ	Displays		Input Sources Choose keyboard layouts or input methods.	o	
O	Mouse & Touchpad		Chinese	 	
	Keyboard Shortcuts		Chinese (Chewing)		Ť.
G	Printers				-
ö	Removable Media		mbers, dates, and currence	ies.	
&	Color		Manage Installed L	Log Out pi	-
\oplus	Region & Language			pi will be logged out automatically in a	
Ť	Universal Access			Cancel	Out
9	Users				
*	Default Applications				
\odot	Date & Time				
+	About				

步驟 5:於管理者登入畫面中輸入密碼重新登入,完成系統語系變更程序

3.1.2. IP 設定

Ubuntu 內建 IP 設定的功能,請依照下列步驟設定 IP。

步驟 1:點選 Network

G	settings	Network -	• ×
	Network	US1_ithernet +	
	2 Backyround	Cable unplugged	
9	P Appearance	Ethernet +	
Ą Q	 Notifications Search 	100 Mb/s	
Q	D Multitasking	VPN +	
	Applications	Not set up	
	Online Accounts	Network Proxy Off	
¢	Sharing		
] Sound		
Œ	D Power		
₽.	Displays		
O) Mouse & Touchpad		
200	B Keyboard		
	D Printers		

步驟 2:設定 IP

使用 DHCP 指派 IP 位址

直接點選開關按鈕啟用即可

Ethernet	+
Connected - 100 Mb/s	

手動指派 IP 位址

點選設定 ◎ 按鈕,於跳出的對話視窗點選 IPv4 頁籤後,選取 Manual 選項,設定 IP 位址,完成後點選 Apply 按鈕

hernet			+
100 Mb/s			
	•		
Cancel	Wired		Apply
Details Identit	IPv4 ² v6 Secu	rity	
IPv4 Method	Manual	○ Link-Local Or ○ Disable ers	у
Address	Netmask	Gateway	
192.168.0.5	255.255.255.0	192.168.0.2	Ē
DNS		Automatic	
Separate IP addresses wi	th commas		

3.1.3. 螢幕解析度設定

Ubuntu 內建有解析度設定的功能,解析度可設定範圍從 800*600~3410*2160(4K),請依照下 列步驟設定顯示器的最大解析度。

步驟1:點選 Display 頁籤

Q Settings	=		Displays	Night Light			-		
🚱 Network		viewSonic Corporation	2"						
Bluetooth	(Orientation				Landscape	~		
📱 Background									
Appearance		Secolution			1920	× 1080 (16:9)	Ň		
A Notifications		Refresh Rate				1920 × 1080	(16:9)	~	
Q Search		Scale			10	1680 × 1050	(16:10))	
🕒 Multitasking		Fractional Scaling				1600 × 1200	(4:3)		
iii Applications	>	May Increase power usage	, lower speed, or reduc	e display sharphess.		1600 × 900 (16:9)		
🔒 Privacy	>					1440 × 900 (16:10)		
Online Accounts					-	1400 × 1050	(4:3)		
\propto°_{\circ} Sharing						1280 × 1024	(5:4)		
♫ Sound					-	1200	()		
v Power					Ĺ	1280 × 960 (4:3)		
📡 Displays									
Mouse & Touchpad									
Keyboard									
🖶 Printers									

步驟 3:設定完成後點選 Apply 按鈕



步驟 4:選擇的解析度如果能正常顯示,於跳出的對話訊息點選 Keep Changes,如果 無法正常則點選 Revert Settings 或等待 20 秒後會回到先前的設定值

	100	0 % 200 %	
a l Scaling ase power usage, lower speed, or redu	Keep these di	splay settings? Il revert in 5 seconds	31
	Revert Settings	Keep Changes	

3.1.4. 使用者帳戶管理

使用者帳戶管理是一安全功能,有助於防止對 AIB-2941M 進行未經授權的系統變更。

新增使用者帳戶

步驟 1: 點選 Users, 再點選 Unlock...按鈕



步驟 3:於 Add User 對話視窗中,輸入使用者帳戶資料後,點選 Add 按鈕完成使用 者建立

			1	
cel	Add User	Add	1	
Account Type	Standard	Administrator		
Full Name	newuser			
Username	newuser	~ ~		
	This will be used to name your home	e folder and can't be		
	changed.			
assword				
) Allow use	r to set a password when they i sword now	next login		
Password				
1 dbb/rone		·		
	Adding more letters, numbers and p the password stronger.	punctuation will make		
Confirm				
		=	Users Add U	Jser
	Online Accounts	́Р		N
	≪° Sharing	pi Your account	new	vuser
	♫ Sound			
	• Power			
	📡 Displays	newus	er	
	🖒 Mouse & Touchpad	Account Settings		
	📼 Keyboard	Administrator	remove other users, and can change settings for all u	
		Administrators can add and	enter elser a ser aj ana can change acconga ful all de	sers.
	 Printers Removable Media 	Administrators can add and	English (United	d States))
	 Printers Removable Media Color 	Administratori Administrators can add and Language	English (Uniter	d States) 〉
	 Printers Removable Media Color Region & Language 	Administrators can add and Language Authentication & Login	English (Uniter	d States) >
	 Printers Removable Media Color Region & Language Accessibility 	Administrators can add and Language Authentication & Login Password	English (Uniter	d States) >
	 Printers Removable Media Color Region & Language Accessibility Users 	Administrators can add and Language Authentication & Login Password Automatic Login	English (United	d States) >
	 Printers Removable Media Color Region & Language Accessibility Users Default Applications 	Administrators can add and Language Authentication & Login Password Automatic Login Account Activity	English (Unite	d States) >
	 Printers Removable Media Color Region & Language Accessibility Users Default Applications Date & Time 	Administrators can add and Language Authentication & Login Password Automatic Login Account Activity	English (Unite	d States) >

刪除管理者帳戶

步驟 1: 點選 Users [,]再點選 Unlock...按鈕



步驟 2:於跳出的對話視窗,輸入密碼開放 使用者權限



步驟 3: 點選欲刪除的使用者帳戶,然後點選 Remove User...



步驟 4:於跳出的警告對話視窗中,點選 Delete Files 按鈕確認刪除使用者





軟體工具可透過點選左下角 🚟 圖示進入做檢視。本節介紹些常用的軟體工具。



3.2.1. Utility - 檢視系統資訊

Utility 整合了數個應用程式於一體,方便管理與控制 AIB-2941M 中的系統與功能。

點選 Utility



下列為 Utility 系統頁籤及其功能說明。

頁籤	功能說明
Device Information	檢視 OS 版本、kernel 版本和 CPU 溫度
Auto Execution	設定開機啟動程式

▲系統版本、CPU 溫度檢視

Device Information 頁籤提供 AIB-2941M OS 版本、CPU 溫度...等系統資訊。

Utility 所提供的系統資訊如下圖所示。

		Utility	-	×
Device Information	Auto exectuion			
OS Version 1	.0.0.0			
Kernel Versio	inux pi-desktop 5.1	15.0-1034-raspi #37-Ubuntu		
CPU Temperatur	e(Celsius)	4.5		



Auto Execution 頁籤提供管理開機後自動執行程式的功能,自動執行的程式最多7個。

指導與提示



自動執行的程式附檔名為 .py 和可執行檔案,執行的順序從 program 1 到 program 7。

路徑指定完成後、點選 Apply 按鈕,即可設定完成。

		Utility	_	×
Device Information	Auto exectuion			
_				
Pogram 1			Browse	
Pogram 2			Browse	
Pogram 3			Browse	
Pogram 4			Browse	
Pogram 5			Browse	
Pogram 6			Browse	
Pogram 7			Browse	
			Apply	

3.2.2. Text Edit 文字編輯器

Text Edit 是一個簡單的文字編輯器,檔案內容沒有任何格式標籤或風格。請在程式列中選擇 Text Edit 並執行。

點選 Text Editor



Text Edit 開啟後執行畫面如下

Open ~ (F)	Untitled Document 1	(Save =	- 0	×
1					
	Plain Text $ imes $	Tab Width: 8 ~	Ln 1, Col 1	~	INS

3.2.3. 效能監控管理

System Monitor 提供了所有程序、系統執行序的即時訊息,類似 Windows 的工作管理員, Ubuntu 己內建此軟體,開啟步驟如下。

點選 System Monitor



System Monitor 開啟後執行畫面如下



3.2.4. 網路芬鄰設定

AIB-2941M 也有支援網路芳鄰功能,請依照以下步驟設定。

步驟 1:點選 Files



步驟 2:在要分享的目錄點選滑鼠右鍵,然後點選 "Properties"

⟨ ⟩ Ĝì Home		: Q	
🕚 Recent			
★ Starred	Desktop Documents Downloads	Music Pict	ures Public snap
습 Home	Open	Return	
Documents	Open With Other Application		
Downloads	Open In New Tab	Ctrl+Return	
♫ Music	Open In New Window	Shift+Return	
Pictures	Cut	Ctrl+X	
🖽 Videos	Сору	Ctrl+C	
🛅 Trash	Move to		
+ Other Location:	Copy to		
	Move to Trash	Delete	
	Rename	F2	
	Compress		tures" selected (containing 1 item)
	Local Network Share		
	Open in Terminal		
	Send to		
	2020		
	Properties	Ctrl+I	

步驟 3:於跳出的 Properties 對話視窗中,點選 Local Network Share 頁籤,然後點選 Share this folder

Basic	Permission	Local Network Share
	Fold	ler Sharing
Share t	his folder	
Comme	nt:	
] Allow o] Guest a	thers to create an ccess (for people	d delete files in this folder without a user account)

步驟 4:於跳出的警告對話視窗,點選 Install service 安裝 Windows 網路芳鄰服務

\triangle	Sharin You need to install the share your folders.	g service is not installed Windows networks sharing service in order to
	Close	Install service



3.2.5. 自動網路校時

Ubuntu 己內建有時間校正功能,請依照下列步驟進行設定。

步驟 1: 點選 Terminal



步驟 2:輸入指令 udo gedit /etc/systemd/timesyncd.conf 後,輸入密碼

o] password for pi:	lt /etc/systemd/timesyncd.com	nr
Open ~ Fl	time syncd.conf /etc/systemd	Save = - • ×
<pre>2 # 3 # systemd is free sof 4 # terms of the GNU Lee 5 # Software Foundation 6 # any later version. 7 # 8 # Entries in this file 9 # should be created by 10 # the timesyncd.conf.d, 11 # Defaults can be resto 12 # 13 # See timesyncd.conf(5) 14 15 [Time] 16 #NTP= 17 #FallbackNTP=ntp.ubuntu 18 #RootDistanceMaxSec=5 19 #PollIntervalMinSec=32 20 #PollIntervalMaxSec=204 </pre>	tware; you can redistribute it and/ sser General Public License as publ ; either version 2.1 of the License show the compile time defaults. Lo either modifying this file, or by / subdirectory. The latter is gener ored by simply deleting this file a) for details. u.com	Yor modify it under the Lished by the Free e, or (at your option) Ocal configuration creating "drop-ins" in cally recommended. and all drop-ins.

步驟 3:設定 timesyncd.conf 檔中的 [time] 參數

步驟 4:設定完成後,點選 Save 儲存設定

0	pen ~ (F)	timesynco /etc/syste	l.conf	Save -		×
1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6 # 7 # 9 # 10 # 11 # 12 # 13 # 14 15 [16 # 17 # 18 # 19 # 20 #	Time] See timesvncd.conf(5) Time] This file is part of systemd is free soft terms of the GNU Les Software Foundation; any later version. Entries in this file should be created by the timesyncd.conf.d; Defaults can be restor See timesvncd.conf(5) Time] PallbackNTP=ntp.ubuntur RootDistanceMaxSec=5 PollIntervalMinSec=204	/etc/syste systemd. ware; you can redis ser General Public either version 2.1 show the compile ti either rodifying th subdi ectory. The red by simply delet for details.	md tribute it and/o License , publi of th License, me defaults. Loc is file, or by c latter is genera ing this file an	r modify it und shed by the Fre or (at your op al configuration reating "drop-in 11y recommended ad all drop-ins.	der the eption; ins" f	he) in
		Plain Text	✓ Tab Width: 8 ✓	Ln 20, Col 25	~	INS

各參數設定如下表

欄位	說明
NTP	主要校時伺服器
FallbackNTP	備用校時伺服器
RootDistanceMaxSec	與伺服器的時間差距最多為多少(單位為秒)
PollIntervalMinSec	最少幾秒同步一次
PollIntervalMaxSec	最多幾秒同步一次

步驟 5:於 Terminal 中輸入 sudo systemctl restart systemd-timesyncd [,]將時間校正服 務重新啟動載入新設定



3.2.6. CuteCOM

CuteCom 是 Ubuntu 的圖形介面序列埠通訊軟體,可以傳送命令到外接模組,也可以從序列埠 接收外接模組傳回的數據資料。

點選 CuteCom



CuteCom 開啟後執行畫面如下

	CuteCom - Default	- • ×
S <u>e</u> ssions <u>H</u> elp		
Open Device: /dev/ttyAMA	0 -	<u>S</u> ettings
Input:	Char delay: 0 ms Send file	in 🔹
	naing to: /home/ni/cutecom log	
	iging to. /none/pi/cutecon.tog	
Device: /dev/ttyAMA0 Connection:	: 115200 @ 8-N-1	

關於更多外接模組的通訊指令,請參閱:

http://www.icpdas.com/root/product/solutions/remote io/rs-485/i-8k i-87k/i-8k i-87k selection. html#b

因開啟序列埠有權限問題,請在 Terminal 執行 "sudo CuteCom"用 root 權限開啟 CuteCom,否则 open com port 時會發生錯誤。

3.3. 其他支援工具

3.3.1. 遠端連線軟體

遠端桌面軟體有安全性的問題 · AIB-2941M 是沒預先安裝的 • 故如果有遠端桌面工具的需求 · RustDesk 經測試可正常運作 ∘

RustDessk 和 AIB2941M 架構如下圖



步驟1:於PC 端進入 Rustdesk 官網

https://rustdesk.com/

步驟 2:於下載頁面中,點選 Ubuntu – Arm64 下載版本

									Compare
rustdesk released th	is Aug 19 · 85	commits to ma	ster since this re	elease 🛇 1.3	.0 - 0- 2a0fd	55 🕢			
Kalendari				V 10		`			
			WARNIN			ING SCAN	IMEDI		
If you are or	n the phor	ne with so	meone vo	DON'T	know ANI	D TRUST	who has a	ed vou to install Rus	stDesk.
	- ne pilei			And the second second					and a start of the
			do not	t install an	nd hang ui	o immedia	telv.		
	They are	likely a s	do not cammer t	t install an rying to s	nd hang up teal your	o immedia money or	itely. other priv	information.	
	They are	likely a s	do not cammer t	t install an rying to s	nd hang uj iteal your	o immedia money or	itely. other priv	information.	
Architecture	They are	likely a so	do not cammer t _{Mac}	t install an rying to s Android	nd hang up teal your Flatpak	o immedia money or AppImage	itely. other priv	information.	
Architecture x86-64 (64-bit)	They are Windows	Ubuntu	do not cammer t Mac <u>Download</u>	t install an rying to s Android <u>Universal</u>	nd hang up steal your Flatpak <u>Download</u>	o immedia money or AppImage Download	itely. other priv ios	information.	
Architecture x86-64 (64-bit) AArch64 (ARM64)	Windows EXE MSI	Ubuntu	do not cammer t Mac Download L wnload	t install an rying to s Android <u>Universal</u> <u>Download</u>	Flatpak	AppImage Download	itely. other priv iOS <u>TestFlight</u>	information.	
Architecture x86-64 (64-bit) AArch64 (ARM64) ARMv7 (32-bit)	Windows EXE MSI	Ubuntu Download	do not cammer t Mac <u>Download</u> L <u>wnload</u>	t install an rying to s Android <u>Universal</u> <u>Download</u> <u>Download</u>	riteal your Flatpak Download Download	AppImage Download Download	itely. other priv iOS <u>TestFlight</u>	e information.	

- 步驟 3:下載完成後,將下載的 rustdesk-1.3.0-aarch64.deb 檔案 (本例為 1.3.0 版)上傳至 AIB-2941M
- 步驟 4:在 AIB-2941M 啟動 Terminal [,] 輸入 "sudo dpkg –i rustdesk-1.3.0-aarch64.deb" (本例為 1.3.0 版) [,] 進行安裝



步驟 6:安裝完成後在程式列就能看到 RustDesk



步驟 7:RustDesk 操作方法和 TeamView 一樣,在 AIB-2941M 執行 RustDesk,將下圖中的 ID 和一次性密碼輸入 PC 端的 RustDesk 客戶端程式。

0		= -	-	□ ×
Your Desktop	Control Remote Desktop ③ Enter remote ID Transfer file Connect			
Warning Login screen using Wayland is not supported	_ ★ Ø ⊠ ≍	C	λ	
Help	Oops, no recent sessions! Time to plan a new one.			
	• Ready, For faster connection, please set up your own server			



步驟 8:PC 端的 RustDesk 客戶端程式連線成功後會如下圖顯示 AIB-2941M 桌面

3.3.2. SSH 檔案傳輸

AIB-2941M 預設己開啟 ssh 連線,要遠端下載 AIB-2941M 的檔案,需要有支援 ssh 的軟體才可 連線下載。本範例使用軟體 WinSCP 來示範如何遠端連線下載 AIB-2941M 的檔案。

最新版的 WinSCP 可至下方路徑取得: <u>https://winscp.net/eng/download.php</u>

WinSCP 和 AIB-2941M 架構如下圖



步驟 1: 啟動 WinSCP,點選 "New Session"



步驟 2:於 Login 對話視窗中,輸入下方資料後,點選 Login 按鈕

File protocol: SCP Host name: 輸入 AIB-2941M 的 IP Port number: 22 User name: pi

Password: icpdas

🌆 Login	-	
Vew Site	Session Elle protocol: SCP Host name: 10.1.0.108 User name: pi Save	Port number: 22 💌 Password: •••••••
<u>Iools</u>		Close Help

步驟 3: 連線成功後, 即可進行檔案傳輸

and Made Film Commands Continue Ontinue Remate Unio		
cocal <u>Mark riles Commands Session Options Remote H</u> elp		
🖶 🛃 🤯 Synchronize 🗾 💞 🔝 🎲 🗃 Queue 👻 Transfer Settings	Default 🔹 🧬 🔹	
⊇ pi@10.1.0.108 × 🚅 New Session		
🌋 C: 本機磁碟 🔹 🤗 👻 🔽 🖛 🖛 🔹 👘 🎜 🕄 😘	📔 pi 🔹 🖆 🕶 🔽 🔶 🖘 🔹 🔂 🔂 🔂 Find Files 🔒	
🗿 Upload 👻 📝 Edit 👻 🛒 🕞 Properties 🎽 New 🗸 📳 🖃 💟	📲 Download 👻 📝 Edit 🔹 🗶 🛃 🕞 Properties 📑 New 🔹 💽 🖃	
\Program Files (x86)\WinSCP\	/home/pi/	
lame	Name	
	👪	
Translations	\mu .config	
Extensions	Pictures	
PuTTY	🔒 .cache	
unins000.dat	📔 .local	
unins000.msg	20240902	
unins000.exe	🎍 snap	
a DragExt64.dll	Uideos	
i WinSCPnet.dl	U Templates	
WinSCP.com	Public .	
WinSCP.exe	2 Music	
WinSCP.map	1 Downloads	
license.txt		
	sudo as admin successful	
- (40.7 MP)- 0 - (12	0.P - (5.5 / YP - 0 - () 1	

4. AIB-2941M 程式開發

本章節提供的指引,包含說明如何建立一個開發環境的步驟、下載、安裝、配置用戶程式在 AIB-2941M 系列模組上。

開發工具

AIB-2941M 系列是以 Ubuntu 為基礎的成品 · Ubuntu 是一個可以快速發展的成熟 Linux 操作系統。

下列表格中列出支援開發 AIB-2941M 應用程式的開發環境及開發語言。

開發語言開發工具	Python	C/C++
Qt5		v

4.1. 開發工具準備

AIB-2941M 是以 Ubuntu 為基礎的成品 · Ubuntu 是一個可以快速發展的成熟 Linux 操作系統。標準的開發工具是一個高度整合的工具 · 並全面支援以 Ubuntu 開發的 AIB-2941M 的應用程式。



AIB-2941M 本身己安裝 Python 3·版本號為 3.10·Qt5 是 Ubuntu 上開發圖形介面的工具軟體, 能充分利用 Python 的優點,透過公共互聯網標準整合新的和現有的應用程式使其能運行於任 何平台。

安裝步驟

1. Qt5

請在 Terminal 介面輸入 sudo apt-get install qtcreator 將會下載 Qt5 安裝軟體,Qt5 安裝完成後,會如下圖有 4 個新的 Qt 軟體



這四個軟體的功用如下

- Qt 5 Assistant: Qt5 說明手冊
- Qt 5 Designer: Qt5 圖形介面設定軟體
- Qt 5 Linguist: Qt 5 的翻譯工具
- Qt Creator: Qt 5 的主要開發工具

2. PyQt

請在 Terminal 介面輸入 sudo apt-get install python3-pyqt5 qttools5-dev-tools qttools5-dev PyQt 是 Qt 的 python 圖形介面開發工具,安裝後就能在 Qt 開發 python 的圖形介 面程式

3. Pyside

請在 Terminal 介面輸入 sudo apt-get install python3-pyside2.qt3dcore python3-pyside2.qt3dinput python3-pyside2.qt3dlogic python3-pyside2.qt3drender python3-pyside2.qtcharts python3-pyside2.qtconcurrent python3-pyside2.qtcore python3-pyside2.qtgui python3-pyside2.qthelp python3-pyside2.qtlocation python3-pyside2.qtmultimedia python3-pyside2.qtmultimediawidgets python3-pyside2.qtnetwork python3-pyside2.qtopengl python3-pyside2.qtpositioning python3-pyside2.qtprintsupport python3-pyside2.qtqml python3-pyside2.qtquick python3-pyside2.qtquickwidgets python3-pyside2.qtscript python3-pyside2.qtscripttools python3-pyside2.qtsensors python3-pyside2.qttexttospeech python3-pyside2.qtuitools python3-pyside2.qttexttospeech python3-pyside2.qtwebsockets python3-pyside2.qtwebchannel python3-pyside2.qtwebsockets python3-pyside2.qtwidgets python3-pyside2.qtx11extras python3-pyside2.qtxml python3-pyside2.qtxmlpatterns

PySide 是 Qt 的 python 圖形介面開發工具,安裝後就能在 Qt 開發 python 的圖形 介面程式

4.2. 用 Python 建立第一個 AIB-2941M 應用程式

學習設計 AIB-2941M 上的程式的最好方法,就是直接實際建立一個 AIB-2941M 程式。

下面的例子示範如何利用 python 在 AIB-2941M 上建立一個展示程式。

要建立一個 python 的程式需要以下主要步驟:

- 1. 建立一個新專案
- 2. 增加控制選項到視窗中
- 3. 增加控制選項的事件處理
- 4. 執行編譯好的程式

所有主要步驟都會在子章節詳細介紹。

在教程中,我們會假定您已經在 AIB-2941M 上安裝 Qt 5、PyQt 和 Pyside。

4.2.1. 建立一個新專案

此範例,用來創建一個,新的複合控制項專案,與使用者控制項範例程式。

步驟 1:執行 Qt Creator



步驟 2:在 Project 項目點選 NEW



步驟 3:在 Project 中下選擇 "Application (Qt for Python)" 選項·然後點擊 Qt for Python - windows (UI file)

New Project — Qt Creator			
Choose a template:		All Templates	
Projects Application (Qt) Application (Qt for Python) Library Other Project Non-Qt Project Import Project Files and Classes	Qt for Python - Empty Qt for Python - Window Qt for Python - Window (UI file) Qt for Python - Qt Quick Applicat	Creates a Qt for Python application that includes a Qt Designer-based widget (ui file) Supported Platforms: • Desktop	

步驟 4: 在名稱欄填入名稱, 點擊 OK 按鈕

在此我們輸入 pyGUI · 你也可以選擇按下"Browse"按紐選擇不同的 Project 放置位置

	Qt for Python - Window (UI file) — Qt Creator
	Project Location
Details Summary	Creates a Qt for Python application that includes a Qt Designer-based widget (ui file)
	Name: pyGUI
	Name: pyGUI I Create in: /home/pi Browse

步驟 5:在 PySide version 欄位,選擇 PySide 版本,此例選擇 PySide2

	Qt	for Python - Window (UI file) — Qt Creator	×
Location	Define Clas	s	
> Details	PySide version:	PySide2	•
Summary	Class name:	Widget	
	Base class:	QWidget	•
	Source file:	widget.py	
	Project file:	pyGUI.pyproject	
		< <u>Back</u> <u>Next</u> Canc	el

步驟 6:在 Add to version control 欄位 · 如果你有需要進行版本管理 · 預設可選擇 git · 此例選擇 "None" · 按下 "Finish"完成建立 Project

	Qt for Python - W	/indow (UI file) — Qt Creator	
Location	Project Management		
Details	Add as a subproject to project:	<none></none>	
Summary	Add to <u>v</u> ersion control:	<none></none>	 Configure.
	Files to be added in		
	Files to be added in		
	Files to be added in /home/pi/pyGUI:		
	Files to be added in /home/pi/pyGUI: form.ui		
	Files to be added in /home/pi/pyGUI: form.ui pyGUI.pyproject widget.py		
	Files to be added in /home/pi/pyGUI: form.ui pyGUI.pyproject widget.py		

步驟 7:建立好的 Project 會有三個檔案,form.ui、widget.py 和<project name>.pyproject,顯示如下



4.2.2. 在視窗上加入控制選項

您可以在表單中隨意新增 Toolbox 中的控制選項·並在表單中用拖曳的方式調整想要的位置。

增加控制項目到視窗後,可以從 Properties 視窗調整對應屬性,例如背景顏色或預設顯示文字。

這些在屬性視窗設定的屬性質,將在程式運行時以初始化值的形式設定在對應欄位上。

步驟 1: 開啟 Project 表單頁面,開啟 form.ui 檔案



	🗈 🆻 form.ui	● × ■ 및 트 ■ = 조 = = = ■		
	Filter	1 • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ilter	
Welcome	 Layouts 		biect Class	
wetcome	Vertical Layout		Widget OWidg	et
E	III Horizontal Layout		in the get gring.	
Edit	Grid Layout			
1	B Form Layout			
Design	* Spacers			
	18881 Horizontal Spacer			
	Vertical Spacer			
Debug	 Buttons 			
عر	. Push Button			
Projects	Tool Button			
0	Radio Button			
Help	Chack Bay			
	Dialog Button Box			
	 Item Views (Model-Based) 			
	List view			
	Tree View			
	Table View			
	Column View		iltor	- - 1
	Undo View		Nidget : OWidget	
	 Item Widgets (Item-Based) 		Property	Value
	List Widget		ODbiect	value
	No Stree Widget		objectName	Widget
	Table Widget		OWidget	moget
	 Containers 		windowModality	NonModal
	Group Box		enabled	✓
	Scroll Area		geometry	[(0, 0), 800
	Tool Box		sizePolicy	[Preferred,
_	🛅 Tab Widget	P E ê O @	minimumSize	0 x 0
	Stacked Widget	Interior Int	maximumSize	16777215 x
	2 Frame	Henre Used rex shortcut checkable forthp	sizeIncrement	0 x 0
pyGUI	Widget		baseSize	0 x 0
	MDI Area		palette	Inherited
	Dock Widget		ront	A [Ubuntu
	IDDUL Widgets		cursor	K Arrow
	Combo Box		tabletTracking	
	T East Cambo Box		focus Policy	NoFocus
	Fonc Combo Box		contextMenuPo	DefaultCon
	AT Truck Edit	Action Editor Signals and Slots Editor	in the second se	*
12	1211 Text Edit			
步驟 2:在 Toolbox 中[,]拖曳 Push Button 控制元件到視窗上



步驟 3:在屬性視窗中,在 ObjectName 屬性欄輸入 btnClick,在 Text 屬性欄輸入 Show Message

Рг	Property Value		*
•	QObject		
	objectName	btnClick	
٣	QWidget		
	enabled	v	
×	geometry	[(150, 120),	
×	sizePolicy	[Minimum,	
×	minimumSize	0 x 0	
۲	maximumSize	16777215 x	
×	sizeIncrement	0 x 0	
×	baseSize	0 x 0	
	palette	Inherited	
۲	font	A [Ubuntu	
	cursor	🗟 Аггоw	
	mouseTracking		
	tabletTracking		
	focusPolicy	StrongFocus	
	contextMenuPo	DefaultCon	
	accentDrons		Ŧ

٣	QAbstractButton		
•	text	Show Message	
•	icon		
•	iconSize	16 x 16	
•	shortcut		
	checkable		
	checked		
	autoRepeat		
	autoExclusive		
	autoRepeatDelay	300	
	autoRepeatInte	100	

4.2.3. 在控制項目中加入事件

您已經完成應用程式視窗的設計,可以開始為應用程式撰寫功能程式碼。

步驟 1: 選擇 Edit mode, 打開 widget.py



會顯示如下圖的程式碼



步驟 2:在 widget.py 加入下列程式碼

from PyQt5 import QtWidgets

```
def __init__(self):
    super(Widget, self).__init__()
    self.load_ui()
    self.load_event()
```

def load_event(self):
 self.loader.btnClick.clicked.connect(self.Message)

```
def Message(self):
    Form = QtWidgets.QWidget()
    mbox = QtWidgets.QMessageBox(Form)
    mbox.information(Form, 'info', 'first program')
```

完成的程式碼如下圖

```
🚽 👼 widget.py*
                                           ≜∣×
     # This Python file uses the following encoding: utf-8
     import os
     from pathlib import Path
     import sys
 4
5
     from PyQt5 import QtWidgets
     from PySide2.QtWidgets import QApplication, QWidget
7
8
     from PySide2.QtCore import QFile
9
     from PySide2.QtUiTools import QUiLoader
10
12 		 class Widget(QWidget):
13 💌
         def __init__(self):
             super(Widget, self).__init__()
14
15
             self.load_ui()
             self.load_event()
16
17
         def load_ui(self):
18 💌
             loader = QUiLoader()
19
             path = os.fspath(Path(__file__).resolve().parent / "form.ui")
20
             ui_file = QFile(path)
            ui_file.open(QFile.ReadOnly)
             self.window = loader.load(ui_file, self)
23
24
             ui_file.close()
25
26 🔻
         def load_event(self):
             self.window.btnOSVer.clicked.connect(self.Message)
28
29 🔻
         def Message(self):
             Form = QtWidgets.QWidget()
             mbox = QtWidgets.QMessageBox(Form)
             mbox.information(Form, 'info', 'first program')
34
37 • if __name__ == "__main__":
         app = QApplication([])
38
39
         widget = Widget()
40
         widget.show()
41
         sys.exit(app.exec_())
42
```

4.2.4. 執行編譯好的應用程式

在 Qt 右下角 · 點擊 widget.py · 表示接下來要執行 widget.py · 點擊





按下 "Show Message" 按紐將會跳出如下 MessageBox 訊息



4.2.5. Python 範例

在 Python 語言環境中使用的範例。可由 ICP DAS 網站下載最新的版本。

可從下列的位址獲得 Python 的範例程式: https://www.icpdas.com/tw/download/index.php?model=AIB-2941M

範例程式有以下四個 di.py:讀取 AIB-2941M 上的 DI Port 狀態 do.py:對 AIB-2941M 上的 DO Port 輸出 ON/OFF led.py:對 AIB-2941M 上的 LED1~3 輸出 ON/OFF ser.py:對 AIB-2941M 上的 Port1~2 進行讀寫

5. I/O 擴充模組與 SDK 的選擇

本章將介紹如何選擇一個合適的 I / O 擴充模組及其對應的 SDK · 讓使用者能夠更靈活的使用 AIB-2941M · 更全面的開發 AIB-2941M 程式。



AIB-2941M 提供以下 I/O 擴充的配置

1 USB (USB-2000 系列及 USB-87Pn 系列)

AIB-2941M 可透過 USB 來連接 USB-2000 和 USB-87Pn 搭配高卡 I-87k 系列 I/O 模組。

模組	原生 SDK	Python 範例
USB-2000 系列	Python 範例	Python 範例
USB-87Pn 系列	Python 範例	Python 範例

2 Ethernet (ET-7000 系列及 I-8KE4/8-MTCP)

AIB-2941M 可透過 Ethernet 來連接 ET-7000 和 I-8KE4/8-MTCP 搭配高卡 I-87k 系列 I/O 模組·並 支援 Modbus/TCP 通訊協議。。

模組	原生 SDK	Python 範例
ET-7000	Modbus 範例	Modbus 範例
I-8KE4/8-MTCP	Modbus 範例	Modbus 範例

3 RS-485 (I-7000 系列及 M-7000 系列)

AIB-2941M 可透過 RS-485 來連接 I-7000、M-7000 和 RU-87Pn 搭配高卡 I-87k 系列 I/O 模組。 RS-485 網路採用雙絞作為傳輸介質,傳輸速率最高可達 115.2 Kbps。

▶ I-7000系列I/O模組

模組	原生 SDK	Python 範例
I-7000 系列	libAIB.so	libAIB.py
I-7000 系列之 I-7088 (D)	libAIB.so	libAIB.py

更多有關 I-7000 系列 I/O 模組與範例說明,請參閱:

https://www.icpdas.com/tw/product/guide+Remote I O Module and Unit+RS-485 I O Modules+I-7000

▶ M-7000系列I/O模組

模組	原生 SDK	Python 範例
M-7000 系列	Modbus 範例	Modbus 範例

更多有關 M-7000 系列 I/O 模組與範例說明,請參閱:

https://www.icpdas.com/tw/product/guide+Remote I O Module and Unit+RS-485 I O Modules+I-7000

▶ RU-87Pn + I-87K系列I/O模組

模組	原生 SDK	Python 範例
RU-87Pn + I-87K	libAIB.so	libAIB.py

➤ 其他指定 I/O

模組	原生 SDK	Python 範例
I-7088W	libAIB.so	libAIB.py

④本機 I/O 擴充模組 (XV-Board)

AIB-2941M 可支援一 XV-Board/XB-Board。

> XV-Board

模組	原生 SDK	Python 範例
XV-Board	Modbus Demo	Modbus Demo

更多的支援模組訊息,請參閱:

https://www.icpdas.com/tw/product/guide+Remote I O Module and Unit+PAC I O Mo dules+XV-board

> XB-Board

模組	原生 SDK	Python 範例
XB-Board	Modbus Demo	Modbus Demo

更多的支援模組訊息,請參閱:

https://www.icpdas.com/tw/product/guide+Remote I O Module and Unit+PAC I O Mo dules+XB-board

6. AIB-2941M 系統更新與升級

本章節提供了如何更新 AIB-2941M OS 所需要的步驟。

ICP DAS 將繼續在未來添加額外的功能於 AIB-2941M OS · 因此我們建議您定期檢查 ICP DAS 網站的最新資料。

AIB-2941M 是透過 Raspberry Pi Imager 進行燒錄來更新 OS。Raspberry Pi Imager 須要在 PC 上進行安裝,更新 OS 前,請先在 PC 安裝 Raspberry Pi Imager。

最新版的 OS 更新安裝檔可至 ICP DAS 的網站下載。 https://www.icpdas.com/tw/download/index.php?model=AIB-2941M

步驟 1:安裝 Raspberry Pi Imager & rpiboot

最新版本的 Raspberry Pi Imager 可至下列連結下載 https://www.raspberrypi.com/software/ 最新版本的 rpiboot 可至下列連結下載 https://github.com/raspberrypi/usbboot/raw/master/win32/rpiboot_setup.exe

如果己安裝 Raspberry Pi Imager & rpiboot 可跳過此步驟。

步驟 2:將 AIB-2941M 的 mini USB 連接到 PC



步驟 3:啟動 PC 的 rpiboot

等待 rpiboot 將 eMMC 掛載,掛載完成後啟動 Raspberry Pi Imager 進行燒錄 OS



步驟 4: 啟動 Raspberry Pi Imager

Raspberry Pi Imager 有三個項目需要進行設定,請依下列步驟進行



步驟 5:Raspberry Pi Device 項目選擇 "No Filtering"



步驟 6: Operating system 選擇 "Use custom"

選擇從

https://www.icpdas.com/tw/download/show.php?num=5555&model=AIB-2941M T

載的 OS image · 本例為初版 OS image "ubuntu_v1.0.0.0_20240930.img"



步驟 7: Storage 選擇 "RPI-MSD-0001"

"RPI-MSD-0001"是 rpiboot 掛載 eMMC 的名稱,



步驟 8:按下 "Next"開始進行下一步



步驟 9: 燒錄前最後設定

此次選項是詢問是否有其他 OS 客製化設定,請選擇 "NO"進行下一步

	Raspberry Pi Imager v1.8.5	-		8
8 F	Raspberry Pi			
Rasp	Use OS customisation?	x		
NC	Would you like to apply OS custor ation settings?		*	
E	DIT SETTINGS NO, CLEAR SETTINGS YES NO		/	
	NEXT			

步驟 10:警告磁碟將會被清除,如果己備份資料請選擇 "YES",將會開始燒錄 OS 燒錄 OS 後約等待 30~40 分鐘

	Raspberry Pi Imager v1.8.5	-		
ð	Raspberry Pi			
	Warning	x		
Rasp NC	All existing data on 'RPi-MSD- 0001 (system-boot, writ erased. Are you sure you want to continue:	able)' will be	W Rasoberry Pi Imager y	1185 <u>–</u> D 🞗
			Kospoert y Primoger (
		👸 Ras	pberry Pi	
		Raspberry Pi Device	Operating System	Storage
			Writing 0%	CANCEL WRITE

步驟 10:OS 燒錄完成

燒錄 OS 完成後的圖片如下

	Raspberry Pi Imager v1.8.5	_	8
ð	Raspberry Pi		
	Write Successful	x	
Rasp NC	ubuntu_v1.0.0.0_20240930.img has been written to RPi-MSD- 0001 (system-boot, writable) You can now remove the SD card from the reader		
	NEXT		

步驟 11:將 AIB-2941M 電源關閉, 並將接在 AIB-2941M 上 mini USB 線移除

步驟 12:檢查 OS 版本

燒錄完成後重新上電·並執行 Utility · 選取 Device Information 頁面檢查 OS 版本。

	Device Information A	Utility	- • ×
雙擊 PAC Utility 快捷圖示	OS Version 1.0.0 Kernel Versio Linu: CPU Temperature(C	2.0 x pi-desktop 5.15.0-1034-raspi #37-U elsius)	lbuntu

附錄 A. Tips - 實用技巧

本章提供了一些對於使用和維護 AIB-2941M 的提示。

A.1. 如何設定 AIB-2941M 自動網路校時

你可以透過時間服務器,同步 AIB-2941M 的系統時間。

如果同步啟用·AIB-2941M 的系統時間將與網路時間服務器同步。

步驟 1:開啟 Terminal,並輸入 sudo gedit /etc/systemd/timesyncd.conf,開啟設定如下圖

O	pen	با			timesync /etc/syst	remd		Save			8
1 #	Thi	is file	is part of sys	stemd.							
2 #											
3 #	sys	stemd i	free softwar	e; you can	redistribute	e it and/or modi	fy it				
4 #	und	der the	terms of the	GNU Lesser	General Pub	Lic License as p	ublished	iby			
5#	5 # the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or										
6#	(at	t your (ption) any la	ter version							
7 #											
8#	Entr	ries in	this file show	w the compi	le time defa	aults.					
9#	You	can ch	inge settings	by editing	tnis Tile.	is file					
10 #	Deta	aults C	in de restored	by simply (deleting th	is file.					
11#	Coc	times	ed conf(E) for	n dotaile							
12 #	see	crinesy	icu.com(5) To	uetalls.							
14 [Time	1									
15 N	TP=	1									
16 F	allba	ackNTP=	tp.ubuntu.com								
17 R	ootDi	stance	laxSec=5								
18 P	ollIr	iterval	inSec=32								
19 P	ollIr	iterval	axSec=2048								

各參數設定如下表

欄位	說明
NTP	主要校時伺服器
FallbackNTP	備用校時伺服器
RootDistanceMaxSec	與伺服器的時間差距最多為多少(單位為秒)
PollIntervalMinSec	最少幾秒同步一次
PollIntervalMaxSec	最多幾秒同步一次

步驟 3:在 Terminal 內輸入 sudo systemctl restart systemd-timesyncd [,]將時間校正服 務重新啟動載入新設定

A.2. 如何更換 RTC 電池

RTC 晶片使用鋰電池,可以提供持續 10 年的電力。下圖顯示了安裝在 AIB-2941M PCB 板上的 電池的位置。



更換電池

- 1. 關閉 AIB-2941M 設備的電源。
- 2. 卸下 CPU 板。
- 3. 從 CPU 板上的電池盒中取出電量不足的電池。
- 4. 插入新電池。
- 5. 設置 RTC 時間。

訂購資訊

電池類型:BR1225(ICP DAS 的型號為 2LB010) 有關更多詳細信息,請聯繫您當地的銷售辦事處或分銷商。

附錄 B. Hailo-8L 開發及應用

Hailo-8L的 AI 學習模型的應用開發流程如下圖:



環境設置

- AIB-2941M runtime 環境設置: HailoRT 及 Hailo PCIe driver 安裝 (參閱章節 4.1.1)
- 訓練 AI 模型用的 PC 環境設置: CUDA 及深度學習框架安裝 (參閱章節 4.1.2)



AI 學習模型訓練和效能評估

現行 AI 模型需要使用者提供大量資料給 AI 進行訓練,才能讓 AI 提取出目標物件的特徵進行 辨識或預測,訓練完的 AI 模型也需要進行測試評估其推理效能。 更多有關於 AI 學習模型導入及訓練資訊,請參閱章節 4.2。



模型轉換

訓練好的 AI 模型,需要經過 Hailo 的轉換工具,將其轉換成 Hailo 8L 能使用的檔案格式,模型轉換工具安裝及轉換流程 (參閱章節 4.3.2)



使用及開發 AI 模型程式

轉換完的 AI 模型在 AIB-2941M 上布署·需要程式將 AI 模型以及資料輸入至 Hailo 8,並由程 式接收 AI 模型在 Hailo 8 運算的辨識結果 更多有關於 AI 學習模型導入及訓練資訊,請參閱章節 4.4。

後續將逐章說明安裝和操作流程順序,本次操作的 PC 使用的 OS 為 Ubuntu 20.04,所用 GPU 為 RTX 2060。

B.1. 環境設置

B.1.1. AIB-2941M runtime 環境設置: HailoRT 及 Hailo PCIe driver 安裝

AIB-2941M 如果要運作 Hailo 的 AI 加速卡,需要安裝 HailoRT 和 Hailo PCIe driver,以下為安裝 HailoRT 和 Hailo PCIe driver 的步驟,請使用者先至下列 Hailo 網站下載 HailoRT 和 Hailo PCIe driver。

https://hailo.ai/developer-zone/software-downloads/

以下過程為安裝 4.15 版 HailoRT 和 PCIe driver

指導與提示



HailoRT 和 PCIe drver 版本一定要一致,版本不一致,HailoRT 運作過程可能會發生問題。

步驟 1:開啟 Terminal,輸入指令 sudo apt-get install build-essential 後,輸入密碼

步驟 2:開啟 Terminal,切換至 HailoRT 安裝檔案路徑,並輸入 sudo dpkg -i hailort_4.15.0_arm64.deb (此例為 4.15 版 HailoRT)進行檔案安裝,

出現下列畫面表示己安裝完成。



步驟 3:開啟 Terminal,切換至 Hailo PCIe Driver 安裝檔案路徑,輸入 sudo dpkg -i hailort-pcie-driver_4.15.0_all.deb (此例為 4.15 版 Hailo PCIe driver)執行安裝

出現下列畫面表示己安裝完成。

pi@pi-desktop:~\$ sudo dpkg -i hailort-pcie-driver_4.15.0_all.deb Selecting previously unselected package hailort-pcie-driver. (Reading database ... 168833 files and directories currently installed.) Preparing to unpack hailort-pcie-driver_4.15.0_all.deb ... Could not test for SecureBoot, assuming SecureBoot is disabled on this machine. Unpacking hailort-pcie-driver (4.15.0) ... Setting up hailort-pcie-driver (4.15.0) ... WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts. build-essential/jammy,now 12.9ubuntu3 arm64 [installed] Do you wish to use DKMS? [Y/n]: Please reboot your computer for the installation to take effect.

步驟 4:開啟 Terminal,輸入 hailortcli scan 確認是否有偵測到 Hailo 硬體

有偵測到 Hailo 硬體,會列出 Device ID。如下圖偵測到的 Hailo 硬體即表示 Hailo RT

和 Hailo PCI Driver 完裝成功。



指導與提示



OS 有分成己安裝 Hailo 相關軟體(HailoRT 和 Hailo PCle driver)和未安裝相關軟體版本,請使用者可自行至下列網址下載 OS Image

https://www.icpdas.com/en/download/show.php?num=9388&model=AIB-2941M

B.1.2. PC 環境設置: CUDA 及深度學習框架安裝

PC 環境需要安裝 CUDA 和 Deep Learning Framework · 因目前主流的 GPU 都是 Nvidia 所設計 · Nvidia 提供的 GPU API 是 CUDA · 大部份 Deep learning architectures 都是建置在 CUDA 上 · 因 此 CUDA 是必須安裝的。

以下將說明在 Ubuntu 環境下,如何安裝 CUDA 和 Deep learning architectures,以及如何訓練 AI model。

CUDA 安裝

步驟 1:在 ubuntu 環境下,請在 terminal 下輸入 ubuntu-drivers devices

將會列出 OS 內可以安裝的 Nvidia GPU driver · 建議安裝有 "recommended"提示的 driver · 此版 driver 有經過 Nvidia 驗證 · 較不容易出現問題 。

test@test	-1	1S-7D24:~\$ ubuntu-drivers devices
== /sys/d	let	vices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.0 ==
modalias	:	pci:v000010DEd00001F03sv0000196Esd00001394bc03sc00i00
vendor	:	NVIDIA Corporation
driver	:	nvidia-driver-520 - third-party non-free
driver	:	nvidia-driver-555 - third-party non-free
driver	:	nvidia-driver-555-open - third-party non-free recommended
driver	:	nvidia-driver-545 - third-party non-free
driver	:	nvidia-driver-535-server - distro non-free
driver	:	nvidia-driver-535 - third-party non-free
driver	:	nvidia-driver-550 - third-party non-free
driver	:	nvidia-driver-470-server - distro non-free
driver	:	nvidia-driver-525 - third-party non-free
driver	:	nvidia-driver-535-server-open - distro non-free
driver	:	nvidia-driver-470 - third-party non-free
driver	:	nvidia-driver-515 - third-party non-free
driver	:	nvidia-driver-535-open - distro non-free
driver	:	nvidia-driver-550-open - third-party non-free
driver	:	xserver-xorg-video-nouveau - distro free builtin

步驟 2:安裝完 GPU driver 後,請在 terminal 下輸入 nvidia-smi

右上角的 "CUDA Version"就是你後續步驟要安裝的 CUDA toolkit 版本 · 請安裝對 應的版本 · 不然可能會出現異常 ·

test@te Wed Nov	st-MS- 13 09	7D24:~\$ 1 :10:54 20	nvidia-s 024	mi						
NVIDI	A-SMI	535.183.0	01		Driver	Version:	535.183	1 (CUDA Versi	.on: 12.0
GPU Fan 	Name Temp	Perf	E	Persiste Pwr:Usac	ence-M ge/Cap	Bus-Id	Di: Memory-U:	sp.A sage	Volatile GPU-Utii	Uncorrector CCC Compute M. MIG M.
 0 45% +	NVIDIA 32C	GeForce P8	RTX 206	50 16W /	Off / 184W	0000000 182M	0:01:00.0 1B / 1228	On BMiB	 0% +	N/A Default N/A
+ Proce GPU 	GI GI	CI ID	PID	Type	Proces	as name				GPU Memory Usage
I 0 I 0 I 0	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	1176 1685 1814	G G G	/usr/l /usr/l /usr/h	lib/xorg/ Lib/xorg/ pin/gnome	Xorg Xorg -shell			23MiB 38MiB 111MiB

步驟 3:請至下列 Nvidia 網站下載對應的 CUDA toolkit 安裝檔案

https://developer.nvidia.com/cuda-toolkit-archive

網站如下圖,本範例是對應 12.0 版本

Download Latest CUDA Toolkit

CUDA Toolkit Archive

Previous releases of the CUDA Toolkit, GPU Computing SDK, documentation and developer drivers can be found using the links below. Please select the release you want from the list below, and be sure to check www.nvidia.com/drivers for more recent production drivers appropriate for your hardware configuration.

Learn More about CUDA Toolkit

Latest Release								
CUDA Toolkit 12.6.2 (October 20	024),	Versio	oned	Onlin	e Do	cum	entat	ion

Archived Releases

CUDA Toolkit 12.6.1 (August 2024), Versioned Online Documentation CUDA Toolkit 12.6.0 (August 2024), Versioned Online Documentation CUDA Toolkit 12.5.1 (July 2024), Versioned Online Documentation CUDA Toolkit 12.5.0 (May 2024), Versioned Online Documentation CUDA Toolkit 12.4.1 (April 2024), Versioned Online Documentation CUDA Toolkit 12.4.2 (April 2024), Versioned Online Documentation CUDA Toolkit 12.3.2 (January 2024), Versioned Online Documentation CUDA Toolkit 12.3.3 (January 2024), Versioned Online Documentation CUDA Toolkit 12.3.1 (October 2023), Versioned Online Documentation CUDA Toolkit 12.3.2 (January 2023), Versioned Online Documentation CUDA Toolkit 12.3.2 (July 2023), Versioned Online Documentation CUDA Toolkit 12.2.0 (July 2023), Versioned Online Documentation CUDA Toolkit 12.2.0 (July 2023), Versioned Online Documentation CUDA Toolkit 12.2.0 (July 2023), Versioned Online Documentation CUDA Toolkit 12.0.0 (February 2023), Versioned Online Documentation CUDA Toolkit 12.0.0 (January 2023), Versioned Online Documentation CUDA Toolkit 13.0 (January 2023), Versioned Online Documentation

步驟 4:請按照模組所使用軟體環境做選擇

依序選擇 OS、硬體架構...等。本範例及模組所使用硬體為 x86 PC · 所用的 OS 為 Ubuntu 20.04 · 安裝種類上我們是採用 deb 檔案安裝 · 因此按下圖選擇



步驟 5:按照提示操作,將指令逐步在 terminal 上執行即可完成安裝步驟



步驟 6:安裝完成 CUDA 後,請至 terminal 上輸入 nvcc --version,確認安裝的 CUDA 版本是否正確

本次安裝的是 12.0 版本,輸出畫面如下

test@test-MS-7D24:~\$ nvccversion	
nvcc: NVIDIA (R) Cuda compiler dri	
Copyright (c) 2005-2022 IDIA Corporation	
Built on Mon_Oct_24_1 :12:58_PDT_2022	
Cuda compilation tool release 12.0, V12.0.76	
Build cuda_12.0.r12.0/comiler.31968024_0	

■深度學習框架 (Deep Learning Architectures) 安裝

Deep learning architectures 有多種例如 Pytorch、tensorflow...etc · 主要是對應你所要用的 AI Model · 不同的 AI Model 會對應不同的 Deep learning architectures · 因此請先確認你要用的 AI Model 來安裝相對應的 Deep learning architectures · 本例所用 AI model 是 yolov5 · 對應的 Deep learning architectures 是 Pytorch · 因此本章節會以 Pytorch 安裝為主。

步驟 1: 請至 Pytorch 網站 <u>https://pytorch.org/</u> 進行安裝流程

如下圖依自己 PC 環境來依序點選

本例是在 Ubuntu 下用 pip 進行安裝·CUDA 版本的選擇上·CUDA 可以向下相容· 請選擇較你當前 CUDA 版本舊或相等版本·例如前一章節安裝 CUDA 版本為 12.0· 因此選擇 11.8。

因本次用 pip 進行安裝,因此請在 terminal 輸入 "Run this Command" 顯示的安裝 命令。



步驟 2:安裝完成後,可在 pip 查詢,查詢結果如下,表示 Pytorch 己經安裝完成。

test@test-MS-7D24:~\$	pip	list	I	grep	torch
torch		2	2.0).1+cu	1118
torchaudio		2	2.0).2+cu	1118
torchvision		C).1	15.2+0	cu118

B.2. AI 學習模型訓練和效能評估

AI Model 有多種·使用者請依自己所需選擇自己所要用的 AI model·本例以 yolov5 為例·yolov5 為 ultralytics 基於 yolov4 發展的物件辨識 AI Model · 較 yolov4 有輕量化的特點 · 以下流程為 yolov5 的 AI Model 訓練流程和效能評估。

B.2.1. 模型訓練

步驟 1:從 ultralytics 的 github 下載 yolov5 最新版的 yolov5 可至以下連結下載: <u>https://github.com/ultralytics/yolov5</u>

yolov5 目前最新版己到 v7.0,以下將以 v7.0 為例

步驟 2:下載的 yolov5 解壓縮後如下圖



步驟 3:加入訓練用資料集,訓練用資料

目前網路上有多個網站可免費分享訓練圖片例如 coco、roboflow...etc.,本次訓練 用資料從 roboflow 下載進行訓練,本次訓練目標是針對汽車和車牌進行辨識,下 圖的即為本次訓練用資料集

) >>IML	
test	train	valid	data.yaml	README. roboflow. txt

步驟 4: 開啟 terminal, 切換至 yolov5 的資料夾, 並輸入如下訓練指令

python3 train.py --img-size 640 --batch 16 --epochs 300

--data ./car_License/data.yaml --weights yolov5s.pt

以下介紹幾項參數

--data 為資料集中的 yaml 檔路徑

-- epochs 為訓練周期,如果你的資料集內有 100 張圖片,對這 100 張圖片進行一 輪運算即為一個周期

--batch 為每次輸入多少資料給 GPU 進行訓練,數值越大所用 GPU 記憶體越大

其他參數,請輸入 python3 train –help 獲得詳細說明

在 terminal 輸入上述指令後,即如下圖開始進行訓練



步驟 5:訓練完成後如下圖顯示資訊

訓練完的 AI model 會在/runs/train/exp<number>/weights 內 · number 是你己運行 過幾次訓練 · 本例為第一次訓練 · 因此會是 exp · weights 資料夾內會有兩個模型 · best.pt 是所有周期中訓練最好的 · last.pt 是最後一個周期訓練出來的模型 · 下圖 訓練完成的資訊所顯示之意義 · 在下一個章節將進行說明 ·

1	Validating runs/train/exp/weights/best.pt											
	Fusing layers											
	Model summary: 157 layers,	7015519	parameters,	0 gradients	, 15.8 GFLOPs							
	Class	Images	Instances	Р	R	mAP50	mAP50-95:	100%	3/3 00:00			
	all	70	218	0.839	0.834	0.873	0.676					
	license-plate'	70	84	0.888	0.893	0.941	0.705					
	vehicle	70	134	0.79	0.776	0.805	0.646					
	Results saved to runs/trai	n/exp _										

指導與提示



本次訓練用資料集約 300 張圖片 · 訓練用 GPU 為 RTX 2060 · batch 值設定為 16 · 訓練用時間約 2~3 個小時

B.2.2. 模型效能評估

在 "B.2. AI 學習模型訓練和效能評估",訓練完成後顯示如下圖

Valida Fusing	ating run: a layers.	s/train/exp/w 	weights/	best.pt						
Model	summary:	157 layers,	7015519	parameters,	0 gradients,	15.8 GFLOPs				
		Class	Images	Instances	P	R	mAP50	mAP50-95:	100%	3/3 00:00
		all	70	218	0.839	0.834	0.873	0.676		
	licens	e-plate'	70	84	0.888	0.893	0.941	0.705		
		vehicle	70	134	0.79	0.776	0.805	0.646		
Result	ts saved	to runs/trai	n/exp _							

其中 mAP50-95 的數值是用來評估模型對影像中的物件識別率和正確框選出來的比率,數值 越高表示模型對物件的辨識能力越強

各項參數意義可參考 Ultralytics 的說明

https://docs.ultralytics.com/guides/yolo-performance-metrics/#introduction

訓練完的 AI model 可以用 detect.py 進行驗證,驗證資料集以外的圖像是否能有效辨識,輸入 python3 detect.py --source test.jpg -weight best.pt 下圖為訓練好的 AI model 辨識汽車和車牌的結果 --source 為你要偵測的圖片或影像 -weight 為你要用於偵測的 AI model





B.3. 模型轉換

B.3.1. 模型轉換工具安裝及模型供 Hailo-8L 使用

B.2.3 章節己說明如何訓練 AI model · 但訓練出來的 AI model 不能馬上用於 AIB-2941M 上 · 因 為 HailoRT 只能運作 Hailo 格式的 AI model · 因此我們還需要進行 AI model 的轉換 ·

AI model 的轉換,除了需要安裝 Data flow compiler,還需要另外編寫程式進行,因轉換的程式會隨著使用者在訓練過程中所使用的參數跟著修改,且轉換後的處理結果可能會有所偏差需要進行修正,因此沒有通用的程式版本,這部份需要尋求 Hailo 的支援,可以將你們的 AI mode 轉換問題提交給我們,由我們幫你們聯絡 Hailo 進行支援,本章節只說明 Data flow compiler 的安裝和轉換 AI model 的前置工作。

步驟 1:請使用者先至下列 Hailo 網站下載 Data flow compiler

https://hailo.ai/developer-zone/software-downloads/

指導與提示



HailoRT 和 Data flow compiler 有相對應關係,對應表如下

HailoRT	Data flow compiler
4.13	3.23
4.14	3.24
4.15	3.25

HailoRT 4.15 以後的版本依此表類推。

- HailoRT 版本可以較 Data flow compiler 新,但 Data flow compiler 不能比
 HailoRT 新,例如 HailoRT 為 4.15, Data flow compiler 可以安裝 3.23~3.25,如
 果 HailoRT 為 4.13 則只能安 3.23 以下版本。
- 2. 安裝版本如果不相容,轉換好的 AI model 會無法在 AIB-2941M 上的 runtime 環境運作。
- OS 有分成己安裝 Hailo 相關軟體(HailoRT 和 Hailo PCle driver)和未安裝相關軟 體版本, 己安裝 Hailo 相關軟體的 OS 會預先安裝 4.19 版 HailoRT 和 Hailo PCle Driver, 請安裝 4.29 版或較舊版本的 Data flow compiler

因在 "4.1.1. AIB-2941M 的 runtime 環境建立"章節己安裝 4.15 版 HailoRT ·以下說 明為安裝 3.25 版本的 Data flow compiler。

步驟 2:輸入 pip install hailo_dataflow_compiler-3.25.0-py3-none-linux_x86_64.whl

因 data flow compiler 還需要多種套件下載和安裝,安裝過程較花時間,安裝完成 顯示如下資訊

Successfully installed hailo-dataflow-compiler-3.25.0 keras-2.12.0 onnx-1.14.0 onnxsim-0 .4.17 protobuf-3.20.3 pydantic-1.10.8 setuptools-68.0.0 tensorboard-2.12.3 tensorflow-2. 12.0 tensorflow-estimator-2.12.0 tensorflow-probability-0.20.1 tflite-2.10.0

在 pip list 中可以查詢我們安裝的 Data flow compiler 版本

test@test-VirtualBox:~\$ pip list | grep dataflow hailo-dataflow-compiler _ 3.25.0

▋模型轉換供 Hailo-8L 使用

在開始轉換前,我們要將先前章節 "B.2.3. AI model 訓練"訓練出來的 "best.pt"轉換成 onnx 檔案, data flow compiler 轉換的檔案只支援 onnx 和 ckpt 格式檔案,因此"best.pt"需要進行轉換。

Yolov5 內的 export.py 可支援轉換 onnx 格式 · 請開啟 terminal · 切換至 yolov5 的資料夾 · 並輸 入如下指令

python3 export.py --weights best.pt --include torchscript onnx

轉換成 onnx 檔案格式成功的畫面如下



轉換成 Hailo 支援 HEF 格式所需要進行的三個步驟 Parsing、Quantization 和 Compilation · 每一 個步驟都需要另外編寫轉換程式進行轉換 · 我們在此步驟無法提供協助 · 需要 Hailo 專業支援 · 可聯絡我們將你的問題轉交給 Hailo 處理 。

B.4. 使用及開發 AI 模型程式

在 "B.3. 將訓練完的 AI model 轉換成 Hailo-8L 能運作的檔案格式"章節中, 己將你的 AI model 轉換成 HEF 格式檔案, 後續需要開發應用程式在 AIB-2941M 上運作。

Hailo 的 GitHub 己提供應用程式的相關範例,請至下列的 GitHub 網址下載 <u>https://github.com/hailo-ai/Hailo-Application-Code-Examples</u>

hailo 己提供 python、C++和 C#...etc.範例給使用者參考,以 python 為例, hailo 提供下列種類的 demo 程式

АРР	Description
depth_estimation	Depth estimation with StereoNet
detection_with_tracker	Object detection with tracking using ByteTracker and Supervision
hailo_onnxruntime	Inference with a Hailo device and postprocessing with ONNXRuntime
instance_segmentation	Instance segmentation with yolov5_seg/yolov8_seg
lane_detection	Lane detection with yolo, ssd or centernet
object_detection	Object detection with yolo, ssd or centernet
pose_estimation	Pose estimation with yolov8
streaming	Object detection on a streaming input from a camera using OpenCV
super_resolution	Super resolution with espcnx4 or srgan

先前章節訓練出來的汽車和車牌辨識 AI model,可在 object_detection 上應用,下圖為我們修改 demo 後在 AIB-2941M 上運作的範例



附錄 C. XV-Board 和 XB-Board 系列 I/O 擴充卡

XV-Board 和 XB-Board 系列 I/O 擴充卡適用於 AIB-2941M 系列控制器。 每一台控制器皆可搭配一塊 XV-Board 或 XB-Board 系列 I/O 擴充卡來 做擴充。

下表為各個 XV-Board 擴充模組的規格說明。

DIO 擴充卡

- ## 40		DI	DO		
に に	通道數	類型	Sink/Source	通道數	Sink/Source
XV107		Wet	Source	0	Sink
XV107A	8		Sink	8	Source
XV110	16 Dry/Wet		Sink/Source	-	-
XV111					Sink
XV111A	-			16	Source

繼電器輸出擴充卡

模組		DI		繼電器輸出	
	通道數	類型	Sink/Source	通道數	類型
XV116	5 Wet		Sink/Source	2	Signal Relay
		Wet		4	Power Relay

混合型 I/O 擴充模組

+# 40	AI	AO		DI	DO		
保紐	通道數			類型	Sink/Source	通道數	Sink/Source
XV308	8	-	DI+DO=8	Dry/Wet	Source	DI+DO=8	Sink
XV310	4	5	4		Sink		Source

更多有關於 XV-Board 擴充模組的詳細說明,請參閱:

http://www.icpdas.com/root/product/solutions/hmi touch monitor/touchpad/xv-board selectio n.html

混合型 I/O 擴充模組

+# 40	ΑΙ	AO		DI	DO		
保紐	通道數		類型 Sink/Source		通道數	Sink/Source	
XB310	4	4	4	Dry/Contact	Source	4	Sink

更多有關於 XB-Board 擴充模組的詳細說明,請參閱:

https://www.icpdas.com/en/product/guide+Remote I O Module and Unit+PAC I O Mo dules+XB-board
附錄 D. 手冊修訂記錄

本章提供此使用手冊的修訂記錄。

下表提供此文件每次修訂的日期與說明。

版本	發行日	說明
1.0.1	Sep.2024	首次發行