

如何在 LinPAC 修改 I-7000 模組基本設定?

適用於:			No. L2-001
平台	作業系統	作業系統版本	類別
所有 LinPAC 型號	所有版本	所有版本	Installation & Configuration

DCON 通訊協定是針對 I-7000/8000/87K 系列 I/O 模組的一種"一問一答"式的通訊協定,它定義了一套 簡單的 ASCII 文字格式的協定。用戶可以從手冊 *<DCON Utility Pro User Manual>* 得到更多詳細資訊: <u>http://www.icpdas.com/en/download/show.php?num=1041&root=&model=&kw=DCON%20Utility</u>

本文將使用 LP-8421 搭配 I-7060 模組來說明如何操控 I-7000 系列模組。

控制 I-7000 系列模组的方法有 2 種,分別為使用 DCON Utility 及使用 Linux 指令,接下來將會針對兩種方法分別說明。



I. DCON Utility

DCON Utility 可讓用戶透過圖形介面操控 I-7000 系列模組,下載連結如下: http://www.icpdas.com/en/download/show.php?num=1046&root=&model=&kw=DCON%20Utility

在連線到設備以前,請先確認 I/O 模組是否正確的接上電腦,下圖為基本連接方法:



搜尋已連接的設備

按下串列埠按	鈕 📃 來進行	f連接時的設?	定:		
3	1. 由列地 COM1 3. 4. 飽率 協定	[≜] ✓ 5. 檢查總和	2. _{逾時} 600 6. 資料格式	ms	
	☑ 115200 ☑ 9600	□ 57600 □ 4800	□ 38400 □ 2400	□ 19200 □ 1200	
	ОК	取消			

- 1. 串列埠:I-7000 系列模组使用的串列埠為 COM1
- 2. 逾時:預設為 600ms
- 3. 鮑率:預設鮑率為 9600 及 115200
- 4. 協定:使用通訊協定預設為 DCON 及 Modbus RTU
- 5. 檢查總和:預設選項為"Disabled"
- 6. 資料格式:預設為"N,8,1"及"E,8,1"

按下開始搜尋按鈕

尋找已連接上的設備,搜尋到所有設備後請按下停止搜尋鈕

更改模組設定



用戶可以點擊模組 ID 來更改設定:

DCON I	Utility Pro V	3.0.0.1				
Ē		II 🛠] 🔄 [1		?
起始站號	ŧ.	0 終1	上站號	8	□ 搜尋 RU	I-87PN 站號模式
ID	站號	鮑率	檢查總和	資料格式	狀態	說明內容
7060 請點擊此	1[1h] 處	115200	Disable	N,8,1	Remote I/O	[DCON]4*DI + 4*DO

範例一:將站號從"01"改為"02"。

060 Firmware[B200]				
組態 DO 通言	和看門狗 DI 命令記録	象檔 關於		
協定 (INIT*)	DCON ~			
站號	2 (02H)) 1 .]	更改站號	
鮑率 (INIT*)	115200 ~			
位元檢查 (INIT*)	N,8,1-None Parity 🗸			
檢查總和 (INIT*)	Disable 🗸			
回應延遲	0 ms		2. 按下以保存設定	
			設定模組組態	
離開				
두 05:34 ::GET_RESPO	DNSE_DELAY_TIME[~02RD];[10200];[[1 ms]=>OK	
-				

DCON U	tility Pro V 3	3.0.0.1					×
Ī		II 🛠	🔄 [?	
起始站號		0 終1	上站號	8	□ 搜尋 RL	J-87PN 站號模式	
ID 7060 (站號 2[02h]	鮑率 115200	檢查總和 Disable	資料格式 N,8,1	狀態 Remote I/O	說明內容 [DCON]4*DI + 4*DO	



範例二:將鮑率從"115200"改為"9600",用戶須將"INIT*與地(GND)"銜接(將設備背面的開關滑動到 INIT標示處,或是將 INIT*接腳與 GND 接腳連接在一起,如下圖所示),新的設定將於設備斷電重啟後 生效。

或





若 I-7000 模組未將 "INIT*與地(GND)銜接",則無法成功修改設定,如下圖:



若更改設定成功,會顯示下方回應,請斷電後重啟設備,並使用新的設定重新連接:







範例三:勾選相應方框來設定 DO 值。

7060 Fir	mware	[B200]					sastantan antar mi	×
組態	DO	通訊看門狗	DI 命令	令記錄檔 關於				
位元	狀態							
	CH:00	CH:01	☑ CH:02	CH:03				
DO	Value		04h		設定[開機輸出值]	設定[安全輸出值]		
		•	南取 DO					
		0 1	南取開機值					
		01	薛安全輸出值					
-								
離開								
下午 05:4	5 :: OUT	PUT_DO[@024]; [>]; [12 ms]]=>0K				4



II. 從 LinPAC 發送/接收指令

用戶可採用 LinPAC 內建程式更改 I-7000 系列模組的設定, LinPAC SDK 也提供了該程式範例的原始檔。 以下將使用 LP-8421 的 RS-485 序列埠(COM2)作為範例, I-7000 系列模組的預設站號(address)為 "01"。

為了確保雙方通訊鮑率為一致,用戶可採用以下指令,可將 LinPAC 的鮑率與模組串列埠設為相同。 例如,將/dev/ttyS0 (COM2)的鮑率設為 115200:

指令: # stty -F /dev/ttyS0 ispeed 115200 ospeed 115200

更改模組設定

使用"getsendreceive"發送/接收 DCON 通訊協定的指令:

指令: # getsendreceive slot 1 timeout command # getsendreceive slot comport timeout command baudrate

用戶可於以下手冊第2章 <DCON Protocol> 查詢支援的指令:

http://www.icpdas.com/web/product/download/io and unit/rs-485/document/manual/7000/I-7000 M-7000 DIO en.pdf

範例一:讀取模組目前設定。

指令: # getsendreceive 0 2 1 '\$012' 115200

扳回值:!01400A01

📲 root@icpdas: ~ Х root@icpdas:~# getsendreceive 0 2 1 '\$012' 115200 !01400A01root@icpdas:~#

範例二:讀取模組名稱。

指令: # getsendreceive 0 2 1 '\$01M' 115200

返回值:!017060

🗗 root@icpdas: ~							_	×
root@icpdas:~# !017060root@icp	getsendreceive das:~# <mark>-</mark>	0	2	1	'\$01M'	115200		^

範例三:將模組站號(address)從"01" 改成 "02"。

指令:	# getsendreceive	0	2	1	'%0	102	2400A0	1'	11520	00			
返回值	: !02												
🗗 root	t@icpdas: ~											_	×
root@i !02roo	cpdas:~# getsendr t@icpdas:~# <mark>_</mark>	recei	ve	0	2	1	'%010	240	0A01'	115	200		^



範例四:將鮑率從"115200" 改成 "9600",用戶須將 "INIT*與地(GND)" 銜接,並在成功更改設定後, 斷電並重新啟動模組。

指令: # getsendreceive 0 2 1 '%0101400601' 115200

返回值:!01

更改設定失敗時的返回值:?01

🛃 root@icpdas: ~				_	×
root@icpdas:~# getsendreceive 0 ?01root@icpdas:~# getsendreceive !01root@icpdas:~#	2 0	1 2	'%0101400601' 115200 1 '%0101400601' 115200		^

範例五:將 DO2 設為 on。

指令:	# getsendreceive	0	2	1	'#01A201'	115200	

返回值:>

🛃 root@icpdas: ~						 _	×
root@icpdas:~# getsendreceive >root@icpdas:~#	0	2	1	'#01A201'	115200		

注意:用戶也可以使用"setexdo"指令來設定 I-7000 系列模組的 DO 值。

指令:	# setexdo	slot	1	data				
	# setexdo	slot	con	nport	data	baudrate	address	
將DO(直設為"04"(等同於	》"將	DO2 言	没為 or	״):		
指令:	# setexdo	0 2	4	1152	00 1			