

# 如何在 LinPAC 設定系統時間及網路校時服務?

適用於:			No. L1-002		
平台	作業系統	作業系統版本	類別		
LP-8x4x	Debian				
LP-2000/5000 系列		所有版木	Product Euroctionality		
LP-8x2x	Ubuntu		Froduct Functionality		
LX-8000/9000 系列					

Linux 系統裡有兩個時鐘,"硬體時鐘"與"系統時鐘"。前者利用電池驅動,即使系統關機也會持續運作, 後者(又可稱為"軟體時鐘") 只有在 Linux 啟動時才存在,以秒為單位紀錄從 1970/01/01 開始所經過的 時間,需要於開機時讀取硬體時鐘調整。

這份文件分為3個章節,分別敘述如何更改系統時間、時區及設定網路自動校時。



# I. 手動調整時間

以下指令將分別印出系統時間及硬體時鐘的時間,如圖1。

- **指令: # date //** 顯示系統時間
- **指令: # hwclock** // 顯示硬體時間

Putty	_	×
# date		~
Tue Sep 1 05:38:25 UTC 2020		
# hwclock		
Tue Sep 1 05:38:29 2020 0.000000 seconds		
圖 1		

注意: 若底板(backplane)上的電池沒電,則硬體時鐘會在每次斷電重啟後,會回到預設初始值,顯示時間為 "1970/01/01 00:00"。

用戶可以使用下方指令更改 LinPAC 的時間:

步驟一:使用"date"指令更改系統時間,如圖2。

## 指令: # date [MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]]

步驟二:將系統時間寫入硬體時鐘。

指令:# hwclock -w

		_	
COM1 - PuTTY	_		×
root@icpdas:~# date 030405062000.07			^
Sat Mar 4 05:06:07 UTC 2000			
root@icpdas:~# hwclock -w			
root@icpdas:~# date			
Sat Mar 4 05:06:15 UTC 2000			
root@icpdas:~# hwclock			
Sat Mar 4 05:06:20 2000 -0.988722 seconds			

圖 2

注意:若需將使用 Ubuntu 作業系統的 LinPAC 設定在較為特殊的時間,請關閉"ntpd"服務以防其將時間同步為現在時刻,詳細操作方法請參考第8頁<取消 ntpd 服務>



**II.** 改變所在時區

# □ <u>Debian 作業系統 - 以 LP-8x4x 為例</u>

設定環境變數"TZ"來改變 LinPAC 的時區(預設為 UTC 時區),用戶可將下方指令寫入/etc/profile,就能 在開機時自動設定此環境變數。

指令: # export TZ=<std><offset>[<dst>[offset],start[/time],end[/time]]

步驟一:使用"vi"指令编輯/etc/profile。

指令: # vi /etc/profile

步驟二:將下方指令(以 Asia/Taipei 為例)寫入檔案,使用":wq"存檔並離開,如圖 3。

指令: # export TZ=CST-8 // 台北位於 CST 時區,比 UTC 時區快了 8 小時

P COM1 - PuTTY	_		×
<pre># vi /etc/profile # /etc/profile: system-wide .profile file for the Bourne shell (s # and Bourne compatible shells (bash(1), ksh(1), ash(1),).</pre>	h(1))		^
<pre>export PATH="/usr/local/bin:/usr/bin:/opt/X11R6/bin:/opt/bin #LD_LIBRARY_PATH="/usr/local/lib:/usr/lib:/lib:/usr/X11R6/lib" export LD_LIBRARY_PATH="/opt/lib:/opt/X11R6/lib:/usr/local/lib:/u export CLASSPATH=/opt/kaffe/lib/kjc.jar:/opt/kaffe/lib/icpdas.jar export JAVA HOME=/opt/kaffe</pre>	:/opt/ sr/lib :/opt/	/kaffe/ o:/lib: /kaffe/	/bin :/op /lib
export TERMINFO=/opt/share/terminfo export TZ=CST-8			
<pre>if [ "\$BASH" ]; then     PS1='\u@\h:\w\\$ ' else     if [ "`id -u`" -eq 0 ]; then         PS1='# '     else         PS1='\$ '     fi fi</pre>			
<pre>if [ "`id -u`" -eq 0 ]; then     PATH=/usr/local/sbin:/usr/sbin:/sbin:\$PATH :wq</pre>			~

圖 3

步驟三:重新起動 LinPAC 後,使用"date"指令檢查時區是否設定成功,如圖 4。

PCOM1 - PuTTY	_	×
# date		~
Thu Jan 2 11:32:26 CST 2020		

圖 4



下方表格列出了一些常用的 TZ 參數,如果需要完整的書寫規則,請參考以下網頁: <u>https://www.gnu.org/software/libc/manual/html\_node/TZ-Variable.html</u>

時區名稱	其他慣用名稱	與 UTC 時間 的差值	TZ
America/Anchorage	Alaska Time	UTC-9	AKST9AKDT,M3.2.0,M11.1.0
America/Los_Angeles	Pacific Time	UTC-8	PST8PDT,M3.2.0,M11.1.0
America/Denver	Mountain Time	UTC-7	MST7MDT,M3.2.0,M11.1.0
America/Chicago	Central Time	UTC-6	CST6CDT,M3.2.0,M11.1.0
America/New_York	Eastern Time	UTC-5	EST5EDT,M3.2.0,M11.1.0
Europe/London	Western European Time	UTC	GMT0BST,M3.5.0/1,M10.5.0
Europe/Berlin	Central European Time	UTC+1	CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
Europe/Istanbul	Eastern European Time	UTC+2	EET-2EEST,M3.5.0/3,M10.5.0/4
Africa/Johannesburg	South African Standard Time	UTC+2	SAST-2
Europe/Moscow	Further-eastern European	UTC+3	MSK-3
	Time		
Asia/Kolkata		UTC+5:30	IST-5:30
Asia/Bangkok		UTC+7	ICT-7
Asia/Beijing		UTC+8	CST-8
Asia/Hong_Kong		UTC+8	НКТ-8
Asia/Singapore		UTC+8	SGT-8
Asia/Taipei		UTC+8	CST-8
Australia/Perth	Australian Western Time	UTC+8	AWST-8
Asia/Tokyo		UTC+9	JST-9
Australia/Sydney	Australian Eastern Time	UTC+10	AEST-10AEDT,M10.1.0,M4.1.0/3

注意: 在指令中,"TZ"後不可以使用任何空格,否則會出現錯誤,如"export::bad variable name"。



# □ <u>Ubuntu 作業系統 - 以 LP-8x2x 為例</u>

用戶可以在/usr/share/zoneinfo/找到所有時區的設定檔,當前使用的時區則記錄在/etc/timezone。 使用以下指令可以更改所在時區:

#### 指令: # dpkg-reconfigure tzdata



圖 5 及 6



圖 7



# Ⅲ. 網路時間協定

網路時間協定(Network Time Protocol, NTP)是將電腦時間透過網路與伺服器同步的一種通信協定,於 1985年投入使用,是目前還有在使用的早期網路協定之一。

# □ Debian 作業系統 - 以 LP-8x4x 為例

步驟一:透過公開的網路校時伺服器來同步 LinPAC 的時間,如圖 8。

指令: # ntpdate <ntp server IP/hostname>

用戶可以使用 NTP Pool Project (<u>http://www.pool.ntp.org/</u>)提供的伺服器,或是在網路上搜尋"ntp server" 尋找離所在地較近的校時伺服器。

步驟二:將系統時間寫入硬體時鐘。



PCOM1 - PuTTY	_		×
<pre># ntpdate pool.ntp.org</pre>			^
1 Sep 14:21:35 ntpdate[1156]: step time server 175.98.194.14	offset	2100468	32.08
4261 sec			
# hwclock -w			
# date			
Tue Sep 1 14:21:45 CST 2020			
# hwclock			
Tue Sep 1 14:21:47 2020 0.000000 seconds			

圖 8

# 在開機時自動調整時間

用戶可以在/etc/init.d/ 目錄,建立以下腳本來設定於開機時自動與校時伺服器同步時間。

步驟一:用"vi"指令建立名為"time\_sync"的腳本。

指令: # vi /etc/init.d/time\_sync

步驟二:輸入以下內容並使用":wq"來存檔,如圖9。

Putty	_	×
#!/bin/sh		^
/usr/sbin/ntpdate pool.ntp.org /sbin/hwclock -w		
~		
~		
~		



步驟三:更改檔案的執行權限。

指令: # chmod 755 /etc/init.d/time\_sync

步驟四:在/etc/rc2.d/目錄建立指向"time\_sync"的符號連結檔,如圖10。

指令: # ln -s /etc/init.d/time\_sync /etc/rc2.d/S95time\_sync



圖 10

步驟五:重新啟動 LinPAC,使用"date"指令檢查是否設定成功。



## □ <u>Ubuntu 作業系統 – 以 LP-8x2x 為例</u>

LP-8x2x 內建了"ntpd"服務來定期從校時伺服器同步時間。

用戶可以使用下列指令來檢查 ntpd 的狀態:

指令: # service ntp status

使用下列指令可以啟動/關閉 ntpd:

指令: # service ntp [start/stop]

若需檢查 ntpd 的詳細狀態,可以使用下方指令,如圖 11。

### 指令: # ntpq \_p

🛃 COM1 - PuTTY								_		×
root@icpdas:~# serv * NTP server is no	vice ntp statu ot running	S								^
root@icpdas:~# serv	vice ntp start									
* Starting NTP ser	rver ntpd								[ OK	1
root@icpdas:~# ntpo	- q-p									-
remote	refid	st	t	when	poll	reach	delay	offset	jitter	
1-34-13-89.hine 11	======================================	==== 2	u	13	64	1	======================================	-0.318	0.002	
t1.time.tw1.yah .I	INIT.	16	u		64	0	0.000	0.000	0.000	
106-104-162-193 11	18.163.81.63	2	u	12	64	1	17.669	1.397	0.002	
dns.alqualondeI	INIT.	16	u	11	64	0	0.000	0.000	0.000	
alphyn.canonica 14	12.3.100.2	2	u	10	64	1	195.559	-0.327	0.002	

圖 11

### <u>取消 ntpd 服務</u>

如果用戶要使用"date"指令自行設定系統時間,或是使用"ntpdate"指令立刻將 LinPAC 與網路伺服器同步,請先取消"ntpd"服務於開機時自動啟動:

步骤一:將 ntpdate 檔,移至/etc/network/目錄下,如下指令:

指令: # mv /etc/network/if-up.d/ntpdate /etc/network/ntpdate

步驟二:利用"update-rc.d"指令,來移除符號連結檔,如圖 12。

指令: # update-rc.d -f ntp remove

步驟三:重新啟動 LinPAC。

步驟四:檢查是否成功關閉服務。 指令: # service ntp status



P COM1 - PuTTY	—	$\times$
root@icpdas:~# mv /etc/network/if-up.d/ntpdate /etc/network/ntpd	ate	~
root@icpdas:~# update-rc.d -f ntp remove		
Removing any system startup links for /etc/init.d/ntp		
/etc/rc0.d/K20ntp		
/etc/rc1.d/K20ntp		
/etc/rc2.d/S20ntp		
/etc/rc3.d/S20ntp		
/etc/rc4.d/S20ntp		
/etc/rc5.d/S20ntp		
/etc/rc6.d/K20ntp		
root@icpdas:~# reboot		
Broadcast message from root@icpdas		
(/dev/tty05) at 2:50		
The system is going down for reboot NOW!		
root@icpdas:~#		
icpdas login: root		
Password:		
Last login: Tue Sep 8 02:47:10 UTC 2020 on tty05		
Welcome to Ubuntu 12.04.4 LTS (GNU/Linux 3.2.14-rt24 armv71)		
* Documentation: https://help.ubuntu.com/		
root@icpdas:~# service ntp status		
* NTP server is not running		
root@icpdas:~#		$\sim$

圖 12