分類	WinCE PAC 系統和應用常見問題					編號	1-011-00
作者	Tunglu-Yu	版本	1.0.0	日期	2013/5/16	頁碼	1/4

## 如何使用Console Port

m	1-6	
Ħ	The	
/1.1	11:	
	用	用於

平台	OS 版本	WinPAC/ViewPAC utility 版本		
WP-8x3x	V1.3.0.0以後的版本			
WP-8x4x	V1.6.01 以後的版本			
WP-5000	V1.1.1.0以後的版本	V2.0.2.5 與以後的版本		
VP-23Wx/ VP-25Wx	V2.2.0.0 以後的版本			
VP-413x	V2.4.1.0以後的版本			

在沒有螢幕的情況下,可以透過 Console Port 來設定 WinPAC/ ViewPAC 或是啓動程式 請依照下列步驟操作

與 PC 建立連線

Step 1: 將 WinPAC/ViewPAC 的 COM3 與 PC 透過 RS232 線路連接在一起



分類	WinCE PAC 系	統和應用	常見問題			編號	1-011-00
作者	Tunglu-Yu	版本	1.0.0	日期	2013/5/16	頁碼	2/4
作者 Step 2: 啓動超 Coml連線 - 超 檔案 [D] 編輯 [B] 林	Tunglu-Yu 級終端機(開始 <mark>統環瞭</mark>	版本 ->程式集· com1连線内容 連線到 設定 國家 (地區)(C): 连編入區碼, ( 選擇與 PA 電話號碼만): 連線方式(M):	1.0.0 >附屬應用 線 變 中華民國 (886) 至不要動1 長注重話 C 連線的 C COM1 更定更…	日期 程式->通訳 更圖示() 更圖示()	2013/5/16   マー>超級終端根   マー>超級修動   マーン   運接埠設定   毎秒傳輸の可 資料位可   「何比位可 流量控制	頁碼 幾),並依 6個): [115200 60): 8 60): 8 60): 無 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2/4 照下圖設定 ? X · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			1999-1997 (1999-1997) (R)	離定 取消		碇	還原成預設值(R) 取消

Step 3: 將控制器的 Rotary switch 轉到 1 再啓動電源,讓 PAC 控制器在安全模式啓動。你將會 在超級終端機中看到下列訊息,即可開始輸入操作命令。

3.1.



ICP DAS Co., Ltd. Technical document

分類	WinCE PAC 系統和應用常見問題					編號	1-011-00
作者	Tunglu-Yu	版本	1.0.0	日期	2013/5/16	頁碼	3/4

## 3.2.

🍓 comi	連線 - 超	銀終端機	)		
檔案①	編輯(E)	檢視(♡)	呼叫(C)	轉送( <u>T</u> )	說明(H)
Dæ	1	••C 🏠			
Po  >	cket ( -	CMD v	5.0		

## 注: Console Port 的操作與 CMD.exe 相同

ICP DAS Co., Ltd. Technical document

分類	WinCE PAC 系	統和應用	常見問題			編號	1-011-00	
作者	Tunglu-Yu	版本	1.0.0	日期	2013/5/16	頁碼	4/4	
Revision History								
Revision	Date	Descr	ription					
1.0.0	2013/05/16	Initial	release					

ICP DAS Co., Ltd. Technical document