Classification	NAPOPC_CE5 F	-AQ				No.	1-001-TC				
Author	James	Version	1.0.0	Date	2010/7/12	Page	1/2				
如何經由設定 NAPOPC 的 DCOM 讓 NAPOPC 從 PC 連接至 WinPAC 以及 ViewPAC?											
應用於:											
平台		OS 版	本		NAPOPC 版本						
WinPAC/ViewPAC		CE5			NAPOPC_CE5 V2.20						
NAPOPC_CE5 DA Server 拿取資料: 步驟 1: 完成 Server 端 WinPAC/ViewPAC 的 DCOM 設定,請參照 NAPOPC_CE5 手冊的 3.2.1 節 步驟 2: 完成 Client 端 PC 的 DCOM 設定,請參照 NAPOPC_CE5 手冊的 3.2.2 節 步驟 3: 在 Server 端 WinPAC/ViewPAC 的 NAPOPC CE5 將專案編輯完畢											
<u>File Add Edit View</u> Options <u>H</u> elp											
	New Open Save	Device G	oup Tag Mul	i Gener. Namu S Di S Di	Search Expand S e I Dig O Digi	Monitor Type C) ital Input tal Output					
步驟 4: 在 Client 端 PC 的 OPC Client 程式連結 Server 端 WinPAC/ViewPAC 的 NAPOPC,以取得 資料。下圖是以 NI 的 Server Explorer 爲例。											
ICP DAS Co., Ltd. Technical document											

Classification	NAPOPC_CE	5 FAQ				No.	1-001-TC
Author	James	Version	1.0.0	Date	2010/7/12	Page	2/2
✓ New Project Eile Servers Eile Servers Eile Servers Eile Servers Factory5of Factory5of E Servers E Joservers <td>Server Explorer 2.4.1 t View Options Help P-P = A P = B there involves there is a provided by the server there is a provided by the server the server is a provided by the server is a provided by the server the server is a provided by the server is a provided by the server the server is a provided by the server is a provided by the</td> <td></td> <td>e Devicel Ham D Va 7011D.AL 7011D.Als.CM0 0. 7011D.D1 7011D.D1 3 7011D.D1 7011D.D1s.CM0 1. 7011D.D 7011D.D0.c 1 7011D.D 7011D.D0.c 1 7011P.Als 7011P.Als.CM0 4. 7011P.D1 7011P.D1s.CM0 1. 7011P.D1 7011P.D1s.CM0 1. 7011P.D0 7011P.D0s.Ch 1 7011P.D0 7011P.D0s.Ch 1</td> <td>Ine Tim 0494076 17:0 17:0 17:0 17:0 17:0 17:0 783867E-02 17:0 17:0 17:0 17:0 17:0 17:0 17:0</td> <td>etamp Quality 4577516 Value good 4572559 Value good 4522599 Value good 4572489 Value good 4572489 Value good 4577546 Value good 4577546 Value good 4577546 Value good 4572549 Value good 452559 Value good 452519 Value good</td> <td></td> <td></td>	Server Explorer 2.4.1 t View Options Help P-P = A P = B there involves there is a provided by the server there is a provided by the server the server is a provided by the server is a provided by the server the server is a provided by the server is a provided by the server the server is a provided by the		e Devicel Ham D Va 7011D.AL 7011D.Als.CM0 0. 7011D.D1 7011D.D1 3 7011D.D1 7011D.D1s.CM0 1. 7011D.D 7011D.D0.c 1 7011D.D 7011D.D0.c 1 7011P.Als 7011P.Als.CM0 4. 7011P.D1 7011P.D1s.CM0 1. 7011P.D1 7011P.D1s.CM0 1. 7011P.D0 7011P.D0s.Ch 1 7011P.D0 7011P.D0s.Ch 1	Ine Tim 0494076 17:0 17:0 17:0 17:0 17:0 17:0 783867E-02 17:0 17:0 17:0 17:0 17:0 17:0 17:0	etamp Quality 4577516 Value good 4572559 Value good 4522599 Value good 4572489 Value good 4572489 Value good 4577546 Value good 4577546 Value good 4577546 Value good 4572549 Value good 452559 Value good 452519 Value good		
+ WB1_HP + OEM-HFF + PISCES		lient 上成	动取得 Serve	er 端 NA	POPC_CE5	的資料	
÷ I TIGER ÷ I TIGER ÷ I WILSONC ÷ I ZIBET	HEN						
▲ 另外有一些	對使用者的提	醒:					
 Server/Clien 留意兩邊的軸 Server/Clien Client 端 DC Server 端的 	t 兩端必需使用 長號是否相同。 t 兩端都要安裝 COM 相關設定的 IP Address。	时间的邮 专NAPOP 最後步驟	號,所以在割 ℃ Server,以 ,在 NAPOPC	設定 Ser 利於資料 C_DA Se	ver 與 Client 料交換。 erver 內容->f	的 DCOM	相關設定時要, 需要輸入
	NAPOI	C_ST DA Ser	ver 內容		? 🛛		
	一般下列做了式可	位置 安 設定値允許 DC 一個以上的選打 能覆寫您的選打	≥全設定 結束點 識 COM 找出適用這個應! 擇,DCOM 將使用第- 擇。	別碼 用程式的正確 -個可用的。	窪電腦。如果您 用戶端應用程		
		在資料所在的電 在這台電腦上朝 在一列電腦上朝	電腦上執行應用程式(卫) 執行應用程式(工) 、行應用程式(正).)			
		192.168.100.15	確定	取消	瀏覽(B) (套用(<u>A</u>)		
		ICP DAS	Co., Ltd. Tech	nical do	cument		