Classification	NAPOPC_CE5	FAQ				No.	1-003-TC			
Author	James	Version	1.0.0	Date	2010/7/12	Page	1/2			
如何經由設定 NAPOPC 的 DCOM 讓 NAPOPC 從 WinPAC/ViewPAC 連接至 WinPAC/ViewPAC?										
應用於:			r							
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	C / ViewPAC	05 元 CE5	74		NAPOPC	v2.20				
首先設置 Server/Client 雙方的 DCOM,之後 Client 端再以 OPC Client 程式跟 Server 端的 NAPOPC_CE5 DA Server 拿取資料:										
步驟 1:					之 注众収 MA		「毛田つつく			
元成 Sei <b>節</b>	ver	VIEWPA	C By DCOM A	旧餚設入	E,請參 <mark>照 NA</mark>	POPC_CE	5			
步驟 2:										
完成 Client 端 WinPAC/ViewPAC 的 DCOM 相關設定,請參照 NAPOPC_CE5 手冊 3.2.4										
即 步驟 3:										
在 Server 端 WinPAC/ViewPAC 的 NAPOPC 將專案編輯完畢										
File Add Edit View Options Help										
1		2	8 🖁 📲							
	New Open Save	Device G:	roup Tag Mulh	Gener. Na	Search Expand S me	hrink   Monitor Type   Cł				
	AIs DIs			8	DI Digi DO Digit	ital Input al Output				
	DOs 7011P									
	AIs DIs									
	DOs 🛃									
步驟 4:										
在 Client 端 WinPAC/ViewPAC 的 OPC Client 程式連結 Server 端 WinPAC/ViewPAC 的										
NAPOPC_CE5,以取得資料。下圖是以 CimQuest INGEAR 為例。										
ICP DAS Co., Ltd. Technical document										

Classification	NAPOPC_CE5	FAQ				No.	1-003-TC	
Author	James	Version	1.0.0	Date	2010/7/12	Page	2/2	
		View Liele	💭 💷 ku 🕅 🕅	EE (0)	6			
	Tag	<u>Mem Heib</u>	Value		Qual F	lag		
			3					
			Select OPC Serve	er				
			Qoicker		OK			
			50					
			Use OPC 1.0a Inter	faces				
A								
△ 另外有一些	對使用者的提醒	醒:						
1. Server/Client	兩端必需使用	相同的朝	<mark>、號</mark> ,所以在設	定 Serv	/er 與 Client	的 DCOM 相	泪關設定時	
要留意兩邊的 2 Client 端 DCC	帳號是否相同 M 相關設完量	。 】後 <mark>北驟</mark>	,在按下 DCO	M Conf	iguration Util	ity 的 "Clas	<b>s"</b> 後的	
"Class Activat	tion"設定如下							
		Class	Activation	(				
			n conotely	Ca				
			. J192.106.1.112					
a.个勾選"Ru	in Locally"以	<b></b>	Run remotelly					
b.輸入 Server	r端的 IP 位址							
ICP DAS Co., Ltd. Technical document								