

分類	□ tDS/tGW/tSH	PETL/tET/tP	ET/ET-2200	DS/PDS/PPD	🗆 tM-752N	
	□ I/O Card	□ VXC Card		☑ TouchPAD/HMIWorks		□ VxComm
作者	Tammy	日期 2018-11-19			編號	FAQ031

## 問題: 如何在 VPD 模組使用 XV-board 的類比輸出入功能?

答: HMIWorks 內建支援 XV-board 的整合。在預設情況下·AI/AO 功能是強制使用 "Engineering Unit" 資料格式,因此設定值 0~10,000 是對應到 0~10V,而設定值0~20,000 是對應到 0~20mA。可 參考下面步驟來建一個通道0 的 0~20mA 電流輸出範例程式。這裡,我們使用 VPD-133-H 搭配 XV307 為範例說明。

**步驟 1:** 執行 HMIWorks Standard 軟體。依據您的 TouchPAD 模組新建一個新專案。此範例,我們使用 "[2] Ladder"模式。

New			$\times$
C TPD VPD-130 VPD-130-H	VPD	Project <u>N</u> ame (Don't use space or special char):	
VPD-132 VPD-132-H VPD-133		Loca <u>t</u> ion (Don't use space or special char):	
VPD-133-H VPD-142 VPD-142-H VPD-143 VPD-143-H VPD-173N VPD-173N-6 VPD-173X VPD-173X-6	34 34	C:\ICPDAS\HMIWorks_Standard\Projects	
		C [1] Standard C C [2] Ladder	
		<u>O</u> K <u>C</u> ancel	

步驟 2: HMIWorks 軟體介面預設為 "English",可變更語言為 "繁體中文", 變更方式如下:

- 1. 單擊 "View" → "Language Options" 項目來開啟 "Language Options" 配置對話框。
- 2. 從 "Language File" 下拉式選單中,選擇 "繁體中文" 項目。

FA

3. 單擊 "OK" 按鈕來完成設定。此時 HMIWorks 已變更為 "繁體中文" 介面。

6/6

🐻 Frame1 - [font - HMIWorks ST[	0 v2.'	10.38 (No	v.07, 2018	)]		$\overline{\zeta}$	
bile Edit Layout Arrange	Vie	w HMI	Project	Run	Window	Tools	
Workspace Toolbox	~	Inspecto	or F1	1		5	
🖽 🗁 File	~	Library	F1	2		<	
⊡⊑ Program	$\checkmark$	Results		- 1	1		~
Connection		Naut Fra	F	_	Lang	uage Options	~
i ⊟ ∰ Tags		Next Fra	ime F	0	La	nguage Options	anguage Editor
Device			ge Option:			Language Selection Language File: Current Language: nformation Language Version Author E-mail Website	English 医nglish 梁 探 從 经 Simplified Chinese 繁麗中文 Traditional Chinese English Version 18.04.20 ICPDAS service@icpdas.com http://www.icpdas.com/
							<u>O</u> K <u>C</u> ancel

**步驟 3:** 從 **"人機介面(M)"** 功能選單中→點選 **"註冊 I/O 裝置(R)"** 項目 (或按 <F3> 鍵) 來開啟 "裝 置"視窗註冊 XV-board 模組 (如: XV307)。



步驟 4: 依序選擇或填入選項,然後按 "確定(<u>O</u>)"按鈕以匯入標籤 (Tag)。

00

FA

🗾 装置									_		×
─裝置資訊────				標籤名稱	IO類別	起始位址	預設值	說明			^
TouchPAD 作為:	Modbus RTU Master	•		DIO	DI	0	0				
		_		DI1	DI	1	0				
裝置系列:	XVBoard	<b>-</b>		DI2	DI	2	0				_
連線:	XVBus	<b>-</b>		DI3	DI	3	0				
1115年。	VV/307			ENABLE_DI	Virtual	0	1				
空號:				DI_Counter0	DI	0	0				
装置名稱:	Dev_XV307_1	節谷		DI_Counter1	DI	1	0				
網路 ID:	1	(1~247)		DI_Counter2	DI	2	0				
渝店值	200	ms		DI_Counter3	DI	3	0				
	200	-		ClearCounter0	Virtual	0	0				
Scan Time :	200	ms									× *
L			1								2
				24-							//

步驟 5: 在 "工作區" → "Device" 下確認 "Dev\_XV307\_1" 裝置標籤建立完成。





**步驟 6: 依據您的需求來修改 AI/AO 通道的配置碼 (Type Code)**。詳細關於 XV-board 各型號的 AI/AO 配置碼 (Type Code),請參考 附錄:類比輸出入配置碼 (Type Code)表。

1. 這裡我們以 AOO 通道為範例,雙擊 "Dev\_XV307\_1\_TYPECODE\_AOO" 標籤來開啟 "編輯" 對話 框。 \_\_\_\_\_\_\_



 修改"預設值"欄位中的配置碼,然後按下"確定(O)"按鈕。此範例,請參考<u>XV303/XV-307/XV310</u>: <u>Analog Output Range</u>配置表來設定"預設值"為0(0~20 mA)。

編輯櫄籖		Х
名稱	Dev_XV307_1_TYPECODE_AO0	
<b>2</b> 預設值	0	
聯結		
註解		
	確定(Q) 取消( <u>C</u> )	



步驟 7: 建一個 "Label" 元件來顯示目前輸出的電流值。

- 1. 在"**工具箱"** 區·點選"Widget" 部份裡的"Label"項目並在控制畫面設計區中拉出一個適當 的大小。
- 2. 在"**屬性檢視區"**,點選"TagName"欄位中的"一"按鈕來開啟"選擇標籤"配置對話框。
- 3. 雙擊點選想要與 "Label" 產生關連的標籤名稱 (如: Dev\_XV307\_1\_AOO)。
- 在 "DecimalDigits" 欄位設定小數部份的位數。因為使用 "Engineering Unit" 資料格式,所以 AI/AO 標籤是實際值的 1000 倍。例如: 我們在 "DecimalDigits" 欄位輸入 3,這樣可以在 Label 元件上顯示正確的值 x.xxx。





- 步驟 8: 建一個 "Slider" 元件為設定輸出的電流大小。
- 1. 在"**工具箱"** 區,點選"Widget" 部份裡的 "Slider "項目並在控制畫面設計區中拉出一個適當 的大小。
- 2. 在"**屬性檢視區"**,點選"TagName"欄位中的"三"按鈕來開啟"選擇標籤"配置對話框。
- 3. 雙擊點選想要與 "Slider" 產生關連的標籤名稱 (如: Dev XV307 1 AOO)。
- 在 "Max"及 "Min" 欄位設定電流範圍的最大值與最小值。例如: Max = 20000 及 Min = 0 是與 AI/AO 配置碼 (Type Code) 的 "Engineering Unit" 資料格式相符合。



Copyright @ 2018 ICP DAS Co., LTD. All Rights Reserved.



F'A

設置裝置的方式必需根據 TouchPAD 的類型將有所不同。更多更詳細的資訊請參考 TouchPAD 硬體使用手冊 第 3.4 節 程式載入至 TouchPAD。

本例中,VPD-133-H 通過 USB 接線連接至電腦主機,並將 TouchPAD 模組上旋轉開關切換到 "位置 9 (USB 更新模式)",然後斷電在上電來重新啟動 TouchPAD。

再從"執行(R)"功能選單中,點選"設置裝置(TouchPAD)(S)"項目來選擇 USB 下載方式。



步驟10:建置、下載、執行。

載入程式的方式必需根據 TouchPAD 的類型將有所不同。更多更詳細的資訊請參考 TouchPAD 硬體使用手冊 第 3.4 節 程式載入至 TouchPAD。

從 "執行(R)" 功能選單中,點選 "執行(產生原始碼、編譯、下載)(R)" 項目 (或按 <F9> 鍵)來將專 案載入 TouchPAD 中,一旦載入完成,請將 TouchPAD 上的旋轉開關 (Rotary Switch) 調回 "位置 0" (執 行模式),再將 TouchPAD 斷電再上電重新啟動。





## 附錄: 類比輸出入配置碼 (Type Code) 表

使用者可查詢下表類比輸出入配置碼 (Type Code) 來設定 XV-board 的類比輸出入電壓範圍,每張多功能擴充卡支援的類比輸出入電壓範圍皆有所不同,更多更詳細的資訊可以參考 XV-board 板的硬體 手冊。 注意: 我們使用 "Engineering Unit" 資料格式於類比輸出入 (AI/AO) 功能。

## XV303/XV-307/XV310: Analog Output Range

Type Code	Range	Data Format	Minimum	Maximum
00	· 0 · 20 m A	Engineering	0	+20000
UU	+0 ~ +20 MA	Hexadecimal	0000h	FFFFh
01	$\pm 4 \approx \pm 20 \text{ mA}$	Engineering	+4000	+20000
UI	+4 ~ +20 MA	Hexadecimal	0000h	FFFFh
02	+0 ~ +10 V	Engineering	0	+10000
02		Hexadecimal	0000h	FFFFh
02	-10 ~ +10 V	Engineering	-10000	+10000
03		Hexadecimal	8000h	7FFFh
04	$\pm 0 \approx \pm 5 V$	Engineering	0	+5000
04	V C+ ~ 0+	Hexadecimal	0000h	FFFFh
05	5~+5\/	Engineering	-5000	+5000
03	-0 - +0 v	Hexadecimal	8000h	7FFFh

## XV306/XV308/XV310: Analog Input Range

Type Code	Range	Data Format	Minimum	Maximum	Open Wire (Broken Wire)
05	-2.5 ~ +2.5 V	Engineering	-25000	+25000	
		Hexadecimal	8000h	7FFFh	
06	20 x + 20 mA	Engineering	-20000	+20000	
00	-20 ~ +20 MA	Hexadecimal	8000h	7FFFh	
00	$10 \sim +10 \text{ V}$	Engineering	-10000	+10000	
Vo	-10~+10 V	Hexadecimal	8000h	7FFFh	
00	-5 ~ +5 V	Engineering	-5000	+5000	
09		Hexadecimal	8000h	7FFFh	
0A	-1 ~ +1 V	Engineering	-1000	+1000	
		Hexadecimal	8000h	7FFFh	
0D	-20 ~ +20 mA	Engineering	-20000	+20000	
		Hexadecimal	8000h	7FFFh	
1 <b>A</b>	10 120 mA	Engineering	0	+20000	
	+0 ~ +20 MA	Hexadecimal	0	FFFFh	
1D	XV306/308: +4 ~ +20 mA (*2)	Engineering	+4000	+20000	0
טו	XV310: +4 ~ +20 mA (*3)	Hexadecimal	1999h	7FFFh	0000

(\*2/\*3): 只有 4~20 mA 的 AI 支援開路或斷線檢測。