Classification	ISaGRAF Chine						
Author	Chun Tsai	Version	1.0.0	Date	Oct. 2007	Page	1 / 11

## 經濟且有效的備援(冗余)系統 - uPAC-7186EG 或 I-8437-80 + RU-87P4/8

下載 FAQ-084 範例

1. W-8347 或 W-8747 是比較好的備援(冗余)系統, 請參考: http://www.icpdas.com/en/faq/index.php?kind=280#751 > FAQ-041 與 FAQ-062.

注意:

2. 若是採用 uPAC-7186EG 或 I-8437-80 或 I-8837-80 也可設立一套如下圖的備援(冗余)系統. 他們的 CPU 是 80MHz. 執行速度大約是 I-8417/8817/8437/8837 (40MHz)的 2 到 4 倍快.

## 1. 可熱插拔的備援系統 uPAC-7186EG 加上 RU-87P4/ RU-87P8

uPAC-7186EG 可設立一套如下圖的備援(冗余)系統. 它支持可熱插拔(Hot-Swap)的 RU-87P4 與 RU-87P8 加 I-87K I/O 高卡. 2 台控制器間的 Ebus 是用來交換控制資料. 另外請將 Master 上 X-107 的第1個 Output 接點 連到 Slave 那台的第一個 Input 點. 同時也需將 Slave 上 X-107 的第1個 Output 接點連到 Master 那台的第一個 Input 點. 這2個 Status 接點是用來告訴對方-我還活著.



Classification IS	SaGRAF Chine						
Author Ch	hun Tsai	Version	1.0.0	Date	Oct. 2007	Page	2 / 11

運作原理:

- 1. 當系統啟動時, 最初的 RS-485 I/O 控制權屬於 "Redundant Master".
- 2. 假如 Master 死機 (或沒電), Slave 會接管 RS-485 I/O 的控制權.
- 3. 假如 Master 又活過來了, 它會再接管 RS-485 I/O 的控制權. (2) 跟 (3) 的切換時間約需 5 秒.
- 4. 二台 controller 間的控制資料透過 Ebus 來傳輸 (可用一條對接的 Ethernet 線 (Cross cable), 不需 接到 Ethernet Switch)
- 5. 所有 I/O 都需採用 RS-485 I/O (X-107 除外)

RU-87P4 / 8 + I-87K I/O 高卡的優點: 1. I/O 卡支持 熱插拔 (Hot-swap). 2. 現場運行時支持 I/O 自動規劃. 3. 現場運行時支持 I/O "即插即用". http://www.icpdas.com/en/product/guide+Rem ote\_I\_O\_Module\_and\_Unit+RS-485\_I\_ O\_Modules+IO\_Expansion\_Unit

Classification	ISaGRAF Chine						
Author	Chun Tsai	Version	1.0.0	Date	Oct. 2007	Page	3 / 11

範例程式:新的 "demo\_51a" 與 "demo\_51b" 已於 2007 年 11 月發怖,放在 http://www.icpdas.com/en/download/show.php?num=1005&nation=US&kind1=&model=& kw=isagraf 如果該 uPAC-7186EG 不是在 redundant 激活 (Active) 狀態,可以在程式內使用 "COM MRTU"

如未該 UPAC-7186EG 不是往 Tedundant 激活 (Active) 款態,可以往程式內使用 COM\_MRTO 函式來關閉 uPAC-7186EG 上 COM1 的 Modbus RTU 功能,這樣它就不會回覆任何 PC / HMI / SCADA 送來的詢問命令.反之若該 uPAC-7186EG 是在 redundant 激活(Active)狀態,也可以在程式 內使用 COM\_MRTU 函式來 開啟 COM1 的 Modbus RTU 功能.這樣做的用意在於可以確保任一 時間只有 redundant 激活 那台會回覆 PC / HMI 送來的詢問命令(請參考範例 demo\_51a 與 demo\_51b). 關於 I-7188EX-MTCP (Modbus TCP/IP to Modbus RTU gateway) 的使用方法,請參 考本文件第 3 小節 (重要, 2 台 uPAC-7186EG 的 Net-ID 要設為一樣,比如都設成 1 號. IP 地址則要 設成不一樣,但要在同一網域內. 比如 192.168.1.8 與 192.168.1.9)

PC / HMI / SCADA can connect to this bus7000 redundancy system with only one IP of the i-7188EX-MTCP



Classification	ISaGRAF Chine						
Author	Chun Tsai	Version	1.0.0	Date	Oct. 2007	Page	4 / 11

## 關於 "demo\_51a" 與 "demo\_51b" 的重要訊息:

1. 如果你使用的 uPAC-7186EG 備源系統不會連接任何圖控與人機介面與上位機, 則請把

"demo\_51a" 內 "M\_B000" 程式與 "demo\_51b" 內 "S\_B7000" 程式內的第一列階梯圖程式刪 掉 (即使用到 "COM\_MRTU" 的那一列). 如此這 2 台 uPAC-7186EG 的 COM1 都會回答任何詢問它 的 Modbus RTU 命令, 即便該 uPAC-7186EG 不是在 redundant 激活 (Active) 狀態也是會回答. 2. 範例程式內有使用到 3 個有用的變數, 可用來表示 "那一台是在 redundant 激活 (Active) 狀態" 與 "控制器 (或 Ebus 通訊或 DI / DO) 狀態". 若你有使用 HMI/ 圖控/ 上位機來連接本系統, 可以 在程式內指定適當的 "Network address No." 給以下變數, 然後 HMI / 圖控/ 上位機便可讀取這 3 個資料的值來知道目前本備援系統的狀態.

名稱	型態	說明	Network No.
i_am	Integer	1: 表示 "我是 Master 那台"	尚未指定
		2: 表示 "我是 Slave 那台"	
Master_Ok	Boolean	True: 表示 Master 那台工作正常	尚未指定
		Flase: 表示 Master 那台沒有正常工作	
		(比如, 沒電, Ebus 斷線或 X-107 Status 接線斷線)	
Slave_Ok	Boolean	True: 表示 Slave 那台工作正常	尚未指定
		Flase: 表示 Slave 那台沒有正常工作	
		(比如, 沒電, Ebus 斷線或 X-107 Status 接線斷線)	

3. 真正實作時, 請修改範例 "demo\_51a" 與 "demo\_51b" 內以下程式來符合你的實際應用.

(1) "M\_B7000" 與"S\_B7000":

請搜尋 "Add YOUR RS-485 I/O CONTROL of BUS7000 Here",修改此區的程序 (2) "M\_Contrl"與"S\_Contrl":

請搜尋"Add YOUR CONTROLL data here",修改此區的程序

(3) "M\_Ebus"與 "S\_Ebus":請搜尋 "ADD YOUR EBUS CONTROL in the Following",修改此區的程序

ICP DAS Co., Ltd. Technical Document



Classification	ISaGRAF Chine						
Author	Chun Tsai	Version	1.0.0	Date	Oct. 2007	Page	6 / 11

運作原理:

- 1. 當系統啟動時, 最初的 RS-485 I/O 控制權屬於 "Redundant Master".
- 2. 假如 Master 死機 (或沒電), Slave 會接管 RS-485 I/O 的控制權.
- 3. 假如 Master 又活過來了,它會再接管 RS-485 I/O 的控制權. (2)跟(3)的切換時間約需 5 秒.
- 4. 二台 controller 間的控制資料透過 Ebus 來傳輸 (可用一條對接的 Ethernet 線 (Cross cable), 不 需接到 Ethernet Switch)
- 5. 所有 I/O 都需採用 RS-485 I/O (用於 Status input 的那塊 I-8054 除外)

RU-87P4 / 8 + I-87K I/O 高卡的優點: 1. I/O 卡支持 熱插拔 (Hot-swap). 2. 現場運行時支持 I/O 自動規劃. 3. 現場運行時支持 I/O "即插即用". http://www.icpdas.com/en/product/guide+Remo te\_I\_O\_\_Module\_\_and\_\_Unit+RS-485\_I\_O\_ \_Modules+IO\_\_Expansion\_\_Unit

Classification	ISaGRAF Chine						
Author	Chun Tsai	Version	1.0.0	Date	Oct. 2007	Page	7 / 11

範例程式:新的"demo\_49a"與"demo\_49b"已於2007年11月發佈,放在 http://www.icpdas.com/en/download/show.php?num=1005&nation=US&kind1=&model=& kw=isagraf

如果該 I-8437-80 不是在 redundant 激活(Active)狀態,可以在程式內使用 "COM\_MRTU" 函式來 關閉 I-8437-80 上 COM1 的 Modbus RTU 功能,這樣它就不會回覆任何 PC/ HMI/ SCADA 送來的詢 問命令.反之若該 I-8437-80 是在 redundant 激活(Active)狀態,也可以在程式內使用 COM\_MRTU 函式來開啟 COM1 的 Modbus RTU 功能.這樣做的用意在於可以確保任一時間只有 redundant 激活 那台會回覆 PC/ HMI 送來的詢問命令(請參考範例 demo\_49a 與 demo\_49b). 關於 I-7188EX-MTCP (Modbus TCP/IP to Modbus RTU gateway)的使用方法,請參考本文件第 3 小節 (重要,2 台 I-8437-80 的 Net-ID 要設為一樣,比如都設成 1 號. IP 地址則要設成不一樣,但要在同一網域內. 比 如 192.168.1.8 與 192.168.1.9)

PC / HMI / SCADA can connect to this bus7000 redundancy system with only one IP of the i-7188EX-MTCP



Classification	ISaGRAF C	Chinese FAQ-0	84				
Author	Chun Tsai	Version	1.0.0	Date	Oct. 2007	Page	8 / 11
						I	
		<i>4</i> <b>-7</b> <i>1</i> <b>-</b>					
關於 "dem	o_49a″	與 "demo	o_49b″ 的	重要記	れ思:		
1. 如果你使用的	的 <b>I-8437-8</b>	0 備源系統不	會連接任何圖	控與人機	幾介面與上位	機, 則請把	"demo_49a"
内 "M B000"	程式與"de	emo 49b" 戍	"S B7000"	程式內國	的第一列階梯	圖程式刪掉	\$ (即使用到
	"COM MDTH"的亚二矶。如此注 2 公 1 9427 90 的 COM1 初金同签任何沟間它的 Madbus DTH						
		」), 知此但∠∟ 「日左 raduad	」 1 0 <del>1</del> 57 00 1			Г  -)  + (-)  -)  -) H	
叩マ, 即便改 I-	8437-80 个	定任 redund	ant	ve)水態	也走曾凹合.		
2. 範例程式內在	有使用到3個	固有用的變數,	可用來表示	"那一台	是在 redunc	lant 激活 (A	Active)狀態"與
"控制器 (或 E	bus 通訊或	DI / DO)狀態	". 若你有使	用 HMI/	'圖控/ 上位	機來連接本	系統, 可以在程
式內指定適當的	"Networ	k address No	o." 給以下變婁	b, 然後	HMI/ 圖控/	上位機便可	可讀取這3個資
料的值來知道 目	前木備揺豸	统的狀能					
	ע אין עין ידי ניני ו						
r	T	Γ					
名稱	型態	說明					Network No.
i_am	Integer	1: 表示 "我	战是 Master 那	台"			尚未指定

		2: 表示 "我是 Slave 那台"	
Master_Ok	Boolean	True: 表示 Master 那台工作正常	尚未指定
		Flase: 表示 Master 那台沒有正常工作	
		(比如, 沒電, Ebus 斷線 或 I-8054 Status 接線 斷線)	
Slave_Ok	Boolean	True: 表示 Slave 那台工作正常	尚未指定
		Flase: 表示 Slave 那台沒有正常工作	
		(比如, 沒電, Ebus 斷線 或 I-8054 Status 接線 斷線)	

3. 真正實作時, 請修改範例 "demo\_49a" 與 "demo\_49b" 內以下程式來符合你的實際應用.

(1) "M\_B7000" 與"S\_B7000":

請搜尋 "Add YOUR RS-485 I/O CONTROL of BUS7000 Here",修改此區的程序 (2) "M\_Contrl"與 "S\_Contrl":

請搜尋"Add YOUR CONTROLL data here",修改此區的程序

(3) "M\_Ebus" 與 "S\_Ebus":
請搜尋 "ADD YOUR EBUS CONTROL in the Following",修改此區的程序

ICP DAS Co., Ltd. Technical Document

Classification	ISaGRAF Chine	se FAQ-0	84							
Author	Chun Tsai	Version	1.0.0	Date	Oct. 2007	Page	9/11			
						·				
4. 這 2 台 I-8437-80 所有位於"M_Ebus"與"S_Ebus"以下的程式都需完全相同. 只有前 4 個程式 - "M_GET_P", "M_B7000", "M_Contrl"與"M_Ebus"於"demo_49a"內跟"demo_49b"										
內的前4個程式	內的前 4 個程式有些微不同 - "S_GET_P", "S_B7000", "S_Contrl"與"S_Ebus".									
File Make Project	ISaGRAF - DEMO_51A - Programs   File Make   Project Tools   Debug Options   Help									
Begin:   Imode M_GET_P Get pulse (Master)     Imode M_B7000   Controll of Bus7000 (Master)     Imode M_Control control active or not (Master)     Imode M_Ebus   Control data exchange via Ebus (Master)     Imode LD1   Demo: blink L1, L2, change period     End:   Imode R_end					前 4 個程式順 "M_GET_ P", "M_Contrl", " 置	〕序由上而下 "M_B7000' M_Ebus". 言	「必須是 ', 請勿放錯位			
Begin: M_Ebus (La	End: Begin: M_Ebus (Ladder Diagram)									

## 3. 規劃 I-7188EX-MTCP 來連接 備援系統

如果有使用 I-7188EX-MTCP 來連接 備援系統, 請先使用"7188xw.exe" 工具程式來設它的 IP 與 Mask 地址. (方法為, 關掉 I-7188EX-MTCP 的供電, 將它的"INIT\*" 與 "GND" Pin 腳短接, 之後 供電給它, 用一條 RS-232 線連接 I-7188EX-MTCP 的 COM1 到 PC 的 COM1, 在 PC 上跑 "7188xw.exe", 鍵盤輸入如 ip=10.0.0.107 來設 IP 地址, 輸入 mask=255.255.255.0 來設 mask 地址)

當 I-7188EX-MTCP 的 IP 與 Mask 地址設好後. 請在 PC 上運行 "Modbus utility" 程式來規劃這顆 I-7188EX-MTCP 為 Modbus TCP/IP to Modbus RTU Gateway, 如下步驟



I

