CI	assification	ISaGRAF Chir	nese FAQ-0	86				
Aι	ithor	Chun Tsai	Version	1.0.0	Date	Feb. 2008	Page	1 / 21
如	何使用 Wir	ncon-8347/	/ 8747 或	້ uPAC-71	86EG	戉 iPAC-843	37/ 8837	來連接一顆
1-7	7530 或多顆	頃 I-7530,	통讀 取或打	空制 CAN 2	₹ CAN	open 設備與	與傳感器	?
						•		
							下載	FAQ-086 範例
以	下的 ISaGRA	AF PAC 有支持	I-7530: F	RS-232 to CA	N conv	erter. 可透過	此 I-7530	converter 來連
接	CAN device	e 或 CAN sen	sor 或 C	AN open dev	/ice 或	CAN open se	ensor.	
	W-8347 與	W-8747: 從ī	己的 drive	⁻ 第 3.43 版(2008.Fe	b 出版), 或更	高版本.	
	uPAC-7186	6EG: 從產品可	「以取得之	日起 (約 200	8. Mar).			
	iPAC-8437	/ iPAC-8837:	從產品可	以取得之日起	』(約 200)8. Q3).		
/ E								
慢 1								
	提供 空 敕 的	日月双卒的 CA Domo Drogra	AIN SOLUTIO	DN, 文持 CA コ 2 粨 DAC 会	N Z.UA ⅓ ≈ফ⊅⊽চা/	與 CAIN 2.UB 東田 ISaCDAI	· Γ 莇廸☆46	钯 扒計館留刀
Ζ.	淀点元空的 容易除错 (7	⊐enio Piogia ≒ Ladder FRI	יווו, גע⊥רי רע גע גע גע	FC 朗 FC 土	6 種 DI (「 戦 喧 不 納 「	性, 叹 间 甲 人
3	百分》》 (产 有台 PAC 可	,Lauuci, i bi [接1台]-753(), 51, 12, 5)	-7530 來連接	◎僅一〇		n device 邸	Sensor
4.	除了連接的	CAN device 夕	,該 ISaGI	RAF PAC 支持	新的其它:	い。 功能與應用也	可整合(集成	()進來.例如 可
	熱插拔(Hot-	-Swap) RU-87	′P4/8 + I-	87K高卡I/O	, Modbu	is RTU (RS-2	32/485/42	2) Device, 連接
	其它 RS-232	2/485/422 設住	備, Data Le	ogger, 發送	夾帶檔資	料附件的 Em	ail,等.	



Classification	ISaGR	AF Chine	se FAQ-0	86							
Author	Chun 1	ſsai	Version	1.0.0		Date	Feb. 200)8	Page	3 / 21	
1 1. 十日月月市方风曲	的石屑	岫≐九亡→.									
1.1. 竹開 野原	兴灾	豆 衣 上:						- 1 \			
每台 ISaGRAF P.	AC 미	以理接Ⅰ·	-7530 的	RS-23	32 串口	編號, 與	最多可望	ŧ接	I-/530 的要	図量如トネ	友.
					I			1			
		W-8	347/87	47	uP	AC-718	86EG	iP	PAC-8447/	8847	
					()	Mar. 20	08)		(Q3. 200	8)	
		C	OM2 或			COM1	或		COM1 5	或	
可使用的 RS-2	232	COM	5 ~ CON	И14	СО	M3 ~ C	OM8	C	сомз ~ сс	DM12	
串口編號		(COM5	o ~ COM	14 位	(CON	/13 ~ CC	DM8 位	(CC	DM5 ~ CO	M12 位	
		於 插	在 Slot 1	. ~ 5	於 插	在 X-sc	ocket ot	於打	插在 Slot 0	及 Slot	
		上的 I-	·8112/ I-	8114	的 X-	5xx: RS	-232 擴		1上的 I-83	112/	
		-	擴充卡)		充卡,	如 X-5	03, 504,		I-8114 擴列	 无卡)	
					50	5, 506,	508)				
最多可連接的	内										
I-7530 數量		最多	,可用10	個	最多可	〕用3個	RS-232	最貧	多可用3個	RS-232	
(每個 RS-232 串	口可	RS-2	32 串口刻	重接		串口連打	妾		串口連掛	妾	
連接一顆 I-75	30)	10	顆 I-753	0	3	顆 I-75	530		3 顆 I-75	30	
建議每顆1-7530)不要		60 個			30 個			30 個		
連接超過多少	個	(連接	的數量起	越多,	(連打	妾的數量]越多,	(連接的數量	越多,	
CAN/ CANop	ben	Scan 🕯	的效率會	降低,	Scan	的效率	會降低,	Sc	an 的效率會	會降低,	
device 或 Ser	nsor	PLC Sc	an time	也大)	PLC S	ican tim	ne 也大)	PL	C Scan tim	e 也大)	

注意:

1. uPAC-7186EG 與 iPAC-8447/8847 的 COM1 串口出貨時內定為 Modbus RTU slave 串口, 使用 者若要使用 COM1 來連接 I-7530, 需先關閉 COM1: Modbus RTU slave 的設定. (請參考 uPAC-7186EG 快速上手手冊 第 3.6 節)

2. W-8347/ 8747, uPAC-7186EG, iPAC-8447/ 8847 等 ISaGRAF PAC 只支持使用 115200, 57600, 38400, 19200 或 9600 等 5 種 RS-232 通訊 Baud rate 來連接 I-7530, 且其它的通訊參數需都設為 No Parity, 8 bit size, 1 stop bit. 而 Checksum 可選擇使用 No 或 Yes.



Classification IS	aGRAF Chine	ese FAQ-0)86				
Author Ch	nun Tsai	Version	1.0.0	Date	Feb. 2008	Page	5 / 21
I-7530 的 CAN 目	■□ 接腳圖	: CAN E	DB9 Male	Connector	(CN2)		
	Term	inal		2-wire	e CAN		
	1			Not Co	nnected		\bigcirc
	2			CAN	Low		5-0-9
	3						0 0 0 0 0 0
	4			Not Co	nnected		
	5			Not Col	meeteu		0
	6						
	7			CAN	High		
	8			Not Co	nnected		
	9			NOT CO	Intected		
請使用以下方式連	接 I-7530 自	勺 CAN 串	日 到其它	E CAN 與	CANopen de	evice:	
D	EVICE				1- (CAN	
2- 1-	GAN	_High _Low	•		CAN_High CAN_Low 1	9 7 6	
5 4 3 2 1	CAN CAN CAN	_High _Low					
		ICP DA	S Co., Ltd.	Technical Do	cument		

Classification	ISaGRAF Chin	ese FAQ-0	86				
Author	Chun Tsai	Version	1.0.0	Date	Feb. 2008	Page	6 / 21
在使用 I-7530	連接 ISaGRAF	PAC 與 C	AN device 之	前, 請先	確定		
(1) CAN 串口	的設定是否與	要連接的	CAN device -	一致 (I-7	7530 出廠初位	直是 125K, (CAN 2.0A).
(2) RS-232 ₿	日的設定要與	連接的 IS	aGRAF PAC 🕸	欧體設定	相同 (I-7530) 出廠初值是	륕 115200, 8,
N, 1, No	checksum, 止	L值也是 IS	SaGRAF PAC	的內定個	值, 建議雙方都	都不要更改,	直接套用).
芋你亜織百℃♪	N 戓 DC_222 於	1.铅宁 你了	可估田Ⅰ_753() 坦仕的	i7530 ovo 前	,體丁目本進	:行
口心安安史 CA	$\frac{1}{3}$ $\frac{1}{13}$ $\frac{1}{232}$ $\frac{1}{12}$	n/en/dow	小load/show	nhn?nu	m = 983 & m	過上只不進	0-G 來下載
■ 型 1100.//W	30的 軟體/硬間	遭 說明. 言	清參考它的使)	pnp:nu ≣≨⊞ I	-7530 pdf. ī	JUCI-1755 可於	
http://www.icr	odas.com/en/	download	/show.php?	num=98	35&model=	I-7530-G 1	戈到.
			· · · ·				
PC 與 I-7530 的	的 RS-232 接法	如下:					
РС Но	st				I - 7530		
COM1/0	COM2				RS-232		
0)	J GND			GND	\odot		
5-0	9 TxD			RxD	9 5		
3-0	RxD			TxD	6-0-3		
0	J				0		
 注意·							
	与提供一個 Dii	o switch.	當要使用 PC	上的 i7!	530.exe 軟體	工具來變更	I-7530 的通訊
參數前,請(1)	關閉 I-7530 的	的 24V 供	電 (2) 將 Di	p	Init 位置 (3)	開啟 24V	供電給 I-7530,
之後就可操作 i	7530.exe 來變	更相關的	RS-232 或(」 CAN 串[コ設定.切記	變更完後要	再把 Dip 撥到
Normal 位置, R	Reset I-7530 電	[源一次, 「	它才會恢復正'	常 Norm	nal 的模式 (N	lormal 模式	· 下 I-7530才能
跟 其它 CAN/	CANopen dev	rice 溝通).					
2. 關於 i7530.e	exe 工具的詳細	使用方法	與命令格式, 青	請參考丨	-7530.pdf.		
」 	▶髀丁目・						

Classification Author	ISaGRAF Chin Chun Tsai	ese FAQ-0 Version	86 1.0.0	Date	Feb. 2008	Page	7 / 21
File Actions Connect Settings Te RS-232 Pa RS-232 Bau Data Bit	Jtility Help Exit est udrate Udrate	About Settings COM1 _ d 115200 _ 500 Cance		bit/s	 ☑ Ⅰ-7530 必需在 更 RS-232 與 值. 設定完後 Normal 模式, 機一次後才館 	INIT 模式下 CAN 串口的 請記得要恢 且重新對 1-7 E恢復正常工	下才可變的設定 約設定 注復為 7530開 二作.
ISaGRAF PAC	到I-7530 的 រំ	連接線 接	腳圖:				
(1) W-8347/87	47 COM2 (與	iPAC-844	7/8847 C	COM4)	I-7530 的 連	接線:	
Wincon COM 9-Pin D 2 3 5	2/ iPAC-8447 Osub Female RXD TXD GND	/8847 CO	M4 (RS-2	232) I- 9-	7530 (RS-232 Pin Dsub Mal 2 TXD 3 RXD 5 GND	?) e	
(2) uPAC-7186	EG COM1 (與	iPAC-844	7/8747 (COM1)	·I-7530的 連	接線:	
uPAC-7186E 9-Pin D 2 3 5	G/ iPAC-8447 Dsub Male TXD RXD GND	7/8847 CC	0M1 (RS-	232) I- ⁻ 9-	7530 (RS-232) Pin Dsub Mal 2 TXD 3 RXD 5 GND) e	
		ICP DAS	S Co., Ltd.	Technical [ocument		

Classification	ISaGRAF Chir	ese FAQ-0	86				
Author	Chun Tsai	Version	1.0.0	Date	Feb. 2008	Page	8 / 21
(3) iPAC-8447/	8747 COM3 -	1-7530	的 連接	線:			
iPAC-8447	7/8847 COM3	(RS-232)		I-7530	(RS-232)		
9-Pin D	sub Female			9-Pi	n Dsub Mal	е	
2	TXD ——				2 TXD		
3	RXD				3 RXD		
5	GND ——				5 GND		
(4) -8112/ 811	4 擴充卡上的	RS-232 E	串口	I-7530的 連	接線:		
I	-8112/ 8114 ((RS-232)		I-7530	(RS-232)		
	<u>J4</u>			9-Pi	n Dsub Mal	e	
DCD 4 1 DSR 4 2 RTS 4 3	5	TXD		<u>2</u> T	XD		
10145 10146 10146	6	RXD		3 R	XD		
CTS 4 8 DTR 4 9 RI 4 10	7	GND —		5 G	IND		
	8112 and 8114	若 I-8112,	/ 8114	晶在 W-8xx	7 上, 需先使	一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	on utility 先 將
		RS-232	串口設定	_{定過一次,} 請拿	參考"Winco	on Getting	g Started:
		ISaGRA	F PAC"	手冊的 App	pendix E)		
(5) uPAC-7186	EG 上的 X-5x	(擴充卡	I-753	30 的 連接線	:		
X-5xx 擴	充卡 (RS-232)		I-7530	(RS-232)		
				9-Pi	n Dsub Mal	e	
ł	RXD			2 TXD			
-	TXD			3 RXD			
(GND			5 GNE)		
(X-5xx RS-2	32 擴充卡的接	医腳說明 訁	青參考"(uPAC-7186E	G 快速上手手	₣冊" 的	3.14 節)
		ICP DA	S Co., Ltd	. Technical Doc	cument		

Classifi	cation	ISaGRAF Ch	inese FAQ	-086					
Author		Chun Tsai	Versio	n 1.0.0)	Date	Feb. 2008	Page	9 / 21
1.2: 診	忍識 CA	N 與 CAN	lopen	通訊規	約的差	異			
在進入	1.3 節編	程之前, 這邊	曼要先介紹	CAN	bus 與	CANop	en 通訊規約	的差異.	
CAN b	us 是一種	重通訊介面, ī	可以比喻	式類似 Ⅰ	RS-485 🖇	通訊介面	ī, 但通訊的砌	更體 與 實施	西方式 與
RS-485	5不同.在	E CAN 之下	又可分為	CANC	pen 與	Device	Net 等 2 種,	所以 CAN	lopen 與
Device	Net 符合	ិ CAN bus 的	的規範. 為	了方便	了解, use	er 可以打	🖱 CANoper	η 想像成是	RS-485
Modbu	us RTU	見約, 而它的/	底層是 RS	5-485.	就像 CA	Nopen	底層是 CAN	I bus 的關係	系一樣.
每個 C	AN bus	封包 (Fram	e) 格式如	下					
	ID	R	TR	DLC			8-byte Da	ta	
ID 為一 若是採 CANop RTR 為 frame" 使用.	値識別編 用 CAN 2 pen 採用 1個 bit ,它一般	 號,若是採序 2.0B 規範, ID 的是 2.0A 規 ;,若值是1 見 設是用來詢問 	♯CAN 2.)為 29 個 見範. 長示 此封]其它 CAI	0A 規範 bit, 所 包 用於 N devic	, ID 為 1: 以編號回 " Remo e" 請把	L l bit, J 以是 0 ote-tran 對應的資	所以編號可L ~ 1FFFFFFF smit reques 译料發過來"	以是 0~7F (16 進位表: ts",或簡稱 ,此時" 8-b	F (16
RTR 值 CAN d ~ 8 個	若是 0 表 evice. 山 byte.	ē示此封包: 5時"8-byte	為" Stan Data"	dard fra 就要使序	ame", 用,而 Dl	它一般是 _C 指的就	星用來把 自己 就是後面的資	己的 資料發 :料有幾個 b	出去給其它 byte. 可以是 0
CANop	pen 的封	包符合 CAN	I bus 封行	回的規定	2, 但它推	巴ID的	11 個 bit 再	區分如下.	
	Funct	ion Code, 4	bit			No	de ID, 7 bit		
			ICP I	DAS Co.	Ltd. Tech	nical Do	cument		

Classification	ISaGRAF Chine	ese FAQ-0	86				
Author	Chun Tsai	Version	1.0.0	Date	Feb. 2008	Page	10 / 21

Bit 1 ~ 7 指的是 CAN OPEN" Node-ID" (或者稱呼為 CANopen 站號, 或 CANopen Station No.), 此值可以是 1 ~ 7F (16 進位表示, 若以 10 進位表示為 1 ~ 127), 值 0 用於一些特殊用途.(比如設定某個 CANopen 站號切換到" operational state", 就是採用 Node ID = 0). 所以 一條 CANopen 網路 最多可連接 127 個 CANopen device.

Function Code 有 4 個 bit (為 bit 8 ~ 11), 它定義了 CANopen 封包的用途, 比如有些用途是要求 傳 Application Data 過來, 有些是設定 Application data 出去, ... 等. 在此無法仔細介紹各種 Function code 的用途, 請參考各別 CANopen device 的使用手冊.

使用 ISaGRAF PAC 來連接 CAN 或 CANopen device 時, User 應該要了解有使用到的 CAN device 的規定, 比如 CANopen 站號是幾號, Application data 是要用那個 Function Code 來傳出, 資料格式, ...等.

注意:請不要把 CAN device 與 CANopen device 混合在同一個 CAN bus 網路上使用,因為 ID 的定義很有可能會互相衝突.若該網路上連接的都是 CANopen device,那只要 CANopen 站號不同 (1~127),就不會衝突.

1.3: 使用 ISaGRAF 軟體 來 編寫 CAN 的控制程式

在開始編程之前, 請先確定你使用的 ISaGRAF PAC 的 drver 版本是否正確.

W-8347 與 W-8747: 從它的 driver 第 3.43 版 (2008.Feb 出版), 或更高版本. uPAC-7186EG: 從產品可以取得之日起 (約 2008.Mar). iPAC-8437/ iPAC-8837: 從產品可以取得之日起 (約 2008.Q3).

然後確定是否您 PC 上安裝的 ISaGRAF 軟件有已經有包含以下的 ISaGRAF IO library (2008.Feb 出版). 若沒有可至

http://www.icpdas.com/en/download/show.php?num=368&nation=US&kind1=&model=&k w=isagraf 下載" ICP DAS Utilities For ISaGRAF", 然後運行其內的 setup.exe 來先 Remove 之 後再 Re-install 一次.

Classification	ISaGRAF Chin	ese FAQ-0)86				
Author	Chun Tsai	Version	1.0.0	Date	Feb. 2008	Page	11 / 21
關於以下的 CA	N_R, CAN_BY	_W, CAN	STR_W	與 CANOP_S	T 的使用說明	月請參考 1.4	4 節.
CAN753	0: I/O	complex	equipm	ent (IO conn	ection 視窗	为 IO 複合	汳)
CAN_R:	ISa	GRAF C fi	unction-l	block			
CAN_BY	_W: ISa	GRAF C fu	unction				
CANSTR	_W: ISa	GRAF C fu	unction				
CANOP_	ST: ISa	GRAF C fi	unction				
http://www.icp	odas.com/en/f	aq/inde>	.php?kir	nd=280#751	>FAQ-086	內可以取得	計SaGRAF 連接
CAN 的範例程言	式 wdmo_71a	~ wdmo	_71e 與	CAN7530, C	AN_R, CAN_	BY_W, CAN	NSTR_W,
CANOP_ST 等	ISaGRAF IO lik	orary (給谷	各別安裝音	部份 IO librar	y 使用"即非	■重新安裝整	皆個 ISaGRAF IC
libary",請參考	考" ISaGRAF 進	 皆使用手	≦冊-附錄'	" Appendix	- A.2). 若不	知道如何安	裝範例程式於
ISaGRAF 內, 請	參考" ISaGRA	AF 進階使	用手冊"	第 9.5 節.			
新周史士・							
靶例任工.	71 \\/ 0.07 (~~~~	+立 昭 1 ·	7500 市油拉			
wdmo_/	$^{\prime}$ Ld. VV-OXX/ (しい2理	按一积 [- 使田 CO N	/ 330 円建按	一個 CANOP		
wumo_/	「ID. VV-OXX/ -	FI-OIIZ 표수민规ジ	使用 COM	vis ⊭ COlvid		2中口, 刀)	刘即廷按一叔
wdmo	1-7350, +		≝」女	CANOPEILUE 7530 百油培·		wice	
wdmo	71d $M_{2}vv7_{2}$	L 1_8112	値田℃∩₪	7550 丹庄政 45	面面 PS-23	2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	刟絜逋垵—蛨
warno_/	I-7530 I	耳 日 日 分 別 都 初	重接—個(CAN device		244,)))	
wdmo 7	71e [.] W-8xx7 -	- I-8112	──── 使用 CON	M5 與 COM6	、	2 串口 分	레都連接—顆
wanto_/	1-7530 T	ン () () () () () () () () () (医的那個	□-7530 連接	一個 CANor	en device	而 COM6 的
	那個 1-75	_☆ een 30 連接-	-個 CAN	device			
注意:				derree			
1. 範例 wdmo	71a 與 wdmo	71c 若要	使用在u	PAC-7186E0	G COM1或il	PAC-8447/	8847 COM1 🛛
需更改程式内((1) IO connect		为" can7	530″ 内的″	com port"	ン 信為 1.(2) Integer 變婁
宣告"Port2"	之初值為 1. 然	後重新(ompile i	多才能使用 ()	JPAC-7186E	G與iPAC-	_,
COM1 串口出1	与時預設為 Mo	dbus RTI	J slave 串	30. 使用者老	告要使用 CON	M1 來連接	1-7530. 需先關
閉 COM1: Moc	bus RTU slave	e 的設定.	請參考u	IPAC-7186E	G快速上手手	冊第 3.6 節	i)
		ΙርΡ DA	S Co I td	Technical Do	cument		

Classification	ISaGRAF Chine	se FAQ-0	86				
Author	Chun Tsai	Version	1.0.0	Date	Feb. 2008	Page	12 / 21

 範例 wdmo_71b, wdmo_71d 與 wdmo_71e 若要使用在 uPAC-7186EG 或 iPAC-8447/8847 的其 它 RS-232 串口上,需更改程式內 (1) IO connection 視窗內" can7530" 內的" com_port" 之值, (2) Integer 變數宣告" Port5" 與" Port6" 之初值,然後重新 Compile 後才能使用.

Classification	ISaGRAF Chi	nese FAQ-0	86				
Author	Chun Tsai	Version	1.0.0	Date	Feb. 2008	Page	14 / 21
tep 2: 編寫 ST	程式 —" Scani	1″					
num_frame:= 0); (* 一開始先	設初值為()*)				
While num_fra	me < 10 Do (* 불	没定每次進入	入此 ST 程式	,最多只可讀	賣10個 CAN f	rame *)	
(* 測試是否 ² CanR(Port2);	有收到 CAN fran	me,此例"Ca	anR"是宣告	為"CAN_R	'的 FB instan	ice *)	
(* 此值若為 Can_Coming:	True, 表示有讀 = CanR.Q_;	到 CAN fran	ne, 若為 Fals	se, 則以下的	的值無意義*)		
Can_ID := Ca Can_DLC:= C Can_By1:= Ca Can_By2:= Ca Can_By3:= Ca Can_By4:= Ca Can_By5:= Ca Can_By6:= Ca Can_By6:= Ca Can_By8:= Ca Can_str:= Can	nR.ID_; (* C CanR.DLC_; (anR.BY1_; (* anR.BY2_; anR.BY3_; anR.BY4_; anR.BY5_; anR.BY5_; anR.BY6_; anR.BY7_; anR.BY8_; anR.MSG_; (*	CAN frame 邰 * CAN fram 讀到的 Byt	的 ID *) e 的資料長度 e 資料, 最多 e 資料的 Stri	₹,0~8*) 8個 Byte ⁺ ng 格式 *)	*)		
If Can_Comin return ; (* end_if ;	g = False then 未讀到 CAN f	rame, 離開」	比 ST 程式去	Run 下一個	国程式 *)		
num_frame:=	num_frame + 1	; (* 有讀	到 CAN fram	ne, 數量 + 1	1 *)		
if Can_Mode =	= 0 then (* 若;	是 CAN 2.0.	A frame *)				
if Can_RTR Case Can_ 16#181: If Can_I DI_01:: DI_02:: DI_03:: DI_04:: DI_05:: DI_05:: DI_06:: DI_06:: DI_07:: DI_08:: End_if ;	= 0 then (* 右 ID Of (* D/I 資料: Fur DLC > 0 then = Byte_Bit(Can = Byte_Bit(Can	是 Standard nction code 1 (* 資料 _By1, 1); _By1, 2); _By1, 3); _By1, 3); _By1, 5); _By1, 6); _By1, 7); _By1, 8);	frame *) 6#180 + CAN byte 數量必 (* 取出 Ch.1 (* Ch.8 *)	N OPEN ID 需 >0*) I 的 D/I 值*	1 = 16#181 *))		

Classification ISaGRAF Chinese FAQ-086									
Author	Chun Tsai	Version	1.0.0	Date	Feb. 2008	Page	15 / 21		
Step 3: 編寫 ST 程式 –" Can2_r" (處理 從 I-7530 讀到的 CAN frame)									
<pre>16#281: (* A/I 資料: Function code 16#280 + CAN OPEN ID 1 = 16#281 *) If Can_DLC >= 8 then (* 本例假定 16#281 內含有 4 個 Ch.的 A/I 資料 *) AI_01:= Byte_sWD(Can_By1, Can_By2); (*每 Ch. A/I 由 2 個 byte 組成*) AI_02:= Byte_sWD(Can_By3, Can_By4); (* LoByte, HiByte *) AI_03:= Byte_sWD(Can_By5, Can_By6); AI_04:= Byte_sWD(Can_By7, Can_By8); End_if;</pre>									
16#381: If Can_ AI_05 AI_06 AI_07 AI_08 End_if	<pre>16#381: (* A/I 資料: Function code 16#380 + CAN OPEN ID 1 = 16#381 *) If Can_DLC >= 8 then (* 本例假定 16#381 內含有 4 個 Ch.的 A/I 資料 *) AI_05:= Byte_sWD(Can_By1, Can_By2); (*每 Ch. A/I 由 2 個 byte 組成*) AI_06:= Byte_sWD(Can_By3, Can_By4); (* LoByte, HiByte *) AI_07:= Byte_sWD(Can_By5, Can_By6); AI_08:= Byte_sWD(Can_By7, Can_By8); End_if;</pre>								
<pre>(* 若有其它 CANopen ID 資料請加於此處. 比如 Function code 16#280 + CAN OPEN ID 2 = 16#282 *) (* 16#282: If Can_DLC >= 4 then AI_09:= Byte_sWD(Can_By1, Can_By2); AI_10:= Byte_sWD(Can_By3, Can_By4); End_if; *)</pre>									
End_case	;								
Else (* Car	n_RTR = 1: 收到	到的 CAN	frame 為"Rei	note" fra	me *)				
end_if;									
else (* Can_	else (* Can_Mode=1: 收到的 CAN frame 為 CAN 2.0B frame *)								
end_if ;									
End_While ;									
		ICP DA	S Co., Ltd. Tech	nical Do	cument				

```
Classification
              ISaGRAF Chinese FAQ-086
Author
              Chun Tsai
                           Version
                                   1.0.0
                                                Date
                                                       Feb. 2008
                                                                  Page
                                                                             16 / 21
(* wdmo_71a 使用 Period2 = 200 (ms), Interval2 = 20 (ms). 表示每 0.2 秒為一個週期, 每一個週期內最多
可傳送 (200/20) - 1 = 9 個 CAN frame, Frame 與 Frame 的時間 間隔為 0.02 秒
Step2=1 (於 0 ms): 傳 Remote frame 到 ID = 16#181 要求 CANopen device 1 傳 D/I 資料過來
Step2=2 (於 20 ms): 傳 Remote frame 到 ID = 16#281 要求 CANopen device 1 傳 A/I 資料過來 Step2=3 (於
40 ms): 傳 Remote frame 到 ID = 16#381 要求 CANopen device 1 傳 A/I 資料過來 Step2=4 (於 60 ms): 傳
Standard frame 到 ID = 16#201 要求 CANopen device 1 對 D/O 輸出
Step2=5 (於 80 ms): 傳 Standard frame 到 ID = 16#301 要求 CANopen device 1 對 A/O 輸出
Step2 = 0, 6~10: (於每個週期的 80 到 200 ms 時間): 不傳送任何 CAN frame
Step2 在本例只能用到 9, 若需要使用更多 Step 值,需更改 Period2 與 Interval2 的宣告初值
Interval 之值最小需為 10 (ms), 更不可為 0 或 負值.
Period2 之值至少要是 Interval 值的 2 倍, 且不可小於 100 (ms) *)
TMR2_val:= ANA(TMR2); (* 轉換 Timer 為整數值, 單位 ms *)
TMR2_val:= MOD( TMR2_val, Period2 ); (* 取餘數 *)
Send2:= False; (* 先設為 False: 表示 不要求 傳送資料 *)
(* 此處將 Step 區分為 200/20 = 10 個 Step. 間隔為 20 ms *)
(* Max_Step2 之值是在 Scan1 程式內算出來的,本例為 200/20 = 10 *)
if Step2 >= 0 and Step2 <= Max_Step2-1 then
 if TMR2_val >= Interval2 * Step2 then
  Step 2 := Step 2 + 1;
  Send2:= True; (* 已抵達每個 Step 的時間點, 設為 True 來要求傳出 CAN frame *)
 end if;
else (* Step 值已經抵達 Max_Step 值時 *)
 if TMR2 >= TMR(Period2) then (* 若 Timer 值已進行完一個週期 *)
  Step2:= 0;
              (* reset Step 為 0 *)
  TMR2:= T#0s; (* reset Timer 值為 0 *)
 end if;
end_if ;
(* 以下的 Code 為處理每個 Step 要傳送的 CAN frame *)
If Send2 then
 Send2:= False; (* reset 為 False *)
 CASE Step2 Of
  0: (* Step 值為 0: 不可傳送資料 *)
```

Classification	ISaGRAF Chir	nese FAQ-0	86				
Author	Chun Tsai	Version	1.0.0	Date	Feb. 2008	Page	17 / 21
itep 4: 編寫 S	T 程式 –" Car	n2_W"(俳	專送 CAN 1	frame 資料約	洽 I-7530)		
1: (*Step 值 TMP:=	為 1: 傳出詢問 CAN_BY_W()	CAN oper Port2, 0, 1,	n device ID 16#181, 1	D=1的D/I值 ,0,0,0,0,0,0,0,0,	的 frame, 詢 0,0) ;	問1個 byte	;*)
2: (*Step 值 TMP:=	為 2: 傳出詢問 CAN_BY_W(1	CAN oper Port2, 0, 1,	n device ID 16#281, 8	D=1的A/I值 , 0,0,0,0,0,0,0,0,	的 frame, 詢 0,0) ;	問 8 個 byte	*)
3: (*Step 值 TMP:=	為 3: 傳出詢問 CAN_BY_W(1	CAN oper Port2, 0, 1,	n device ID 16#381, 8	D=1的 A/I值 , 0,0,0,0, 0,0,	的 frame,詢 0,0);	問 8 個 byte	*)
4: (*Step 值	為 4: 傳出輸出	CAN oper	n device IE	D=1的 D/O 值	直的 frame, 轒	計出1個 byte	e *)
(* 先將 Tmp_va	8個 Boolean / ll:=Bit_WD(D	值組合成 O_01, DO DO_03	l 個 byte _ 02, DO_0 8, False, Fa	值 *))3, DO_04, D alse, False, F	00_05, DO_0 'alse, False, F	6, DO_07, alse, False, I	False);
(* 再傳 TMP:=	出去 *) CAN_BY_W(1	Port2, 0, 0,	16#201, 1	, Tmp_val, 0	,0,0, 0,0,0,0)	;	
5: (*Step 值 TMP:=	為 5: 傳出輸出 CAN_BY_W() MOD(AO_0 MOD(AO_0 MOD(AO_0	CAN oper Port2, 0, 0, MOD (02,256), AC (03,256), AC (04,256), AC	n device IE 16#301, 8 (AO_01,25)_02/256,)_03/256,)_04/256	D=1的A/O们 6),AO_01/2);	直的 frame,朝 56, (* Lo_b	하出 8 個 byte yte, Hi_byte	e *) *)
(* 若還有其 Step2 在 Interval Period2	其它 Frame 要送 本例只能用到 之值最小需為 之值至少要是	 請加/ 新二/ 新二/	〔 〕 〔不可為 0 〔的 2 倍, 〕	tep 值,需更改 或負值. 且不可小於:	文 Period2 與 I 100 (ms)	interval2 的宣	宣告初值
) (以下為誰	同問 CAN open	ID=2 的 .	A/I 資料,	詢問 4 個 by	te		
6: TMP:= (*)	CAN_BY_W(P	ort2, 0, 1, 1	6#282, 4, 0	0,0,0,0, 0,0,0	,0);		
(*本例由於	(Period2, Inter	val2) 為 (1	200, 20),月	所以 Step 最多	多只能使用到](200/20)-1=	9*)
End_case ;							
End_if ;							
		ICP DA	S Co., Ltd. ⁻	Technical Do	cument		

Classification	ISaGRAF Chine	ese FAQ-0					
Author	Chun Tsai	Version	1.0.0	Date	Feb. 2008	Page	18 / 21

其它關於 wdmo_71b ~ wdmo_71e 的詳細說明, 請參考" ISaGRAF 進階使用手冊" 第 9.5 節先安裝 這些範例程式於 ISaGRAF 內, 然後開啟 ISaGRAF 內各別的程式, 程式內有詳細的註解說明.

1.4: 關於 CAN 函式的使用說明

CAN_R(PORT_): 為 c-function block (使用 ST 設計時要宣告使用 FB instance)

測試是否有收到 CAN frame

輸入參數:

 PORT_ Integer
 可以使用以下的值.

 W-8xx7:
 可使用 2, 5 ~ 14 (最多可使用 10 個 RS-232 串□)

 uPAC-7186EG:
 可使用 1, 3 ~ 8 (最多可使用 3 個 RS-232 串□)

 iPAC-8xx7:
 可使用 1, 3 ~ 12 (最多可使用 3 個 RS-232 串□)

傳回值:

Q_ Boolean True: 有收到 CAN frame. False: 未收到 CAN frame.

只有 Q_ 為 True 時, 以下的 傳回值 才有意義

MODE_ Integer 0: frame 為 2.0A frame, (ID 為 11 個 bit) 1: frame 為 2.0B frame, (ID 為 29 個 bit)

RTR_ Integer 0: frame 為"Standard" frame (有含 0~8 個 byte 資料) 1: frame 為"Remote" frame, (不含 byte 資料)

ID_ Integer frame 的 CAN ID.

DLC_ Integer frame 內含的資料 Byte 數量, 0~8.

BY1_~BY8_ Integer frame 內含的 Byte 資料. (只有"Standard" frame 的 BY1_~BY8_ 才有意義)

MSG_ Message 收到的 Byte 資料的 String 格式. 注意若 BY1_~BY8_ 內有值為 0, 會 被當成是 Strine 結尾. 比如若收到 8 個 Byte 分別以 16 進位值來表示 41, 42, 43, 4A, 0, 4B, 4C, 4D, 則 MSG_ 會是 'ABCJ' (只有"Standard" frame 的 MSG_才有意義)

Classification	ISaGRAF Chi	nese FAQ-0	86	1	1		
Author	Chun Tsai	Version	1.0.0	Date	Feb. 2008	Page	19 / 21
CAN BY W	V PORT MOI	DE RTR	ID . DLO	C.BY1.BY	2.BY3.B	Y4.	
	BY5_, BY6_	<u>,</u> BY7_, BY	78):為(c-function	, , , _	,	
傳送 CAN f	rame 出去給 C	AN/ CANoj	pen device	2			
輸入參數:							
PORT_ In	iteger 可以使	使用以下的低	直. (目 <i>4</i> 寸 /				
W-8X	x7: 可使	用 2, 5 ~ 14 5 田 1 - 2 - 9	(最多可じ)	2月 10 個 RS	-232 串口)		
iPAC	-7180EG. 可使 -8xx7: 可使用	$1, 3 \sim 0$	(取罗马 晶多可使	使用 3 個 KS 用 3 個 RS-23	32 串口)		
ii rie		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
MODE_ Int	eger 0: frame	為 2.0A fra	me, (ID 為	,11 個 bit)			
	1: fra	me 為 2.0B	frame, (II	D為29個bit)		
RTR Inte	eger 0. frame	為"Standard	" frame (ā	与会 0∼8個	hvte		
KIK_ III	1: fran	ne 為"Remo	te" frame	,(不含 byte 資	5µ℃ 页和1 F料, BY1_~	BY8_請都約	合 0)
				· · · · ·			
ID_ Integ	ger frame 的。	CAN ID.					
DLC Inte	eger frame 内	含的資料 E	Syte 數量,	0 ~ 8.			
			•				
BY1_~BY	8_ Integer f	rame 內含的	了Byte 資	料.		<u>~</u>	
	(只) 芋 I	目 Standard	´´ frame 出 害咳 BV1	√ BYI_~B) ~ BV8 - 探討	(8_ / 月恵ヨ 5ちの	妄.	
		ικ_ _E ι,	明时 DII	_~D10_们小	(月1)		
傳回值:							
		st. r	1 4 14				
Q_ Bool	ean True: 成場 生時的百日 右	刃. Fa 可能旦 値	use:	旦雄的 武言		ア 本式	
	大风的原因 有 功開	可	八鉁釵阻 ()	尼 珀门,以 「	K CANTON		
			·/				

Classification	ISaGRAF Chinese FAQ-086								
Author	Chun Tsai	Version	1.0.0	Date	Feb. 2008	Page	20 / 21		
CANSTR_W(PORT_, MODE_, ID_, MSG_): 為 c-function									
傳送 CAN frame 出去給 CAN/ CANopen device (傳送的資料為 String)									
*** 使用 CANSTR_W() 傳出的 CAN frame 一定都是"Standard" frame, 若要傳送"Remote" frame 請改使用 CAN_BY_W()									
輸入參數:									
PORT_ Integer 可以使用以下的值. W-8xx7: 可使用 2, 5 ~ 14 (最多可使用 10 個 RS-232 串□) uPAC-7186EG: 可使用 1, 3 ~ 8 (最多可使用 3 個 RS-232 串□) iPAC-8xx7: 可使用 1, 3 ~ 12 (最多可使用 3 個 RS-232 串□)									
MODE_Integ	ger 0: frame 1: fram	为 2.0A fran ne 為 2.0B	me, (ID 為 11 { frame, (ID 為 2	固 bit) 29 個 bit)				
ID_ Intege	er frame 的 C.	AN ID.							
MSG_ Message 要傳出去的 String, 最長只能是 8 個 byte. (第 9 個 byte 及 以上的 byte 不會採用)									
傳回值:									
 Q_ Boolean True: 成功. False: 失敗. (失敗的原因 有可能是 傳入參數值是錯的, 或 該 CAN PORT_ 未成 功開啟, 或 其它) 									

Classification	ISaGRAF Chine	ese FAQ-0	86					
Author	Chun Tsai	Version	1.0.0	Date	Feb. 2008	Page	21 / 21	
Addition Chain Tsain Version 1.0.0 Date reb. 2008 Page 21721 CANOP_ST(PORT_, BOO_, ID_, TOUT_): 為 c-function 設定一個 Boolean 變數來取得 CAN open device 各別 ID 編號 的 連線狀態 **** 只給連接 CAN open device 時使用, 一般其它的 CAN device 不需使用它. **** 此 CANOP_ST 函式只能在第一個 PLC scan 内使用 輸入參數:								
PORT_ Integer 可以使用以下的值. W-8xx7: 可使用 2, 5 ~ 14 (最多可使用 10 個 RS-232 串□) uPAC-7186EG: 可使用 1, 3 ~ 8 (最多可使用 3 個 RS-232 串□) iPAC-8xx7: 可使用 1, 3 ~ 12 (最多可使用 3 個 RS-232 串□) MODE_ Integer 0: frame 為 2.0A frame, (ID 為 11 個 bit) 1: frame 為 2.0B frame (ID 為 29 個 bit)								
BOO_ Bool	lean 需為一個] er CAN open d	Boolean 變	》數的名稱,不 D 編號 值 5	可使用(1~127	Constant 或了	「rue, False 等	〔	
 ID_ Integer CAN open device 的 ID 編號, 值為 1~127. TOUT_ Integer 單位為秒, 可以是 3~120. 即為超過多久沒收到該 CANopen device 傳 過來的 CAN frame, 就會設為 False 來表示該 CAN open device 斷線. 若值為 True, 表示該 CANopen device 一直有資料在指定的時間內傳過來. 								
傳回值:								
 Q_ Boolean True: 設定成功. False: 失敗. (失敗的原因 有可能是 (1)傳入參數值是錯的, 或 (2)該 CANopen ID 沒有在 IO connection 視窗內的"can7530" 內設為啟用該 CANopen ID 或 (3) 此 CANOP_ST 函式不在第一個 PLC scan 內使用 或 (4) 其它) 								