Classification	ISaGRAF Chine	ese FAQ-1	45				
Author	Chun Tsai	Version	1.0.0	Date	Sep. 2012	Page	1 / 30

# 如何使用 ISaGRAF 操作 I-8123W 來控制 CANopen Slave 設備?

### <u>註:</u>

下載 FAQ-145 範例

下列部分產品已停產,請參訪 ISaGRAF 網站取得更多新產品資訊: https://www.icpdas.com/en/product/guide+Software+Development\_\_Tools+ISaGRAF

### ● 應用說明

使用 ISaGRAF 程式操作 I-8123W CANopen Master 模組,建立 CANopen 網路並控制在網路上的 CANopen Slave 設備。

ISaGRAF PAC 從以下的版本起 支援操作 I-8123W 透過 CANopen 網路來控制 CANopen slave 設備



I-8123W 可以插在 XP-8xx7-CE6 PAC 的 slot 編號 1 到 7 上 (XP-8xx7-CE6 最左邊的 I/O slot 編號 是 1),也可以插在 WP-8xx7 的 slot 編號 0 到 7 上,也可以插在 VP-2xW7 的 slot 編號 0 到 2 上。

Classification	ISaGRAF Chinese FAQ-145						
Author	Chun Tsai	Version	1.0.0	Date	Sep. 2012	Page	2 / 30

### 本文件與 Demo 程式下載:

http://www.icpdas.com/en/faq/index.php?kind=280#751 FAQ-145.

#### ISaGRAF 相關檔案:

https://www.icpdas.com/en/download/index.php?nation=US&kind1=&model=&kw=isagraf

#### I-8123W 相關資訊:

http://www.icpdas.com/en/product/I-8123W-G

#### ● 認識 CAN 與 CANopen 通訊規約的差異

在進入 1.1 節介紹 I-8123W 模組之前,這邊要先介紹 CAN bus 與 CANopen 通訊規約的差異。

CAN bus 是一種通訊介面,可以比喻成類似 RS-485 通訊介面,但通訊的硬體與實施方式和 RS-485 不同。在 CAN 之下又可分為 CANopen 與 DeviceNet 等 2 種,所以 CANopen 與 DeviceNet 符合 CAN bus 的規範。為了方便了解,User 可以把 CANopen 想像成是 RS-485 Modbus RTU 規約,而它的 底層是 RS-485;就像 CANopen 底層是 CAN bus 的關係一樣。

### 每個 CAN bus 封包 (Frame) 格式如下:

ID	RTR	DLC	8-byte Data
----	-----	-----	-------------

ID 為一個識別編號,若是採用 CAN 2.0A 規範, ID 為 11 個 bit,所以編號可以是 0~7FF (16 進位表示)。若是採用 CAN 2.0B 規範, ID 為 29 個 bit,所以編號可以是 0~1FFFFFFF (16 進位表示)。

CANopen 採用的是 2.0A 規範。RTR 為 1 個 bit · 若值是 1 表示此封包用於 "Remote-transmit requests" · 或簡稱 "Remote frame"。它一般是用來詢問其它 CAN Device "請把對應的資料發過來" · 此時 "8-byte Data" 不使用。

RTR 值若是 0 表示此封包為 "Standard frame" · 它一般是用來把自己的資料發出去給其它 CAN device · 此時 "8-byte Data" 就要使用。而 DLC 指的就是後面的資料有幾個 byte · 可以是 0 ~ 8 個 byte ·

CANopen 的封包符合 CAN bus 封包的規定,但它把 ID 的 11 個 bit 再區分如下:

	Function Code, 4 bit	Node ID, 7 bit
--	----------------------	----------------

Bit 1 ~ 7 指的是 CAN OPEN "Node-ID"或者稱呼為 CANopen 站號,或 CANopen Station No.)。此值可以是 1 ~ 7F (16 進位表示,若以 10 進位表示為 1 ~ 127),值 0 用於一些特殊用途 (比如設定某個 CANopen 站號切換到 "operational state"就是採用 Node ID = 0)。所以一條 CANopen 網路最多可連接 127 個 CANopen device。

Classification	ISaGRAF Chine	ese FAQ-1	45				
Author	Chun Tsai	Version	1.0.0	Date	Sep. 2012	Page	3 / 30

Function Code 有 4 個 bit (為 bit 8 ~ 11) · 它定義了 CANopen 封包的用途 · 比如有些用途是要求傳 Application Data 過來 · 有些是設定 Application data 出去....等。在此無法仔細介紹各種 Function code 的用途 · 請參考各別 CANopen Device 的使用手冊。

使用 ISaGRAF PAC 來連接 CAN 或 CANopen Device 時, User 應該要了解有使用到的 CAN Device 的規定, 比如 CANopen 站號是幾號、Application data 是要用那個 Function Code 來傳出,資料格式,...等。

<u>注意</u>:請不要把 CAN Device 與 CANopen Device 混合在同一個 CAN bus 網路上使用,因為 ID 的定義 很有可能會互相衝突。若該網路上連接的都是 CANopen Device,那只要 CANopen 站號不同 (1~127),就不會衝突。

### 1.1 I-8123W 模組簡介

I-8123W 可以提供一個經濟的解決方案的 CANopen 應用,並在 CANopen 的網絡成為 CANopen 主站設備。它的具體標準如下 CIA DS-301 V4.02 和多種通信服務功能從設備進行通信。以下針對 使用 I-8123W 使用時硬體設定要注意的地方做說明。

### 1.1.1 I-8123W 硬體接腳圖



Classification	ISaGRAF Chine	ISaGRAF Chinese FAQ-145					
Author	Chun Tsai	Version	1.0.0	Date	Sep. 2012	Page	4 / 30

## 1.1.2 終端電阻與 Firmware 防寫開關

I-8123W 有內建一個 120Ω 終端電阻,可以利用 SW1 設定是否要啟用。通常一個 CAN 的網路上會 有兩個終端電阻。請參考 I-8123W 使用手冊,取得詳細資訊。

http://www.icpdas.com/en/download/show.php?num=1778&model=I-8123W-G



Jumper	說明	使用	方式
SW1	CAN 端口的終端電阻	Enable	Disable
JP1	Firmware 防寫開關	Lock	Unlock

## 1.2 回存 ISaGRAF library 與 ISaGRAF 範例程式

若要編寫 ISaGRAF 專案來連接 CANopen Device,首先必須回存以下必要的檔案到 PC/ISaGRAF 內。

- 1. I/O board "i-8123W.bia"
- 2. C-function block "PDO\_RxTx.fia"
- 3. C-function block "SDO\_RxTx.fia"

您可從 http://www.icpdas.com/en/faq/index.php?kind=280#751 FAQ-145 下載檔案

faq\_145\_chinese.zip · 內含此 PDF 檔、範例程式 (faq145\_1.pia ~ faq145\_3.pia) 與 上述檔案。 請先將它們回存到你的 PC / ISaGRAF 上。

若不熟悉 ISaGRAF 軟體,請參考 "ISaGRAF 使用手冊" 第 1.1 與 1.2 節 與 第 2 章,可於網頁找到 http://www.icpdas.com/en/download/show.php?num=333&nation=US&kind1=&model=&kw=isagraf







Classification	ISaGRAF Chinese FAQ-145						
Author	Chun Tsai	Version	1.0.0	Date	Sep. 2012	Page	8 / 30

### 1.3 ISaGRAF PAC 操作 I-8123W 的程式說明

faq145_1	使用 SDO message 寫出/讀取 CANopen 的設定值
faq145_2	使用 PDO message 寫出/讀取 CANopen 的狀態值
faq145_3	綜合練習.使用 I-8123 控制多個 CANopen Slave 設備

要在 XP-8347-CE6/XP-8747-CE6、WP-8447/WP-8847/WP-8437/WP-8837 與 VP-25W7/VP-23W7 等。ISaGRAF PAC 內啟用 I-8123W 卡片·必須先確定 ISaGRAF Driver 版本是否符合本文件第一頁 所列的版本。

接下來需在 ISaGRAF - IO connection 內,正確的 I/O slot 編號上連接 "i\_8123W"。下圖顯示範例 程式 faq145 3 內,啟用了 1 張 I-8123W 卡於 ISaGRAF PAC 的 slot 1 上。

### 注意:

- A. XP-8xx7-CE6 最左邊的 I/O slot 編號是 1。
- B. WP-8xx7 與 VP-25W7/VP-23W7 最左邊的 I/O slot 編號是 0。

### 1.3.1 I/O board "i\_8123W" 連結說明



Classification	ISaGRAF Chine	se FAQ-1	45				
Author	Chun Tsai	Version	1.0.0	Date	Sep. 2012	Page	9 / 30

## 1.3.2 C-function block "PDO\_RxTx" 使用說明

### ● PDO (Process Data Object) 簡介

**進程數據物件 (PDO)** 協定可用來在許多節點之間交換即時的資料。可透過一個 PDO,傳送最多 8 位元組(64 位元)資料給一設備,或由一設備接收最多 8 位元組(64 位元)的資料。

一個 PDO 可以由物件字典中幾個不同索引的資料組成,在 ISaGRAF 中 User 可以使用 C-function block PDO\_RxTx 與 CANopen 設備作溝通。

## ● C-function block "PDO\_RxTx" 外觀



Classification	ISaGRAF Chine	ISaGRAF Chinese FAQ-145					
Author	Chun Tsai	Version	1.0.0	Date	Sep. 2012	Page	10 / 30

## ● C-function block "PDO\_RxTx" 參數說明

## 傳入參數:

參數名稱	型態	說明
En	Boolean	如果該值為 True,該 Function Block 才會有作用
Port_	Integer	該參數可從 IO connection 中·I-8123W 的通道 1 取得
NodeNo_	Integer	與該 COBID 關聯的 Slave Device Node-ID
CobID	Integer	CAN 物件編號
Rx_or_Tx	Boolean	如果是 TURE 則是將 WORD_OUT1_~4_ 的值寫到 PDO ID 中
		如果是 FALSE 則是將 PDO ID 的狀態讀回到 WORD_IN1_~4 中
Data_Len Intege		如果 Rx_or_Tx 為 TRUE
		欲寫出的資料長度·單位為 byte 且不得大於 8
		若填 1 則寫出 WORD_OUT1_的低字節 (low byte)
		若填 3 則寫出 WORD_OUT1_與 WORD_OUT2_的低字節
		如果 Rx_or_Tx 為 FALSE <sup>,</sup> 則無作用請填入 0
WORD_OUT1_	Integer	如果 Rx_or_Tx 的欄位為 TRUE · 則為欲寫出的資料 · 每個
WORD_OUT2_ WORD_OUT3		欄位的值必須介於-32767~65535 之間‧否則該資料不會
WORD_OUT4_		被寫出。如果 Rx_or_Tx 的欄位為 FALSE,則這些欄位
		無作用·請都填入 0
READ_SCAN_TIME	Timer	如果 Rx_or_Tx 的欄位為 TRUE,則該欄位沒有作用,
		<b>請填入 T#0s</b> 。如果 Rx_or_Tx 的欄位為 FALSE,若填入
		T#1s 則為每秒讀回該 PDO ID 的狀態值。

Classification	ISaGRAF Chinese FAQ-145						
Author	Chun Tsai	Version	1.0.0	Date	Sep. 2012	Page	11 / 30

返回參數:

返回值	型態	說明		
Q_	Boolean	TRUE: 與 NodeNo_ 的設備通訊良好		
		FALSE:與 NodeNo_ 的設備通訊異常		
WORD_IN1_	Integer	如果 Rx_or_Tx 的欄位為 TRUE <sup>,</sup> 則這些欄位可不填任何參數		
WORD_IN2_ WORD_IN3		如果 Rx_or_Tx 的欄位為 FALSE · 則這些欄位才有作用並顯示		
WORD_IN4_		讀回的狀態值,讀回的值介於 -32768~32767		
ERROR_CODE_	Integer	錯誤碼:		
		1: 成功		
		-27: 寫出的資料不正確		
		-28: COB-ID 不存在,或是錯誤的		
		-36: 通訊逾時		
		-37: 資料的長度設定不正確		
		-256: 寫出資料有誤		
		-257: 設備斷線		

Classification	ISaGRAF Chinese FAQ-145						
Author	Chun Tsai	Version	1.0.0	Date	Sep. 2012	Page	12 / 30

## 1.3.3 C-function block "SDO\_RxTx" 使用說明

### ● SDO (Service Data Object) 簡介

**服務資料物件 (SDO)** 可用來存取遠端節點的物件字典,讀取或設定其中的資料。提供物件字典的節點稱為 SDO server,存取物件字典的節點稱為 SDO client。SDO 通訊一定由 SDO client 開始, 並提供初始化相關的參數。在 ISaGRAF 中 User 可以使用 C-function block "SDO\_RxTx" 設定/讀取 CANopen 設備的相關參數。

## ● C-function block "SDO\_RxTx"外觀



Classification	ISaGRAF Chinese FAQ-145						
Author	Chun Tsai	Version	1.0.0	Date	Sep. 2012	Page	13 / 30

## ● C-function block "SDO\_RxTx" 參數說明

傳入參數:

參數名稱	型態	說明
En	Boolean	如果該值為 True · 該 Function Block 才會有作用
Port_	Integer	該參數可從 IO connection 中 · I-8123W 的通道 1 取得
NodeNo_	Integer	與該 COBID 關聯的 Slave Device Node-ID
Rx_or_Tx	Boolean	如果是 TURE 則將 Write_Byte1_~ 4_ 的值寫到指定物件中
		如果是 False 則將指定物件的狀態讀回到 Read_byte1_~ 4 中
Index_	Integer	Slave Device 指定物件在物件字典裡的 Index
SubIndex	Integer	Slave Device 指定物件在物件字典裡的 Subindex
Data_Len	Integer	如果 Rx_or_Tx 為 TRUE
		則為欲寫出的資料長度,單位為 byte 且不得大於 4
		若填 1 則寫出 Write_Byte1_
		若填 2 則寫出 Write_Byte1_與 Write_Byte2_
		如果 Rx_or_Tx 為 FALSE <sup>,</sup> 則無作用請填入 0
Write_Byte1_	Integer	如果 Rx_or_Tx 的欄位為 TRUE · 則為欲寫出的資料 · 每個
Write_Byte2_ Write Byte3		欄位的值必須介於-128~255 之間·否則該資料不會被寫出
Write_Byte4_		如果 Rx_or_Tx 的欄位為 FALSE,則這些欄位無作用,請都
		填入 0
READ_SCAN_TIME	Timer	如果 Rx_or_Tx 的欄位為 TRUE,則該欄位沒有作用,請
		<b>填入 T#0s</b> 。如果 Rx_or_Tx 的欄位為 FALSE · 若填入 T#1s 則
		為每秒讀回該 SDO 的狀態值

Classification	ISaGRAF Chinese FAQ-145						
Author	Chun Tsai	Version	1.0.0	Date	Sep. 2012	Page	14 / 30

返回參數:

返回值	類型	說明
Q_	Boolean	TRUE: 與 NodeNo_ 的設備通訊良好
		FALSE: 與 NodeNo_ 的設備通訊異常
Read_Byte1_	Integer	如果 Rx_or_Tx 的欄位為 TRUE <sup>,</sup> 則這些欄位可以不填任何
Read_Byte2_ Read_Byte3		參數。如果 ₨_or_т 的欄位為 ₣₳₣₣.則這些欄位才有作用
Read_Byte4_		並顯示讀回的狀態值·讀回的值介於 0~255
ERROR_CODE_	Integer	錯誤碼:
		1: 成功
		-36: 通訊逾時
		-37: 資料長度設定有誤
		-256: 寫出資料有誤
		-257: 設備斷線

Classification	ISaGRAF Chinese FAQ-145						
Author	Chun Tsai	Version	1.0.0	Date	Sep. 2012	Page	15 / 30

## 1.3.4 C-function block "CanOp\_st"使用說明

### ● CanOp\_st 簡介

在操作 CANopen 設備前,需要先使用 CanOp\_st 的 C-function block 將 CANopen 設備加入網路中, 之後才可以對該設備進行操作 (利用 "PDO\_RxTx" 或 "SDO\_RxTx")。

## ● C-function "CanOp\_st" 參數說明

傳入參數:

參數名稱	型態	說明				
PORT_	Integer	該值需填入 I/O board "i_8123W" channel 1 的值				
BOO_	Boolean	可以指定偵測斷線的模式				
		True:使用 Heart Beat 的方式				
		False: 使用 Guarding 的方式				
		此參數功能自下列 PAC 版本起開始支援:				
		WP-8xx7: 從 1.43 版起				
		VP-25W7/23W7: 從1.35版起				
		XP-8xx7-CE6: 從 1.23 版起				
ID_	Integer	CANopen 設備的 ID · 該值介於 1 ~ 127				
TOUT_	Integer	填入指定逾時的時間,該值介於0~65535,單位為微秒				

返回參數:

參數名稱	型態	說明
Q_	Boolean	True: 成功加入該設備至網路中
		False: 尚未加入該設備至網路中

Classification	ISaGRAF Chinese FAQ-145						
Author	Chun Tsai	Version	1.0.0	Date	Sep. 2012	Page	16 / 30

### 1.4 測試範例程式

範例程式功能說明:

faq145_1	使用 SDO message 寫出/讀取 CANopen Slave 設備的設定值
faq145_2	使用 PDO message 寫出/讀取 CANopen Slave 設備的狀態值
faq145_3	綜合練習,使用 I-8123 控制多個 CANopen Slave 設備

### 1.4.1 測試範例 faq145\_1

### 測試的硬體設備

- 1. ISaGRAF PAC(CE based) X 1 (例如: WP-8447)
- 2. I-8123W CANopen Master X 1
- 3. CAN-8423 X 1 (用來當作 CANopen slave Device)
- 4. I-87057W X1 ` I-8051W X1 ` I-8024W X1 ` I-8017HW X1

### 硬體的初始設定

- 1. 將 I-8123W 插於 ISaGRAF PAC slot 1
- 2. 將 I-8057W、I-8051W、I-8024W、I-8017HW 依序插於 CAN-8423 上
- 3. 將 CAN-8423 面板上的 BAUD 旋鈕轉至 0 (baudrate 為 10kbps), ID MSB 旋扭轉至 0、 ID LSB 旋鈕轉至 1 (將 ID 設為 1),如下圖所示:



- 4. 將 CAN-8423 上的 I-8057 的每個 DO 訊號 · 接至 I-8051W 對應的 DI channel 上
- 5. 將 CAN-8423 上的 I-8024 的每個 AO 訊號,接至 I-8017HW 對應的 AI channel 上

СІ	assification	ISaGRAF Chi	nese FAQ-1	45				
Aι	uthor	Chun Tsai	Version	1.0.0	Date	Sep. 2012	Page	17 / 30
6.	CAN Bus 接線	圖 5 4 3 2 1 1 1 1 8123	N/A CAN_H N/A CAN_L CAN_G		CAN-8	A CAN_H CAN_SHLD CAN_L N/A	1	
7. <b>1.</b>	CAN-8423 詳 http://www.id <b>4.2 如何使</b> 月	細的設定,可 pdas.com/en/ <b>用範例程式</b> 打	全卜列網站 download/ <b>操作 CAN-</b>	峾卜載使用手 show.php?nu - <b>8423</b>	₩ m=1778&ı	model=I-8123	W-G	
1.	將 ISaGRAF p 若不熟悉 ISaG http://www.ic	roject 重新編 GRAF 軟體,請 pdas.com/en/	」 譯後・下輩 ≸參考"ISa download/	載到 ISaGRAF GRAF 使用手 show.php?nu	—————————————————————————————————————	L與1.2節與 ation=US&kin	聲 第 2 章 ∘ d1=&model=	&kw=isagraf
2.	☆ Spy lists 「 有對應的變化	・ 広义変要 、 如下圖。 「ISaGRA File Edit 「」」」 CANPort1 ReadByte01 ReadByte02 ReadByte02 WriteByte03 SDOErrorCod NIT SDO_ReadEr SDOWriteEr TMP <end lists<="" of="" th=""><th>EX VVIITEBY</th><th>:LIST1 - List of va Help : Q J J J J J J J J J J J J J J J J J J J</th><th>in series contr</th><th>I、可以有到 ent</th><th></th><th>J1 <sup>~</sup> U4</th></end>	EX VVIITEBY	:LIST1 - List of va Help : Q J J J J J J J J J J J J J J J J J J J	in series contr	I、可以有到 ent		J1 <sup>~</sup> U4
3.	改變這些變數 1 時,代表輸	如主要是用來改 出的型態為電	牧變插於 C 記流・若數(	AN-8423 上的 值為 0 時・代	勺 Ⅰ-8024V え輸出的	V AO 的輸出 型態為電壓	型態,若將 。	數值改變為
			ICP DAS	Co., Ltd. Tech	nical Docu	ment		

Classification	Classification ISaGRAF Chinese FAQ-145								
Author	Chun Tsa	i Version	1.0.0	Date	Sep. 2012	Page	18 / 30		
1.5 範例 faq145_3 - ISaGRAF PAC 控制兩台 CAN-8423 ● ISaGRAF 專案的架構: 包含一個 ST 程式 (AddNode) · 三個 LD 程式 (SDO_Proc ` PDO_DIO1 ` PDO_AIO1) 「IsaGRAF - FAQ145_3 - Programs 「Ie Make Project Tools Debug Options Help Begin: Configure the analog output type of the slave, D = 1 Configure the analog output type of the slave, D = 1 Configure the state of DVDO of CANOpen slave Functions: Configure the slave of DVDO of CANOpen slave Functions: Configure the									
	Versio	n for ICP-DAS i-7188/i-800	0/Wiew/Wincon series (	controllers only	ý	IJ			
● 範例中 CAN-	-8423 的	設定							
本範例連接兩台	CAN-8423	3							
1. 一台 ID 設定為	🗟 1 <sup>,</sup> Buad	drate 設定為 10	Kbps,依序插	≣上 Ⅰ-80!	57W ` I-8051V	V ` I-8024W	、		
I-8017HW ° I-8	3057 的每	種 DO 訊號接	至 I-8051W	對應的	DI 通道上,I	- <b>8024W</b> 的争	尋個 AO 訊號		
接至 I-8017H	₩ 對應的	I AI 通道上。							
2. 一台 ID 設定為	🗟 3 · Baud	drate 設定為 10	Kbps,依序插	≣上 Ⅰ-80	57W ` I-8051V	V。最後 Ⅰ-80	<b>)57</b> 的每個		
DO 訊號接至	I-8051W	討應的 DI 通道_	⊢∘						
(+(									
● ISaGRAF 變數	权表								
名稱		型態	屬性	說明					
CAN_OPEN2_ID	1	Boolean	Internal	內部係	使用				
INIT		Boolean	Internal	程式初	刀始化旗標				
ТМР		Boolean	Internal	內部쿁	昏存				
DoWriteEn		Boolean	Internal	寫出 [	DO 狀態的旗樹	Ш Т			
DIReadEn		Boolean	Internal	讀取 C	JI 狀態的旗標				
AOWriteEn		Boolean	Internal	寫出A	AO 狀態的旗樽	Ш П			
AIReadEn		Boolean	Internal	讀取 A	AI 狀態的旗標				
Slave1_status									
Slave3_status	Slave3_status     Boolean     Internal     ID:3 設備的在線狀態								

Classification	ISaGRA	Chinese FAQ-14	5						
Author	Chun Ts	ai Version	1.0.0	Date	Sep. 2012	Page	19 / 30		
Change_Output	_Enable	Boolean	Internal	啟動改	變目前 DO 狀	態的旗標			
temp		Boolean	Internal	内部使用					
CAN_SLave3_D	101~16	Boolean	Internal	ID:3 設					
CAN_SLave1_D	101~16	Boolean	Internal	ID:1 設	備 DI 的狀態				
SDO_WRITE_ST	ATUS	Boolean	Internal	ID:1 設	備在線的狀態				
SDO_READ_STA	TUS	Boolean	Internal	ID:1 設	備在線的狀態				
SDOWriteEn		Boolean	Internal	寫出ID	<b>:1</b> 設備的設定	Ē			
SDOReadEn		Boolean	Internal	讀取 ID	<b>:1</b> 設備的設定	Ē			
Slave1NotInit		Boolean	Internal	顯示初	始化 ID:1 設備	<b></b>	否有送出		
Slave3NotInit		Boolean	Internal	顯示初	始化 ID:3 設備	<b></b>	否有送出		
WORD_OUT11		Integer	Internal	欲寫出	設備 ID:3 的	DO 狀態			
CANPort1		Integer	Input	從 I-812	23W 第一個 d	channel 取得	韵 handler		
WORD_OUT1		Integer	Internal	欲寫出設備 ID:1 的 DO 狀態					
WORD1_OUT1^	~4	Integer	Internal	欲寫出設備 ID:1 的 AO 狀態					
WORD_IN1		Integer	Internal	目前設備 ID:1 的 DI 狀態					
WORD1_IN1~4		Integer	Internal	目前設	備 ID:1 的 AI	狀態			
Error_Code1~5		Integer	Internal	每個 PDO 命令的錯誤碼					
Data_Len		Integer	Internal	欲寫出 DO 資料的長度 · 初始值為 2					
Data_Len1		Integer	Internal	欲寫出 AO 資料的長度,初始值為 8			ī為 8		
WriteByte01~04	4	Integer	Internal	寫出 AO channel 型態的設定值					
ReadByte01~04	ļ	Integer	Internal	讀取 A	O channel 型約	態的設定值			
SDOError1~8		Integer	Internal	SDO 命	令的錯誤碼				
WORD_IN11		Integer	Internal	目前設	備 ID:3 的 DI	狀態			
T2		Timer	Internal	初始值	T#1s				
SDOReadScanTi	ime	Timer	Internal	初始值	T#1s				
DIReadScanTim	е	Timer	Internal	初始值	T#1s				
AlReadScanTim	е	Timer	Internal	初始值	T#1s				
PDO_WRITE		Defined words		設定為 TRUE					
PDO_READ		Defined words		設定為 FALSE					
SDO_WRITE		Defined words		設定為 TRUE					
SDO_READ Defined words				設定為	FALSE				
	ICP DAS Co. Ltd. Technical Document								

Classification	ISaGRAF Chine	se FAQ-1	45				
Author	Chun Tsai	Version	1.0.0	Date	Sep. 2012	Page	20 / 30
● I/O 連結							
📑 ISaGRAF - FAQ14	5_3 - I/O connection						
File Edit Tools	Options Help 1 1 문 🐰 😅			<u> </u>	I-8123W 的 B	audrate 填之	人 10 ·
0 1 ⊨ i_8123₩	▲ ► ::::: re 	f = 8123 audRate = 1	0		使用 10kbps	建立 CANop	en 網路。
2 3 4	1 S 2 ¢ 3 ¢	CANPort1 (*	Port No. Get it form the	: 1st channel of ₽	0120 )		
<u>6</u>			Cł	nannel 1:	填入 CANPort	1 變數,取	得控制
				i	該 I-8123W	類的 Hand	ler °
9 10			Cł	nannel 2: 1	保留		
11 12			Cł	nannel 3: 1	保留		
13       14       15       16       17       18							
Version for ICP-DAS i-7	188/i-8000/iView/Wincon se	ries controllers o	nly				

### ● CAN-8423 物件字典

CANopen 設備都需要具備物件字典·用來設定設備組態及進行非即時的通訊。這些資訊可以查詢 設備的使用手冊得知。在使用 CANopen 設備時,這些相關的資訊是在編寫程式時的必要資料。

以下是 CAN-8423 預設的物件字典。

1. CAN-8423 : ID 1

主索引	子索引	描述	型態	備註
		編號 3 擴充插槽上的第 1~4 通道		可被接受的範圍碼為
0x2006	1~4	的輸入/輸出範圍碼 · 這裡指的是	UNSIGNED 8	0 (預設) : -10~10V
		設定 I-8024 模組的輸出型態		1 : 0 ~ 20mA

Classification	ISaGRAF Chine	ese FAQ-1	45				
Author	Chun Tsai	Version	1.0.0	Date	Sep. 2012	Page	21 / 30

COB-ID	可寫出長度 (單位 byte)	描述
0x201	2	每個 bit 用來控制該設備對應的 DO 通道的狀態
0x181	0	每個 bit 用來表示該設備對應的 DI 通道的狀態
0x301	8	每個 word 用來控制該設備對應的 AO 通道的狀態
0x281	0	每個 word 用來控制該設備對應的 AI 通道的狀態

#### 2. CAN-8423 : ID 3

COB-ID	可寫出長度 (單位 byte)	描述
0x203	2	每個 bit 用來控制該設備對應的 DO 通道的狀態
0x183	0	每個 bit 用來表示該設備對應的 DI 通道的狀態

### ● AddNode 程序說明:

```
(*
這個範例程式使用了插於 slot1 的一個 I-8123W 模組, 並使用 10Kbps 的 baudrate 連接
CANopen Slave 設備. 這裡使用的 CANopen Slave 設備為兩台 CAN-8423. 一台 ID 設定為 1,
插槽上依序插上 16 D/O (slot 0: i-8057w), 16 D/I (slot 1: i-8051w), 4 A/O (slot 2: i-8024w), 與
4 A/I (slot 3: i-8017HW). 另外一台 ID 設定為 3, 插槽上依序插上 16 D/O (slot 0: i-8057w)
與 16 D/I (slot 1: i-8051w).
*)
(* 將 CANopen Slave 設備加入 CANopen master 端點列表中 *)
if INIT then
(* 加入 ID 為 1 的 CANopen slave 設備到端點列表中 ·
並設定判定斷線的時間為 6000 微秒*)
if Slave1NotInit then
(*判定斷線時間可以設定的值介於 0 到 65535 微秒*)
(*參數 "BOO_" 指定為 False · 表示使用 Guarding 的方式來偵測設備是否斷線*)
TMP := CanOp_st( CANPort1, False , 1, 6000 );
```

Classification	ISaGRAF Chine	ese FAQ-1	45	I											
uthor	Chun Tsai	Version	1.0.0	Date	Sep. 2012	Page	22 / 30								
<b></b>															
(* 如果 TMP 為 true · 表示送出 add-node 命令成功 ·															
並將變數"Slave1NotInit"設為 false *) if TMP then Slave1NotInit := false;															
								end_	_if;						
								end_if;							
(* 加入	、ID 為 3 的 CAN	open slav	e 設備到端點列	列表中,											
並設	定判定斷線的問	間為 600	0 微秒*)												
if Slave	3NotInit then														
(*判)	定斷線時間可以	設定的值	〔介於 0 到 655	35 微秒	*)										
тмр	:= CanOp_st( CA	NPort1 ,	CAN_OPEN2_I	01,3,6	000);										
<b>(</b> *如:	果 TMP 為 true <sup>,</sup>	表示送出	出 add-node 命	令成功	,										
<u>لَ</u>	立將變數"Slave3	NotInit"設	為 false *)												
if TM	IP then														
Sla	ave3NotInit := fa	lse;													
end_	if;														
end_if;															
(* 如果	e變數"Slave1Not	tInit"和"Sl	ave3NotInit"者	<sup>3</sup> 為 false	· ,										
表示	已成功的發送命	令將這兩	國設備加入端	點列表	中*)										
if Not(S	lave1NotInit) an	d Not(Sla	ve3NotInit) th	en											
INIT	:= False;														
end_if;															
end_if ;															

Classification	ISaGRAF Chi	nese FAQ-1	45							
Author	Chun Tsai	Version	1.0.	0	Date	Sep. 2	012	Pag	je	23 / 30
● SDO_Proc 程	● SDO_Proc 程序說明									
設定 ID:1 的 CAN-8423 上的 AO 模組的輸出型態,對照物件字典可以知道 Index: 0x2006、SubIndx:										
1~2.對應著 AO 模組 Channel 1~2 的輸出型態,可以透過 WriteByte01~02 來改變輸出型態。										
SDOError1~2可以知道該命令目前的狀態為何。										
(* configure setting the slav used for setting the outp SDOWrit	ve, ID = 1. the object ut type of channel 1 o teEn	of slave, index = 1 of i-8024. If the va	16#2006 Ilue is 0,	sub index = 1 i the output type	is ≘ is -10V to 10	V. If the va	lue is 1, th	ne out	put type is 0 f	o 20mA. *)
		En	â			En	_6.11	٩	SDO_WR	C >
	CANPort1	Port_ Read_	_Byte1_	_	CANPort1	Port_	Read_Byt	te1_	_	
	1	NodeNo_ Read_	_Byte2_	_	1	NodeNo_	Read_Byt	te2_	_	
	SDO_WRITE_	Rx_or_Tx_Read_	_Byte3_	si	DO_WRITE	Rx_or_Tx_	_Read_Byt	te3_	_	
	16#2006	Index_ Read_	Byte4_	_	16#2006	Index_	Read_Byt	te4_	_	
	1_	SubIndex_ Erro	r_Code	SDOError1	2	SubIndex_	_ Error_C	ode	_SDOError2	J
	1	DLen_			1	DLen_				
	WriteByte01	Write_Byte1_		v	VriteByte02	Write_Byte	±1_			
	0	Write_Byte2_			0	Write_Byte	±2_			
	0	Write_Byte3_			0	Write_Byte	:3_			
	0	Write_Byte4_			0	Write_Byte	±4_			
	T#0s	Read_Scan_Tim	e		T#0s	Read_Sca	n_Time			
(* If the slave, ID = 1,	is on line, set SDC	ReadEn as true	e for rea	ad the configu	uration. *)					
[2]	SDO_WRITE	_STATUS	SDO	ReadEn						
			<	< >			-1			
	ICP DAS Co., Ltd. Technical Document									













Classification	ISaGRAF Chines	se FAQ-1	45						
Author	Chun Tsai	Version	1.0.0		Date	Sep. 2012	Page	30 / 30	
● PDO_AIO1 程序說明 對物件 0x201 宮出長度為 8 的資料,田來操作 CAN 8422 ID:1 的 AO 模组									
對物件 0x301 為出長度為 8 的資料,用來操作 CAN-8423 ID:1 的 AO 模組 對物件 0x281 讀入 CAN-8423 ID:1 的 AI 模組的狀態資料。									
And read the state of an	alog Input with COBID 16	#281. *)							
[1] AOV	VriteEn	PDO en	_RXTX Q.			PDO_RX en	TX Q	:>1	
	CANPort1_	Port_	WORD_IN1_	_	CANPort1_	Port_ WO	RD_IN1WOR	D1_IN1	
	1_	NodeNo_	WORD_IN2_	_	1_	NodeNo_ WOF		D1_IN2	
	16#301_	0000	WORD_IN3_	_ (	16#281_	CODE WOR	RD_IN3WOR	D1_IN3	
	PDO_WRITE_	Rx_or_Tx_	WORD_IN4_	_ •	DO_READ_	Rx_or_Tx_ WO		D1_IN4	
	Data_Len1_	Data_Le <b>E</b> R	ROR_CODE	_	٥_		CODE		
	WORD1_OUT1_	WORD_OL	л1_		0_	WORD_OUT1_			
	WORD1_OUT2_	WORD_OL	JT2_		0_	WORD_OUT2_			
	WORD1_OUT3_	WORD_OL	лта_		0_	WORD_OUT3_			
	WORD1_OUT4_	WORD_OL	лт4_		0_	WORD_OUT4_			
	T#05	READ_SC/	AN_TIME	AIRe	adScanTime_	READ_SCAN_	ТІМЕ		
T#06READ_SCAN_TIME AIReadScanTimeREAD_SCAN_TIME 點選連結查看更多 ISaGRAF FAQ: http://www.icpdas.com/en/faq/index.php?kind=280#751									
			<u> </u>		1.5				
	ICP DAS Co., Ltd. Technical Document								